


LG **CE0168** P/N: MMBB0366385 (1.0)

Guide de l'utilisateur du GS105 - Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone. Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.

Recyclage de votre ancien téléphone

- Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Navigation dans les menus

<p>Messagerie</p> <ol style="list-style-type: none"> Nouveau message Boîte réc. Brouillons Boîte envoi Envoyé Écouter la messagerie vocale Messages d'information Modèles Paramètres 	<p>Répertoire</p> <ol style="list-style-type: none"> Rechercher Nouveau contact Numéros abrégés Tout copier Supprimer tout État mémoire Informations 	<p>Journal appels</p> <ol style="list-style-type: none"> Tous les appels Appels manqués Appels composés Appels reçus Durées appels 	<p>Jeux</p> <ol style="list-style-type: none"> Spaceball 	<p>Radio FM</p>
<p>Profil</p> <ol style="list-style-type: none"> Général Silencieux Vibreur seul Extérieur Mode Avion Casque 	<p>Outils</p> <ol style="list-style-type: none"> Faux appel Calculatrice Chronomètre Convertisseur d'unités Horloge mondiale 	<p>Organiseur</p> <ol style="list-style-type: none"> Alarme Calendrier Mémo 	<p>Paramètres</p> <ol style="list-style-type: none"> Date et heure Langue Affichage Appels Verr. clavier auto Sécurité Économie d'énergie Sélection du réseau Réinit. réglages État mémoire 	

Messagerie

Envoi d'un message

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis **Nouveau message**.
- Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.
- Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc. Vous pouvez passer d'un mode de saisie à un autre en appuyant sur la touche **HT**.
- Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Insérer** pour ajouter un **symbole**, un **modèle**, un **contact** ou une **carte de visite**.
- Appuyez sur **Envoyer** à.
- Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Contacts** ou **Liste récente** pour ouvrir votre liste de contacts, sélectionnez le numéro, appuyez sur **Insérer**, puis sur **Option**.
- Appuyez sur **Envoyer**.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : intuitive T9, manuelle ABC et 123.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Utilisation du calendrier (Menu > Organiseur > Calendrier)

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'ai che. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Ce menu permet de modifier les réglages de Sélection du réseau, ainsi vous pouvez choisir le mode de sélection du réseau (Automatique ou Manuel). Vous pouvez aussi gérer vos réseaux préférés pour la connexion, dans Préféré.

Ajout d'un mémo (Menu > Organiseur > Mémo)

Ce menu permet d'enregistrer vos mémos ici.

Réglage du faux appel (Menu > Outils > Faux appel)

Cette fonction vous permet d'émettre un faux appel après en avoir défini l'heure.

Utilisation de la calculatrice (Menu > Outils > Calculatrice)

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Utilisation du chronomètre (Menu > Outils > Chronomètre)

Cette option permet d'utiliser la fonction chronomètre.

Conversion d'une unité (Menu > Outils > Convertisseur d'unités)

Ce menu permet de convertir de nombreuses mesures en l'unité de votre choix.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires (Menu > Outils > Horloge mondiale)

Ce menu permet de consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et des principales villes du monde entier.

Présentation du téléphone



Appels

Émission d'un appel

- Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- Appuyez sur **HT** pour émettre l'appel.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **HT**.

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur **HT**.
- À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- Pour parcourir les contacts, utilisez les touches de navigation haut et bas. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.
- Appuyez sur **HT** pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur **HT** pour répondre à l'appel. Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **Silencieux**.

Appuyez sur **HT** ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

Saisie manuelle Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

Radio FM

Vous pouvez écouter votre station de radio préférée à tout moment.

Écoute de la radio

- Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Radio FM**.
- Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Remarque : Cette fonction vous permet d'écouter la radio à l'aide du haut-parleur intégré. Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Écouter via**, puis choisissez **Haut-parleur**.

Paramètres

Modification de la date et de l'heure (Menu > Paramètres > Date et heure)

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Changement de la langue (Menu > Paramètres > Langue)

Ce menu permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode de saisie de la langue.

Modification des paramètres d'affichage (Menu > Paramètres > Affichage)

Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

Modification des paramètres de sécurité (Menu > Paramètres > Sécurité)

Pour protéger le GS105 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez changer vos paramètres de sécurité.

- Demande code PIN** : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.
- Verrouillage téléphone** : permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone, **Lorsque allumé, Au changement de SIM** ou **Immédiatement**.
- Interdiction appel**
- Numéro fixe**

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

Important ! La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

- Prise en charge des cartes SIM 2G/2,5G uniquement

Illustrations

- Ouvrez le couvercle de la batterie
- Retirez la batterie
- Insérez la carte SIM
- Replacez la batterie
- Fermez le couvercle de la batterie
- Rechargez la batterie

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

ASTUCE : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appels**. Sélectionnez **Mode de réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Toute touche** ou **Touche décrocher**.

Modification des paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appels**.

Répertoire

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact dans votre liste de contacts.

- Appuyez sur **Répertoire** puis sélectionnez **Rechercher**, sélectionnez **Répertoire** depuis l'écran **Menu** ou appuyez sur **HT** depuis l'écran de veille.
- Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
- Pour parcourir les contacts et leurs différents numéros, utilisez **HT** et **HT**.

Jeux

Le GS105 comprend des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Jeux**.

Profil

Modification de vos profils

Vous pouvez changer votre profil en appuyant sur **Menu** > **Profil**, puis en sélectionnant un profil parmi les suivants : Général, Silencieux, Vibreur seul, Extérieur, Mode Avion et Casque.

Utilisation du Mode Avion (Menu > Profil > Mode Avion)

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le mode Avion. Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre d'appels, vous connecter à Internet ou envoyer de messages.

Organiseur / Outils

Réglage des alarmes (Menu > Organiseur > Alarme)

Vous pouvez configurer jusqu'à 3 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

- Pisteur anti-vol de mobile** : en cas de vol de votre téléphone, le téléphone envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. L'utilisateur doit configurer les paramètres ATMT en indiquant un nom, un numéro de téléphone principal et un numéro de téléphone secondaire. L'utilisateur doit activer l'ATMT pour activer la fonction ATMT. Le code ATMT par défaut est « 0000 ». Les SMS ATMT contiennent les informations concernant le numéro IMEI du téléphone volé, son emplacement actuel et le numéro de la personne en train de l'utiliser.
- Changer codes** : permet de changer votre **code de sécurité** ou votre **code PIN2**.

Économie d'énergie (Menu > Paramètres > Économie d'énergie)

Si vous sélectionnez **Toujours activé**, votre téléphone se met en mode d'économie d'énergie lorsque vous ne l'utilisez pas. Définissez les paramètres d'économies d'énergie sur **Toujours activé**, **Nuit uniquement** ou **Désactivé**.

Sélection du réseau (Menu > Parametres > Sélection du réseau)

Ce menu permet de modifier les réglages de Sélection du réseau, ainsi vous pouvez choisir le mode de sélection du réseau (Automatique ou Manuel). Vous pouvez aussi gérer vos réseaux préférés pour la connexion, dans Préféré.

Réinitialisation du téléphone (Menu > Paramètres > Réinit. réglages)

Utilisez la fonction **Réinit.** pour réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire. Le nombre par défaut est « 0000 ».

