



## Installazione della scheda SIM e ricarica della batteria

### Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni. **Importante!** La SIM card può essere facilmente danneggiata da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini. Sono supportate solo SIM 2G/2,5G

### Illustrazioni

- 1 Aprire il coperchio posteriore.
- 2 Rimuovere la batteria.
- 3 Inserire la SIM card.
- 4 Inserire la batteria.
- 5 Chiudere il coperchio posteriore.
- 6 Caricare la batteria.



**ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto il telefono potrebbe danneggiarsi.

### Visualizzazione della cronologia chiamate

Premere per visualizzare i registri delle chiamate perse, ricevute ed effettuate.

### Modifica delle impostazioni di chiamata

È possibile impostare il menu relativo alla chiamata. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**.

### Impostazioni avanzate

**Lista nera:** questo menu consente di visualizzare i numeri di telefono del contatto a cui non si desidera rispondere. È possibile aggiungere il nuovo numero a quelli presenti nella Lista nera. Le chiamate ricevute dai numeri della Lista nera verranno rifiutate automaticamente.

**Costo modalità di risparmio:** quando viene aggiunto nella rubrica, ciascun contatto viene aggiunto insieme alla SIM assegnata. Durante una chiamata, la SIM corrispondente all'operatore chiamato viene identificata e l'operazione viene completata utilizzando la SIM di tale operatore. In

questo modo, è possibile trarre vantaggio dall'uso dello stesso operatore.

Per utilizzare la funzione Costo modalità di risparmio, assicurarsi che tale funzione sia attivata [**Impostazioni** > **Chiamata** > **Impostazioni avanzate** > **Costo modalità risparmio**].

**Nota:** il Costo modalità di risparmio non funziona durante una chiamata in arrivo.

### Backup

#### Ricerca di un contatto

1. Selezionare **Rubrica** nello sfondo.
2. Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
3. Per scorrere i contatti.

#### Aggiunta di un nuovo contatto

1. Premere **Menu**, selezionare **Messaggi**, quindi scegliere **Scrivi messaggio** per inviare un SMS o MMS.

mostrerà la durata del video.

5. Selezionare **RSK** [] per interrompere la registrazione e **LSK** [**Si**] per salvare il video registrato.

### Media Player

Il telefono LG-A290 è dotato di un lettore multimediale integrato che consente di riprodurre tutti i brani musicali preferiti.

### Radio FM

Il telefono LG-A290 dispone di una funzione Radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio. Durante l'ascolto della radio FM, è inoltre possibile registrare una breve clip e salvarla.

**Nota:** per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. Collegarli alla relativa presa per ascoltare la radio e mantenere una buona ricezione radio.

## Introduzione al telefono



### Accensione e spegnimento del telefono

È possibile accendere e spegnere il telefono tenendo premuto il tasto di accensione.

### Blocco/sblocco dei tasti numerici

Per bloccare, premere **Menu** (LSK) nella schermata principale, quindi premere **Blocco tasti** (RSK). Per sbloccare, premere **Sblocca** (LSK), quindi **Si** (RSK).

### Chiamate

#### Per effettuare una chiamata

1. Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, premere **Cancella**.
  2. Premere per iniziare la chiamata.
  3. Per terminare una chiamata, premere .
- SUGGERIMENTO** Per inserire + quando si effettua una chiamata internazionale, tenere premuto **0**.  
**SUGGERIMENTO** Per controllare il volume durante una

2. Immettere nome e cognome del nuovo contatto.
3. Immettere il numero e selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Salva**.

**SUGGERIMENTO** Il campo Assegna SIM viene utilizzato per assegnare i contatti alla SIM predefinita/SIM1/SIM2/SIM3. La chiamata verrà effettuata tramite la SIM assegnata al contatto quando la funzione Costo modalità di risparmio è attivata.

#### Aggiunta di un contatto a un gruppo

È possibile salvare i contatti in gruppi, ad esempio separando i colleghi dai familiari. Per creare un gruppo, premere **Opzione** nel menu **Rubrica**. Selezionare **Gruppi chiamanti**. È possibile impostare **Nome gruppo**, **Foto gruppo** e **Suoneria gruppo** in **Nuovo gruppo**.

### Messaggi

#### Invio di un messaggio

1. Premere **Menu**, selezionare **Messaggi**, quindi scegliere **Scrivi messaggio** per inviare un SMS o MMS.

### Registratore

Il Registratore consente di registrare memo vocali o altri suoni.

### applicazioni

Il telefono LG-A290 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per l'intrattenimento nel tempo libero. Se si sceglie di scaricare giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa cartella. Premere **Menu** e selezionare **Applicazioni**. Scegliere **Giochi e applicazioni**.

### Agenda

#### Impostazione della sveglia (Menu > Agenda > Sveglia)

È possibile impostare l'attivazione di un massimo di 5 tipi di sveglia a un orario specifico.

#### Uso del calendario (Menu > Agenda > Calendario)

Quando si seleziona questo menu viene visualizzato un calendario. Un cursore quadrato è situato sulla data corrente. I tasti di navigazione consentono di spostare il cursore su un'altra data.

chiamata, premere i tasti di navigazione su e giù.

**SUGGERIMENTO** È possibile registrare la conversazione durante una chiamata. Premere **Opzioni** e selezionare **Registratore**.

#### Per effettuare una chiamata dai contatti

1. Selezionare **Rubrica** nello sfondo.
  2. Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
  3. Premere per iniziare la chiamata.
- SUGGERIMENTO** Per scorrere i contatti, utilizzare i tasti di navigazione su e giù.  
**SUGGERIMENTO** È possibile effettuare una chiamata da una qualsiasi delle tre SIM card selezionando il tasto di cambio SIM.

#### Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono squilla, premere per rispondere alla chiamata.

2. Si apre un nuovo editor messaggi. L'editor messaggi combina SMS e MMS in un editor intuitivo che consente di passare facilmente da una modalità all'altra. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.
3. Inserire il messaggio utilizzando la modalità di scrittura intuitiva T9, la modalità Abc manuale o la modalità 123. È possibile passare da una modalità di inserimento testo all'altra premendo il tasto .
4. Se si desidera aggiungere immagini, video ecc., selezionare **Opzioni** e scegliere **Aggiungi immagine**, **Aggiungi suono**, **Aggiungi video**, **Aggiungi oggetto**.
5. Selezionare **Inserire destinatario** oppure **Aggiungi da Phonebook**. Selezionando i contatti, è possibile aggiungerne diversi.

**Nota:** il messaggio può essere inviato anche a un gruppo. Modificare il messaggio, quindi premere **Invia** e selezionare **Aggiungi da Phonebook**. A destra della schermata,

#### Aggiunta di un elemento alle attività (Menu > Agenda > Attività)

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere.

#### Aggiunta di una nota (Menu > Agenda > Note)

Consente di registrare delle note.

#### Aggiunta di una città ai fusi orari (Menu > Agenda > Fusi orari)

È possibile aggiungere una città desiderata all'elenco dell'orologio mondiale. È inoltre possibile visualizzare l'ora corrente delle principali città del mondo.

#### Uso della calcolatrice (Menu > Agenda > Calcolatrice)

La calcolatrice fornisce le funzioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e anche applicazioni scientifiche.



**Connettore caricatore/cavo USB**

**Tasto di cambio SIM**

Il tasto di cambio SIM viene utilizzato per alternare le 3 SIM card (Rubrica, Messaggi, MMS, Registri chiamate). È possibile inoltre selezionare la SIM Master ovvero la SIM predefinita per effettuare chiamate ed inviare SMS.

## Installazione di una scheda di memoria

Rimuovere il coperchio posteriore e inserire la scheda micro SD con i contatti dorati rivolti verso l'alto, come illustrato nella figura. Per rimuovere la memoria esterna, premere delicatamente senza forzare.



**Nota:** la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

## Formattazione della scheda di memoria

Dallo sfondo, premere **Menu** e selezionare **Galleria**, quindi **Memoria esterna** e in **Opzioni**, scegliere **Formatta** e inserire la **password del telefono** per formattare la memory card. **ATTENZIONE:** se si formatta la memory card, tutto il contenuto verrà eliminato. Se non si desidera perdere i dati contenuti nella memory card, effettuare prima il backup.

Mentre il telefono squilla, selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria.

Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di attivare il profilo **Silenzioso** in vista di una riunione. Premere o selezionare **Rifiutare** per rifiutare la chiamata in arrivo.

**SUGGERIMENTO** È possibile modificare in diversi modi le impostazioni di risposta del telefono. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**. Selezionare **Impostazioni avanzate**, quindi **Modalità risposta** e scegliere con **qualsunque tasto Auto risposta** in **Headset Mode**.

### Utilizzo del vivavoce

Durante una chiamata, è possibile attivare il vivavoce premendo il tasto **RSK** (Vivavoce) per utilizzare il telefono in modalità vivavoce. Se il vivavoce è attivato, premere nuovamente il tasto **RSK** (Telefono) per riprendere la

selezionare **Gruppi chiamanti**, quindi scegliere il gruppo desiderato.

6. Premere l'icona **Invia** [] per inviare il messaggio. **SUGGERIMENTO** Quando si inserisce il testo, è possibile selezionare il tipo di messaggio come SMS o MMS premendo **Opzioni** > **Passa a SMS/MMS**.

**ATTENZIONE:** le immagini, i video, gli audio, le agende, le Vcard contatto, le pagine e l'oggetto vengono aggiunti all'editor messaggi. Il messaggio verrà convertito automaticamente in modalità MMS e verrà addebitata all'utente la relativa tariffa.

### E-mail

#### Configurazione e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti, utilizzando la funzione e-mail del telefono LG-A290. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è semplice e rapida.

#### Conversione di un'unità di misura (Menu > Agenda > Convertitore)

Consente di convertire diverse unità di misura in quelle desiderate.

#### Uso del cronometro (Menu > Agenda > Cronometro)

Consente di utilizzare la funzione Cronometro.

#### Collegamenti (Menu > Agenda > Collegamenti)

Consente di raggiungere il menu cercato. È possibile impostare un elemento come collegamento.

#### Torcia (Menu > Agenda > Torcia)

Consente di accendere/spengere la luce sul lato superiore del telefono.

**SUGGERIMENTO** Accendere/spengere la torcia tenendo premuto il tasto di navigazione dalla schermata di standby.

modalità di conversazione normale del telefono.

### Selezione rapida

Premere **Menu** e selezionare **Rubrica** > **Opzioni** > **Impostazioni della rubrica**, quindi scegliere **Selezione rapida**. Assegnare i contatti a uno qualsiasi dei tasti tra 5 e 8. La selezione rapida 1 è impostata sulla segreteria, il tasto 9 è impostato sulla modalità SOS, mentre i tasti 2, 3 e 4 sono assegnati al Controllo rapido del credito residuo delle SIM. Pertanto, non è possibile modificare questi tasti.

**SUGGERIMENTO** Controllo rapido del credito residuo delle SIM è la funzione che consente di controllare facilmente il credito residuo delle SIM. Se si registra il Controllo rapido del credito residuo delle SIM, è possibile ricevere informazioni sul credito residuo tenendo premuti "2"/"3"/"4" quando la schermata è in standby.

**Nota:** per attivare la selezione rapida, lo stato deve essere impostato su **Si** (**Selezione rapida** > **Stato**)

1. Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Email**.
2. La prima volta che si apre l'**email**, è necessario configurare un account email. Viene visualizzata l'installazione guidata che consente di aggiungere un account e-mail.
3. Seguire le istruzioni a comparsa per inserire le informazioni richieste.

#### Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account

Per inviare e ricevere messaggi e-mail, è necessario configurare un account e-mail.

1. In **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Email**.
2. In **Opzioni**, scegliere **Scrivi email**. Verrà visualizzata una nuova schermata di editor e-mail.
3. Inserire l'indirizzo del destinatario e l'oggetto.
4. Inserire il proprio messaggio.
5. Premere **Opzioni**, quindi selezionare **Aggiungere allegati**

### Internet

#### Accesso al browser Internet

In Profilo connessione è possibile avviare il browser wap e accedere alla homepage del profilo attivato. È possibile, inoltre, inserire manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Wap. Premere **Menu** e selezionare **Internet**.

**Nota:** quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

### Impostazioni

#### Passaggio da una SIM card all'altra (Menu > Impostazioni > Interruttore SIM triplo)

È possibile scegliere manualmente o automaticamente la SIM card da utilizzare.

per aggiungere un file.

6. In **Opzioni**, scegliere **Invia** per inviare l'e-mail.

### Fotocamera

#### Per scattare una foto

1. Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**. Selezionare **Fotocamera** per aprire il mirino.
2. Puntare l'obiettivo del telefono verso l'oggetto da ritrarre.
3. Premere il tasto per scattare una foto.

### Videocamera

#### Per riprendere un video

1. Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, quindi scegliere **Videocamera**.
2. Puntare l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto del video.
3. Premere il tasto per avviare la registrazione.
4. La registrazione verrà avviata nel mirino e un timer

## Attivazione delle SIM card (Menu > Impostazioni > Tri SIM)

È possibile scegliere una o tutte le SIM card che si desidera attivare.

## Impostazione delle suonerie (Menu > Impostazioni > Profili)

È possibile regolare e personalizzare i toni del telefono per diversi eventi o ambienti.

## Modifica delle impostazioni del display (Menu > Impostazioni > Display)

È possibile modificare le impostazioni del display del telefono.

## Modifica di data e ora (Menu > Impostazioni > Data e ora)

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

## Impostazioni di rete (Menu > Impostazioni > Rete)

- Visitare il sito Web **www.lg.com** e selezionare il proprio Paese.
- Selezionare **Assistenza** e **accedere ad Assistenza telefoni cellulari**.
- Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione di LG PC Suite sul PC.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare
LG
Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web http://update.lgmobile.com o http://www.lg.com/common/index.jsp ----> selezionare il Paese. Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcool).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.

### Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

### Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

### Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.

## Modifica delle impostazioni di connettività (Menu > Impostazioni > Connettività > Account dati)

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono dall'accensione. Utilizzate questo menu per modificare qualsiasi tipo di impostazione. È possibile configurare l'account dati in questo menu.

## Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

- Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni > Connettività**, quindi scegliere **Bluetooth**.
- Stato**: impostare su **Si/No**.
- Visibilità**: scegliere se impostare la **visibilità del** proprio dispositivo agli altri su **Permanentemente visibile**, **Temporaneamente visibile** o **No**.
- Nome**: immettere un nome per il dispositivo LG-A290.
- Avanzate**: configurare le **Impostazioni Bluetooth**

Le impostazioni di rete sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono dall'accensione.

tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web http://update.lgmobile.com o http://www.lg.com/common/index.jsp ----> selezionare il Paese. Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.

per **Percorso audio**, **Archiviazione**, **Permesso di condivisione** e visualizzare il proprio indirizzo **Bluetooth** scegliendo **Indirizzo**.

## Modifica delle impostazioni del telefono (Menu > Impostazioni > Telefono)

È possibile personalizzare il funzionamento del telefono LG-A290 in base al proprio stile.

- Lingua/La lingua di scrittura preferita**: consente di modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.
- Messaggio di saluto**: questo menu consente di personalizzare il messaggio di saluto visualizzato all'accensione del telefono. È inoltre possibile scegliere se si desidera attivare o meno il messaggio di saluto all'accensione.
- Specializzato**: consente di modificare le preferenze dei

margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le

persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

### Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare LG-A290 è stato progettato conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro,

la rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nei taschini.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipidi protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

### Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Le impostazioni di rete sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono dall'accensione.

tasti di scelta rapida attualmente assegnati ai tasti di navigazione (in modalità standby).

- Modalità aereo**: è possibile utilizzare questa funzione per attivare la modalità aereo. Se la Modalità volo è attivata, non è possibile effettuare chiamate, connettersi a Internet o inviare messaggi.
- Configurazione UART**: l'utente potrà eseguire l'operazione dal PC, utilizzando il modem per la SIM card selezionata nella Configurazione UART (ad esempio il comando AT utilizzando HyperTerminal o l'accesso remoto del computer). L'utente potrà effettuare l'accesso remoto GPRS sul PC utilizzando la SIM selezionata nella configurazione UART. Ad esempio, se viene selezionata la SIM1, l'utente potrà effettuare la connessione utilizzando la SIM card selezionata.
- Varie impostazioni**: è possibile impostare la luminosità e l'ora del display.

Le impostazioni di rete sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono dall'accensione.

tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.

la rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

### Come evitare danni all'udito

Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

- Smaltimento delle apparecchiature obsolete**
  - Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/EC.
  - Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
  - Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente.
  - Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

## Modifica delle impostazioni di sicurezza (Menu > Impostazioni > Sicurezza)

- È possibile modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere il telefono LG-A290 e le informazioni importanti.
- Protezione della carta SIM1, SIM2, SIM3**: è possibile modificare le impostazioni di sicurezza di ciascuna SIM card.
- Sicurezza di telefono**: è possibile modificare la password oppure attivare/disattivare il blocco del telefono.
- Blocco automatico tastiera**: è possibile attivare/disattivare il blocco della tastiera.
- Codice ATMT (Anti Theft Mobile Tracker)** - In caso di furto, il telefono invia un SMS ai numeri configurati dal proprietario effettivo. Per attivare la funzione ATMT (Anti-Theft Mobile Tracker), immettere il codice di sicurezza. È necessario impostare la funzione su **Si** e configurarne le impostazioni con il Nome mittente e i numeri di telefono. Il codice di sicurezza predefinito è "0000". L'SMS

La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1,160 W/kg (10 g) e 0,885 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

**NOTA**: L'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

### Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a una forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

### Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Le impostazioni di rete sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono dall'accensione.

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

- Smaltimento delle batterie/accumulatori**
  - Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tali prodotti sono coperti dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
  - Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), del cadmio (Cd) o del piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
  - Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
  - Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
  - Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

ATMT conterrà le informazioni relative al codice IMEI del telefono rubato e il numero corrente della persona che sta utilizzando l'apparecchio.

## Reimpostazione del telefono (Menu > Impostazioni > Ripristino)

È possibile reimpostare tutti i valori predefiniti. Per attivare tale funzione, è richiesto il codice di sicurezza.

### Modalità SOS (Menu > Messaggi > Modalità SOS)

In una situazione di emergenza, tenere premuto il tasto "9" con lo schermo in standby per inviare un messaggio SOS quando la modalità SOS è impostata su **Si**. Questa operazione consente di inviare il messaggio ai destinatari assegnati. Se si viene richiamati, il telefono accetta automaticamente la chiamata. In tale circostanza, tutti i suoni di notifica vengono disattivati e gli altri menu non sono disponibili. Per uscire dalla modalità SOS, premere il tasto Fine nella schermata iniziale.

Le impostazioni di rete sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono dall'accensione.

tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

**ATTENZIONE**: usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

### Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

### A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Le impostazioni di rete sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono dall'accensione.

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**
Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-A290** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in merito della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

**Temperature di utilizzo**  
**Max:** +50°C (in uso), +45°C (in carica)  
**Min:** -10°C

**Contattare l'ufficio per informazioni sulle modalità d'uso consigliate:**  
LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands