



中文

## 使用说明书

# 洗衣机

请在使用本产品前仔细阅读《安装向导》和《使用说明书》，尤其是重要安全注意事项；

由于不遵守《安装向导》和《使用说明书》中规定的注意事项，所引起的任何故障和损失均不在厂家的包修范围内，厂家亦不承担任何责任；  
请妥善保存好购机凭证及产品包装内的所有文件，以备将来需要。

T10SS5HHS

售后服务电话  
4008199999



MFL68180802

[www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn)



# 目 录

## 1 安全注意事项

1-1 安全注意事项 .....	2
1-2 洗衣机部件名称 .....	4
1-3 产品特点 .....	5

## 2 洗衣机安装

2-1 洗衣机安装及安装水平调整…	7
2-2 进水管连接 .....	8
2-3 排水管安装 .....	10

## 3 洗衣机使用

3-1 洗涤前准备及洗涤衣物呵护…	11
3-2 洗涤剂使用/消毒剂使用 .....	12
3-3 衣物重量及洗涤剂量参考 …	13
3-4 操作面板功能介绍 .....	14
3-5 程序及洗涤步骤指导 .....	16
3-6 可选择的洗涤方式 .....	20
3-7 NFC功能使用准备 .....	21
3-8 NFC功能使用指导 .....	22
3-9 智能诊断功能 .....	23
3-10 程序运行时间表/风干功能介绍…	24

## 4 洗衣机保养

4-1 清洗进水阀滤网/机身的清洗…	25
--------------------	----

## 5 常见故障分析

5-1 常见故障分析 .....	26
5-2 常见问题解释说明 .....	27

## 6 规格

6-1 规格 .....	28
6-2 电路原理图 .....	30

## 7 LG电子产品包修说明

7-1 LG电子产品包修说明 .....	31
----------------------	----

1

2

3

4

5

6

7

# 安全注意事项

## 安全注意事项（请务必遵守）

为了防止危害或损伤到使用人和他人的人身与财产，就安全方面需务必遵守的事项作如下说明：

- 对无视标识内容，错误地使用时，会引起的危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明。

**⚠ 警告：**违反标识事项时有可能发生严重的伤害或死亡的内容

**⚠ 注意：**违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容


- 对希望遵守的内容的种类，用下列符号进行分类 / 说明。

	该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。
	该图标在特定条件下，唤起有可能触电的注意的记号。
	该图标在特定条件下，唤起有可能发生火灾的注意的记号。
	该图标在特定条件下，有可能发生爆炸的注意的记号。

### ⚠ 警告




1. 请勿用湿手插 / 拔电源插头。
2. 保持电源插头清洁，勿用湿布除尘。
3. 当机器被损坏，出故障时，部件散开或部件丢失损坏时，不要操作洗衣机。



以上误使用行为，有可能引发触电或火灾。



1. 请单独使用220V～，10A以上的三芯电源插座。
2. 插座要可靠接地。
3. 建议使用漏电保护插座。



以上误使用行为，有可能引发触电或火灾。



1. 除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。
2. 使用完毕，进行维护或清洗时，应拔掉电源插头。
3. 请不要用水清洗面板。
4. 电源线采用Y形连接，如有损坏，必须由专业人员更换；或与我公司售后服务热线联系。

以上误使用行为，有可能引发触电或火灾。



- 不要让洗衣机接触或靠近热源 / 明火(如：蚊香、蜡烛、香烟等)。
- 当洗衣机有异音，焦味发出时请立即停止使用，与维修站联系。



以上误使用行为，有可能发生火灾、触电、漏水。



- 清洁时请不要往洗衣机上洒水。
- 请勿在187V~242V以外的电压下使用。
- 请勿在0.03~1Mpa以外的水压下使用。



以上误使用行为，有可能发生火灾、触电、漏水。



- 使用完毕与清洁时请拔出电源插头，关闭水龙头。
- 拔插头时请勿拽拉电源线。
- 电源插头接触过松时或电源线损坏时请勿使用。
- 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
- 不要将湿衣物置于控制面板上。
- 请不要将洗衣机放在户外、湿气大的地方或地毯上使用。
- 当洗衣机被洪水浸泡后禁止使用。

以上误使用行为，有可能发生火灾或短路。



- 请勿将易燃 / 挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶。
- 不要靠近沼气池等易爆气体或液体环境中使用。



以上误使用行为，可能发生爆炸。



- 请勿让幼童接触或靠近洗衣机。
- 请勿让儿童深视洗涤桶内。
- 拆卸下来的包装请及时废弃，勿让儿童接触或吞食。
- 儿童及残疾人士请在监护人陪同下使用产品。
- 脱水时，如果洗涤上盖打开15秒钟内，洗涤/脱水桶不停止转动，请立即关闭电源，并拨打本公司的客服电话。
- 水管和电线的铺设要确保没有绊倒人的危险。

以上误使用行为，会引起人身伤害。



- 运行中请勿将手或脚伸到洗衣机驱动部下面。
- 脱水桶未完全停止旋转前，请勿用手触摸桶内衣物。
- 注意：不要连接热水水源。
- 废弃机器的处理方法：需要拔下电源插头，剪断电源线，和电源插头一起丢弃。



以上误使用行为，会引起人身伤害。

## 注意

- 用温水洗涤时，请勿超过60℃。
- 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。



以上误使用行为，有可能使洗衣机发生形变。




以上误使用行为，有可能引起损坏。



以上误使用行为，有可能引起损坏。



以上误使用行为，有可能会发生洗衣机的异常振动，从而导致损坏衣物和洗衣机，或造成其他财产损害。



附件：进水管组件：  
冷水管+螺纹式连接头




螺钉紧固式连接座




排水管



防鼠底板



防鼠底板螺钉



备注：1. 另行销售的零部件：

- 进水管
- 排水管

另行销售的或者长度更长的零部件可以到当地的LG电子维修中心或维修站购买。

## 产品特点



- 本洗衣机在折盖打开的情况下将不进行工作。
- 如果在洗涤、漂洗或脱水过程中打开了折盖，为安全起见洗衣机将停止运行。
- 不要将任何有磁性的物品放在洗衣机上，也不要将任何会受磁性干扰的物品（如手表、闹钟等）放在洗衣机上。


**提示：**LG洗衣机采用了安全的感知系统，脱水时若有不平衡、强烈的振动与冲击，洗衣机将会自动感知。为修正此现象，洗衣机会停止脱水并重新进水，修正衣物的不平衡再进行脱水。此现象并非故障，请检查洗衣机是否安装平稳。

### 全自动加热系统

- 拥有与滚筒洗衣机相同的加热系统，进冷水也不影响洗涤性能，还有杀菌功能。

### 阻尼顶盖

- 通过高强度钢化玻璃能在洗涤时看到洗衣机内部运行状况。
- 为了保证顾客关门时的安全，使用带阻尼的智能铰链防止突然关门时夹到手指或异物，导致受伤或产品损坏。




### 备注：

- 为了顾客安全洗衣机运行中会自动锁门（门锁上时显示面板上的门锁标志会亮），这时如果想添加衣物，请按启动/暂停键，解除门锁后添加衣物。

### 模糊逻辑控制方式

- 衣量感知器自动检测洗涤物重量，设置理想的水位和洗涤时间，确保最佳的洗涤状态。



## 智能诊断

- 机器发生故障时，与客服联系，按要求操作并把电话放到此处可以传送故障信息，并可从客服那里获得解决方法。




## NFC功能

- 手机下载指定程序并开启NFC功能，放到此处可以进行“智能诊断”和下载定制程序到洗衣机。



## DD Inverter 低噪音驱动系统

- 电脑控制无刷直流电机直接驱动洗涤桶，可以安静的进行洗涤，节约用电。



## 新概念的不锈钢内桶

- 不锈钢的波轮可以防止衣物磨损，保护衣物。
- 波轮上的六条扇叶搅拌衣服更有效。
- 是一种更卫生，更清洁的洗涤新概念。



## DD 方式衣物呵护洗涤



波轮左右转去除洗涤物污渍。



利用内桶的左右反转帮助洗涤剂的溶解，使洗涤更加容易。



回旋内桶产生瀑布水流使洗涤物均匀分布，防止衣物损伤。同时瀑布水流冲击洗涤物达到去除深层污渍的目的。



## 三段水位洗涤方式

- 在洗涤过程中分3阶段的水位进行洗涤。
- 3段水位的设置将提高洗涤剂的使用率，增强洗涤效果，降低衣物缠绕，使洗涤更加彻底、干净。



第一步：浸透



第二步：疏松



第三步：分离

## 喷淋漂洗功能

- 通过特制的喷雾结构将水均匀喷出。
- 通过桶的旋转，使水雾均匀的喷洒到内桶的各个区域。
- 此功能能有效的去除残留的洗涤剂，提高漂洗性能。
- 当漂洗次数大于一次，“标准”、“经济洗”、“快速洁桶”和“预洗+标准”第一次漂洗时有喷淋动作。




# 洗衣机安装

## 安装要求

- 安装或放置洗衣机的环境温度应不小于零度且不能放在户外，因为这样会使程序控制器受到伤害或水管冻结。
- 本洗衣机专为家庭设计，请不要安装在船、旅行卡车或者飞机上。
- 洗衣机必须安放在平整、坚实的地面上，禁止安放在地毯等不平整的地面上。

### 洗衣机安装要求




- 用户请勿将包装用的底座(塑料支架)放在洗衣机下面，否则会产生异声及损坏洗衣机。

### 洗衣机安装要求



- 与墙壁保持15cm以上的距离，便于散热及降低噪音


### 洗衣机安装要求



## 洗衣机水平调整

- 洗衣机正面两个支撑脚为可调整脚，当洗衣机安放不平时，稍稍抬起前部，左右旋转可调整脚，使之水平。

### 水平调整安装要求



- 如图所示确认洗衣机是否水平。

### 水平调整安装要求




水平 内桶与外箱体左右，前后距离应一致。  
不水平 内桶与外箱体左右，前后距离不一致。

## 安装防鼠底板

- 请将洗衣机侧身轻轻倒在柔软的垫子(如毛巾布，毛毯等)，拿出防鼠底板，将有“UP”字样的一面朝里，从洗衣机后面(如图所示)轻轻插入，直至听到咔嗒一声(如果防鼠底板未完全插入，洗涤和脱水时将可能产生噪音)。

- 在螺钉孔处安装固定螺丝。

### 防鼠底板安装要求



## 进水管连接方法

- 随机附带两种连接头，请根据水龙头种类，使用不同连接头进行连接



螺纹式连接头



螺钉紧固式连接座

- 洗衣机位置变动时，也请根据水龙头情况使用或转移连接头

**卡套式水龙头连接**

请安装工程师拆下水龙头上的原有连接头，安装工厂提供的螺纹式连接头（4分管螺纹G1/2）

**1 原连接头拆除**

原连接头 将原连接头从水龙头上旋下拆除

**2 螺纹连接头安装**

螺纹式连接头 将螺纹式连接头旋上并拧紧，如果未拧紧，会造成漏水

**3 进水管连接**

螺纹式连接头 扣环 一边按住扣环，一边将进水管向上插入连接头

**4 进水阀连接**

接头螺母 橡胶垫 确保与进水阀连接的接头内有橡胶垫，并拧紧接头螺母后通水试机

**普通水龙头连接**

请安装工程师使用螺钉紧固式连接座连接水龙头

**1 连接准备**

② 松开螺钉  
连接座(包括上/下连接头) ③ 分离  
扣环 ① 分离  
进水管  
松开3圈螺纹  
分离连接座和进水管，松开螺钉，下连接头松开3圈螺纹  
撕去标贴

**2 连接座连接**

墙 小 大 水龙头 托住连接座装上水龙头，靠墙的2个螺钉多拧几圈，接触到底部

**3 进水管连接**

拧紧螺钉 ① ② 旋紧下连接头 ③ 扣上进水管 拧紧外侧2个螺钉，旋紧下连接头，将进水管扣住连接座

**4 进水阀连接**


接头螺母 橡胶垫 确保与进水阀连接的接头内有橡胶垫，并拧紧接头螺母后通水试机

- 进水管连接完成，请安装人员一定要通水试机，同时摇晃进水管，如发生漏水，则重新连接或选择其他方式

- 请顾客保留整机附带的2种连接头，以便需要更换连接方式时使用

## 不能安装螺纹式连接头的情况


- 下列卡套式水龙头，由于螺纹处长度不足或螺纹不匹配，则不安装螺纹式连接头，使用原连接头或安装螺钉紧固式连接座



<b>1</b> 水龙头螺纹处长度不足，安装干涉—不安装	<b>2</b> 水龙头是细牙螺纹—不安装
 螺纹根部较短 螺纹根部正常	 水龙头上螺纹是细牙螺纹，螺纹式连接头为粗牙螺纹，这种情况不安装。
<b>3</b> 水龙头是内螺纹—不安装	<b>4</b> 水龙头螺纹尺寸过大—不安装
 水龙头上螺纹是内螺纹，而原水嘴是外螺纹，与螺纹式连接头不匹配，这种情况不安装。	 水龙头上螺纹尺寸过大（例：6分管螺纹G3/4），与螺纹式连接头不匹配，这种情况不安装。

## 进水管拆卸及检查

### 拆卸：



一手拿着连接座，一手按住扣环往下拉，将连接座与进水管分开。

### 检查：



打开水龙头，确认如图所示进水管是否连接完好且无漏水。





### 注意：



- 供水压力应该在0.03Mpa和1Mpa之间；
- 如果供水压力超过1Mpa就应该安装降压装置；
- 在连接进水管和阀的时候不要使螺纹滑丝；
- 进水管两端连接头里提供有2个密封圈，防止漏水；
- 如果洗衣机将长时间不使用（例如外出度假）请关好水龙头；
- 洗衣机要连接到进水管，应使用随机附带的新的水管装置，旧水管装置不能使用。

## 排水管安装

- 将排水管弯头往机体内推，安装牢固。



- 排水管一定要插到位，否则将可能导致漏水。
- 洗衣机工作时要将排水管放下，管子不能缠绕。
- 排水管高度应低于6cm，总长度不超过3m，否则将可能导致洗衣机不能正常排水。
- 洗衣机不能安放在无地漏的地方，否则无法排水。
- 排水管一定要插入地漏里。



# 洗衣机使用

## 洗涤前准备

- 本产品出厂前全部经过通水测试，内桶中有少量水迹，排水管、包装底托上有少量积水属于正常现象。

### 解冻操作


寒冷季节，如果水龙头和进水管内的残水结冰，请进行如下操作：

#### 解冻处理




## 洗涤衣物呵护

#### 呵护一



#### 呵护二



将衣物拉链及纽扣等扣好。

## 不能洗涤的洗涤物 (有可能收缩、变形)

- \* 鞋、电热毯
- \* 皮革、领带、西服、大衣等干洗专用衣物
- \* 缎、羊毛、人造丝、醋酸纤维等，一旦接触水则收缩或变色的纤维或者含有里料、芯料的外套
- \* 其他浸水就变形、易脱色的洗涤物  
(请参考衣服上的洗涤标签)

## 国际纺织品维护标志 (ITCL) 说明




**注意：**

- 将大件与小件的衣物放在一起洗，先放入大件的衣物，大件衣物应少于衣物总量的一半。不要洗单件衣物，这样有可能导致不平衡故障，加入一两件相似的衣物。
- 确保口袋里无硬币、钉子、发卡、火柴、钢笔、钥匙之类的物品，此类物品会损坏您的洗衣机和衣物。

## 洗涤剂使用

按下启动键，面板上洗涤水位显示后，等待门锁解除再将洗涤剂及柔软剂放入正确的位置，然后轻轻的关上洗涤剂盒以及顶盖。

**洗涤剂投放**

将量好的洗涤剂放在分配器的放洗涤剂部分。

**洗涤剂在洗涤的开始阶段投放。**

洗涤剂量可能因为水温、水质硬度、衣物尺寸和衣物的受污染程度需要调节。应避免在洗衣机里使用过量的洗涤剂，因为这样会导致泡沫过多，并使残渣留在衣物上。

**液体洗涤剂使用注意事项：**

- 液体洗涤剂使用必须用水稀释，倒入洗衣机桶内，然后开始洗涤。
- 使用液体洗涤剂时，不能使用预约洗涤功能。

**注意：**

- 使用没有稀释过的液体洗涤剂洗涤衣物时，如果在洗涤后将衣物长时间放在洗衣机桶内会造成衣物破损，褪色。

**柔软剂投放**

- 最后一次漂洗时，柔软剂被自动投入；
- 投放柔软剂不能超过MAX范围，否则会溢出来；
- 投入的柔软剂，不要放置2天以上；
- 请勿考虑使用浓缩的柔软剂，(柔软剂体积变大后不能投入)柔软剂投入口上残留水时，取出洗涤剂盒，擦拭后再投入柔软剂；
- 最后一次漂洗后所排出的水中，有可能残留柔软剂成分。

## 消毒剂使用

- 本程序适用于使用衣物消毒剂对内外衣裤、毛巾、床上用品等贴身织物的消毒除菌，以及儿童的衣物和毛绒玩具，尤其适用于去医院、车站、娱乐场所等带菌量多的公共场所或出差回来所的衣物消毒除菌。
- 洗涤前从漂白剂投入口投入消毒剂，洗涤剂投入到洗涤剂盒后开始洗涤。
- 去渍，防过敏/除螨，快速洗，快速洁桶，羊毛洗，羽绒服和桶除菌不能选择消毒剂。
- 选择消毒剂程序时可选择的洗涤时间为：21→23→25分钟，继续选择洗涤时间时消毒剂功能消失。

**注意：**

- 使用医用消毒剂，用量依据消毒剂说明书，不要超过最大用量。
- 部分种类衣物不可使用消毒剂，如丝绸类衣物。
- 消毒剂不可直接投入洗涤桶内或衣物上，否则衣物会变色或产生损伤。
- 不能使用具有漂白性的消毒剂洗涤衣物（如：“84消毒”），以防损伤衣物。部分消毒剂产品会损伤衣物，请依据消毒剂说明书选择消毒剂。

**衣物重量参考：**

常用衣物重量参考	
睡衣上、下 (棉织) 约500g	
工作服上、下 (混纺) 约800g	
厚衬衣 (混纺) 约200g	
袜子(混纺) 约50g	
短袖衬衣 (棉织) 约130g	
短裤(棉织) 约50g	
床单(棉织) 约500g	
浴巾(棉织) 约300g	

**洗涤剂量参考：**

注：洗涤剂的具体用量以所使用洗涤剂的使用说明为准，此表仅供参考！

布量 感知 领域 (水位)	洗涤剂种类	10.0kg	
		粉末	液体
8.0kg以上	10(高)	约83g	约83ml
7.0~8.0kg	9	约80g	约80ml
7.0~8.0kg	8	约74g	约74ml
6.0~7.0kg	7(中)	约68g	约68ml
5.0~6.0kg	6	约62g	约62ml
4.0~5.0kg	5	约56g	约56ml
3.0~4.0kg	4(低)	约46g	约46ml
2.0~3.0kg	3	约40g	约40ml
1.0~2.0kg	2(少)	约35g	约35ml
1kg以下	1	约30g	约30ml

## 操作面板功能介绍

### 强力洗(STRONG WASHING)

- 调整水流强度时使用。初期默认设定为中等水流，控制面板不显示。如选择“强力洗”，水流强度相应会变强。
- 强力洗主要用于洗涤较脏的衣物。
- 防过敏/除螨，快速洁桶，羊毛洗，羽绒服和桶除菌程序不能调整水流。

### 蒸汽(STEAM)

- 用于产生蒸汽。
- 标准，去渍程序可选蒸汽。
- 防过敏/除螨和桶除菌程序默认选择蒸汽。

### 预约(DELAY)

- 当您想离开一段时间，可预约洗衣结束时间，以免衣物起皱。
- 可选择3-18小时洗衣终了时间。(12小时以上间隔2小时)
- 快速洁桶，羊毛洗和桶除菌程序不能选择预约。

### 指示灯(PILOT LAMP)

- 下列各指示灯闪烁，分别表示对应功能正在运行，从左至右分别表示
- ▶ 漂洗 ▶ 洗涤 ▶ 加漂 ▶ 漂洗 ▶ 脱水

### 浸泡(SOAK)

- 按浸泡键选择浸泡洗涤，选择时窗口显示浸泡标识
- 依次按浸泡键选择浸泡时间：15-30-45-1:00-2:00-3:00-off-15
- 去渍，防过敏/除螨，快速洗，快速洁桶，预洗+标准，羊毛洗和桶除菌程序不能选择浸泡。



### 消毒剂(DISINFECTANTS)

- 去渍，防过敏/除螨，快速洗，快速洁桶，羊毛洗，羽绒服和桶除菌不能选择消毒剂。
- 选择消毒剂程序时可选择的洗涤时间为：21→23→25分钟，继续选择洗涤时间时消毒剂功能消失。

### 桶风干(TUB DRY)

- 桶风干：送风干燥，防止湿气引起的桶发霉。
- 开启：先按电源键，再按“桶风干”键选择桶风干，时间为30分钟。
- 选择桶风干功能前，除了电源键外，其它按键均不能按，否则风干功能就不能选择。
- 只有关闭电源才能解除。

### 水位(WATER LEVEL)


- 根据衣物重量，洗衣机进行布量感知，自动判别与显示适当的水位与洗涤剂量。
- 根据需要可手动调节水位，每按键一次，水位按[7→8→9→10→1→2→3→4→5→6→7...]循环。

### 洗涤(WASH)

- 选择洗涤键可以调洗涤时间。
- 根据需要可手动调节洗涤时间，每按一次时间会按一定顺序增加。
- 如果在洗涤过程中要调整洗衣程序，请在调整前按“启动/暂停”键。

### 注意

1. 选择水位后，仍然有布量感知动作，但不会变更水位，只是为了根据用户实际洗涤的负载量而调整洗涤的模式，达到更好的洗涤效果。
2. 除“快速洗”、“快速洁桶”、“羊毛洗”、“桶除菌”程序外，其它程序中，当水位为“3~8”时，可进行3段水位洗衣方式。



漂洗 (RINSE)	童锁 (CHILD LOCK)	脱水 (SPIN)
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 选择“漂洗”键可以调整漂洗次数。</li> <li>● 根据需要可以手动调整漂洗次数，每按键一次，漂洗次数按【1→1（加漂）→2→2（加漂）→3→3（加漂）→4→4（加漂）→0→1】循环。</li> <li>● 只有标准、预洗+标准、羽绒服和定制程序四个程序可以使用加漂功能，加漂指示灯（■）亮起，加漂功能开启。</li> <li>● 使用加漂功能漂洗比普通漂洗耗水量多，衣物漂洗更干净。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 作用：锁定控制键，防止儿童误按改变程序。</li> <li>● 开启：在洗衣机运行状态下，按下“漂洗”键，持续3秒。</li> <li>● 状态：启动时伴有“叮叮”一声，此后显示屏每隔2秒显示“L”。</li> <li>● 关闭：再一次按下“漂洗”键。直接按“电源”键不能解除童锁。 (电源异常中断，再次开机仍然是童锁状态)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 选择“脱水”键时可以调整脱水强度。</li> <li>● 根据需要可以手动调节脱水强度，每按键一次，脱水强度按【强→超强→无→弱→强】循环。</li> <li>● 长按三秒“脱水”键可以选择风干功能。</li> <li>● 如果想在洗涤过程中调整洗涤程序，请在调整前按“启动/暂停”键。</li> </ul>

3. 弱脱水比较适用于纤维、针织类等吸水性较弱的衣物；如果是棉麻类等吸水性较强的衣物建议选择超强脱水。少量负载时，为了达到较好的脱水效果，建议选择超强脱水。

## 程序及洗涤步骤指导

洗涤程序	① 电源开/关	② 程序	放入衣物	④ 启动/暂停
<b>标准</b> 该程序为默认程序，一般普通情况使用。	①	启动后默认，无需选择	衣物放置均匀	④ 内桶转动约30秒智能检测衣物重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
<b>去渍</b> 该程序将水温提高到40℃，可以提高污渍去除效果。	①	选择控制面板上“去渍”程序。	衣物放置均匀	④ 内桶转动约30秒智能检测衣物重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
<b>防过敏/除螨</b> 该程序将水温提高到60℃，用于去除螨虫等以及其他过敏原。	①	选择控制面板上“防过敏/除螨”程序。	衣物放置均匀	④ 内桶转动约30秒智能检测衣物重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
<b>经济洗</b> 该程序比较节水节电。	①	选择控制面板上的“经济洗”程序。	衣物放置均匀	④ 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
<b>快速洗</b> 该程序用于洗涤少量或不太脏的衣物，建议衣物量2kg以下使用。	①	选择控制面板上“快速洗”程序。	衣物放置均匀	④ 内桶转动约30秒智能检测衣物重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
<b>快速洁桶</b> 该程序用于洗衣前后快速清洁洗衣机内桶和外桶，尤其适合于洗婴儿衣物之前使用。	①	选择控制面板上“快速洁桶”程序。		③

打开折盖后投入洗涤剂	关上折盖	结束	注意
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 投入洗涤物随便选择水位运行时也会感知洗涤物量，所以供水前转动一圈正常。</li> </ul>
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本程序最高能选择5水位，最大洗涤物量为5kg。</li> <li>● 加热中洗涤桶单方向慢速旋转正常。</li> <li>● 加热中因湿度差异导致玻璃门中有水蒸气正常，洗涤后擦干净即可。</li> <li>● 请注意，因加热产品外壳可能变热。</li> </ul> <p>※ 40℃容易去除的污渍：咖啡，可乐，橙汁，葡萄汁，酱油等。</p>
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本程序最高能选择4水位，最大洗涤物量为4kg。</li> <li>● 加热中洗涤桶单方向慢速旋转正常。</li> <li>● 加热中因湿度差异导致玻璃门中有水蒸气正常，洗涤后擦干净即可。</li> <li>● 请注意，因加热产品外壳可能变热。</li> </ul> <p>※ 60℃容易去除的污渍：牛奶，血渍，皮脂，蛋清，动物/植物油等。</p>
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			
 <p>按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。</p>			
 <p>进水时打开折盖，投入桶专用洗涤剂。不要使用氯类漂白剂，不要使用洗涤剂盒。</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不要放任何衣物在桶里。</li> <li>● 程序结束后，打开折盖散去桶内异味。</li> <li>● 不要将漂白剂在洗衣机未进水的情况下直接倒入桶内，它可能会损坏内外桶。</li> </ul>

洗涤程序	① 电源/开关	② 程序	放入衣物	水位  洗涤分  漂洗灰  脱水	关上折盖后 ④ 启动/暂停
预洗+标准 该程序用于对非常脏的衣服进行预洗涤。		 选择控制面板上的“预洗+标准”程序。	 衣物放置均匀		 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
羊毛洗 该程序用于洗涤羊毛、细织衣物。洗涤前，请检查衣物标贴，一定要有“可水洗”的标志。		 选择控制面板上“羊毛洗”程序。	 衣物放置均匀		
大件洗 该程序主要用于洗涤被罩、毛毯等大件衣物。		 选择控制面板上的“大件洗”程序。	 投入衣物选择大件		
羽绒服 该程序用于洗涤羽绒服。洗涤前，请检查衣物标贴，一定要有“可水洗”标志。		 选择控制面板上的“羽绒服”程序。	 衣物放置均匀		 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。
桶除菌 该程序用于清洗洗衣机内桶与外桶，散去桶内异味。		 选择控制面板上的“桶除菌”程序。			
定制程序 该程序为顾客从“LG智能洗衣机”应用程序上下载的定制程序。		 选择控制面板上“定制程序”程序。	 衣物放置均匀	 选择您常用的洗衣方式，如水位、洗涤、漂洗、脱水等。不选择将调用已存储的程序。	 内桶转动约30秒智能检测衣服重量，并显示出洗涤所需的时间、水位和洗涤剂量。

## 19 洗衣机使用


打开折盖后 投入洗涤剂	关上折盖	结束	注意
 按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用“预洗+标准”程序清洗衣物可以对顽固污渍作预先处理而无需手洗。</li> <li>● 如可用于清洗因未及时洗涤而可能发出异味的衣物。</li> </ul>
 请使用中性洗涤剂。			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 当手动设置水位时（只能设置3到10水位），不要设在中水位以下，以免损坏衣物。</li> <li>● 确认衣物重量在2kg以下。</li> <li>● 为避免损坏衣物，脱水转速较慢，衣物可能仍含有一定水分，这是正常的。</li> <li>● 如选择“羊毛洗”程序，中水位将自动被设置。</li> </ul>
 洗涤剂溶解于温水中再投入，直接投入冷水中，洗涤剂会粘在衣物上。			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 请勿洗涤电热毯和地毯。</li> <li>● 大件与一般衣物分开洗，因大件衣物会倾斜在一边，脱水时会发生异常。为了调整均匀洗涤时间会变长。</li> <li>● 不管大小一件一件洗涤更能提高效率，两个材料不同的衣物一起洗涤可能因不均匀影响脱水。</li> <li>● 容易漂浮的洗涤物请装进洗涤网进行洗涤。</li> <li>● 垫子等投入方法：叠成“N”或“M”型后，投入桶内，上部应在塑料部件以下。</li> </ul>
 按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本程序可选水位为5到7水位。</li> </ul>
 进水10分钟左右按“启动/暂停”解锁后，投入桶专用洗涤剂。不要使用氯类漂白剂，不要使用洗涤剂盒。			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不要放任何衣物在桶里。</li> <li>● 程序结束后，打开折盖散去桶内异味。</li> <li>● 不要将漂白剂在洗衣机未进水的情况下直接倒入桶内，它可能会损坏内外桶。</li> <li>● 建议每月清洗一次，夜晚或外出时使用更方便。</li> <li>● 一次清洗，不要重复使用该程序。</li> <li>● 选择桶除菌前不能选择其它程序，否则该程序将不能被选择。</li> <li>● 电源按钮按下时在剩余时间显示部分显示  闪烁时，表示到了清洗洗衣机内外桶的时间，因此请按下“程序”选择按钮执行“桶除菌”程序。</li> <li>● 如果您想跳过“桶除菌”程序并执行常规清洗，则按下“程序”选择按钮选择所需的程序。</li> <li>● 如果执行桶除菌功能，则直到下次桶清洗时间之前都不会显示“”。</li> <li>● 桶清洗时间自动提醒功能因洗衣机使用次数的不同而不同，但是通常在大约30次后提醒。</li> </ul>
 按洗涤剂量显示投入适量洗涤剂或按洗涤剂制造商说明投入。详细参考12-13页内容。			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 顾客未从“LG智能洗衣机”应用程序上下载定制程序时，默认为标准程序，洗涤步骤如左所示。</li> <li>● 定制程序的下载以及使用请参照第21、22页，洗涤步骤有所不同属于正常现象。</li> </ul>

## 可选择的洗涤方式

按“洗涤”、“漂洗”、“脱水”键，能产生各种可供选择的洗衣方式：

### 只需要洗涤时

- 按下电源开关
- 按“洗涤”键；
- 重复按“漂洗”和“脱水”键直至这两个行程的指示灯不亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 洗涤结束，蜂鸣器鸣叫。（此时桶中的水不自动排出）
- 洗涤结束后，拔下电源插头。



### 只需要漂洗时

- 按下电源开关
- 按“漂洗”键；
- 重复按“脱水”键直至这个行程的指示灯不亮。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 漂洗结束，蜂鸣器鸣叫。（此时桶中的水不自动排出）
- 漂洗结束后，拔下电源插头。



### 只需要脱水时

- 按下电源开关
- 按“脱水”键。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 脱水结束，蜂鸣器鸣叫。
- 脱水结束后，拔下电源插头。



- 除以上三种洗衣方式外，还有其他四种洗衣方式（洗涤+漂洗+脱水，洗涤+漂洗，漂洗+脱水，洗涤+脱水）。

## 21 洗衣机使用

### NFC功能使用准备

- NFC功能可方便您通过智能手机下载定制程序到洗衣机和进行“智能诊断”。
- NFC功能使用：
  1. 打开智能手机上的NFC功能。
  2. 将手机靠近Tag on图标（参照下一页），通过推荐的链接下载“LG智能洗衣机”应用程序到您的手机，或者在手机应用商店中查找下载该应用程序。
- 该功能目前只能用于带NFC功能且基于安卓操作系统的智能手机。

#### ■ 打开智能手机上的NFC功能



1. 进入智能手机的“设置”菜单并选择“无线和网络”中的“更多”。





2. 设置“NFC”和“Android Beam”为“开”。

#### ● 注意

基于智能手机制造商和安卓系统版本不同，  
NFC激活过程可能存在差异。

## ■ NFC功能使用指导

### ► Tag on位置



在控制面板上的电源键右侧寻找Tag on图标。这里就是您使用NFC功能的位置。通过“LG智能洗衣机”应用程序下载定制程序到洗衣机和进行“智能诊断”。

当您使用NFC功能时，放置好您的智能手机使其背面的NFC感应器与洗衣机上Tag on标签的位置相对应。

如果您不知道NFC感应器的位置，请以圆周运动缓慢移动您的智能手机直至设备识别了连接。

- NFC功能适用于带有NFC功能的安卓系统智能手机。
- 不能识别时，按LG智能洗衣机应用程序的Tag on界面右上角的【?】键并参考详细使用说明。
- NFC功能的启动位置根据智能手机的机种不同可能有差异，并且智能手机通信方式差异可能导致无法正常使用NFC功能。

## 智能诊断功能

1



电源开/关

### 按电源键


- ▶ 关上折盖后按电源键

2

Smart  
Diagnosis™

### 电话靠近智能诊断标记

- ▶ 请确认电话是否靠近智能诊断标记。



3




### 长按“桶风干”键启动智能诊断

- ▶ 话筒放在智能诊断标志后长按“桶风干”键直到有声音



**注意：**如果按“桶风干”前操作其他键，需要重启电源重新操作。当处于“CL”状态下时，先解除“CL”状态，再重启电源重新操作。

4



### 传输数据时保持通话

- ▶ 智能诊断传输数据时，请保持通话。  
画面会显示数据传输剩余时间。

**注意：**为了保证诊断顺利进行，请保持手机为通话状态。

5



### 数据传输完毕后，从咨询人员那里了解情况

- ▶ 数据传输完毕后，当看到传输结束标志“End”时，请关闭洗衣机电源并从咨询人员那里了解诊断结果并采取相应措施。


## 各程序运行时间表 (单位: 分钟)

过程 水 程 序 位	洗涤				漂洗				脱水						
	8-10 段	5-7 段	3-4 段	1-2 段	8-10 段	5-7 段	3-4 段	1-2 段	8-10 段	5-7 段	3-4 段	1-2 段			
预洗+标准	约 21	约 17	约 14		约 6				约 5						
标准					约 3				约 3						
经济洗	约 19	约 21	约 17		约 6				约 5						
大件洗					约 6				约 5						
防过敏/除螨	—	—	约 3	—	约 6				—	约 5					
快速洗					约 3					约 3					
羽绒服	—	约 21	—	—	—	约 9	—	—	—	约 5	—	—			
去渍	—	约 17 (1-5 段水位)		—	约 6 (1-5 段水位)				—	约 5 (1-5 段水位)					
羊毛洗	约 6		—	—	约 6				—	约 1					
快速洁桶	约 3 (6 段水位)				约 1 (6 段水位)				约 0 (6 段水位)						
桶除菌	约 25 (1 段水位)				约 3 (1 段水位)				约 1 (1 段水位)						

- 根据水压等实际情况，时间略有不同，以上时间仅供参考。选择“预约”程序时，洗衣终了时间也略有差异。
- “去渍”、“防过敏/除螨”和“桶除菌”程序所标注的洗涤时间不包括加热时间。
- “预洗+标准”程序所标注的洗涤时间不包括预洗涤时间（约8分钟）。
- 定制程序具体运行时间请参考“LG智能洗衣机”应用程序所下载的内容。

## 风干功能介绍

- 送风干燥，提高衣物脱水性能。

<ul style="list-style-type: none"> <li>洗涤完了后，把衣物取出抖散后平整地放入桶内。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>开启电源开关长按“脱水”功能键三秒钟，开启风干功能。</li> </ul> <div style="text-align: center;">   <b>脱水</b>  <small>*风干</small> </div>
--	--


- 说明**
- 风干衣物的额定容量为2kg。
  - 可根据衣物的多少或需要干燥的程度选择所需的风干时间，长按“脱水”键三秒，风干指示灯亮，再按“脱水”键选择[60 (分) → 90 (分) → 120 (分) → 60 (分)]
  - 在风干的过程中需进行布平衡调节，所以实际风干时间可能比预定时间延迟5-30分钟。

**△ 注意:**


- 选择风干功能前，除了电源开关键外，其它按键均不能按，否则风干功能就不能选择。
- 风干效果会因衣服的面料成分不同而有所差异。

**清洗进水阀滤网**


- 1** 在清洗前将电源插头拔下，勿用潮湿的手去插或拔插头。



- 2** 将滤网从进水阀中拔出。




- 3** 用牙刷将滤网上的污物去除，并重新插回进水阀。



- \* 请大约每月清洗进水阀滤网一次。
- \* 清理完毕，必须将滤网重新插回进水阀中，否则造成的进水阀损坏（进水不止或不进水），将提供有偿服务。
- \* 若发现滤网破损请及时与售后服务联系。

**机身的清洗**

- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭，当其特别脏时，请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水，或用稀释剂、清洁剂、煤油、挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂，请严格遵照药剂说明进行。



## 常见故障分析

故障现象	检查事项		
不进水 <b>IE</b> 无水时出现上述显示。			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水龙头开了吗?</li> <li>● 水压是否太低?</li> <li>● 供水停止了吗?</li> <li>● 水龙头冻结了吗?</li> <li>● 滤网清洁了吗?</li> </ul>
不排水 <b>OE</b> 不排水时出现上述显示。			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管朝下放置了吗?</li> <li>● 排水管弯折或支撑太高了吗?</li> <li>● 排水管冻结了吗?</li> </ul>
低温冻结防止 <b>FF</b> 不进水、不排水且水温过低时发生			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 检查机器进水、排水是否正常?</li> <li>● 检查进水管、排水管、机器内桶里是否结冰?</li> <li>● 以上情况检查无异常后, 需要维修</li> </ul>
不脱水 <b>UE</b> 不脱水时出现上述显示。			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 衣物不均衡吗?</li> <li>● 洗衣机倾斜了吗?</li> </ul>
折盖未关 <b>dE</b> 机器发出报警声。			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 折盖关上了吗? 若不关, 机器发出报警声,</li> <li>● 是否有带磁性的物品靠近洗涤、漂洗和脱水不能进行。</li> </ul>
折盖未锁 <b>dl</b> 机器发出报警声			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 折盖锁上了吗? 如果未锁请确认门锁处是否有异物。</li> </ul>
波轮不动 <b>LEI</b> 波轮不动时出现上述显示			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 桶内波轮处是否塞有硬币等异物?</li> </ul>
桶清洗通知 <b>Lcl</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 请清空洗衣机桶内衣物, 然后选择“桶除菌”程序。</li> <li>● 如果您想跳过“桶除菌”程序, 请按下“程序”选择按钮, 选择所需程序。这种情况下, 您可能在接下来的几次洗涤中再次看到此信息, 或者是直到下次桶清洗时再次显示此信息。</li> </ul>
运行异常 <b>uE oE</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 检测程序中出现“<b>uE</b>”, 表明在脱水时负载不平衡, 引起脱水过程异常。</li> <li>● 检测程序中出现“<b>oE</b>”, 表明泡沫排出异常, 引起泡沫感知。</li> <li>● 出现以上情况, 剩余时间与报错代码交替显示, 但程序可继续进行至结束。</li> </ul>
无电源			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源开关按下了吗?</li> <li>● 电源插头是否插上? 电源插座是否有电?</li> <li>● 电源是否接上或保险丝断了吗?</li> </ul>
不工作			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水龙头开了吗?</li> <li>● 水位是否正常?</li> <li>● 折盖关上了吗?</li> <li>● 启动 / 暂停键是否按下?</li> </ul>
脱水时, 噪音和振动剧烈			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗衣机是否安装平整稳固?</li> <li>● 衣物是否放置均匀?</li> </ul>
其它 <b>PE LE FE RE E3 E6</b>			需要维修

## 常见问题解释说明(“非机器故障”)

现 象	原 因
洗涤过程中进水	在洗涤过程中水位会下降, 此时洗衣机会自动进水, 以补充水量。
脱水中途变成漂洗	<ul style="list-style-type: none"> <li>当衣物偏在一边, 洗衣机会自动进水漂洗, 将衣物修正平衡后再自动进行脱水。</li> <li>当泡沫过多, 洗衣机会自动进水漂洗, 将泡沫去除后再进行脱水。</li> </ul>
不进水	洗衣前的准备完成后, 按启动/暂停键, 洗衣机内桶会正反向转动30秒左右智能测量衣物的重量, 在此期间洗衣机不进水。
按键操作不起作用	<ul style="list-style-type: none"> <li>只有在启动 / 暂停键处于启动状态时, 按键操作无效 (水位, 电源, 童锁键除外)。</li> <li>童锁功能状态下按键操作无效, 应取消童锁功能后进行按键操作 (电源键除外)。</li> <li>程序完了或终止后, 由于电容放电时要保护电脑板, 电源键暂时无法启动, 请耐心等待2分钟左右。</li> </ul>
水位高于衣物所需水量	当衣物是湿的, 或桶内本来就有水时, 水位有时会偏高。
水位低于衣物所需水量	当洗涤化纤及混纺等轻质衣料时, 水位有时会偏低。
显示洗涤时间和实际洗涤时间有偏差	<ul style="list-style-type: none"> <li>不同区域使用水压有差异, 导致进水时间有差异, 实际洗涤时间偏差。</li> </ul>
初次使用, 排水管有少量水流出	您使用的每一台LG洗衣机都经过我们质检部门的严格检测, 我们模拟实际使用条件进行试验, 可能会留有少量残水。

## 规格



型 号		T10SS5HHS
能 耗 参 数		
耗电量(千瓦时/工作周期)		0.109
耗水量(升/工作周期)		159
洗净比		0.90
洗涤/脱水容量(公斤)		10.0/10.0
能 耗 等 级		1

※ 该结果使用程序

满负载:

标准程序+10水位+25分钟洗涤+2次漂洗+超强脱水  
(洗涤耗水量70L)

半负载:

标准程序+5水位+25分钟洗涤+2次漂洗+超强脱水  
(洗涤耗水量40L)

注意:

运行中出现“**UE**”代表脱水不平衡; 出现“**oE**”代表泡沫过多, 均属异常情况。

- 电源 : 220V~/50Hz
- 保险丝 : 250V, 15A
- 额定洗涤 / 脱水容量 : 10.0kg

- 自来水水压 : 0.03~1Mpa
- 重量 : 41.5kg
- 外形尺寸 : 540mm(宽)×540mm(深)×945mm(高)
- 标准水位 : 1/30L, 2/35L, 3/40L, 4/46L, 5/56L, 6/62L, 7/68L, 8/74L, 9/80L, 10/83L

- 洗涤噪音 : 59 dB(A)
- 脱水噪音 : 67 dB(A)

● 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改, 不再另行通知。

● 本产品执行 :

GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求

GB4706.24-2008 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求

GB4343.1-2009 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分: 发射

GB17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)

GB19606-2004 家用和类似用途电器噪声限值

GB12021.4-2013 电动洗衣机能效水效限定值及等级

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
进/排水管	○	○	○	○	○	○
标贴/标识	○	○	○	○	○	○
电源线/内部导线	×	○	○	○	○	○
加热器	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
电器件(开关, 传感器, 水阀等)	×	○	×	○	○	○
内部结构件(内/外桶, 波轮, 吊杆)	○	○	○	○	○	○
外部结构件(外箱体, 顶盖)	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○
附件(说明书等)	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。


×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

标记为×的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。



所有在中国销售的电子电气产品必须标有环保使用期限的标识。  
该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度下的使用期限。

主 电脑板



# LG 电子产品包修说明

感谢您购买LG电子产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们向您提供优质售后服务，现对您所享受的包修事宜作如下说明：

## 一、您的义务

1. 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写以下内容：型号、机身编号、购机日期及购买商场，并盖经销商的有效专用公章。
2. 当洗衣机出现故障后，请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务，请不要联系其他电话。全国服务电话：

**4008199999**

## 二、LG 电子产品售后服务规定

LG电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品，将严格遵守国家颁发的有关法律，遵照《中国消费者权益保护法》，《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定，规范我公司售后服务制度：

1. 您所购买的产品整机包修期为一年（电脑板、离合器包修三年，洗涤电机包修十年）。
2. 因下列原因之一，顾客要求售后服务的，不实行三包，但是可以实行收费服务：  
(收费项目为：拆装费或修理费 + 零件费 + 上门费；LG 不提供运输服务)
  - (1) 顾客因使用、维护、保管不当造成损坏的；  
例如：水龙头未开、未连接电源、下水道堵塞、异物投入、洗涤衣物外物品等，致使产品发生故障的情况。
  - (2) 非承担三包修理者或顾客自行拆动造成损坏的；
  - (3) 无有效购机发票的；
  - (4) 发票型号与修理产品型号不符或者涂改的；
  - (5) 因不可抗拒力造成损坏的；  
例如：因遭受地震、火灾、水灾、煤气爆炸、雷击，冰雪冻结等自然灾害或意外事故等，致使产品损坏或不能使用的。
  - (6) 非家庭用机，或家庭用机用于营业、公共用途的；
  - (7) 由于顾客原因要求移机安装服务的。
3. 三包有效期自开具发票之日起计算。
4. 在三包有效期内，如因零部件供应原因，导致产品修复期超过三个月时，我公司将免费为顾客调换同型号同规格产品，无同型号同规格产品可调换的可予以退货，顾客不愿调换而要求退货的，按三包规定收取折旧费后给予退货。超过包修期但在产品停产后五年内，如因零部件不能供应导致产品不能修复的，收取折旧费后给予退货。
5. 超过包修期的产品，当产品修复后三个月内又出现重复故障时，维修网点将免费为顾客重新修复。
6. 如顾客有特殊需要，我们可提供以下有偿供给：加长进水管，加长排水管。







如有问题  
请拨打LG售后服务电话

南京乐金熊猫电器有限公司  
地址：南京市秦淮区永丰大道28号  
邮编：210014  
售后服务网址：<http://www.lge-panda.com>

快到家 乐在心  
**101 快·乐服务**  
LG售后 400-819-9999



LG售后  
官方微信平台

ver.082015.00