

## Information of the color LED indicators lights

**ENGLISH**

**For Operation state**

You can check the current state of the unit by the color LED on it. Refer to the table below.

LED color	<span style="color: red;">●</span> Red	<span style="color: orange;">●</span> Orange	<span style="color: green;">●</span> Green	<span style="color: white;">○</span> White
LED state				
Off	Power on or disconnected power cord			
On	Standby	-	-	-
Blink (Twice fast)	CINEMA SOUND is off.	-	CINEMA SOUND is on.	-
Blink (Twice per second)	Booting	Bluetooth ready	-	LG sound sync (LG TV) ready
Blink (Once per second)	Mute	-	-	-
On → Off (After 3 seconds)	-	Bluetooth paired	Optical function selected	LG sound sync (LG TV) paired

**Check the color LED on the unit**

You can check the current state of the unit by the color LED on it.

- Red**
  - The red LED is lit on when the unit is on standby mode.
  - When the unit is booting, the red LED is blinking twice per second.
  - When you press any button on the remote control, the red LED on the unit blinks twice. (Except ⏻ (Power), **CINEMA SOUND**.)
  - On mute mode, the red LED is blinking once per second and there is no sound.
  - If the volume level reached a minimum or a maximum, the red LED on the unit is lit up when you adjust the volume level of the unit.
  - The red LED blinks twice fast when CINEMA SOUND function is off.
- Green**
  - When you select Optical function, the green LED on the unit is lit on for about 3 seconds.
  - The green LED blinks twice fast when CINEMA SOUND function is on.
- Orange**
  - When you select bluetooth function, the orange LED on the unit is lit and then starts blinking. When the bluetooth device is connected to the unit, the blinking will stop.
- White**
  - When you select LG TV function, the white LED on the unit is lit on and then start to blink. When your LG TV is connected to the unit, the blinking will stop.

- ⚠ **For more details, you should refer to the owner’s manual of the unit.**



## Spalvotų indikacinių LED švieselių informacija

**LIETUVIŲ**

**Veikimo būsenai**

Esamą elemento būseną galite patikrinti pagal LED švieselės spalvą. Žr. žemiau pateikiamą lentelę.

LED švieselės spalva	<span style="color: red;">●</span> Raudona	<span style="color: orange;">●</span> Oranžinė	<span style="color: green;">●</span> Žalia	<span style="color: white;">○</span> Balta
LED švieselės būseną				
Išjungta	Ijungtas maitinimas arba atjungtas maitinimo laidas			
Ijungta	Budėjimo režimas	-	-	-
Mirksi (Dvigubai greičiau)	CINEMA SOUND išjungta.	-	CINEMA SOUND įjungta.	-
Mirksi (Du kartus per sekundę)	Paleidžiama	Paruošta Bluetooth	-	LG garso sistemos sinchronizavimas (LG TV) – paruošta
Mirksi (Kartą per sekundę)	Nutildyti	-	-	-
Ijungta → Išjungta (Po 3 sekundžių)	-	Suporuota naudojant Bluetooth	Pasirinkta optinė funkcija	LG garso sistemos sinchronizavimas (LG TV) – suporuota

**Patikrinkite elemento maitinimo LED švieselę**

Esamą elemento būseną galite patikrinti pagal LED švieselės spalvą.

- Raudona**
  - Kai veikia budėjimo režimu, šviečia raudona LED švieselė.
  - Kai elementas paleidžiamas, LED švieselė mirksi du kartus per sekundę.
  - Kai paspaudžiate bet kurį nuotolinio valdymo mygtuką, elemento LED švieselė sumirksi du kartus. (Išskyrus Ⓜ (maitinimas), **CINEMA SOUND**.)
  - Kai nutildyta, kartą per sekundę mirksi raudona LED švieselė ir nesigirdi joks garsas.
  - Jei pasiekiamas mažiausias ar didžiausias garsumo lygis, elemente reguliuojant garsumo lygį užsidega raudona LED švieselė.
  - Kai funkcija CINEMA SOUND išjungta, raudona LED švieselė mirksi dvigubai greičiau.
- Žalia**
  - Kai pasirinkate optinę funkciją, elemente mažuodg 3 sekundes šviečia žalia LED švieselė.
  - Kai funkcija CINEMA SOUND įjungta, žalia LED švieselė mirksi dvigubai greičiau.
- Oranžinė**
  - Kai pasirinkate Bluetooth funkciją, užsidega ir pradeda mirksėti oranžinė LED švieselė. Mirksėti nustoja, kai prie elemento prijungiamas Bluetooth prietaisas.
- Balta**
  - Kai pasirinkate LG TV funkciją, elemente užsidega ir pradeda mirksėti balta LED švieselė. Mirksėti nustoja, kai prie elemento prijungiamas LG TV.

- ⚠ **Daugiau informacijos rasite elemento savininko vadove.**

## Описание цветных индикаторов

**Рабочее состояние**

Вы можете проверить текущее состояние устройства по цвету индикатора. См. табл. ниже.

Цвет индикатора	<span style="color: red;">●</span> Красный	<span style="color: orange;">●</span> Оранжевый	<span style="color: green;">●</span> Зеленый	<span style="color: white;">○</span> Белый
Состояние индикатора				
Не горит	Питание включено или отключен кабель питания			
Горит	Режим ожидания	-	-	-
Мигает (В два раза быстрее)	CINEMA SOUND выключен.	-	CINEMA SOUND включен.	-
Мигает (Дважды в секунду)	Загрузка	Готовность Bluetooth	-	Готовность LG sound sync (LG TV)
Мигает (Один раз в секунду)	Звук отключен	-	-	-
Горит → не горит (Через 3 секунды)	-	Сопряжение Bluetooth	Выбрана оптическая функция	Сопряжение LG sound sync (LG TV)

**Проверка цветных индикаторов на устройстве**

Вы можете проверить текущее состояние устройства по цвету индикатора.

- Красный**
  - Красный индикатор загорается в режиме ожидания устройства.
  - При загрузке устройства красный индикатор мигает дважды в секунду.
  - При нажатии любой кнопки на пульте **ДУ** на главном устройстве дважды вспыхивает красный индикатор. (Кроме ⏻ (Питание), **CINEMA SOUND**.)
  - В режиме отключения звука красный индикатор мигает один раз в секунду, а звук отсутствует.
  - Если при регулировке уровня громкости устройства, уровень громкости достигает минимального или максимального значения, загорается красный индикатор устройства.
  - Красный индикатор мигает в два раза чаще, если функция CINEMA SOUND отключена.
- Зеленый**
  - При выборе оптической функции зеленый индикатор на устройстве горит в течение 3 секунд.
  - Зеленый индикатор мигает в два раза чаще, если функция CINEMA SOUND включена.
- Оранжевый**
  - При выборе режима Bluetooth загорается оранжевый индикатор и начинает затем мигать. При подключении устройств Bluetooth к данному устройству мигание прекращается.
- Белый**
  - При выборе функции LG TV загорается белый индикатор и начинает затем мигать. При подключении телевизора LG TV к устройству мигание прекращается.

- ⚠ **Подробное описание см. в руководстве по эксплуатации данного устройства.**

## Інформація про значення кольорів світіння світлодіодних індикаторів

**Показання щодо режиму роботи**

Ви можете перевірити поточний стан системи за кольором світлодіодного індикатора. Див. таблицю нижче.

Колір індикатора	<span style="color: red;">●</span> Червоний	<span style="color: orange;">●</span> Оранжевий	<span style="color: green;">●</span> Зелений	<span style="color: white;">○</span> Білий
Режим світіння індикатора				
Вимк.	Живлення вимкнене або від'єднаний шнур живлення			
Увімк.	Очікування	-	-	-
Мігає (Двічі коротко)	CINEMA SOUND вимкнене.	-	CINEMA SOUND увімкнене.	-
Мігає (Двічі на секунду)	Завантаження	Пристрій Bluetooth готовий	-	LG sound sync (LG TV) готовий
Мігає (Один раз на секунду)	Приглушений звук	-	-	-
Увімк. → Вимк. (За 3 секунди)	-	Bluetooth-пристрій сполучений	Вибрано функцію Optical	LG sound sync (LG TV) сполучений

**Перевірте колір світлодіодного індикатора на системі**

Ви можете перевірити поточний стан системи за кольором світлодіодного індикатора.

- Червоний**
  - Червоний індикатор загорасться, коли звукова панель перебуває у стані очікування.
  - Під час завантажування звукової панелі червоний індикатор мигає двічі на секунду.
  - При натисканні будь-якої кнопки на пульті дистанційного керування, на системі двічі мигає червоний світлодіодний індикатор. (Окрім ⏻ (Живлення), **CINEMA SOUND**.)
  - У режимі приглушення звуку червоний світлодіодний індикатор мигає один раз на секунду і звук не виводиться.
  - Якщо під час регулювання гучності досягнуто мінімального або максимального рівня гучності, загоряється червоний світлодіодний індикатор на системі.
  - Коли функція CINEMA SOUND вимкнена, двічі коротко мигає червоний світлодіодний індикатор.
- Зелений**
  - Коли вибрано функцію Optical, на системі приблизно на 3 секунди загоряється зелений світлодіодний індикатор.
  - Коли функція CINEMA SOUND увімкнена, двічі коротко мигає зелений світлодіодний індикатор.
- Оранжевий**
  - Коли вибрано функцію Bluetooth, на системі загоряється і починає мигати оранжевий світлодіодний індикатор. Після того, як Bluetooth-пристрій підключиться до системи, мигання індикатора припиняється.
- Білий**
  - Коли вибрано функцію LG TV, на системі загоряється і починає мигати білий світлодіодний індикатор. Після того, як телевизор LG підключиться до системи, мигання індикатора припиняється.

- ⚠ **За більш детальною інформацією зверніться до інструкції з експлуатації системи.**

## Түсті жарық диодты индикатор шамдары туралы ақпарат

**Жұмыс режиміне арналған**

Құрылғының ағылдағы күйін оның үстіндегі түсті жарық диоды арқылы тексеруге болады. Төмендегі кестеге назар аударыңыз.

Жарық диод түсі	<span style="color: red;">●</span> Қызыл	<span style="color: orange;">●</span> Ашық сары	<span style="color: green;">●</span> Жасыл	<span style="color: white;">○</span> Ақ
Жарық диод күйі				
Өшірулі	Қуат қосулы немесе қуат сымы ажыратылған			
Қосулы	Күту режимі	-	-	-
Жыпылықтау (Екі рет жылдам)	CINEMA SOUND өшірулі.	-	CINEMA SOUND қосулы.	-
Жыпылықтау (секунд ішінде екі рет)	Жүктеме	Bluetooth дайын	-	LG дыбысты сәйкестендіру (LG TV) дайын
Жыпылықтау (секунд ішінде бір рет)	Дыбысты бәсеңдету	-	-	-
Қосу → Өшіру (3 секундтан кейін)	-	Bluetooth жұптастырылған	Оптикалық функция таңдалды	LG дыбысты жұптастырылды

**Құрылғыдағы түсті жарық диодын тексеріңіз**

Құрылғының ағымдағы күйін оның үстіндегі түсті жарық диоды арқылы тексеруге болады.

- Қызыл**
  - Құрылғы күту режимінде болғанда, қызыл жарық диоды жанады.
  - Құрылғы жүктегенде, қызыл жарық диоды секунд ішінде екі рет жыпылықтайды.
  - Қашықтан басқару пультіне қандай да бір түімені басқан кезде, құрылғыда қызыл жарық диоды екі рет жыпылықтайды. (⏻ (Қуат), **CINEMA SOUND** түімелерінен басқа)
  - Дыбысты бәсеңдету режимінде, қызыл жарық диоды секунд ішінде бір рет жыпылықтайды және дыбыс шықпайды.
  - Егер дыбыс деңгейі минимум не максимумға дейін жетсе, құрылғының дыбыс деңгейін реттеу кезінде құрылғыдағы қызыл жарық диоды жанады.
  - CINEMA SOUND функциясы өшірулі кезінде қызыл жарық диоды екі рет жылдам жыпылықтайды.
- Жасыл**
  - Оптикалық функция таңдалған кезде, құрылғыдағы жасыл жарық диоды шамамен 3 секунд ішінде жанып тұрады.
  - CINEMA SOUND функциясы қосулы кезінде жасыл жарық диоды екі рет жылдам жыпылықтайды.
- Ашық сары**
  - Bluetooth функциясы таңдалған кезде, құрылғыдағы ашық сары жарық диоды жанады және содан кейін жыпылықтай бастайды. Bluetooth құрылғысы құрылғыға қосылған кезде, жыпылықтау тоқтатылады.

**○ Ақ**

- LG TV функциясы таңдалған кезде, құрылғыдағы ақ жарық диоды жанады және содан кейін жыпылықтай бастайды. LG TV құрылғыға қосылған кезде, жыпылықтау тоқтатылады.

- ⚠ **Қажетті ақпараттар үшін дыбыс панелі жүйесінің иемденуші нұсқаулығына назар салыңыз.**

## 彩色LED指示灯资料

适用于运行状态

您可以通过主机上的彩色LED指示灯来检查主机当前的状态。 请参考以下表格。

LED 状态	LED 颜色	<span style="color: red;">●</span> 红色	<span style="color: orange;">●</span> 橙色	<span style="color: green;">●</span> 绿色	<span style="color: white;">○</span> 白色
关闭	电源接通或断开电源线				
开启	待机	-	-	-	-
闪烁 (快速闪烁两次)	CINEMA SOUND 表示已关闭。	-	-	CINEMA SOUND 表示已开启。	-
闪烁 (每秒闪烁两次)	正在启动	蓝牙已就绪	-	LG 音频同步 (LG TV) 已就绪	-
闪烁 (每秒闪烁一次)	静音	-	-	-	-
开启 → 关闭 (3秒后)	-	蓝牙已配对	光纤功能已选择	LG 音频同步 (LG TV) 已配对	-

**检查主机上的彩色LED指示灯**

您可以通过主机上的彩色LED指示灯来检查主机当前的状态。

- 红色**
  - 主机进入待机模式后，红色LED指示灯会亮起。
  - 主机正在啟動時，紅色 LED 燈每秒會閃兩次。
  - 當您按遙控器上的任何按鈕時，本機上的紅色 LED 燈會閃兩次。（⏻（电源），**CINEMA SOUND**）
  - 在静音模式下，红色 LED 指示灯会每秒闪烁一次，且并不发出声音。
  - 当您调节主机音量时，如果已调至最小音量或最大音量，主机上的红色LED指示灯会亮起。
  - 当 CINEMA SOUND 功能已关闭时，红色LED指示灯将快速闪烁两次。
- 绿色**
  - 当您选择光纤功能时，主机上的绿色LED指示灯会持续亮起约3秒。
  - 当 CINEMA SOUND 功能已开启时，绿色LED指示灯将快速闪烁两次。
- 橙色**
  - 当您选择蓝牙模式时，主机上的橙色LED指示灯会亮起，并开始闪烁。当蓝牙设备与主机连接时，指示灯将停止闪烁。
- 白色**
  - 当您选择LG电视功能时，主机上的白色LED指示灯会亮起，并开始闪烁。当您的LG电视与主机连接时，指示灯将停止闪烁。

- ⚠ **您可以参考主机的用户手册以获取更多详情。**

## Informācija par LED indikatoru gaismu krāsām

**LATVIEŠU**

**Darbības stāvokļim**

Jūs varat pārbaudīt ierīces pašreizējo stāvokli pēc uz tā esošās LED krāsas. Atsauciesiet uz zemāk redzamo tabulu.

LED krāsa	<span style="color: red;">●</span> Sarkans	<span style="color: orange;">●</span> Oranžs	<span style="color: green;">●</span> Zaļš	<span style="color: white;">○</span> Balts
LED stāvoklis				
Izslēgts	Ieslēgts vai atvienots barošanas vads			
Ieslēgts	Dikstāvē	-	-	-
Mirgo (Divkārs ātrums)	CINEMA SOUND ir izslēgts.	-	CINEMA SOUND ir ieslēgts.	-
Mirgo (Divreiz sekundē)	Sākņējas	Bluetooth gatavs	-	LG skaņas sinhronizācija (LG TV) gatava
Mirgo (Vienreiz sekundē)	Skaņa izslēgta	-	-	-
Ieslēgt → Izslēgts (Pēc 3 sekundēm)	-	Bluetooth sapārots	Izvēlēta optiskā funkcija	LG skaņas sinhronizācija (LG TV) sapārota

**Pārbaudiet krāsaino LED uz ierīces**

Jūs varat pārbaudīt ierīces pašreizējo stāvokli pēc uz tā esošās LED krāsas.

- Sarkans**
  - Sarkanā LED iedegas, kad ierīce ir dikstāvēs režīmā.
  - Kad ierīce sāknējas, sarkanā LED mirgo divreiz sekundē.
  - Kad jūs nospiežat jebkuru pogu uz tālvadības pults, sarkanā LED uz ierīces mirgo divreiz. (Izņemot ⏻ (Ieslēgt), **CINEMA SOUND**.)
  - Klusuma režīmā, sarkanā LED mirgo vienreiz sekundē un nav skaņas.
  - Ja skaļums ir sasniedzis minimumu vai maksimumu, sarkanā LED uz ierīces iedegas, kad jūs pielāgojat skaļuma līmeni uz ierīces.
  - Sarkanā LED divreiz ātri nomirgo, kad CINEMA SOUND funkcija ir izslēgta.
- Zaļš**
  - Kad jūs izvēlaties optisko funkciju, zaļā LED uz ierīces iedegas uz aptuveni 3 sekundēm.
  - Zaļā LED divreiz ātri nomirgo, kad CINEMA SOUND funkcija ir ieslēgta.
- Oranžs**
  - Kad jūs izvēlaties bluetooth funkciju, oranžā LED uz ierīces iedegas un sāk mirgot. Kad bluetooth ierīce ir savienota ar ierīci, mirgošana beigsies.

**○ Balts**

- Kad jūs izvēlaties LG TV funkciju, baltā LED uz ierīces iedegas un sāk mirgot. Kad jūs LG TV ir savienots ar ierīci, mirgošana beigsies.

- ⚠ **Plašākaī informācijai, jums vajadzētu atsaukties uz ierīces lietotāja rokasgrāmatu.**

## LED 顏色指示燈的資訊

**香港中文**

**操作狀態**

您可以根據本機的 LED 顏色燈檢查本機的目的狀態。 請參閱下表。

LED 狀態	LED 顏色	<span style="color: red;">●</span> 紅色	<span style="color: orange;">●</span> 橙色	<span style="color: green;">●</span> 綠色	<span style="color: white;">○</span> 白色
關閉	電源開啟或電源線已斷開連接				
開啟	待機	-	-	-	-
閃爍 (快速兩下)	CINEMA SOUND 關閉。	-	-	CINEMA SOUND 開啟。	-
閃爍 (每秒兩下)	正在啟動	藍芽已就緒	-	LG 聲音同步 (LG TV) 已就緒	-
閃爍 (每秒一下)	靜音	-	-	-	-
開啟 → 關閉 (3秒後)	-	藍芽已配對	光纖功能已選取	LG 聲音同步 (LG TV) 已配對	-

**檢查本機的 LED 顏色燈**

您可以根據本機的 LED 顏色燈檢查本機的目的狀態。

- 紅色**
  - 當本機處於待機模式時，紅色 LED 燈會亮起。
  - 當本機正在啟動時，紅色 LED 燈每秒會閃兩次。
  - 當您按遙控器上的任何按鈕時，本機的紅色 LED 燈會閃兩次。（⏻（电源），**CINEMA SOUND**）
  - 處於靜音模式時，紅色 LED 燈每秒會閃一次，並沒有聲響。
  - 如音量已達到最小或最大，當您調校本機的音量時，本機的紅色 LED 燈會亮起。
  - 當 CINEMA SOUND 功能關閉時，紅色 LED 燈快速閃爍兩下。
- 綠色**
  - 當您選擇光纖功能時，本機的綠色 LED 燈會亮起約 3 秒。
  - 當 CINEMA SOUND 功能開啟時，綠色 LED 燈快速閃爍兩下。
- 橙色**
  - 當您選擇藍芽功能時，本機的橙色 LED 燈會亮起，然後開始閃爍。當藍芽裝置連接至本機時，便會停止閃爍。
- 白色**
  - 當您選擇 LG TV 功能時，本機白色 LED 燈會亮起，然後開始閃爍。當 LG TV 連接至本機時，便會停止閃爍。

- ⚠ **詳情請參閱本機的使用說明書。**

