



## LEDインジケーターについて

### 日本語

#### 各色の意味

本機のLEDインジケーターは、機器のステータスに合わせて異なる色で点滅します。詳細は、次の表をご参照ください。

LEDカラー	● 赤	● オレンジ	● 緑	○ 白
ステータス				
オフ	本機の電源コードが接続されていません。			
オン	スタンバイ	Bluetoothペアリング完了	Bluetooth接続を選択中	LGサウンドシンクペアリング完了
点滅する(2回速く)	スタンダードの音響効果が選択されます。	-	音楽の音響効果が選択されます。	映画の音響効果が選択されます。
点滅する(1秒に2回)	起動準備中	Bluetoothを使用できる状態	-	LGサウンドシンクを使用できる状態
点滅する(1秒に1回)	消音中	-	-	-

- 赤**
  - 本機が待機(スタンバイ)モードのとき、インジケーターは赤色に点灯します。
  - 本機が起動するまでの準備中は、赤色のインジケーターが1秒ごとに2回点滅します。
  - リモコンのいずれかのボタンを押した場合、本体の赤のインジケーターが2回点滅します。(Ⓛ(電源)ボタン、**SOUND EFFECT** ボタンを除く)
  - 消音(ミュート)状態では、赤色のインジケーターが1秒ごとに1回ずつ継続して点滅します。
  - 音量の調整中に、最大音量または最小音量に達すると、赤色のインジケーターが点滅します。
  - スタンダードの音響効果が選択されると、赤色のインジケーターが2回速く点滅します。
- 緑**
  - 光デジタル機能を選択すると、本機の緑色のインジケーターが点灯します。
  - 音楽の音響効果が選択されると、緑色のインジケーターが2回速く点滅します。

#### ● オレンジ

- Bluetooth接続を選択すると、オレンジ色のインジケーターが点灯し、しばらくすると点滅し始めます。Bluetoothデバイスと本機のペアリングが完了すると、点滅が停止し、本機のオレンジ色のインジケーターが点灯します。

#### ○ 白

- LGサウンドシンク接続を選択すると、白色のインジケーターが点灯し、しばらくすると点滅し始めます。LGテレビが当デバイスに接続されると、点滅が停止し当デバイスの上の白色のLEDが点灯します。
- 映画の音響効果が選択されると、白色のインジケーターが2回速く点滅します。

🔍 **操作についてのより詳しい情報は、本機の取扱説明書をご参照ください。**

## LED 지시등 상태 정보

### 한국어

### 작동 중일 때

본 기기의 컬러 LED를 통하여 기기의 상태를 확인할 수 있습니다. 아래 표를 참고하세요.

LED 색상	● 적색	● 주황색	● 녹색	○ 백색
LED 상태				
꺼짐	전원 코드를 뽑은 경우			
점등	대기	블루투스 연결 완료	OPTICAL 기능	LG 사운드 싱크 (LG TV) 연결 완료
점멸 (빠르게 2회)	스탠다드 사운드 효과 선택	-	뮤직 사운드 효과 선택	시네마 사운드 효과 선택
점멸 (초당 2회)	부팅 중	블루투스 연결 대기	-	LG 사운드 싱크 (LG TV) 연결 대기
점멸 (초당 1회)	음소거	-	-	-

#### 컬러 LED의 색상에 따른 본 기기의 상태 정보 확인하기

본 기기의 컬러 LED를 통하여 기기의 상태를 확인할 수 있습니다.

- 적색**
  - 본 기기의 전원이 대기 상태일 때에는 LED 지시등이 적색으로 점등됩니다.
  - 본 기기가 부팅 중일 때에는 LED 지시등이 적색으로 초당 2회 깜박입니다.
  - 리모컨의 버튼을 입력할 때마다 LED 지시등이 적색으로 2회 깜박입니다. (Ⓛ(전원), **SOUND EFFECT** 버튼 제외)
  - 음소거 상태에서는 LED 지시등이 적색으로 초당 1회 깜박이고 본 기기에서는 소리가 나오지 않습니다.
  - 본 기기의 음량을 조절할 때 음량이 최고치 혹은 최저치에 달할 경우 LED 지시등이 적색으로 점등됩니다.
  - 스탠다드 사운드 효과를 선택하면 LED 지시등이 적색으로 빠르게 2회 깜박입니다.

#### ● 녹색

- OPTICAL 기능을 선택하면 LED 지시등이 녹색으로 점등됩니다.
- 뮤직 사운드 효과를 선택하면 LED 지시등이 적색으로 빠르게 2회 깜박입니다.

#### ● 주황색

- 블루투스 기능을 선택하면 LED 지시등이 주황색으로 깜박이다가 블루투스 기기와 연결이 완료되면 LED 지시등이 주황색으로 점등됩니다.

#### ○ 백색

- LG 사운드 싱크(무선)기능을 선택하면 LED 지시등이 백색으로 깜박이다가 LG TV와의 연결이 완료되면 LED 지시등이 백색으로 점등됩니다.
- 시네마 사운드 효과를 선택하면 LED 지시등이 백색으로 빠르게 2회 깜박입니다.

🔍 **자세한 내용은 본 기기의 사용설명서를 참고하세요.**

## Informasi mengenai warna LED lampu indikator

### BAHASA

#### Dalam Keadaan beroperasi

Anda dapat memeriksa status terkini dari unit dengan melihat warna LED. Lihat tabel di bawah ini.

Warna LED	● Merah	● Oranye	● Hijau	○ Putih
Status LED				
Off	Kabel daya terputus koneksinya			
On	Standby	Bluetooth sesuai	Fungsi Optikal terpilih	LG Sound Sync (LG TV) sesuai
Berkedip (Dua kali secara cepat)	Efek suara (Standar) dipilih.	-	Efek suara (Musik) dipilih.	Efek suara (Bioskop) dipilih.
Berkedip (Dua kali perdetik)	Proses penyalaaan	Bluetooth siap	-	LG Sound Sync (LG TV) siap
Berkedip (Sekali perdetik)	Mute	-	-	-

#### Periksa warna LED di unit

Anda dapat memeriksa status terkini dari unit melalui warna LED di unit.

#### ● Merah

- LED merah menyala ketika unit dalam keadaan standby.
- Ketika unit dalam proses penyalaaan (booting), LED merah berkedip dua kali perdetik.
- Ketika Anda menekan tombol manapun di remote control, LED merah di unit berkedip dua kali. (Kecuali tombol Ⓛ (Power), **SOUND EFFECT**).
- Dalam mode bisu (Mute), LED merah berkedip sekali perdetik dan tidak ada suara.
- Jika level suara mencapai minimum atau maksimum, LED merah di unit menyala ketika Anda mengatur level suara dari unit.
- LED warna merah berkedip dua kali dengan cepat bila efek suara (Standar) dipilih.

#### ● Hijau

- Bila Anda memilih fungsi Optik, LED warna hijau pada unit akan menyala.
- LED warna hijau berkedip dua kali dengan cepat bila efek suara (Musik) dipilih.

#### ● Oranye

- Ketika Anda memilih fungsi bluetooth, LED oranye di unit akan menyala dan mulai berkedip. Bila perangkat Bluetooth terhubung ke unit, kedipan akan berhenti dan LED warna jingga pada unit akan menyala.

#### ○ Putih

- Wketika Anda memilih fungsi LG TV, LED putih di unit menyala lalu mulai berkedip. Bila LG TV Anda terhubung ke unit, kedipan akan berhenti dan LED warna putih pada unit akan menyala.
- LED warna putih berkedip dua kali dengan cepat bila efek suara (Bioskop) dipilih.

🔍 **Untuk rincian lebih lanjut, Anda dapat merujuk ke buku panduan dari unit.**

## ข้อมูลเกี่ยวกับไฟแสดงสถานะ LED แบบสี

#### สำหรับแสดงสถานะการทำงานของ

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของชุดอุปกรณ์ได้โดยสังเกตจากไฟ LED สีบนชุดอุปกรณ์ โปรดดูตารางทางด้านล่าง

สีของไฟ LED	● แดง	● ส้ม	● เขียว	○ ขาว
สถานะของไฟ LED				
ดับ	ถอดสายไฟแล้ว			
สว่าง	สถานะ standby	จับคู่ Bluetooth สำเร็จ	เลือกฟังก์ชันออปติคัล	จับคู่ LG Sound Sync (LG TV) สำเร็จ
กะพริบ (สองครั้งอย่างรวดเร็ว)	เลือกเอฟเฟกต์เสียง (มาตรฐาน) แล้ว	-	เลือกเอฟเฟกต์เสียง (เพลง) แล้ว	เลือกเอฟเฟกต์เสียง (ภาพยนตร์) แล้ว
กะพริบ (สองครั้งต่อวินาที)	กำลังจับคู่ผ่านทางทำงาน	Bluetooth พร้อมใช้งาน	-	LG Sound Sync (LG TV) พร้อมใช้งาน
กะพริบ (หนึ่งครั้งต่อวินาที)	ปิดเสียง	-	-	-

#### การทำงานของไฟ LED บนชุดอุปกรณ์

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของชุดอุปกรณ์ได้โดยสังเกตจากไฟ LED สีบนชุดอุปกรณ์

#### ● แดง

- ไฟ LED สีแดงจะสว่างขึ้นเมื่อชุดอุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- เมื่อชุดอุปกรณ์กำลังเริ่มต้นการทำงาน, ไฟ LED สีแดงจะกะพริบสองครั้งต่อวินาที
- เมื่อกำหนดค่าได้สำเร็จในโหมดแมนูวอล, ไฟ LED สีแดงจะชุดอุปกรณ์จะกะพริบสองครั้ง (ตามัน Ⓛ (เปิด/ปิด), **SOUND EFFECT**)
- เมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง, ไฟ LED สีแดงจะกะพริบหนึ่งครั้งต่อวินาที และจะไม่เืองต่ออีก
- หากระดับเสียงอยู่ระหว่างระดับต่ำสุดหรือสูงสุด, ไฟ LED สีแดงบนชุดอุปกรณ์จะสว่างขึ้นเมื่อกำหนดระดับระดับเสียงของชุดอุปกรณ์
- ไฟ LED สีแดงจะกะพริบสองครั้งอย่างรวดเร็ว ตอนที่เลือกเอฟเฟกต์เสียง (มาตรฐาน) แล้ว

#### ● เขียว

- เมื่อคุณเลือกฟังก์ชัน "ออปติคัล" ไฟ LED สีเขียวในเครื่องจะเืองติด
- ไฟ LED สีเขียวจะกะพริบสองครั้งอย่างรวดเร็ว ตอนที่เลือกเอฟเฟกต์เสียง (เพลง)

#### ● ส้ม

- เมื่อกำหนดฟังก์ชันบลูทูธ, ไฟ LED สีส้มบนชุดอุปกรณ์จะสว่างขึ้น จากนั้นจะกะพริบ เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธเข้ากับชุดอุปกรณ์ ไฟจะหยุดกะพริบ ตอนที่อุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่อกับเครื่องแล้ว ไฟจะกะพริบหยุดแล้วไฟ LED สีส้มในเครื่องจะเืองติด

#### ○ ขาว

- เมื่อกำหนดฟังก์ชันโทรทัศน์ LG, ไฟ LED สีขาวบนชุดอุปกรณ์จะสว่างขึ้น จากนั้นจะกะพริบ เมื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ LG เข้ากับชุดอุปกรณ์ ไฟจะหยุดกะพริบ ตอนที่ LG TV เชื่อมต่อกับเครื่องแล้วไฟ LED สีขาวจะกะพริบแล้วไฟ LED สีขาวในเครื่องจะเืองติด

- ไฟ LED สีขาวจะกะพริบสองครั้งอย่างรวดเร็ว ตอนที่เลือกเอฟเฟกต์เสียง (ภาพยนตร์)

🔍 **หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่แนบมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์**

## Thông tin về đèn LED chỉ báo màu

### Tiếng Việt

#### Đổi với trạng thái Hoạt động

Bạn có thể kiểm tra trạng thái hiện tại của thiết bị bằng đèn LED trên đó. Tham khảo bảng dưới đây.

Màu đèn LED	● Đỏ	● Cam	● Lục	○ Trắng
Trạng thái đèn LED				
Tắt	Đã ngắt dây nguồn			
Bật	Chờ	Được ghép đôi Bluetooth	Chức năng quang được chọn	LG Sound Sync (LG TV) được ghép đôi
Nhấp nháy (Nhanch gấp đôi)	Hiệu ứng âm thanh (Tiêu chuẩn) được chọn.	-	Hiệu ứng âm thanh (Âm nhạc) được chọn.	Hiệu ứng âm thanh (Rap chiếu phim) được chọn.
Nhấp nháy (Hai lần/giây)	Đang khởi động	Bluetooth sẵn sàng	-	LG Sound Sync (LG TV) sẵn sàng
Nhấp nháy (Một lần/giây)	Tắt tiếng	-	-	-

#### Kiểm tra đèn LED màu trên thiết bị

Bạn có thể kiểm tra trạng thái hiện tại của thiết bị bằng đèn LED trên đó.

#### ● Đỏ

- Đèn LED màu đỏ bật sáng khi thiết bị ở chế độ chờ.
- Khi thiết bị đang khởi động, đèn LED màu đỏ sẽ nhấp sáng hai lần mỗi giây.
- Khi bạn nhấn bất kỳ nút nào trên điều khiển từ xa, đèn LED màu đỏ trên thiết bị sẽ nhấp nháy hai lần. (Trừ Ⓛ (Nguồn), **SOUND EFFECT**)
- Ở chế độ tắt tiếng, đèn LED màu đỏ sẽ nhấp nháy một lần mỗi giây và không có âm thanh nào phát ra.
- Nếu âm lượng đạt mức tối thiểu hoặc tối đa, đèn LED màu đỏ trên thiết bị sẽ bật sáng khi bạn điều chỉnh âm lượng của thiết bị.
- Đèn LED màu đỏ nhấp nháy nhanh hai lần khi hiệu ứng âm thanh (Tiêu chuẩn) được chọn.

#### ● Lục

- Khi bạn chọn chức năng quang, đèn LED màu xanh lá cây trên thiết bị sẽ sáng lên.
- Đèn LED màu xanh lá cây nhấp nháy nhanh hai lần khi hiệu ứng âm thanh (Âm nhạc) được chọn.

#### ● Cam

- Khi bạn chọn chức năng bluetooth, đèn LED màu cam trên thiết bị bật sáng, rồi bắt đầu nhấp nháy.

- Khi thiết bị Bluetooth được kết nối với thiết bị, đèn sẽ dừng nhấp nháy và đèn LED màu cam trên thiết bị sẽ sáng lên.

- Đèn LED màu trắng nhấp nháy nhanh hai lần khi hiệu ứng âm thanh (Rap chiếu phim) được chọn.

🔍 **Để biết thêm chi tiết, bạn cần tham khảo hướng dẫn cho chủ sở hữu của thiết bị.**

### ایرانی

## اطلاعات مربوط به چراغ های LED رنگی نشانگر

برای وضعیت کاری شما می توانید وضعیت کنونی دستگاه را با LED رنگی روی آن بررسی کنید لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید.

رنگ LED	● قرمز	● نارنجی	● سبز	○ سفید
وضعیت LED				
خاموش	اتصال سیم برق قطع شد			
روشن	آماده بکار	بلوتوث جست شد	عملکرد نوری انتخاب شد	LG Sound Sync (LG TV) جست شد
چشمک زن (دو بار سریع)	جلوه صدا (استاندارد) انتخاب شده است.	-	جلوه صدا (موسیقی) انتخاب شده است.	چشمک زن (دو بار سریع)
چشمک زن (دو بار در ثانیه)	راه اندازی	بلوتوث آماده	-	LG Sound Sync (LG TV) آماده
چشمک زن (یک بار در ثانیه)	بی صدا	-	-	-

**LED رنگی روی دستگاه را بررسی کنید**

شما می توانید وضعیت کنونی دستگاه را با LED رنگی روی آن بررسی کنید

#### ● قرمز

- LED قرمز زمانی که دستگاه در حالت آماده بکار باشد روشن است.
- هنگامی که دستگاه در حال راه اندازی است, LED قرمز دو بار در ثانیه چشمک می زند.
- هنگاه یکی از دکمه های کنترل از راه دور را فشار دهید, LED قرمز روشن دستگاه دو بار چشمک می زند (به استثنای دکمه Ⓛ (روشن خاموش), **SOUND EFFECT**)
- در حالت بی صدا, LED قرمز یک بار در ثانیه چشمک می زند و صدا قطع است.
- اگر میزان صدا به حداقل یا حداکثر رسیدند باشد, LED قرمز دستگاه در زمانی که میزان صدای دستگاه را تنظیم می کنید روشن خواهد شد.
- هنگامی که جلوه صدا (استاندارد) انتخاب می شود, LED قرمز دو بار چشمک می زند.

#### ● سبز

- هنگامی که عملکرد نوری را انتخاب می کنید, LED سبز روی دستگاه روشن می شود.

- هنگامی که جلوه صدا (موسیقی) انتخاب می شود, LED سبز دو بار چشمک می زند.

#### ● نارنجی

- هنگامی که عملکرد بلوتوث را انتخاب می کنید, LED نارنجی دستگاه روشن شده و چشمک زن را شروع می کند.

- هنگامی که دستگاه بلوتوث متصل می شود, چشمک زن متوقف شده و LED نارنجی روی دستگاه روشن می شود.

- هنگامی که جلوه صدا (ممنبتاً) انتخاب می شود, LED سفید دو بار چشمک می زند.

#### ○ سفید

- هنگامی که عملکرد LGTV را انتخاب می کنید, LED سفید دستگاه روشن شده و چشمک زن را شروع می کند.

- هنگامی که تلویزیون LG شما به دستگاه متصل می شود, چشمک زن متوقف شده و LED سفید روی دستگاه روشن می شود.

- هنگامی که جلوه صدا (ممنبتاً) انتخاب می شود, LED سفید دو بار چشمک می زند.

🔍 **برای آگاهی از جزئیات بیشتر باید به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه نمایید.**