LG
Life's Good

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

ĻOTI JAUDĪGA SKAĻRUŅU SISTĒMA

Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

MODELIS
FH2

MFL71446049

www.lg.com

Autortiesības © 2017-2019 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

Informācija par drošību



UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA, RISKU NENOŅEMIET PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens simbols ar bultiņu galā vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par neizolētu, bīstamu spriegumu produkta korpusā, kas var būt pietiekami spēcīgs, lai pakļautu cilvēkus elektriskās strāvas trieciena riskam.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem produktam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO PRODUKTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei, un uz aparāta nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet šo iekārtu slēgtā telpā, piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piem., elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē produkta darbība var tikt traucēta.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.
Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu produkta darbību un pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst nobloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un atbilstība ražotāja norādījumiem.

PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju par drošības marķējumiem, kā arī produkta identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas virsmas.

PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.

Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām.

Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeļi, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeļi un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanos, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

UZMANĪBU: Ventilāciju nedrīkst kavēt, sedzot ventilācijas atveres ar priekšmetiem, piemēram, avīzēm, galdautiem, aizkariem, u.c.

UZMANĪBU: Aparatūra varētu tikt izmantota tropu un mērenā klimatā.

UZMANĪBU: Kontaktligzda vai iekārtu savienotājs tiek izmantots kā atvienošanas iekārta, atvienotajai ierīcei jābūt viegli pieejamai.

Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju komplektu no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā ievietošanai. Lai novērstu vides piesārņojumu un neapdraudētu cilvēku un dzīvnieku veselību, veco bateriju vai bateriju komplektu novietojiet atbilstošā tvertnē attiecīgās savākšanas vietās. Neizmetiet baterijas vai bateriju paku kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bezmaksas bateriju un akumulatoru savākšanas sistēmas. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns vai līdzīgai ietekmei.

UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegtas sveces.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
⎓	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
⧈	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
|	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
ϟ	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Drošības pasākumi strādājot ar akumulatoru

- Iekārtai ir iebūvēts vārstu regulēts svina-skābes akumulators. (12 V/7,0 Ah)
- Neizmantojiet akumulatoru slēgtā telpā vai atklātu liesmu tuvumā.
- Uzlādējiet akumulatoru tikai norādītajos uzlādēšanas apstākļos.
- Ja konstatēta termināļa korozija, akumulatora korpusa noplūde vai deformācija, neizmantojiet akumulatoru.
- Ja notiek akumulatora noplūde, pasargājiet rokas un apģērbu akumulatora noņemšanas laikā un rīkojieties īpaši uzmanīgi, lai.
- Ja notiek akumulatora noplūde un uz ādas vai drēbēm nokļūst tā iekšpusē esošais šķidrums, nekavējoties noskalojiet to ar lielu daudzumu tīra ūdens.
  Ja šķidrums nonāk acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu daudzumu ūdens un konsultējieties ar ārstu.
- Izvairieties no tādu akumulatoru izmantošanas, kas ir atšķirīgi, kam ir cits ražotājs un kas iepriekš izmantoti atšķirīgiem mērķiem.
- Nemetiet akumulatoru ugunī un neuzkarsējiet to.
- Nesabojājiet akumulatora terminālus.
- Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai iznīcināt akumulatoru.
- Nenovietojiet akumulatoru bērnu tuvumā.
- Akumulatoru ir iespējams nomainīt. Ja akumulators jāuzlādē arvien biežāk, iespējams, ka pienācis laiks to nomainīt. Akumulatora apstrāde jāveic LG Electronics klientu apkalpošanas centrā.
- Pirms noglabājat ilgāku laiku neizmantotu akumulatoru, pilnībā uzlādējiet to uz izslēdziet slēdzi ON/OFF (OFF). Uzglabājiet akumulatoru vēsā, sausā vietā.
- Akumulatora uzglabāšanas laikā uzlādējiet to vismaz reizi mēnesī. Ja baterija tiek uzglabāta ilgāku laiku bez uzlādes, tās kalpošanas laiks var samazināties.
- Izlietoto akumulatoru nedrīkst pārstrādāt vai utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

AUTO POWER ieslēgšanas funkciju var iestatīt tikai tad, kad ierīce ir pieslēgta pie maiņstrāvas tīkla kontaktligzdas. Kad ierīces strāvas padeve tiek nodrošināta tikai ar iebūvēto akumulatoru, AUTO POWER ieslēgšanas funkcija nav pieejama.

Saturs

1 Darba uzsākšana

2 Informācija par drošību
4 – Drošības pasākumi strādājot ar akumulatoru
6 Īpašas funkcijas
6 Prasības atskaņojamajiem failiem
6 – Mūzikas failu prasības
6 – Saderīgās USB ierīces
6 – Prasības USB ierīcēm
7 Augšējais panelis
7 Aizmugurējais panelis
8 Ierīces pārnēsāšana
9 Kā piestiprināt ferīta serdi
9 – Ferīta serdes piestiprināšana barošanas vadam
9 Strāvas savienojums
10 Akumulatora uzlāde

2 Savienošana

11 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
11 – PORT. IN savienojums
11 – USB pievienošana

3 Darbība

12 Pamata darbības
12 – USB darbības
13 BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana
13 – Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas klausīšanās
15 Radio lietošana
15 – Radio klausīšanās
15 – Radiostaciju programmēšana
15 – Visu saglabāto staciju dzēšana
16 Skaņas regulēšana
16 – Skaņas režīma iestatīšana
16 Citas darbības
16 – Mikrofona lietošana
17 – BALSS ATSLĒDZĒJS
17 – TONALITĀTES MAIŅA
17 – AUTO POWER Ieslēgts
17 – Automātiska funkcijas maiņa

4 Problēmu novēršana

18 Problēmu novēršana
18 – Vispārīgi

5 Pielikums

19 Vispārīgie tehniskie parametri
20 Apkope
20 – Iekārtas pārvietošana
20 Preču zīmes un licences

Īpašas funkcijas

Bluetooth®

Atskaņo jūsu **Bluetooth** ierīcē saglabātu mūziku.

Portatīvās ierīces pieslēgvieta

Atskaņo mūziku no jūsu portatīvās ierīces (MP3 atskaņotājs, piezīmjdators u.c.).

Ierīces pārnēsāšana

Ierīcei ir riteņi un rokturis, lai to viegli varētu pārvietot.

Prasības atskaņojamajiem failiem

Mūzikas failu prasības

Ar šo iekārtu var atskaņot MP3/WMA failus, kas atbilst tālāk aprakstītajām prasībām.

- Signāla nolases frekvence: 32-48 kHz robežās (MP3), 32-48 kHz robežās (WMA)
- Bitu pārraides ātrums : no 32 līdz 320 kbps (MP3), 40 līdz 192 kbps (WMA)
- Maksimālais failu skaits : 999
- Maksimālais mapju skaits : 99
- Failu paplašinājumi : ".mp3"/ ".wma"
- Atkarībā no faila tipa vai formāta noteikti MP3/ WMA faili var netikt atskaņoti.


Saderīgās USB ierīces

- MP3 atskaņotājs : zibatmiņas tipa MP3 atskaņotājs.
- USB zibatmiņas ierīces diskdzinis: Ierīces, kas atbalsta USB 2,0 vai USB 1,1.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB ierīces.

Prasības USB ierīcēm

- Šajā iekārtā nevar izmantot ierīces, kuru pieslēgšanai pie datora ir nepieciešama papildus programmas instalēšana.
- Neizņemiet USB ierīci, kamēr tā tiek lietota.
- Datu meklēšana lielas ietilpības USB ierīcē var aizņemt vairākas minūtes.
- Lai izvairītos no datu zudumiem, veidojiet to rezerves kopijas.
- Izmantojot USB pagarinātāja kabeli vai USB centrmezglu, aparāts neatpazīs USB ierīci.
- NTFS failu sistēma netiek atbalstīta. (Tiek atbalstīta tikai FAT(16/32) failu sistēma.)
- Šī iekārta atpazīst līdz 999 failu.
- Tādas ierīces kā ārējie cietie diski, SSD, karšu lasītāji, bloķētas ierīces un cieta veida USB datu uzkrājēji netiek atbalstītas.
- Iekārtas USB pieslēgvietu nevar pieslēgt datoram. Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.
- Dažas USB ierīces var nedarboties kopā ar šo iekārtu.

Augšējais panelis



1 MASTER VOLUME
Pielāgo skaļruņa vai mikrofona skaļumu.

2 ⏻/I (Gaidstāves režīmā/Ieslēgts)
IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.

3 MIC (Mikrofons)
Jānospiež, lai izvēlētos mikrofona skaļuma kontroles režīmu.

4 ♭/♯ (KEY CHANGER)
Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

5 VOICE CANCELLER
Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos avotos.

6 SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Maina un uzlabo skanējumu.
- Spiediet un turiet nospiestu, lai tieši izvēlētos BASS efektu.

7 Ekrāna logs

8 F (Funkcija)
Atlasa funkciju un ievades avotu.

9 I≪/≫I
- Ļauj pārlekt uz priekšu vai atpakaļ. / Nospiežot un turot meklē attiecīgu faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

10 PRESET/REPEAT
- Izvēlas radio stacijas iepriekšiestatīto numuru. / Nospiežot un turot saglabā radiostacijas.
- Atskaņo failus atkārtoti vai jauktā secībā.
- Nosaka visu **Bluetooth** režīmā pievienoto **Bluetooth** ierīču nosaukumus.

11 >II
Uzsāk vai aptur atskaņošanu.

12 FM antena


13 CHARGING
Akumulatora uzlādes indikators

14 USB ports
Varat atskaņot failus, pievienojot USB ierīci.

15 PORT.IN
Portatīvas ierīces pievienošanai.

16 MIC (Mikrofons)
Mikrofona pievienošanai.

Aizmugurējais panelis




1 IESLĒGT/IZSLĒGT jaudas slēdzis
IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.
(Bateriju var atkārtoti uzlādēt, kad šī iekārta atrodas izslēgtā (OFF) stāvoklī.)

2 Tīklā/ligzdā - maiņstrāva


Ierīces pārnēsāšana

Ierīcei ir riteņi un rokturis, lai to viegli varētu pārvietot.

1. Nospiediet roktura bloķēšanas pogu.



2. Pavelciet rokturi.



3. Atlaidiet bloķēšanas pogu, lai bloķētu rokturi.

Piezīme

Lai ievilktu rokturi, nospiediet pogu un nolaidiet uz leju.

Uzmanību

- Nekratiet rokturi pārāk stipri. Tas var radīt bojājumus.
- Neuzkariet smagus priekšmetus uz roktura. Tas var radīt bojājumus.
- Nevelciet ierīci pa zemes ceļu vai kāpnēm.
- Uzmanieties, lai pārvietošanas laikā ierīce nenokrīt.
- Pārvietojiet ierīci, pēc tam atvienojiet savienotos kabeļus.
- Nekāpiet uz ierīces un nesēdiet uz tās. Pretējā gadījumā ierīce vai nokrist, izraisot personas ievainojumus.
- Nenovietojiet ierīci nestabilā vietā, bet gan vietā kur tā ir drošā attālumā no bērniem.
- Uzmanieties, lai ierīce nenokrīt. Pretējā gadījumā var rasties ierīces darbības traucējumi un tikt izraisīti personas ievainojumi vai īpašumu bojājumi.
- Izmantojot ierīci, nostipriniet rokturi.


Kā piestiprināt ferīta serdi

Atkarībā no konkrētās valsts likumiem ferīta serde var nebūt iekļauta komplektā.


Ferīta serdes piestiprināšana barošanas vadam

Jums jāpiestiprina ferīta serde, lai samazinātu vai novērstu elektriskus traucējumus.


1. Atveriet



2. Aptiniet apkārt (Vienu reizi)




3. Aizveriet




Strāvas savienojums

Pievienojiet ierīci strāvai ar komplektā iekļauto maiņstrāvas vadu.

1. Pievienojiet maiņstrāvas vadu ierīcei.
2. Iespraudiet maiņstrāvas vadu maiņstrāvas rozetē.



3. Ieslēdziet slēdzi ON/OFF (ON).



Piezīme

- Ja ON/OFF slēdzi pārslēgsiet ieslēgtā pozīcijā (ON) vai pieslēgsiet tīklam maiņstrāvas elektrības vadu, šī ierīce ieslēgsies arī tad, ja bija izslēgta.
- Atkarībā no akumulatora stāvokļa šī ierīce var neieslēgties arī tad, ja jūs ieslēgsiet ON/OFF slēdzi ieslēgtā pozīcijā (ON) vai pieslēgsiet tīklam maiņstrāvas elektrības vadu. Ja piespiedīsiet ieslēgšanas pogu, ierīce veiksmīgi ieslēgsies.
- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, displejā bieži redzams uzraksts LOW BATTERY. Ja akumulatora līmenis kļūst vēl zemāks, ierīce automātiski izslēdzas.
- Izslēdzot ON/OFF slēdzi (OFF), iepriekšējie iestatījumi var netikt saglabāti.
- Iepriekšējie iestatījumi, iespējams, netiks saglabāti gadījumā, ja zema akumulatora uzlādes līmeņa dēļ elektrobarošana tiks pārtraukta.

Akumulatora uzlāde

Šai ierīcei ir iebūvēts akumulators.

- Pievienojot to maiņstrāvai, akumulators sāks uzlādi.
- Ja akumulatora uzlādes indikators ir sarkans, tas nozīmē, ka notiek akumulatora uzlāde.
- Ja baterijas uzlādes indikators ir zaļā krāsā, baterijas uzlāde ir pabeigta. Baterijas efektīva snieguma nodrošināšanai ieteicams ierīci uzlādēt pilnībā, līdz zaļās krāsas LED indikators nodziest.
- Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes uzlādējiet akumulatoru aptuveni 9 stundas.


Piezīme

- Akumulatora darbības laiks ir aptuveni 15 stundas. (Pieņemot, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts un tiek veikta atskaņošana ar 50 % skaļumu.) Tas var mainīties, ņemot vērā akumulatora statusu un darba apstākļus.
- Ja uzlādes laikā atskaņojat mūziku, uzlāde prasīs ilgāk laika.
- Pēc akumulatora izlādes ieteiktajā laikā to pilnībā uzlādējiet.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

PORT. IN savienojums

Pievienojiet portatīvās ierīces (MP3 vai PMP utt.) izejas ligzdu (austiņu vai analogo izeju) **PORT. IN** savienotājam.




Mūzikas atskaņošana no jūsu pārnēsājamā atskaņotāja

Ierīci varat izmantot, lai atskaņotu mūziku no dažāda veida pārnēsājamiem atskaņotājiem.

1. Pievienojiet portatīvo atskaņotāju iekārtas **PORT. IN** savienotājam.
2. Ieslēdziet ierīci, nospiežot ⏻/I.
3. Nospiediet **F**, lai atlasītu **PORT (PORTABLE)** funkciju.
4. Ieslēdziet pārnēsājamo atskaņotāju un sāciet klausīties mūziku.

USB pievienošana

Pievienojiet USB ierīci (vai MP3 atskaņotāju utt.) iekārtas USB pieslēgvietām.



Piezīme

USB ierīces atvienošana no iekārtas:

1. Atlasiet citu funkciju.
2. Atvienojiet USB ierīci no iekārtas.

Pamata darbības

USB darbības

1. Pievienojiet USB ierīci USB portā.
2. Lai atlasītu USB funkciju, uz ierīces nospiediet **F**.

Darbība	Rīkojieties šādi
Atskaņošana	Uz ierīces nospiediet >II.
Apturēšana	Atskaņošanas laikā uz ierīces nospiediet >II.
Meklēt vietu failā	Atskaņošanas laikā uz ierīces nospiediet un turiet I<</>>I, un vietā, ko vēlaties atskaņot, atlaidiet to.
Pārslēgšana uz nākamo/iepriekšējo failu	- Kad atskaņošana ir apturēta, Uz ierīces nospiediet I<</>>I, lai dotos uz nākamo/iepriekšējo failu. - Atskaņošanas laikā Uz ierīces nospiediet >>I, lai dotos uz nākamo failu. Ja atskaņotas mazāk par 2 sekundēm, uz ierīces nospiediet I<<, lai atskaņotu iepriekšējo failu. Ja atskaņotas vairāk kā 3 sekundes, uz ierīces nospiediet I<<, lai dotos uz faila sākumu.
Atskaņošana atkārtoti vai jauktā secībā	Uz ierīces atkārtoti nospiediet **PRESET/REPEAT**. **OFF ➡ ONE ➡ ALL ➡ SHUFFLE**

Piezīme

- Pat pēc ierīces restartēšanas vai funkciju pārslēgšanas mūziku ir iespējams atskaņot no tās pašas vietas, kurā tā iepriekš apturēta.
- Atsākšanas punkts var tikt dzēst šādos gadījumos.
  - USB ierīce tiek atvienota no ierīces.

Uzmanību

- Neatvienojiet USB ierīci darbības laikā. (atskaņošana, utt.)
- Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams regulāri veidot to rezerves kopijas.

BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas izmantošana

Par Bluetooth tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Citu elektronisko viļņu dēļ vai **Bluetooth** savienojumā starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var parādīties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

Pieejamās ierīces : mobilais tālrunis, MP3, portatīvais dators, plaukstdators.

Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī iekārta ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils)

Kodeks : SBC

Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas klausīšanās

Iekārtas un Bluetooth ierīces savienošana pārī

Pirms savienošanas pārī pārliecinieties, ka jūsu **Bluetooth** ierīcē ir aktivizēta **Bluetooth** funkcija. Skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pārī darbība, tad nav nepieciešamība to atkārtot.

1. Ieslēdziet iekārtu.
2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanas pārī darbību. Meklējot šo iekārtu ar **Bluetooth** ierīces palīdzību, **Bluetooth** ierīces ekrānā var parādīties saraksts ar citām atrastajām ierīcēm, atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu iekārta parādās kā "LG FH2(XX)".

Piezīme

- XX ir **Bluetooth** adreses pēdējās divas zīmes. Piemēram, ja jūsu iekārtas **Bluetooth** adrese ir 9C:02:98:4A:F7:08, jūs savā **Bluetooth** ierīcē redzēsiet nosaukumu "LG FH2(08)".
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida, dažām ierīcēm var būt atšķirīga savienošanas pārī procedūra. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas nepieciešams.
- Jūs šo iekārtu varat savienot ar līdz pat 3 **Bluetooth** ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot to pašu iepriekš aprakstīto metodi, tikai ar funkciju **Bluetooth**.
- Daudzpāru savienojums tiek atbalstīts tikai ar Android vai iOS ierīcēm. (Daudzpāru savienojums var nebūt atbalstīts atkarībā no pievienotās ierīces tehniskajiem parametriem.)
- Pārvietojamas/atvienojamas **Bluetooth** ierīces (piem.: sargspraudnis utt.) neatbalsta daudzpāru savienojumu.

3. Kad iekārta ir veiksmīgi sapārota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, ekrāna logā parādās uzraksts "PAIRED" un pēc brīža tas nomainās uz **Bluetooth** ierīces nosaukumu.

Piezīme

- Pievienojot citas ierīces daudzpāru savienojuma izveidošanai, ekrānā uzreiz parādās uzraksts "PAIRED".
- Ja ierīces nosaukums nav pieejams, parādās uzraksts "_".

4. Klausieties mūziku.
   Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas jūsu **Bluetooth** ierīcē, skatiet savas **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.

Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth®** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci cik vien tuvu iespējams un jāsaglabā šis attālums.
  Tomēr dažos zemāk aprakstītajos gadījumos tas var nedarboties kā nākas:
  - Starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
  - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth®** tehnoloģija, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno sava **Bluetooth** ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
- Pat ja šī iekārta **Bluetooth** režīmā ir savienota ar līdz 3 **Bluetooth** ierīcēm, jūs varat atskaņot un pārvaldīt mūziku, izmantojot tikai vienu no pievienotajām ierīcēm.

Piezīme

- Kad šī iekārta ir savienota ar vairākām **Bluetooth** ierīcēm, tikai viena no atskaņotajām ierīcēm saglabā **Bluetooth** savienojumu, ja jūs nomainät funkciju citām.
- Skaņa var pārtrūkt, ja citas elektroniskas ierīces izraisa savienojuma traucējumus.
- Jūs nevarat kontrolēt **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarēsiet izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu, izmantojot tālruni, MP3 atskaņotāju, piezīmjdatoru utt.
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, jo zemāka kļūst skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiek atvienots, kad iekārta tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Ja **Bluetooth** savienojums ir atvienots, atkal savienojiet **Bluetooth** ierīci ar iekārtu.
- Kad **Bluetooth** ierīce nav pievienota, ekrāna logā parādās uzraksts "READY".
- Izmantojot funkciju BT (**Bluetooth**), noregulējiet **Bluetooth** ierīces skaļumu atbilstošā līmenī.
- Neizmantojot funkciju BT (**Bluetooth**), var pievienot tikai vienu ierīci.

Radio lietošana

Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, izvelciet FM antenu un pielāgojiet tās leņķi un virzienu.

Radio klausīšanās

1. Uz ierīces nospiediet **F**, līdz displejā paradās FM. Radio ir noskaņots uz staciju, kuru iepriekš esat klausījies.
2. Automātiska frekvenču meklēšana:
   Nospiediet un turiet **I<< / >>I** aptuveni divas sekundes līdz sāk mainīties frekvences rādītāji, pēc tam atlaidiet to. Meklēšana apstājas, kad iekārta noskaņojas uz staciju.

   Vai

   Manuāla frekvenču meklēšana:
   Uz ierīces atkārtoti nospiediet **I<< / >>I**.
3. Pielāgojiet skaļumu, pagriežot **MASTER VOLUME** uz ierīces.

Radiostaciju programmēšana

Jūs varat saglabāt atmiņā 10 FM stacijas.

Pirms frekvenču meklēšanas pagrieziet klusāk skaņu.

1. Uz ierīces nospiediet **F**, līdz displejā parādās FM.
2. Atlasiet vēlamo frekvenci, uz ierīces nospiežot **I<< / >>I**.
3. Nospiediet un turiet nospiestu pogu **PRESET/ REPEAT** ilgāk nekā 2 sekundes. Displeja logā mirgos iepriekš iestatīta vērtība.
4. Nospiediet **I<< / >>I**, lai atlasītu vēlamo numuru no iepriekš iestatītajiem numuriem
5. Uz ierīces nospiediet **PRESET/REPEAT**. Stacija ir saglabāta.
6. Atkārtojiet 2. līdz 5. soli, lai saglabātu citas raidstacijas.
7. Lai atskaņotu iepriekš iestatītu staciju, uz ierīces nospiediet **PRESET/REPEAT**.

Visu saglabāto staciju dzēšana

1. Nospiediet un turiet nospiestu pogu **PRESET/ REPEAT** 5 sekundes. Ierīces displejā būs redzams uzraksts "DEL ALL".
   - Ja nav nevienas saglabātas radiostacijas, displejā būs redzams uzraksts NONE.
2. Nospiediet pogu **PRESET/REPEAT** uz ierīces, lai dzēstu visas saglabātās radiostacijas.

Skaņas regulēšana

Skaņas režīma iestatīšana

Sistēmā ir vairāki priekšiestatīti daudzkanālu telpiskās skaņas lauki. Skaņas izlīdzinātājam norādītā informācija var atšķirties atkarībā no skaņas avota un efektiem.

Lai atlasītu vēlamo skaņas režīmu, uz ierīces nospiediet **SOUND EFFECT/BASS BLAST**.

Ekrānā	Apraksts
BASS (BASS BLAST)	Pastiprina diskanta, basa un telpiskās skaņas efektus.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Šī programma rada aizraujošu skaņas atmosfēru, radot sajūtu, ka atrodaties īstā rokmūzikas, popmūzikas, džeza vai klasiskās mūzikas koncertā.
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.

Piezīme

Piespiežot un turot uz ierīces esošo **SOUND EFFECT/BASS BLAST**, varat tieši atlasīt BASS efektu.

Citas darbības

Mikrofona lietošana

1. Mikrofonu pievienojiet ligzdai MIC.
2. Atskaņojiet vēlamo mūziku.
3. Dziediet līdzi ar pavadījumu. Pielāgojiet mikrofona skaļumu, nospiežot iekārtas **MIC** un pagriežot **MASTER VOLUME** pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Piezīme

- Kad mikrofonu neizmantojat, iestatiet **MIC** skaļumu uz minimālo vērtību vai izslēdziet MIC un atvienojiet mikrofonu no ligzdas MIC.
- Ja mikrofons ir novietots pārāk tuvu skaļrunim, var rasties gaudojoša skaņa. Šādā gadījumā novietojiet mikrofonu tālāk no skaļruņa vai samaziniet skaņas līmeni, spiežot **MIC** un pagriežot **MASTER VOLUME**.
- Ja mikrofona skaņa ir pārāk skaļa, tā varētu būt izkropļota. Šādā gadījumā, nospiediet **MIC** un pagrieziet **MASTER VOLUME** līdz minimumam.

BALSS ATSLĒDZĒJS

Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos avotos.

Nospiediet **VOICE CANCELLER**, un displejā parādīsies "ON".

Lai atceltu, vēlreiz nospiediet **VOICE CANCELLER**.

VOICE CANCELLER kvalitāte var atšķirties atkarībā no mūzikas failu ieraksta apstākļiem.

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama ar USB vai BT (**Bluetooth**) funkciju.
- Ja funkcija nav pieejama, displejā parādās "NOT SUPPORT".
- Šo funkciju iespējams izmantot tikai tad, kad ir pievienots mikrofons.
- Ja mikrofons nav pievienots, "INSERT MIC" tiek ritināts displeja logā.
- Tā nav pieejama, izmantojot MONO avotu.
- Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju vai atvienojiet mikrofonu.
- Atkarībā no pievienoto ierīču statusa šo funkciju var nebūt iespējams aktivizēt.

TONALITĀTES MAIŅA

Tonalitāti iespējams mainīt 9 toņkārtās (oriģinālā tonalitāte, 4 toņkārtas augstāk un 4 toņkārtas zemāk).

- Lai paaugstinātu tonalitāti, atskaņošanas laikā uz tālvadības pults atkārtoti spiediet ♯.
- Lai pazeminātu tonalitāti, atskaņošanas laikā uz tālvadības pults atkārtoti spiediet ♭.

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama ar USB vai BT (**Bluetooth**) funkciju.
- Ja mikrofons nav pievienots, "INSERT MIC" tiek ritināts displeja logā.
- Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju, atvienojiet mikrofonu vai izvēlieties citu mūziku.
- Iespējams, ka šo funkciju nevar pieslēgt pievienoto ierīču dēļ.

AUTO POWER Ieslēgts

Šī iekārta automātiski ieslēdzas caur ievades avotu : **Bluetooth**

Mēģinot pievienot **Bluetooth** ierīci, iekārta ieslēgsies un savienosies ar jūsu **Bluetooth** ierīci. Jūs varat atskaņot savu mūziku.

Piezīme

- Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var nedarboties.
- Atkarībā no pievienotās ierīces iekārta ieslēdzas, bet **Bluetooth** savienojums var nebūt izveidots.
- Ja atslēdzat **Bluetooth** savienojumu caur šo iekārtu, dažas **Bluetooth** ierīces pastāvīgi mēģina savienoties ar iekārtu. Tāpēc ir ieteicams atslēgt savienojumu pirms iekārtas izslēgšanas.
- Ja aizmugurējā panelī esošais ON/OFF slēdzis ir izslēgtā pozīcijā (OFF), nav iespējams izmantot AUTO POWER Ieslēgts (automātiskās ieslēgšanas) funkciju.

Automātiska funkcijas maiņa

Ja mēģināt savienot savu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet savu mūziku **Bluetooth** ierīcē.

Automātiska izslēgšanās

Ja galvenā ierīce nav savienota ar ārējo ierīci un ir pilnīgi uzlādēta, šī ierīce elektroenerģijas taupīšanas nolūkā pati izslēdzas.

Problēmu novēršana

Vispārīgi

Problēma	Cēlonis un risinājums
Iekārta nedarbojas pareizi.	• Izslēdziet iekārtu un pievienoto ārējo ierīci (Pārnēsājams atskaņotājs u.c.) un ieslēdziet to vēlreiz. • Atvienojiet ierīces un pievienotās ārējās ierīces (Pārnēsājams atskaņotājs u.c.) barošanas vadu un pēc tam atkal to pieslēdziet. • Pagrieziet slēdzi ON/OFF — izslēdziet (OFF) un ieslēdziet (ON).
Nav strāvas.	• Akumulators ir izlādējies. Uzlādējiet akumulatoru. • Pārliecinieties, vai ON/OFF slēdzis ir ieslēgts (ON). • Nav iesprausts barošanas vads. Iespraudiet barošanas vadu sienas rozetē. • Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi elektrības padeve. Pārbaudiet stāvokli, ieslēdzot citas elektroierīces.
Nav skaņas.	• Pārbaudiet, vai esat atlasījis pareizo funkciju. Nospiediet funkciju pogu un pārbaudiet atlasīto funkciju.
Nav iespējams pareizi noskaņoties uz radiostacijām.	• Antena ir novietota nepareizi. Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, pielāgojiet leņķi un virzienu. • Raidstacijas signāla stiprums ir pārāk vājš. Iestatiet staciju manuāli. • Neviena stacija nav iepriekš iestatīta vai neviena iepriekš iestatīta stacija nav dzēsta (skenējot iepriekš iestatītus kanālus). Saglabājiet dažas radio stacijas, plašāku informāciju skatiet 15. lappusē.

Vispārīgie tehniskie parametri

Vispārīgi	
Prasības maiņstrāvas tīklam	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Patērētā jauda	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Izmēri (P x A x D)	Aptuveni 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Svars	Aptuveni 9,71 kg
Darbības temperatūra	5 °C līdz 45 °C
Darbības gaisa mitrums	5 % līdz 60 %
Maksimālais darba augstums	2000 m

Ieejas jauda	
Portatīvās ieejas režīms (PORT. IN)	2,0 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1
Mikrofons (MIC)	Jutība 30 mV (1 kHz), 6,3 mm ligzda x 1

Radio	
FM frekvenču diapazons	87,5 līdz 108,0 MHz vai 87,50 līdz 108,00 MHz

Sistēma	
Frekvences reakcija	40 līdz 20 000 Hz
Signāla un trokšņa attiecība	Vairāk nekā 75 dB
Dinamiskais diapazons	Vairāk nekā 80 dB
Maģistrālā barošana (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)	
Kopējā izejas jauda	50 W (4 Ω pie 1 kHz, 10 % THD)

Akumulators	
Akumulatora veids	12 V/7,0 Ah (Ar vārstu regulējams svina-skābes akumulators)
Darbības laiks	Aptuveni 15 stundas (Pieņemot, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts un tiek veikta atskaņošana ar 50 % skaļumu.) Tas var mainīties atkarībā no akumulatora statusa un darbības apstākļiem.
Uzlādes laiks	Aptuveni 9 stundas Tas var mainīties atkarībā no akumulatora statusa un darbības apstākļiem.

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

Apkope

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams transportēt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu tādā veidā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

Neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas tuvumā. Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu. Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus saskarē ar iekārtu ilgāku laika periodu.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

Preču zīmes un licences

Vārda **Bluetooth®** grafiskais attēls un logotipi pieder uzņēmumam **Bluetooth®** SIG, Inc., un LG Electronics tos lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.


LG
Life's Good