العربية

LG
Life's Good

دليل المالك

جهاز تكييف الهواء

يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية قبل تشغيل جهازك ويُرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

وحدة سحب هواء نقي Multi V

www.lg.com

جدول المحتويات

إجراءات الأمان ٣
قبل التشغيل ٦
تعليمات التشغيل ٧
اسم ووظيفة وحدة التحكم عن بعد ٧
تفاصيل التشغيل ٩
نطاق التشغيل ٩
الصيانة والخدمة ١٠
قبل الاتصال للحصول على الخدمة ١٢

من أجل سجلاتك

اكتب الطراز والأرقام التسلسلية هنا:

الطراز#

الرقم التسلسلي#

يمكنك إيجادهم على ملصق على جانب كل وحدة.

اسم الناحر

تاريخ الشراء

* احتفظ بهذه الصفحة عند استلامها وأظهرها في حالة احتياجها لإثبات تاريخ الشراء أو للمسائل المتعلقة بالضمان.

اقرأ هذا الدليل

وقم بصيانة جهاز تكييف الهواء الخاص بك بشكل صحيح.
فأنت لست بحاجة إلا لقليل من الحرص الوقائي الذي قد يوفر لك قدراً كبيراً من الوقت والمال على مدار عمر جهاز تكييف الهواء الخاص بك.
وسوف تجد إجابات عديدة للمشاكل الشائعة في هذا المخطط الخاص بخطوات استكشاف الأعطال وإصلاحها.
فإذا قمت أولاً بقراءة مخططنا الخاص بخطوات اسكتشاف الأعطال وإصلاحها، فقد لا تحتاج إلى الاتصال بمركز الخدمة على الإطلاق.

احتياطات

* اتصل بفني الخدمة المفوض لإصلاح وصيانة هذه الوحدة.
* اتصل بالشخص المسؤول عن التنصيب من أجل تنصيب هذه الوحدة.
* هذا المكيف غير مخصص لاستخدام الأطفال أو الأشخاص غير المؤهلين دون الإشراف عليهم.
* يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون بجهاز تكييف الهواء.
* عندما تقتضي الضرورة استبدال سلك توصيل الطاقة، يجب أن يتم استبداله بمعرفة أشخاص مفوضين على أن يستخدموا فقط قطع غيار أصلية.
* يجب إجراء أعمال التركيب وفقًا للقانون الكهربائي الوطني عن طريق أشخاص مؤهلين ومعتمدين فقط.
* إذا كان يتم إمداد الجهاز بالكهرباء من جهاز امتداد السلك الكهربائي أو جهاز منفذ كهربائي محمول، يجب تعيين جهاز امتداد السلك الكهربائي على جهاز المنفذ الكهربائي المحمول بحيث لا يتعرض للماء المتطاير أو دخول الرطوبة.



احتياطات الأمان

لتجنب إصابة المستخدم أو أشخاص آخرين وتلف الممتلكات، يجب اتباع التعليمات التالية.

■ سيتسبب التشغيل غير الصحيح بسبب تجاهل التعليمات في وقوع إصابة أو تلف.يتم تصنيف الخطورة حسب المؤشرات التالية.

⚠ تحذير	يشيرهذاالرمزإلىإمكانيةالوفاةأوإصابةخطيرة
⚠ تنبيه	يشير هذا الرمز إلى إمكانية الإصابة أو تلف الممتلكات فقط.

■ يتم عرض معاني الرموز المستخدمة في هذا الدليل أدناه.

⊘	**تأكد من عدم القيام بما يلي.**
❗	**تأكد من اتباع التعليمات.**

⚠ تحذير

■ التركيب

لا تستخدم قاطع دائرة معيب أو بمعدلات غير صحيحة.استخدم هذا التطبيق على دائرة مخصصة.

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية.

للأعمال الكهربية، اتصل بالموزع أو البائع أو فني كهربي مؤهل أو مركز خدمة معتمد.

• لا تفك أو تصلح المنتج.هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية.

قم بتأريض المنتج دومًا.

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية.

ثبت لوحة صندوق التحكم وغطائه بإحكام.

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية.

ثبت دائمًا قاطع ودائرة مخصصة.

• قد يتسبب التثبيت أو التوصيل غير الصحيح في نشوب حريق أو صدمة كهربية

استخدم منصهر أو قاطع بمعدل صحيح.

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية.

لا تُعدل كابل الطاقة أو تمده.

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية.

لا تثبت الوحدة أو تفكها أو تعيد تثبيتها بنفسك (العميل).

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية أو انفجار أو إصابة.

كن حذرًا عند فك المنتج وتثبيته.

• قد تتسبب الحواف الحادة في إصابة.كن حذرًا بوجه خاص من حواف العلبة والزعانف على المكثف وجهاز التبخير.

للتثبيت، اتصل دومًا بالوكيل أو مركز خدمة مؤهل.

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية أو انفجار أو إصابة.

لا تثبت المنتج على حامل تثبيت معيب.

• قد يتسبب ذلك في إصابة أو حادث أو تلف المنتج.

تأكد أن منطقة التثبيت غير مشوة الحافة.

• إذا انهارت القاعدة، قد يسقط مكيف الهواء معها، مما يتسبب في تلف الممتلكات أو عطل المنتج أو إصابة شخصية.

■ التشغيل

لا تشغل مكيف الهواء لفترة طويلة عندما تكون الرطوبة عالية جدًا مع ترك باب أو نافذة مفتوحة.

• قد تتجمع الرطوبة وتتلف الأثاث أو تبله.

احترس للتأكد من عدم سحب كابل الطاقة للخارج أو التلف أثناء التشغيل.

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية.

لا تضع أي شيء على كابل الطاقة.

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية.

لا تصل قابس إمداد الطاقة أو تفكه أثناء التشغيل.

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية.

لا تلمس (تشغل) المنتج بيدٍ مبتلة.

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية.

لا تضع السخان أو أجهزة أخرى بالقرب من كابل الطاقة.

• هناك خطر نشوب حريق وصدمة كهربية.

لا تسمح للماء بالدخول في الأجزاء الكهربية.

• قد يتسبب ذلك في مخاطر نشوب حريق أو عطل المنتج أو صدمة كهربية.

لا تخزن أو تستخدم الغازات القابلة للاشتعال أو الاحتراق بالقرب من المنتج.

• هناك خطر نشوب حريق أو عطل في المنتج.

لا تستخدم المنتج في مساحات صغيرة لفترة طويلة.

• قد يحدث نقص في الأكسجين.

عند تسرب غاز قابل للاشتعال، أوقف تشغيل الغاز وافتح النافذة للتهوية قبل تشغيل المنتج.

• لا تستخدم الهاتف، أو تشغل المفاتيح وتغلقها. هناك خطر انفجار أو نشوب حريق

إذا حدث صوت أو رائحة غريبة من المنتج.أوقف تشغيل القاطع أو افصل كابل إمداد الطاقة.

• هناك خطر صدمة كهربية أو نشوب حريق.

أوقف التشغيل وأغلق النافذة في العواصف والأعاصير.إن أمكن، فك المنتج من النافذة قبل وصول الإعصار.

• هناك خطر تلف الممتلكات أو عطل المنتج أو صدمة كهربية.

لا تفتح شبكة المدخل في المنتج أثناء التشغيل. (لا تلمس الفلتر الإلكتروستاتيك، إذا كانت الوحدة مزودة به.)

• هناك خطر إصابة جسدية أو صدمة كهربية أو عطل في المنتج.

عند نقع المنتج (غمر أو غطس)، اتصل بمركز خدمة مؤهل.

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية.

كن حذرًا بحيث لا يدخل الماء في المنتج.

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية أو تلف المنتج.

قم بتهوية المنتج من وقت لآخر عند التشغيل مع موقد وغير ذلك.

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية.

أوقف الطاقة الرئيسية عند مسح المنتج أو صيانته.

• هناك خطر صدمة كهربية.

عند عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، افصل قابس إمداد الطاقة أو أوقف تشغيل القاطع.

• يوجد خطر تلف المنتج أو عطل أو تشغيل غير مقصود.

كن حذرًا لضمان عدم تخطي أي شخص فوق الوحدة الخارجية أو السقوط فوقها.

• قد يتسبب ذلك في إصابة شخصية أو تلف المنتج.

⚠ تنبيه

■ التركيب

تحقق دومًا من تسرب الغاز (سائل التبريد) بعد تثبيت المنتج أو إصلاحه.	**ثبت خرطوم التصريف لضمان تصريف الماء بشكل صحيح.**	**حافظ على المستوى حتى عند تثبيت المنتج.**
• قد تتسبب مستويات سائل التبريد المنخفضة في عطل المنتج.	• قد يتسبب الاتصال السيئ في تسرب الماء.	• لتجنب الاهتزاز أو تسرب الماء.
لاتثبت المنتج حيث الضوضاء أو الهواء الساخن من الوحدة الخارجية يمكن أن يسبب في تلف للجيران.	**استخدم شخصين أو أكثر لرفع المنتج ونقله.**	**لا تثبت المنتج حيث يكون عرضة لرياح البحر (رزاز الملح) مباشرة.**
• قد يتسبب ذلك في مشكلة للجيران.	• تجنب الإصابة الشخصية.	• قد يتسبب في تشوه المنتج.التشوه وبالأخص على المكثف وزغانف جهاز التبخير، قد يتسبب في عطل المنتج أو تشغيل غير كافٍ.

■ التشغيل

لا تعرض البشرة مباشرة للهواء البارد لفترات زمنية طويلة. (لا تجلس في مسار التيار الهوائي.)	**لا تستخدم المنتج لأغراض خاصة، مثل حفظ الطعام والأعمال الفنية وغير ذلك. إنه مكيف هواء للمستهلك، وليس نظام تبريد دقيق.**	**لا تحجز مدخل أو مخرج تدفق الهواء.**
• قد يؤذي ذلك الصحة.	• هناك خطر تلف أو فقدان الممتلكات.	• قد يتسبب ذلك في عطل المنتج.
استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف.لا تستخدم مذيبات أو منظفات قوية وغير ذلك.	**لا تلمس الأجزاء المعدنية للمنتج عند إزالة فلتر الهواء.فهي حادة جدًا!**	**لا تقف على المنتج أو تضع أي شيء عليه. (الوحدات الخارجية)**
• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية أو تلف الأجزاء البلاستيكية للمنتج.	• هناك خطر إصابة شخصية.	• هناك خطر إصابة شخصية أو عطل في المنتج.
دائمًا أدخل الفلتر بإحكام.امسح الفلتر كل أسبوعين أو أكثر إذا لزم الأمر.	**لا تدخل الأيدي أو أشياء أخرى خلال مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل المنتج.**	**لا تشرب الماء المُصرف من المنتج.**
• الفلتر المتسخ يقلل فعالية مكيف الهواء وقد يتسبب في عطل المنتج أو تلفه.	• هناك أجزاء حادة ومتحركة قد تتسبب في إصابة شخصية.	• هذا ليس صحيًا وقد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.
استخدم كرسي أو سلم ثابت أثناء تنظيف المنتج أو صيانته.	**استبدل جميع البطاريات في وحدة التحكم عن بعد بأخرى من نفس النوع.لا تخلط البطاريات الجديدة والقديمة أو أنواع مختلفة من البطاريات.**	**لا تعيد شحن البطاريات أو تفكها. لا تتخلص من البطاريات في النار.**
• كن حذرًا وتجنب الإصابة الشخصية.	• هناك خطر نشوب حريق أو انفجار.	• قد تحترق أو تنفجر.

إذا لامس السائل الخارج من البطاريات الجلد أو الملابس، فاغسلها جيدًا بماء نظيف.لا تستخدم وحدة التحكم عن بعد إذا حدث تسرب بالبطاريات.	**إذا شربت السائل من البطارية، فاغسل أسنانك واستشر الطبيب.لا تستخدم وحدة التحكم عن بعد إذا حدث تسرب بالبطاريات.**
• قد تتسبب المواد الكيميائية في البطارية في حروق أو مخاطر صحية أخرى.	• قد تتسبب المواد الكيميائية في البطارية في حروق أو مخاطر صحية أخرى.

قبل التشغيل

التحضير للتشغيل

١. اتصلبأخصائي تثبيت للقيام بالتثبيت
٢. استخدم دائرة كهربية مخصصة.

الاستخدام

١. قد يتسبب التعرض لتدفق الهواء المباشر لفترة زمنية طويلة في مخاطر على صحتك.لا تعرض المقيمين أو الحيونات الأليفة أو النباتات لتدفق الهواء المباشر لفترة زمنية طويلة.
٢. بسبب احتمالية نقص الأكسجين، قم بتهوية الغرفة عند الاستخدام مع مولدات أو أجهزة تسخين أخرى.
٣. لا تستخدم مكيف الهواء في أي أغراض معينة غير مخصصة لها (على سبيل المثال الحفاظ على أجهزة دقيقة والطعام والحيوانات الأليفة والنباتات والأشياء الفنية).قد يتسبب مثل هذا الاستخدام في تلف العناصر..

التنظيف والصيانة


١. لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة الفلتر.قد تحدث إصابات عند التعامل مع حواف معدنية حادة.
٢. لا تستخدم الماء للتنظيف داخل مكيف الهواء.التعرض للماء قد يدمر العزل، ويؤدي إلى صدمة كهربية محتملة.
٣. عند تنظيف الوحدة، تأكد أولاً من إيقاف تشغيل الطاقة والقاطع.تدور المروحة بسرعة عالية جدًا أثناء التشغيل.هناك احتمالية الإصابة إذا تم تشغيل طاقة الوحدة بشكل غير مقصود أثناء تنظيف الأجزاء الداخلية من الوحدة.

الخدمة

للإصلاح والصيانة، اتصل بوكيل خدمة معتمد

تعليماتالتشغيل

اسم ووظيفة وحدة التحكم عن بعد السلكية (أكسسوار)



يرجى إرفاق ملصق المعلومات داخل الباب.يرجى اختيار اللغة الصحيحة وفقًا لبلدك.

١. شاشة إشارة التشغيل

٢. زر ضبط درجة الحرارة

- لن يضبط درجة حرارة الغرفة ولكن درجة حرارة الهواء الخارج.

٣. زر سرعة المروحة

- تشتمل سرعة المروحة على 3 خطوات.
- الخطوتان المتوسطة والمنخفضة متماثلتان

٤. زر التشغيل/الإيقاف

٥. زر تحديد وضع التشغيل

٦. مستقبل وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية

- بعض المنتجات لا تستقبل الإشارات اللاسلكية.

٧. زر تدفق الهواء

٨. زر الوظيفة الفرعية

٩. زر إعداد الوظيفة

١٠. زر التهوية

١١. الحفظ

١٢. زر لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين

- للتحقق من درجة الحرارة الداخلية، اضغط على الزر (▷).

١٣. زر درجة حرارة الغرفة

- يعرض فقط درجة حرارة الغرفة لإدراك وحدة التحكم عن بعد.
- لا يوجد تحكم في درجة حرارة الغرفة.
- في حالة وحدة سحب الهواء النقي، يعرض فقط درجة الحرارة حول وحدة التحكم عن بعد.


١٤. زر الإعداد/الإلغاء

١٥. زر الخروج

* قد لا يتم تشغيل وعرض بعض الوظائف وفقًا لنوع المنتج.
* سيعرض قيمة غريبة عن درجة حرارة الغرفة إذا كانت وحدة التحكم عن بعد السلكية غير موصلة.

الطراز: PQRCVSL0 (أسود اللون)
PQRCVSL0 (أبيض اللون)

اسم ووظيفة وحدة التحكم عن بعد السلكية (أكسسوار)



PQWRCQ0FDB (التبريد فقط)
PQWRHQ0FDB (مضخة التسخين)

١. زر زاوية المروحة
يستخدم لضبط كل زاوية مروحة.

٢. زر إعداد الوظيفة
يستخدم لضبط أو مسح "التنظيف التلقائي" أو "التنظيف الذكي" أو "السخان الكهربي" أو تحكم زاوية المروحة الفردية.

٣. زر التشغيل/الإيقاف
يستخدم لتشغيل/إيقاف الوحدة.

٤. زر JET COOL
التبريد السريع يُشغل سرعة المروحة الفائقة.

٥. زر تدفق الهواء يسار/يمين (اختياري)
يستخدم لضبط اتجاه تدفق الهواء يمين/يسار (أفقي) المرغوب.

٦. زر تدفق الهواء لأعلى/لأسفل
يستخدم لإيقاف أو بدء حركة الأشرع وضبط اتجاه تدفق الهواء لأعلى/لأسفل المرغوب.

٧. زر تشغيل الموقت
يستخدم لضبط وقت بدء التشغيل.

٨. زر سكون الموقت
يستخدم لضبط وقت سكون التشغيل.

٩. زر الضبط/المسح
يستخدم لضبط/مسح الموقت.
يستخدم لضبط الوقت الحالي (إذا تم الإدخال لمدة 3 ثواني.)

١٠. زر البلازما (اختياري)
يستخدم لبدء أو إيقاف وظيفة نقاء البلازما.

١١. زر إعداد درجة حرارة الغرفة
يستخدم لتحديد درجة حرارة الغرفة.

١٢. زر تحديد وضع التشغيل
يستخدم لتحديد وضع التشغيل.

١٣. زر تحديد سرعة المروحة الداخلية
يستخدم لتحديد سرعة المروحة في أربعة مراحل منخفضة ومتوسطة وعالية ومختلط.


١٤. زر التحقق من درجة حرارة الغرفة
يستخدم للتحقق من درجة حرارة الغرفة.

١٥. زر إيقاف الموقت
يستخدم لضبط وقت إيقاف التشغيل.

١٦. زر إعداد الموقت (أعلى/أسفل)/إضاءة
يستخدم لضبط الموقت.
يستخدم لضبط السطوع (إذا لم يكون وضع ضبط الوقت)

١٧. زر إعادة الضبط
يستخدم لإعادة ضبط وحدة التحكم عن بعد.


وضع التشغيل



تفاصيلالتشغيل


نطاق التشغيل

سيتم تشغيل FAU في النطاق أدناه.درجة الحرارة الخارجية الساخنة (أعلى من 43 درجة مئوية) أو درجة الحرارة الخارجية الباردة (أقل من 5 درجات مئوية) ستجعل العميل يشعر بعدم الراحة لأن درجة حرارة خرج FAU قد لا يتم التحكم فيها بشكل كافي. * : FAU وحدة سحب الهواء النقي



(1) الوضع العادي: 43 درجة مئوية
الوضع الاستوائي: 48 درجة مئوية

حدود الاستخدام



(2) الوضع العادي: 43 درجة مئوية
الوضع الاستوائي: 48 درجة مئوية

الصيانة والخدمة

تنبيه: قبل إجراء الصيانة، أوقف تشغيل الطاقة الرئيسية في النظام.

الشبكةوالعلبة ووحدة التحكم عن بعد

❑ أوقف تشغيل النظام قبل التنظيف.للتنظيف، امسح باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.لا تسخدم مبيضات أو مواد كاشطة.

ملاحظة يجب فصل إمداد الطاقة قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

فلتر الهواء

يجب التحقق من فلاتر الهواء الموجودة خلف الشبكة الأمامية وتنظيفها مرة واحدة كل أسبوعين أو أكثر حسب الضرورة.





■ لا تستخدم أي مما يلي:
- الماء أسخن من 40 درجة مئوية.قد يتسبب ذلك في التشوه و/أو تغير اللون.
- موادًا متطايرة.قد يتسبب في تلف أسطح مكيف الهواء.



١. قم بإزالة فلتر الهواء.

■ أمسك اللسان واسحب برفق للأمام لإزالة الفلتر.

تنبيه: عندما يحين وقت إزالة الفلتر، لا تلمس الأجزاء المعدنية من الوحدة الداخلية. قد يتسبب في إصابة.

٢. امسح الأتربة من فلتر الهواء باستخدام مكنسة كهربية أو الغسل بالماء.

■ إذا كانت الأتربة واضحة، امسح باستخدام منظف محايد في ماء فاتر.

■ إذا تم استخدام ماء ساخن (50 درجة مئوية أو أكثر)، قد يتشوه.

٣. بعد الغسل بالماء، جففه جيدًا في الظل.

■ لا تعرض فلتر الهواء لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة من النار عند تجفيفه.

٤. ثبت فلتر الهواء.

عندعدم استخدام مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة.

عند عدم الاستخدام لفترة زمنية طويلة.

١ **شغل مكيف الهواء على الإعدادات التالية لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات.**
- نوع التشغيل: وضع تشغيل المروحة.
- سيجفف ذلك الآلية الداخلية.

٢ **أوقف تشغيل القاطع.**

تنبيه

أوقف تشغيل القاطع عند عدم استخدام مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة.
قد تتجمع الأوساخ وقت تتسبب في نشوب حريق.

معلومات مفيدة
فلاتر الهواء والفاتورة الكهربية.
إذا أصبحت فلاتر الهواء مسدودة بالأتربة، ستنخفض قدرة التبريد، وسيتم إهدار 6% من الكهرباء المستخدمة لتشغيل مكيف الهواء.

عند استخدام مكيف الهواء مرة أخرى.

١ **امسح فلتر الهواء وثبته في الوحدة الداخلية.**

٢ **تحقق أن مدخل ومخرج الهواء في الوحدة الداخلية/الخارجية غير مسدود.**

٣ **تحقق من توصيل سلك التأريض بشكل صحيح.يمكن توصيله بجانب الوحدة الداخلية.**

تلميحات التشغيل

لا تبالغ في تبريد الغرفة.
هذا ليس جيدًا للصحة ويهدر الكهرباء.

حافظ على إغلاق الستائر أو الأغطية.
لا تترك أشعة الشمس تدخل في الغرفة أثناء تشغيل مكيف الهواء.

حافظ على درجة حرارة الغرفة منتظمة.
اضبط اتجاه تدفق الهواء رأسيًا وأفقيًا لضمان درجة حرارة منتظمة في الغرفة.

تأكد أن الأبواب والنوافذ محكمة الإغلاق.
تجنب فتح الأبواب والنوافذ قد الإمكان للحفاظ على الهواء البارد في الغرفة.

تأكد أن الأبواب والنوافذ محكمة الإغلاق.
قد يقلل الإنسداد في فلتر الهواء من تدفق الهواء ويقلل تأثيرات التبريد وإزالة الرطوبة.امسح على الأقل مرة واحدة كل أسبوعين.

قم بتهوية الغرفة من حين لآخر.
نظرًا للمحافظة على إغلاق النوافذ، فستكون فكرة جيدة فتحها وتهوية الغرفة الآن ولاحقًا.

قبل الاتصال للحصول على الخدمة...



تلميحات استكشاف المشكلات وإصلاحها!توفير الوقت والمال!

تحقق من النقاط التالية قبل طلب الإصلاح أو الصيانة....إذا استمر العطل، فيرجى الاتصال بالوكيل.

مكيف الهواء لا يعمل.	توجد رائحة غريبة في الغرفة.	يبدو أن التكاثف يتسرب من مكيف الهواء.	مكيف الهواء لا يعمل لمدة 3 دقائق تقريبًا عند إعادة البدء.
• هل أخطأت في تشغيل الموقت؟ • هل احترق المنصهر أو هل تعثر قاطع الدائرة؟	• تأكد أن هذه ليست رائحة رطوبة ناتجة من الحوائط أو السجاد أو الأثاث أو الملابس في الغرفة.	• يحدث التكاثف عندما يقوم تدفق الهواء من مكيف الهواء بتبريد هواء الغرفة الدافئ.	• هذا هو واقي الآلية. • انتظر حوالي ثلاث دقائق وسيبدأ التشغيل.
لا يبرد أو يسخن بفاعلية.	**تشغيل مكيف الهواء يصدر ضوضاء.**	**يُسمع صوت ضجيج.**	**شاشة عرض التحكم عن بعد ضعيفة أو لا يوجد عرض على الإطلاق.**
• هل فلتر الهواء متسخ؟راجع تعليمات تنظيف الفلتر. • قد تكون الغرفة ساخنة جدًا عند تشغيل مكيف هواء الغرفة لأول مرة.انتظر بعض الوقت حتى تبرد. • هل تم ضبط درجة الحرارة بشكل غير صحيح؟ • هل فتحات مخرج أو مدخل هواء الوحدة الداخلية مسدود؟	• للضوضاء التي تبدو مثل تدفق الماء. - هذا صوت الفريون يتدفق داخل وحدة مكيف الهواء. • للضوضاء التي تبدو مثل الهواء المضغوط الصادر في الجو. - هذا صوت ماء إزالة الرطوبة الذي تتم معالجته داخل وحدة مكيف الهواء.	• يصدر هذا الصوت بواسطة تمديد/انقباض اللوحة الأمامية وغير ذلك بسبب التغييرات في درجة الحرارة. **مصباح علامة الفلتر (LED) قيد التشغيل.** • نظف الفلتر، اضغط على زر الموقت والزر ◀ في وحدة التحكم عن بعد السلكية في نفس الوقت لمدة 3 ثوانٍ.	• هل البطاريات متستنفدة؟ • هل تم إدخال البطاريات باتجاهات (+) و(-) معاكسة؟

ملاحظة

مقاومة الماء: الجانب الخارجي من هذا الجهاز مقاوم للماء.
الجانب الداخلي غير مقاوم للماء ويجب عدم تعرضه بشكل زائد للماء.