УКРАЇНСЬКА

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ

Перед початком робіт з монтажу виробу, будь-ласка, повністю прочитайте цю інструкцію.
Монтаж слід виконувати згідно з вимогами національних стандартів з підключення електрообладнання; слід залучати лише кваліфікованих спеціалістів, які мають уповноваження на проведення таких робіт.
Після того, як Ви вивчите цю інструкцію, будь-ласка, збережіть її, оскільки надалі до неї доведеться звертатися.

ПІДЛОГОВИЙ КОНДИЦІОНЕР (КОНСОЛЬНИЙ)

www.lg.com

Copyright © 2015 - 2019 LG Electronics Inc. Всі права захищено.

Заходи безпеки

Для запобігання травмуванню користувача чи інших осіб, або матеріальних збитків, необхідно дотримуватися наступних інструкцій.

- Перед встановленням кондиціонера необхідно обов'язково прочитати інструкцію.
- Монтаж виробу повинен виконуватися у відповідності до зазначених в інструкції застережень щодо безпеки.
- Неправильна експлуатація внаслідок недотримання інструкцій призводить до травм або матеріальних збитків. Ступені небезпеки розділені на групи і позначені, як показано нижче.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**	Цей символ указує на небезпеку смертельної або тяжкої травми.
⚠ **ОБЕРЕЖНО**	Цей символ вказує лише на небезпеку травми або матеріальних збитків.

■ Далі наведені значення символів, що використовуються в даній інструкції.

⃠	**В жодному разі не робити.**
❗	**Слід обов'язково дотримуватися інструкцій.**

⚡ **Цей символ вказує на можливість ураження електричним струмом.**

⚠ **Цей символ попереджує про можливість спричинити ушкодження кондиціонеру.**

ПРИМІТКА **Цей символ вказує на особливі застереження.**

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Установлення

- Не користуйтеся несправними автоматичними вимикачами або автоматичними вимикачами з параметрами живлення нижче номінальних. Підключайте виріб лише до окремої лінії.
  - Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
- З питань проведення електромонтажних робіт звертайтеся до торговельного агента, продавця, кваліфікованого електрика або в офіційний сервісний центр.
  - Не розбирайте та не ремонтуйте виріб. Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
- Виріб обов'язково повинен бути заземлений.
  - Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
- Надійно встановлюйте панель та кришку блока управління.
  - Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
- Виріб обов'язково повинен бути підключений до окремої лінії через окремий автоматичний вимикач.
  - Неправильне підключення або встановлення може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Використовуйте автоматичний вимикач і запобіжник відповідного номіналу.
  - Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

- Не змінюйте конструкцію та не подовжуйте кабель живлення.
  - Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
- Забороняється встановлювати, знімати або перевстановлювати прилад самостійно (силами користувача).
  - Небезпека пожежі, ураження електричним струмом, вибуху або травмування.
- Будьте обережні при розпакуванні й установці виробу.
  - Гострі краї можуть завдати травм. Будьте особливо обережними, торкаючись країв корпусу та пластин конденсатора і випарника.
- З питань установлення завжди звертайтеся до продавця або в авторизований сервісний центр.
  - Небезпека пожежі, ураження електричним струмом, вибуху або травмування.
- Не встановлюйте виріб на пошкодженій монтажній стійці.
  - Це може призвести до травми, нещасного випадку або пошкодження виробу.
- Переконайтеся, що характеристики зони монтажу не погіршуються з часом.
  - У випадку руйнування консолі кондиціонер може впасти й пошкодитись, а також спричинити матеріальні збитки або травми.
- Для випробування на витоки і вакуумування для видалення повітря використовуйте вакуумний насос або інертний газ (азот). Не використовуйте стиснене повітря, кисень або горючі гази. Це може призвести до пожежі або вибуху.
  - Небезпека смерті, травми, пожежі або вибуху.

Використання

- Не залишайте кондиціонер працювати надто довго в умовах високої вологості та при відкритому вікні чи двері.
  - Через це може утворюватися конденсат і вологість, що шкідливо впливає на меблі.
- Виключіть можливість висмикування або ушкодження кабеля живлення під час експлуатації пристрою.
  - Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
- Нічого не кладіть на кабель живлення.
  - Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
- Не підключайте та не відключайте штепсель шнура живлення від розетки під час роботи пристрою.
  - Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
- Не торкайтеся виробу (не управляйте) вологими руками.
  - Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
- Не розташовуйте поруч із кабелем живлення електрообігрівачі або інші нагрівальні прилади.
  - Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
- Не допускайте потрапляння води на електричні компоненти.
  - Небезпека пожежі, ушкодження виробу або ураження електричним струмом.
- Не зберігайте й не використовуйте горючі гази і легкозаймисті матеріали поруч із виробом.
  - Небезпека пожежі або виходу виробу з ладу.
- Не слід довго використовувати прилад у щільно зачиненому просторі.
  - Це може призвести до нестачі кисню.
- У випадку витоку горючих газів відключіть джерело газу й, перед тим як увімкнути виріб, провітріть приміщення.
  - Не користуйтеся телефоном і вимикачами. Небезпека вибуху або пожежі.

- Якщо з виробу виходять сторонні звуки, запахи або дим. Негайно вимкніть автоматичний вимикач або відключіть мережний кабель від розетки.
  - Небезпека ураження електричним струмом або пожежі.
- Під час грози або урагану вимкніть кондиціонер і закрийте вікно.
  Якщо можливо, приберіть виріб з вікна до того, як ураган прибуде.
  - Небезпека ушкодження майна, виходу виробу з ладу або ураження електричним струмом.
- Не відкривайте передню решітку виробу під час роботи. (Не торкайтеся електростатичного фільтра, якщо пристрій ним укомплектовано.)
  - Небезпека травмування, ураження електричним струмом або виходу виробу з ладу.
- Якщо виріб потрапив у воду (був залитий або занурений), зверніться до авторизованого сервісного центру.
  - Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
- Не допускайте потрапляння води всередину виробу.
  - Небезпека пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу.
- Періодично провітрюйте приміщення, якщо виріб експлуатується одночасно з кухонною плитою тощо.
  - Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.
- На час проведення чищення або обслуговування виробу відключайте живлення.
  - Небезпека ураження електричним струмом.
- Якщо виріб не використовується протягом тривалого часу, виймайте вилку з розетки або вимикайте автоматичний вимикач.
  - Небезпека пошкодження, виходу з ладу або несанкціонованого ввімкнення виробу.
- Уживіть заходів, щоб ніхто не міг наступити чи впасти на зовнішній блок.
  - Це може призвести до травмування та пошкодження виробу.

⚠ ОБЕРЕЖНО


Установлення

- Завжди перевіряйте наявність витоку газу (холодоагенту) після встановлення або ремонту виробу.
  - Низький рівень холодоагенту може призвести до виходу виробу з ладу.
- Установіть дренажний шланг для належного відведення води.
  - Неправильне з'єднання може призвести до протікання води.
- Установлюючи виріб, дотримуйтеся горизонтального рівня.
  - Для уникнення вібрації чи протікання води.
- Не встановлюйте виріб у місцях, де шум або гаряче повітря від зовнішнього блока можуть завдати шкоди або заважати сусідам.
  - Це може призвести до проблем у ваших сусідів.
- Для підйому та транспортування виробу потрібно двоє чи більше осіб.
  - Уникайте травм.
- Не слід установлювати виріб у місці, де він зазнаватиме прямої дії морського вітру (соляний туман).
  - Це може призвести до корозії виробу. Корозія, зокрема на пластинах конденсатора і випарника, може призвести до виходу виробу з ладу або до погіршення його робочих характеристик.
- Засоби для відключення повинні бути включені в фіксовану проводку відповідно до правил монтажу.

Використання

- Не піддавайте шкіру впливу холодного повітря протягом тривалого часу. (Не сидіть на протягу.)
  - Це може заподіяти шкоди здоров'ю.
- Не використовуйте виріб не за призначенням, наприклад, для зберігання харчових продуктів, творів мистецтва тощо. Даний кондиціонер призначений для побутового застосування і не є високоточною системою охолодження.
  - Небезпека пошкодження або втрати майна.
- Не перекривайте впускний або випускний повітряний отвір.
  - Це може призвести до пошкодження виробу.
- Для чищення використовуйте м'яку тканину. Не використовуйте агресивні мийні засоби, розчинники тощо.
  - Небезпека пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження пластикових деталей виробу.
- При знятті повітряного фільтра не доторкайтеся до металевих частин виробу. Вони дуже гострі!
  - Небезпека травмування.
- Не наступайте на виріб та не кладіть нічого на нього (зовнішні блоки).
  - Небезпека травмування або виходу виробу з ладу.
- Завжди вставляйте фільтр щільно. Чистьте фільтр кожні два тижні, а в разі потреби – частіше.
  - Забруднений фільтр знижує ефективність кондиціонера та може спричинити вихід виробу з ладу або його пошкодження.
- Не вставляйте руки або інші предмети у впускний або випускний повітряний отвір кондиціонера під час його роботи.
  - Всередині є гострі й рухомі деталі, що можуть завдати травм.
- Не пийте воду, яка витікає із виробу.
  - Вона не відповідає санітарним нормам і може завдати серйозної шкоди здоров'ю.
- Під час чищення або обслуговування виробу вставайте на міцний табурет або драбину.
  - Будьте обережні та уникайте травмування.
- Для заміни батарейок у пульті дистанційного управління використовуйте нові батарейки однакового типу. Не змішуйте старі й нові батарейки, або батарейки різних типів.
  - Небезпека вибуху або пожежі.
- Не слід заряджати або розбирати батарейки. Не кидайте батарейки у вогонь.
  - Вони можуть зайнятися або вибухнути.
- Якщо рідина з батарейок потрапила вам на шкіру або одяг, ретельно вимийте їх чистою водою. Не користуйтеся пультом дистанційного управління у випадку витоку електроліту із батарейки.
  - Хімікати із батарейок можуть спричинити опіки або завдати іншої шкоди здоров'ю.

1. Монтажний шаблон



АКСЕСУАРИ

(1)	Дренажний шланг	1 EA
(2)	Пульт дистанційного керування	1 EA
(3)	Тримач пульта дистанційного керування	1 EA
(4)	Кріпильні гвинти для тримача пульту	2 EA
(5)	Елементи живлення (AAA)	2 EA
(6)	Монтажна пластина	1 EA
(7)	Протиалергенний фільтр	1 EA
(8)	Кріпильні гвинти для монтажної пластини 4*25 мм	5 EA
(9)	Дерев'яний гвинт для кріплення внутрішнього блоку	6 EA

※(4),(8),(9) → Гвинти


- Комплектація може відрізнятися відповідно до типу моделі. (Входить до комплектації окремого зовнішнього блоку)


ПРИМІТКА


(※) Деталі для встановлення купуються самостійно.

2. Схема внутрішнього блоку

AQNHGALAD**








(одиниця виміру : мм)

3. Вибір місця для встановлення

1. Поруч з блоком не повинно бути джерел тепла або відкритого полум'я.
2. Поруч з блоком не повинно бути жодних перешкод для циркуляції повітря.
3. Переконатися в тому, що дренажний трубопровід може бути зручно прокладений.
4. Не встановлювати біля дверного проходу.
5. Переконатися в тому, що вільний простір ліворуч і праворуч від блоку перевищує 300 мм.
6. Рекомендується використовувати металошукач для виявлення перегородок, щоб не пошкодити стіну.
7. Для запобігання порушень нормальної роботи приймача, необхідно захистити його від джерел сильного світла, наприклад флуоресцентних ламп інверторного типу.
8. Забезпечити відстань не менше 1м від телевізора або радіоприймача (може спричинити перешкоди для зображенням та звуку).

ПРИМІТКА

- Перш ніж остаточно обрати місце, необхідно отримати схвалення користувача.
- Якщо блок встановлюється під вікном, необхідно забезпечити відстань від штори (більше ніж 300мм)




(одиниця виміру : мм)

4. Встановлення внутрішнього блока

4-1. Підготовка / видалення передньої панелі


1. Відкрити передню решітку потягнув її до себе
2. Потім витягнути решітку з направляючого пазу в передній панелі
3. Потім витягнути 2 гачки решітки з направляючих в передній панелі
4. Потім викрутити 4 гвинти та зняти передню панель потягнув її до себе



4-2. Підготовка / Молдінги, трубопровід збоку та прихований


4-2-1 Для молдінгів

1. Видалити знімну частину задньої панелі.




4-2-2 Для прихованого трубопроводу

1. Викрутити 6 гвинтів.
2. Зняти верхню декоративну кришку.
3. Зняти бокову декоративну кришку.




4-2-3 Для трубопроводу збоку (Розділ 4-2-2.)

1. Зняти декоративні кришки.
2. Зняти знімні частини.
3. Встановити декоративні кришки.



4-3.Трубопровід холодоагенту

1. Розташування отвору буде різним залежно від того, яка сторона для труби була обрана.
2. Просвердлити отвір (Ø 70 мм) в точці, зазначеній символом (⊘) на малюнку нижче.




ПРИМІТКА

- Рекомендована мінімальна довжина труби складає 5 м, тому що цим забезпечується захист від шуму зовнішнього блоку та від вібрації.


4-4. Свердління отворів у стіні


• Просвердлити в стіні отвір для труби Ø 70 мм за допомогою бурової коронки.
Просвердлити в стіні отвір для труби справа чи зліва за допомогою коронки з легким нахилом назовні.



4-5. Дренажний трубопровід

1. Зовнішній діаметр дренажного шлангу (поставляється з внутрішнім блоком) складає 17 мм на стороні підключення, і 600 мм завдовжки.
2. У якості подовжувача слід використовувати доступні на ринку труби з твердого ПВХ.
3. Щоб не допустити конденсації, слід ізолювати внутрішню частину дренажної трубки 10 мм шаром ізоляційного матеріалу






ПРИМІТКА

- Дренажна трубка повинна мати ухил униз, щоб вода вільно протікала не накопичуючись.

4-6. Встановлення внутрішнього блоку

4-6-1 Встановлення на підлогу.


1. Закріпити використовуючи 6 гвинтів для встановлення на підлогу.



(одиниця виміру : мм)


4-6-2 Встановлення на стіну

1. Закріпити монтажну пластину за допомогою 5 гвинтів і внутрішній блок за допомогою 4 гвинтів.
2. Монтажна пластина повинна закріплюватися на стіні, яка може витримати вагу внутрішнього блоку.



4-6-3 Для напівприхованого встановлення.

1. Зробити в стіні отвір розміром, зазначеним на мал. 1.




(одиниця виміру : мм)

<Мал - 1>

1) Нормально прихований 2) Глибоко прихований


2. Встановлення допоміжної пластини для приєднання головного пристрою


• Задня частина блоку може бути закріплена гвинтами у точках, показаних на малюнку 2. Допоміжна пластина повинна бути встановлена згідно глибині внутрішньої стіни.



(одиниця виміру : мм)


3. Отвір для трубопроводу






(одиниця виміру : мм)


4. Зняти декоративні кришки та закріпити внутрішній блок
   1) Зняти декоративні кришки (див. 4-2-2).
   2) Вставити внутрішній блок в отвір у стіні.
   3) Закріпити за допомогою 6 гвинтів. (показано на малюнку)





ПРИМІТКА

- Перевірити горизонт внутрішнього блоку відносно стіни.
  Слід використовувати рівнемір для направляючого дренажного піддону










5. Вальцювальні роботи

Основною причиною витоків газу є неправильне розвальцювання труб. При розвальцьовуванні потрібно керуватися наступними рекомендаціями.


Відрізання труб і кабелів

1. Використовувати прикладений комплект труб або труби, придбані на місці.
2. Виміряти відстань між внутрішнім і зовнішнім блоками.
3. Відрізати труби з запасом по довжині.
4. Відрізати кабелі з запасом (на 1.5 метрів довше труб).




Видалення заусенців

1. Повністю видалити усі заусенці з торця трубки/труби.
2. При видаленні заусенців слід направити кінець мідної трубки/труби вниз для запобігання потраплянню стружки у трубу.



Надягання гайок


• Викрутити конусні гайки з внутрішнього і зовнішнього блоку, потім надіти їх на трубки/труби, з яких були видалені заусенці. (Після розвальцювання надіти гайки буде неможливо)



Вальцювальні роботи

1. Добре закріпити мідну трубку в оправці згідно з розмірами, наведеними у таблиці вище.
2. Розвальцювання повинно проводитися за допомогою спеціального інструменту.


Діаметр труби дюйми (мм)	A дюйми (мм)	
	Тип баранцевої гайки	Тип муфти
Ø 1/4 (Ø 6.35)	0.04~0.05 (1.1~1.3)	0~0.02 (0~0.5)
Ø 3/8 (Ø 9.52)	0.06~0.07 (1.5~1.7)	
Ø 1/2 (Ø 12.7)	0.06~0.07 (1.6~1.8)	
Ø 5/8 (Ø 15.88)	0.06~0.07 (1.6~1.8)	
Ø 3/4 (Ø 19.05)	0.07~0.08 (1.9~2.1)	



6. З'єднання труб


Під час підключення трубопроводу холодоагенту, буде простіше, якщо спочатку підключити газову трубу.

1. Відігнути вгору датчик температури.
2. Зняти трубний кронштейн (2 гвинти)
3. Під'єднання труби холодоагенту. (Див. наступну сторінку)
4. Встановити трубний кронштейн (2 гвинти)
5. Відігнути вниз датчик температури.



6. Після підключення перевірити розташування труб згідно малюнку.


7. Може бути шість варіантів прокладання трубопроводу як показано на малюнку нижче.



⚠ ОБЕРЕЖНО

Якщо зливний шланг проведено всередині приміщення, слід ізолювати шланг*, щоб краплі конденсату не пошкодили меблі чи підлогу.


* Для ізоляції рекомендується використовувати пористий поліетилен або інший подібний матеріал.




Приєднання труби і зливного шлангу до внутрішнього блоку.


1. Сумістити центри труб та помірно затягнути рукою конусну гайку
2. Затягнути конусну гайку за допомогою гайкового ключа.

Зовнішній діаметр		Момент затягування
мм	дюймів	(кгс.м)
Ø 6.35	1/4	1.8~2.5
Ø 9.52	3/8	3.4~4.2
Ø 12.7	1/2	5.5~6.5
Ø 15.88	5/8	6.3~8.2
Ø 19.05	3/4	9.9~12.1






3. Щоб подовжити дренажний шланг внутрішнього блоку, слід встановити дренажну трубу, як показано на малюнку




Огорнути місце з'єднання ізоляційним матеріалом.

1. Накласти одне на одного ізоляційний матеріал з'єднувального трубопроводу та ізоляційний матеріал трубопроводу внутрішнього блока. Щільно скрипіти їх віниловою стрічкою, щоб між ними не було просвіту.
2. Огорнути віниловою стрічкою ділянку, розташовану у задній секції корпусу.







3. Зв'язати трубопровід і зливний шланг разом за допомогою вінілової стрічки так, щоб огорнути ділянку, розташовану у задній секції корпусу.



7. Підключення електропроводки

1. Відкрутити від кришки коробки керування гвинти № 1, 2
2. Під'єднати кабель до клемної колодки, як показано на малюнку






3. Зафіксувати кабель на панелі управління за допомогою кабельного затискача.

4. Для налаштування висоти, відкрутити гвинт № 3 та підняти плату внутрішнього блоку. (опційно: за допомогою нижніх жалюзі, обмежити кут пересування верхніх жалюзі)

Dip перемикач	Опис	Вимк.	Увімк.
Перемикач №5	Install scene	Відкритий	Напівприхований
Перемикач №7	Жалюзі	Верхні+нижні жалюзі	Тільки верхні жалюзі



⚠ ОБЕРЕЖНО

З'єднувальний кабель з'єднаний з внутрішнім і зовнішнім блоками повинен відповідати наступним специфікаціям (гумова ізоляція, тип H05RN-F схвалено HAR або SAA).



Якщо кабель живлення пошкоджений, його необхідно замінити спеціальним кабелем або вузлом, отриманим від місцевого сервісного агента.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Необхідно перевірити надійність закріплення клемних гвинтів.

8. Електропроводка

1. Вся проводка повинна відповідати МІСЦЕВИМ СТАНДАРТАМ.
2. Слід вибрати джерело живлення достатньої потужності для живлення кондиціонера.
3. Підключати джерело живлення необхідно через розподільний щит, призначений для цього.
4. Клемні гвинти всередині коробки керування можуть відпуститися від вібрацій при транспортуванні. Перевірити затягнення гвинтів. (Експлуатація кондиціонера з ослабленими клемними гвинтами може перевантажити і вивести з ладу електричні компоненти).
5. Для відповідності МІСЦЕВИМ СТАНДАРТАМ слід заземлити кондиціонер через дріт заземлення і конектор.


⚠ ОБЕРЕЖНО

- **Зазначену схему не може бути змінено без попередження.**
- **Проводи слід підключати згідно схеми.**
- **Добре закріплювати проводи, щоб їх неможливо було легко витягнути.**
- **Підключати проводи у відповідності з кольоровими кодами, посилаючись на схему підключення.**




9. Встановлення передньої панелі

1. Встановити передню панель внутрішнього блоку та натиснути на верхню частину, вказану стрілками
2. Перевірити датчик температури повітря та закрутити 4 гвинти
3. Встановити передню решітку та обмежувач
4. Закрити кришку.



10. Випробувальний пуск

1. Переконатись, що всі трубки та дроти під'єднано належним чином.
2. Переконатись, що всі клапани обслуговування подачі газу та рідини повністю відкрито.



Пульт дистанційного керування


1. Зняти кришку пульта пересунувши її по стрілці.
2. Вставте нові елементи живлення, дотримуючись полярності (+) і (-).
3. Закріпити кришку назад на пульт.

ПРИМІТКА

1. Елементи живлення для використання/заміни повинні бути однакового типу.
2. Якщо система не буде експлуатуватися тривалий час, слід витягти елементи живлення, щоб подовжити їх ресурс.
3. Якщо дисплей пульта дистанційного керування почне загасати, слід замінити обидва елемента живлення.
4. Слід використовувати 2 елементи живлення AAA (1.5 вольти).


Випробувальний пуск

Під час ВИПРОБУВАЛЬНОГО ПУСКУ, кондиціонер працює в режимі охолодження на високій швидкості вентилятора, незалежно від кімнатної температури, до перезапуску через 18 хвилин.
Якщо під час випробувального пуску буде отримано сигнал пульту дистанційного керування, прилад працюватиме відповідно до команд пульту.
Якщо потрібно використовувати цю операцію, натисніть і утримуйте кнопку Увімк/Вимк впродовж 3~5 секунд, до одного звукового сигналу. Якщо потрібно припинити роботу, потрібно знову натиснути кнопку.



Функція самодіагностики

Пристрій має вбудовану функцію самодіагностики. Повідомлення про помилку відбувається за допомогою червоного сигналу індикатору роботи. Звернутися до сертифікованого сервісного центру/дилера.




Оцінювання продуктивності

Залишити прилад працювати 10~15 хвилин, після цього перевірити заправку системи холодоагентом:

1. Виміряти тиск на сервісному порті газової траси.
2. Виміряти температуру на впускному та випускному повітряному отворі кондиціонеру.
3. Переконатись, що різниця температур на вході/виході повітря більше ніж 8 °C.
4. Для довідки, оптимальні показники тиску з боку газового контуру наведено в таблиці (охолодження)

Тепер кондиціонер готовий до використання.



Холодоагент	ТЕМПЕРАТУРА зовні	Тиск газового контуру
R-410A	35 °C (95 °F)	8.5~9.5 кг/см^2 надл. (120~135 фунт/кв.дюйм)

ПРИМІТКА

Якщо фактичний тиск вище зазначеного, найімовірніше всього це надлишкова заправка системи. Надлишок потрібно видалити.

Якщо фактичний тиск нижче зазначеного, найімовірніше всього це недостатня заправка системи. Систему необхідно дозаправити.


LG
Life's Good