العربية

LG
Life's Good

دليل بسيط

محمول
سماعة Bluetooth

الطرازات
PJ9/PJ9B

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2017 لـ LG Electronics Inc.
جميع الحقوق محفوظة.

MFL69887323

معلومات السلامة

تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربي خطر غير معزول داخل هيكل المنتج والذي قد يكون كافٍ ليشكل خطر تعرض الأشخاص لصدمة كهربائية.

كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.

تحذير:

- للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
- لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.
- تحتوي هذه الوحدة على المنتجات مغناطيسات قد تسبب الضرر لبعض أنواع (مثل: البطاقات الممغنطة، منظم ضربات القلب إلخ..).

تنبيه:

- لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقًا لتعليمات المصنّع.
ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

- لا يجب تعريض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أية أشياء مملوءة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- ينصح بأن تستخدم محول تيار ٥ ف (أكثر من ١,٨ أ) مع هذا الجهاز. إذا لم تستخدم المحول الموصى به، يكون الشحن غير متوفر أو قد يكون مختلفاً.
- لا تفتح الوحدة لتجنب الحريق أو الصدمة الكهربائية. اتصل بشخص مؤهل فقط.
- لا تترك الوحدة في مكان بالقرب من أجهزة التدفئة أو تتعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة أو الصدمة الميكانيكية.
- قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. يجب أن يكون قابس الكهرباء متاحًا للوصول إليه باستمرار في حالات الطوارئ.
- لتنظيف الوحدة، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.
- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.
- لا تضع الوحدة على الوسادة الهوائية بالسيارة. عندما تعمل الوسادة الهوائية، يمكن أن يسبب ذلك إصابة. قم بتثبيت الوحدة قبل الاستخدام في السيارة.
- لا تستخدم وظيفة السماعة الخارجية أثناء قيادة السيارة.
- لا تترك الوحدة على مكان غير ثابت مثل الأرفف العالية. يمكن أن تقع بسبب الاهتزاز الناتج عن الصوت.
- لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلا، منشة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه عند استخدام هذا المنتج في بيئات منخفضة الرطوبة.

- حيث قد يتسبب في إنتاج شحنات كهربية استاتيكية في البيئات منخفضة الرطوبة.
- ينصح باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي سطح معدني يوصل الكهرباء.

إخطار: لمعرفة معلومات علامات السلامة بما في ذلك هوية المنتج وتصنيفات الإمداد، يُرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود في الجزء السفلي أو الجانب الآخر من المنتج.

للطرز التي تستخدم محول

استخدم فقط محول التيار المتردد الموجود مع الجهاز. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مصنع آخر. إن استخدام أي كابل أو مصدر آخر للطاقة قد يتسبب في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الضمان.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من الجهاز: لإزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية، اتبع خطوات التجميع بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة وجلب تهديد محتمل لصحة لإنسان و/أو الحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة بنقاط التجميع المخصصة. لا تتخلص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات الأخرى. يُوصى بأن تستخدم بطاريات أو مجموعات بطارية أنظمة السداد المحلية والمجانية، (قد لا تتوفر في منطقتك). ينبغي ألا تتعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

الطاقة: يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربي بجهد ١٠٠-٢٤٠ فولت، ٥٠ /٦٠ هرتز.
توصيلات الأسلاك: يتم تزويد هذه الوحدة بقابس تيار BS 1363 معتمد. عند استبدال المصهر، استخدم دائمًا مصهرًا له نفس المعايرة المقننة المعتمدة في قابس BS 1362.
لا تستخدم هذا القابس مطلقاً بدون وجود غطاء المصاهر. للحصول على غطاء مصاهر بديل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القابس المرفق غير مناسب لمقابس التيار الموجودة بمنزلك، يجب خلع القابس وتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل الأسلاك الموضحة أدناه:
تحذير: يجب تدمير القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربي الخاص بهذه الوحدة. قابس التيار الذي توجد به أسلاك عارية يمثل خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربي. لا تقم بتوصيل أي من الأسلاك بالطرف الأرضي، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض ⏚ أو الملون باللون الأخضر أو اللونين الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قابس آخر، استخدم نفس المعايرة المقننة في مصهر القابس.

ملاحظة هامة: الأسلاك الموجودة في كبل التيار الكهربي مميزة بالألوان وفقاً للرموز التالية:
- الأزرق: محايد، البني: يسري فيه التيار - في حالة عدم توافق ألوان أسلاك التيار الكهربي الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تميز أطراف التوصيل في القابس، يرجى إتباع ما يلي: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع الطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون البني مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الأحمر.



ⓘ حيث إن زر السماعة ليس بنظام لمس، اضغط على الزر لاستخدام السماعة.

التشغيل	التشغيل / إيقاف التشغيل	اضغط ⏻
Bluetooth	لإصلاح الجهاز المحمول الخاص بك، حدد **LG PJs(xx)** من قائمة الجهاز. (مؤشر **Bluetooth**: يومض ◀ تشغيل)	
	الاستعداد لاقتران جهاز آخر	استمر في الضغط على ✱ لمدة ثانيتين
أدوات التحكم في التشغيل	تشغيل / إيقاف مؤقت	اضغط >II
	تخطي إلى الأمام	اضغط >II X ٢
	تخطي إلى الخلف	اضغط >II X ٣

التحدث في وضع حر اليدين	استقبال / فصل . . . . . اضغط ⏯
مستوى الصوت	التحكم في مستوى الصوت . . . . . اضغط على — أو ＋ أقصى مستوى صوت . . . . . اضغط ● VOL. MAX
تشغل مزدوج (اختياري)	تحتاج إلى سماعتان. اضغط مع الاستمرار على زر كل سماعة ⊞ لمدة ثانيتان. (مؤشر التشغيل المزدوج: يومض ◀ تشغيل)

اضبط مستوى الصوت



الحد الأقصى لمستوى الصوت ببساطة



الرفع

١ وصل محول التيار المتردد لمحطة مكبر الصوت بمنفذ التيار الكهربي.

٢ اضغط على زر ⏻ لتشغيل السماعة.

٣ وصل الوحدة بجهاز **Bluetooth** أو جهاز خارجي.

٤ ضع السماعة على محطة مكبر الصوت وحاذها مع مركز مكبر الصوت.



٥ سيتم توصيل السماعة تلقائيًا بمحطة مكبر الصوت.
عند اكتمال الاتصال، ينطفئ مؤشر التشغيل المزدوج الوامض مع صدور صوت.

وميض ◀ إيقاف تشغيل:
اكتمل الاتصال



٦ اضغط على زر ↑↓ الموجود على محطة مكبر الصوت للرفع.
أثناء الرفع، تتعاقب مؤشرات LED الخاصة بالحالة.



إذا كانت البطارية عند مستوى ٩٠% أو أعلى، يمكن الرفع بدون الضغط على زر ↑↓.

٧ عندما يضيئ مؤشر LED الخاص بالحالة في محطة مكبر الصوت مع صدور صوت، يكون الرفع قد اكتمل.

٨ شغل الموسيقى المرغوبة.

- قد تدور السماعة أثناء الرفع.
- إذا كانت السماعة قيد التشغيل فيتم رفعها بعد شحن البطارية. (تقريبًا ٩٠%) لكن عندما تضغط على زر ↑↓ للنزول، لا يعمل الرفع بشكل تلقائي.
- عند اكتمال عمل محطة مكبر الصوت، ينطفئ مصباح مؤشر الحالة خلال ١٥ ثانية.



الشحن اللاسلكي التلقائي

١ عند نفاد شحنة البطارية بالكامل (٠%) تفصل السماعة ويقل صوت مضخم الصوت تدريجيًا.

٢ تستقر السماعة فوق محطة مضخم الصوت.

٣ يبدأ الشحن.

الشحن اليدوي

اضغط الزر ↑↓ بمحطة مضخم الصوت. تهبط السماعة عند ذلك إلى محطة مضخم الصوت.

حلول الرفع

تحتوي محطة مضخم الصوت على مغناطيس كهربي. وبالتالي، فيه تحتاج إلى وقت لمعالجة المعايرة. فانتظر بعض الوقت كما يلي:

- إذا كان رفع السماعة غير مستقر، اضغط مع الاستمرار على الزر RESET لمدة ٧ ثواني بعد الإبقاء على مسافة فاصلة بين السماعة ومحطة مكبر الصوت قدرها ٥٠ سم. انتظر لمدة ٥ ثواني قبل الاستخدام.
- في حال أعجبتك الصورة، قد لا تعمل وظيفة الخفة جيدًا. ضع السماعة في مكان آخر، ثم افصل كابل الطاقة من مخرج التيار الكهربي. انتظر لمدة ٥ دقائق قبل الاستخدام.



فحص مؤشر البطارية

- **أخضر ◀ متوقف عن العمل :** مشحونة تمامًا
- **أحمر :** جارِ الشحن
- **أحمر (يومض) :** البطارية منخفضة



إذا انطفأ مؤشر البطارية، تكون السماعة مشحونة تمامًا.

معلومات إضافية

- **الاقتران المتعدد**

يمكن توصيل السماعة بجهازي **Bluetooth** في نفس الوقت.



- **التشغيل المزدوج (اختياري)**

يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم باستخدام سماعتين.
- عندما تستمع بالتشغيل المزدوج، لا يكون الاقتران المتعدد أو توصيل محطة مضخم الصوت مدعومًا.

اقرأ دليل المالك على الإنترنت لمعرفة تفاصيل الاقتران المتعدد أو التشغيل المزدوج.
http://www.lg.com

المواصفة

سماعة

مصدر الطاقة:
- ٥ فولت ⎓ ١,٨ أمبير (محول تيار متردد)
- بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن

استهلاك الطاقة:
- ٦ وات

الأبعاد (ع × ط × ع):
- تقريبًا ٨٣,٥ ملم × ١٠٢,٣ ملم × ٨٣,٥ ملم

درجة حرارة التشغيل: ٥ درجات مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية

درجة رطوبة التشغيل: ٥ % إلى ٦٠ %

مقاومة الماء : IPX7
- مقاومة الماء حتى ١ متر لمدة ٣٠ دقيقة.
- لا تقم بإزالة الحلقة الموجودة أسفل السماعة.

عمر البطارية: تقريبًا ١٠ ساعات

(يختلف حسب مستوى الصوت والمحتوى الصوتي).

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

محطة مضخم الصوت

استهلاك الطاقة:
- ٤٢ وات

محول تيار متردد:
- الطراز : LCAP45
- الجهة المصنعة :
Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
- الدخل : ١٠٠-٢٤٠ فولت~ ٥٠-٦٠ هرتز ١,٤ أمبير
- الخرج : ١٩ فولت ⎓ ٢,٥٣ أمبير

إمداد BUS بالطاقة (USB) : ٥ فولت ⎓ ٠,٥ مللي أمبير
- منفذ USB لشحن الجهاز المحمول

درجة حرارة التشغيل: ٥ درجات مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية

درجة رطوبة التشغيل: ٥ % إلى ٦٠ %

الأبعاد (ع × ط × ع):
- تقريبًا ٢١١ ملم × ١٠٩,٥ ملم × ٢١١ ملم

محطة مضخم الصوت غير مقاومة للماء.
لا تستخدم الجهاز في الماء أو في الرطوبة.

ملاحظة هامة

- اشحن الجهاز تمامًا قبل استخدامه للمرة الأولى.
- يُوصى بأن تستخدم محول تيار متردد ٥ فولت (أكثر من ١,٨ أمبير) مع هذه الوحدة.
- للاستمتاع بالتشغيل المزدوج، يجب أن تشتري سماعة أخرى.
  - تحقق من الطرازات المتوفرة للتشغيل المزدوج في دليل المالك على الإنترنت.
- **تمهيد**
  - السماعة: اضغط مع الاستمرار على ᛒ الزر لمدة ٧ ثواني. يتم تمهيد معلومات اتصال **Bluetooth**.
  - محطة مضخم الصوت: اضغط مع الاستمرار على زر RESET لمدة ٧ ثواني بعد وضع السماعة في مكان آخر. يتم تمهيد معلومات اتصال السماعة ومحطة مكبر الصوت.



- **إعادة الضبط**

في حالة عدم استجابة الوحدة بسبب عطل، اضغط على فتحة إعادة التهيئة باستخدام شيء رفيع مثل الدبوس.

- السماعة: اضغط فتحة إعادة الضبط باستخدام شيء مثل مسمار رفيع.



- محطة مضخم الصوت: افصل كابل الطاقة من منفذ التيار الكهربي.

LG
Life's Good

TRA
REGISTERED No : ER52747/17
DEALER No : 0014318/08