LG
Life's Good

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Przenośny głośnik Bluetooth

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na wypadek przyszłego użycia.

MODELE

PH4 PH4B PH4R

MFL69725108

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacja dot. bezpieczeństwa



Uwaga: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY. WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.



Symbol błyskawicy w trójkącie informuje użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia elektrycznego wewnątrz produktu, które powoduje znaczące ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie informuje użytkownika o obecności ważnych instrukcji dot. obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do produktu.

OSTRZEŻENIE: CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WILGOCIĄ, ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM.

Uwaga: To urządzenie nie może być wystawione na działanie wody (kapiącej lub rozpryskiwanej) i nie należy kłaść na nim przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazony.

OSTRZEŻENIE: Nie instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, jak np. półki z książkami itd.

Uwaga: W pobliżu tego urządzenia nie wolno używać produktów wysokiego napięcia (np. elektryczna packa na muchy). Urządzenie może ulec usterce z powodu przeskoku napięcia.

OSTROŻNIE: Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

Uwaga: Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Szczeliny i otwory wentylacyjne w obudowie zapewniają niezawodną pracę urządzenia i chronią je przed przegrzaniem. Nie należy kłaść urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub na innej podobnej powierzchni, która mogłaby doprowadzić do zatkania tych otworów. Nie należy umieszczać urządzenia w zabudowie izolującej, takiej jak półki na książki, stojaki, chyba że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja lub jest to zgodne z instrukcją producenta.

Uwaga dotycząca przewodu zasilania

Dla większości urządzeń zalecane jest, aby były podłączone do osobnego obwodu;

to znaczy do pojedynczego gniazdka, które zasila tylko dane urządzenie i nie ma innych wyjść lub odgałęzień. Dla pewności sprawdzić stronę ze specyfikacjami technicznymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nie przeciążać gniazdek zasilających. Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone gniazdka, kable zasilające lub przedłużające stwarzają zagrożenie. Jakakolwiek z powyższych sytuacji może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. Raz na jakiś czas należy sprawdzać przewód zasilający urządzenia i jeśli pojawią się oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć go, zaprzestać korzystania z urządzenia i wymienić przewód w autoryzowanym serwisie. Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym lub mechanicznym niewłaściwym użytkowaniem, tj. przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka ścienne oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem. Wtyczka zasilania jest odłączana. W przypadku zagrożenia, wtyczka zasilania musi być łatwo dostępna.

INFORMACJA: Oznaczenia odnośnie bezpieczeństwa, identyfikacja produktu oraz napięcie zasilania patrz główna etykieta znajdującą się na spodzie lub w innym miejscu urządzenia.

NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ podczas korzystania z produktu w środowisku o niskiej wilgotności

- W środowiskach o niskiej wilgotności może ono wytworzyć elektryczność statyczną.
- Zaleca się używania tego produktu po wcześniejszym dotknięciu jakiegokolwiek metalowego elementu, który przewodzi elektryczność.

Ten sprzęt jest wyposażony w baterię przenośną lub akumulator przenośny.

Sposób bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatora ze sprzętu: Zdemontuj zużytą baterię lub akumulator, wykonując czynności w odwrotnej kolejności, niż podczas montażu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki. Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami. Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów. Baterie nie mogą być wystawiane na nadmierne ciepło jak np. promienie słoneczne, ogień itp.

Symbole

~	Dotyczy prądu zmiennego (AC).
⎓	Dotyczy prądu stałego (DC).
⧈	Dotyczy urządzeń klasy II.
⏻	Dotyczy stanu gotowości.
I	Dotyczy stanu „WŁĄCZONY” (zasilanie).
⚡	Dotyczy niebezpiecznego napięcia.

Spis treści

1 Na początek

3 Informacja dot. bezpieczeństwa
6 Wstęp
6 Akcesoria
7 Urządzenie główne
8 Ładowanie urządzenia
8 – Podłączanie zasilacza AC
8 – Kontrola stanu baterii
8 – Sprawdzanie stanu ładowania.

2 Obsługa

9 Działania podstawowe
9 – Użycie przycisku zasilania
9 – Połączenie Bluetooth
9 – Przewodnik obsługi
10 – Stan kontrolki LED Bluetooth (Biała)
10 Funkcja głośnomówiąca
11 Oświetlenie LED
11 Zmiana trybu korektora
12 Słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego
12 Korzystanie z technologii BLUETOOTH®
13 – Słuchanie muzyki zapisanej na urządzeniach BLUETOOTH
15 Podłączenie wielopunktowe
16 Inne operacje
16 – Resetowanie
16 – dotycząca automatycznego wyłączenia

3 Rozwiązywanie problemów

17 Rozwiązywanie problemów

4 Załącznik

18 Znaki handlowe i licencje
18 Obsługa urządzenia
19 Specyfikacje

Wstęp

Symbole zastosowane w niniejszej instrukcji

Uwaga

Wskazuje specjalne uwagi i cechy eksploatacyjne.

Ostrożnie

Wskazuje uwagi, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzeń.

Ostrożnie


Odporność na zachlapanie (IPX4)

Zgodnie z IPX4 urządzenie jest odporne na zachlapania.
IPX4 jest uniwersalną klasą wodoszczelności gwarantującą odporność na działanie deszczu oraz zachlapania.
Omawiane urządzenie jest bezprzewodowym głośnikiem odpornym na zachlapania. Niemniej jednak może on zostać uszkodzony w przypadku korzystania pod wodą.


- Nie używać pod wodą ani z innymi płynami.
- Nie rozpryskiwać umyślnie wody na urządzenie.
- Podczas użytkowania urządzenia należy zadbać o należyte zamknięte pokrywy portów.
- Podczas wymiany baterii nie należy narażać urządzenia na kontakt z wodą.
- W przeciwnym razie, wodę należy zetrzeć miękką suchą szmatką.

Akcesoria

Proszę sprawdzić i zidentyfikować dostarczone akcesoria.




Kabel USB (1)



Instrukcja uproszczona (1)

Urządzenie główne



1 >II
- Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania w trybie **Bluetooth**.
- Odbiera na urządzeniu **Bluetooth**. (Patrz strona 10.)
- Wyciszenie dźwięku urządzenia przenośnego.

2 — : Zmniejszanie głośności.

3 ⏻/I
Włączanie/wyłączanie : Naciśnij i przytrzymaj.

4 ᛒ
- Dodaje urządzenie **Bluetooth** przy multiparowaniu. (Naciśnij i przytrzymaj ᛒ)
- Zmiana na tryb **Bluetooth** z trybu urządzenia przenośnego. (Naciśnij ᛒ)
  * Po podłączeniu kabla urządzenia zewnętrznego, tryb zmienia się automatycznie na urządzenie zewnętrzne.

5 + : Zwiększanie głośności.

6 Oświetlenie LED

7 Mikrofon

8 LED baterii

9 Pasek

10 BASS
Przełączanie między trybami korektora. (Patrz strona 11.)

11 Pokrywa portu

12 ☼
Zmiana trybu oświetlenia LED. (Patrz strona 11.)

13 PORT.IN (Wejście urządzenia przenośnego)
Odsłuchiwanie muzyki z urządzenia przenośnego.

14 Schowany przycisk RESET


15 Port USB do ładowania

Ładowanie urządzenia

Podłączanie zasilacza AC

Urządzenie ma wbudowaną baterię. Przed użyciem należy ją naładować za pomocą zasilacza AC.

1. Podłączyć dołączony przewód USB do zasilacza AC.
2. Podłącz przewód USB do gniazda USB urządzenia.
3. Podłączyć przewód zasilacza AC do gniazdka elektrycznego AC.



Jeżeli bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik LED zmienia kolor z czerwonego na biały.

Ostrożnie

Zasilacz sieciowy AC nie jest dołączony. Zalecane jest użycie zasilacza 5 V AC zatwierdzonego przez LG Electronics Inc. (ponad 1,8 A) z powodu zagrożenia wybuchem. Jeżeli nie jest używany zalecany zasilacz, wówczas ładowanie może być niemożliwe lub jego czas będzie inny.

Kontrola stanu baterii

Po podłączeniu zasilacza AC, rozpoczyna się ładowanie baterii. Można sprawdzić stan ładowania spoglądając na diodę LED.

LED	Opis
Biały	Bateria jest w pełni naładowana.
Czerwony	Ładowanie baterii.

Uwaga

- Czas pracy wynosi około 10 godzin. (Bateria w pełni naładowana oraz odtwarzanie z głośnością 50%). Podany czas może się różnić w zależności od stanu baterii i warunków pracy.
- Jeżeli ładowanie i słuchanie muzyki odbywa się jednocześnie, ładowanie zajmie więcej czasu.


Sprawdzanie stanu ładowania.

Jeżeli zasilanie jest włączone, można sprawdzić stan naładowania przez naciśniecie przycisku ⏻/I. Następnie kontrolka LED zmieni się w zależności od stanu naładowania baterii.

LED	Opis	Status
Biała	Dioda LED baterii zaczęła świecić na biało.	≧ 60 %
Żółta	Dioda LED baterii zaczęła świecić na żółto.	≧ 15 %
Żółta	Dioda LED baterii miga na żółto oraz pojawił się sygnał dźwiękowy.	< 15 %

Działania podstawowe


Użycie przycisku zasilania



Włączenie i wyłączenie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻/I najdłużej, niż 1 sekundę.

Połączenie Bluetooth



Odtwórz żądaną muzykę na urządzeniu **Bluetooth**. Po sparowaniu możesz sterować odtwarzaniem za pomocą przycisków na urządzeniu.

Przewodnik obsługi

Funkcja	Jak użyć	Status
Włączenie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻/I.	Dioda LED miga powoli i pojawił się sygnał dźwiękowy.
wyłączenie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻/I	Dioda LED zgasła i pojawił się sygnał dźwiękowy.
Parowanie **Bluetooth**	Jeżeli kontrolka **Bluetooth** LED miga szybko razem z sygnałem dźwiękowym, wybierz LG PH4 (XX) z listy urządzeń na urządzeniu smart.	Kontrolka LED **Bluetooth** włącza się razem z sygnałem dźwiękowym.
Odtwarzanie / pauza	Naciśnij >II.	-
Przeskakiwanie do przodu	Naciśnij >II dwa razy.	-
Przeskakiwanie do tyłu	Naciśnij >II trzy razy.	-
Sterowanie głośnością	Naciśnij — lub +.	Gdy osiągnięty zostanie minimalny lub maksymalny poziom głośności rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Multi parowanie	Aby dodać kolejne urządzenie **Bluetooth**, nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy ✱.	Podczas wyszukiwania kolejnych urządzeń, miga kontrolka LED **Bluetooth**. Kontrolka LED **Bluetooth** pozostaje biała oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Inicjalizacja **Bluetooth**	Naciśnij i przytrzymaj ✱ przez 10 sekund.	Dioda LED **Bluetooth** oraz baterii LED miga oraz pojawił się sygnał dźwiękowy.

Stan kontrolki LED Bluetooth (Biała)




LED	Status	Opis
	Kontrolka LED **Bluetooth** miga razem z sygnałem dźwiękowym.	Szukanie urządzenia **Bluetooth**.
	Kontrolka LED **Bluetooth** włącza się razem z sygnałem dźwiękowym.	Urządzenie **Bluetooth** jest podłączone.

Uwaga

Po wykonaniu parowania nie trzeba więcej powtarzać tego procesu nawet po wyłączeniu tego urządzenia.

Funkcja głośnomówiąca

Głośnik ten umożliwia Ci odebranie połączenia przychodzącego na swoim urządzeniu **Bluetooth**. Podłącz głośniki do urządzenia **Bluetooth**.




Funkcja	Jak użyć
Odbieranie połączenia.	Naciśnij ▶II.
Odrzucanie połączenia.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶II.
Zakończenie rozmowy.	Naciśnij ▶II.

Uwaga

- Funkcja ta jest jedynie dostępna wyłącznie dla smartfonów.
- Funkcja ta obsługiwana jest tylko w trybie **Bluetooth**.
- Aby wyregulować głośność połączenia, użyj przycisków — i + znajdujących się na urządzeniu.

Oświetlenie LED

Można włączyć oświetlenie LED głośnika.
Po naciśnięciu przycisku ☼, ustawienia oświetlenia LED będą pojawiały się w poniżej przedstawionej kolejności.




Funkcja	Jak użyć
Włączanie	Naciśnij ☼.
Miga	
Wyłączanie	

Uwaga

Aby korzystać z oświetlenie LED głośnik musi być połączony z urządzeniem **Bluetooth**. (Patrz strona 14.)

Zmiana trybu korektora

Za pomocą przycisku BASS możesz zmienić tryb korektora. Wciśnięcie przycisku BASS spowoduje zmianę Standard. Aby anulować, ponownie wciśnij przycisk BASS znajdujący się na urządzeniu.




Funkcja	Jak użyć
Standard (podbicie niskiego pasma, domyślne)	Naciśnij **BASS.**
Tryb wzmacniania basów (podbicie całego pasma)	

Uwaga

W przypadku zmiany trybu EQ dźwięk zostanie na chwilę wyciszony.

Słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego

Jednostka może być wykorzystywana do odtwarzania muzyki pochodzącej z wielu typów urządzeń zewnętrznych.



1. Podłącz urządzenie zewnętrzne do gniazda Portable In.
2. Włącz zasilanie, naciskając i przytrzymując przycisk ⏻/I.
3. Włącz urządzenie zewnętrzne i uruchom odtwarzanie.

Uwaga

Po podłączeniu kabla urządzenia zewnętrznego, tryb zmienia się automatycznie na urządzenie zewnętrzne.

Korzystanie z technologii BLUETOOTH®

Informacje o technologii BLUETOOTH

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.

Dźwięk może zostać przerwany, jeżeli połączenie zostanie zakłócone przez fale elektryczne lub gdy urządzenia **Bluetooth** znajdą się w różnych pokojach.

Łączenie indywidualnych urządzeń w bezprzewodowej technologii **Bluetooth** nie wiąże się z żadnymi opłatami. Telefon komórkowy z technologią bezprzewodową **Bluetooth** może być obsługiwany przez Cascade, jeżeli połączenie było nawiązane przez technologię bezprzewodową **Bluetooth**.

- Dostępne urządzenia : smartfonu, odtwarzacza MP3, itp.
- Wersja : 4.0
- Kodowanie : SBC

Profile BLUETOOTH

Aby korzystać z bezprzewodowej technologii **Bluetooth**, urządzenia muszą interpretować określone profile. Urządzenie to jest zgodne z następującymi profilami.

A2DP (Profil zaawansowanej dystrybucji audio)

Słuchanie muzyki zapisanej na urządzeniach BLUETOOTH

Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH

Przed rozpoczęciem procedury parowania, upewnij się, że funkcja **Bluetooth** jest włączona w urządzeniu **Bluetooth**. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia **Bluetooth**. Po zakończeniu operacji parowania, nie trzeba jej wykonywać ponownie.

1. Włącz urządzenie, gdy kontrolka **Bluetooth** LED miga razem z sygnałem dźwiękowym.
2. Uruchom urządzenie **Bluetooth** i wykonaj operację parowania. W czasie szukania tej jednostki za pomocą urządzenia **Bluetooth**, może pojawić się na jego ekranie lista znalezionych urządzeń **Bluetooth** w zależności od jego typu. Twoje urządzenie pojawia się jako „LG PH4 (xx)".
3. Wybierz „LG PH4 (xx)".

Uwaga

- XX oznacza dwa ostatnie znaki adresu **Bluetooth**. Jeśli na przykład adres **Bluetooth** urządzenia to 9C:02:98:4A:F7:08, na urządzeniu **Bluetooth** wyświetli się „LG PH4 (08)".
- W zależności od typu urządzenia **Bluetooth**, są różne sposoby parowania. W razie potrzeby wprowadź kod PIN (0000).

4. Po prawidłowym połączeniu jednostki z urządzeniem **Bluetooth**, zaświeci się kontrolka LED razem z sygnałem dźwiękowym.
5. Słuchanie muzyki. Aby odtwarzać muzykę zapisaną na urządzeniu **Bluetooth**, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia **Bluetooth**.

Uwaga

- Podczas korzystania z technologii **Bluetooth**, urządzenie zewnętrzne **Bluetooth** musi znajdować się jak najbliżej i odległość tę należy zachować. Jednakże połączenie może nie działać prawidłowo w następujących przypadkach:
  - Pomiędzy jednostką a urządzeniem zewnętrznym **Bluetooth** znajduje się przeszkoda.
  - W pobliżu znajduje się urządzenie korzystające z tej samej częstotliwości, co **Bluetooth** jak np. sprzęt medyczny, kuchenka mikrofalowa lub sieć bezprzewodowa LAN.
- Po ponownym uruchomieniu urządzenia należy jeszcze raz połączyć urządzenie **Bluetooth**.
- Dźwięk może być przerwany na skutek zakłócenia połączenia przez inne fale elektroniczne.
- Nie można sterować urządzeniem **Bluetooth** za pomocą tego urządzenia.
- W zależności od typu urządzenia, w niektórych przypadkach użycie funkcji **Bluetooth** może okazać się niemożliwe.
- Można korzystać z połączenia bezprzewodowego **Bluetooth** do połączenia smartfonu, odtwarzacza MP3, itp.
- Im większa jest odległość pomiędzy jednostką a urządzeniem **Bluetooth**, tym niższa jest jakość dźwięku.
- Połączenie **Bluetooth** zostanie rozłączone, gdy jednostka zostanie wyłączona lub urządzenie zewnętrzne **Bluetooth** znajdzie się za daleko.
- Jeżeli połączenie **Bluetooth** zostanie rozłączone, należy jest uruchomić ponownie.
- Podczas gdy urządzenie **Bluetooth** (urządzenie iOS itp.) jest podłączone do tej jednostki, poziom głośności może być pomiędzy nimi zsynchronizowany.
- Jeżeli urządzenie nie jest połączone, miga dioda LED **Bluetooth**.
- Połączenie **Bluetooth** przy pomocy telewizora, komputera PC lub adaptera nie jest obsługiwane.

Steruje połączonym urządzeniem Bluetooth

Można sterować połączonym urządzeniem **Bluetooth** z poziomu urządzenia: odtwarzać, włączyć pauzę, pomijać.

Uwaga

- Funkcja ta jest jedynie dostępna w systemach Android i iOS.
- Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od urządzenia **Bluetooth**, lub obsługiwana w inny sposób.

Podłączenie wielopunktowe

Jednostka może być podłączona jednocześnie do dwóch urządzeń **Bluetooth**.

Parowanie z dwoma urządzeniami

1. Podłącz jednostkę do urządzenia **Bluetooth**.
2. Gdy urządzenie **Bluetooth** oraz jednostka są połączone, naciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy przycisk ᛒ.
   Następnie kontrolka LED **Bluetooth** zamiga razem z sygnałem dźwiękowym. Jednostka zostaje zmieniona na tryb multiparowania.
3. Podłącz jednostkę do urządzeń **Bluetooth**.
   Wybierz „LG PH4 (xx)" z listy urządzeń na drugim urządzeniu **Bluetooth**.
4. Po pomyślnym zestawieniu połączenia z dwoma urządzeniami **Bluetooth**, kontrolka LED **Bluetooth** pozostanie włączona.


Uwaga

- W sposób powyżej opisany można podłączyć jednocześnie maksymalnie 2 urządzenia **Bluetooth**.
- Po zmianie na tryb multiparowania należy połączyć jednostkę z dwoma urządzeniami **Bluetooth** w ciągu kilku minut. W przeciwnym razie tryb multiparowania zostanie wyłączony.
- Multi parowanie obsługiwane jest tylko w przypadku urządzeń z systemem Android lub iOS. (Multi parowanie może nie być obsługiwane w zależności od specyfikacji podłączonych urządzeń).
- Usuwane/zdejmowane urządzenie **Bluetooth** (Np.: Dongle itp.) nie obsługuje multi parowania.
- Nawet, jeżeli podłączone są 2 urządzenia **Bluetooth**, można odtwarzać oraz sterować muzyką przy pomocy jednego z nich.
- Po włączeniu trybu multiparowania rozpoczęcie odtwarzania muzyki zajmie trochę czasu, w zależności od typów urządzeń **Bluetooth**.
- W przypadku ponownego włączenia trybu multiparowania tylko jedno urządzenie zostanie połączone automatycznie z jednostką. Pozostałe urządzenia muszą zostać połączone ręcznie.
- Jeśli użytkownik, bez wcześniejszego rozłączenia urządzenia, znajdzie się poza zasięgiem połączenia **Bluetooth**, połączenie innych urządzeń **Bluetooth** zajmie kilka minut. Natomiast po wyłączeniu i ponownym włączeniu inne urządzenia **Bluetooth** zostaną połączone bez konieczności oczekiwania

Inne operacje

Resetowanie

Jeżeli urządzenie przestaje działać z powodu usterki, należy nacisnąć przycisk RESET przy pomocy ostro zakończonego przedmiotu.



dotycząca automatycznego wyłączenia

Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie synchronizacji dźwięku **Bluetooth** oraz brak odtwarzania przez 20 minut lub w trybie urządzenia zewnętrznego przez 6 godzin nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna i środek zaradczy
Brak zasilania.	• Bateria jest rozładowana. Naładować baterię. • Podłączyć urządzenie do źródła zasilania przy pomocy zasilacza AC.
Brak dźwięku lub jest zniekształcony.	• Głośność tego urządzenia lub urządzenia smart jest ustawiona na minimum. Sprawdź i ustaw głośność głośnika oraz urządzenia **Bluetooth**. • Podczas korzystania z urządzenia zewnętrznego przy wysokiej głośności, jakość dźwięku może być gorsza. Obniż głośność urządzeń. • W przypadku wykorzystywania tego urządzenia do celów innych niż słuchanie muzyki, jakość dźwięku może być gorsza lub urządzenia może nie działać poprawnie.
Parowanie **Bluetooth** nie działa poprawnie.	• Wyłącz i włącz urządzenie **Bluetooth** i przeprowadź parowanie ponownie. • Upewnij się, ze urządzenie **Bluetooth** jest włączone. • Usuń przeszkodę z drogi pomiędzy tą jednostką a urządzeniem **Bluetooth**. • W zależności od typu urządzenia **Bluetooth** lub warunków otoczenia może nie dojść do sparowania urządzenia z tą jednostką.
Urządzenie nie działa normalnie.	• Jeżeli bateria zostanie w pełni rozładowana, zapisane informacje dla **Bluetooth** mogą zostać utracone. Poprzednie ustawienie może nie zostać zapisane, jeżeli zasilanie urządzenia zostanie wyłączone. • W przypadku wadliwego działania należy umieścić urządzenie w odpowiednim miejscu o właściwej temperaturze i wilgotności.
Powyższe rozwiązania nie przynoszą rezultatu.	• Naciśnij przycisk Reset przy pomocy ostro zakończonego przedmiotu jak np. ołówek.

Znaki handlowe i licencje

Nazwa **Bluetooth** oraz logo są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich użytkowanie przez LG Electronics odbywa się na podstawie licencji.

Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich prawowitych właścicieli.

Obsługa urządzenia

Wysyłanie urządzenia

Proszę zachować oryginalne opakowanie. W razie konieczności wysłania urządzenia, w celu zapewnienia najlepszej ochrony, zapakuj ponownie urządzenie tak jak było zapakowane oryginalnie w fabryce.

Powierzchnie zewnętrzne należy utrzymywać w czystości

- Nie używać w pobliżu urządzenia cieczy agresywnych takich jak środki owadobójcze.
- Czyszczenie z dużą siłą może zniszczyć powierzchnię.
- Nie pozostawiać przez dłuższy czas produktów gumowych lub plastikowych w kontakcie z urządzeniem.

Czyszczenie urządzenia

Aby oczyścić urządzenie użyj miękkiej, suchej szmatki. Jeżeli powierzchnie są mocno zabrudzone, użyj miękkiej szmatki lekko zwilżonej w roztworze delikatnego detergentu. Nie stosuj silnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzen, rozcieńczalniki, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Specyfikacje

Ogólne	
Zasilanie	5 V ⎓ 1,8 A (Zasilacz AC) Wbudowany akumulator
Pobór mocy	6 W
Wymiary (S x W x G)	Około 66 mm X 175 mm X 80 mm
Masa netto	Około 0,53 kg
Temperatura robocza	od 5 °C do 35 °C
Wilgotność robocza	od 5 % do 60 %
Odporność na zachlapanie	IPX4

Wejścia	
PORT. IN	0,35 Vrms (gniazdo stereo 3,5 mm)
USB	Port micro USB do ładowania batertii

Głośniki	
Typ	wbudowany
Impedancja znamionowa	6 Ω
Wejściowa moc znamionowa	16 W
Maksymalna moc wejściowa	32 W

Bateria	
Pojemność baterii	2600 mAh
Czas działania	Około 10 godzin. Podany czas może się różnić w zależności od stanu baterii i warunków pracy.
Czas ładowania	Poniżej 4,5 godzin. (z zasilaczem AC) Czas pracy może się różnić w zależności od stanu baterii oraz panujących warunków.

- Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.


LG
Life's Good