POLSKI

INSTRUKCJA SKRÓCONA

Soundbar

Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość.
Jeśli chcesz uzyskać instrukcje opisującą zaawansowane funkcje, odwiedź stronę http://www.lg.com , a następnie pobierz Instrukcję obsługi. Niektóre treści niniejszej instrukcji mogą różnić się w zależności od posiadanej przez Ciebie jednostki.

MODEL
SJ1


MFL69868705

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Panel przedni




⏻ ..... Gotowość/kontrolka LED gotowości

− + ... Służy do ustawiania głośności

F ..... Służy do wybierania funkcji

Panel tylny




PORTABLE IN ·· Służy do podłączenia do urządzenia przenośnego

OPTICAL IN ····· Służy do podłączenia urządzenia z wyjściem optycznym

DC IN ····· Podłącz do zasilacza AC


Połączenie z TV

1. Połącznie z telewizorem za pomocą kabla optycznego
2. Ustaw [Zewnętrzny głośnik (Optyczny)] w menu ustawienia na Twoim TV.



Podłączenie urządzenia dodatkowego

1. Podłączenie do urządzenia zewnętrznego.



2. Ustaw źródło wejściowe naciskając przycisk **OPTICAL** na pilocie lub **F** urządzeniu.

Zdalne sterowanie




STANDARD/BASS BLAST: Wybór efektu dźwiękowego.

DRC ON/OFF: Tworzy komfortowy dźwięk w systemie Dolby Digital.

AUTO POWER ON/OFF: Urządzenie uruchomi się automatycznie po pojawieniu się sygnału wejściowego

Wymiana baterii



Dodatkowe Informacje

Specyfikacja

	Patrz główna etykieta.
Pobór mocy	Tryb oczekiwania podczas połączenia z siecią : 1,0 W (Jeżeli wszystkie gniazda sieci zostaną wyłączone.)
Zasilacz AC	• Model : NU040A220181 • Producent : TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co.,Ltd • Wejście : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 1,5 A MAX • Wyjście : 22 V ⎓ 1,81 A
Wymiary (S x W x G)	Około 900 mm x 55 mm x 36 mm Z nóżką
Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS)	40 W RMS


Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe

Przyciśnij jedocześnie przycisk — na jednostce i przycisk **AUTO POWER OFF** na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj je przez ponad 5 sekund.

Montaż na ścianie (opcja)

Jednostkę główną można zamontować na ścianie przy pomocy znajdujących się z tyłu otworów. Aby uzyskać więcej informacji pobierz instrukcję obsługi http://www.lg.com



KUP :

Deklaracja zgodności

CE

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu panel dźwiękowy jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Podczas montażu lub użytkowania urządzenia nie należy zbliżać się do niego na odległość mniejszą niż 20 cm.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm



SJ1.AEUSLLK_SIM_POL_8705.indd 4 2017-04-18 1:55:53