LG
Life's Good

JEDNOSTAVNI PRIRUČNIK

Mini Hi-Fi Audio uređaj

SRPSKI

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu. Da biste videli uputstvo za napredne funkcije, idite na http://www.lg.com i preuzmite uputstvo za vlasnike. Neki od sadržaja iz ovog priručnika mogu da se razlikuju u odnosu na vašu jedinicu.

MODEL
OK55

MFL70343929


www.lg.com

Autorska prava © 2018. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.

1807_Rev02



Gornja površina



1 ⏻ (Pripravnost)
Uključuje i isključuje struju.

2 USB REC / DEMO
- Snima na USB.
- Da biste zaustavili snimanje, pritisnite i držite na 3 sekunde.
- U statusu Isključeno, ako pritisnete **USB REC / DEMO**, pokazuje se demo režim.

3 USB Port
Možete puštati muzičke datoteke povezujući USB uređaj.

4 Prozor displeja

5 PARTY ACCELERATOR klizač.
Pomerite klizač da biste dobili atmosferu žurke.

6 F (funkcija)
Biranje funkcije i ulaznog izvora.

7 WIRELESS LINK
- Bira MAIN ili OTHER u WIRELESS PARTY LINK režimu.
- Omogućuje ili onemogućuje WIRELESS PARTY LINK režim.

8 MASTER VOL. (jačina) -/+
Podešava jačinu zvuka.

9 ⏮ (Preskoči/Traži)
- Preskače unazad.
- Traži određeni deo u pesmi/dokumentu.
- Bira radio stanicu.

⏯ (Reprodukuj/Pauziraj)
- Pokreće ili zaustavlja reprodukovanje.
- Odabira stereo/mono.

⏭ (Preskoči/Traži)
- Preskače unapred.
- Traži određeni deo u pesmi/dokumentu.
- Bira radio stanice.

☐ (Stop) / RDS
- Zaustavlja reprodukciju ili opoziva funkciju DELETE.
- sistem radio podataka

⏏ (Otvori/Zatvori)
Otvara i zatvara držač za disk.

10 DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
- Okreće se u pravcu kazaljke na satu, ili u suprotnom pravcu, kako bi proizveo skreč efekat.
- Pretražuje fasciklu ili datoteku.

11 SPECIAL EQ / BASS BLAST (ili BASS BLAST+)
- Biranje posebnog ekvilajzera.
- Pritisnite i držite BASS (ili BASS+) kako biste direktno odabrali efekat.

SEARCH
Prelazi u fasciklu ili datoteku u režimu biranja.

OK
Biranje fascikle prilikom traženja datoteke.

12 PARTY STARTER
- Kada je uređaj isključen, ova funkcija pokreće uređaj sa zvukom Party Kick Starter (Pokretač žurke).
- Kada je uređaj uključen, ova funkcija miksuje muziku sa zvukom Party Kick Starter (Pokretač žurke).

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Biranje zvučnog efekta za miksovanje CLUB, DRUM ili USER.
(Ako želite da koristite efekat USER, moraćete da registrujete uređaj pomoću aplikacije „Music Flow Bluetooth".)

1, 2, 3 (DJ PAD)
Pritisnite taster sa željenim zvukom.

13 DJ EFFECT
Bira željeni DJ efekte.

USER EQ
Izbor ekvilajzera koji ste vi kreirali.

LIGHTING
Bira režim osvetljenja.

14 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
- Okreće se u pravcu kazaljke na satu, ili u suprotnom pravcu, kako bi proizveo skreč efekat.
- Okreće se u pravcu kazaljke na satu, ili u suprotnom pravcu, kako bi regulisao nivo USER EQ.
- Podesi nivo DJ EFFECT.
- Bira efekte glasa.
- Bira efekata osvetljenja.

15 PARTY ACCELERATOR MODE
Bira PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP
Bira DJ LOOP režim.
(DJ LOOP režim može se koristiti u toku CD/USB reprodukcije.)

16 KEY CHANGER (♭ /#)
Menja tonalitet koji odgovara vašem glasovnom opsegu.


VOICE CANCELLER
Možete da smanjite zvučne tonove u toku reprodukcije muzike sa različitih izvora ulaza.


VOCAL EFFECTS
Bira VOCAL EFFECTS režim.

MIC ECHO
Bira ECHO režim.

17 MIC VOL. (Jačina zvuka mikrofona) **-/+**
Prilagodite jačinu mikrofona.

Prednja površina / Zadnja površina





1 (Senzor za daljinski upravljač)
2 **MIC** (Mikrofon) **1/2** utikač
3 Držač diska
4 Rasveta

5 **AUX IN** (L/R) : Priključite dodatni uređaj.
6 **PORT.**(prenosiv) **IN** : Povežite prenosiv uređaj.
7 **ANTENNA** (FM)
8 **AC IN** utičnica

Aplikacija za upravljač

Skinite **Music Flow Bluetooth** aplikaciju na svoj uređaj. (Samo android)

LG sinhr. zvuka (Bežična)



Za više informacija, skinite onlajn priručnik za vlasnike. **http://www.lg.com**

Dodatne informacije

Specifikacije

Zahtevi u pogledu napajanja	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu nalepnicu na jedinici.
	Mirovanje na mreži : 0,5 W
	(Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 330,0 mm x 716,0 mm x 318,0 mm
Napajanje magistrale strujom (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Pojačivač (Ukupno RMS Izlazno napajanje)	500 W RMS

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.


Pažnja

- Ako je moguće, priključite kabl za napajanje direktno u zidnu utičnicu. Ili ako koristite produžni kabl, preporučujemo da koristite produžni kabl 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A, u suprotnom, uređaj možda neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Nemojte preopterećivati produžni kabl prekomernim naponom.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje i držati ga duže od 5 sekundi.

Zamena baterija



Izjava o saobraznosti

CE

LG Electronics ovim izjavljuje da je vrsta radio-opreme MINI HAJ-FAJ AUDIO u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj adresi na internetu:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Korisniku na znanje, ovaj uređaj trebalo bi ugraditi i njime rukovati uz minimalnu udaljenost od 20 cm između uređaja i tela.

Opseg frekvencije	Izlazna snaga (maksimalno)
Od 2402 do 2480 MHz	10 dBm