LG
Life's Good

VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA

LIELJAUDAS SKAĻRUŅU SISTĒMA

LATVIEŠU

Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet
http://www.lg.com un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu.
Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.

MODELIS
FH6




www.lg.com

Autortiesības © 2017 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas



Augšējais panelis



1 USB
Pievienojot USB ierīci, var atskaņot vai ierakstīt skaņas failus.

2 **USB REC / DEMO**
- Veic ierakstu uz USB.
- Parāda demonstrācijas režīmu.

3 **MIC** (Mikrofons) **VOL +/-**

4 **VOICE CANCELLER**
Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos avotos. Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo režīmu.

5 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Var pagriezt pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji tam, lai radītu skrāpēšanas skaņu
- Meklē mapi vai failu.
- Noregulējiet DJ EFFECT līmeni.

6 **DJ EFFECT**
Atlasa režīmu DJ EFFECT.

7 **LIGHTING**
- Ieslēdz/izslēdz apgaismojuma efektus.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu mirgojošo gaismu.

8 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Nospiediet un turiet, lai skaņas efektu miksēšanai izvēlētos CLUB, DRUM vai USER.
(Ja vēlaties izmantot USER efektu, jums jāreģistrē avots "Music Flow Bluetooth" lietotnē.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Nospiediet vēlamo skaņas taustiņu.

9 **OK / RDS**
- Meklējot failu, atlasa mapi.
- RDS (Radio datu sistēma)

10 **SEARCH**
Atlasīšanas režīmā pāriet uz mapi un failu.

11 **BLUETOOTH**
Maina ievades avotu uz **Bluetooth**.
(Pat tad, ja ierīce ir izslēgta, nospiežot **BLUETOOTH**, tā ieslēdzas un automātiski pāriet uz **Bluetooth** funkciju.)

12 **USER EQ / BASS BLAST**
- Izvēlas jūsu izveidoto skaņas efektu.
- Spiediet un turiet nospiestu, lai tieši izvēlētos BASS efektu.

13 **KEY CHANGER (♯/ ♭)**
Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

14 **WIRELESS LINK**
Atlasa bezvadu grupas saites režīmu.

Kontrollera lietojumprogramma


Lejupielādējiet "**Music Flow Bluetooth**" lietojumprogrammu savā ierīcē.

LG Sound Sync (bezvadu)



Plašākai informācijai lejupielādējiet tiešsaistē lietošanas rokasgrāmatu. **http://www.lg.com**

Priekšējais panelis / Aizmugures panelis



1 Ekrāna logs

2 **>>I** (Izlaist/ Meklēt)
- Tin uz priekšu.
- Meklē kādu fragmentu failā.
- Atlasa radiostacijas.

3 **>II** (Atskaņot/apturēt)
- Sāk vai aptur atskaņošanu.
- Izvēlas Stereo/Mono. (tikai horizontālā pozīcijā)

4 **I<<** (Izlaist/ Meklēt)
- Tin atpakaļ.
- Meklē kādu fragmentu failā.
- Atlasa radiostacijas.

5 **+/-** (Skaļums)
Noregulē skaļruņa skaļumu.

6 **F** (Funkcija)
Atlasa funkciju un ievades avotu.

7 ⏻/**I** (Gaidstāve/Ieslēgšana)

8 **MIC** (Mikrofons) **1 / 2** ligzda

9 Tālvadības pults uztvērējs


10 **FM ANTENNA**

11 **AUX IN (L/R)**


12 Strāvas kabelis

Kā novietot ierīci

Vertikāli



Horizontāli



Papildinformācija

Specifikācijas

Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Skat. ierīces galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve: 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 818 mm X 318 mm X 388 mm
Neto svars	Aptuveni 17,2 kg
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V ⎓ 1 A
Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda)	600 W

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.


Piezīme

- Kad darbojas gaismas funkcija, neskatieties tieši gaismas starā.
- Ja darbošanās laikā izgaismotais gaismas avots apžilbina un rada diskomfortu acīs, ieslēdziet telpā gaismas un izslēdziet ierīces APGAISMOJUMU.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

Akumulatora nomaiņa



Atbilstības deklarācija

Ar šo LG Electronics apliecina, ka LIELAS JAUDAS SKAĻRUŅU SISTĒMAS tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Lietotāju ievērībai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm

Bezvadu funkcija S/W versija: 1.0