КРАТКО РЪКОВОДСТВО

Мини Hi-Fi система

БЪЛГАРСКИ


Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. За указания относно разширените функции посетете http://www.lg.com и свалете Ръководството за потребителя. Част от съдържанието на ръководството може да се различава от вашия уред.

МОДЕЛ
CJ87


MFL69801029

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Всички права запазени.



Преден панел



1 ⏻ (Режим на готовност)
Включва и изключва захранването.

2 **USB REC / DEMO**
- Записва на USB.
- При изключено състояние, ако натиснете **USB REC / DEMO**, извеждате режим DEMO.

3 USB 1 порт
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.

4 **PARTY THRUSTER MODE**
Избира режим PARTY THRUSTER.

□ (Стоп) / **RDS**
- Спира възпроизвеждането или отменя функцията DELETE.
- система за пренос на данни по радиото

⏮ (Прескачане/търсене)
- Прескача назад.
- Търси откъс в запис/файл.
- Избира радио станциите.

⏏ (Отваряне/затваряне)
Отваря и затваря поставката за диск.

5 Прозорец на дисплея

6 **DJ LOOP**
Избира режим DJ LOOP.
(Режим DJ LOOP може да се използва по време на възпроизвеждане на CD/USB.)

⏯ (Възпроизвеждане/Пауза)
- Стартира или въвежда пауза във възпроизвеждането.
- Избира стерео/моно звук.

⏭ (Прескачане/търсене)
- Прескача напред.
- Търси откъс в запис/файл.
- Избира радио станциите.

REGION EQ / BASS BLAST
- Избира регионалния еквалайзер.
- Натиснете и задръжте ефект BASS директно.

7 USB 2 порт
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.

8 **F** (Функция)
Избира функцията и входния източник.

9 **WIRELESS LINK**
- Избира MASTER или SLAVE в режим WIRELESS PARTY LINK.
- Активирайте или деактивирайте режим WIRELESS PARTY LINK.

10 **SOUND EFFECT**
Избира звуковите ефекти

VOCAL EFFECTS
Избира режим VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER
Можете да използвате функцията, докато възпроизвеждате музиката, като намалите силата на вокалното изпълнение в различни звукови източници

ECHO
Избира режим ECHO.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Регулира силата на звука на високоговорителя.
- Избира режима на различни вокални ефекти.

12 Жак **PORT.** (Преносимо устройство) **IN**

13 Жак **MIC** (Микрофон) **1/2**

14 (Дистанционен сензор)

15 **KEY CHANGER (♯/♭)**
Променя клавиша, за да се адаптира към вашия вокален диапазон.

MIC (Микрофон) **+/-**
Настройте силата на звука на микрофона.

16 Лост за **PARTY THRUSTER**
Плъзнете лостчето нагоре, за да създадете атмосфера на купон.

17 Поставка за диск

18 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Избира звуков ефект CLUB, DRUM или USER за миксиране (Ако искате да използвате USER, трябва да регистрирате източник с приложението „Music Flow Bluetooth”.)

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Натиснете желаната звукова подложка

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Завърта по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да се създаде скреч звук.
- Завърта по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка за контролиране на нивото на USER EQ.
- Търси папка или файл.
- Регулирайте нивото на DJ EFFECT.


20 **DJ EFFECT**
Избира желан DJ EFFECT.

USER EQ
Избира звуковия ефект, създаден от вас.

SEARCH
Отива до папка и файл в режим на избиране.


OK
Избира папка, когато търсите файл.

Заден панел



1 Захранващ кабел
2 **ANTENNA** (FM)
3 **AUX IN (L/R)**
Свържете спомагателно устройство.
4 Конектор **SPEAKERS**

Свързване на тонколоната



Допълнителна информация

Технически характеристики

Изисквания относно захранването	Вижте главния етикет на уреда.
Консумация на енергия	Вижте главния етикет на уреда. Мрежов режим на готовност: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 450 мм x 170 мм x 349 мм
Захранване на шината (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Усилвател (обща средна изходна мощност)	2350 W RMS

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

Приложение "Контролер"

Свалете приложението **Music Flow Bluetooth** на вашето устройство. (Само за Android)

LG Sound Sync (безжично)



За повече информация свалете Ръководството за потребителя от **http://www.lg.com**

Допълнителна информация


Внимание

- Когато използвате контакт с множество гнезда, ви съветваме да използвате 15 A гнездо. Използването на 10 A гнездо може да доведе до изключване поради липса на електрозахранване.
- Не поставяйте предмети върху колонките. Предметите могат да паднат и да нанесат имуществени вреди.
- Монтирайте колонките на твърда повърхност, за да не се плъзгат. От вибрациите, причинени от силния звук колонките могат да се разклатят и придвижат.
- Избягвайте да усилвате звука до максимум в малко и затворено пространство. Мощният и силен звук от колонките може да срути тавана и да накара предметите в стаята да падат.
- За да се предотврати увреждане на слуха, стойте на достатъчно разстояние от колоните. Силният звук от колоната може да причини увреждане на слуха на хората.
- Предвидете повече от 20 см разстояние между основната уредба и говорителите при монтиране на уредбата на земята. Високото налягане от звука от колоните може да накара уредбата да трепти и да наруши възпроизвеждането на диска.
- Ако е възможно, свържете захранващия кабел директно към стенен контакт. Ако използвате удължител, препоръчително е да използвате удължител с 110 V / 15 A или 230 V / 15 A, в противен случай уредът може да не работи правилно заради липса на захранване.
- Не претоварвайте удължителя с допълнителен електрически товар.


Как да изключите безжичната мрежова връзка или безжичното устройство

Изключете уреда с натискане на бутона за захранването за повече от 5 секунди.

Смяна на батерия



Относно феритната сърцевина (по избор)



Обвийте захранващия кабел два пъти около феритната сърцевина.

Декларация за съответствие

CE

С настоящето LG Electronics декларира, че радио оборудването от вида МИНИ HI-FI СИСТЕМА е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

За информация на потребителя това изделие трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално отстояние от 20 cm между изделието и тялото.

Обхват на честотата	Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz	10 dBm