LG
Life's Good

SVENSKA
DANSK
NORSK
SUOMI

ENKEL HANDBOK

Trådlös Sound Bar

För att visa instruktionerna för avancerade funktioner, besök sidan http://www.lg.com och hämta sedan användarhandboken.
Vissa delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din enhet.


MODELL
LAS454B

MFL69506655

www.lg.com



Frontpanel




⏻/I · Ström på/av

F · Väljer funktion

− + · · · · · · · · · · · · · · · · · Justerar volymen

Bakpanel



PORT.IN · · · · · · · · · · · Anslut till en bärbar enhet

OPTICAL IN · · · · · · · · · Anslut till en optisk enhet

1 Subwoofer-anslutning

Placera den trådlösa subwoofern nära din soundbar och följ stegen nedan.

1. Anslut nätsladden för den trådlösa subwoofern till uttaget.
2. Slå på soundbaren.
   Soundbaren och den trådlösa subwoofern ansluts **automatiskt**. Subwooferns gröna lysdiod tänds.

Ansluta subwoofern manuellt


1. Återställ subwoofern
   Om den gulgröna lysdioden på subwoofern blinkar snabbt, hoppa då över detta steg och gå vidare till 2
   - Håll knappen **PAIRING** intryckt i 5 sekunder.
   - Lysdioden tänds omväxlande i rött och gulgrönt.
   - Dra ut nätsladden. Sätt i nätsladden igen när lysdioden släckts helt och hållet.

När återställningen slutförts, blinkar den gulgröna lysdioden på subwoofern snabbt.

2. Återställ soundbaren
   - Justera volymen till dess lägsta nivå tills den röda lysdioden på soundbaren tänds under en kort stund.
   - Tryck samt håll nere knappen (Tyst läge) på fjärrkontrollen i 3 sekunder.
   - Den röda lysdioden på soundbaren blinkar snabbt.
   - Stäng av strömmen till soundbaren och slå på den igen samtidigt som subwooferns gulgröna lysdiod blinkar.


När anslutningen verkställts kan du se den gulgröna LED-lampan lysa på subwoofern.

Håll soundbar och subwoofer på minst 1 m avstånd från vissa enheter (t.ex. trådlös router, mikrovågsugn osv.) i syfte att förhindra störningar på den trådlösa anslutningen.




2 TV-anslutning

1. Anslut soundbaren till TV:n med den optiska kabeln.
2. Konfigurera [Extern högtalare (Optisk)] på TV:ns inställningsmeny.



Ytterligare enhetsanslutning

1. Anslut till extern enhet på följande sätt.



2. Välj ingångskälla genom att trycka på **F** upprepade gånger på fjärrkontroll eller enhet.

Fjärrkontroll




STANDARD/VOICE/CINEMA: Väljer en ljudeffekt.

DRC ON/OFF: Låter dig avnjuta ett komfortabelt ljud i Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Justerar subwooferns ljudnivå.

AUTO POWER ON/OFF: Aktiverar automatiskt en ingångskälla.

Byta batteri



Extra information

Specifikationer

Strömförsörjningskrav	Se huvudströmsetiketten.
Strömförbrukning	Se huvudströmsetiketten. Standby-läge för nätverk: 0,5 W (Om alla nätverksportar är aktiverade).
Mått (B x H x D)	Cirka 950 mm x 71 mm x 47 mm
Nettovikt	Cirka 2,47 kg
Förstärkare (total utgående RMS-ström)	300 W

Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Så här kopplar du från den trådlösa nätverksanslutningen eller trådlösa enheten

Konfigurera funktionen AUTO POWER ON/OFF för att stänga av enheten.

Konformitetsförklaring

CE 0197

Härmed deklarerar LG Electronics European Shared Service Center B.V. att denna Trådlösa Soundbar efterlever grundläggande krav och andra relevanta förbehåll i Direktiv 1999/5/EC. Hela Konformitetsförklaringen kan begäras via följande postadress:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

eller kan begäras via vår avsedda DoC-webbplats:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Denna enhet är ett 2.4 GHz bredbandsöverföringssystem avsett för användning i samtliga EU-medlemsstater och EFTA-länder.

För användarens skull bör enheten installeras och användas med minst 20 cm avstånd mellan enheten och kroppen.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	