КРАТКО РЪКОВОДСТВО

Мини Hi-Fi система

БЪЛГАРСКИ


Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. За указания относно разширените функции посетете **http://www.lg.com** и свалете Ръководството за потребителя. Част от съдържанието на ръководството може да се различава от вашия уред.

МОДЕЛ
CK43


MFL70382731

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Всички права запазени.



Преден панел



1 USB 1 порт
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.

2 Прозорец на дисплея

3 (Дистанционен сензор)

4 USB 2 порт
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.

5 **MASTER VOL.** (Сила на звука)
Регулира силата на звука на високоговорителя.

6 **BASS BLAST** (или **BASS BLAST+**)
Натиснете, за да изберете BASS (или BASS+) ефект директно.

USB REC / DEMO
- Записва на USB.
- За да спрете записването, натиснете и задръжте за 3 секунди.
- При изключено състояние, ако натиснете **USB REC / DEMO**, извеждате режим DEMO.

WIRELESS LINK
- Изберете MAIN или OTHER на режим WIRELESS PARTY LINK.
- Активирайте или деактивирайте режим WIRELESS PARTY LINK.

7 **F** (Функция)
Избира функцията и входния източник.

⏭ (Прескачане/търсене)
- Прескача напред.
- Търси откъс в запис/файл.
- Избира радио станциите.

⏏ (Отваряне/затваряне)
Отваря и затваря поставката за диск.

8 **AUTO DJ**
Избира режима AUTO DJ.

⏯ (Възпроизвеждане/Пауза)
- Стартира или въвежда пауза във възпроизвеждането.
- Избира стерео/моно звук.

9 ⏻ (Режим на готовност)
Включва и изключва захранването.

⏮ (Прескачане/търсене)
- Прескача назад.
- Търси откъс в запис/файл.
- Избира радио станциите.

□ (Стоп) / **RDS**
- Спира възпроизвеждането или отменя функцията DELETE.
- система за пренос на данни по радиото

10 Поставка за диск


11 **REGION EQ**
Избира регионалния еквалайзер.

SEARCH
Отива до папка и файл в режим на избиране.

OK
Избира папка, когато търсите файл.


12 **SOUND EFFECT / SEARCH**
- Избира звукови ефекти.
- Търси папка или файл.

Заден панел



1. Захранващ кабел
2. **SPEAKERS** Входни съединения
3. **AUX IN** (L/R)
   Свържете спомагателно устройство.
4. **ANTENNA** (FM)

Свързване на тонколоната



Приложение "Контролер"

Свалете приложението **Music Flow Bluetooth** на вашето устройство. (Само за Android)

LG Sound Sync (безжично)



За повече информация свалете Ръководството за потребителя от **http://www.lg.com**

Допълнителна информация

Технически характеристики


Изисквания относно захранването	Вижте главния етикет на уреда.
	Вижте главния етикет на уреда.
Консумация на енергия	Мрежов режим на готовност: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 300 мм x 163 мм x 241 мм
Захранване на шината (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Усилвател (обща средна изходна мощност)	300 W RMS

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

Как да изключите безжичната мрежова връзка или безжичното устройство

Изключете уреда с натискане на бутона за захранването за повече от 5 секунди.

Смяна на батерия



Декларация за съответствие

CE

С настоящето LG Electronics декларира, че радио оборудването от вида МИНИ HI-FI СИСТЕМА е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

За информация на потребителя това изделие трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално отстояние от 20 cm между изделието и тялото.

Обхват на честотата	Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz	10 dBm