POLSKI

INSTRUKCJA SKRÓCONA

Bezprzewodowy panel dźwiękowy

Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. Jeśli chcesz uzyskać instrukcje opisującą zaawansowane funkcje, odwiedź stronę http://www.lg.com , a następnie pobierz Instrukcję obsługi. Niektóre treści niniejszej instrukcji mogą różnić się w zależności od posiadanej przez Ciebie jednostki.

MODELE

SJ7 SJ7-C

MFL69783438


www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Panel przedni/boczny

Jednostka główna



-/+: Reguluje głośność.

F: Wybór funkcji

⏻: Gotowość

Głośnik dodatkowy



Wskaźnik LED
(LED połączenia)


>II: Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania.

∘ᛒ : Podłączenie urządzenia Bluetooth.

∘ᛒ : LED Bluetooth

Podłączenie TV

Połączyć jednostkę główną i telewizor przy pomocy złącza optycznego lub HDMI ARC.




1. Połączyć jednostkę główną i telewizor przy pomocy kabla optycznego lub HDMI.
2. Ustawić opcję [Głośnik zewnętrzny (optycznie)] lub [Głośnik zewnętrzny (HDMI ARC)] w menu ustawień telewizora.

- Połączenie HDMI jest niedostępne jeżeli telewizor nie obsługuje HDMI ARC.
- Jeżeli urządzenie podłączone jest jednocześnie przy pomocy OPTICAL oraz ARC, wówczas sygnał ARC ma wyższy priorytet.

Podłączenie urządzenia dodatkowego

1. Podłącz do urządzenia zewnętrznego. Zaleca się podłączenie w poniżej przedstawiony sposób.



2. Ustaw źródło wejściowe naciskając przycisk **F** na pilocie lub urządzeniu.


Podłączenie głośników

Podłączenie głośnika dodatkowego; tylko w trybie SOUND BAR lub REAR.

Podłączenie głośnika dodatkowego

Ustawić głośnik dodatkowy w pobliżu jednostki głównej oraz wykonać poniższe kroki.

1. Podłączyć przewód zasilający jednostki głównej i głośnika dodatkowego do gniazdka.
2. Włączyć jednostkę główną, naciskając przycisk ⏻. Włączyć głośnik dodatkowy ustawiając przełącznik trybu na REAR lub SOUND BAR.



Jednostka wtórna

Jednostka główna i głośnik dodatkowy zostaną **automatycznie** połączone. Zaświeci się biała kontrolka LED głośnika dodatkowego.

Ręczne podłączenie dodatkowego głośnika

Jeżeli głośnik dodatkowy nie wydaje żadnych dźwięków, należy spróbować podłączyć go ręcznie.

1. Wyłączyć jednostkę główną
2. Naciśnij znajdujący się z tyłu głośnika dodatkoweg przycisk **PAIRING**. Zacznie migać biała dioda LED jednostki wtórnej.
3. Włączyć jednostkę główną.
4. Parowanie jest zakończone. Zaświeci się biała dioda LED głośnika dodatkowego.

Podłączenie Subwoofera

Ustawić bezprzewodowy subwoofer w pobliżu głośnika i wykonać poniższe kroki.

1. Podłącz do gniazdka kabel zasilania bezprzewodowego subwoofera oraz jednostki głównej.
2. Włączyć jednostkę główną. :
   Panel dźwiękowy oraz bezprzewodowy subwoofer zostaną połączone **automatycznie**. Włącza się zielona dioda LED subwoowera.

Ręczne podłączenie subwoofera

Jeżeli subwoower nie wydaje żadnych dźwięków, należy spróbować podłączyć go ręcznie.

1. Naciśnij znajdujący się z tyłu subwoofera przycisk **Pairing**. Zielona dioda LED miga szybko.
2. Włączyć jednostkę główną.
3. Parowanie jest zakończone. Włącza się zielona dioda LED.


Konfiguracja

Tryb SOUND BAR

Jednostka główna oraz głośnik dodatkowy działają jako głośnik FRONT L/ R (lewy/prawy) panelu dźwiękowego.

Włączyć jednostkę główną, naciskając przycisk ⏻.
Włączyć głośnik dodatkowy ustawiając przełącznik trybu na SOUND BAR.

Podczas odłączania zasilacza głośnika dodatkowego, połaczenie audio może zostać przerwane.




Tryb REAR

Jednostka główna działa jako głośnik przedni oraz głośnik dodatkowy działa jako tylni głośnik surrond.

Włączyć jednostkę główną, naciskając przycisk ⏻.
Włączyć głośnik dodatkowy ustawiając przełącznik trybu na REAR.


Podczas odłączania zasilacza głośnika dodatkowego, połaczenie audio może zostać przerwane.



Tryb PORTABLE

Można odtwarzać tylko na głośniku dodatkowym bez jednostki głównej.
Jednostka główna oraz głośnik dodatkowy działają oddzielnie z podłączonymi urządzeniami.

Włączyć głośnik dodatkowy ustawiając przełącznik trybu na PORTABLE.



Podłączenie BLUETOOTH (głośnik dodatkowy)

Wybierz LG SJ7-2ND (xx) z listy urządzeń do połączenia. Po udanym sparowaniu zaświeci się biały wskaźnik LED Bluetooth oraz rozlegnie się sygnał dźwiękowy.


Podłączenie BLUETOOTH (jednostka główna)

1. Nacisnąć przycisk **F** tak, aby wybrać tryb BT (Bluetooth).
2. Wybierz LG SJ7 (xx) z listy urządzeń do połączenia. Jeżeli urządzenia zostaną pomyślnie połączone na wyświetlaczu pojawia się komunikat "PAIRED" nazwa urządzenia oraz "BT".

Tryb OFF


Jednostka główna działa samodzielnie bez głośnika dodatkowego

Włączyć jednostkę główną, naciskając przycisk ⏻.
Wyłączyć głośnik dodatkowy ustawiając przełącznik trybu na OFF.



Ładowanie urządzenia

Przed użyciem należy je naładować za pomocą zasilacza AC. (tylko głośnik dodatkowy)



Sterowanie zdalne



: Ściszanie głośności urządzenia w nocy.


REAR LEVEL -/+: Regulacja poziomu dźwięku głośnika dodatkowego w trybie REAR.
SURROUND: Wyłącza/wyłącza funkcję dźwięku otaczającego Surround.

AV SYNC: Synchronizuje dźwięk i obraz.


AUTO VOL: Automatyczna regulacja zbyt wysokiego lub niskiego poziomu dźwięku wejściowego.

AUTO POWER: Urządzenie uruchomi się automatycznie po pojawieniu się sygnału wejściowego.

Wymiana baterii



Filtr ferrytowy (opcja)



Nawinąć przewód zasilacza AC raz na filtrze ferrytowym. Podłączyć zasilacz AC z filtrem ferrytowym do jednostki wtórnej

Informacje dodatkowe

Specyfikacja

Pobór mocy	Patrz etykieta główna.
	Tryb oczekiwania podczas połączenia z siecią : 1,5 W (Jeżeli wszystkie gniazda sieci zostaną wyłączone).
Zasilacz AC	• Model : DA-38A25 • Producent : Asian Power Devices Inc. • Wejście : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Wyjście : 25 V ⎓ 1,52 A
Wymiary (S x W x G)	Około 340 mm x 74 mm x 110 mm ze stopką (jednostka główna i głośnik dodatkowy)
Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS)	320 W RMS (podłączony zasilacz AC).
Czas pracy (bateria)	Około 4 godziny (zależy od poziomu głośności oraz zawartości audio).

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe

Wyłączyć funkcję AUTOMATYCZNE WŁ./WYŁ. i wyłączyć urządzenie.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Informacje dodatkowe

Deklaracja zgodności

CE

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu Bezprzewodowy panel dźwiękowy jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Pasmo 5150 – 5350 MHz jest ograniczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ograniczenie to występuje w następujących krajach: Belgia (BE), Bułgaria (BG), Republika Czeska (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Wielka Brytania (UK), Szwajcaria (CH), Islandia (IS), Liechtenstein (LI) i Norwegia(NO).

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm
2412 do 2472 MHz	16 dBm
5180 do 5240 MHz	20 dBm
5736 do 5814 MHz	12 dBm
5730 do 5821 MHz	13 dBm

UWAGA: Wewnętrzna bateria litowa znajdująca się w urządzeniu nie może być wymieniana przez użytkownika z powodu ryzyka eksplozji, musi zostać wymieniona przez specjalistę na baterię tego samego typu.



SJ7.DEUSLLZ_SIM_POL_MFL69783438.indd 6 2017-07-12 10:19:54