LG
Life's Good

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Magic Remote (Mozgásérzékelős Távirányító)


A távirányító használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg azt későbbi felhasználás céljából.

AN-MR18BA


Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

TARTOZÉKOK

A képen látható távirányító eltérhet a tényleges terméktől.
(Országfüggő)



Magic távirányító és alkáli elemek (AA)




Használati útmutató

- A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutató tartalmában – minden előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.

ELEMEK

1. Az elemek behelyezése

- Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen útmutatót.
- Nyomja meg az elemtartó fedelét, csúsztassa hátra, és az alábbi képen látható módon emelje fel a fedelet.
- Az elemek cseréjéhez nyissa fel az elemtartó fedelét, majd cserélje ki az alkáli elemeket (1,5 V, AA), ügyelve a rekesz belsejében található megfelelő ⊕ és ⊖ jelzésű végekre, majd zárja be az elemtartó fedelét. A távirányítót mindig a TV érzékelője felé kell tartani.
- Az elemeket a behelyezéssel ellentétes sorrendben kell kivenni. Ne használjon együtt új és régi, használt elemeket. Zárja le megfelelően a fedelet.
- **A címke az elemtartó fedele alatt található.**




2. Óvintézkedések

- Elemcsere után párosítsa a távirányítót a felhasználói útmutatóban leírtak szerint.
- Ha az elemcsere után az egység nem működik, akkor próbálja meg párosítani a távirányítót a felhasználói útmutatóban leírtak szerint.
- Ha a távirányítót huzamosabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy távolítsa el az elemeket az egységből.
- Ne szerelje szét az elemeket, illetve ne tegye ki azokat magas hőmérsékletnek.
- Ne ejtse le az elemeket, és ne fejtsen ki rájuk olyan nagy erőt, ami megsértheti a borításukat.
- Ne merítse vízbe az elemeket.
- A fordítva behelyezett elemek robbanásveszélyesek lehetnek.
- A használt elemeket az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Az akkumulátor nem megfelelő polaritású csatlakoztatása az akkumulátor felrobbanását vagy szivárgását okozhatja, ami tűzhöz, személyi sérüléshez vagy környezetszennyezéshez vezethet.

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

- A képen látható távirányító eltérhet a tényleges terméktől.
- A leírás sorrendje eltérhet a valóságtól.
- A modelltől és a régiótól függően előfordulhat, hogy bizonyos gombok és szolgáltatások nem elérhetőek.



(BE- ÉS KIKAPCSOLÓ GOMB)

A TV be- és kikapcsolása.

STB PWR / 機上盒電源

A set-top boxot be- vagy kikapcsolhatja a TV univerzális távirányítójához való hozzáadással.

Számgombok

Számok bevitele.

(KÖTŐJEL)

(KÖTŐJEL) bevitele számok között (pl.: 2-1 vagy 2-2).

LIST / 節目列表

Megjeleníti a mentett csatornák vagy programok listáját.

LIST*/節目列表*

Nyomja meg ezt a gombot a közvetített BML adatok eléréséhez. (Országfüggő)

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Az alkalmazást vagy a Live TV-t a funkcióknak megfelelő számgombok segítségével érheti el.

(Képernyő-távirányító)

A Képernyő-távirányító megjelenítése.

- Egyes régiókban az Univerzális távirányító menüjét nyitja meg.

(Képernyő-távirányító)* / AD*

Bekapcsolható a videó/audió leírások funkció. (Országfüggő)

- SAP (Secondary Audio Program - Másodlagos audió program) A funkció az **(Képernyő-távirányító)*** gomb megnyomásával is bekapcsolható. (Ez a lehetőség Észak- Amerikában érhető el.)

VOL / / 音量

A hangerő beállítása.

(NÉMÍTÁS)

Az összes hang elnémítása.

*

A **Kis. leh.** menü megnyitása.

CH / P / 頻道

Tallózás a mentett csatornák vagy programok között.



(Hangfelismerés)*

Amikor a hangerősáv megjelenik a TV-képernyőn, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, és mondja be hangosan a parancsot.

(FŐMENÜ)

A Főmenü megjelenítése.

(FŐMENÜ)* / RECENTS

Megjeleníti az előzményeket.

STB MENU

Megjeleníti a set-top box főmenüjét. (Ha nem a beltéri egységet használja: a képernyő a beltéri egység képére vált.)

Görgető (OK)

Nyomja meg a **Görgető (OK)** közepét egy menü kiválasztásához.
A **Görgető (OK)** gombbal csatornát vagy programot válthat a menüben.

△▽◁▷ (fel/le/balra/jobbra)


A fel, le, balra és jobbra gombokkal a menüben lehet lépkedni.
Ha a △▽◁▷ gombokat akkor nyomja meg, amikor a kurzor használatban van, akkor a kurzor eltűnik a képernyőről, és a Magic távirányító hagyományos távirányítóként kezd el működni.
A kurzor visszahozásához rázza meg a Magic távirányítót balra-jobbra.

BACK / 返回

Visszatérés az előző képernyőre.

BACK */ 返回 *

A képernyőmenük törlése és visszatérés az előző parancshoz.



GUIDE / 節目導覽

Csatornák vagy programkalauz megjelenítése.

(BEMENET)

A bemeneti forrás módosítása.

(BEMENET)*

Külső bemenetek teljes listájának megjelenítése.

Streaming szolgáltatások gombjai

Csatlakozik a videostreaming szolgáltatáshoz.

(Gyorsbeállítások)

A Gyorsbeállítások megnyitása.

(Gyorsbeállítások)*

Belépés az **Összes Beállítás** menübe.

Színes gombok

Ezek egyes menük alatt speciális funkciókat jelenítenek meg.

Piros gomb*: A felvétel funkció elindítása. (Országfüggő)

Vezérlőgombok (▶, ❚❚)

A médiatartalmak vezérlése.

TEXT / T.OPT (TELETEXT gombok)

A Teletext funkció vezérlőgombjai.

LIVE ZOOM / 即時縮放

A kiválasztott területet ráközelítéssel megtekintheti teljes képernyőn is.


FOCUS* / 畫面放大*

A távirányítóval való rámutatással ráközelíthet egy területre.

* A használathoz tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercnél tovább.

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

1. Regisztráció és regisztráció visszavonása




A Magic távirányító regisztrálása

A Magic távirányítót a használat előtt párosítani kell a TV-készülékkel.

1. Tegyen elemet a Magic távirányítóba és kapcsolja be a tévét.
2. Mutasson a Magic távirányítóval a tévére és nyomja meg a távirányítón a **Görgető (OK)** gombot.


- Ha a tévé nem regisztrálja a Magic távirányítót, próbálja meg újra a tévé ki-, majd visszakapcsolása után.




A Magic távirányító regisztrálásának törlése

A Magic távirányító és a tévé párosításának megszüntetéséhez nyomja meg egyszerre a **(FŐMENÜ)** és a **BACK / 返回** gombot, és tartsa lenyomva a gombokat öt másodpercig.

- A **GUIDE / 節目導覽** gomb nyomva tartásával lehet a Magic távirányítót egyszerűen újraregisztrálni.





- A kurzor képernyőn való megjelenítéséhez rázza meg a Magic távirányítót enyhén jobbra és balra vagy nyomja meg a **(FŐMENÜ)**, **(BEMENET)**, vagy **(Gyorsbeállítások)** gombokat.
  (Egyes TV-típusok esetén a **Görgető (OK)** elforgatásakor megjelenik a kurzor.)
- Ha bizonyos ideig nem használja a kurzort, vagy ha a Magic távirányítót sík felületre helyezi, akkor a kurzor eltűnik.
- Ha a kurzor nem reagál megfelelően, a képernyő széléhez való mozgatással helyreállíthatja.
- A Magic távirányító a speciális funkciók miatt hamarabb lemeríti az elemeket, mint egy hagyományos távirányító.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A távirányítót a meghatározott tartományon (10 m) belül használja.
  Elképzelhető, hogy kommunikációs problémát tapasztal, ha az eszközt a lefedettségi területen kívül használja, vagy ha a lefedettségi területen akadályok találhatók.
- Elképzelhető, hogy más készülékek okozta kommunikációs problémát tapasztal.
  A mikrohullámú sütő és más hasonló készülékek, valamint a vezeték nélküli LAN ugyanazon a frekvenciasávon (2,4 GHz) működik, mint a Magic távirányító. Ez kommunikációs problémákhoz vezethet.
- Előfordulhat, hogy a Magic Remote távirányító nem működik megfelelően, amennyiben egy vezeték nélküli útválasztó (AP) a TV 0,2 m körzetén belül van. Ezért a vezeték nélküli útválasztót 0,2 m messzebb kell elhelyezni a TV-től.
- Ne szerelje szét és ne hevítse fel az elemeket.
- Ne ejtse le az elemeket. Ne tegye ki erőteljes külső behatásoknak az elemeket.
- Az elemek helytelen behelyezése robbanást okozhat.

MŰSZAKI ADATOK

KATEGÓRIÁK	RÉSZLETEK
Típus száma	AN-MR18BA
Frekvenciatartomány	2,400 GHz-tól 2,4835 GHz-ig
Kimeneti teljesítmény (max.)	4 dBm
Csatorna	40 csatorna
Tápforrás	AA 1,5 V, 2 db AA alkáli elem
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C-tól 40 °C-ig


LG
Life's Good