العربية

LG
Life's Good

دليل بسيط

سماعة Bluetooth محمولة

الطرازات
PH1 / PH1R / PH1L

www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام 2017 لـ LG Electronics Inc.
جميع الحقوق محفوظة.

MFL69561928

معلومات السلامة

تنبيه: للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي)، حيث لا توجد أية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.



كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.

تحذير:

- للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.
- لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.
- تحتوي هذه الوحدة على مغانط يمكن أن تسبب الضرر لبعض أنواع الأجسام (مثل: بطاقة مغناطيسية، جهاز تنظيم ضربات القلب، إلخ...)

تنبيه:

- لا يجب تعريض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أي أشياء مملوءة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- ينصح بأن تستخدم محول تيار ٥ ف (أكثر من ١,٨ أ) مع هذا الجهاز. إذا لم تستخدم المحول الموصى به، يكون الشحن غير متوفر أو قد يكون مختلفاً.
- لتجنب نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تفتح الوحدة. اتصل بالفني المؤهل فقط.
- لا تترك الوحدة في مكان بالقرب من أجهزة التدفئة أو تتعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة أو الصدمة الميكانيكية.

- لتنظيف الوحدة، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.
- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أوبلاستيكية تلاصق الوحدة لفترة طويلة من الزمن.
- لا تضع الوحدة على الوسادة الهوائية بالسيارة. عندما تعمل الوسادة الهوائية، يمكن أن يسبب ذلك إصابة. قم بتثبيت الوحدة قبل الاستخدام في السيارة.
- لا تستخدم وظيفة السماعة الخارجية أثناء قيادة السيارة.
- لا تترك الوحدة في مكان غير ثابت مثل الأرفف العالية. يمكن أن تسقط بسبب الاهتزاز الناتج عن الصوت.
- لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلا، منشة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

يرجى الحذر عند استخدام هذا المنتج في بيئات منخفضة الرطوبة.

- حيث قد يتسبب في وجود كهرباء ساكنة في البيئات منخفضة الرطوبة.
- يوصى باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي شيء معدني يقوم بتوصيل الكهرباء.

ملاحظة: برجاء الرجوع إلى الملصق الرئيس الموجود أسفله أو على السطح الأخر من المنتج للاطلاع على معلومات التسويق الآمن وتشمل تعريف المنتج وتصنيفات الإمداد بالطاقة.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.
كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من الجهاز: لإزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية، اتبع خطوات التجميع بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة وجلب تهديد محتمل لصحة لإنسان و/أو الحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة بنقاط التجميع المخصصة.
لا تتخلص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات الأخرى. يُوصى بأن تستخدم بطاريات أو مجموعات بطارية أنظمة السداد المحلية والمجانية، (قد لا تتوفر في منطقتك). ينبغي ألا تتعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.


إعلان المطابقة

CE

تعلن إل جي للإلكترونيات بموجب ذلك أن سماعةBluetooth المحمولة من النوع اللاسلكي متوافقة مع الدليل EU/2014/53. يتوفر النص الكامل من إعلان التوافق الأوروبي على عنوان الإنترنت التالي.

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

نطاق التردد	الحد الأقصى لخرج الطاقة (الحد الأقصى)
2402 إلى 2480 ميجاهرتز	10 ديسبل



الطاقة	تشغيل / إيقاف تشغيل الطاقة	تعليق ⏻/I
Bluetooth	لإقران جهازك المحمول، اختر ***LG PH1 (xx)*** من قائمة الجهاز. عند الاقتران بشكل صحيح ، سيضيئ مؤشر LED **Bluetooth** .	
أدوات التحكم في التشغيل	تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على >II
	تخطي للأمام	اضغط ٢X >II
	تخطي للخلف	اضغط ٣X >II
وظيفة التحدث الحر	استقبال / فصل	اضغط على

أدوات التحكم في مؤشر LED الخاص بالوضع

تشغيل / إيقاف تشغيل مؤشر LED الخاص بالوضع . . . . . تعليق

يغير مصباح LED الحالة :

ألوان متعددة ← اللون الأبيض ← تمت مزامنة الموسيقى . . . . . اضغط على

(!) لا يُتاح خيار تزامن الموسيقى إلا إذا كانت السماعة تعمل.

ملاحظة مهمة

- اشحن الجهاز تمامًا قبل استخدامه للمرة الأولى.
- ينصح باستخدام محول تيار متردد بجهد ٥ فولت (أكثر من ١,٨ أمبير) مع هذا الجهاز.
- اضغط مع الاستمرار على زر ⏻/I لمدة تزيد عن ثانيتين لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
- توصيل **Bluetooth** باستخدام التلفزيون، الكمبيوتر الشخصي أو دونجل غير مدعوم.
- **إعادة التعيين**

- في حال تعطلت الوحدة نتيجة خلل اضغط أزرار ⏮ و + بنفس الوقت.

المواصفة

مصدر الطاقة:
- ٥ فولت ⎓ ١,٨أمبير (محول تيار متردد)
- بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن

استهلاك الطاقة:
- ٢,٥ واط

الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق):
٨١ ملم X ٨٨ ملم X ٨٢ ملم تقريبًا

الوزن الصافي: ٠,١٩ كجم تقريبًا

درجة حرارة التشغيل: ٠ مئوية إلى ٣٥ مئوية

درجة رطوبة التشغيل: ٥ % إلى ٦٠ %

عمر البطارية: حوالي ٥ ساعات
(يختلف تبعًا لمستوى الصوت ومحتوى الصوت)

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

للمزيد من المعلومات، حمّل دليل المالك على الإنترنت. http://www.lg.com


LG
Life's Good