LG
Life's Good

MANUAL BÁSICO

Barra de Som Sem Fios

PORTUGUÊS

Para visualizar instruções sobre funcionalidades avançadas, visite http://www.lg.com e transfira o Manual do Proprietário. Alguns conteúdos presentes neste manual podem não ter correspondência com a unidade.

MODELOS


LAS550H LAC650H

MFL69400878

www.lg.com



Painel Frontal




⏻/I ····· Ligar/Desligar

F ····· Seleciona a Função

– + ····· Ajusta o Volume

Painel Traseiro



HDMI IN ····· Liga a um dispositivo

HDMI OUT (TV ARC) ····· Liga a uma TV

USB port ····· Liga a um dispositivo USB

PORTABLE IN ····· Liga a um dispositivo portátil

OPTICAL IN ····· Liga a um dispositivo ótico

1 Ligação ao Subwoofer

Coloque o subwoofer sem fios próximo da barra de som e siga os passos abaixo indicados.

1. Ligue o cabo de alimentação do subwoofer sem fios a uma tomada elétrica.
2. Ligue a barra de som:
   A barra de som e o subwoofer sem fios serão ligados **automaticamente**. Um LED verde amarelado acende-se no subwoofer sem fios.

Se não sair som do subwoofer sem fios, siga os passos abaixo indicados.

i. Ajuste o nível de volume da barra de som para o mínimo. "VOL MIN" é exibido no visor.

ii. Prima sem soltar o botão (Sem Som) no controlo remoto durante cerca de 3 segundos. "WL RESET" é exibido no visor e o LED vermelho na barra de som pisca.

iii. Prima sem soltar PAIRING no lado posterior do subwoofer sem fios durante mais de 5 segundos utilizando a ponta de uma caneta.


iv. Desligue os cabos de alimentação da barra de som e do subwoofer sem fios. Volte a ligá-los.

2 Ligação à TV

Ligue a Barra de Som à TV utilizando Optical (Ⓐ) ou HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Ligação Ótica

1. Ligue a barra de som à TV utilizando o cabo ótico.
2. Configure a [Coluna Externa (Ótica)] no menu de configuração da TV.



Ⓑ Ligação HDMI(ARC)

1. Ligue a barra de som à TV utilizando o cabo HDMI.
2. Configure a [Coluna Externa (HDMI ARC)] no menu de configuração da TV.



Aplicação de Controlo



Transfira a Aplicação **Music Flow Bluetooth** para o seu dispositivo.

LG Sound Sync (Wireless)



Para mais informações, transfira o manual do proprietário online. **http://www.lg.com**


Informações Adicionais

Especificação

Requisitos de energia	Consulte a etiqueta principal.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal.
	Modo de espera de rede: 2,5 W (Com todas as portas de rede ativadas.)
Dimensões (L x C x P)	Aprox. 890 mm x 51 mm x 85 mm
Peso líquido	Aprox. 2,8 kg
Fornecimento de Energia do Barramento (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificador (Potência Total de Saída RMS)	320 W

O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Controlo remoto




- : Diminui o volume à noite.
- : Ajusta o nível do volume corretamente.
- : Sincroniza o áudio e o vídeo.
- : Liga automaticamente através de uma fonte de entrada.

Como desligar a ligação de rede sem fios ou o dispositivo sem fios

Configure a função AUTO POWER ON/OFF para desligar e desligue a unidade.

Substituição da bateria



Declaração de Conformidade

CE 0197

A LG Electronics European Shared Service Center B.V., declara por este meio, que esta Barra de Som Wireless está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva1999/5/EC. A Declaração de Conformidade completa pode ser solicitada através do seguinte endereço postal:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

ou pode ser solicitada no nosso website de DoC dedicado:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Este dispositivo é um sistema de transmissão por banda larga de 2,4 GHz, destinado a ser utilizado em todos os Estados membros da UE e nos países da EFTA.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


LG
Life's Good