
## Mängupuldi funktsioonid

Mängu kiirklahv töötab ainult tavalises telerivaatamisrežiimis.

(Ei tööta USB taasesituse korral)




⏻ **(TOIDE)** Lülitab teleri sisse või välja.

**(AVAKUVA)** Avab avakuva.

**(Mäng)** Avab mängumenüü.

**(Sisendite loend)** Vahetab sisendallikat.

**(Tagasi)** Naaseb eelmisele tasandile.

EXIT Sulgeb ekraanikuvad ja naaseb telerivaatamise juurde.

+ ◿ − Reguleerib helitugevust.

∧ P ∨ Kerib läbi salvestatud kanalite või programmide.

1 **Navigeerimisnupud (üles/alla/vasakule/paremale)** Kerib läbi menüüde või valikute.

2 **OK** Mängu valimine/alustamne