POLSKI

INSTRUKCJA UPROSZCZONA

SYSTEM GŁOŚNIKÓW O DUŻEJ MOCY

Aby przejrzeć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę **http://www.lg.com** i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre treści zawarte w tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.

MODEL
FH2

MFL70220788

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Środki ostrożności podczas obchodzenia się z baterią

- Urządzenie to ma wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy z regulacją zaworową. (12 V/7,0 Ah)
- Nie należy stosować tej baterii w zamkniętych pomieszczeniach lub w pobliżu ognia.
- Baterię należy ładować w określonych warunkach.
- W przypadku korozji zacisków, wycieku lub deformacji obudowy, należy natychmiast zaprzestać użytkowania baterii.
- Jeżeli bateria cieknie, należy zabezpieczyć ręce oraz odzież i wyjąć ją z urządzenia, postępując przy tym bardzo ostrożnie, tak aby nie doszło do zainfekowania skóry lub oczu.
- Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii i wydobywająca się ciecz zachlapie skórę lub odzież, należy natychmiast umyć to miejsce dużą ilością wody.
  Jeżeli ciecz ta dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- Unikać stosowania baterii różnego typu, różnych producentów lub o różnym stopniu zużycia.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia ani rozgrzewać.
- Nie zwierać styków baterii.
- Nie próbować rozmontowywać, przebudowywać lub niszczyć baterii.
- Baterię należy przechowywać z dala od dzieci.
- Baterię można wymieniać. Jeżeli bateria wymaga coraz częstszego ładowania, oznacza to że należy ja wymienić. Bateria powinna być serwisowana przez Centrum Obsługi Klienta LG Electronics.
- Przed odłożeniem urządzenia do przechowywania należy w pełni naładować baterie oraz ustawić przełącznik ON/OFF w położeniu wyłączonym (OFF). Baterię należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Podczas przechowywania baterię należy ładować przynajmniej raz na trzy miesiące. Jeżeli bateria będzie przechowywana przez dłuższy czas bez ładowania, okres jej żywotności może ulec skróceniu.
- Zużytej baterii nie wolno wyrzucać wraz odpadami z gospodarstwa domowego, ale należy ją oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Deklaracja zgodności

CE

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu WIEŻA GŁOŚNIKÓW O WYSOKIEJ MOCY jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:


http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm



Panel górny



1 MASTER VOLUME
Regulacja poziomu głośności dla głośnika lub mikrofonu.

2 ⏻/I (Gotowość/Wł.)
Włączanie ON lub wyłączanie OFF urządzenia.

3 MIC (Mikrofon)
Naciśnij, aby wybrać tryb kontroli głośności mikrofonu.

4 ♭/♯ (KEY CHANGER)
Dopasowanie do zakresu twojego głosu.

5 VOICE CANCELLER
Można cieszyć się tą funkcją podczas odtwarzania, przez redukcję głośności wokalu dla muzyki pochodzącej z różnych źródeł.

6 SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Wybór trybów dźwiękowych.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby bezpośrednio wybrać BASS.

7 Okienko wyświetlacza

8 F (Funkcja)
Wybór funkcji oraz źródła.

9 I≪/≫I
- Szybkie przeskakiwanie do tyłu/przodu. / Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyszukiwanie wewnątrz pliku.
- Wybieranie stacji radiowych.

10 PRESET/REPEAT
- Wybierz zaprogramowany numer dla stacji radiowej. / Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zapisanie stacji radiowych.
- Odtwarzanie muzyki w sposób powtarzany lub losowy.
- W trybie Bluetooth widać nazwy podłączonych urządzeń Bluetooth.

11 >II
Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania.

12 Antena FM


13 CHARGING
Wskaźnik naładowania baterii

14 Port USB
Możesz odtwarzać plik dźwiękowe z podłączonego urządzenia USB.

15 PORT.IN
Podłącz urządzenie przenośne.

16 MIC (Mikrofon)
Podłącz mikrofon.

Panel tylny




1 Przełącznik WŁ./WYŁ. zasilania
Włączanie ON lub wyłączanie OFF urządzenia.
(Akumulator może być ładowany nawet, gdy urządzenie jest wyłączone (OFF).)

2 Gniazdo zasilania AC IN

Filtr ferrytowy (Opcja)


Nawinąć kabel zasilania na rdzeń ferrytowy.




Przenoszenie urządzenia

Urządzenie posiada kółka oraz uchwyt dla łatwego przemieszczania.

1. Naciśnij przycisk blokowania na uchwycie.



2. Pociągnij uchwyt.



3. Zwolnić przycisk, aby zablokować uchwyt na miejscu.

Uwaga

Aby schować uchwyt, należy nacisnąć przycisk oraz wcisnąć w dół.

Dodatkowe Informacje

Specyfikacja

Ogólne

Zasilanie	Patrz główna naklejka urządzenia.
Pobór mocy	Patrz główna naklejka urządzenia.
Wymiary (S x W x G)	Około 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Masa netto	Około 9,71 kg
Temperatura robocza	5 °C do 45 °C
Wilgotność robocza	5 % do 60 %
Maksymalna wysokość geograficzna	2000 m
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS)	50 W

Bateria

Typ baterii	12 V/7,0 Ah (Akumulator kwasowo-ołowiowy z regulacją zaworową)
Czas działania	Około 15 godzin (Bateria w pełni naładowana oraz odtwarzanie z głośnością 50 %.) Podany czas może się różnić w zależności od stanu akumulatora i warunków pracy.
Czas ładowania	Około 9 godzin Podany czas może się różnić w zależności od stanu akumulatora i warunków pracy.

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.