ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อควรระวัง

- เมื่อคุณใช้ซ็อกเก็ตหลากหลายแนะนำให้ใช้ซ็อกเก็ตแบบ 15 ซ็อกเก็ต 10 ซ็อกเก็ตอาจทำให้เกิดการไฟดับเนื่องจากแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
- อย่าวางวัตถุบนลำโพง อาจทำให้วัตถุตกและทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้
- ติดตั้งลำโพงบนพื้นผิวที่แน่นไม่เคลื่อน ความสั่นสะเทือนจากการปล่อยพลังงานออกมาจากเครื่องอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและทำให้ลำโพงเคลื่อนที่ได้
- หลีกเลี่ยงการเปิดเสียงดังที่สุดในบริเวณแคบๆ ค่าพลังงานที่ปล่อยออกมาจากลำโพงซึ่งมีพลังและหนาแน่นสามารถทำให้เพดานสั่นสะเทือนได้และทำให้วัสดุในห้องตกหล่นได้
- เพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงดังต่อการได้ยินให้รักษาระยะห่างจากลำโพงให้เพียงพอ เสียงที่ดังมากเกินไปจากลำโพงอาจส่งผลต่อการได้ยินของบุคคลได้
- เมื่อติดตั้งชุดเครื่องบนพื้นต้องทำให้มีระยะห่างมากกว่า 20 เซนติเมตรระหว่างชุดเครื่องและลำโพง แรงดันเสียงที่สูงจากลำโพงสามารถทำให้เครื่องสั่นและขัดขวางการเล่นแผ่นซีดีได้
- เชื่อมต่อสายไฟไปยังพนังโดยตรงหากเป็นไปได้ หรือเมื่อคุณใช้สายไฟฟ้าพ่วง ขอแนะนำให้ใช้สายไฟฟ้าพ่วงขนาด 110 โวลต์/15 แอมป์ หรือ 230 โวลต์/15 แอมป์ มิเช่นนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดกำลังไฟฟ้า
- อย่าใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลังของสายไฟฟ้าพ่วง


วิธีปลดการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหรืออุปกรณ์ไร้สาย

ปิดเครื่องโดยการกดปุ่มเปิด-ปิดเป็นเวลา 5 วินาที

การเปลี่ยนแบตเตอรี่



เกี่ยวกับแกนเฟอร์ไรต์ (อุปกรณ์เสริม)



นำตัวลดสัญญาณรบกวนพันรอบสาย ลำโพง และสาย ระบบไฟฟ้าลำโพง รอบแกนเฟอร์ไรต์

LG
Life's Good

ภาษาไทย

คู่มือการใช้งานฉบับง่าย

ระบบ Hi-Fi ขนาดเล็ก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ **http://www.lg.com** และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องเล่นของคุณ


รุ่น
CM9760

MFL69342949

www.lg.com



แผงด้านหน้า



1 ⏻/I (พาวเวอร์)
เปิดหรือปิดตัวเครื่อง

2 **DJ EFFECT**
เลือกเอฟเฟ็ค DJ ตามเวลาที่ต้องการ (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY) และให้หมุน EFFECT LEVEL เพื่อปรับระดับ DJ EFFECT

3 **USER EQ**
เลือกเสียงเอฟเฟ็คที่สร้างขึ้นด้วยตัวของคุณเอง

4 **REGION EQ / BASS BLAST**
- เลือกอีควอไลเซอร์ระดับภูมิภาค
- ให้กดค้างไว้เพื่อเลือกเอฟเฟ็ค BASS โดยตรง

5 **USB REC / DEMO**
บันทึกลงใน USB / แสดงโหมดสาธิต

6 **SEARCH**
ย้ายไปโฟลเดอร์ และไฟล์ในโหมดการเลือก

7 **OK**
เลือกโฟลเดอร์เมื่อค้นหาไฟล์

8 **LIGHTING / VOICE CANCELLER**
- เปิด/ปิด เอฟเฟ็คแสง
- คุณสามารถเพลิดเพลินเล่นฟังก์ชันเพลงได้โดยการลดเสียงนักร้องของแหล่งดนตรีต่างๆ
ให้กดค้างไว้เพื่อสลับโหมดนี้เปิดหรือปิด

9 USB 1 พอร์ต
ท่านสามารถเล่นหรือบันทึกไฟล์เสียงได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

10 **BASS**
การปรับระดับเสียง BASS ขณะที่ตั้งค่า USER EQ

11 หน้าต่างแสดงผล

12 **MASTER VOLUME**
ปรับระดับเสียงของลำโพง

13 **TREBLE**
ปรับระดับเสียง TREBLE ขณะที่ตั้งค่า USER EQ

14 USB 2 พอร์ต
ท่านสามารถเล่นหรือบันทึกไฟล์เสียงได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

15 **SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL**
หมุนตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำเสียงสะแครช / ปรับระดับ DJ EFFECT

16 **MIC 1 / 2 ช่องเสียบ**
เชื่อมต่อไมโครโฟน

17 □
หยุดการเล่นหรือยกเลิกฟังก์ชัน DELETE

>II
- เริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว
- เลือกสเตอรีโอ/โมโน

⏏
เปิดและปิดถาดใส่แผ่นดิสก์

KEY CHANGER
เปลี่ยนคีย์เพื่อให้เหมาะกับช่วงเสียงของท่าน

CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
เลือก CLUB, DRUM หรือเสียงเอฟเฟ็ค USER เพื่อผสมเสียง
(หากคุณต้องการใช้ USER คุณจะต้องลงทะเบียนกับแหล่งสัญญาณแอพ “Music Flow Bluetooth”)

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
กดแพดเสียงตามเวลาที่ต้องการ

18 ถาดใส่แผ่นดิสก์


19 **MIC VOL / KEY CONTROL**
- ควบคุมระดับเสียงของไมโครโฟน
- เปลี่ยนคีย์เพื่อให้เหมาะกับช่วงเสียงของท่าน

20 ช่องเสียบ **PORT. IN**
เชื่อมต่ออุปกรณ์พกพา

21 **F (ฟังก์ชัน) / WIRELESS BOOM**
- เลือกฟังก์ชันและแหล่งอินพุต
- กดค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อเลือกโหมด Wireless X-Boom Plus

22 I<< **SEARCH** >>I
- ค้นหาโฟลเดอร์หรือไฟล์
- เลือกสถานีวิทยุ

แผงด้านหลัง



1 สายไฟ


2 การเชื่อมต่อ **SPEAKERS**

3 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
เชื่อมต่อสายลำโพงให้ถูกต้อง

4 **ANTENNA** (FM)

5 **AUX IN** (L/R)
เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

การเชื่อมต่อ Speaker



ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดจำเพาะ

การจ่ายไฟที่ต้องการ	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงถึงป้ายหลักบนตัวเครื่อง
	สแตนด์บายโดยเชื่อมต่อเครือข่าย : 0.5 วัตต์ (หากเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายทั้งหมด)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ. 450 มม x 160 มม x 355 มม
น้ำหนักสุทธิ	ประมาณ. 6.2 กิโลกรัม
แหล่งจ่ายไฟบัส (USB)	5 V ⎓ 500 mA
เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก)	3,300 วัตต์

การออกแบบและข้อกำหนดรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ควบคุมแอพ



ดาวน์โหลดแอพ **Music Flow Bluetooth** ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

ซิงก์ LG Sound (สัญญาณไร้สาย)



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับออนไลน์
http://www.lg.com