LG
Life's Good

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Sound Bar

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

MODELL
SJ1

MFL69847107

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

Biztonsági útmutató



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDLAPOT (VAGY A HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA HASZNÁLATOS ALKATRÉSZ, EZÉRT ANNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FORDULJON SZAKEMBERHEZ.



Az egyenlő oldalú háromszögbe rajzolt, nyílhegyben végződő villámjel a termék burkolata alatti, szigeteletlen feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót, amelynek nagysága elegendő lehet ahhoz, hogy esetlegesen áramütést okozzon.



Az egyenlő háromszögbe rajzolt felkiáltójel a termékleírásban található fontos üzemeltetési és karbantartási (javítási) instrukciókra hívja fel a figyelmet.

FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A TERMÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

FIGYELMEZTETÉS: Ne állítsa be a készüléket könyvszekrénybe vagy más, ahhoz hasonlóan zárt helyre.

VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközt. (pl. elektromos légycsapó). Az elektromos kisülés hibás működést okozhat.

VIGYÁZAT: Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, pl. égő gyertyát.

FIGYELEM: Ne zárjon el egyetlen szabad szellőzőnyílást sem. Az üzembe helyezés a gyártó utasításainak megfelelően történjen.
A burkolaton található lyukakat és nyílásokat a szellőzés érdekében alakították ki, és a termék megbízható működését és túlmelegedés elleni védelmét szolgálják. A nyílásokat soha nem szabad elzárni azzal, hogy a terméket ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezzük. A terméket nem lehet beépített berendezésre (könyvespolcra vagy állványra) tenni, kivéve, ha a megfelelő szellőzés biztosított, és a gyártó útmutatásait megtartják.

Tápkábelre vonatkozó ÓVINTÉZKEDÉSEK

A tápcsatlakozó az áramellátást leválasztó eszköz. Vészhelyzet esetén a tápcsatlakozónak elérhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze a kézikönyvében a specifikációkra vonatkozó oldalt, ellenőrizze az áramerősség követelményeket.

Ne terhelje túl a fali csatlakozókat. A fali csatlakozók túlterhelése, a meglazult vagy sérült fali csatlakozó, hosszabbító, a kopott tápkábelek, a sérült vagy repedezett vezeték veszélyes. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat.Rendszeresen ellenőrizze az eszközének kábelét, amennyiben sérült, húzza ki, hagyja abba az eszköze használatát, és cserélje ki a kábelt az ügyfélszolgálat által jóváhagyott kábelre. Ne tegye ki a tápkábelt fizikai vagy mechanikai sérülésnek, ne tekere meg, ne hajlítsa meg, ne szorítsa ajtóhoz, és ne lépjen rá. Fordítson fokozott figyelmet a csatlakozókra, fali csatlakozókra és azokra a pontokra, ahol a kábel kilép az eszközből.

MEGJEGYZÉS: Azt a biztonsági jelölést, amely tartalmazza a termékazonosítót és a tápegység méretét, lásd a készülék alján vagy egyéb felületén található címkén.

A készülék cserélhető elemmel vagy akkumulátorral van ellátva.

Az elem (akkumulátor) biztonságos eltávolítása a készülékből: Az összeszerelés sorrendjét megfordítva távolítsa el a régi elemet vagy elemsort. A környezetszennyezés és az emberi vagy állati egészség veszélyeztetésének elkerülése érdekében a régi elemet (akkumulátort) az arra kijelölt gyűjtőhelyek valamelyikében helyezze el. Ne dobja ki az elemeket (akkumulátort) a többi háztartási szeméttel együtt. Javasoljuk az elemek és akkumulátorok szabad visszaváltását biztosító helyi létesítmények használatát. Az elemet (akkumulátort) nem szabad kitenni napfénynek, tűznek vagy egyéb, hasonló hőhatásnak.

Adaptert használó modellek számára

Csak a készülékkel szállított hálózati adaptert használja. Ne használja más készülék vagy más gyártó hálózati adapterét. Bármilyen más hálózati kábel vagy tápegység használata esetén a készülék megrongálódhat, és a garancia megszűnhet.

Jelek

~	Váltóáramot jelent (AC).
⎓	Egyenáramot jelent (DC).
⧈	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
I	Jelentése „BE” (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.
⟐⊖⟐	A szimbólum a DC tápcsatlakozó polaritását jelzi.
⌂	Csak beltéri használatra.
Ⓥ	A szimbólum ?. szintű energiahatékonysági megjelölést jelez

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági útmutató
6 Egyedi sajátosságok
6 Bevezető
6 – A kézikönyvben használt jelek
7 Távirányító
8 Előlap
8 Hátlap
9 Tudnivalók a LED állapotáról
10 Hangsáv telepítése
11 A központi egység falra szerelése (Opcionális)

2 Csatlakoztatás

13 Az AC adapter csatlakoztatása
13 Csatlakoztatás a TV-készülékhez
13 – OPTIKAI kábel használata
14 A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja
14 – OPTIKAI eszköz csatlakoztatása
14 – PORTABLE IN csatlakoztatás

3 Működés

15 Műveletek
15 – DRC (Dinamikatartomány Vezérlése)
15 – Hang átmeneti kikapcsolása
15 – A TV távvezérlőjének használata
15 – AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
16 – AUTO POWER BE/KI
16 – Automatikus funkcióváltás
17 BLUETOOTH® technológia használata
17 – BLUETOOTH eszközökön tárolt zenék hallgatása
19 Hangbeállítás

4 Hibaelhárítás

20 Hibaelhárítás
20 – Általános
21 A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK

5 Függelék

22 Védjegyek és licenszek
23 Függelék
24 Karbantartás
24 – A készülék kezelése

Egyedi sajátosságok

Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékossági célból kikapcsolni önmagát.

Adathordozó beillesztése

Hallgasson zenét a hordozható eszközén. (MP3 lejátszó, notebook, okostelefon stb.)

BLUETOOTH®

A **Bluetooth** eszközön tárolt zenék hallgatása.

Bevezető

A kézikönyvben használt jelek


Megjegyzés

Különleges megjegyzéseket és működési sajátosságokat jelöl.


Figyelmeztetés

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodás megelőzését célzó figyelemfelhívás jele.

Távirányító



Az akkumulátor cseréje



Távolítsa el az akkumulátorfedelet a távvezérlő hátoldalán, és helyezze be az akkumulátort a ⊕ és a ⊖ megfelelő párosításával.

1

(Bekapcsolás) **:** A készüléket be- vagy kikapcsolja.

STANDARD : Kiválasztja a szabványosított hangot.

BASS BLAST: Kiemeli a magas, mély és térhatású hangeffektust.

OPTICAL : Kiválasztja az optikai funkciót és jelforrást.

(Bluetooth) : Kiválasztja a **Bluetooth** funkciót és jelforrást.

PORT.IN (Hordozható bemenet) : Kiválasztja a hordozható funkciót és jelforrást.

VOL +/— : A hangszóró hangerejének beállítása.

2

DRC ON/OFF :

- Be- vagy kikapcsolja a DRC funkciót. (15. oldal.)
- A készülék vezérlése a TV távvezérlőjével. (15. oldal.)


(Némítás) **:** A hang elnémítása.

AUTO POWER ON/OFF :

- Be- vagy kikapcsolja az AUTO POWER funkciót. (16. oldal.)
- Be vagy kikapcsolja a **Bluetooth** csatlakozás zárolás funkciót. (18. oldal.)

*** :** Ez a gomb nincs használva.

Előlap



1 ⏻ (Készenlét/Készenléti LED)
- Váltás a bekapcsolás vagy a készenléti mód között.
- A Készenléti LED piros fénnyel világít készenléti módban.

2 — / + (Hangerő)
Szabályozza a hangerőt.

3 **F** (Function)
A funkció és a bemeneti jelforrás kijelölése.

4 OPTICAL LED


5 ᛒ (**Bluetooth**) LED

6 PORTABLE LED

7 Távvezérlő-érzékelő

8 Hangszórók

Hátlap



1 **PORTABLE IN** : Hordozható bemenet



2 **OPTICAL IN** : Optikai bemenet

3 **DC IN** : AC adapter bemenet

4 **Passzív Sugárzó** : Javítja a basszus hangzását.

5 **Fali konzol lyuk :** A sound bart a falra szerelheti. (11-12. oldal)

Tudnivalók a LED állapotáról

LED	Feltétel	Leírás
	Az OPTICAL LED bekapcsol.	Az OPTICAL funkció kerül kiválasztásra.
	A (**Bluetooth** LED bekapcsol.	Párosítva egy **Bluetooth** eszközzel.
	A (**Bluetooth)** LED villog**.**	Várakozás a **Bluetooth** kapcsolatra.
	A PORTABLE LED kigyullad.	A PORTABLE funkció kerül kiválasztásra.

Megjegyzés

- Ha bármelyik gombot megnyomja, akkor a fő készüléken levő készenléti LED (Piros) villog.
- Ha megnyomja a (Némítás) gombot, akkor a készenléti LED (Piros) lassan villog.
- Ha a készülék eléri a minimális hangerőt, akkor a készenléti LED (Piros) 2 másodpercre bekapcsol és lassan villog.
- Ha a készülék eléri a maximális hangerőt, akkor a készenléti LED (Piros) 2 másodpercre bekapcsol.
- Ha folyamatosan nyomja a hangerő (+/—) gombot, akkor a készenléti LED (Piros) gyorsan villog.

Hangsáv telepítése

Hangok hallgatásához csatlakoztassa az egységet a másik készülékhez: TV, Blu-ray lemez lejátszó, DVD lejátszó, etc.

Helyezze az egységet a TV elé és csatlakoztassa a kívánt készülékhez. (13. oldal.)



Figyelmeztetés

- A vezeték nélküli csatlakozás, például a **Bluetooth** legjobb teljesítménye érdekében ne helyezze az egységet fémbútorra, mert a vezeték nélküli csatlakozás az egység alján található modulon keresztül kommunikál.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék mozgatása közben ne karcolja meg a felületét.
- A készülék kezelését óvatosan végezze. A hangszóró hátul nyitott. Ne érintse a nyitott hangszórót.

A központi egység falra szerelése (Opcionális)

A központi egységet a falra szerelheti.



Figyelmeztetés

Mivel a készülék telepítése után a kábelek csatlakoztatása nehézkessé válik, azokat a telepítés előtt kell csatlakoztatni.


Előkészítő anyagok




Egység



1. Helyezze el az egységet a TV alsó részével együtt és rögzítse a helyszínhez. Igazítsa be az egység közepét a TV-n.




2. Falra (betonra) szerelés esetén használja a tipliket. Furatokat kell készíteni. Az egység alján levő lyukak segítségével határozza meg a fúrás helyét.



Megjegyzés


Amikor bejelöli a furatok helyét a fúróval, akkor ezek legyenek vízszintesek.

4. Rögzítse a csavarokat és a tipliket az alábbi ábrán látható módon.




Megjegyzés

- A készülék felszereléséhez szükséges tiplik és csavarok nincsenek mellékelve.
  A felszereléshez az alábbi méretű csavarokat javasoljuk. : Átmérő 4mm, hosszúság kb. 40 mm
- Húzza meg a csavarokat, hogy azok 3 mm-re álljanak ki



5. Függessze a központi egységet a falra az alábbiakban látható módon.



Megjegyzés

A készülék leszerelését a fent leírtakkal ellenkező sorrendben kell végezni.


Figyelmeztetés

- A készüléket ne telepítse fejjel lefelé. A készülék alkatrészei megsérülhetnek vagy személyi sérülés következhet be.
- Ne akasszon semmit a felszerelt készülékre, és ne tegye ki ütések hatásának.
- Rögzítse a készüléket biztonságosan a falra, nehogy lezuhanhasson. Ha a készülék lezuhan, személyi sérülést okozhat, vagy a készülék károsodhat.
- Ha a készüléket falra szereli, figyeljen arra, hogy gyermekek ne húzhassák a kábeleket, mert a készülék lezuhanhat.

Az AC adapter csatlakoztatása

A hangszórót a mellékelt AC adapterrel csatlakoztassa a hálózati feszültségre.

1. Csatlakoztassa az AC hálózati kábelt az AC adapterhez.
2. Csatlakoztassa az AC adapter kábelt a DC IN adapter bemenethez.
3. Csatlakoztassa az AC hálózati kábelt az AC konnektorba.




Vigyázat!

Csak a készülékhez biztosított hálózati adaptert használja. Ne használja más készülék vagy gyártó tápegységét. Bármilyen más hálózati kábel vagy tápegység használata tönkreteheti a készüléket és érvényteleníti a garanciát.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

OPTIKAI kábel használata

1. Csatlakoztassa az egység hátoldalán levő OPTICAL IN csatlakozót a TV-n levő OPTICAL OUT csatlakozóval Optikai kábel segítségével.



2. Állítsa be a bemeneti jelforrást Optikai állásba a távvezérlőn levő **OPTICAL** gomb vagy a készüléken levő **F** gomb többszöri megnyomásával.


Megjegyzés

- Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van.
- A TV hangját a készülék hangfalain lehet hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a TV menüjében a külső hangszórókat kell választani. (A részleteket lásd TV használati útmutatójában találja meg.)
- A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy a hang ezen az egységen keresztül legyen hallható : TV beállítási menü → [Hang] → [TV hang kimenete] → [Külső hangszóró (Optikai)]
- A TV beállítási menüje a gyártótól vagy tévéjének modelljétől függ.

A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja

OPTIKAI eszköz csatlakoztatása

A külső készülékek optikai kimenetét csatlakoztassa az OPTICAL IN csatlakozóhoz.




1. Csatlakoztassa a készülék hátoldalán levő OPTICAL IN csatlakozót a külső eszköz optikai kimenet csatlakozójához.
2. Állítsa be a bemeneti jelforrást Optikai állásba a távvezérlőn levő **OPTICAL** gomb vagy a készüléken levő **F** gomb többszöri megnyomásával.
3. Hallgassa a hangot.

Megjegyzés

Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van.

PORTABLE IN csatlakoztatás



MP3 lejátszó stb.

Zenehallgatás hordozható lejátszóról

A készülék sokféle hordozható lejátszón és külső eszközön lévő zene lejátszására alkalmas.

1. A hordozható készüléket csatlakoztassa ennek a készüléknek a PORTABLE IN csatlakozójára (3,5 mm jack).
2. Állítsa be a bemeneti jelforrást Hordozható állásba a távvezérlőn levő **PORT.IN** gomb vagy a készüléken levő **F** gomb többszöri megnyomásával.
3. Kapcsolja be a hordozható lejátszót, illetve külső eszközt, és kezdje meg a lejátszást.

Műveletek

DRC (Dinamikatartomány Vezérlése)

A hangot tisztává teszi, ha a hangerő alacsony, és megakadályozza a hangerő hirtelen növekedését (csak Dolby Digital). A funkciót a **DRC ON/OFF** gombbal tudja be- vagy kikapcsolni.

Hang átmeneti kikapcsolása

A készülék elnémításához nyomja meg a (Némítás) gombot. A lenémítás megszüntetéséhez nyomja meg újra a távirányító (Némítás) gombját vagy változtasson a hangerőn.

A TV távvezérlőjének használata

A készülék egyes funkcióit a TV távvezérlőjével lehet vezérelni akkor is, ha a TV gyártója más.
A vezérelhető funkciók a hangerő fel/le és a némítás.

Nyomja meg és körülbelül 2 másodpercig tartsa lenyomva a távvezérlő **DRC ON** gombját.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg és körülbelül 2 másodpercig tartsa lenyomva a **DRC OFF** gombot.

Megjegyzés

- Támogatott TV-típusok

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- A TV hangkimenete legyen [Külső hangszóró].
- A távvezérlőtől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem jól működik.
- Ez a funkció nem működik az LG TV varázstávvezérlőjével.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A készülék energiatakarékosság céljából magától kikapcsol, ha külső készülék nem csatlakozik rá, és a készüléket 15 percig nem használják.

A készülék hat óra elteltével kikapcsol, ha a készülék analóg bemenetére egy másik készülék csatlakozik. (Pl. Hordozható eszköz, stb..)

Vezeték nélküli hálózati vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

Legalább 5 másodpercig tartsa egyszerre lenyomva a — gombot az egységen és a **AUTO POWER OFF** gombot a távirányítón.

AUTO POWER BE/KI

Ez a készülék a jelforrás csatlakoztatásakor automatikusan bekapcsolódik : Optikai vagy **Bluetooth**.

A jelen egységhez csatlakoztatott tévé vagy külső egység bekapcsolásakor az egység felismeri a bemenő jel típusát és kiválasztja a megfelelő funkciót. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

Amikor megpróbálja a **Bluetooth** eszközét csatlakoztatni, a készülék bekapcsol és csatlakozik a **Bluetooth** eszközre.

Ez a funkció a **AUTO POWER ON/OFF** gomb megnyomásával kapcsolható be vagy ki.

Megjegyzés

- Ha a készüléket az AUTO POWER funkció kapcsolta be, és a hozzá csatlakoztatott külső készüléktől egy bizonyos ideig nem kap jelt, a készülék automatikusan kikapcsolódik.
- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
- Ha megszakítja a **Bluetooth** kapcsolatot ezzel az egységgel, néhány **Bluetooth** készülék folyamatosan megpróbál majd csatlakozni az egységhez. Éppen ezért javasolt a kapcsolat megszakítása még az egység kikapcsolása előtt.
- A készülék első bekapcsolásakor az automatikus bekapcsolás funkció bekapcsolódik.
- Ennek a funkciónak a használatához a fő készüléket regisztrálni kell a **Bluetooth** eszköz párosított eszközök listájába.
- Csak akkor állíthatja be az AUTO POWER funkciót, ha a készülék be van kapcsolva.

Automatikus funkcióváltás

A készülék felismeri az olyan bementi jeleket, mint az Optikai és a **Bluetooth**, majd automatikusan a megfelelő funkcióra vált.

Optikai jel fogadásakor

Ha bekapcsolja a jelen egységhez optikai kábellel csatlakoztatott külső készüléket, az egység az optikai funkcióra vált. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

Bluetooth készülék csatlakoztatása

A **Bluetooth** készülék ezen egységhez való csatlakoztatásakor a **Bluetooth** funkció ki van választva. A zenét **Bluetooth** készülékén játssza le.

Megjegyzés

Ha a **Bluetooth** csatlakozás zárolás funkció van beállítva, akkor a **Bluetooth** csatlakozás csak a **Bluetooth** funkciónál lesz elérhető. (18. oldal.)

BLUETOOTH® technológia használata

A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

A hang szakadozhat, ha más, ugyanezt a frekvenciát használó készülékek zavarják az átvitelt, vagy ha a közeli szobákban más **Bluetooth**-eszközök is működnek.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth** -technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli **Bluetooth** -technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

- A használható eszközök : Okostelefon, MP3 lejátszó, Notebook, stb..
- Verzió : 4.1
- Codec: SBC

Bluetooth profilok

A **Bluetooth** vezeték nélküli technológia alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az alábbi profilokkal kompatibilis:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett audioszétosztó profil)

BLUETOOTH eszközökön tárolt zenék hallgatása

A készülék és a Bluetooth összekapcsolása

Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléke **Bluetooth** módra van állítva. Nézze meg a **Bluetooth** készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már megvalósult az összekapcsolt működés, annak újbóli létrehozására nem lesz szükség.

1. Állítsa be a bemeneti jelforrást **Bluetooth** állásba a távvezérlőn levő ᛒ (**Bluetooth**) gomb vagy a készüléken levő **F** gomb többszöri megnyomásával.
   - A **Bluetooth** LED villogni fog.
2. Indítsa el a **Bluetooth** eszközt, és valósítsa meg az összekapcsolt működést. A készüléknek a **Bluetooth** eszközzel történő keresése közben az utóbbi kijelzőjén egy lista jelenhet meg a megtalált eszközökről, a **Bluetooth** eszköz fajtájától függően. Ez a készülék „LG SJ1 (XX)" néven jelenik meg a listában.

> **Megjegyzés**
>
> - XX a **Bluetooth**-cím utolsó két számjegye. Például, ha a készülék **Bluetooth**-címe 9C:02:98:4A:F7:**08**, akkor a **Bluetooth**-eszközön az „LG SJ1 (**08**)" név jelenik meg.
> - A **Bluetooth**-eszköz típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Ha szükséges, írja be a (0000) PIN-kódot.

3. Ha a készülék sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközre, a **Bluetooth** LED világít.
4. Zenehallgatás.
   A **Bluetooth** eszközön tárolt zene meghallgatásához használja az eszköz kézikönyvét.

Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatához a készülék és a **Bluetooth**-eszköz közötti távolság a lehető legkisebb legyen, és ezt ne változtassa meg.
  Előfordulhat azonban, hogy a kapcsolat a következő esetekben nem működik megfelelően:
  - A készülék és a **Bluetooth**-eszköz között akadály van.
  - Más, a **Bluetooth** technoológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- Újraindítás esetén a **Bluetooth**-eszközt ismét csatlakoztassa a készülékhez.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- A **Bluetooth**-eszközt ezzel a készülékkel nem lehet vezérelni.
- Készülékenként csak egy **Bluetooth** eszköz párosítható; a több eszköz párosítása nem támogatott.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció esetleg nem használható.
- A **Bluetooth** funkció okostelefon, MP3 lejátszó, notebook, stb. használatával élvezhető.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth**-eszköz között, annál rosszabb lesz a hangminőség.
- A **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth**-eszköz távol kerül a készüléktől.
- Ha a **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, a **Bluetooth**-eszközt ismét csatlakoztatni kell a készülékhez.
- Ha a készülékhez nincsen **Bluetooth** eszköz csatlakoztatva, akkor a **Bluetooth** LED villogni fog.
- Egy új **Bluetooth** eszköz csatlakoztatásához válassza le a pillanatnyilag csatlakoztatott **Bluetooth** eszközt és csatlakoztasson egy új **Bluetooth** eszközt.

BLUETOOTH csatlakozás zárolás (BT Zárolás)

Korlátozhatja a **Bluetooth** csatlakozást a **Bluetooth** funkcióra, hogy megakadályozza a nemkívánatos **Bluetooth** csatlakozást.

Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az **AUTO POWER ON** gombot a távvezérlőn, a funkció bekapcsolásához.

A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az **AUTO POWER OFF** gombot a távvezérlőn.

Hangbeállítás

Ez a rendszer számos előre beállított térhatású hangzás funkcióval rendelkezik. A kívánt hangzás üzemmódok a megfelelő hangzás üzemmód gomb megnyomásával állíthatók be.

Hangeffektus	Leírás
STANDARD	Optimális hangzást hoz létre.
BASS BLAST	Kiemeli a magas, mély és térhatású hangeffektust.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása után, néha pedig a zenefájl váltása után újra be kell állítani a hangzásmódot.

Hibaelhárítás

Általános

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Az egység rendellenesen működik.	• Kapcsolja ki a készüléket és a csatlakoztatott külső eszközt (TV, hangszóró, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd kapcsolja ismét be ezeket. • Válassza le a jelen egység és a hozzá csatlakoztatott külső készülék tápkábelét (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét próbálja meg a csatlakoztatásuk. • A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg.
Nincs áram	• A hálózati kábel ki van húzva. Dugja be a hálózati kábelt. • Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség. Más készülékkel ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét.
Nincs hang	• Helytelen bementi jelforrás van kiválasztva. Ellenőrizze a bementi jelforrást és válassza ki a helyeset. • A néma funkció aktíválva. Nyomja meg a (Némítás) vagy állítsa be a hangerőt a néma funkció kikapcsolásához. • Amennyiben egy külső készülékhez csatlakozik (set top box, **Bluetooth** készülék, stb.), állítsa be a készülék hangerejét.
A távirányító nem működik megfelelően.	• A távirányító túl messze van a készüléktől. Vigye a távirányítót kb. 7 meteres távolságon belülre. • Akadály van a távirányító és a tévékészülék közti áramköri úton. Távolítsa el az akadályt. • A távirányítóban levő elemek lemerültek. Cserélje újakra a régi elemeket.
Az AUTO POWER funkció nem működik.	• Ellenőrizze az olyan külső készülékek csatlakoztatását, mint a TV, DVD/Blu-Ray lejátszó vagy **Bluetooth** készülék. • A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
A készülékhez nincsen **Bluetooth** eszköz csatlakoztatva.	• Kapcsolja ki a **Bluetooth** csatlakozás zárolás funkciót. (18. oldal.)

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Ha úgy érzi, hogy a készülék hangja túl halk.	Ellenőrizze az alábbiakat és állítsa be a készüléket annak megfelelően. • Ha a DRC funkció [BE] állásban van, akkor kapcsolja [KI] állásba a távvezérlővel. • Módosítsa az Audio DRC beállítást a csatlakoztatott eszköz beállítási menüjében [OFF] állásba. • A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a TV beállító menüjén [PCM] beállításból [AUTO] vagy [BITSTREAM] beállításra. • A TV-hez csatlakoztatott hangfalak esetén módosítsa az AUDIO DIGITAL OUT (DIGITÁLIS AUDIO OUT) beállítását a lejátszó beállító menüjén [PCM] beállításból [PRIMARY PASS-THROUGH] vagy [BITSTREAM] beállításra.

A vezeték nélküli funkció használatára vonatkozó MEGJEGYZÉSEK

HIBA	OK ÉS MEGOLDÁS
Ez a készülék érzékeny lehet a vezeték nélküli interferenciára.	• A vezeték nélküli funkció nem biztos, hogy normál módon működik, ha a jel gyenge. • Az optimális teljesítmény érdekében a készüléket ne helyezze fém bútorra.
A **Bluetooth** eszköz az alábbi esetekben nem megfelelően működhet vagy zajt okozhat.	• Ha a testének bármely részével megérinti a **Bluetooth** eszköz adóvevőjét vagy a Sound Bart. • Ha akadály vagy fal van az eszközök között, vagy az eszköz félreeső helyen van. • Ha olyan eszköz működik (vezeték nélküli LAN, orvosi berendezés vagy mikrohullámú sütő), amely ugyanazt a frekvenciát használja, a lehető legtávolabb helyezze el egymástól az eszközöket. • Amikor az eszközt a **Bluetooth** eszközre csatlakoztatja, a két eszköz közötti távolság legyen a lehető legkisebb. • Ha az eszköz túl távol kerül a **Bluetooth** eszköztől, a kapcsolat megszakadhat és az eszköz nem biztos, hogy megfelelően működik.

Védjegyek és licenszek

A további védjegyek és kereskedelmi megnevezések a megfelelő tulajdonosok tulajdonában vannak.

DOLBY AUDIO™

Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. A Dolby, a Dolby Audio és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories regisztrált márkája.

Bluetooth®

A **Bluetooth®** szó és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk licenchez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

Függelék

Általános	
Teljesítménykövetelmények	Tanulmányozza az egységen található fő címkét.
Teljesítményfelvétel	Hálózati készenlét: 1,0 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
AC adapter	• Modell : NU040A220181 • Gyártó : TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co.,Ltd. • Bemenet : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz 1,5 A MAX • Kimenet : 22 V ⎓ 1,81 A
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	Körülbelül. 900 mm x 55 mm x 36 mm Láb nélkül
Működési hőmérséklet	5 °C-tól 35 °C
Működési páratartalom	5 % - 90 %
Digitális bemenet használható mintavételi frekvenciái	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Rendelkezésre álló audio formátumok	Dolby Audio, PCM

Bemenetek	
OPTICAL IN (Digitális audiobemenet)	3 V optikai csatlakozó x 1
PORT. IN (Hordozható bemenet)	0,5 Vrms (3,5 mm-es sztereó csatlakozó) x 1

Erősítő (RMS kimeneti teljesítmény)	
Összesen	40 W RMS
Elölnézet	20 W RMS x 2 (9 Ω 1 kHz, THD 1%-nel)

- A formatervezés és a specifikációk előzetes bejelentés nélküli változtatásának joga fenntartva.

Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, óvja meg az eredeti szállítókartont és csomagolóanyagokat. Amennyiben a készülék szállítása szükségessé válik, a maximális védelem érdekében azt az eredeti, gyári csomagolásnak megfelelően csomagolja be.

A külső felületek tisztántartása

- Ne használjon illékony folyadékot (mint például rovarirtó szer) a készülék közelében.
- A törlés is károsíthatja a felületet, ha azt erőteljes nyomással végezzük.
- Hosszabb ideig ne hagyjon gumi vagy műanyag termékeket a készülékkel érintkezni.

A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz kendőt használjon. Ha a felület különösen szennyezett, használjon enyhén megnedvesített puha kendőt és enyhe mosószeres oldatot. Ne használjon olyan erős oldószereket, mint az alkohol, a benzin vagy a higító, mert ezek károsíthatják a készülék felületét.


LG
Life's Good