LG
Life's Good

# РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

# Дистанционно Magic


Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате вашето дистанционно, и го запазете за справка в бъдеще.

**AN-MR18BA**


Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Всички права запазени.

# АКСЕСОАРИ

Показаното изображение на дистанционното управление може да се различава от действителния продукт.
(В зависимост от държавата)



Дистанционно управление Magic и алкални батерии (AA)




Ръководство на потребителя

- Съдържанието на това ръководство може да се променя без предизвестие поради актуализиране на функциите на продукта.

# БАТЕРИЯ

## 1. Поставяне на батерии

- Моля, прочетете внимателно това ръководство.
- Натиснете капачето на батерията от горната страна, плъзнете го и повдигнете капачето, както е показано по-долу.
- За да смените батериите, отворете капачето, сменете алкалните батерии (1,5 V AA), като спазите съответствието на клемите ⊕ и ⊖ , посочени върху табелката в отделението, след което затворете капачето. Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора му върху телевизора.
- За да извадите батериите, извършете действията за поставяне по обратен ред. Не смесвайте стари или използвани батерии с нови такива. Затворете добре капака.
- **Отворете капака на батериите, за да откриете маркировката.**





## 2. Предпазни мерки

- След смяна на батерията използвайте дистанционното управление след сдвояване в съответствие с ръководството на потребителя.
- Ако устройството не работи след смяна на батерията, опитайте да сдвоите отново в съответствие с ръководството на потребителя.
- Ако дистанционното управление не се използва продължително време, препоръчително е да извадите батерията от устройството.
- Не разглобявайте и не нагрявайте батерията.
- Не изпускайте батерията и не упражнявайте прекомерен натиск върху нея. Това може да причини повреда на външното покритие.
- Не потапяйте батерията във вода.
- Ако батерията е поставена неправилно, съществува риск от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии по подходящ начин.
- Неспазването на правилните полюси на батерията може да причини пръсване или изтичане на батерията, което да доведе до пожар, нараняване или замърсяване на околната среда.

# ОПИСАНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО

- Показаното изображение на дистанционното управление може да се различава от действителния продукт.
- Последователността на описанието може да се различава от действителния продукт.
- Някои бутони и услуги може да не се предлагат в зависимост от моделите и регионите.



**(ЗАХРАНВАНЕ)**

Включва или изключва телевизора.

**STB PWR / 機上盒電源**

Можете да включите или изключите вашия цифров приемник чрез добавяне на цифровия приемник към универсалното дистанционно управление за вашия телевизор.

**Бутони с цифри**

Въвежда цифри.

**– (ТИРЕ)**

Вмъква **– (ТИРЕ)** между цифри като 2–1 и 2–2.

**LIST / 節目列表**

Предоставя достъп до списъка със запаметени и канали и програми.

**LIST*/節目列表***

Натиснете този бутон за опцията за излъчване на BML данни.
(В зависимост от държавата)

**QUICK ACCESS*/ 智慧快選***

Можете да получите достъп до приложението или Live TV чрез бутоните с числа, съответстващи на функциите.

**(Отдалечен екран)**

Показва Отдалечения екран.

- Предоставя достъп до Менюто за универсално управление в някои региони.

**(Отдалечен екран)* / AD***

Ще се активира функцията за видео/аудио описания.(В зависимост от държавата)

- Функцията SAP(Secondary Audio Program - "Допълнителна аудиопрограма") може също да се активира чрез натискане на бутона **(Отдалечен екран)***. (Приложимо за Северна Америка)

**+ VOL / ◿ / 音量 –**

Регулира силата на звука.

**(БЕЗ ЗВУК)**


Изключва всички звуци.

***

Предоставя достъп до меню **Достъпност**.

**∧ CH / P / 頻道 ∨**

Превърта из запаметените канали или програми.



**(Гласово разпознаване)***

След като лентата за показване на глас се активира на екрана на телевизора, натиснете и задръжте бутона и изговорете командата си.

**(НАЧАЛО)**

Предоставя достъп до началното меню.

**(НАЧАЛО)* / RECENTS**

Показва предходната хронология.

**STB MENU**

Извежда началното меню на цифровия приемник. (Когато не гледате чрез декодер: дисплеят се променя на екрана на декодера.)

**Колелце (OK)**

Натиснете центъра на бутона **Колелце (OK)**, за да изберете меню.

Можете да сменяте канали или програми, като използвате бутона **Колелце (OK)**.

**△▽◁▷ (нагоре/надолу/наляво/надясно)**

Натиснете бутона нагоре, надолу, наляво или надясно, за да превъртите менюто.

Ако натиснете бутоните △▽◁▷, докато използвате показалеца, той ще изчезне от екрана и дистанционното управление Magic ще работи като обикновено дистанционно управление.


За да се покаже показалецът на екрана отново, разклатете дистанционното управление Magic наляво-надясно.

**BACK / 返回**

Връща се на предишния екран.

**BACK */ 返回 ***

Изтрива всичко на екрана и връща последния входящ сигнал.



### GUIDE / 節目導覽

Показва справочник за канали или програми.

### (ВХОД)

Сменя входния източник.

### (ВХОД)*

Показване на всички списъци със сигнали от външни устройства.

### Бутони за услугата за поточно предаване

Свързва се към услугата за възпроизвеждането на видеозаписи в реално време.

### (Бързи настройки)

Предоставя достъп до бързите настройки.

### (Бързи настройки)*

Показване на менюто **Всички настройки**.

### Цветни бутони

С тях влизате в специални функции на някои менюта.

Червен бутон*****: Изпълнява функцията за записване. (В зависимост от държавата)

### Бутони за управление (▶, ⏸)

Управлява мултимедийно съдържание.

### TEXT / T.OPT (Бутони за ТЕЛЕТЕКСТ)

Тези бутони се използват за телетекст.

### LIVE ZOOM / 即時縮放

Чрез мащабиране на избраната зона вие можете да я прегледате на цял екран.


### FOCUS* / 畫面放大*

Можете да мащабирате върху зоната, където е насочено дистанционното управление.

***** За да използвате бутона, натиснете и задръжте за повече от 3 секунди.

# ИЗПОЛЗВАНЕ

## 1. Как да регистрирате или да отмените регистрацията




### Как да регистрирате дистанционното управление Magic

За да използвате дистанционното управление Magic, първо го сдвоете с вашия телевизор.

1. Поставете батериите в дистанционното управление Magic и включете телевизора.
2. Насочете дистанционното управление Magic към телевизора и натиснете **Колелце (OK)** на дистанционното управление.


- Ако телевизорът не успее да регистрира дистанционното управление Magic, опитайте отново, след като изключите и включите отново телевизора.




### Как да отмените регистрацията на дистанционното управление Magic

Натиснете едновременно бутоните **(НАЧАЛО)** и **BACK / 返回** в продължение на пет секунди, за да преустановите сдвояването между дистанционното управление Magic и телевизора.

- Натискането и задържането на бутона **GUIDE / 節目導覽** ви позволява да отмените и регистрирате повторно дистанционното управление Magic.





- Разклатете леко дистанционното управление Magic надясно и наляво или натиснете бутоните **(НАЧАЛО)**, **(ВХОД)**, или **(Бързи настройки)** за да се покаже показалецът на екрана.
  (При някои модели телевизори показалецът ще се покаже, когато натиснете бутона **Колелце (OK).**)
- Ако показалецът не е използван за определен период от време или дистанционното управление Magic е поставено на равна повърхност, то показалецът ще изчезне.
- Ако показалецът не се движи гладко, може да го нулирате, като го преместите до края на екрана.
- Дистанционното управление Magic изразходва батериите по-бързо, отколкото стандартно дистанционно управление поради допълнителните си функции.

# ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Използвайте дистанционното управление в указания обхват (в рамките на 10 m).
  Ако използвате устройството извън обхвата на покритието му или ако има налични някакви препятствия, е възможно да се появят смущения по време на комуникация.
- В зависимост от използваните аксесоари е възможно да се появят смущения в комуникацията.
  Устройства като микровълнова печка и безжичен LAN работят в същия честотен обхват (2,4 GHz) като дистанционното управление Magic. Това може да причини смущения по време на комуникация.
- Дистанционното управление Magic може да не работи изправно, ако има безжичен маршрутизатор (AP) в рамките на 0,2 m от телевизора. Вашият безжичен маршрутизатор трябва да бъде на повече от 0,2 m от телевизора.
- Не разглобявайте и не нагрявайте батерията.
- Не изпускайте батерията. Пазете батерията от силни удари.
- Поставянето на батерията по неправилен начин може да доведе до експлозия.

# СПЕЦИФИКАЦИИ

| КАТЕГОРИИ | ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ |
|---|---|
| Модел № | AN-MR18BA |
| Честотен обхват | 2,400 GHz до 2,4835 GHz |
| Изходяща мощност (макс.) | 4 dBm |
| Канал | 40 канала |
| Източник на захранване | AA 1,5 V,<br>използват се 2 алкални батерии |
| Диапазон на работната температура | 0 °C до 40 °C |


LG
Life's Good