LG
Life's Good

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Пульт ДК Magic

Перед використанням пульта дистанційного керування уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для довідки в майбутньому.


AN-MR18BA

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Усі права захищено.


www.lg.com

АКСЕСУАРИ

Зображення пульта дистанційного керування може дещо відрізнятися від дійсного виробу.
(Залежно від країни)



Пульт ДК Magic та лужні батареї (AA)




Посібник користувача

- Вміст цього посібника може бути змінено без попередження у зв'язку з удосконаленням функцій виробу.

БАТАРЕЯ

1. Встановлення батарей

- Уважно прочитайте цей посібник.
- Натисніть на верх кришки батарейного відсіку, посуньте її назад і підніміть, як показано нижче.
- Для заміни батарей відкрийте кришку батарейного відсіку, замініть лужні батареї (1,5 В, AA), вставляючи їх з урахуванням полярності (позначки ⊕ та ⊖ всередині відсіку), і закрийте кришку батарейного відсіку. Спрямовуйте пульт дистанційного керування на сенсор пульта дистанційного керування на телевізорі.
- Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у зворотному порядку. Не вставляйте старі або вживані батареї разом із новими. Добре закрийте кришку.
- **Щоб побачити наліпку, відкрийте кришку відсіку для батарей.**




2. Застереження

- Після заміни батареї пульт дистанційного керування можна буде використовувати після з'єднання його в пару з телевізором відповідно до інструкцій у посібнику користувача.
- Якщо після заміни батареї пристрій не працюватиме, виконайте повторне з'єднання у пару, дотримуючись інструкцій у посібнику.
- Якщо ви не користуєтеся пультом дистанційного керування тривалий час, рекомендується вийняти батареї.
- Не розбирайте та не перегрівайте батареї.
- Падіння батареї або надмірний тиск на неї. Це може призвести до її пошкодження.
- Не занурюйте батареї у воду.
- У разі неправильного встановлення батарей існує небезпека вибуху.
- Утилізуйте використані батареї належним чином.
- Недотримання правильної полярності може призвести до вибуху батареї чи витоку електроліту з батареї, що своєю чергою призведе до займання, травмування користувача або забруднення навколишнього середовища.

ОПИС ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- Зображення пульта дистанційного керування може дещо відрізнятися від дійсного виробу.
- Опис може бути дещо іншим для дійсного виробу.
- Наявність окремих кнопок і послуг залежить від моделі та регіону.



(ЖИВЛЕННЯ)

Увімкнення та вимкнення живлення телевізора.

STB PWR / 機上盒電源

Приставку можна вмикати або вимикати, додавши її до універсального пульта дистанційного керування телевізора.

Кнопки з цифрами

Введення цифр.

(ТИРЕ)

Встановлення **(ТИРЕ)** між цифрами, такими як 2–1 та 2–2.

LIST / 節目列表

Доступ до збережених каналів або списку програм.

LIST*/節目列表*

Натисніть цю кнопку для виведення сигналу мовлення BML.(Залежно від країни)

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Отримайте доступ до програми або мовлення Live TV за допомогою кнопок із цифрами, які відповідають певним функціям.

(Екранний пульт ДК)

Відображення екранного пульта ДК.

- Доступ до універсального меню керування у деяких регіонах.

(Екранний пульт ДК)* / AD*

Увімкнеться функція аудіокоментаря.(Залежно від країни)

- Функцію SAP (Secondary Audio Program - дублююча аудіопрограма) можна також увімкнути натисненням кнопки **(Екранний пульт ДК)***. (Стосується Північної Америки)

+ VOL / ◿ / 音量 −

Регулювання рівня гучності.

(ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ)


Вимкнення звуку.

*

Доступ до меню **Доступність**.

∧ CH / P / 頻道 ∨

Перегляд збережених каналів або програм.



(Розпізнавання голосу)*

Коли на екрані телевізора активується смуга відображення голосу, натисніть і утримуйте цю кнопку та голосно промовте команду.

(ДІМ)

Виклик головного меню.

(ДІМ)* / RECENTS

Відображення історії попередніх сеансів.

STB MENU

Відображення головного меню приставки. (Коли ви не переглядаєте вміст через приставку: екран змінюється на екран приставки.)

Коліщатко (OK)

Щоб вибрати потрібне меню, натисніть кнопку **Коліщатко (OK)** по центру.

За допомогою кнопки **Коліщатко (OK)** можна перемикати канали або програми.

△▽◁▷ (вгору/ вниз/вліво/вправо)

Для прокручування меню натискайте кнопки вгору, вниз, вліво або вправо.

Якщо під час використання вказівника натиснути кнопки △▽◁▷ , вказівник зникне з екрана, і пульт дистанційного керування Magic працюватиме, як звичайний пульт дистанційного керування.


Щоб знову відобразити вказівник на екрані, струсніть пультом дистанційного керування Magic вліво-вправо.

BACK / 返回

Повернення до попереднього екрана.

BACK* / 返回*

Видалення екранних меню і повернення до останнього перегляду.



GUIDE / 節目導覽

Відображення довідника каналів або програм.

(ВХІД)

Зміна джерела вхідного сигналу.

(ВХІД)*

Відображення всіх списків зовнішніх входів.

Кнопки потокових послуг

Підключення до послуги потокового відео.

(Швидкі налаштування)

Доступ до швидких налаштувань.

(Швидкі налаштування)*

Відображення меню **Усі налаштування**.

Кольорові кнопки

Доступ до певних функцій у деяких меню.

Червона кнопка*: Активує функцію запису. (Залежно від країни)

Кнопки керування (▶, ⏸)

Керування мультимедійним вмістом.

TEXT / T.OPT (Кнопки режиму ТЕЛЕТЕКСТУ)

Ці кнопки використовуються для роботи в режимі телетексту.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Збільшивши вибрану ділянку зображення, її можна переглянути на весь екран.


FOCUS* / 畫面放大*

Ділянку зображення, де перебуває вказівник пульта дистанційного керування, можна збільшити.

* Щоб користуватися кнопкою, натисніть і утримуйте її понад 3 секунди.

ВИКОРИСТАННЯ

1. Реєстрація або скасування реєстрації




Реєстрація пульта дистанційного керування Magic

Щоб користуватися пультом дистанційного керування Magic, спочатку з'єднайте його в пару з телевізором.

1. Вставте батареї у пульт дистанційного керування Magic та ввімкніть телевізор.
2. Спрямуйте пульт дистанційного керування Magic на телевізор і натисніть на ньому **Коліщатко (OK)**.

- Якщо телевізору не вдасться зареєструвати пульт дистанційного керування Magic, повторіть спробу після вимкнення та увімкнення телевізора.





Скасування реєстрації пульта дистанційного керування Magic

Щоб скасувати з'єднання пульта дистанційного керування Magic із телевізором, одночасно натисніть та утримуйте кнопки **(ДІМ)** та **BACK / 返回** протягом п'яти секунд.

- Якщо натиснути й утримувати кнопку **GUIDE / 節目導覽**, дію буде скасовано, і пульт дистанційного керування Magic буде одразу перереєстровано.

2. Вказівки до використання





- Для появи вказівника на екрані легенько струсніть пультом дистанційного керування Magic вправо-вліво або натисніть кнопки **(ДІМ)**, **(ВХІД)**, або **(Швидкі налаштування)**.
  (У деяких моделях телевізора вказівник з'являтиметься після повертання кнопки **Коліщатко (OK)**.)
- Якщо вказівник не використовується протягом певного часу або пульт дистанційного керування Magic поклали на рівну поверхню, вказівник зникне з екрана.
- Якщо вказівник відповідає незлагоджено, його можна переналаштувати, навівши на край екрана.
- У зв'язку з наявністю додаткових функцій батареї пульта дистанційного керування Magic розряджаються швидше, ніж батареї звичайного пульта.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Використовуйте пульт дистанційного керування у межах вказаного діапазону (10 м).
  У разі використання пристрою за межами зони покриття чи наявності перешкод у зоні покриття може перериватися зв'язок.
- Зв'язок може перериватися залежно від наявності інших пристроїв.
  Такі пристрої, як мікрохвильова піч і бездротова локальна мережа, працюють у тому самому частотному діапазоні (2,4 ГГц), що й пульт дистанційного керування Magic. Це може спричинити втрату зв'язку.
- Пульт дистанційного керування Magic може не працювати належним чином, якщо в межах 0,2 м від телевізора розташовано бездротовий маршрутизатор (точку доступу). Бездротовий маршрутизатор має знаходитися на відстані більше 0,2 м від телевізора.
- Не розбирайте та не нагрівайте батареї.
- Не кидайте батареї. Не допускайте сильних ударів по батареях.
- Неправильне встановлення батарей може спричинити вибух.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАТЕГОРІЇ	ДЕТАЛІ
Номер моделі	AN-MR18BA
Діапазон частот	Від 2,400 ГГц до 2,4835 ГГц
Вихідна потужність (макс.)	4 дБм
Канал	40 каналів
Джерело живлення	AA 1,5 В, використовуються 2 лужні батареї
Діапазон робочої температури	Від 0 °C до 40 °C


LG
Life's Good