ภาษาไทย

คู่มือการใช้งาน

ซาวนด์บาร์แบบไร้สาย

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น

SH5 (SH5, SPH5-W)

MFL69465073

www.lg.com

ข้อมูลด้านความปลอดภัย



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบเครื่อง (หรือฝาด้านหลัง) ผู้ใช้ไม่สามารถตรวจซ่อมชิ้นส่วนภายในได้ โปรดขอรับบริการจากช่างที่ผ่านการรับรอง



สัญลักษณ์รูปสายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นสัญลักษณ์สำหรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวังบริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เป็นอันตรายและไม่ได้ผ่านการหุ้มฉนวน แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวมีปริมาณมากพอที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ให้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น

ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางอุปกรณ์ให้โดนน้ำ หกหรือกระเด็นใส่ และไม่ควรวางภาชนะที่บรรจุน้ำ เช่นแจกันดอกไม้ไว้ที่ด้านบนของเครื่องเล่น

คำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่ที่จำกัด
เช่นบนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น

ข้อควรระวัง: อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ
ติดตั้งตามคำแนะนำ ของผู้ผลิตสล็อตและช่องเปิดในตู้มีไว้เพื่อระบายอากาศ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้ปกติและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไป ห้ามปิดกั้นช่องเปิดโดยการวางผลิตภัณฑ์บนเตียงโซฟา พรมหรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้ที่สร้างติดอยู่กับที่ เช่น ตู้หนังสือหรือชั้นวางของเว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำ ตามคำ แนะนำ ของผู้ผลิต

ในการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ จะแนะนำให้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ โดยเฉพาะ

นั่นคือ มีวงจรออกเดียวซึ่งใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเดียวและไม่มีวงจรทางออกหรือทางแยกอื่น ๆ เพื่อความแน่ใจ ให้ตรวจสอบข้อมูลในหน้าข้อมูลจำเพาะของคู่มือใช้งานฉบับนี้ อย่าติดตั้งน้ำหนักเกินขนาดบนผนัง ติดตั้งน้ำหนักเกินขนาดบนผนัง ขั้วหลวมหรือ เสียหาย สายไฟต่อขยาย สายไฟแตกหรือฉนวน ขาด ล้วนทำให้เกิดอันตรายได้ สภาวะเหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ไฟไหม้ได้ ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสายไฟของท่านเป็น ระยะๆ และถ้าหากพบเห็นความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพใดๆ ให้ถอดปลั๊กออกแล้วหยุดการใช้ เครื่อง และเปลี่ยนสายที่เหมือนกันจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ป้องกันสายไฟจากการละเมิดทางกายภาพหรือ เชิงกลใช้สายไฟให้ถูกต้อง อย่าบิด งอ โยน ในประตูหรือเหยียบข้างบน ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก ผนัง และจุดที่สายออกจากเครื่อง ในการตัดพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหลักให้ถอดปลั๊กสายไฟหลัก จากนั้นติดตั้งผลิตภัณฑ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงปลั๊กได้ง่าย

ข้อสังเกต: สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยรวมทั้งรหัสสินค้า โปรดอ้างอิงฉลากที่ติดอยู่ข้างใต้อุปกรณ์

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
รวมถึงการระบุผลิตภัณฑ์และพิกัดของแหล่งจ่ายไฟ
โปรดดูที่แผ่นป้ายที่ตัวเครื่องทางด้านล่างหรือด้านหลังของอุปกรณ์

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

วิธีที่ปลอดภัยในการถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์: ถอดแบตเตอรี่เก่าออก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใส่แบตเตอรี่ในลำดับย้อนกลับ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมและนำมาซึ่งภัยคุกคามต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าลงในที่ทิ้งที่ เหมาะสมตามจุดเก็บขยะต่าง ๆ อย่าทิ้งแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่กับของเสียอื่น ๆ ขอแนะนำให้ท่านใช้ระบบการคืนแบตเตอรี่และตัวสะสมประจุไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่นของท่าน ไม่ควรวางแบตเตอรี่เอาไว้ในบริเวณที่โดนความร้อนสูง เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือบริเวณอื่นๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

สำหรับรุ่นที่ใช้อะแดปเตอร์

ใช้ AC อะแดปเตอร์ที่ให้มากับเครื่องเท่านั้นอย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่ออุปกรณ์และทำให้การรับประกันของท่านเป็นโมฆะ

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งาน

2 ข้อมูลด้านความปลอดภัย
6 คุณสมบัติเฉพาะตัว
6 บทนำ
6 – สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้
6 อุปกรณ์เสริม
7 รีโมทคอลโทรล
8 แผงด้านหน้า
8 แผงด้านหลัง
9 การติดตั้ง sound bar
10 การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง

2 การเชื่อมต่อ

12 การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ
12 การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
14 การเชื่อมต่อกับทีวีของคุณ
14 – การใช้เคเบิลออปติคอล
14 – การใช้เคเบิล HDMI
15 – เพลิดเพลินไปกับเสียงโทรทัศน์ผ่าน Sound Bar
15 – SIMPLINK คืออะไร?
16 – ฟังก์ชัน ARC (Audio Return Channel)
16 – ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ HDMI
17 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
17 – การเชื่อมต่อ HDMI
18 – การเชื่อมต่อ OPTICAL In
18 – การเชื่อมต่อ PORTABLE IN
19 – การเชื่อมต่อ USB
19 – อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
19 – ความต้องการของอุปกรณ์ USB
20 – ไฟล์เพลงที่เล่นได้

3 การใช้งาน

21 การใช้งานพื้นฐาน
21 – การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ USB
22 การใช้งานอื่นๆ
22 – AV Sync
22 – การปิดเสียงชั่วคราว
22 – แสดงโดยอัตโนมัติ/หรี่ไฟโดยอัตโนมัติ
22 – การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน
23 – เปิด/ปิด AUTO POWER
24 – เปลี่ยนฟังก์ชั่นอัตโนมัติ
24 – LG Sound Sync
26 การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH®
26 – การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
28 การใช้แอพ BLUETOOTH
28 – ติดตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth” บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
28 – ใช้งาน Bluetooth กับแอพ “Music Flow Bluetooth”
29 การปรับเสียง
29 – ตั้งค่าเอฟเฟกเสียง
30 – ปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติ
30 – ปรับ ซับวูฟเฟอร์/ความแหลม/ความทุ้ม
30 – โหมดกลางคืน

4 การแก้ไขปัญหา

31 การแก้ไขปัญหา
32 หมายเหตุการใช้งานแบบไร้สาย

5 ภาคผนวก

33 เครื่องหมายการค้าและ
สิทธิ์การใช้งาน
34 ข้อมูลจำเพาะ
36 การบำรุงรักษา
36 – การจัดการกับเครื่อง

คุณสมบัติเฉพาะตัว

ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

เครื่องนี้สามารถปิดเครื่องได้ด้วยตัวเองเพื่อประหยัดพลังงาน

Portable In

ฟังเพลงจากอุปกรณ์แบบพกพา (MP3, โน้ตบุ๊ค ฯลฯ)

LG Sound Sync

ควบคุมระดับเสียงของเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี แอลจีของคุณที่เข้ากันได้กับ LG Sound Sync

บทนำ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้

หมายเหตุ

แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ


ข้อควรระวัง

แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิด


อุปกรณ์เสริม

โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ให้มาด้วย


การออกแบบและคุณสมบัติของอุปกรณ์เสริมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า




รีโมทคอนโทรล (1)




แบตเตอรี่ (2)




อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (1)




สายไฟ (2)



แขนยึดติดกับผนัง (2)




คู่มือการติดตั้งขาแขวนผนัง (1)




Screws (2)

รีโมทคอลโทรล



การใส่แบตเตอรี่



ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรลออก และใส่แบตเตอรี่ โดยให้สัญลักษณ์ ⊕ และ ⊖ ตรงกัน

1

⏻ (เปิด-ปิด) : เปิดหรือปิดชุดอุปกรณ์ / เปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย

F : เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณเข้า

SOUND EFFECT : เลือกโหมดเสียงเอฟเฟค

VOL ∧ / ∨ : ปรับระดับเสียงของลำโพง

(โหมดกลางคืน) : เปิดหรือปิดการทำงานของโหมดกลางคืน

(ปิดเสียง) : ปิดเสียง

: ปรับระดับเสียงแหลม เสียงทุ้ม และซับวูฟเฟอร์

2

I◀◀ / ▶▶I (ข้าม/ค้นหา) :
- ข้ามการเล่นย้อนกลับหรือเดินหน้าอย่างรวดเร็ว
- ค้นหาบางส่วนที่อยู่ภายในไฟล์

▶II (เล่น/หยุดชั่วคราว) : เริ่มเล่น / หยุดเล่นชั่วคราว

FOLDER + / — : ค้นหาโฟลเดอร์ในอุปกรณ์ USB


REPEAT :
- ฟังไฟล์ของคุณแบบเล่นสุ่มหรือเล่นซ้ำ

AUTO VOL : เปิดหรือปิดการทำงานของโหมดปรับระดับเสียงอัตโนมัติ

AV SYNC :
- ประสานเสียงและวิดีโอ
- ควบคุมเครื่องนี้โดยการใช้รีโมทของ TV (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 22)


AUTO POWER :
- เปิดหรือปิดฟังก์ชันแสดงภาพอัตโนมัติ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 22)
- เปิดหรือปิดฟังก์ชันแสดงภาพอัตโนมัติ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 22)

แผงด้านหน้า



1 รีโมทเซนเซอร์
2 หน้าจอแสดงผล
3 ปุ่มอยู่ด้านหลัง

แผงด้านหลัง




1 —/+ (ระดับเสียง) ปรับระดับเสียงลำโพง
F (ฟังก์ชัน) กดซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกฟังก์ชันอื่น
⏻/I (Standby/On)

2 **DC IN** : อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้านรับไฟฟ้า
3 **OPTICAL IN** : ออฟติคอลอินพุท
4 **PORTABLE IN** : พอร์ทเอเบิ้ลอินพุท
5 พอร์ต USB
6 **HDMI IN / OUT (TV ARC)** : อินพุต/เอาท์พุต HDMI

การติดตั้ง sound bar

คุณสามารถฟังเสียงได้โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์อื่นๆ อาทิ ทีวี เครื่องเล่นแผ่นบูลเรย์ เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ

วางเครื่องด้านหน้าทีวีและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่คุณต้องการ (ดูหน้า 14-20)




ข้อควรระวัง

- ถ้าต้องการทำให้การเชื่อมต่อไร้สายมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ เช่น Bluetooth หรือซับวูฟเฟอร์ไร้สาย โปรดอย่าตั้งเครื่องเสียงบนเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโลหะ เนื่องจากการสื่อสารไร้สายต้องกระทำผ่านโมดูลที่อยู่ด้านล่างของเครื่องเล่น
- โปรดระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดอุปกรณ์ / ซับวูฟเฟอร์เป็นรอยขีดข่วนในขณะติดตั้งหรือย้าย

การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง


ท่านสามารถยึดตัวเครื่องเข้ากับผนังได้



ข้อควรระวัง

หลังจากติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้แล้ว การเชื่อมต่อจะทำได้ยาก ท่านจึงควรเชื่อมต่อสายเคเบิลต่างๆ ก่อนทำการติดตั้ง

การเตรียมวัสดุ



ชุดอุปกรณ์

คู่มือการติดตั้งขาแขวนผนัง



แขนยึดติดกับผนัง



สกรู

(ไม่ได้ให้มา)




สกรู (**A**)




ปลั๊กติดผนัง

1. ปรับขอบด้านล่างขาแขวนผนังของทีวีให้เข้ากับส่วนล่างของทีวีและยึดติดไว้กับตำแหน่ง




2. เมื่อท่านยึดเข้ากับผนัง (คอนกรีต) ให้ใช้พุกยึดติดผนัง ท่านจะต้องเจาะรู แผ่นนำ (คู่มือการติดตั้งขาแขวนผนัง) จะให้มาเพื่อใช้สำหรับการเจาะ ใช้แผ่นเพื่อตรวจสอบจุดที่จะทำการเจาะ



3. คู่มือการถอดการติดตั้งขาแขวนผนัง


4. ใช้น็อต (**A**) ยึดขาแขวนผนังตามที่แสดงในภาพด้านล่าง




หมายเหตุ

ไม่มีน็อต(**A**)ตและพุกยึดติดผนังให้มาด้วย เราขอแนะนำให้ใช้ Hilti (HUD-1 6 x 30) สำหรับการยึดติดผนัง

5. วางเครื่องเสียงบนขาตั้งแขนให้ตรงกับรูของบริเวณด้านล่างของเครื่องเสียง



6. ใช้น็อตยึดตัวเครื่องให้แน่น



หมายเหตุ

ถ้าต้องการถอดเครื่องเสียงออก โปรดย้อนกลับขั้นตอน


ข้อควรระวัง

- อย่าติดตั้งเครื่องโดยคว่ำเครื่องลง อาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหายหรือเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บของบุคคลได้
- อย่าแขวนไว้กับชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ และหลีกเลี่ยงไม่ให้กระแทกกับชุดอุปกรณ์
- ยึดชุดอุปกรณ์เข้ากับผนังให้แน่น เพื่อไม่ให้ร่วงหล่นลงมา หากชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมา อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เข้ากับผนัง โปรดตรวจสอบให้แน่ว่าเด็กจะไม่ดึงสายที่เชื่อมต่อ เนื่องจากอาจทำให้ชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมาได้

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับ

เชื่อมต่อลำโพงกับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับที่ให้มา

1. เชื่อมต่อสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับที่ให้มา
2. เชื่อมต่อสายไฟอะแดปเตอร์กระแสสลับเข้ากับจุดรับกระแสไฟของอะแดปเตอร์ไฟกระแสตรง
3. เชื่อมต่อสายไฟกระแสสลับของชุดอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับ



การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

ไฟ LED ของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

สีของไฟ LED	สถานะ
สีเขียว (กะพริบ)	กำลังพยายามเชื่อมต่ออยู่
สีเขียว	การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
แดง	ซับวูฟเฟอร์ไร้สายอยู่ในโหมดสแตนบายหรือการเชื่อมต่อขาด
สีแดง/สีเขียว (สลับกันกระพริบ)	ได้เริ่มต้นการเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
ดับ (ไม่ติดสว่าง)	ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟของซับวูฟเฟอร์ไร้สาย


การตั้งค่าซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายเพื่อใช้งานครั้งแรก

1. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับซับวูฟเฟอร์และเสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้ารับ
2. เปิดเครื่องชุดอุปกรณ์หลัก: ชุดซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ
   - ไฟ LED สีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะเปิด

การตั้งค่าซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายเพื่อใช้งานครั้งแรก

เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบไฟแอลอีดีสีแดงหรือไฟแอลอีดีสีเขียวกระพริบในซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะไม่ส่งเสียง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น

1. ปรับระดับเสียงของเครื่องเสียงหลักไปอยู่ระดับต่ำสุด
   - จอภาพจะแสดงข้อความ "MIN"
2. กด (ปิดเสียง) ในรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที
   - "SUB-WF RESET" ปรากฏบนจอภาพ
3. กด **Pairing** ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สายค้างไว้นานกว่า 5 วินาที



   - ไฟของซับวูฟเฟอร์ไร้สายจะติดเป็นสีแดงสลับกับสีเหลืองเขียว
4. ถอดสายไฟของเครื่องเสียงและซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
5. หลังจากไฟ LED ของเครื่องเล่นและซับวูฟเฟอร์ไร้สายดับสนิท โปรดเสียบสายไฟกลับเข้าไปใหม่

   เครื่องเสียงและซับวูฟเฟอร์ไร้สายจะจับคู่กันโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง
   - เปิดเครื่องชุดอุปกรณ์หลัก: ชุดชาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ
   - ไฟ LED สีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะเปิด

หมายเหตุ


- อุปกรณ์และซับวูฟเฟอร์จะใช้เวลา 2-3 วินาที (หรืออาจนานกว่านั้น) จึงจะสื่อสารกันได้ และส่งเสียง
- เครื่องเล่นและซับวูฟเฟอร์ยิ่งใกล้กันมากเท่าไหร่ คุณภาพของเสียงก็จะดีขึ้น เราขอแนะนำให้นำเครื่องเล่นและซับวูฟเฟอร์มาอยู่ใกล้กันที่สุด
  เท่าที่จะเป็นไปได้ และหลีกเลี่ยงกรณีดังต่อไปนี้
  - มีสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องเสียงและซบวูฟเฟอร์
  - มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับการสื่อสารไร้สาย อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย

การเชื่อมมต่อกับทีวีของคุณ

โปรดเชื่อมต่อเครื่องนี้กับทีวี โดยใช้สายออฟติคอล ดิจิตอล หรือสาย HDMI โดยให้คำนึงถึงสถานะของทีวีด้วย

การใช้เคเบิลออปติคอล

1. เชื่อมต่อแจ็ก OPT. IN ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องกับแจ็ก OPTICAL OUT ของทีวีโดยใช้สายเคเบิลออปติคอล



2. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็น OPT (ออปติคอล) โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

หมายเหตุ


- ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิ้ลของคุณมีฝาครอบ
- ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงของทีวีได้โดยฟังผ่านตัวลำโพงของเครื่องนี้ แต่ทีวีบางรุ่น ท่านต้องเลือกลำโพงภายนอกโดยให้คำนึงถึงสถานะของเมนูบนทีวี (สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้ดูที่คู่มือการใช้งานทีวีของท่าน)
- วิธีตั้งค่าเอาท์พุตเสียงของทีวี เพื่อส่งเสียงผ่านเครื่องเล่นเครื่องนี้ : เมนูตั้งค่าทีวี → [เสียง] → [เอาท์พุตเสียงทีวี] → [ลำโพงภายนอก (ออปติคอล)]
- รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าทีวีจะต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตหรือรุ่นของทีวี

การใช้เคเบิล HDMI

หากท่านเชื่อมต่อเครื่องนี้กับทีวีที่รองรับ HDMI CEC และ ARC (Audio Return Channel) ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงทีวีได้โดยฟังผ่านจากตัวลำโพงของเครื่องนี้ได้โดยไม่

ต้องเชื่อมต่อสายออฟติคอล

เมื่อตรวจสอบฟังก์ชัน CEC/ARC ของระบบ HDMI ของโทรทัศน์ของท่าน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์ของท่าน




หมายเหตุ

- HDMI CEC (การควบคุมอิเล็คทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค - Consumer Electronic Control) : มีความสามารถในการทำงานได้ด้วยรีโมทคอลโทรลเพียงตัวเดียว
  CEC เข้ากันได้กับอุปกรณ์ (ทีวี, Sound Bar, เครื่องเล่น Blu-ray เป็นต้น)
- คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชันพิเศษได้ด้วยเช่นกัน เช่น USB / Bluetooth ด้วยการกดปุ่ม **F** บนรีโมทหรือบนตัวเครื่อง เมื่อคุณย้อนกลับไปยังช่องทีวีที่ออกอากาศสดโดยใช้ฟังก์ชั่นพิเศษ (USB/Bluetooth) ของระบบเสียง คุณควรเลือกลำโพงโปรดในทีวีเพื่อฟังเสียงจากระบบเสียงนี้อีกครั้ง

ตรวจสอบสาย HDMI

สาย HDMI บางสายไม่รองรับฟังก์ชัน ARC เสียงที่ออกมาอาจทำให้เป็นสาเหตุของปัญหาได้

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องนี้กับทีวี หากไม่มีเสียงหรือเกิดการหยุดชะงักและเกิดเสียงดัง นั่นแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสาย HDMI
ดังนั้นการเชื่อมต่อหน่วยนี้กับทีวีแล้ว หลังจากนั้นให้ตรวจเช็คดูไม่ว่าจะเป็นชนิด A, สาย HDMI™ ความเร็วสูงกับอีเธอร์เน็ต



เพลิดเพลินไปกับเสียงโทรทัศน์ผ่าน Sound Bar

เชื่อมต่อผ่านเคเบิล HDMI

ทีวี: โทรทัศน์ของคุณควรรองรับคุณสมบัติ HMDI รุ่นใหม่ล่าสุด (HDMI CEC[1])/ARC (Audio Return Channel) เพื่อฟังสถานีที่ออกอากาศสดได้อย่างสมบูรณ์แบบร่วมกับระบบเสียงผ่านเคเบิล HDMI
ถ้าหากโทรทัศน์ของคุณไม่รองรับคุณสมบัติ HDMI เหล่านี้ ระบบเสียงควรเชื่อมต่อผ่านเคเบิล OPTICAL แทนที่จะเป็นเคเบิล HDMI ไปยังทีวีเพื่อฟังเสียงออกอากาศสดของสถานีโทรทัศน์

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)
Consumer Electronics Control (CEC) คือคุณสมบัติ HDMI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สั่งงานและควบคุมอุปกรณ์ที่รองรับการทำงานของ CEC ได้ ซึ่งเชื่อมต่อผ่าน HDMI โดยใช้รีโมทคอนโทรลของตนเพียงอันเดียว

※ ชื่อทางการค้าสำหรับ CEC คือ SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic) ฯลฯ

SIMPLINK คืออะไร?

เมื่อเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้แก่โทรทัศน์ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK ผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ HDMI ฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้จะถูกควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG ได้แก่ : การเปิด/ปิดการทำงาน, การเพิ่ม/ลดระดับเสียง, การปิดเสียง ฯลฯ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของฟังก์ชัน SIMPLINK ได้ในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์ โทรทัศน์ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK จะมีโลโก้ดังที่แสดงไว้ทางด้านบน

หมายเหตุ

- การทำงานของ SIMPLINK อาจต่างจากจุดประสงค์ของคุณ หรือไม่สามารถทำงานได้ขึ้นอยู่กับสภาพของอุปกรณ์
- การทำงานของ SIMPLINK อาจต่างจากความตั้งใจของคุณขึ้นอยู่กับทีวีหรือเครื่องเสียงที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้

ฟังก์ชัน ARC (Audio Return Channel)

ฟังก์ชัน ARC ช่วยให้ทีวีที่มี HDMI ส่งสตรีมเสียงไปยัง HDMI OUT ของอุปกรณ์ได้

การใช้งานฟังก์ชันนี้:

- โทรทัศน์ของท่านจะต้องสนับสนุนการทำ งานของ HDMI-CEC และฟังก์ชัน ARC และจะต้องตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC เป็น On (เปิด)
- วิธีตั้งค่า HDMI-CEC และ ARCของโทรทัศน์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกันไปหากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ARC โปรดดูคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน
- ท่านต้องใช้สายเคเบิล HDMI (ประเภท A สายเคเบิล HDMI™ ความเร็วสูงพร้อมอีเธอร์เน็ต)
- คุณต้องเชื่อมต่อ HDMI OUT บนอุปกรณ์กับ HDMI IN ของทีวีที่รองรับฟังก์ชัน ARC ผ่านสายเคเบิล HDMI
- คุณสามารถเชื่อมต่อ Sound bar เพียงเครื่องเดียวกับทีวีที่มีระบบ ARC

หมายเหตุ

- ระบบจะเลือกใช้ฟังก์ชั่น ARC โดยอัตโนมัติเมื่อได้รับสัญญาณ ARC จากทีวีไม่ว่าคุณใช้ฟังก์ชั่นใดอยู่ก็ตาม
- ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงของทีวีได้โดยฟังผ่านตัวลำโพงของเครื่องนี้ แต่ทีวีบางรุ่น ท่านต้องเลือกลำโพงภายนอกโดยให้คำนึงถึงสถานะของเมนูบนทีวี (สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้ดูที่คู่มือการใช้งานทีวีของท่าน)
- วิธีตั้งค่าเอาท์พุตเสียงของทีวี เพื่อส่งเสียงผ่านเครื่องเล่นเครื่องนี้ : เมนูตั้งค่าทีวี → [เสียง] → [เอาท์พุตเสียงทีวี] → [ลำโพงภายนอก (HDMI ARC)]
- รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าทีวีจะต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตหรือรุ่นของทีวี
- หากท่านเปลี่ยนไปใช้ฟังก์ชันอื่นในขณะที่กำลังใช้งานฟังก์ชัน ARC ท่านจะต้องปรับการตั้งค่า ARC ที่การตั้งค่าโทรทัศน์อีกครั้งจึงจะใช้งานฟังก์ชัน ARC ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ HDMI

- เมื่อท่านจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน HDMI หรือ DVI ได้ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

  - ลองปิดสวิตช์การทำ งานของอุปกรณ์ HDMI/DVI และเครื่องเล่น จากนั้น ให้เปิดสวิตช์การทำ งานของอุปกรณ์ HDMI/DVI และปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที จากนั้นจึงเปิดสวิตช์การทำ งานของเครื่องเล่นนี้

  - ตั้งค่าอินพุทสัญญาณวิดีโอของอุปกรณ์ที่นำ มาเชื่อมต่อสำหรับชุดอุปกรณ์นี้อย่างถูกต้อง

  - อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถเข้ากันได้กับสัญญาณวิดีโออินพุทที่มีความละเอียด 720 x 576p (หรือ 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i หรือ 1920 x 1080p วิดีโอขาเข้า

- เครื่องเล่นนี้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ HDMI หรือ DVI ที่สามารถใช้งาน HDCP ได้บางชนิดเท่านั้น

  - เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งาน HDCP ได้ ภาพจะไม่แสดงอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ


- หากอุปกรณ์ HDMI ที่นำ มาเชื่อมต่อไม่ยอมรับสัญญาณเอาท์พุท เสียงจากเครื่องเล่น เสียงจากอุปกรณ์ HDMI อาจผิดเพี้ยนไปหรือไม่มีเสียงออกมา
- การเปลี่ยนค่าความละเอียดเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจทำ ให้เกิดการทำ งานบกพร่องได้ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ปิดการทำ งานของเครื่องเล่น และจากนั้นจึงเปิดการทำ งานอีกครั้ง
- หากไม่มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI กับ HDCP หน้าจอโทรทัศน์จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอสีดำ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI หรือถอดสายเคเบิล HDMI ออก
- หากมีสัญญาณรบกวนหรือเส้นปรากฏขึ้นบนหน้าจอ โปรดตรวจสอบสายเคเบิล HDMI (โดยทั่วไป ความยาวจะจำ กัดอยู่ที่ 4.5 ม. (15 ฟุต))
- เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด HDMI IN ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนความละเอียดของภาพได้ เปลี่ยนความละเอียดของภาพที่คอมโพเนนท์ที่เชื่อมต่อ
- หากสัญญาณวิดีโอเอาท์พุทผิดปกติเมื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านเข้ากับขั้ว HDMI IN ให้เปลี่ยนค่าความละเอียดในการแสดงภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านเป็น 576p (หรือ 480p), 720p, 1080i หรือ 1080p

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

การเชื่อมต่อ HDMI

สำหรับการฟังเสียงเท่านั้น


คุณสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมกันได้



1. เชื่อมต่อแจ็ก HDMI IN ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังแจ็ก HDMI OUT ของอุปกรณ์เสียง อาทิเครื่องเล่นแผ่นบูลเรย์ เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
2. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็น HDMI โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

ถ้าหากต้องการชมภาพและฟังเสียงพร้อมกัน

คุณสามารถฟังเสียงและชมภาพจากอุปกรณ์ภายนอกที่คุณเชื่อมต่อได้




1. เชื่อมต่อแจ็ก HDMI IN ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังแจ็ก HDMI OUT ของอุปกรณ์ภายนอก อาทิเครื่องเล่นแผ่นบูลเรย์ เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ
2. เชื่อมต่อแจ็ก HDMI OUT ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังแจ็ก HDMI IN ของทีวี
3. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็น HDMI โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

หมายเหตุ

- สัญญาณเสียงและวิดีโอไม่สามารถผ่านเมื่อเครื่องนี้ได้เมื่อปิดไว้
- ขั้ว HDMI OUT จะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ แม้จะมีสัญญาณป้อนเข้าชุดอุปกรณ์ผ่านทางสายเคเบิล HDMI หลายช่องสัญญาณ แต่ชุดอุปกรณ์จะสามารถส่งสัญญาณเอาท์พุทไปยังโทรทัศน์ได้เพียง 2 ช่องสัญญาณเท่านั้น

การเชื่อมต่อ OPTICAL In

เชื่อมต่อขั้วเอาท์พุทออปติคอลของคอมโพเนนท์ของท่านเข้ากับขั้ว OPT. IN ที่ชุดอุปกรณ์




1. เชื่อมต่อแจ็ก OPT. IN ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังแจ็กเอาท์พุตออปติคอลของทีวีของคุณ (หรืออุปกรณ์ดิจิตอล ฯลฯ)
2. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็น OPT (ออปติคอล) โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ
3. ฟังเสียง

หมายเหตุ

- ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิ้ลของคุณมีฝาครอบ

การเชื่อมต่อ PORTABLE IN




ฟังเพลงจากเครื่องเล่นพกพาของท่าน

ชุดอุปกรณ์นี้สามารถเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพาหรืออุปกรณ์ภายนอกได้หลายชนิด

1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นแบบพกพาเข้ากับขั้วต่อ PORTABLE IN ของชุดอุปกรณ์โดยใช้สายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม.
2. เปิดเครื่องโดยกด 1 (เปิด/ปิด)
3. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็น PORT (Portable In) โดยการกดปุ่ม F ซ้ำๆ
4. เปิดใช้งานเครื่องเล่นแบบพกพาหรืออุปกรณ์ภายนอกและเริ่มเล่น

การเชื่อมต่อ USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์เมมโมรี USB ไปยังพอร์ท USB ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง



หมายเหต

หากได้เชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI ที่ตัวเครื่อง การใส่อุปกรณ์ USB อาจถูกจำกัด ขึ้นอยู่กับรูปร่างของอุปกรณ์ USB

ถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกียวกับการเล่นไฟล์ใน USB โปรดอ่านข้อมูลได้ในหน้า 21

การถอดอุปกรณ์ USB ออกจากชุดอุปกรณ์

1. เลือกฟังก์ชัน/โหมดที่ต่างกัน
2. การถอดอุปกรณ์ USB ออกจากชุดอุปกรณ์

อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้

- เครื่องเล่น MP3 : เครื่องเล่น MP3 แบบแฟลช
- แฟลชไดรฟ์ USB : อุปกรณ์ที่รองรับการทำงานของ USB2.0
- ฟังก์ชัน USB ของชุดอุปกรณ์นี้จะไม่รองรับอุปกรณ์ USB บางชนิด

ความต้องการของอุปกรณ์ USB

- ไม่รองรับอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
- ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกระหว่างการใช้งาน
- สำหรับอุปกรณ์ USB ที่มีความจุข้อมูลมากๆ การค้นหาข้อมูลอาจจะใช้เวลานานกว่า 2 - 3 นาที
- สำรองข้อมูลทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
- เครื่องนี้ไม่รองรับจำนวนไฟล์รวม 2000 หรือมากกว่า
- พอร์ต USB ของอุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีได้ อุปกรณ์ไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้
- เครื่องนี้ไม่รองรับระบบไฟล์ exFAT (สามารถใช้ร่วมกับระบบไฟล์แบบ FAT16/FAT32/NTFS)
- เครื่องนี้อาจไม่สามารถตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บางชนิด
  - ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา
  - เครื่องอ่านการ์ด
  - อุปกรณ์ที่มีการล็อค
  - อุปกรณ์ USB ชนิดแข็ง
  - USB hub
  - ใช้สายเคเบิ้ลขยายสำหรับ USB
  - iPhone/iPod/iPad
  - อุปกรณ์ Android

ไฟล์เพลงที่เล่นได้

ความถี่แซมปลิง

MP3 : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 kHz
WMA : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 kHz
OGG : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 kHz
FLAC : อยู่ในช่วง 32 ถึง 192 kHz
WAV : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 kHz


บิตเรต

MP3 : อยู่ในช่วง 80 ถึง 320 kbps
WMA : อยู่ในช่วง 56 ถึง 128 kbps
OGG : อยู่ในช่วง 64 ถึง 500 kbps
FLAC : อยู่ในช่วง 50 ถึง 5000 kbps
WAV : อยู่ในช่วง 50 ถึง 5000 kbps

- จำนวนไฟล์สูงสุด: ไม่เกิน 2000
- ไดเรกทอรีสูงสุด : ต่ำกว่า 200
- ไฟล์ที่ได้รับการปกป้องจาก DRM (การจัดการสิทธิ์ดิจิตอล) ไม่สามารถเล่นบนชุดอุปกรณ์นี้ได้
- ไฟล์วีดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ไม่สามารถเล่นได้
- การเล่นอาจทำได้ไม่ดีนัก ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ USB ที่คุณใช้อยู่

หมายเหตุ

- ระบบสามารถจำแนกโฟลเดอร์และไฟล์ใน USB ดังนี้



- ถ้าหากไม่มีไฟล์ในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์จะไม่ปรากฏ
- ระบบจะเริ่มเล่นตั้งแต่ไฟล์ ♪① ไปจนถึงไฟล์ ♪⑩ ทีละไฟล์
- เครื่องเล่นนี้สามารถแสดงชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น
- *ROOT : หน้าจอแรกที่คุณจะมองเห็นตอนที่คอมพิวเตอร์จำแนก USB ได้เรียกว่า "ROOT"

การใช้งานพื้นฐาน

การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ USB

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB
2. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็น USB โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

หากต้องการ	ให้
เริ่มเล่น	กด ▶/II
หยุดชั่วคราว	กดปุ่ม ▶/II ระหว่างการเปิดเพลง
ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป/ก่อนหน้า	ในช่วงที่ทำการเล่น กด ▶▶I ในรีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าไปในไฟล์ต่อไป เล่นน้อยกว่า 2 วินาที ให้กด I◀◀ บนรีโมทคอลโทรลเพื่อไปยังไฟล์ก่อนหน้านั้น เล่นน้อยกว่า 3 วินาที ให้กด I◀◀ บนรีโมทคอลโทรลเพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของไฟล์
ค้นหาบางส่วนของไฟล์	กดปุ่ม I◀◀/▶▶I ค้างไว้ระหว่างเล่นและปล่อยปุ่มในตำแหน่งที่ท่านอยากฟัง
การเล่นซ้ำๆ หรือเล่นแบบสุ่ม	กด **REPEAT** ซ้ำๆที่รีโมทคอนโทรล การแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามลำดับที่กำหนดไว้, OFF → ONE 1 → FOLDER → ALL → SHUFFLE
ค้นหาโฟลเดอร์	กด **FOLDER** +/— ในรีโมทคอนโทรล
เล่นต่อ	เครื่องเสียงนี้จำเพลงปัจจุบันที่เล่นได้ ก่อนที่จะเปลี่ยนฟังก์ชั่นหรือปิดเครื่อง

หมายเหตุ

- ขณะที่ปลั๊กหรือ USB Drive หลุดหรือถูกถอดออกจากตัวเครื่อง Concent จะทำการเริ่มเล่นใหม่
- การเล่นแบบ Repeat (ซ้ำ)/Random (สุ่ม) ทำงานดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์บนจอ	การบรรยาย
OFF	เล่นเพลงในอุปกรณ์ USB เรียงตามลำดับ
ONE	เล่นเพลงเดิมซ้ำ
FOLDER	เล่นเพลงในโฟลเดอร์เดิมซ้ำ
ALL	เล่นเพลงทั้งหมดในอุปกรณ์ USB ซ้ำ
SHUFFLE	เล่นเพลงแบบสุ่ม

การใช้งานอื่น ๆ

AV Sync

เมื่อรับสัญญาณเสียงจากโทรทัศน์ ภาพและเสียงอาจไม่ตรงกัน ในกรณีดังกล่าว ฟังก์ชันนี้สามารถปรับเวลาหน่วงได้

1. กด **AV SYNC**
2. ใช้ปุ่ม ◀◀ / ▶▶ เพื่อเลื่อนขึ้นลงเลือกค่าเวลาหน่วง ซึ่งท่านสามารถตั้งค่าได้ระหว่าง 0 ถึง 300 มิลลิวินาที

หมายเหตุ

- ฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถทำงานได้ในฟังก์ชั่น USB
- คุณสามารถปรับการหน่วงเวลาได้ 10 มิลลิวินาที

การปิดเสียงชั่วคราว

กดปุ่ม เพื่อปิดเสียงของชุดอุปกรณ์ของท่าน

ท่านสามารถปิดเสียงชุดอุปกรณ์นี้ได้ เช่น หากต้องการรับสายโทรศัพท์ “MUTE” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

ถ้าต้องการยกเลิก กด บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้งหรือเปลี่ยนระดับความดังของเสียง

แสดงโดยอัตโนมัติ/หรี่ไฟโดยอัตโนมัติ

เครื่องนี้จะปิดโดยอัตโนมัติ หรือหรี่จอแสดงผล กด **AUTO POWER** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที ”ON – AUTO DISPLAY” ปรากฏ และจะเปิดฟังก์ชันแสดงผลโดยอัตโนมัติ (ดีฟอลต์ : ON)

OPT, HDMI, LG TV ,ARC : หากไม่มีการป้อนข้อมูลเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที จอแสดงผลจะมืดลง หลังจากนั้นประมาณ 5 วินาที จอแสดงผลจะปิดลง

USB, PORT. , BT : หากไม่มีการป้อนข้อมูลเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที จอแสดงผลจะมืดลง หากต้องการปิดการทำงานของฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม **AUTO POWER** ค้างไว้ และกดปุ่มนี้อีกครั้งในระหว่างที่ข้อความ ”ON – AUTO DISPLAY” ปรากฏขึ้น จอแสดงผลจะมืดลงหากไม่มีการป้อนข้อมูลเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที ในทุกฟังก์ชัน

การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน

ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นก็ตาม

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้คือการปรับเพิ่ม/ลดความดังของเสียง และการปิดเสียง

กดปุ่ม **INFO** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ 3 วินาที ข้อความ “ON – TV REMOTE” จะปรากฏขึ้น และท่านจะสามารถควบคุมชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน

หากต้องการตรวจสอบสถานะของฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม **INFO** ค้างไว้

หากต้องการปิดการทำงานของฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม **INFO** ค้างไว้ และกดปุ่มนี้อีกครั้งในระหว่างที่ข้อความ “ON – TV REMOTE” ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

- ยี่ห้อโทรทัศน์ที่รองรับ

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเอาท์พุทเสียงของโทรทัศน์ของท่านเป็น [ลำโพงภายนอก]
- ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรีโมทคอนโทรล
- ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ทำงานในเมจิกรีโมทคอนโทรลของ LG TV
- ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุมโทรทัศน์บางอย่าง เช่น CEC, SIMPLINK และ LG Sound Sync เป็นเปิด

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

อุปกรณ์จะปิดตนเองโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดไฟใน กรณีที่อุปกรณ์หลักไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก นานกว่า 20 นาที

และอุปกรณ์นี้จะปิดทำงานภายในหกชั่วโมงหลังจาก เชื่อมต่อชุดอุปกรณ์หลักเข้ากับอุปกรณ์อื่นด้วยอินพุตอานาล็อก แต่ตัวเครื่องก็สามารถเปิดโดยอัตโนมัติเช่นกันขึ้นอยู่กับฟังก์ชัน [AUTO POWER] ที่คุณตั้งค่าเอาไว้ (ตัวอย่างเช่น: อุปกรณ์พกพา ฯลฯ)

วิธีปลดการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหรืออุปกรณ์ไร้สาย

ตั้งค่าฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติเป็นปิด และปิดชุดอุปกรณ์

เปิด/ปิด AUTO POWER

เครื่องเล่นนี้จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติตามชนิดของแหล่งสัญญาณนำเข้า อาทิ ออปติคอล LG TV หรือ **Bluetooth**

เมื่อคุณเปิดการทำงานทีวีหรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้อยู่ เครื่องเล่นนี้จะก็จะจำแหล่งสัญญาณเข้าแล้วเลือกฟังก์ชั่นที่เหมาะสมให้เอง คุณสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ได้

หากคุณลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องนี้ของคุณ เครื่องนี้จะเปิดและเครื่องจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม **AUTO POWER**

หมายเหตุ

- หลังจากเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์โดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER หากไม่มีสัญญาณจากโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง LG Sound Sync (ออฟติคอล/ไร้สาย) เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ชุดอุปกรณ์จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หลังเครื่องเล่นเริ่มทำงานโดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER ถ้าไม่มีสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ เครื่องเล่นจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หากคุณปิดเครื่องโดยตรง เครื่องจะไม่สามารถเปิดโดยผ่านทางฟังก์ชัน AUTO POWER อย่างไรก็ตามเครื่องสามารถถูกเปิดด้วยฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อสัญญาณออปติคอลเข้ามาหลังจากหยุดไป 5 วินาที
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
- ถ้าคุณตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** โดยใช้เครื่องเล่นนี้ อุปกรณ์ **Bluetooth** บางชนิดอาจพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้ตัดการเชื่อมต่อก่อนปิดเครื่องเล่น
- ถ้าต้องการใช้ AUTO POWER, SIMPLINK คุณต้องปิด SIMPLINK เสียก่อน การเปิดหรือปิดใช้เวลาประมาณ 30 นาที
- เมื่อท่านเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรก สถานะของฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติจะเป็นเปิด
- ในการใช้ฟังก์ชันนี้ เครื่องหลักจะต้องลงทะเบียนในรายการการจับคู่เครื่องของอุปกรณ์ **Bluetooth**
- คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน **AUTO POWER** เมื่อเครื่องนี้เปิดอยู่เท่านั้น

เปลี่ยนฟังก์ชั่นอัตโนมัติ

เครื่องเล่นนี้สามารถจำแนกสัญญาณที่รับเข้าได้ อาทิ ออปติคอล **Bluetooth** และ LG TV จากนั้นจะเปลี่ยนฟังก์ชันที่เหมาะสมให้เองโดยอัตโนมัติ

เมื่อได้รับสัญญาณออปติคอลเข้ามา

เมื่อคุณเปิดใช้อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อไปยังเครื่องเล่นนี้ผ่านเคเบิลออปติคอล เครื่องเล่นนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชั่นไปเป็นออปติคอล คุณสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ได้

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ไปยังเครื่องเล่นนี้ ระบบจะเลือกฟังก์ชั่น Bluetooth คุณสามารถเล่นเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth ได้

เมื่อได้รับสัญญาณ LG TV เข้ามา

เมื่อท่านเปิดใช้งานโทรทัศน์ LG ที่เชื่อมต่อโดยใช้ฟังก์ชัน LG Sound Sync (การเชื่อมต่อแบบไร้สาย) ชุดอุปกรณ์นี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นโทรทัศน์ LG ท่านสามารถได้ยินเสียงจากโทรทัศน์ของท่าน

ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์พกพา

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาของคุณโดยใช้สายเคเบิลแบบพกพา เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นแบบพกพา คุณจะได้ยินเสียงเพลงจากอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ

- ถ้าต้องการเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชั่นออปติคอล ต้องไม่มีสัญญาณประมาณ 5 วินาที
- ชุดอุปกรณ์จะไม่เปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นออปติคัล หากตั้งค่าให้เปิดใช้งาน SIMPLINK ของโทรทัศน์, เครื่องเล่นดิสก์บลูเรย์, กล่องรับสัญญาณ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่สนับสนุน CEC ที่เชื่อมต่อไว้
- ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันอัตโนมัติ คุณต้องปิด SIMPLINK โดยที่การปิด SIMPLINK ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

คุณสามารถควบคุมฟังค์ชั่นของเครื่องนี้ด้วยการใช้รีโมทของโทรทัศน์ที่รองรับระบบ LG Sound Sync ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรทัศน์ของคุณมีเครื่องหมาย LG Sound Sync ซึ่งเป็นฟังค์ชั่นที่สามารถควบคุมด้วยรีโมทของโทรทัศน์แอลจี: เพิ่ม/ลดเสียงปิดเสียง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ LG Sound Sync กรุณาอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานโทรทัศน์


ในการเชื่อมต่อวิธีต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับสัญญาณบนอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้รีโมทที่มาพร้อมตัวเครื่องกับระบบ LG Sound Sync ได้
- หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ลองตรวจสอบว่าทั้งโทรทัศน์ และตัวเครื่องเล่นอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานทั้งคู่
- กรณีที่เครื่องเล่นเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ควรตรวจสอบสภาพเครื่องเล่นกับระบบ LG Sound Sync ว่ามีสิ่งใดต่อไปนี้บดบังการเชื่อมต่อหรือไม่
  - เครื่องปิด
  - เชื่อมต่อกับฟังค์ชั่นอื่นอยู่
  - สายเคเบิลออปติคอลถูกปลดออก
  - มีสิ่งกีดขวางบัง หรือเครื่องอยู่ในระยะไกล
- ระยะเวลาการปิดเครื่องแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทีวีของคุณเมื่อคุณตั้งเปิดการทำงานฟังก์ชั่น AUTO POWER
- รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์ของท่าน

เชื่อมต่อแบบใช้สาย

1. ใช้สายเคเบิ้ลดิจิตอลออปติคอลเพื่อเชื่อมต่อทีวีแอลจี เข้ากับเครื่อง



2. วิธีตั้งค่าเอาท์พุตเสียงของทีวี เพื่อส่งเสียงผ่านเครื่องเล่นเครื่องนี้ : เมนูตั้งค่าทีวี → [เสียง] → [เอาท์พุตเสียงทีวี] → [LG Sound Sync (ออปติคอล)]
3. เปิดเครื่องโดยการกด ⏻ (เปิด/ปิด) ที่รีโมทคอนโทรล
4. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็น OPT (ออปติคอล) โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

ถ้ามีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องและทีวีอย่างปกติ คุณจะเห็น “LGOPT” บนหน้าต่างแสดงผล

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1. เปิดเครื่องโดยการกด ⏻ (เปิด/ปิด) ที่รีโมทคอนโทรล
2. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็น LG TV โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ
3. วิธีตั้งค่าอาท์พุตเสียงของทีวี เพื่อส่งเสียงผ่านเครื่องเล่นเครื่องนี้ : เมนูตั้งค่าทีวี → [เสียง] → [เอาท์พุตเสียงทีวี] → [LG Sound Sync (ไร้สาย)]

   ถ้ามีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องและทีวีของคุณอย่างปกติ “PAIRED” จะปรากฏขึ้นที่หน้าต่างแสดงผลเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที และจากนั้นคุณจะเห็น “LG TV” บนหน้าต่างแสดงผล

หมายเหตุ

หากคุณปิดเครื่องโดยตรงโดยการกดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด), LG Sound Sync (ไร้สาย) จะถูกตัดการเชื่อมต่อ ในการใช้งานฟังค์ชันนี้ในครั้งต่อไป ควรเชื่อมต่อโทรทัศน์เข้ากับตัวเครื่องเล่นอีกครั้ง

การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH®

เกี่ยวกับ BLUETOOTH

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อระยะใกล้

เสียงอาจจะถูกกีดขวางได้ เมื่อมีสัญญาณรบกวนจากคลื่นไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมีความถี่เดียวกัน หรือหากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ในห้องอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวผ่านเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีฟังก์ชันเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** สามารถใช้งานผ่าน Cascade หากเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**

- อุปกรณ์ที่รองรับ: โทรศัพท์มือถือ, MP3, แล็ปท็อป, PDA
- เวอร์ชั่น : 4.0
- ตัวเข้ารหัส : SBC

คุณสมบัติ BLUETOOTH

ในการใช้เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** อุปกรณ์ต้องสามารถแปลคุณสมบัติบางประการได้ เครื่องนี้เข้ากันได้กับคุณสมบัติดังต่อไปนี้

A2DP (โปรไฟล์การกระจ่ายเสียงชั้นสูง)

การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH

ก่อนเริ่มขั้นตอนการจับคู่ ตรวจสอบว่าได้เปิดคุณสมบัติ **Bluetooth** ในอุปกรณ์ **Bluetooth** แล้ว ดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** เมื่อทำการจับคู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำอีก

1. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็น BT (**Bluetooth**) โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ "BT" → "READY" ปรากฏบนหน้าจอตามลำดับ
2. ใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth และทำการจับคู่อุปกรณ์ ขณะค้นหาเครื่องนี้กับอุปกรณ์ Bluetooth รายชื่ออุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏในจออุปกรณ์ Bluetooth ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องของคุณจะแสดงข้อความ "LG SH5 (XX)"

หมายเหตุ

- XX หมายถึงหมายเลขสองหลักสุดท้ายของแอดเดรส **Bluetooth** ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องของท่านมีที่อยู่ **Bluetooth** เช่น 9C:02:98:4A:**F7:08**, ท่านจะเห็น "LG SH5 (**08**)" บนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน
- อุปกรณ์บางประเภทอาจมีวิธีการจับคู่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทอุปกรณ์ **Bluetooth** ป้อนรหัสพิน (0000) ตามต้องการ

3. เมื่อเครื่องนี้ได้เชื่อมต่อสำเร็จด้วยอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณแล้ว "PAIRED" → ชื่ออุปกรณ์ของคุณ → "BT" จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลตามลำดับ

หมายเหตุ

- หากไม่สามารถแสดงชื่อของอุปกรณ์บนชุดอุปกรณ์ได้ "_" จะปรากฏขึ้น
- การตรวจสอบชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้กด **REPEAT** บนรีโมทคอลโทรลค้างไว้ การใช้อุปกรณ์ในครั้งสุดท้ายจะแสดงผลออกมา

4. การฟังเพลง
ในการเล่นเพลงที่เก็บในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ โปรดดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อใช้งานเทคโนโลยี **Bluetooth** คุณต้องทำการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ในระยะทางที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และรักษาระยะไว้ อย่างไรก็ตาม อาจจะทำงานได้ไม่ดีในกรณีต่อไปนี้ :
  - มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ **Bluetooth**
  - มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับเทคโนโลยี **Bluetooth** เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
- คุณควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณเข้ากับชุดอุปกรณ์อีกครั้ง เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่อง

หมายเหตุ

- เสียงอาจขาดหายเมื่อถูกรบกวนโดยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- การจับคู่จำกัดที่อุปกรณ์ **Bluetooth** หนึ่งตัวต่อลำโพงหนึ่งตัว และไม่รองรับการจับคู่หลายรายการ
- คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์
- คุณสามารถเพลิดเพลินกับฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้โดยใช้โทรศัพท์ MP3 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ฯลฯ
- ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ **Bluetooth** ยิ่งมาก คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต่ำลง
- การเชื่อมต่อผ่านทาง **Bluetooth** จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดชุดอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไป
- เมื่อการเชื่อมต่อผ่านทาง **Bluetooth** ตัดการเชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เข้ากับชุดอุปกรณ์อีกครั้ง
- ขณะไม่ได้เชื่อมต่อ **Bluetooth** จอแสดงผลจะแสดงข้อความ "READY"
- เมื่อคุณต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไปยังเครื่องนี้ หรือการทำงานของอุปกรณ์ ระดับเสียงสามารถจะประสานซึ่งกันและกันได้
- คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ **Bluetooth** ได้โดยใช้ปุ่ม **I◀◀ / ▶▶I** (ข้าม) และ **▶II** (เล่น/หยุดชั่วคราว) บนรีโมทคอลโทรล

การใช้แอพ BLUETOOTH

หมายเหตุ

เฉพาะโอเอส Android จึงจะใช้แอพ "Music Flow Bluetooth" ร่วมกับเครื่องเล่นนี้ได้

เกี่ยวกับแอพ Music Flow Bluetooth

แอพ "Music Flow Bluetooth" นำชุดคุณสมบัติใหม่มาสู่เครื่องเล่นนี้

ถ้าต้อการสนุกสนานไปกับคุณสมบัติอื่นเพิ่มขึ้น เราขอแนะนำให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ "Music Flow Bluetooth" ฟรี

ติดตั้งแอพ Music Flow Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

มีสองวิธีที่จะติดตั้งแอพ "Music Flow Bluetooth" ในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

ติดตั้ง "Music Flow Bluetooth" ผ่านรหัส QR

1. ติดตั้ง "Music Flow Bluetooth" ผ่านรหัส QR ใช้ซอฟต์แวร์สแกนเพื่อสแกนรหัส QR
2. แตะไอคอนเพื่อติดตั้ง
3. แตะไอคอนเพื่อดาวน์โหลด

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- แน่ใจว่าอุปกรณ์ Buetooth ของท่านประกอบเข้ากับ "Apple App Store" หรือ "Google Android Market (Google Play Store)"
- อาจไม่สามารถใช้รหัส QR ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

ติดตั้งแอพ "Music Flow Bluetooth" ผ่าน "Google Android Market (Google Play Store)"

1. แตะไอคอน Google Android Market (Google Play Store)
2. ในแถบค้นหา พิมพ์ "Music Flow Bluetooth" และค้นหา
3. ในผลลัพธ์การค้นหา หาแท็บ "Music Flow Bluetooth" เพื่อเริ่มการดาวน์โหลดแอพ **Bluetooth**
4. แตะไอคอนเพื่อติดตั้ง
5. แตะไอคอนเพื่อดาวน์โหลด

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่านมี "Apple App Store" หรือ "Google Android Market (Google Play Store)"

ใช้งาน Bluetooth กับแอพ Music Flow Bluetooth

แอพ "Music Flow Bluetooth" ช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธกับเครื่องเล่นนี้

1. แตะไอคอนแอพ "Music Flow Bluetooth" บนหน้าจอโฮมเพื่อเปิดแอพ "Music Flow Bluetooth" จากนั้นไปที่เมนูหลัก
2. แตะ [Setting] และเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
3. ถ้าคุณต้องการข้อมูลปฏิบัติการเพิ่มเติม ให้แตะที่เมนู [การตั้งค่า] และ [ช่วยเหลือ]

หมายเหตุ

- แม้ว่าการเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะถูกตัดการเชื่อมต่อ ท่านจะยังสามารถใช้แอพ “Music Flow Bluetooth” ได้เมื่อท่านเปลี่ยนฟังก์ชัน
- แอพ “Music Flow Bluetooth” รองรับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นต่อไปนี้
  - Android O/S: เวอร์ชั่น 4.0.3 (ขึ้นไป)
- ถ้าคุณใช้แอพ “Music Flow Bluetooth” เพื่อรองรับการทำงาน คุณอาจเจอความแตกต่างระหว่างแอพ “Music Flow Bluetooth” และรีโมทคอนโทรลที่ให้มาด้วย ใช้รีโมทคอนโทรลที่ให้มาด้วยตามความจำเป็น
- แอพ “Music Flow Bluetooth” อาจจะไม่สามารถทำงานได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth**
- หลังจากเชื่อมต่อแอป “Music Flow Bluetooth” แล้ว อาจมีการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ของคุณ ในกรณีนี้ ลองเชื่อมต่อตามขั้นตอนอีกครั้ง
- ถ้าคุณใช้แอพลิเคชั่นอื่นๆหรือเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์ **Bluetooth** ในขณะที่ใช้แอพ “Music Flow Bluetooth” แอพ “Music Flow Bluetooth” อาจทำงานผิดปกติ
- ถ้าแอพ “Music Flow Bluetooth” ทำงานผิดปกติ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ **Bluetooth** และการเชื่อมต่อของแอพ “Music Flow Bluetooth” จากนั้นลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
- การทำงานของ “Music Flow Bluetooth” อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน ที่คุณใช้อยู่
- แม้ว่าการเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะถูกตัดการเชื่อมต่อ ท่านจะยังสามารถใช้แอพ “Music Flow Bluetooth” ได้เมื่อท่านเปลี่ยนฟังก์ชัน
- คุณสมบัติเพิ่มเติมที่นำเสนอโดยแอพ “Music Flow Bluetooth” อาจจะไม่ทำงานขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างตัวเครื่องนี้และอุปกรณ์ **Bluetooth** และข้อจำกัดแบบไร้สาย

การปรับเสียง

ตั้งค่าเอฟเฟกเสียง

ระบบนี้มีขอบเขตเสียงเซอร์ราวด์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าอยู่จำนวนหนึ่ง ท่านสามารถเลือกโหมดเสียงที่ต้องการได้โดยใช้ **SOUND EFFECT** (เอฟเฟกเสียง)

ตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นสำหรับตัวปรับเสียงอาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับแหล่งเสียงและเอฟเฟก

สัญลักษณ์บนจอ	การบรรยาย
ASC (ปรับตัวควบคุมเสียง)	วิเคราะห์สัญญาณเสียงเข้าและให้เสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาในเวลาจริง
STANDARD	ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ดีที่สุดได้
CINEMA	ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเซอร์ราวด์ที่ ทำให้ท่านดื่มด่ำและได้อารมณ์ในการรับชม ภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ

- ในโหมดเอฟเฟกเสียงบางโหมด ลำโพงบางตัวจะไม่มีเสียงหรือมีเสียงเบา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดเสียงและแหล่งเสียง อาการดังกล่าวไม่ถือเป็นอาการบกพร่อง
- หลังจากสลับอินพุท ท่านอาจต้องรีเซตโหมดเอฟเฟกเสียง บางครั้งอาจต้องทำหลังจากที่เปลี่ยนไฟล์เสียงด้วย

ปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติ

เครื่องนี้รองรับฟังก์ชั่นระดับเสียงที่จะปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติ เมื่อเสียงที่ออกมาดังหรือเบาเกินไป ให้กดปุ่ม **AUTO VOL** บน รีโมทคอนโทรล ดังนั้น คุณจะสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงในระดับที่เหมาะสม ให้กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกฟังก์ชั่นดังกล่าว

ปรับ ซับวูฟเฟอร์/ความแหลม/ความทุ้ม

ท่านสามารถปรับระดับเสียงของเสียงแหลม, เสียงทุ้ม และซับวูฟเฟอร์ได้ตามความชอบของท่าน

TRE (ความแหลม) /BAS (ความทุ้ม) : -5 เดซิเบล ถึง 5 เดซิเบล

WF (ซับวูฟเฟอร์) : -15 เดซิเบล ถึง 6 เดซิเบล

1. ให้กดปุ่ม ซ้ำเพื่อเลือก WF (ซับวูฟเฟอร์) TRE (ความแหลม) หรือ BAS (ความทุ้ม)
2. กดปุ่ม **VOL** +/— เพื่อปรับระดับเสียง

โหมดกลางคืน

ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์เมื่อท่านต้องการชมภาพยนตร์ด้วยความดังเสียงต่ำในยามดึก กดปุ่ม ที่รีโมทคอนโทรล ท่านจะสามารถเปิดใช้งานโหมดกลางคืนได้ หากต้องการยกเลิก ให้กดปุ่ม อีกครั้ง

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
เครื่องเล่นไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง	• โปรดปิดพาวเวอร์ของเครื่องเล่นนี้ รวมทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก (ทีวี วูฟเฟอร์ เครื่องเล่นดีวีดี แอมปลิไฟเออร์ ฯลฯ) จากนั้นเปิดใหม่อีกครั้ง • โปรดถอดสายพาวเวอร์ของเครื่องเล่นนี้ รวมทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก (ทีวี วูฟเฟอร์ เครื่องเล่นดีวีดี แอมปลิไฟเออร์ ฯลฯ) จากนั้นลองเชื่อมต่ออีกครั้ง • เมื่อตัดการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์ การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจไม่ถูกบันทึกไว้
ไม่มีกระแสไฟ	• ไม่ได้เสียบสายไฟ เสียบสายไฟ • ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์โดยใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ไม่มีเสียง	• เลือกแหล่งสัญญาณเข้าไม่ถูกต้อง ตรวจสอบแหล่งสัญญาณเข้าแล้วเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้อง • เปิดฟังก์ชันปิดเสียง กด หรือปรับระดับเสียงเพื่อยกเลิกฟังก์ชันปิดเสียง • ขณะชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (กล่องเซ็ททอ็ป อุปกรณ์ Bluetooth ฯลฯ) โปรดปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
ไม่มีเสียงจากวูฟเฟอร์	• ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟของซับวูฟเฟอร์ เสียบสายไฟกับปลั๊กไฟที่ผนังให้แน่น • การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องเสียงและซับวูฟเฟอร์ขาด เชื่อมต่อเครื่องเล่นและซับวูฟเฟอร์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 12)
ไม่แสดงผล	• ฟังก์ชันแสดงผลอัตโนมัติจะเปิดขึ้น • ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันปัจจุบัน หรือให้ปิดฟังก์ชันแสดงผลอัตโนมัติ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 22)
รีโมทคอลโทรลทำงานไม่ปกติ	• ตัวรีโมทคอลโทรลห่างจากเครื่องมาก ให้ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะประมาณ 7 เมตร • มีอุปสรรคระหว่างเส้นทางของตัวรีโมทคอลโทรลและเครื่อง นำสิ่งกีดขวางออก • แบตเตอรีอ่อนในรีโมทคอนโทรล เปลี่ยนแบตเตอรีชุดใหม่
ฟังก์ชัน AUTO POWER ไม่ทำงาน	• โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก อาทิ ทีวี เครื่องเล่นดีวีดี/บลูเรย์ หรืออุปกรณ์ Bluetooth • ตรวจสอบสภาพของ SIMPLINK และปิด SIMPLINK • ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
LG Sound Sync ไม่สามารถทำงานได้	• ตรวจสอบว่า LG TV รองรับการทำงานของ Lg Sound Sync หรือไม่ • ตรวจสอบการเชื่อมต่อ LG Sound Sync (ออปติคอลหรือไร้สาย) • ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของทีวีและเครื่องเล่นนี้

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
เมื่อคุณรู้สึกว่าระดับเสียงของเครื่องต่ำเกินไป	ตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างแล้วปรับแต่งตัวเครื่องตามรายละเอียดดังกล่าว • เมื่ออุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับทีวี ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT (เสียงดิจิตองขาออก) ในเมนูการตั้งค่าของทีวี จาก [PCM] ไปเป็น [AUTO] หรือ [BITSTREAM] • เมื่ออุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT (เสียงดิจิตองขาออก) ของเมนูตั้งค่าในเครื่องเล่นจาก [PCM] ไปเป็น [PRIMARY PASS-THROUGH] หรือ [BITSTREAM] • เปลี่ยนการตั้งค่า Audio DRC ในเมนูการตั้งค่าของเครื่องเล่นไปเป็นสภาพ [OFF] • โปรดแน่ใจว่าไม่ได้เปิดโหมดกลางคืนไว้ [OFF] โหมดกลางคืน

หมายเหตุการใช้งานแบบไร้สาย

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้อาจจะมีการรบกวนของสัญญาณไร้สาย	• แบบไร้สายอาจจะไม่ทำงานได้ปกติในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อน • กรุณาติดตั้งตัวอุปกรณ์ให้ใกล้พอกับซับวูฟเฟอร์ไร้สาย • ติดตั้งตัวอุปกรณ์บนวัสดุเฟอร์นิเจอร์เพื่อประสิทธิภาพ การทำงานสูงสุด
อุปกรณ์ **Bluetooth** อาจทำงานบกพร่อง หรือทำให้เกิดเสียงดังได้ในกรณีดังต่อไปนี้	• เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณสัมผัสกับตัวรับส่งสัญญาณของอุปกรณ์ **Bluetooth** หรือซาวด์บาร์ • เมื่อมีอุปสรรค หรือผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์ในจุดที่ซ่อนเร้น • เมื่อมีอุปกรณ์ (LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือไมโครเวฟ) ให้ใช้ความถี่เดียวกัน ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องห่างกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ **Bluetooth** ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างกันมากเกินไปจากอุปกรณ์ **Bluetooth** การเชื่อมต่อจะตัดการเชื่อมต่อ และอาจเกิดความผิดปกติได้ด้วย

เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์การใช้งาน

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย



การผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories สัญลักษณ์ Dolby และ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories



สำหรับสิทธิบัตรของ DTS โปรดดูที่http://patents.dts.com ผลิตขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์จาก DTS Licensing Limited DTS, สัญลักษณ์, & DTS และสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS Digital Surround เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ©DTS, Inc.

สงวนลิขสิทธิ์



Bluetooth word เป็นเครื่องหมายและสัญญลักษณ์ของ **Bluetooth** SIG, Inc. และ LG Electronics ใช้เครื่องหมายนั้นๆ ภายใต้ใบอนุญาตเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ
ตามลำดับ



HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
การใช้ พลังงานไฟฟ้า	ดูจากฉลากหลักของซับวูฟเฟอร์
	แสตนด์บายพร้อมเชื่อมต่อเครือข่าย: 0.5 W (หากเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายทั้งหมด)
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	• รุ่น : DA-38A25 • ผู้ผลิต: Asian Power Devices Inc. • อินพุต : 100 - 240 โวลต์ ~ 50 - 60 เฮิร์ตซ์ 1.2 แอมป์ • เอ้าท์พุต : 25 โวลต์ ⎓ 1.52 A
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	945 มม X 53 มม X 85 มม ไม่มีขา
น้ำหนักสุทธิ (ประมาณ)	2.6 กก.
อุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 35 °C
ค่าความชื้นในการทำงาน	5 % ถึง 90 %
Bus Power Supply	5 V ⎓ 500 mA
ความถี่การสุ่มของเสียงอินพุตดิจิตอลที่มี	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
มีในรูปแบบสัญญาณดิจิตอลเสียงเข้า	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

การรับสัญญาณเข้า/ช่องจ่ายสัญญาณ	
OPTICAL IN (สัญญาณเสียงดิจิตอลเข้า)	3 V (p-p), ขั้วออปติคอล x 1
PORTABLE IN (Portable in)	0.5 Vrms (หัวต่อสเตอริโอ 3.5 มม.) x 1
HDMI IN	19 ขา (ประเภท A, HDMI™ Connector) x 1
HDMI OUT	19 ขา (ประเภท A, HDMI™ Connector) x 1

แอมพลิไฟเออร์ (แรงดันไฟฟ้าขาออก)	
รวม	320 วัตต
ข้างหน้า	60 วัตต์ x 2 (4 Ω ที่ 1 กิโลเฮิรตซ์, THD 10%)
ซับวูฟเฟอร์	200 วัตต (3 Ω ที่ 80 เฮิรตซ์, THD 10%)

ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	ดูจากฉลากหลักของซับวูฟเฟอร์
การใช้พลังงาน	ดูจากฉลากหลักของซับวูฟเฟอร์
ประเภท	ลำโพง 1 ตัว 1 ทิศทาง
อิมพีแดนซ์	3 Ω
กำลังขาเข้าปกติ	200 วัตต์
กระแสไฟฟ้าอินพุทสูงสุด	400 วัตต์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	171 มม X 320 มม X 252 มม
น้ำหนักสุทธิ (ประมาณ)	4.2 กก.

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การบำรุงรักษา

การจัดการกับเครื่อง

การจัดส่งอุปกรณ์

โปรดเก็บหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งลำโพงเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งลำโพง ให้บรรจุลำโพงกลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาความสะอาดผิวด้านนอกเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับลำโพง
- การออกแรงเช็ดทำความสะอาดมากเกินไปอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับลำโพงเป็นเวลานาน

การทำความสะอาดอุปกรณ์

ในการทำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาด ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรงเช่นแอลกอฮอล์ เบนซีน หรือทินเนอร์เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวลำโพงเสียหาย


LG
Life's Good