LG
Life's Good

DUT

MUSIC flow H3

SMART Hi-Fi AUDIO

Draadloos meerdere ruimtes

Model : NP8340 / NA9340
NP8340B / NA9340B
NP8340W / NA9340W
NP8340D / NA9340D





NEDERLANDS | EENVOUDIGE HANDLEIDING

Het daadwerkelijke product kan afwijken van de afbeelding.

Veiligheidsinformatie



LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op een elektrische schok.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

LET OP: Stel het apparaat niet bloot aan vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten met vloeistoffen op het apparaat.

WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.

LET OP: Gebruik geen hoogspanningsapparaten in de nabijheid van dit product (bijvoorbeeld, een elektrische vliegenmepper). Het signaal afkomstig van een hoogspannings-ontlading, zoals een vonk, zou de werking van dit product kunnen verstoren.

LET OP: Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
Volg voor de installatie van het apparaat de instructies van de fabrikant. De behuizing is voorzien van gleuven en openingen voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen dat product naar behoren functioneert en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer de sleuven en

openingen niet door het apparaat op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een inbouwconstructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.

LET OP: Raadpleeg voor de veiligheidsinformatie, waaronder productidentificatie en voedingsspanning, de hoofdlabel op de achter- of onderkant van het apparaat.

WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste kunt aansluiten op een eigen circuit;

Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een stopcontact zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiepagina in deze handleiding om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel van uw toestel. Als deze zichtbaar is beschadigd of versleten, ontkoppel deze dan, gebruik het toestel niet meer en laat de kabel vervangen door precies zo'n zelfde vervangingskabel door een bevoegd servicecentrum. Bescherm de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. De stekker is het ontkoppelende instrument. In geval van nood moet de stekker gemakkelijk toegankelijk zijn.

Conformiteitsverklaring

CE 0197 ⓘ

Hierbij verklaart LG Electronics European Shared Service Center B.V. dat deze Draadloze Multi-room Audio voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC. De complete Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende postadres:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederland

of kan worden aangevraagd op onze speciale DoC website:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Dit apparaat is een 2,4 GHz en 5 GHz breedband-transmissiesysteem, bedoeld voor gebruik in alle lidstaten van de EU en EFTA landen, met een beperking aan gebruik binnenshuis voor de 5 GHz band. (5150 -5250 MHz).
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en uw lichaam. En deze opmerking is voor de algemene verklaring om de gebruikersomgeving in overweging te nemen.

Uw oude toestel wegdoen



1. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
2. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
3. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Inhoudsopgave

1 Beginnen

2 Veiligheidsinformatie
8 Uitpakken
9 Bovenste paneel
10 Achterpaneel

2 Multi-Room gebruiken

11 Configuratie van Multi-Room Netwerk
11 – Stap 1. Vereisten voor het Thuisnetwerk
12 – Stap 2. Installeren van "Music Flow Player" App en Media Server
14 – Stap 3. Initiële Multi-Room Configuratie
19 – Stap 4. Voeg Luidsprekers toe (Optioneel)
21 – Het gebruiken van de brug
23 Genieten van het Multiple MUSICflow-Product
23 – 1. Thuisbioscoop-modus (Surround Sound Modus)
24 – 2. Groepsmodus
24 – 3. L/R Stereo Modus

3 Extern apparaat gebruiken

25 Extern apparaat gebruiken
25 – BLUETOOTH®-verbinding

4 Problemen oplossen

26 Problemen oplossen

5 Appendix

31 Over de toestand van de Status LED
32 Specificatie
33 Informatiebericht over Open Source-software

- Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar **http://www.lg.com** vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden.
  Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw unit afwijken.
- Een deel van de inhoud van deze handleiding kan afwijken van de Music Flow Player app, afhankelijk van de versie van de applicatie.

Uitpakken



Unit



Snoer+stekker




LAN-kabel



Eenvoudige handleiding

- De geleverde accessoires kunnen per regio verschillen.

Bovenste paneel



1 ⏻/I/F-knop

- Inschakelen / de modus wijzigen
- Overschakelen naar de modus stand-by

2 **Volumedraaiknop**
Draai de knop met de klok mee om het volume te verhogen, of tegen de klok in om het volume te verlagen.


3 **LED-lampje voor Bluetooth-status**
(pagina 31)

4 **LED-lampje voor netwerkstatus**
(pagina 31)

5 **NFC-label**
(pagina 25)

6 **Luidspreker**

Achterpaneel



1 **POWER IN**

2 **Knop**

Verbindt het initiële MUSICflow-product draadloos met uw netwerk.

3 **Knop**

Voegt het additionele MUSICflow product aan uw netwerk toe. (In het geval dat één of meerdere MUSICflow producten zijn verbonden)

4 **ETHERNET (LAN)-poort**

Configuratie van Multi-Room Netwerk

Stap 1. Vereisten voor het Thuisnetwerk



1. Zorg ervoor dat een draadloze netwerkomgeving met gebruik van een router is geïnstalleerd bij u thuis. De draadloze router moet worden verbonden met het internet.
2. Verbind uw intelligente apparaat met uw thuisnetwerk.
3. De luidspreker aansluiten op de voeding.
4. Als u van de muziek wilt genieten op de media-server (PC, Mac of Netwerkopslag), verbind dan de media-server met uw thuisnetwerk.


⚠ Wees attent op de vereisten voor het Thuisnetwerk.

- Het MUSICflow-systeem communiceert via zowel 2,4 GHz alsook 5 GHz thuisnetwerk waarbij 802.11b/g/n draadloze technologie wordt ondersteund.
- Interferentie van draadloze signalen kan ertoe leiden dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken of dat het afspelen wordt gestopt.
- Afhankelijk van de snelheid van uw netwerk werkt het afspelen van online inhoud wellicht niet goed.
- Het is mogelijk dat netwerkverbinding niet gemaakt kan worden met sommige routers (of modems) vanuit bepaalde internetcommunicatieserviceproviders. Schaf in dit geval een commercieel verkrijgbare router aan en gebruik deze.
- Het is mogelijk dat, vanwege een firewall op uw PC, Music Flow PC Software niet correct werkt. Schakel in dit geval al uw firewalls uit en probeer opnieuw te verbinden. Raadpleeg de instructie of website van uw firewall.

Stap 2. Installeren van “Music Flow Player” App en Media Server

De “Music Flow Player” App installeren

Download “Music Flow Player” van de App store of de Google Play Store.



A Typ “Music Flow Player” in de zoekbalk en tik op “Search(Zoeken)”.

B Scan de QR-code met gebruik van de scanapplicatie.

Opmerking voor “Music Flow Player” App

- Afhankelijk van het apparaat werkt de “Music Flow Player” app wellicht niet.
- Music Flow Player app is beschikbaar in de volgende softwareversies;
  Android O/S : Ver 4.0 (of later)
  iOS O/S : Ver 6.0 (of later)

Installeren van Media Server software op uw PC of Mac

Met mediaserversoftware hebt u toegang tot mediabestanden op de mediaserver en kunt u hiervan genieten op uw luidspreker via thuisnetwerken. Op de website www.lg.com typt u de modelnaam in de zoekbalk en zoekt u de mediaserversoftware in het tabblad Ondersteuning.

- Windows : Music Flow PC Software
- Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials

Opmerking voor het gebruiken van Media Server

- Op uw PC of Mac dient u de map met Audio-inhoud te delen, teneinde deze te kunnen afspelen op het MUSICflow-systeem.
- Ook op uw NAS-apparaat dient u de instellingen te wijzigen om er zeker van te zijn dat de DLNA-server geactiveerd is.
- U dient mogelijk ook de instellingen van uw Firewall software te wijzigen om er zeker van te zijn dat Windows bestand delen niet geblokkeerd wordt.

Stap 3. Initiële Multi-Room Configuratie

Als u het MUSICflow-product voor de eerste keer installeert, kunt u kiezen uit twee types verbinding zoals hieronder.

Optie 1. Bedrade verbinding (MUSICflow Maasnetwerkverbinding)

Sluit één van de MUSICflow-producten (soundbar, luidspreker of brug) aan op de thuisrouter met behulp van een LAN-kabel.


Dan kunt u de additionele MUSICflow-producten (optioneel) draadloos aan uw thuisnetwerk aansluiten (MUSICflow Maasnetwerk). Raadpleeg "Stap 4.Voeg luidsprekers toe (Optioneel)" op pagina 19.

Als u een brug heeft

Brug (Bedrade Verbinding) → Luidspreker (Voeg luidspreker toe) → Andere luidsprekers (Voeg luidspreker toe)

Als u geen brug heeft

Luidspreker (BedradeVerbinding) → Andere luidsprekers (Voeg luidspreker toe)



Eenvoudige Configuratiehandleiding (Bedrade Verbinding)

1. Zorg ervoor dat uw smart-apparaat verbonden is met uw Wi-Fi-netwerk.
2. Selecteer het product dat u wilt aansluiten.
3. Start de Music Flow Player App en volg de "Bedrade Verbinding" instructies op de configuratie-wizard op.
4. Verbind de LAN-kabel van de router met één van de MUSICflow-producten (soundbar, luidspreker of brug).
5. Schakel het MUSICflow-product in en wacht tot de witte LED constant is.
6. Als de installatie succesvol is, kunt u de luidsprekersoftware updaten tot de laatste stand:
   [Home → Instellingen → Versie informatie]

Tip

Gescheiden van de Wi-Fi-omgeving van de router, wordt een draadloos netwerk gemaakt van MUSICflow-producten.
Met behulp van het MUSICflow Maasnetwerk wordt de draadloze dekking uitgebreid, wat een stabiele muziek-streamingservice biedt.

In het onderstaande geval wordt het MUSICflow Maasnetwerk aanbevolen.


1. Als de Wi-Fi-dekking niet het hele huis bereikt omdat het vermogen van de thuisrouter instabiel is.
   (In het geval dat uw thuisrouter alleen 802.11 b/g 2,4 GHz. ondersteunt.)
2. Als u van uw MUSICflow-systeem wilt genieten in een stabiele draadloze netwerkomgeving.
3. Als u de onderstaande modus wilt gebruiken.
   1) Multi-Room & Groepafspeelmodus
   2) Thuisbioscoopmodus
   3) Hi-Fi (24 bit/192 kHz) Modus : Als u geniet van een audiobron van hoge kwaliteit (bijv.: flac)

Optie 2. Draadloze verbinding (Standaard draadloze Verbinding)

Als de bedrade verbinding tussen de MUSICflow-producten en de thuisrouter niet beschikbaar is, bieden MUSICflow-producten muziek-streaming-service binnen de Wi-Fi-dekking van de thuisrouter.

Verbind draadloos één van de MUSICflow-producten (soundbar of luidspreker) met de thuisrouter.

(Optie)
Dan kunt u de additionele MUSICflow-producten draadloos verbinden met uw Wi-Fi thuisnetwerk.
Raadpleeg "Stap 4. Voeg luidsprekers toe (Optioneel)" op pagina 19.



Eenvoudige configuratiehandleiding (Draadloze Verbinding)

1. Zorg ervoor dat uw smart-apparaat verbonden is met uw Wi-Fi- netwerk.
2. Selecteer het product dat u wilt aansluiten.
3. Start de Music Flow Player App en volg de "Draadloze Verbinding" instructies op de configuratie-wizard.
4. Druk op de knop (Wi-Fi configuratiepictogram) aan de achterkant of boven op het MUSICflow-product (soundbar, luidspreker of brug).
5. Controleer of de netwerkindicator-LED wit en rood knippert.
6. Voer het wachtwoord van de thuisrouter in om contact te maken tussen het MUSICflow-product met de thuisrouter.

Als u een iOS-apparaat heeft, dient u de onderstaande drie stappen te nemen (6-1~6-3)

6-1. Druk op de home-knop van het iOS-apparaat en ga naar [Instellingen].
U kunt "MusicFlow_Setup" selecteren in Wi-Fi-instellingen.
De App en het MUSICflow-product worden verbonden.

6-2. Ga naar de Music Flow Player App en voer het wachtwoord van de thuisrouter in om een verbinding te maken tussen het MUSICflow-product en de thuisrouter.

6-3. Druk op de home-knop van het iOS-apparaat en ga naar [Instellingen].
Maak opnieuw verbinding met uw Wi-Fi-thuisnetwerk. En ga opnieuw naar de Music Flow Player App.

7. Als de installatie succesvol is, kunt u de luidsprekersoftware updaten tot de laatste stand:
[Home → Instellingen → Versie informatie]

Opmerking

- Als de configuratie voor de "Draadloze Verbinding" niet gelukt is. Als het lijkt dat de locatie te ver verwijderd is van de router, kan de verbinding mogelijk niet tot stand komen. Plaats en gebruik hem op een locatie die voldoende dichtbij de router is.

- Music Flow PC Software die geïnstalleerd is op een desktop, ondersteunt de draadloze verbindingsprocedure niet. Gebruik in dit geval de Music Flow Player op het smart apparaat.
- Als het vermogen van de router niet groot genoeg is (bijv. 802.11g 2,4 GHz), is het mogelijk dat het geluid onderbroken wordt in groep-afspelen of in de surround afspeel-modus. Verbind in dit geval de luidspreker met het MUSICflow Maasnetwerk.

Tip


Biedt muziekstreaming-service in MUSICflow-systeem binnen de dekking van de Wi-Fi van de thuisrouter.

In het onderstaande geval wordt de Standaard draadloze verbinding aanbevolen.

1. Als alle luidsprekers binnen de dekking van de Wi-Fi van de thuisrouter vallen. (In dat geval ondersteunt uw router 802.11n 2,4/5 GHz)
2. Als de bedrade verbinding tussen de MUSICflow-producten en de thuisrouter niet beschikbaar is.
3. Als u de onderstaande modus wilt gebruiken.
   1) als u het enkele luidspreker MUSICflow-systeem wilt gebruiken.
   2) Groep afspelen binnen de Wi-Fi-dekking van de thuisrouter.
   3) L/R stereo Modus

Stap 4. Voeg Luidsprekers toe (Optioneel)

Als u het initiële MUSICflow-product met uw thuisnetwerk verbindt, kunt u de additionele MUSICflow-producten (soundbar, luidspreker of brug) met uw thuisnetwerk verbinden.



Eenvoudige Configuratiehandleiding (Voeg Luidsprekers toe)

1. Als u additionele luidsprekers heeft, schakel dan de luidsprekers aan.
2. Start het smart-apparaat of de PC-applicatie en volg de instructies op configuratie-wizard.
   [Home → Speaker toevoegen]
3. Druk op de knop ⊕ (TOEVOEGEN-pictogram) aan de achterkant of boven op het MUSICflow-product (sound bar, luidspreker of brug) dat u wilt verbinden.
4. Controleer of de ᯤ netwerk-indicator-LED rood knippert.
5. Als de installatie succesvol is, kunt u de luidsprekersoftware updaten naar de laatste versie:
   [Home → Instellingen → Versie informatie]

❗ Opmerking

Als de configuratie voor "Voeg Luidspreker toe"niet slaagt. Als het lijkt dat de locatie te ver verwijderd is van de luidsprekers, kan de verbinding mogelijk niet tot stand komen. Plaats en gebruik hem op een locatie die voldoende dichtbij de router en elke luidspreker is.

Opmerking voor de Multi-Room Configuratie

- U kunt de draadloze/bedrade verbinding maken in overeenstemming met de locatie van de router. Maar we adviseren dat u de eerste luidspreker of brug met de router verbindt met behulp van een LAN-kabel en additionele luidsprekers verbindt voor de netwerkstabiliteit.
- Als de "Firmware update"-pop-up verschijnt op de Music Flow Player App, raak deze aan om met updaten te starten.
- Als u een luidspreker met een LAN-kabel heeft aangesloten en andere luidsprekers additioneel geïnstalleerd heeft: Als de luidspreker met de frequente geluidsonderbrekeng zich niet dicht genoeg bij de met de kabel verbonden luidspreker bevindt, installeer dan een brug of een andere luidspreker in de middenlocatie tussen de luidspreker die verbonden is met de LAN-kabel en de luispreker met de geluidsonderbrekeing en probeer het nog eens.
- Zelfs als u luidsprekers verbonden heeft via het MUSICflow maasnetwerk, wordt muziekgeluid onderbroken door interferentie door omgevingssignalen, waardoor storing in het Wi-Fi-netwerk veroorzaakt wordt. In dit geval kunt u proberen om het Maasnetwerkkanaal van het MUSICflow-systeem via de [Instellingen → Geavanceerde instellingen → Mesh netwerk kanaal].
- Als de verbinding tot stand komt, is het mogelijk dat gedurende 30 seconden "Maasnetwerk-compositie" verschijnt. Dit bericht verschijnt éénmaal bij de eerste installatie, maar het verschijnt opnieuw als u de netwerkomgeving wijzigt.


Het gebruiken van de brug

1. Gebruiken als root-apparaat (met kabel verbonden aan de thuisrouter)

Als de thuisrouter zich te ver van de locatie van de luidspreker bevindt om verbonden te worden in de bekabelde modus:

❶ Verbind de brug aan uw thuisrouter met een LAN-kabel in overeenstemming met "Eenvoudige Configuratiehandleiding (Bekabelde Verbinding)".

❷ Voeg MUSICflow-producten toe aan uw thuisnetwerk in overeenstemming met de"Eenvoudige Configuratiehandleiding (Voeg Luidsprekers toe)".




2. Het gebruiken als een draadloze versterker.

Als u de dekking van uw MUSICflow maasnetwerk wilt uitbreiden:

Voorbereiding: Het initiële MUSICflow-product is is met een LAN-kabel verbonden met uw thuisrouter.

❶ Verbind de brug met uw thuisrouter in overeenstemming met "Eenvoudige Configuratiehandleiding (Voeg Luidsprekers toe)".

❷ Voeg MUSICflow-producten toe aan uw thuisnetwerk in overeenstemming met de"Eenvoudige Configuratiehandleiding (Voeg Luidsprekers toe)".



Genieten van het Multiple MUSICflow-Product

1. Thuisbioscoop-modus (Surround Sound Modus)

Voeg eenvoudig een LG MUSICflow sound bar toe aan uw netwerk en synchroniseer deze met uw LG MUSICflow-luidsprekers zodat u kunt genieten van een thuisbioscoop systeem-ervaring.

Als u een brug heeft

Brug (Bedrade Verbinding) → Sound bar (Voeg luidspreker toe) → Andere luidsprekers (Voeg luidspreker toe)

Als u geen brug heeft


Soundbar (BedradeVerbinding) → Andere luidsprekers (Voeg luidspreker toe)

❗ Opmerking

Als u de MUSICflow-Luidsprekers aansluit op uw thuisbioscoop, dienen de luidsprekers van hetzelfde model te zijn.

Vereisten

- MUSICflow Soundbar x 1
- MUSICflow Luidspreker x 2 (Zelfde model)
- Netwerkbrug (optioneel)




2. Groepsmodus

Luidsprekers die in verschillende kamers geplaatst zijn kunnen dezelfde of andere muziek afspelen gebaseert op uw behoefte. Synchroniseer uw Multi-room luidsprekers om dhetzelfde nummer af te spelen in elke kamer.

Vereisten

- Meer dan 2 MUSICflow
- Netwerkbrug (optioneel)




3. L/R Stereo Modus

Stel uw luidsprekers in op stereo-geluid met de Music Flow Player Apps om te genieten van films en uw favoriete nummers.

Vereisten

- MUSICflow Luidspreker x 2
- Netwerkbrug (optioneel)



Extern apparaat gebruiken

BLUETOOTH®-verbinding

1. Selecteer de Bluetooth-modus met de knop ⏻/**I / F** op de luidspreker.



2. Zirg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw Bluetooth-apparaat en selecteer "Music Flow H3 (XX.XX)".



3. Speel muziek af op uw Bluetooth-apparaat.

NFC voor gemakkelijk koppelen (alleen Android)

U kunt eenvoudig en gemakkelijk koppelen door het aantikken van het Tag On-teken.



❗ Opmerking
Wanneer u geniet van de muziek met de app Music Flow Player, wordt naadloos afspelen geactiveerd in plaats van BT-koppeling.

Problemen oplossen

Software-update

Als het MUSICflow-product verbonden is met uw thuisnetwerk, controleer dan op de eerste plaats of het de laatste firmware-versie op alle luidsprekers en de Music Flow Player applicatie is.

Het is mogelijk dat het MUSICflow-product recente firmware nodig heeft en die geïnstalleerd moet worden voor een optimale werking.

[Instellingen → Versie informatie]: u kunt controleren of uw luidspreker de laatste firmware heeft.

Hoe kan ik de luidspreker initialiseren?

Als u de " ⊞ (Toevoegen)"-knop indrukt totdat éénmaal de piep klinkt, zijn de netwerkgerelateerde instellingen geïntialiseerd. (Voor de sound bar, wordt "DISABLED" getoond in het display-venster.)

Als u de " ⊞ (Toevoegen)"-knop indrukt totdat de piep tweemaal klinkt, is de fabrieks-initialisatie uitgevoerd. (Hoe de sound bar "RESET" uit te voeren is,wordt weergegeven op het displayscherm.)

Luidspreker is niet aangesloten.

1. Controleer, voor een luidspreker die al aangesloten is, of de telefoon verbonden is met dezelfde router als de luidspreker, verbind dan met dezelfde router en controleer het volgende.
   1-1. Schakel de stroom uit /aan en controleer de verbinding.
   1-2. Als het niet opgelost kan worden door 1-1, sluit dan de applicatie en draai hem nog eens.
   1-3. Als het niet opgelost kan worden door 1-2, reset de luidspreker en maak opnieuw verbinding.
   1-4. Als het niet opgelost kan worden door 1-3, verwijder de App, installeer opnieuw en probeer het nog eens. Om te resetten, druk de "TOEVOEGEN"-knop en houdt

vast gedurende 8 seconden totdat u één piep hoort.

2. Als u de locatie wijzigt van een luidspreker die in gebruik is.
   2-1. Als de gewijzigde locatie te ver verwijderd is van de thuisrouter is het mogelijk dat de verbinding niet tot stand komt. Plaats en gebruik deze op een locatie die voldoende dichtbij is.
   2-2. Verbind de luidspreker met behulp van een LAN-kabel en verbind, voor additioneel geïnstalleerde luidsprekers die zich niet dicht genoeg bij de met de LAN-kabel verbonden luidspreker bevinden, additioneel een brug of een andere luidspreker in de middenlocatie tussen de luidspreker die verbonden is met behulp van een LAN-kabel en de luidspreker waarbij het geluid wordt afgesloten.

Het is mogelijk dat de luidspreker verdwijnt uit de applicatie.

1. Als de knipperlamp van de luidspreker niet knippert en wit blijft: Als zelfs nadat de luidspreker aan en uit gezet is het probleem voortduurt dient u de luidspreker te resetten (Voor reset drukt u gedurende 8 seconden op de "TOEVOEGEN"-knop totdat u één piep hoort.) en u dient zich opnieuw te registreren. Voer luidspreker-installatie of additionele procedures uit.
2. Als de knipperlamp van de luidspreker wit knippert is netwerksignaal instabiel. Wacht even of verplaats de luidspreker naar een andere locatie, dichter bij de luidspreker of router.
3. Druk op de menu-knop of menu aan de rechter bovenzijde van het Home-scherm om de Music Flow Player app te beëindigen en draai deze opnieuw.

Muziekgeluid wordt onderbroken en instabiel MUSICflow-systeem

1. Als de luidspreker met het onderbroken geluid verbonden via de draadloze verbindingsmodus,
   • Als de afstand tussen de luidspreker en de thuisrouter

niet dicht bij genoeg is, kan de volgende omstandigheid zich voordoen. Verplaats de luidspreker dichter naar de thuisrouter en probeer het opnieuw.

- Als het apparaat met de af te spelen geluidsbron (bijv. telefoon of laptop) op een plaats is zonder een vloeiend thuisroutersignaal, verplaats dan het corresponderende apparaat dichter naar de thuisrouter toe en probeer het nog eens.

2. Als u een luidspreker verbonden heeft met een kabel en additioneel ander luidsprekers geïnstalleerd heeft:
   Als de luidspreker met de frequente geluidsonderbreking niet dicht genoeg bij de via de kabel verbonden luidspreker geplaatst is, installeer dan additioneel een brug of een andere luidspreker in de middenlocatie tussen de via een kabelverbonden luidspreker en de luidspreker met de geluidsonderbreking en probeer het nog eens.
3. Zelfs als u de luidsprekers verbonden heeft in het MUSICflow maasnetwerk, wordt het muziekgeluid onderbroken door interferentie van omgevingssignalen, waardoor het Wi-Fi-netwerk defect raakt. In dit geval kunt u proberen het Maasnetwerkkanaal van het MUSICflow-systeem te wijzigen via [Instellingen → Geavanceerde instellingen → Mesh netwerk kanaal].

Hoe kunt u een Muziekbibliotheek samenstellen? /Nummer is niet toegevoegd, hoewel de bibliotheek is ge-update.

Enkel door een nummer toe te voegen aan de DLNA-server, wil niet zeggen dat de Muziekbibliotheek automatisch ge-update wordt. Als u een nummer toevoegt aan de server in [Instellingen → Muziekbibliotheek → Synchroniseren], draai dan opnieuw de Muziekbibliotheek synchronisatie. Als zelfs na de synchronisatie van de Muziekbibliotheek het nummer niet is toegevoegd, controleer dan het volgende.

1. Controleer of de DNLA-server of de PC SW gedeelde map aangeduid is.

2. Controleer of de inhoudslijst van de DLNA-server vernieuwd is.
   - Zelf als u het bestand naar de server kopieert, is het mogelijk dat de lijst niet onmiddellijk vernieuwd wordt, dus controleer de server-instellingen.
   - Als u een nummer kopieert naar de telefoon met een andere methode dan MTP, is het mogelijk dat dit niet weergegeven wordt in de inhoudslijst van de server. Scan, in een dergelijk geval, de inhoud van de telefoon of schakel hem uit en start de telefoon opnieuw.
3. Het delen kan geblokkeerd worden, dus controleer de programma-instellingen van de DLNA-server of de firewall-instellingen.
   - Als u LG Musicflow PC software gebruikt zal, als u de gedeelde map aangeeft, de corresponderende map in een minuutje automatisch toegevoegd worden aan de Muziekbibliotheek.

Het LG MUSICflow-product wordt automatisch uitgeschakeld.

In sommige gevallen wordt, als er geen geluidssignaal onTVangen wordt, de stroom uitgeschakeld:

- Optisch, HDMI ARC, Bluetooth, Wi-Fi (DLNA) modus: als er gedurende 20 minuten geen geluidssignaal is.
- Draagbaar-In : geen geluidssignaal gedurende 6 uur.
- In het geval dat er een Netwerkverbinding is, zal er een Netwerk stand-by modus (Witte LED) ingaan.
- In het geval dat het Netwerk ontkoppeld is, zal hij naar de Stand-by modus (Rode LED) gaan.

Welk type muziekbestand kan afgespeeld worden?

- U kunt de bestanden met de uigang mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg, en wav afspelen.
- Voor mp3 en wma, is de sampling-frequentie 32- 48 kHz, en voor flac wordt tot 192 kHz, 24 bit ondersteund.
- Zelfs als aan de bovenstaande condities wordt voldaan, is het mogelijk dat niet afgespeeld kan worden in overeenstemming met de kenmerken van het bestand of de media-server.
- DRM-bestand kan niet worden afgepeeld.

Hoe kan ik Spotify gebruiken?

Het LG MUSICflow-product ondersteunt de Spotify verbindingsmethode die geleverd wordt door Spotify. Via deze kunt u de functie gebruiken die ondersteund wordt door Spotify door te verbinden met de luidspreker via de Spotify-applicatie. Als de Music Flow-luidspreker in het netwerk van dezelfde router zit, verandert de vorm van het pictogram van de Spotify-applicatie-luidspreker en als u op dit pictogram drukt kunt de luidsprekers in hetzelfde netwerk controleren en selecteren. (Als de luidspreker geselecteerd is, wordt het pictogram groen.)

Hoe kan ik HomeChat gebruiken?

Na het registreren van het HomeChat-apparaat kunt u Home Chat gebruiken.

Elk van de familieleden kan zich registreren en een luidspreker gebruiken in HomeChat en één persoon kan diverse luidsprekers registreren.

Voor details kunt u http://www.lghomechat.com Raadplegen.

Opmerking



Afhankelijk van de regio, zijn sommige diensten (bijv. Spotify, Homechat, enz.) niet beschikbaar.

Over de toestand van de Status LED

Bluetooth

Kleur	Status	
 (Uit) (Wit)	De unit wacht op het paren met Bluetooth	
(Wit)	De Bluetooth-verbinding is gepaard	

Network

Kleur	Status	
 (Uit) (Wit)	De unit wacht op netwerkverbinding.	Netwerkstatus
 (Wit) (Rood)	De initiële unit wordt verbonden met het netwerk. (de - knop is ingedrukt)	
(Wit)	De unit is verbonden met het netwerk	
 (Uit) (Rood)	De additionele unit wordt verbonden met het netwerk (de - knop is ingedrukt)	
 (Gedimd wit)	Modus Netwerk stand-by	Stand-by Modusstatus
 (Rood)	Stand-by modus	

Opmerking voor de Status van de LED-Conditie

- Wanneer u de groep voor het eerst ingestelt, wordt de Netwerk status-LED groen.
- De additionele groepen worden ingesteld, de LED-kleur van de Netwerstatus verandert in groepsvolgorde. [Groen > Magenta > Cyaan > Blauw > Geel]
- Als de gegroepeerde luidsprekers overschakelen naar de netwerk stand-by modus, wordt de helderheid van de Netwerk status-LED donker.

Specificatie

Stroomvereisten: 200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Stroomverbruik: 14 W

Netwerk stand-by: 5,4 W
(Als alle netwerkpoorten geactiveerd zijn.)

Bluetooth: Codec SBC

Afmetingen (B x H x D): Ongeveer (125 x 175 x 115) mm zonder voet

Netto Gewicht (Circa.): 2,0 kg

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Informatiebericht over Open Source-software

Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te achterhalen.

Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te downloaden.

LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com. Dit aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het product.

LG Customer Information Center	
Country	**Telephone**
Austria / Österreich	0810-144131
Slovenia / Slovenija	080-543543
Benelux	0900 543 5454 (NL) 015 200 255 (BE)
Schweiz / Suisse / Svizzera / Switzerland	0848-543543
České republiky nebo Slovenské republiky / Českej republiky alebo Slovenskej republiky	CZ: 810 555 810 SK: 0850 111 154
Deutschland	01806 11 54 11
España	963 05 05 00
France	3220
Ελλάδα	801 11 200 900 210 4800 564
Italia	199600099
Polska	801 54 54 54
Portugal	808 785 454
România	031 228 3542
United Kingdom	UK : 0344 847 5454 IE : 01 686 9454

For more product details check the following webpage

Germany	http://www.lg.com/de/musicflow
Italy	http://www.lg.com/it/musicflow
Spain	http://www.lg.com/es/smart-audio
France	http://www.lg.com/fr/musicflow
Netherlands	http://www.lg.com/nl/musicflow
Greece	http://www.lg.com/gr/musicflow
Austria	http://www.lg.com/musicflow
Switzerland (DE)	http://www.lg.com/ch_de/musicflow
Switzerland (FR)	http://www.lg.com/ch_fr/musicflow


LG
Life's Good


MFL69144655