LG
Life's Good

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Loa Bluetooth Di động

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn vàgiữ lại để tham khảo sau.

MODELS

PK5 PK5W

MFL70426576
2004_Rev03

www.lg.com

Bản quyền © 2018-2020 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Thông Tin về An Toàn



THẬN TRỌNG: ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU) BÊN TRONG CÁC BỘ PHẬN NGƯỜI DÙNG KHÔNG THỂ BẢO TRÌ CHUYỂN VIỆC BẢO DƯỠNG CHO NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp đầu mũi tên nằm trong tam giác nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách điện bên trong vỏ sản phẩm đủ mạnh để gây nguy cơ điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều là để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO: ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.

THẬN TRỌNG: Không để máy bị dính nước (nhỏ nước hoặc bắn nước vào) và không để vật nào có chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên máy.

CẢNH BÁO: Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

THẬN TRỌNG: Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn như: Vĩ đập ruồi điện) Sản phẩm này có thể bị trục trặc do sốc điện.

THẬN TRỌNG: Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy lên thiết bị.

THẬN TRỌNG: Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt của sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Tuyệt đối không nên để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu lắp sẵn như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

CHÚ Ý liên quan đến dây nguồn

Phích cắm nguồn là thiết bị ngắt kết nối. Trong trường hợp khẩn cấp, phích cắm nguồn phải dễ dàng rút ra được.

Kiểm tra trang tiêu chuẩn kĩ thuật của hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo các yêu cầu hiện tại.

Đừng cắm quá nhiều dây vào ổ điện. Khi mà cắm quá nhiều dây vào ổ điện, ổ điện lỏng lẻo hoặc hư hỏng, dây điện dài, dây nguồn bị sờn, hư hỏng hoặc bị nứt dây cách điện thì rất nguy hiểm. Bất kì trường hợp nào trong các trường hợp liệt kê ở trên cũng có thể dẫn đến hiện tượng giật điện hoặc cháy. Hãy kiểm tra dây nguồn của thiết bị định kì, nếu phát hiện

bất kì dấu hiệu hư hỏng hoặc hư hại nào, hãy ngắt kết nối, ngừng sử dụng thiết bị và thay thế dây nguồn bằng dây thích hợp mua ở trung tâm dịch vụ được ủ y quyền. Bảo vệ dây nguồn khỏi những hư hại vật lý, như là dây bị xoắn, gấp khúc, bị chèn ép, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm lên. Đặc biệt chú ý đến phích cắm, ổ điện và điểm tiếp xúc giữa dây và thiết bị.

THÔNG BÁO: Để biết thông tin về ký hiệu an toàn như nhận dạng sản phẩm và xếp hạng cung cấp, xin vui lòng tham khảo nhãn chính phía dưới hoặc phía sau của thiết bị.

Thận trọng khi sử dụng sản phẩm này trong môi trường có độ ẩm thấp

- Nó có thể tạo tĩnh điện trong môi trường độ ẩm thấp.
- Nên sử dụng sản phẩm sau khi chạm vào vật bằng kim loại dẫn điện.

Các biểu tượng

~	Nghĩa là dòng điện xoay chiều (AC).
⎓	Nghĩa là dòng điện một chiều (DC).
⧈	Nghĩa là thiết bị loại II.
⏻	Nghĩa là chế độ chờ.
I	Nghĩa là “BẬT” (nguồn).
ϟ	Nghĩa là điện áp nguy hiểm.

Mục Lục

1 Bắt Đầu

2 Thông Tin về An Toàn
6 Các tính năng riêng
6 Giới thiệu
7 Trước
8 Sau

2 Vận hành

9 Sạc loa
9 – Tự động sạc không dây
9 – Kiểm tra trạng thái sạc
10 – Kiểm tra tình trạng Pin
11 Các Thao Tác Cơ Bản
11 – Sử dụng phím nguồn
11 – Kết nối Bluetooth
11 – Bluetooth LED Trạng thái
12 – Hướng dẫn Vận hành Đơn giản
13 Chức năng Rảnh tay
14 Điều khiển bằng giọng nói
15 Đèn trạng thái
16 Hiệu ứng âm thanh
16 – Thiết lập hiệu ứng âm thanh
17 Nghe Nhạc từ Thiết bị Ngoại vi của bạn
18 Sử dụng công nghệ không dây BLUETOOTH®
18 – Nghe nhạc được lưu trong các thiết bị Bluetooth
21 Ghép cặp nhiều điện thoại
23 Sử dụng Ứng dụng Music Flow Bluetooth
23 – Về Ứng dụng “Music Flow Bluetooth”
23 – Cài đặt Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” trên Thiết bị Bluetooth Của bạn
24 – Kích hoạt Bluetooth với Ứng dụng “Music Flow Bluetooth”
25 Kết nối Dual Play (Tùy chọn)
27 Thao Tác Khác
27 – Cài đặt lại
27 – Bật/tắt tiếng bíp
27 – Lưu ý về chức năng tự động tắt nguồn

3 Xử lý sự cố

28 Xử lý sự cố

4 Phụ lục

29 Thương hiệu và giấy phép
29 Bảo dưỡng
30 Thông số kỹ thuật

Các tính năng riêng

Tự động tắt nguồn

Thiết bị này hỗ trợ tính năng tự tắt để tiết kiệm năng lượng. (Trang 27)

Cổng Portable In

Nghe nhạc từ thiết bị lưu động của bạn. (Điện thoại thông minh, Notebook, v.v.)

BLUETOOTH®

Nghe nhạc được lưu trên thiết bị **Bluetooth** của bạn.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth là một ứng dụng được thiết kế để cho phép bạn điều khiển một số thiết bị âm thanh mới nhất của LG. (Trang 23-24)

Dual Play (Tùy chọn)

Bạn có thể thưởng thức âm thanh nổi bằng cách sử dụng hai loa. Để thưởng thức chế độ Dual play, bạn cần phải mua một loa khác. (Mẫu PK series khả dụng: 5, 7)

Giới thiệu

Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn này

Lưu y

Cho biết ghi chú đặc biệt và các tính năng vận hành.

Thận trọng


Cho biết những biện pháp thận trọng để phòng tránh thiệt hại có thể có do sử dụng sai.

Thận trọng

Chống nước (IPX5)

Loa này có khả năng chống nước theo chuẩn IPX5. IPX5 là “Mức độ bảo vệ chống thấm nước” Tuy nhiên, hệ thống này không hoàn toàn không thấm nước. Tránh các trường hợp bên dưới.


- Không được sử dụng dưới nước hoặc chất lỏng khác.
- Khi sạc pin, không được để thiết bị tiếp xúc với nước.
- Khi cổng được tiếp xúc với nước, hãy lau bằng vải khô mềm. Lau khô thật sạch trước khi sử dụng loa.
- Các cổng không có khả năng chống nước. Đảm bảo đóng nắp cổng chắc chắn. Tham khảo hình dưới đây.



- Đặt tấm che cổng lên vị trí 1 và nhấn chặt ở vị trí 2.

Hiệu quả chống thấm nước của hệ thống dựa trên đánh giá của chúng tôi theo các điều kiện được mô tả ở đây. Xin lưu ý rằng các sự cố do ngấm nước gây ra vì khách hàng sử dụng sai sẽ không được bảo hành.

Trước



1 Đèn LED nạp Pin

2 Đèn LED Nguồn

3 Đèn LED **Bluetooth**

4 Đèn LED CLEAR VOCAL

5 Đèn LED ENHANCED BASS

6 Micrô

7 ⏻

Bật / Tắt : Nhấn vào nó.

8 ᛒ

- Thêm một thiết bị Bluetooth để ghép cặp nhiều điện thoại. (Nhấn và giữ ᛒ trong 2 giây)
- Chuyển sang chế độ **Bluetooth** ở chế độ lưu động. (Nhấn ᛒ)

* Khi bạn kết nối cáp di động, chức năng này sẽ chuyển sang chế độ di động

9 — : Vặn âm lượng xuống

10 + : Vặn âm lượng lên.

11 ⏯

- Phát, tạm dừng hoặc bỏ qua phát lại trên chế độ **Bluetooth**. (Trang 12)
- Nhận một cuộc gọi trên thiết bị **Bluetooth**. (Trang 13)
- Tắt tiếng trên thiết bị di động.

12 🎙(💡)

- Sử dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói cho điện thoại thông minh của bạn.. (Trang 14)
- Thay đổi đèn trạng thái. (Nhấn và giữ 💡 trong 2 giây) (Trang 15)


13 **CLEAR VOCAL**

- Thay đổi hiệu ứng âm thanh. (Trang 16)

14 **ENHANCED BASS**

- Thay đổi hiệu ứng âm thanh. (Trang 16)

Sau



1 Nắp che cổng

2 **DC IN 5 V**

Cổng USB để sạc pin

3 **PORT.IN**

Nghe nhạc từ thiết bị lưu động của bạn.

4 Nút **RESET**

5

Kết nối hai loa để phát dual play. (Trang 25-26)


6 Đèn LED Dual Play

Sạc loa

Tự động sạc không dây

Loa này sử dụng pin tích hợp. Trước khi sử dụng, hãy sạc pin bằng cách kết nối với Adapter AC.

1. Kết nối cáp USB bán kèm với adapter AC.
2. Kết nối cáp USB với cổng **DC IN 5 V** của loa.
3. Cắm dây nguồn AC vào ổ cắm điện AC.



Lưu y

Thời gian hoạt động khoảng 18 tiếng. Thời gian hoạt động dựa trên mức pin đã sạc đầy, phát lại liên tục sử dụng 50% mức âm lượng và tắt chức năng đèn trạng thái và bộ cân bằng. Nó có thể thay đổi phụ thuộc vào tình trạng của pin và các điều kiện hoạt động.

Thận trọng

Bộ nguồn AC không được bán kèm.
Bạn nên sử dụng bộ nguồn AC 5 V được chấp thuận bởi LG Electronics Inc. (trên 1.8 A) có loa này nếu không sẽ có nguy cơ nổ. Nếu bạn không sử dụng bộ nguồn được khuyến nghị, quá trình sạc sẽ không có sẵn hoặc thời gian sạc có thể khác nhau.

Kiểm tra trạng thái sạc

Khi pin của loa đang sạc, bạn có thể kiểm tra trạng thái sạc bằng đèn LED Pin.

LED	Mô tả
Màu xanh → Tắt	Pin đã được sạc đầy.
Màu đỏ	Pin đang sạc.

Lưu y

- Nếu bạn nghe nhạc trong lúc sạc, quá trình sạc sẽ lâu hơn.
- Khi loa không sạc vì quá nhiệt, đèn LED pin sẽ lần lượt sáng màu đỏ và màu hổ phách. Và quá trình sạc sẽ ngừng.
- Khi pin của loa được sạc đầy, đèn LED của Pin bật màu xanh trong 15 giây và tắt.

Kiểm tra tình trạng Pin

Nếu bật nguồn, bạn có thể kiểm tra trạng thái sạc bằng cách nhấn nút ⏻ trong 2 giây Sau đó đèn LED Pin sẽ thay đổi tùy vào trạng thái sạc pin.


LED	Mô tả	Trạng thái
 Màu xanh lục	Đèn LED Pin sáng màu xanh lá.	≧ 70 %
 Màu hổ phách	Đèn LED Pin sáng màu hổ phách.	≧ 10 %
 Màu đỏ	Đèn LED Pin liên tục nhấp nháy màu đỏ và phát ra âm thanh.	< 10 %

Lưu y

- Đèn LED Pin bật trong 3 giây, sau đó nút ⏻ nhấn trong 2 giây.
- Không kiểm tra được trạng thái pin khi loa đang sạc.
- Nếu loa kết nối với điện thoại thông minh của bạn, bạn có thể kiểm tra trạng thái pin trên ứng dụng “Music Flow Bluetooth”. Nó có thể khác với dung lượng pin thực tế. (Chỉ dành cho Android)

Các Thao Tác Cơ Bản


Sử dụng phím nguồn



Bật/tắt nguồn

Nhấn nút ⏻.


Kết nối Bluetooth



Phát bản nhạc mong muốn trên thiết bị **Bluetooth**. Sau khi ghép đôi, bạn có thể điều khiển phát nhạc sử dụng các nút ở phía trước của thiết bị. (Trang 12, 18-20)

Bluetooth LED Trạng thái

Kiểm tra đèn LED **Bluetooth** nhấp nháy trước khi kết nối thiết bị **Bluetooth**.



Đèn LED	Trạng thái	Mô tả
☼ ᛒ	Đèn LED **Bluetooth** nhấp nháy với âm thanh.	Tìm kiếm thiết bị **Bluetooth**.
○ ᛒ	Đèn LED **Bluetooth** bật với âm thanh.	Thiết bị **Bluetooth** được kết nối.

Lưu y

- Ở chế độ di động, Đèn LED **Bluetooth** tắt.
- Một khi ghép đôi được thực hiện, không cần phải ghép đôi lại ngay cả khi bạn tắt thiết bị này.

Hướng dẫn Vận hành Đơn giản


Chức năng	Cách	Trạng thái
Bật nguồn	Nhấn nút ⏻.	Đèn LED Nguồn bật với âm thanh.
Tắt nguồn	Nhấn nút ⏻.	Đèn LED Nguồn tắt với âm thanh.
Ghép nối **Bluetooth**	Khi đèn LED **Bluetooth** nhấp nháy, chọn LG-PK5 (XX) từ danh sách thiết bị trên thiết bị **Bluetooth** của bạn.	Đèn LED **Bluetooth** bật với âm thanh.
Ghép cặp nhiều điện thoại	Nhấn và giữ ᛒ trong 2 giây để thêm một thiết bị **Bluetooth** khác.	Trong khi tìm kiếm một thiết bị khác, đèn LED **Bluetooth** sẽ nhấp nháy. Sau khi ghép nối, đèn LED **Bluetooth** sẽ duy trì màu trắng, với âm thanh.
Điều chỉnh âm lượng	Nhấn — hoặc +	Khi thiết bị này đạt mức âm lượng nhỏ nhất hoặc to nhất, bạn có thể nghe thấy tiếng bíp.
Phát / Tạm dừng	Nhấn ⏯.	-
Tua về trước	Nhấn ⏯ hai lần.	-
Tua về sau	Nhấn ⏯ ba lần.	-
Rảnh tay	Nhấn ⏯.	Nhận và ngắt kết nối cuộc gọi.
Dual play (Tùy chọn)	Nhấn và giữ nút ⧉ trong 2 giây.	Đèn LED Dual Play bật với âm thanh.
Khởi động **Bluetooth**	Nhấn và giữ ᛒ trong 7 giây.	Đèn LED Nguồn và **Bluetooth** nhấp nháy 4 lần.

Lưu y

- Ở chế độ Dual Play, không hỗ trợ kết nối ghép cặp nhiều điện thoại. (Trang 25-26)
- Bạn có thể điều chỉnh phát lại hoặc âm lượng bằng cách sử dụng thiết bị **Bluetooth** của bạn.
- Sau khi khởi chạy **Bluetooth**, cần kết nối lại với thiết bị **Bluetooth**. (Trong trường hợp là thiết bị iOS, hãy thử kết nối lại với thiết bị Bluetooth sau khi xóa kết nối hiện tại trên thiết bị **Bluetooth**.)

Chức năng Rảnh tay

Bạn có thể nhận cuộc gọi đến trên thiết bị **Bluetooth** nối với thiết bị này. Kết nối thiết bị với một thiết bị **Bluetooth**.



Chức năng	Cách
Nhận cuộc gọi.	Nhấn ⏯.
Kết thúc cuộc gọi.	Nhấn ⏯.
Từ chối cuộc gọi.	Nhấn nút ⏯ trong khoảng 2 giây.
Chuyển đổi giữa loa và điện thoại trong một cuộc gọi.	Nhấn nút ⏯ trong khoảng 2 giây.

Lưu y


- Chỉ có điện thoại thông minh mới có thể sử dụng chức năng này.
- Để điều chỉnh âm lượng cuộc gọi, hãy nhấn nút −, + trên thiết bị.
- Ở chế độ Dual Play, bạn chỉ có thể nhận cuộc gọi trên loa chính vì hiện tượng hú. (Trang 25-26)
- Trên các thiết bị **Bluetooth**, khi nhận cuộc gọi đến, thiết bị có thể rung nhạc chuông được cài sẵn (ví dụ thiết bị iOS) Nhạc chuông được cài sẵn không thể điều chỉnh.
- Ở chế độ ghép cặp nhiều điện thoại, bạn chỉ có thể nhận cuộc gọi từ một trong các thiết bị đã kết nối trên loa.
- Nếu kết nối cuộc gọi giữa thiết bị **Bluetooth** ghép nối nhiều thiết bị, chế độ rảnh tay hoạt động không chính xác.
- Thậm chí nếu bạn đổi sang chế độ di động trong trạng thái kết nối **Bluetooth**, bạn có thể vẫn sử dụng chức năng này.
- Để sử dụng chế độ này, một thiết thiết bị **Bluetooth** cần phải chuyển sang chế độ loa ở chế độ gọi. (ví dụ thiết bị iOS)
- Nếu bạn nhận cuộc gọi bằng cách sử dụng nút trò chuyện trên điện thoại thì cuộc gọi sẽ được kết nối với điện thoại của bạn. (Chỉ dành cho thiết bị iOS)
- Nếu bạn không muốn sử dụng chức năng này, hãy tắt cài đặt **Bluetooth** trên điện thoại của bạn. Kết nối lại **Bluetooth** để sử dụng chế độ này.

Điều khiển bằng giọng nói

Bạn có thể nói để kích hoạt lệnh điều khiển bằng giọng nói qua micro của loa bằng cách sử dụng ứng dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói hoặc Siri.

Lưu y

Đảm bảo sử dụng thiết bị thông minh có lệnh điều khiển bằng giọng nói.



1. Kết nối loa với thiết bị thông minh thông qua **Bluetooth**.
2. Nhấn nút ψ để kích hoạt lệnh điều khiển bằng giọng nói của thiết bị thông minh.
3. Kích hoạt ứng dụng điều khiển bằng giọng nói đi kèm.
   - Hệ điều hành Android : Chọn ứng dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói.
   - Hệ điều hành iOS: Siri tự động kích hoạt.
4. Thực hiện yêu cầu với ứng dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói hoặc Siri qua micro của loa.

Lưu y

- Khi vượt quá giới hạn thời gian điều khiển bằng giọng nói trên thiết bị thông minh, chức năng này tự động bị hủy
- Khuyến nghị bạn sử dụng ứng dụng Google (Google Assistant, Google Now, v.v.) khi thưởng thức tính năng này bằng thiết bị Android. Ứng dụng Google do Google cung cấp. Một số địa điểm có thể không được hỗ trợ bởi Chính sách Google.
- Nếu bạn muốn hủy chế độ điều khiển bằng giọng nói, hãy nhấn lại nút ψ khi chức năng này đang hoạt động.
- Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ứng dụng lệnh điều khiển bằng giọng nói hoặc Siri.
- Nói gần micro sẽ tăng tỷ lệ thành công.
- Chức năng này có thể không hoạt động tùy thuộc vào thiết bị **Bluetooth.**

Đèn trạng thái

Bạn có thể bật đèn trạng thái trên thiết bị này. Khi bạn nhấn và giữ nút trong 2 giây, cài đặt ánh sáng theo tâm trạng sẽ xuất hiện theo thứ tự sau đây.




Chức năng	Mô tả
Tiệc tùng	Đèn nhiều màu bật.
Nước	Đèn tông màu xanh bật.
Rừng	Đèn tông màu vàng bật.
Phong cách của tôi (Chỉ dành cho Android)	Để bật tùy chọn [Phong cách của tôi], bạn phải tùy chỉnh ứng dụng “Music Flow Bluetooth”.
Tắt	Đèn trạng thái tắt.

Lưu y

- Nếu bạn phát nhạc, Đèn trạng thái được đồng bộ theo nhạc.
- Nếu bạn bật lại loa, tùy chọn sử dụng gần nhất sẽ được bật.

Hiệu ứng âm thanh

Hiệu ứng âm thanh được điều chỉnh tối ưu bởi công ty âm thanh hiện đại của Vương quốc Anh MERIDIAN.Công nghệ MERIDIAN cung cấp độ rõ nét âm thanh cải thiện, trường âm thanh rộng và âm trầm phong phú. Bạn có thể chọn một hiệu ứng âm thanh mong muốn bằng cách sử dụng nút **CLEAR VOCAL** và/hoặc **ENHANCED BASS**.



Thiết lập hiệu ứng âm thanh

○ Bật / ● Tắt


LED	Chức năng	Mô tả
○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Âm thanh trong, rõ ràng + Âm trầm cải thiện	Bạn có thể cùng lúc tận hưởng Clear Vocal (Âm thanh trong, rõ ràng) và Enhanced Bass (Âm trầm cải thiện).
○ Clear Vocal ● Enhanced Bass	Âm thanh trong, rõ ràng	Bạn có thể thưởng thức âm cao trung thực với độ trong của âm thanh được cải thiện rõ ràng giọng hát cho mỗi lời bài hát. - Clear Vocal hiệu quả hơn cho nhạc có lời.
● Clear Vocal ○ Enhanced Bass	Âm trầm cải thiện	Bạn có thể tận hưởng Trường âm thanh rộng và âm trầm phong phú, nhấn mạnh vào âm trầm và độ trầm của âm nhạc. - Enhanced Bass hiệu quả hơn cho nhạc trầm.
● Clear Vocal ● Enhanced Bass	Tiêu chuẩn	Bạn có thể tận hưởng âm thanh trong trẻo và tự nhiên.

Lưu ý

- Nêu bạn bật lại loa, tùy chọn sử dụng gần nhất sẽ được bật.
- Bạn có thể điều chỉnh hiệu ứng âm thanh bằng ứng dụng “Music Flow Bluetooth”.
- Khi bạn chọn “Tiêu chuẩn” “Tăng cường âm trầm” “Âm thanh rõ nét” hoặc “Âm thanh rõ nét + Tăng cường âm trầm”, bạn có thể thưởng thức âm thanh cao cấp với công nghệ MERIDIAN.
- Bởi vì âm thanh tinh chỉnh để cung cấp chất lượng âm thanh tối ưu, có thể có sự khác biệt nhỏ giữa các chế độ hiệu ứng âm thanh.

Nghe Nhạc từ Thiết bị Ngoại vi của bạn

Thiết bị có thể được sử dụng để nghe nhạc từ nhiều loại thiết bị ngoại vi.



1. Kết nối thiết bị bên ngoài với giắc nối **PORT.IN** (3,5mm) của thiết bị.
2. Bật nguồn bằng cách nhấn nút ⏻.
3. Bật thiết bị ngoại vi và bắt đầu phát.

Lưu y

- Khi bạn kết nối cáp di động, chức năng sẽ tự động chuyển sang chế độ đầu vào di động.
- Ở chế độ Lưu Động, loa hạn chế kết nối **Bluetooth** để tránh kết nối **Bluetooth** không mong muốn.
- Khi nhấn nút ᛒ trong chế độ này, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ **Bluetooth**.
- Khi bạn sử dụng chế độ Dual Play, chế độ di động không được hỗ trợ.

Sử dụng công nghệ không dây BLUETOOTH®

Thông Tin Về Bluetooth

Bluetooth là công nghệ truyền tin không dây trong khoảng cách ngắn.

Âm thanh có thể bị ngắt quãng khi kết nối bị nhiễu bởi sóng điện tử khác hoặc bạn kết nối **Bluetooth** trong các phòng khác nhau.

Việc kết nối từng thiết bị riêng lẻ bằng công nghệ không dây **Bluetooth** không phát sinh bất kỳ khoản phí nào.
Điện thoại có công nghệ không dây **Bluetooth** có thể được vận hành qua Cascade nếu kết nối đó được lập thông qua công nghệ không dây **Bluetooth**.

- Các Thiết Bị Khả Dụng: Điện thoại thông minh, Notebook, v.v.
- Phiên bản : 4.2
- Codec : SBC, AAC, AptX, AptX HD

Đặc Điểm Bluetooth

Để sử dụng công nghệ không dây **Bluetooth**, các thiết bị phải có khả năng hiểu những cấu hình nhất định.
Thiết bị này tương thích với đặc điểm sau đây.

A2DP (Cấu hình Phân phối Âm thanh Nâng cao)


HFP (Cấu hình rảnh tay)

Nghe nhạc được lưu trong các thiết bị Bluetooth


Ghép nối thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth

Trước khi bắt đầu quy trình ghép nối, hãy đảm bảo đã bật tính năng **Bluetooth** trên thiết bị **Bluetooth** của bạn. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị **Bluetooth** của bạn. Sau khi đã tiến hành thao tác ghép đôi, không cần phải thực hiện lại.


1. Bật thiết bị, sau đó đèn LED **Bluetooth** nhấp nháy kèm âm thanh.



2. Mở thiết bị **Bluetooth** và thực hiện thao tác ghép đôi. Khi tìm thiết bị này bằng thiết bị **Bluetooth**, một danh sách các thiết bị được phát hiện có thể xuất hiện trên màn hình hiển thị của thiết bị **Bluetooth** tùy vào loại thiết bị **Bluetooth**.
Thiết bị của bạn xuất hiện dưới dạng “LG-PK5 (xx)”.




3. Chọn “LG-PK5 (xx)”.



Lưu y

- XX là hai chữ số cuối của địa chỉ **Bluetooth**. Ví dụ, nếu thiết bị của bạn có địa chỉ **Bluetooth** là 9C:02:98:4A:F7:**08**, bạn sẽ thấy “LG-PK5 (**08**)” trên thiết bị **Bluetooth** của bạn.
- Tùy vào loại thiết bị **Bluetooth**, một số thiết bị có cách ghép đôi khác nhau. Nhập mã PIN (0000) nếu cần.

4. Khi loa kết nối thành công với thiết bị này với thiết bị **Bluetooth**, đèn LED **Bluetooth** sẽ bật cùng với âm thanh.



5. Nghe nhạc.
   Để phát một bài hát đã lưu trên thiết bị **Bluetooth** của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị **Bluetooth**.

Lưu y

- Khi sử dụng công nghệ **Bluetooth**, bạn phải đưa kết nối giữa thiết bị này và thiết bị **Bluetooth** càng gần càng tốt và giữ khoảng cách đó.
  Tuy nhiên nó có thể không hoạt động tốt trong các trường hợp dưới đây:
  - Có chướng ngại vật giữa thiết bị này và thiết bị **Bluetooth**.
  - Có thiết bị đang sử dụng cùng một tần số với công nghệ **Bluetooth** chẳng hạn như thiết bị y tế, lò vi sóng hoặc thiết bị LAN không dây.
- Nếu kết nối **Bluetooth** không hoạt động tốt, hãy đến bước 1 “Ghép nối thiết bị của bạn và thiết bị BLUETOOTH” và thử lại.
- Âm thanh có thể bị gián đoạn khi kết nối bị sóng điện tử khác làm nhiễu.
- Tùy thuộc vào kiểu thiết bị, bạn có thể không sử dụng được chức năng **Bluetooth**.
- Bạn có thể thưởng thức chức năng **Bluetooth** bằng cách sử dụng điện thoại thông minh, máy nghe nhạc MP3, vv.
- Khoảng cách giữa thiết bị này và thiết bị **Bluetooth** càng lớn, thì chất lượng âm thanh càng giảm đi.
- Kết nối **Bluetooth** sẽ bị ngắt khi thiết bị được tắt hoặc khi thiết bị **Bluetooth** cách quá xa thiết bị.
- Khi kết nối **Bluetooth** bị ngắt, cần kết nối thiết bị **Bluetooth** trở lại.
- Kết nối **Bluetooth** sẽ được duy trì ngay cả khi bạn đổi chức năng **Bluetooth** sang chức năng khác.
- Khi bạn kết nối thiết bị **Bluetooth** (thiết bị iOS, v.v.) với thiết bị này hoặc vận hành thiết bị này, mức âm lượng có thể được đồng bộ với nhau.
- Khi thiết bị chưa được kết nối, đèn LED **Bluetooth** sẽ nhấp nháy.
- Khi bạn sử dụng chức năng **Bluetooth**, hãy điều chỉnh âm lượng đến một mức phù hợp trên thiết bị **Bluetooth**.

Điều khiển thiết bị Bluetooth đã kết nối

Bạn có thể điều khiển thiết bị **Bluetooth** đã kết nối bằng thiết bị này; phát, tạm dừng, bỏ qua.

Lưu y


- Chỉ sử dụng được chức năng này trên Android OS và iOS.
- Chức năng này có thể không được hỗ trợ tùy vào thiết bị **Bluetooth**, hoặc có thể hoạt động khác nhau.

Ghép cặp nhiều điện thoại

Có thể kết nối đồng thời thiết bị này với 2 thiết bị **Bluetooth**.

Ghép nối với Hai Thiết Bị

1. Kết nối thiết bị với một thiết bị **Bluetooth**. (Trang 18-20)
2. Khi thiết bị **Bluetooth** và thiết bị được kết nối, nhấn và giữ nút ᛒ trong 2 giây.




- Sau đó, đèn LED **Bluetooth** sẽ nhấp nháy với âm thanh. Thiết bị được chuyển sang chế độ ghép cặp nhiều điện thoại.

3. Chọn “LG-PK5 (XX)” từ danh sách thiết bị trên một thiết bị **Bluetooth** khác



- Sau đó loa được kết nối với 2 thiết bị **Bluetooth**.

4. Khi kết nối 2 thiết bị **Bluetooth** thành công, đèn LED **Bluetooth** sẽ bật.



Lưu y

- Khi bạn sử dụng chế độ Dual Play, chế độ ghép cặp nhiều điện thoại không được hỗ trợ. Nhấn và giữ nút trong 2 giây để hủy chế độ Dual Play.
- Bạn có thể kết nối thiết bị này với tối đa 2 thiết bị **Bluetooth** cùng lúc theo cùng phương pháp như mô tả bên trên.
- Khi loa đã sẵn sàng chuyển sang chế độ ghép cặp nhiều điện thoại, bạn cần phải kết nối các thiết bị **Bluetooth** và loa trong vòng vài phút (khoảng 1 phút). Nếu không chế độ ghép nối nhiều thiết bị sẽ bị hủy.
- Chức năng kết nối ghép cặp nhiều điện thoại chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị Android.(Kết nối ghép cặp nhiều điện thoại có thể không được hỗ trợ tùy vào thông số thiết bị đã kết nối.)
- Thiết bị **Bluetooth** có thể tháo rời/tháo lắp được (Ví dụ như: Dongle v.v.) không hỗ trợ ghép cặp nhiều điện thoại.
- Ngay cả nếu loa này được kết nối với 2 thiết bị **Bluetooth**, bạn không thể phát và điều khiển nhạc bằng cách dùng 2 **Bluetooth** cùng lúc. Dừng phát nhạc nếu bạn muốn phát **Bluetooth** khác.
- Sau khi kết nối nhiều thiết bị, sẽ mất một lúc để phát nhạc tùy vào thiết bị **Bluetooth**.
- Trong trường hợp ghép cặp nhiều điện thoại, không hỗ trợ tự động kết nối 2 thiết bị **Bluetooth**. Chỉ có một thiết bị **Bluetooth** sẽ được tự động kết nối với loa. Thiết bị kia phải được kết nối thủ công.
- Nếu bạn ra khỏi khoảng cách hiệu quả của **Bluetooth** không kết nối được **Bluetooth**, có thể mất vài phút để kết nối thiết bị **Bluetooth** khác. Nhưng sau khi tắt và bật nguồn, bạn có thể kết nối các thiết bị **Bluetooth** khác mà không phải chờ.
- Nếu bạn ghép cặp một thiết bị **Bluetooth** mới khi loa đã kết nối với 2 thiết bị **Bluetooth**, loa này tự động ngắt kết nối với một thiết bị **Bluetooth**.(Thiết bị **Bluetooth** đang sử dụng không bị ngắt kết nối.)
- Bạn có thể đổi chế độ ghép cặp nhiều điện thoại trong ứng dụng “Music Flow Bluetooth” [Multi play mode].
- Khi sử dụng thiết bị kích hoạt AptX HD codec cho phép ghép cặp nhiều điện thoại, codec AptX HD chuyển mã cho codec AptX thấp hơn.
- Khi kết nối ghép cặp nhiều điện thoại hoàn tất, một số điện thoại di động (ví dụ: Thiết bị hỗ trợ AptX HD) phát nhạc khi tạm dừng ngắn
- Trong trường hợp ghép cặp nhiều điện thoại, chỉ một thiết bị **Bluetooth** có điều khiển có thể sử dụng chức năng điều khiển bằng giọng nói.

Sử dụng Ứng dụng Music Flow Bluetooth

Lưu y

- Chỉ Android OS mới có khả năng sử dụng ứng dụng “Music Flow Bluetooth” cùng với thiết bị này.
- Chúng tôi khuyế n nghị nên sử dụ ng phiên bả n ứ ng dụ ng mớ i nhấ t.

Về Ứng dụng “Music Flow Bluetooth”

Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” mang đến hàng loạt tính năng mới cho thiết bị này.

Để sử dụng được nhiều tính năng hơn, bạn nên tải về và cài đặt miễn phí ứng dụng “Music Flow Bluetooth”.

Cài đặt Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” trên Thiết bị Bluetooth Của bạn

Có hai cách để cài đặt Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” trên thiết bị **Bluetooth** của bạn.

Cài đặt Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” thông qua mã QR.

1. Cài đặt ứng dụng “Music Flow Bluetooth” thông qua mã QR. Sử dụng phần mềm quét để quét mã QR.

2. Chạm vào một biểu tượng để cài đặt.

Lưu y

- Đảm bảo thiết bị **Bluetooth** của bạn được kết nối với Internet.
- Đảm bảo thiết bị **Bluetooth** của bạn có ứng dụng phần mềm quét. Nếu bạn không có, hãy tải về từ “Google Android Market (Google Play Store)”.
- Tuỳ vào khu vực, mã QR có thể không hoạt động.

Cài đặt Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” thông qua“Google Android Market (Google Play Store)”

1. Chạm vào biểu tượng “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Trong thanh tìm kiếm, hãy gõ “Music Flow Bluetooth” và tìm kiếm.
3. Trong danh sách kết quả tìm kiếm, hãy tìm và chạm vào “Music Flow Bluetooth” để bắt đầu tải về ứng dụng **Bluetooth**.
4. Chạm vào một biểu tượng để cài đặt.
5. Nhấp vào một biểu tượng để tải về.

Lưu y

- Đảm bảo thiết bị **Bluetooth** của bạn được kết nối với Internet.
- Đảm bảo rằng thiết bị **Bluetooth** của bạn được trang bị “Google Android Market (Google Play Store)”.

Kích hoạt Bluetooth với Ứng dụng “Music Flow Bluetooth”

Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” giúp kết nối thiết bị **Bluetooth** của bạn với thiết bị này.


1. Chạm vào biểu tượng ứng dụng “Music Flow Bluetooth” trên màn hình chính để mở ứng dụng “Music Flow Bluetooth”, và đi đến menu chính.
2. Nếu bạn muốn có thêm thông tin để hoạt động, chạm vào trình đơn [Setting] và [Help].

Lưu y


- Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” sẽ có sẵn trong phiên bản phần mềm sau;
  - Android O/S : Phiên bản 4.0.3 (hoặc mới hơn)
- Tùy theo loại thiết bị **Bluetooth**, ứng dụng “Music Flow Bluetooth” có thể không làm việc.
- Sau khi kết nối ứng dụng “Music Flow Bluetooth”, thiết bị của bạn cũng có thể cung cấp nhạc. Trong trường hợp này, hãy thử lại quy trình kết nối.
- Nếu bạn chạy các ứng dụng khác hoặc thay đổi các cài đặt trên thiết bị **Bluetooth** trong lúc sử dụng ứng dụng “Music Flow Bluetooth”, ứng dụng “Music Flow Bluetooth” có thể sẽ hoạt động bất thường.
- Khi ứng dụng “Music Flow Bluetooth” hoạt động bất thường, hãy kiểm tra thiết bị **Bluetooth** và kết nối của ứng dụng “Music Flow Bluetooth”, sau đó thử kết nối lại.
- Tùy thuộc vào hệ điều hành của điện thoại thông minh, sẽ có một số khác biệt khi vận hành “Music Flow Bluetooth”.
- Kiểm tra cài đặt **Bluetooth** trên thiết bị Bluetooth của bạn nếu kết nối của Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” không hoạt động tốt.

Kết nối Dual Play (Tùy chọn)

Bạn có thể thưởng thức âm thanh nổi bằng cách sử dụng hai loa. Để thưởng thức chế độ Dual play, bạn cần phải mua một loa khác.




1. Nhấn và giữ nút của từng loa trong 2 giây. Sau đó loa chuyển sang chế độ Dual play.



- Tiếng bip phát ra và đèn LED Dual Play sẽ nhấp nháy nhanh màu trắng.

2. Nếu hai loa được kết nối, đèn LED Dual Play nhấp nháy sẽ duy trì màu trắng cùng với tiếng bíp.



- Loa Ⓐ : Loa chính được cài đặt thành kênh L (trái) và bật đèn LED Dual Play và đèn LED **Bluetooth**.
- Loa Ⓑ : Loa khác được cài đặt thành kênh R (Phải) và bật đèn LED Dual Play.

Lưu y

- Mất tới 1 phút để kết nối dual play.
- Sử dụng Dual play được giới hạn cho dòng sản phẩm PK 5, 7.
  - Khi kết nối Dual Play với cùng dòng sản phẩm, âm thanh sẽ là âm thanh nổi. Trong đó, bạn có thể đổi âm thanh thành âm thanh nổi và âm thanh kép với ứng dụng “Music Flow Bluetooth”.
  - Khi kết nối PK7 và PK5 với Dual Play bởi vì nguồn điện đầu ra khác nhau, âm thanh sẽ là âm thanh kép.
- Nếu bạn không kết nối với thiết bị Bluetooth, đèn LED **Bluetooth** của loa chính sẽ nhấp nháy.
- Loa Ⓐ phụ thuộc vào địa chỉ MAC của **Bluetooth**.

3. Phát nhạc bạn muốn trên thiết bị **Bluetooth** .


Lưu y

- Khi bạn thưởng thức chế độ Dual Play, tính năng kết nối nhiều thiết bị sẽ không được hỗ trợ.
  - Loa chính (Ⓐ) chỉ kết nối một thiết bị **Bluetooth**.
- Ở chế độ Dual Play, bạn chỉ có thể kết nối loa chính (Ⓐ) với thiết bị **Bluetooth**.
- Nếu bạn tắt nguồn sau đó bật lại, cần phải tái kết nối hai loa để sử dụng chế độ dual play.
- Nếu thiết bị không thể kết nối Dual play, hãy đến bước 1 và thử lại.
- Khi kết nối Dual Play đang được xử lý, bạn không thể tìm kiếm thiết bị trên các thiết bị **Bluetooth** khác.
- Khi bạn ngắt kết nối Dual Play, hãy nhấn và giữ các nút của một trong hai loa một lần nữa trong 2 giây.
- Khi bạn kết nối chế độ Dual play trong khi sử dụng chế độ di động, loa tự động chuyển sang chế độ **Bluetooth**.
- Trong chế độ Dual Play, bạn chỉ có thể nhận cuộc gọi trên loa chính vì tiếng ồn.
- Nếu bạn kết nối cáp di động trong chế độ Dual Play thì chế độ Dual play sẽ bị hủy và chuyển sang chế độ Di động
- Bạn có thể kết nối chế độ Dual play với ứng dụng “Music Flow Bluetooth”. Trong trường hợp đó, loa kết nối với ứng dụng “Music Flow Bluetooth” sẽ là loa chính. Chỉ một loa khả dụng khi kết nối với Dual play với ứng dụng “Music Flow Bluetooth”.
- Để thay đổi thiết bị **Bluetooth** ở chế độ Dual Play, nhấn và giữ trong 2 giây để ngắt kết nối thiết bị **Bluetooth** hiện tại và kết nối thiết bị **Bluetooth** mong muốn.
- Khi bạn kết nối thiết bị **Bluetooth** (thiết bị iOS, v.v.) với thiết bị này hoặc vận hành thiết bị này, mức âm lượng có thể được đồng bộ với nhau.
- Ở chế độ Dual Play, giữ khoảng cách giữa các loa càng gần nhau càng tốt.
- Tùy vào môi trường mạng, chế độ Dual Play có thể không hoạt động tốt
- Khi vào chế độ Dual play, một số điện thoại di đọng (ví dụ thiết bị hỗ trợ AptX HD) phát nhạc sau một thời gian tạm dừng ngắn.
- Trong chế độ Dual Play, bạn chỉ có thể sử dụng chức năng điều khiển bằng giọng nói trên loa chính.
- Một số điện thoại di động không thể phát nhạc bình thường khi bạn kết nối chế độ Dual Play trong khi phát lại.
- Loa không thể đồng bộ âm thanh với video (ví dụ TV, v.v.).

Thao Tác Khác

Cài đặt lại

Trong trường hợp thiết bị đóng băng do trục trặc, nhấn nút **RESET** bằng một vật như một thanh mỏng. Sau đó loa sẽ tắt. Nhấn nút ⏻ để bật lại loa.



Bật/tắt tiếng bíp

Thiết lập tiếng bíp thông qua ứng dụng “Music Flow Bluetooth” (Chỉ dành cho Android):
Menu “Music Flow Bluetooth” → [Cài đặt] → [Tiếng bíp]

Lưu ý về chức năng tự động tắt nguồn

Khi thiết bị ở chế độ Đồng bộ hóa âm thanh **Bluetooth** mà không phát lại nhạc trong 15 phút hoặc ở trong chế độ đầu vào di động mà không nút nào hoạt động trong 6 giờ, thiết bị này sẽ tự động tắt.

Có thể bật hoặc tắt chức năng.
Khi thay đổi thông số cài đặt theo thứ tự dưới đây, đèn Nguồn LED chớp nháy 5 lần kèm theo tiếng bíp.

Chức năng	Cách
BẬT	Nhấn và giữ đồng thời ⏻, + trong 2 giây.
TẮT	Nhấn và giữ đồng thời ⏻, − trong 2 giây.

Lưu y

Nêu tăt chức năng, loa sẽ bị tắt khi nhấn nút ⏻ hoặc đã hoàn toàn hết pin.

Xử lý sự cố

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN & KHẮC PHỤC
Không có điện	• Pin cạn. Nạp lại pin • Kết nối thiết bị với nguồn điện bằng bộ nguồn AC.
Không có âm thanh hoặc âm thanh bị biến dạng	• Âm lượng của thiết bị này hoặc thiết bị thông minh của bạn được đặt ở mức tối thiểu. Kiểm tra và điều chỉnh âm lượng của thiết bị này hoặc âm lượng của thiết bị **Bluetooth**. • Khi bạn sử dụng một thiết bị bên ngoài ở âm lượng cao, chất lượng âm thanh có thể bị giảm. Hãy giảm âm lượng của các thiết bị. • Nếu bạn sử dụng thiết bị này vì các mục đích khác với mục đích nghe nhạc, chất lượng âm thanh có thể bị giảm hoặc thiết bị này có thể không hoạt động đúng cách.
Ghép nối **Bluetooth** không hoạt động tốt.	• Hãy tắt **Bluetooth** và bật lại trên thiết bị **Bluetooth** của bạn, sau đó thử ghép lại. • Đảm bảo đã bật thiết bị **Bluetooth** của bạn. • Tùy vào loại thiết bị **Bluetooth** hoặc môi trường xung quanh, thiết bị của bạn có thể không được ghép với thiết bị này. • Tùy vào loại thiết bị **Bluetooth** hoặc môi trường xung quanh, thiết bị của bạn có thể không được ghép với thiết bị này.
Thiết bị này không hoạt động bình thường.	• Nếu pin đã được tháo xả hết, thông tin **Bluetooth** đã lưu có thể bị xóa. Cài đặt trước đó có thể không được lưu lại khi tắt nguồn thiết bị. • Trong trường hợp trục trặc, vui lòng sử dụng thiết bị ở nơi phù hợp có nhiệt độ và độ ẩm không quá cao hoặc quá thấp. • Trong trường hợp quá tải, đèn LED nguồn và **Bluetooth** sẽ nhấp nháy màu trắng. Vui lòng tắt nguồn và sau đó bật lại.
Các giải pháp bên trên không có tác dụng.	• Nhấn nút **RESET** trên loa bằng một vật như một cái chốt mỏng. (Trang 27)

Thương hiệu và giấy phép



Thương hiệu và logo **Bluetooth®** là các thương hiệu đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và được LG Electronics sử dụng có giấy phép.
Các thương hiệu và tên thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

Bảo dưỡng

Khi vận chuyển thiết bị

Vui lòng giữ lại thùng carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển thiết bị, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

Giữ sạch các bề mặt bên ngoài

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần thiết bị.
- Việc lau mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với thiết bị trong thời gian dài.

Vệ sinh thiết bị

Để lau đầu đọc, hãy sử dụng vải mềm, khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung dịch mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc chất pha xăng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.

Thông số kỹ thuật

Tổng quát	
Yêu cầu nguồn điện	5 V ⎓ 1,8 A (Bộ nguồn AC) Pin sạc lắp sẵn
Mức tiêu thụ năng lượng	Xem nhãn chính.
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Xấp xỉ 220 mm X 129 mm X 119 mm
Nhiệt độ vận hành	5 °C đến 35 °C
Độ ẩm khi vận hành	5 % đến 60 %
Chống nước	IPX5

Đầu vào	
PORT. IN	0,5 Vrms (giắc stereo 3,5 mm)
USB	Cổng Micro USB để sạc pin

Pin	
Dung lượng pin	2600 mAh (kiểu) 2500 mAh (Tối thiểu)
Thời gian hoạt động	Khoảng. 18 giờ. Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái pin hoặc điều kiện vận hành.
Thời gian sạc	Dưới 4 giờ. (với Adapter AC). Thời gian hoạt động có thể thay đổi tùy theo các điều kiện của pin hoặc điều kiện hoạt động.

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.


LG
Life's Good