LG
Life's Good

BRUKERHÅNDBOK

KJØLESKAP OG FRYSER

Les denne brukerveiledningen nøye før apparatet brukes, og ha den tilgjengelig som referanse til enhver tid.

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med enerett.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER....3

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 3
Avhending av gamle apparater....12

MONTERING 13

Avdelinger....13
Merknader for flytting og transport....14
Monteringsnotater....14
Dimensjoner og klaring....14
Omgivelsestemperatur 15
Fjerne døren....15
Sette døren tilbake på plass 16
Justering av høyden på døren....16

BRUK....18

Deler og funksjoner 18
Bruksmerknader 22
Bruke kontrollpanelet....24
Ismaskin (valgfritt) 26
«Dør i dør» (valgfritt) 28
Friske grønnsaker-skuffen (valgfritt)....29
Bruke andre funksjoner 30

SMARTFUNKSJONER 31

Bruk av LG SmartThinQ applikasjonen 31
Bruk av Smart Diagnosis™ 34

VEDLIKEHOLD 35

Rengjøringsmerknader....35
Bytt Ren og Frisk-filteret (valgfritt)....35
Rengjøring av dørkurven....36
Rengjøring av hylle....37
Rengjøring av grønnsakskuff....37

FEILSØKING 38

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.
Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

⚠ Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.

⚠ ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.

⚠ FARE

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, skade eller skålding når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Barn i husholdningen

- Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.

- Hvis apparatet er utstyrt med lås (bare noen land), hold nøkkelen utilgjengelig for barn.

For bruk i Europa:

Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

Montering

- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Forsikre deg om at stikkontakten er jordet, og at jordingsstiften på strømledningen ikke er skadet eller fjernet fra støpselet. For mer informasjon om jording, kan du spørre hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Dette produktet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og bestemmelser.
- Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkontakten er løst, må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
- Ikke koble apparetet til et flergrenuttak som ikke har en strømkabel (montert).
- Strømledningen må ikke endres eller forlenges.

- Unngå å bruke skjøteledninger eller dobbeltkontakter. Produktet skal kobles til en dedikert strømledning, med separat sikring.
- Ikke bruk et flergrenuttak som ikke er skikkelig jordet (bærbart). Ved bruk av et skikkelig jordet uttak (bærbart), bruk et produkt med samme strømkapasitet eller høyere enn strømforsyningen. Å ikke gjøre dette kan forårsake elektrisk sjokk eller brann på grunn av varme fra flergrenuttaket. Strømmen kan slås av når effektbryter er i bruk.
- Installer produktet på et sted der er lett å trekke ut støpselet på produktet.
- Vær forsiktig med å peke støpselet oppover eller la produktet lene seg mot strømpluggen.
- Installer produktet på et fast og jevnt underlag.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.
- Ikke plasser produktet i direkte sollys, og ikke utsett det for varme fra varmeapparater så som komfyrer eller varmeovner.
- Vær forsiktig med å eksponere baksiden av produktet når du installerer det.
- Vær forsiktig, slik at døren ikke faller under montering eller demontering.
- Vær forsiktig så du ikke klemmer, knuser eller ødelegger strømkabelen under montering eller demontering av døren.
- Ikke koble en adapter eller annet tilbehør til strømuttaket.

Bruk

- Ikke bruk produktet til noe formål (lagring av medisinske eller eksperimentelle materialer eller frakt) annet enn privat oppbevaring av mat.
- Ved flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Trekk ut støpselet under alvorlige lyn- og tordenvær, eller når det ikke skal brukes på lang tid.
- Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.
- Hvis det trenger inn vann i elektriske deler av produktet, kobler du fra strømledningen og kontakter et LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Du må ikke plassere hender eller metallobjekter innenfor området som slipper ut den kalde luften og den varmefrigjørende risten på baksiden må ikke dekkes til.
- Ikke bruk for mye kraft eller slag på baksiden av produktet.
- Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
- Vær forsiktig med barn som er i nærheten når du åpner eller lukker døren. Døren kan dunke borti barnet og føre til personskader. Ikke la noen svinge noen av dørene fra deg, siden dette kan føre til at enheten kan velte og forårsake skade.
- Unngå fare for at barn fanges inne i produktet. Barn som stenges inne i produktet kan kveles.
- Ikke plasser tunge eller skjøre objekter, beholdere med væske, brennbare stoffer (som stearinlys, lamper, osv.), eller varmekjøleskap (som ovner osv.) på kjøleskapet.

- Hvis det finnes gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, etc.), må du ikke berøre produktet eller støpselet, men ventilere området umiddelbart. Dette produktet bruker en svært miljøvennlig gass (isobutan, R600a) som kjølemiddel. Selv om den bruker en svært liten mengde gass, er gassen fremdeles lettantennelig. Gasslekkasjer under produkttransport, -installasjon eller -drift kan føre til branner, eksplosjoner eller personskade dersom det oppstår gnister.
- Du må ikke bruke eller oppbevare brennbare eller lettantennelige stoffer (eter, benzen, alkohol, kjemikalier, LPG, lettantennelig spray, insektmiddel, luftrenser, kosmetikk osv.) i nærheten av produktet.
- Trekk umiddelbart ut støpselet og ta kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter hvis du oppdager merkelig lyd, lukt eller røyk som kommer fra produktet.
- Fyll kun drikkevann i ismaskinen eller vannbeholderen.

Vedlikehold

- Trekk ut strømledningen før du rengjør produktet eller bytter den indre lampen (der slik er montert).
- Sett støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv er fjernet.
- Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak i støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.
- Ikke sprut vann eller antennelige stoffer (tannpasta, alkohol, tynnere, benzen, brannfarlig væske, slipemidler, osv.) på innsiden eller utsiden av kjøleskapet for å rengjøre det.
- Ikke rengjør produktet med børster, kluter eller svamper med grove flater, eller som er laget av metalliske materialer.

- Bare kvalifisert servicepersonell fra LG Electronics sitt servicesenter skal demontere, reparere eller modifisere produktet. Ta kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter hvis du flytter og installerer produktet på et annet sted.
- Ikke bruk en hårføner for å tørke innsiden av produktet, og ikke sett stearinlys inne i det for å fjerne lukt.
- Du må ikke bruke mekaniske enheter eller andre metoder enn de avisingsprosessen til å gå raskere.

Deponering

- Når du kaster produktet, fjernes dørpakningen mens hyllene og kurvene er på plass. Barn må holdes borte fra produktet.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.

Teknisk sikkerhet

- Sørg for at lufteåpningene i apparatet eller i den innebygde strukturen ikke tildekkes.
- Du må ikke bruke elektriske apparater inne i matlagringsdelene til apparatet hvis de ikke er av en type som er anbefalt av produsenten.
- Kjølevæsken og blåsemiddelet som brukes til isolering i apparatet må behandles som spesialavfall. Ta kontakt med serviceagenten eller noen med tilsvarende kunnskap før disse kastes.

- Dette apparatet inneholder en liten mengde isobutan-kjølestoff (R600a), en miljøvennlig naturgass som også er lettantennelig. Vær forsiktig når apparatet transporteres og installeres slik at ingen deler av kjølekretsen skades.
- Kjølemiddel som lekker ut av rørene kan antennes eller forårsake eksplosjon.
- Hvis det oppdages en lekkasje, må man unngå åpen ild eller mulige antenningskilder, og rommet hvor apparatet står må luftes i flere minutter. For å unngå at det dannes en brennbar gassblanding i luften hvis det oppstår en lekkasje i kjølekretsen, bør størrelsen på rommet hvor apparatet brukes tilsvare mengden kjølevæske som brukes. Rommet må være på 1 m² i størrelse for hvert 8 g av R600a kjølemedium inne i apparatet.
- Mengden kjølevæske i apparatet ditt vises på identifikasjonsplaten inne i apparatet.
- Du må aldri starte et apparat som viser tegn på skade. Hvis du er i tvil, kan du ta kontakt med forhandleren.
- Dette produktet er kun ment å brukes i husholdninger og lignende. Det bør ikke brukes i kommersielle eller catering-formål, eller i mobile applikasjoner som bobiler eller båter.
- Du må ikke lagre eksplosive stoffer som spraybokser med brennbare stoffer i dette apparatet.

⚠ FARE

For å redusere risikoen for personskade, funksjonsfeil eller skade på produktet eller eiendommen når du bruker dette produktet, må du følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

Montering

- Ikke vipp på produktet for å trekke eller skyve det under transport.
- Pass på at du ikke setter noen kroppsdeler som hender eller føtter fast i kjøleskapet når du flytter på det.

Bruk

- Ikke rør frysevarer eller metalldeler i fryseren med våte eller fuktige hender. Det kan forårsake frostskader.
- Ikke plasser glassbeholdere, flasker eller bokser (spesielt de som inneholder kulsyreholdige drikker) i fryseskapet, på hyller eller i isbøtter som vil bli utsatt for temperaturer under null.
- Det herdet glasset på forsiden av døren eller hyllene kan ta skade av slag. Hvis det er ødelagt, må du ikke berøre det med hender, da det kan føre til skade.
- Ikke plasser tunge gjenstander oppå døren.
- Ikke bruk døren i døren som skjærebrett, og sørg for at det ikke skrapes med en spiss gjenstand, ettersom dette kan føre til skade på enheten.
- Du må ikke henge i døren til enheten, lagringsrommet, hyllen eller kjøleromsdøren eller klatre opp på dem.
- Ikke oppbevar for mange vannflasker eller beholdere for sideretter i dørkurvene. Kurven kan brekke eller hånden din kan støte mot omkringliggende struktur, noe som kan forårsake skade.

- Hold maten organisert inne i produktet.
- Forhindre dyr fra å gnage på strømkabelen eller vannslangen.
- Ikke åpne eller lukk døren med stor kraft.
- Hvis hengslet på produktdøren blir skadet eller ikke fungerer riktig, må du slutte å bruke det og ta kontakt med et LG Electronics-servicesenter.
- Kjølekretsen må ikke skades.
- Ikke plasser elektroniske produkter (for eksempel varmeapparat eller mobiltelefon) inne i produktet.
- Ikke rengjør glasshyllene eller deksler med varmt vann når de er kalde. De kan ødelegges hvis de utsettes for plutselige temperaturendringer.
- Aldri spis frossen mat umiddelbart etter at den er tatt ut av fryseren.
- Ikke stikk hendene inn i den mekaniske delen av den automatiske ismaskinen, slik som isbeholderen eller isdispenseren.
- Ikke bruk en tynn krystallkopp eller porselen når du tapper.
- Ikke fjern dekselet til den automatiske ismaskinen. Å berøre en mekanisk del til den automatisk ismaskinen. Kan føre til personskade.
- Pass på at du ikke setter en hånd eller en fot fast ved åpning eller lukking av døren.
- Ikke åpne kjøleskapets dør med dør-i-døren åpen, og ikke åpne dør-i-døren mens døren er åpen. Dør-i-døren kan treffes av kanten på kjøleskapet og skades.

Vedlikehold

- Ikke inn sett hyllene opp ned. Hyllene kan falle ned og forårsake skade.
- For å fjerne rim fra produktet, tar du kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Kast isen som har vært i isbøtten i fryseren under et lengre strømbrudd.
- Koble vanntilførselsledningen (kun for plomberte modeller) til en drikkevannskilde. Ellers kan urenheter i vannet forårsake sykdom.


Avhending av gamle apparater



- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
- Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling


MONTERING

Avdelinger







Flyttbar eggeboks (valgfritt)



Isbit brett (valgfritt)



Skrunøkkel



Brukerveiledning

- Utseendet til eller komponenter i produktet kan variere fra modell til modell.

Merknader for flytting og transport


- Fjern alle matvarer fra innsiden av apparatet. Transporter deretter apparatet kun etter å ha satt fast skjøre deler som hyller og dørhåndtak med tape. Apparatet kan skades dersom dette ikke etterfølges.
- Trekk ut støpselet, sett det fast i støpselkroken på baksiden eller på toppen av apparatet. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til skade på strømledningen eller at gulvet ripes opp.
- Når apparatet transporteres bør det gjøres forsiktig av mer enn to personer. Siden apparatet er meget tungt, kan det føre til personskade eller apparatsvikt hvis det slippes.
- Når apparatet transporteres over lengre avstander må apparatet stå oppreist. Apparatet kan velte og forårsake funksjonsfeil. Apparatet må aldri transporteres liggende, siden det kan føre til en kjølesirkulasjonsfeil når det slås på igjen.

Monteringsnotater

- Installer produktet på et fast og jevnt underlag.
  - Hvis produktet monteres på en ujevn overflate, kan det forårsake vibrering og støy som kan føre til at produktet velter og dermed medføre personskader. Det kan også føre til at dørene ikke lukkes på riktig måte og forårsake fuktighet inne i enheten under drift.
  - Hvis apparatet ikke står rett foran eller bak, juster de fremre føttene slik at det kan rettes opp. Alvorlige tilfeller kan gjøre det nødvendig å legge tynt treverk på gulvet.
- Enheten bør ikke plasseres i nærheten av varmekilder, i direkte sollys eller på fuktige steder.
- Koble strømledningen (eller støpslet) til kontakten. Ikke koble andre apparater til samme kontakt.
- Etter tilkobling av strømledningen (eller pluggen) til uttaket, vent 2-3 timer før du setter mat inn i apparatet. Hvis du setter inn mat før apparatet er helt avkjølt, kan maten bli ødelagt.
- Etter at du har installert apparatet, kobler du støpselet til en stikkontakt. Før du flytter og kaster maskinen, må du koble støpselet fra stikkontakten.

Dimensjoner og klaring

For lite avstand fra tilstøtende elementer kan føre til forringelse av frysekapasitet og økte strømkostnader. Tillat over 50 mm klaring fra hver tilstøtende vegg når du installerer apparatet.



-	Størrelse
A	912 mm
B	1790 mm
C	738 mm
D	10 mm
E	718 mm
F	728 mm
G	1180 mm
H	1750 mm

Omgivelsestemperatur

Apparatet er konstruert for å fungere innenfor et begrenset område av omgivelsestemperaturer, avhengig av klimasone. Ikke bruk apparatet ved en temperatur som overskrider grensen.
De interne temperaturene kan påvirkes av apparatets beliggenhet, omgivelsestemperatur, hyppighet for døråpning og så videre.
Klimaklassen finnes på ratingmerket.

Klimaklasse	Omgivelsestemperaturområde °C
SN	+10 - +32
N	+16 - +32
ST	+16 - +38
T	+16 - +43

MERK

- SN: Utvidet Temperert
- N: Temperert
- ST: Subtropisk
- T: Tropisk

Fjerne døren

Når det er nødvendig å flytte apparatet gjennom en smal åpning, er den anbefalte prosedyren å fjerne dørene.


⚠ ADVARSEL

- Trekk ut strømledningen, jord sikringen før du installerer eller utfører service på apparatet. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til død, brann eller elektrisk støt.


Hvis inngangsdøren er for smal for at apparatet kan gå gjennom, fjern døren på apparatet og flytt apparatet gjennom sidelengs.

[For både fryser og kjøleskap]


1 Fjern skruen på hengselsdekselet på toppen av apparatet ved å vri den mot klokken.



2 Mens du trykker på (1) kroken til koblingen til de elektriske kontaktene, fjern koblingen ved å trekke den i begge retninger.




3 Ta av hengselet ved å trykke enden av det mot ytterkanten av kabinettet.




FARE

- Når du fjerner det øvre hengselet, må du støtte døren, siden den faller forover. Det anbefales at to eller flere personer fjerner døren og setter den på igjen.

4 Løft det øvre hengselet som sitter fast mellom apparatet og døren og deretter fjern det.



5 Fjern døren til fryser- og kjøleskapsdelen ved å løfte den oppover. Så må døren løftes nok til at stålrøret kan trekkes helt ut.



Sette døren tilbake på plass

Monter dem i motsatt rekkefølge av hvordan det ble fjernet etter at apparatet er ført gjennom adkomstdøren.


Justering av høyden på døren

Hvis døren til apparatet ikke er i vater, juster forskjell i høyden på døren ved hjelp av følgende metode.


MERK

- Ikke juster høyden på døren med mer enn 5 cm fordi hengselpinnen kan falle ut.

[Metode1]
*Referanse




1 Løsne sikringsmutteren ved å rotere den mot klokken ved å bruke en skrunøkkel på 19 mm.



2 Juster forskjell i høyden på døren ved å rotere hengselpinnen med eller mot klokken med en skiftenøkkel på 8 mm.



3 Etter å ha justert forskjellen i høyden på døren, fest sikringsmutteren ved å dreie den med klokken.




Å stramme til mutteren

Dersom det ikke er mulig å justere høyden på døren til apparatet på den ovennevnte metoden, juster døren i henhold til den følgende veiledningen.


[Metode2]
Hvis døren til fryserommet er lavere enn dør kjøleskapet rommet

Juster døren ved å stikke flat (-type) skrutrekker i sporet på venstre høydejusteringsskrue og vri den med klokken.




Hvis døren til fryserommet er høyere enn døren kjøleskapet rommet

Hev døren ved å stikke en flat (-type) skrutrekker i sporet på høyre høydejusteringsskrue og vri den med klokken.



Deler og funksjoner



1 Kontrollpanel

Å stille inn temperaturen på fryseren og kjøleskapet.


2 «Dør i dør» (valgfritt)

«Dør i dør» er et dørsystem med dobbeltlag. Det kan åpnes individuelt eller sammen med hoveddøren. Du kan enkelt finne fram til og få tilgang til dine favorittsnacks eller matvarer.

3 «Dør i dør»-hendel

Denne hendelen åpner «Dør i dør»

• Utseendet til eller komponenter i produktet kan variere fra modell til modell.



1 Ismaskin (valgfritt)

Her blir is manuelt produsert og lagret.

2 Kurv til fryserdør

Her kan det lagres små pakker med frosne matvarer og drikke.

- Ikke oppbevar iskrem eller mat som skal bli lagret over en lang tidsperiode i disse kurvene.

3 LED-lampe

LED-lamper inne i produktet lyser opp når du åpner døren.

4 Fryserhylle (valgfritt)


Det er her frosne matvarer som kjøtt, fisk og is kan lagres.

5 Fryserskuff (valgfritt)

Disse brukes til langtidslagring av frossenmat.

MERK

- 2-stjerners seksjon (**) kurven eller skuffen kan brukes til å lagre is og mat fra -12 °C til -18 °C over korte perioder.
- Den øverste hyllen i fryseren (1) vil nå den satte temperaturen raskest.



1 Smart Diagnose-enhet

Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller svikter.

2 LED-lampe

LED-lamper inne i produktet lyser opp når du åpner døren.

3 Kjøleskapshylle

Her oppbevares avkjølte matvarer og andre produkter.

- Hyllehøyde kan justeres ved å sette hyllen inn i en rille ved en annen høyde.
- Lagre matvarer med høyere fuktighetsinnhold foran på hyllen.
- Det faktiske antallet hyller varierer fra modell til modell.

4 Flaskehylle (ekstrautstyr)

Her oppbevares høye drikkeflasker eller beholdere.

⚠ FARE


- Ikke lagre korte flasker eller beholdere. De kan falle ut og forårsake person- eller hvitevareskade.

5 Pure N Fresh (Ren og Frisk) (valgfritt)

Denne funksjonen reduserer og fjerner vond lukt i kjøleskapsdelen.

6 Snacksskuff (valgfritt)

Her lagres små pakker med avkjølte matvarer.



7 Temperatursensor

Denne sensoren måler den innvendige temperaturen i kjøleskapet.

- Oppretthold avstand mellom sensoren og maten for en nøyaktig måling av temperaturen.

8 Friske grønnsaker-skuffen (valgfritt)

Her lagres frukt og grønnsaker, og holder seg friske med justering av fuktighetskontrollen.

9 Grønnsaksskuff

Her lagres frukt og grønnsaker, slik at de holder seg friske så lenge som mulig.

- Det faktiske antallet skuffer vil variere fra modell til modell.

10 «Dør i dør» (valgfritt)

Her lagres matvarer som tas ut ofte, slik som drikkevarer og snacks.

11 Kurv til kjøleskapsdør

Her lagres små pakker med avkjølte matvarer, drikke og sausbeholdere.

Bruksmerknader

- Ikke bruk isvanndispensertanken for annet enn drikkevann.
- Brukerne må huske på at det kan dannes rim dersom døren ikke lukkes helt, hvis luftfuktigheten er høy om sommeren, eller hvis fryserdøren åpnes ofte.
- Sørg for tilstrekkelig plass mellom mat som oppbevares på hyllen eller i dørkurven, slik at døren kan lukkes helt.
- Åpning av døren slipper varm luft inn i produktet, og kan føre til at temperaturen stiger.
- Ikke åpne eller lukk døren overdrevet ofte.
- LED-lampen er bare beregnet for bruk i husholdningsapparater, og er ikke egnet for rombelysning i hjemmet.

Anbefalinger for strømsparing

- Sørg for tilstrekkelig plass mellom lagrede matvarer. Dette gjør at kaldluften sirkulerer jevnt, og sparer strøm.
- Varm mat skal bare settes til oppbevaring etter at den har avkjølt seg, for å hindre dugg og rim.
- Ved lagring av mat i fryseren, setter du temperaturen lavere enn den temperaturen som er angitt på produktet.
- Ikke still inn temperaturen i produktet lavere enn nødvendig. For å lage is i normale klima, bør frysetemperaturer settes til -19 °C eller kaldere.
- Ikke legg mat i nærheten av temperatursensoren i kjøleskapet. Hold en avstand på minst 3 cm fra sensoren.
- Vær oppmerksom på at temperaturøkning etter tining har et tillatt område i produktspesifikasjonene. Hvis du ønsker å minimere virkningen dette kan ha på oppbevaringen av mat på grunn av temperaturøkning, forsegler du eller pakker inn den lagrede maten med flere lag.

Effektiv oppbevaring av mat

- Lagre frossen og avkjølt mat i lukkede beholdere.
- Sjekk utløpsdatoen og merkingen (lagringsinstruksjonene) før matvarene lagres.
- Ikke oppbevar mat over lang tid (mer enn 4 uker) hvis den lett blir bedervet ved lav temperatur.
- Plasser avkjølt eller frossen mat i kjøleskapet eller fryseren rett etter innkjøp.
- Unngå å fryse mat som har blitt fullstendig tint. Frysing av mat som har blitt fullstendig tint vil skade smaken og næringsverdien.
- Ikke pakk og lagre grønnsaker i avispapir. Trykksaker som aviser eller andre fremmede stoffer kan legge avsetninger på maten og kontaminere den.
- Ikke overfyll produktet. Bruk mindre enn 70 % av plassen. Kaldluften kan ikke sirkulere skikkelig hvis produktet er overfylt.
- Varm mat må avkjøles før lagring. Hvis for mye varm mat plasseres på innsiden, kan temperaturen inne i produktet øke og påvirke andre matvarer lagret i produktet negativt.
- Hvis du stiller inn en svært lav temperatur for maten, kan den fryses. Ikke still inn en lavere temperatur enn den påkrevde temperaturen for at maten skal kunne oppbevares riktig.
- Hold alltid produktet rent.
- Hvis det er kjøleelementer i apparatet, må du ikke lagre grønnsaker og frukt med høyere fuktighet i kjøleavdelingene, da de kan fryse på grunn av lavere temperatur.
- I tilfelle strømstans, ring el-leverandøren og spør hvor lenge strømmen vil være borte.
  - Du bør unngå døråpninger mens strømmen er av.
  - Når strømforsyningen kommer tilbake, må du kontrollere tilstanden til maten.

Maksimal frysekapasitet

- Ekspressfrys-funksjonen gjør at fryseren arbeider med maksimal frysekapasitet. Dette tar vanligvis opptil 7 timer, men den vil automatisk slå seg av etter en gitt tid, og kan også slås av manuelt når som helst.
- For å få bedre luftsirkulasjon, setter du inn alle indre deler, så som kurver, skuffer og hyller.

Maksimal lagring

- For å få bedre luftsirkulering bør alle skuffene være satt i.
- Om store mengder med mat skal oppbevares, skal alle fryseskuffene tas ut av hvitevaren unntatt for den nederste og maten skal stables direkte på fryserhyllene i fryserrommet.


MERK

- Ta ut maten av skuffene før skuffene tas ut. Deretter bruker du håndtaket på skuffene til å trekke dem forsiktig ut. Det kan føre til skader.
- Formen til hver av skuffene kan være forskjellig.Pass på at du setter i riktig skuff på riktig sted.


Bruke kontrollpanelet

Enheter og funksjoner

<Type 1>



<Type 2>



1 Fridge Temperature (Kjøleskaptemperatur)

- Dette angir den ønskede temperaturen i kjøleskapet.

2 Freezer Temperature (Frysertemperatur)

- Dette angir den ønskede temperaturen i fryseren.

3 Pure N Fresh (Ren og Frisk) (valgfritt)

- Dette stiller inn Ren og Frisk-funksjonen.
- Denne funksjonen reduserer og fjerner vond lukt i kjøleskapsdelen.

4 Express Freeze (Ekspressfrys)

- Dette stiller inn Ekspressfrys-funksjonene.

5 * Wi-Fi

- Dette gjør kjøleskapet klart til å koble til ditt trådløse hjemmenettverk.

6 * Lock (Lås)

- Dette låser knappene på kontrollpanelet.

Merknader for bruk av kontrollpanelet

- Kontrollpanelet slår seg på automatisk i følgende tilfeller:
  - Når strømmen er slått på
  - Når det trykkes på en knapp
  - Når døren til apparatet (kjøleskap, fryser, Dør i dør) er åpen
- Kontrollpanelet vil slå seg av automatisk for energisparing i de følgende tilfellene:
  - Når ett minutt har gått etter å ha slått på strømmen
  - Når det har gått 20 sekunder siden siste ønsket knapp ble trykket på
  - Når det har gått 20 sekunder etter at døren til apparatet (kjøleskapet, fryseren, «magic space») er åpnet og lukket
- Hvis kontrollpanelet berøres av en finger eller hud mens det rengjøres, kan funksjonen for den berørte knappen settes i gang.

Temperaturinnstilling

Dette angir temperaturen i kjøleskapet eller fryseren.

- Trykk på **Fridge**-knappen eller **Freezer**-knappen for å justere temperaturen.
- Temperaturen kan justeres.
  - Kjøleskap: fra 1 °C til 7 °C
  - Fryser: fra -14 °C til -24 °C
- Den faktiske innvendige temperaturen varierer, avhengig av matstatus, selv som den angitte innstilte temperaturen er en måltemperatur, er det ikke den virkelige temperaturen i produktet.

MERK

- Standardtemperaturinnstillingen kan variere avhengig av apparatet.
- Vent to eller tre timer etter tilkobling av utstyret til stikkontakten før du lagrer mat i apparatet.
- Produktet kan oppdage problemer under driften automatisk.
- Om et problem er påvist fungerer ikke hvitevaren og en feilkode er vist når en knapp er nedtrykket.
- Når dette oppstår, ikke skru av strømmen; kontakt LG Electronics kundeinformasjonssenter umiddelbart. Hvis du slår av strømmen, vil reparasjonteknikeren fra LG Electronics' kundesenter. Det kan være vanskelig å finne problemet.

Bruke Ekspressfrys

Funksjonen kan raskt fryse ned store mengder is eller frossen mat.

- Når du trykker på **Ekspressfrys**-knappen, vil **Ekspressfrys**-ikonet lyse på kontrollpanelet.
- Funksjonen aktiveres og deaktiveres hver gang du trykker på knappen.
- Ekspressfrys-funksjonen avsluttes automatisk etter at en bestemt periode har gått.

Innstilling av Wi-Fi

Wi-Fi -knappen, når den brukes med LG SmartThinQ-appen, lar kjøleskapet koble til et trådløst hjemmenettverk.

- **Wi-Fi**-ikonet viser status for kjøleskapets nettverksforbindelse. Ikonet lyser når kjøleskapet er koblet til Wi-Fi-nettverket.
- Trykk og hold inne **Wi-Fi** -knappen i 3 sekunder for å koble til nettverket. Ikonet blinker mens forbindelsen opprettes, slår seg deretter på når tilkoblingen er fullført.

Stille inn og tilbakestille lås

Dette låser knappene på kontrollpanelet.

- Trykk og hold inne **Lock**-knappen i tre sekunder. Når låsfunksjonen er satt, er alle de andre knappene låst.
- Når du trykker på **Lock**-knappen i tre sekunder, tennes **Lock/Unlock**-ikonet på kontrollpanellysene. Funksjonen aktiveres og deaktiveres hver gang du trykker på knappen.
- Hvis du trykker på en annen knapp enn lås når låsen er aktivert, vil ikke knappen fungere.
- Når låsen er aktivert og du trykker på en annen knapp enn lås, blinker **Lock/Unlock**-ikonet på kontrollpanelet tre ganger.
- Hvis du vil bruke en annen funksjon, må du trykke på **Lock**-knappen i tre sekunder for å deaktivere funksjonen.


Ismaskin (valgfritt)

Her blir is manuelt produsert og lagret.


Lage Is

<Type 1>

1 Hold i håndtaket på is-skuffen og trekk den ut.



2 Fyld isbakken med vand, således at alle terninger er fyldt lige meget.



3 Sett isbrettet nøye tilbake på plass slik at du ikke søler vann på gulvet.

⚠ FARE

- Vær forsiktig så du ikke søler vann når du setter isbit-brettet på plass etter å ha fylt det med vann.

<Type 2>


Fyll isbitbrettet med vann slik at alle kubene er like full. Og legg den i fryseren.




Ta ut isen

<Type 1>

1 Roter is-separasjons-håndtaket på ismaskinen med klokken.




2 Løft is-oppbevaringsrommet litt og ta det ut.



<Type 2>

Hold isbrettet i begge ender og vri det forsiktig.



⚠ FARE


- Hvis du åpner og lukker fryser-døren ofte, kan det ta lengre tid før vannet fryser.
- Tiden for vann som skal fryses, kan variere med årstiden. Opptil 24 timer etter første gangs installasjon, vil temperaturen inne i apparatet ennå ikke være stabil slik at det kan ta lengre tid for vannet å fryse.
- Pass på å være forsiktig ettersom kantene på isen kan være skarpe.

MERK


- Hvis isen ikke lar seg ta ut enkelt, vri på isseparasjons-håndtaket på ismaskinen igjen.
- Vær oppmerksom på at isen kan fryse sammen hvis du roterer isseparasjons-håndtaket på ismaskinen før vannet er ordentlig frosset.
- Det tar omtrent tre timer for vann med temperatur på -20 ° C å fryse fullstendig.
- Når du plasserer oppbevaringsrommet for isen tilbake på plass, må du se til at du har satt det helt inn.
- Riktig lagringsmengde for isoppbevaringsrommet er tre ganger mengden av tillaget is. Hvis mer enn tre ganger mengden av tillaget is er lagret, kan isoppbevaringsrommet ikke tas ut og blir sittende fast. Ikke lagre mer enn tre uttak av isbrettet i isens oppbevaringsrom.

Fjerne ismaskinen (valgfritt)

1 Hold i begge sider av fryserdør-kurven på toppen av ismaskin og fjern den ved å trekke den opp.



2 Hold i begge ender av isbrett-kammeret og fjern det ved å trekke det opp.




⚠ FARE

- Fjern i denne rekkefølgen. Fjerning av isbrettet først forårsake skade.
- Når du atskiller isbrettet, hold og fjerne det ordentlig for å hindre isbrettet i å falle av.

Rengjøring av isbrettet

1 Hold i håndtaket på isbrettet og fjern det ved å trekke det ut.



2 Etter at det har blitt rengjort, sett det tilbake på plass


⚠ FARE

- Ved rengjøring, tørk alle komponenter med et vått håndkle med unntak av isbrettet og tørk dem fullstendig før bruk. Hvis dette ikke blir gjort, kan det oppstå feil.

«Dør i dør» (valgfritt)


Trykk hendelen ned på den nedre kanten på «døren i døren» til den åpnes.

Det er rikelig med lagringsplass innenfor «døren i døren» og dens omkringliggende kurver, slik at du kan lagre mat på en organisert måte.



Å fjerne kassen fra «døren i døren»

Hold kassen fra innsiden av «døren i døren» med begge hender og fjern den ved å løfte den oppover.




Montering av kassen til «døren i døren»


Monter dem i motsatt rekkefølge av fjerningen.

Fjerne kurver fra «døren i døren»

1 Hold i begge sider av kurven, og fjern den ved å løfte den oppover.



2 Løft kurven som sitter fast som vist i (1) og fjern den ved å trekke den ut som vist på (2).



Montering av kurvene til «døren i døren»


Monter dem i motsatt rekkefølge av fjerningen.

Friske grønnsaker-skuffen (valgfritt)

Fuktigheten i grønnsaksskuffen kan kontrolleres ved å skyve spaken mot høyre eller venstre.

Hvis den skyves til venstre, vil luftguiden være åpen, og luft kan sirkulere gjennom skuffen og redusere fuktigheten. Hvis den skyves til høyre, vil luftguiden være lukket, og opprettholde fuktigheten som finnes inne i skuffen.

Den lukkede tilstanden anbefales for lagring av grønnsaker, og åpen tilstand anbefales for lagring av frukt.



Bruke andre funksjoner

Åpen dør-alarm

Alarmen varsler tre ganger med 30 sekunders intervall hvis døren (kjøleskap, fryser, «dør i dør») står åpen eller ikke blir helt lukket i løpet av ett minutt.

- Ta kontakt med et LG Electronics-servicesenter hvis alarmen vedvarer etter at døren er lukket.

Oppdagelse av feil

Produktet kan oppdage problemer under driften automatisk.

- Om et problem er påvist fungerer ikke hvitevaren og en feilkode er vist når en knapp er nedtrykket.
- Når dette oppstår, ikke skru av strømmen; kontakt LG Electronics kundeinformasjonssenter umiddelbart. Hvis du slår av strømmen, vil reparasjonteknikeren fra LG Electronics' kundesenter. Det kan være vanskelig å finne problemet.


Bruk av LG SmartThinQ applikasjonen

Ting du bør sjekke før du bruker LG SmartThinQ

• For hvitevarer med SmartThinQ eller SmartThinQ -logo

1 Sjekk avstanden mellom enheten og den trådløse ruteren (trådløst nettverk).
   • Hvis avstanden mellom enheten og den trådløse ruteren er for stor, vil signalstyrken bli svekket. Ruteren vil da bruke lengre tid på registrering av enheten, og installasjonen kan mislykkes.

2 Skru av **Mobildata** på smarttelefonen.
   • For iPhone, skru av data ved å gå til **Innstillinger** → **Mobilnett** → **Mobildata**.



3 Koble smarttelefonen din til den trådløse ruteren.



MERK

• For å kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen, sjekk at **Wi-Fi** -ikonet på kontrollpanelet lyser.
• Enheten støtter kun 2,4 GHz trådløse nettverk. For å sjekke nettverksfrekvens, kontakter du Internett-leverandøren eller slår opp i håndboken for den trådløse ruteren.
• LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med nettverkstilkoblingen eller feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkoblingen.
• Hvis maskinen har problemer med å koble til WiFi-nettverket, kan dette skyldes at den står for langt unna ruteren. Kjøp en WiFi-forsterker (signalforsterker) for å forbedre WiFi-signalets styrke.
• WiFi-tilkoblingen kan kanskje ikke koble til, eller kan bli avbrutt på grunn av hjemmenettverkets miljø.
• Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
• De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
• Enheten kan ikke registreres på grunn av problemer med den trådløse overføringen. Koble fra strømmen på enheten, vent noen minutter og prøv igjen.
• Brannmuren på den trådløse ruteren er aktivert, deaktiver brannmuren eller legg til et unntak.
• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
• Smarttelefonens brukergrensesnitt (UI) kan variere avhengig av mobilens operativsystem (OS) og produsenten.
• Hvis sikkerhetsprotokollen for ruteren er satt til **WEP**, er det mulig at nettverket ikke startes opp. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2** anbefales), deretter registrerer du produktet på nytt.

Installer LG SmartThinQ

Søk etter LG SmartThinQ-appen i Google Play Store & Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksene for å laste ned og installere programmet.

MERK

• Hvis du velger enkel pålogging for tilgang til LG SmartThinQ-applikasjonen, må du gå gjennom prosessen for enhetsregistrering hver gang du endrer smarttelefon, eller installere applikasjonen på nytt.

Trådløs funksjon

• For hvitevarer med  eller  -logo

Kommuniser med enheten fra en smarttelefon ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

Fastvareoppdatering

Hold ytelsen til enheten oppdatert.

Smart Diagnosis™

Hvis du bruker Smart Diagnosis-funksjonen, vil du få nyttig informasjon som for eksempel riktig måte å bruke apparatet basert på bruksmønster.

Innstillinger

Lar deg stille inn forskjellige valg på kjøleskapet og i appen.

MERK

- Dersom du endrer trådløs ruter, Internett-leverandør eller personlig passord etter registrering av enheten, må du slette den fra LG SmartThinQ **Innstillinger** → **Rediger produkt** og registrere den på nytt.
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.

Kobler til Wi-Fi

Wi-Fi -knappen, når den brukes med LG SmartThinQ-appen, lar kjøleskapet koble til et trådløst hjemmenettverk. **Wi-Fi**-ikonet viser status for kjøleskapets nettverksforbindelse. Ikonet lyser når kjøleskapet er koblet til Wi-Fi-nettverket.

Førstegangsregistrering av enhet

Kjør LG SmartThinQ-programmet og følg instruksjonene i programmet for å registrere enheten.

Registrere enheten på nytt, eller registrering av ny bruker

Trykk og hold **Wi-Fi**-knappen i 3 sekunder for å skru den midlertidig av. Kjør LG SmartThinQ-programmet og følg instruksjonene for å registrere enheten.

MERK

- For å deaktivere Wi-Fi-funksjonen trykker og holder du |b|Wi-Fi|bb-knappen i 3 sekunder. Wi-Fi-ikonet vil slå seg av.

Spesifikasjoner for trådløs LAN-modul

Modell	LCW-004
Frekvensområde	2412-2472 MHz
Utstrålingseffekt (maks)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Trådløs funksjon S/W versjon : V 1.0

For hensynet til brukeren, bør denne enheten bli installert og brukt med en avstand på minimum 20 cm mellom apparatet og kroppen.

Samsvarserklæring

CE

Herved erkærer LG Electronics at radioutstyr av typen kjøleskap er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse :

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk http://opensource.lge.com for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com. Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Smart Diagnosis™ ved bruk av smarttelefon

• For hvitevarer med  eller  -logo

Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller svikter.

Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres med mindre apparatet er koblet til strømmen. Hvis apparatet ikke er i stand til å slå seg på, må det utføres feilsøking uten bruk av Smart Diagnosis™.

Bruk av Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ Gjennom kundeinformasjonssenteret

Bruk denne funksjonen hvis du trenger en nøyaktig diagnose hos et LG Electronics kundeinformasjonssenter når produktet har feil eller funksjonssvikt. Du må bare bruke denne funksjonen til å ta kontakt med serviceteknikeren, ikke i løpet av vanlig bruk.

1 Trykk på **Lock**-knappen for å aktivere låsefunksjonen.


- Hvis låsefunksjonen allerede er aktivert, skyv **Lock**-knappen for å deaktivere låsefunksjonen, og trykk så på **Lock**-knappen på nytt for å aktivere låsefunksjonen.
- Vær oppmerksom på at Smart Diagnosis-funksjonen ikke fungerer før det har gått fem minutter etter at låsen ble aktivert.



2 Trykk og hold **Freezer**-knappen nede i tre sekunder eller mer mens du fortsatt holder telefonen ved høyttaleren.

3 Åpne kjøleskapsdøren og hold deretter telefonen i øvre høyre høyttalerhull.

- Plasser telefonen slik at mikrofonen på den står mot høyttalerhullet.



4 Etter at dataoverføringen er fullført, vil serviceagenten forklare resultatene av Smart Diagnosis™.

MERK

- Plasser telefonen slik at mikrofonen på den står mot høyttalerhullet.
- Smart Diagnosis™-lyden lages etter cirka tre sekunder.
- Du må ikke fjerne telefonen fra høyttalerhullet mens data overføres.
- Hold telefonen til øvre høyre høyttalerhull, og vent mens data overføres.
- Det kan hende dataoverføringslyden høres grell ut i øret mens Smart Diagnosis™-dataene overføres, men du må ikke fjerne telefonen fra høyttalerhullet før dataoverføringslyden har stoppet, hvis ikke kan det hende diagnosen ikke blir nøyaktig.
- Når dataoverføringen er fullført, vises det en melding om at overføringen er fullført, og kontrollpanelet skrus automatisk av og på etter noen få sekunder. Etter at kundeinformasjonnsenter forklarer diagnoseresultatet.
- Kvaliteten på Smart Diagnosis™-funksjonen avhenger av den lokale samtalekvaliteten.
- Kommunikasjonen vil fungere bedre, og du kan sende et bedre signal hvis du bruker en fasttelefon.
- Hvis overføringen av Smart Diagnosis™-data blir dårlig på grunn av dårlig samtalekvalitet, kan det hende du vil få en dårligere Smart Diagnosis™.

Rengjøringsmerknader

- Når du fjerner en hylle eller skuff fra innsiden av produktet, må alle lagrede matvarer fjernes fra hyllen eller skuffen for å unngå personskader og skader på produktet.
  - Hvis ikke kan det oppstå skader på grunn av vekten av de lagrede matvarene.
- Hvis du rengjør utsiden av ventilasjonsåpningene på produktet med støvsuging, bør strømkabelen være trukket ut av stikkontakten for å unngå statiske utladninger som kan skade elektronikken eller gi elektriske støt.
- Ta ut hyller og skuffer og rengjør dem med vann, og tørk dem nøye før du setter dem inn igjen.
- Tørk regelmessig av dørpakningene med et fuktig, mykt håndkle.
- Søl i dørkurven og flekker må vaskes bort, ettersom de kan forstyrre lagringsevnen i av kurven og forårsake skader.
- Etter rengjøring må du sjekke om strømkabelen er skadet, varm eller feil tilkoblet.
- Hold luftventilene på utsiden av produktet rene.
  - Blokkerte lufteventiler kan føre til brann eller skade på produktet.
- Voksing av eksterne malte metallflater bidrar til rustbeskyttelse. Ikke gjør dette på plastikkdeler. Voks malte metalloverflater minst to ganger i året ved å bruke voks for apparater (eller bilvoks). Påfør voks med en ren, myk klut.
- Under rengjøring av innsiden eller utsiden av enheten, bruk ikke grov børste, tannpasta eller brennbart materiale. Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder brennbare substanser.
  - Dette kan forårsake misfarging eller skade på enheten.
  - Brennbare substanser: Alkohol (etanol, metanol, isopropylalkohol, isobutylalkohol, osv.), fortynningsvæske, blekemiddel, benzen, brennbare væsker, skuremiddel, osv.
- For utsiden av apparatet bruk en ren svamp eller myk klut og et mildt vaskemiddel og varmt vann. Ikke bruk slipende eller sterke rengjøringsmidler. Tørk nøye med en myk klut.
- Hyllene og skuffene må ikke vaskes i oppvaskmaskinen.
  - Delene kan bli deformert på grunn av varmen.
- Hvis innretningen er utstyrt med en LED-lampe må lampedekselet og LED-lampen aldri fjernes i et forsøk på å reparere eller bytte den. Kontakt et LG Electronics' kundeinformasjonssenter.


Bytt Ren og Frisk-filteret (valgfritt)

For å opprettholde ytelsen til Ren og Frisk-filteret, må det byttes så snart som mulig hvis det vises en melding som angir filterbytte.


1 Dersom **Replace**-ikonet lyser på kontrollpanelet, må du bytte Ren og Frisk-filteret.




2 Hold og fjern Ren og Frisk-filterdekselet ved å vri det mot klokken.



3 Fjern filteret inne i Ren og Frisk-filterdekselet, og bytt det ut med et nytt filter.



4 Etter filterbyttet, settes Ren og Frisk-filterdekselet på plass ved å vri det med klokken.



5 For å nullstille filterbytteperioden, trykk **Pure N Fresh**-knappen på kontrollpanelet og hold inne i mer enn 3 sekunder. **Replace**-ikonet på kontrollpanelet vil slå seg av.

6 Det vil settes i drift etter utskifting av filteret.


MERK

- Ikke stikk fingeren eller andre fremmedlegemer inn i filterfestet. Dette kan føre til skader eller funksjonsfeil.
- Dersom bytteperioden er utløpt, kan evnen til bakterie- og luktfjerning forringes.
- Vær oppmerksom på at hvis du vasker filteret med vann, kan filterytelsen også svekkes.
- Det må utvises forsiktighet slik at filteret ikke settes inn i filterdekselet i en annen retning.
- Når du setter produktet til På eller Power-modus etter å ha skiftet filter, må du sjekke om LED-lampen nær filteret er på.
- Filteret kan kjøpes fra et LG Electronics kundeinformasjonssenter.

Rengjøring av dørkurven


Fjerning av dørkurv i kjøleskap/ fryser

Hold i begge sider av kurven, og fjern den ved å løfte den oppover.




Montering av dørkurv i kjøleskap/ fryser

1 Hold i begge sider av dørkurven, trykk lett på den ene kanten for å montere, og gjør deretter det samme for å montere den andre siden.




2 Etter montering, trykker du lett på dørkurven for å feste den horisontalt.



Rengjøring av hylle

Fjerning av kjøleskap/fryserhylle

Fjern hyllen ved å trekke den ut.




Montering av kjøleskap/fryserhylle

Fjern hyllen ved å trekke den ut mens den bakre kanten av kjøleskapshyllen løftes litt.


Rengjøring av grønnsakskuff

Ta ut grønnsaksskuffen

1 Fjern innholdet fra skuffen. Hold i håndtaket på grønnsaksskuffen og trekk den forsiktig helt ut til den stopper opp.




2 Løft grønnsaksskuffen opp og fjern den ved å trekke den ut.




Montering av grønnsaksskuffen

1 Dersom grønnsaksskuffen har et deksel, løft det opp.



2 Sett bunnen av grønnsaksskuffen til sin opprinnelige posisjon og skyv den inn igjen mens du senker den.



⚠ FARE

- Legg merke til at ved fjerning av grønnsaksskuffen kan skader forårsakes av vekten av lagrede matvarer.

FEILSØKING

Symptomer	Årsak	Løsning
Det er ingen avkjøling eller frysing.	**Har det oppstått et strømavbrudd?**	• Sjekk strømmen til andre apparater.
	Er strømkontakten trukket ut av støpslet?	• Koble strømkontakten riktig i støpslet.
Det er dårlig avkjøling eller frysing.	**Er temperaturen til kjøleskapet eller fryseren stilt inn på varmeste innstilling?**	• Still inn kjøleskaps- eller frysertemperaturen til «Medium».
	Står produktet i direkte sollys, eller er det i nærheten av et varmegenererende objekt, så som matlagingsovn eller varmeapparat?	• Sjekk monteringsområdet, og plasser det vekk fra varmeutviklende gjenstander.
	Har du lagt i varm mat uten å avkjøle den først?	• Varm mat må avkjøles før den legges i kjøleskapet eller i fryseren.
	Har du lagt i for mye mat?	• Pass på at det er plass mellom maten.
	Er dørene til produktet lukket riktig?	• Lukk døren helt, og sørg for at det ikke finnes mat som hindrer den.
	Finnes det nok plass rundt produktet?	• Juster installasjonsposisjonen slik at det er nok plass rundt produktet.
Produktet lukter vondt.	**Er kjøleskapets eller fryserens temperatur satt til «varm»?**	• Still inn kjøleskaps- eller frysertemperaturen til «Medium».
	Har du lagt i mat med sterk lukt?	• Oppbevar matvarer med sterk lukt i lukkede beholdere.
	Grønnsaker eller frukt kan ha blitt dårlige i skuffen?	• Kast råtne grønnsaker, og rengjør grønnsaksskuffen. Du må ikke lagre grønnsaker for lenge i grønnsaksskuffen.
Den indre lampen i produktet slår seg ikke på.	**Slår lampen inne i produktet seg av?**	• Det er vanskelig for kundene å bytte den indre lampen i produktet, siden de ikke kan repareres. Hvis den indre lampen ikke slår seg på, ta kontakt med et LG Electronics kundeinformasjonssenter.

Symptomer	Årsak	Løsning
Døren til apparatet er ikke lukket riktig.	**Lener produktet seg fremover?**	• Juster de fremre føttene for å heve fronten litt.
	Er hyllende riktig montert?	• Sett tilbake hyllene om nødvendig.
	Har du lukket døren med overdreven kraft?	• Hvis du bruker for mye kraft når døren lukkes, kan den bli stående oppe litt før den lukkes. Pass på at du ikke smeller døren igjen. Lukk uten kraft.
Det er vanskelig å åpne døren.	**Åpnet du døren rett etter at du lukket den?**	• Hvis du prøver å åpne døren innen 1 minutt etter at du har lukket den, kan du få problemer på grunn av trykket som finnes inne i produktet. Prøv å åpne døren igjen om noen minutter, når det indre trykket er stabilisert.
Det finnes kondens inne i produktet eller på bunnen av grønnsaksskuffens deksel.	**Har du lagt i varm mat uten å avkjøle den først?**	• Varm mat må avkjøles før den legges i kjøleskapet eller i fryseren.
	Lot du døren til produktet stå åpen?	• Selv om kondensen vil forsvinne når du lukker døren, kan du tørke den av med en tørr klut.
	Åpner og lukker du døren for ofte?	• Kondens kan dannes på grunn av temperaturforskjellen mellom utsiden og innsiden. Tørk av fuktigheten med en tørr klut.
	Satte du varm eller fuktig mat inn uten å forsegle den i en beholder?	• Lagre mat i en tildekket eller forseglet beholder.
Det har dannet seg frost inne i fryseren.	**Kan ikke dørene lukkes riktig?**	• Sjekk om matvarer inne i produktet blokkerer døren, og sørger for at døren lukkes tett.
	Har du lagt i varm mat uten å avkjøle den først?	• Varm mat må avkjøles før den legges i kjøleskapet eller i fryseren.

Symptomer	Årsak	Løsning
Det har dannet seg frost inne i fryseren.	**Er luftekanalen til fryseren blokkert?**	• Pass på at luftekanalen ikke er blokkert slik at luften kan sirkulere fritt på innsiden.
	Er fryseren overfylt?	• Pass på at det er plass mellom gjenstandene.
Frost eller kondens har dannet seg inne i eller utenpå produktet.	**Har du åpnet og lukket døren til produktet ofte, eller lukkes ikke døren riktig?**	• Frost eller kondens kan dannes hvis luften utenfor trenger inn i produktet.
	Er installasjonsmiljøet fuktig?	• Det kan dannes kondens på utsiden av produktet hvis installasjonsområdet er for fuktig, eller på fuktige dager, for eksempel ved regnvær. Tørk av eventuell fuktighet med en tørr klut.
Apparatet er støyende og lager unormale lyder.	**Er produktet plassert på et svakt eller ujevnt gulv?**	• Installer produktet på et fast og jevnt underlag.
	Berører baksiden av produktet veggen?	• Juster installasjonsposisjonen slik at det er nok klaring rundt produktet.
	Ligger det gjenstander bak produktet?	• Fjern de spredte gjenstandene fra området bak produktet.
	Finnes det en gjenstand på toppen av produktet?	• Fjern objektet på toppen av produktet.
Siden eller fronten av produktet er varmt.	**Det finnes antikondensrør montert i disse områdene av produktet for å redusere kondensen som kan dannes i dørområdet.**	• Det varmefrigjørende røret som hindrer kondens er montert foran og på siden av produktet. Du kan føle at det blir spesielt varmt rett etter at produktet er installert, eller om sommeren. Du kan være trygg på at dette ikke er et problem, og er helt normalt.
Det finnes vann på innsiden eller utsiden av apparatet.	**Finnes det vannlekkasje rundt apparatet?**	• Sjekk om det har lekket vann fra en vask eller annet sted.
	Finnes det vann på bunnen av produktet?	• Sjekk om vannet kommer tinende, frossen mat eller en ødelagt eller mistet beholder.

Symptomer	Årsak	Løsning
Klikkelyder	**Avisingskontrollen klikker når den automatiske avisingssyklusen begynner og avslutter. Termostatkontrollen (eller kjøleskapskontrollen på noen modeller) vil også klikke når den slås av og på.**	• Vanlig drift
Skranglelyder	**Skrangleyder kan komme fra flyten av kjølemediet, vannlinjen på baksiden av enheten (kun modeller med rensefunksjon), eller elementer som lagres oppå eller rundt produktet.**	• Vanlig drift
	Produktet står ikke jevnt på gulvet.	• Gulvet er svakt eller ujevnt, eller utjevningsben må justeres. Se dørjusteringsdelen.
	Apparat med lineær kompressor ble flyttet under drift.	• Normal drift. Hvis kompressoren ikke stopper skranglingen etter 3 minutter, slår du strømmen til produktet av, og deretter på igjen.
Suselyder	**Fordamperviftemotoren sirkulerer luft gjennom kjøleskapet og fryserdelen.**	• Vanlig drift
	Luft tvinges over kondensatoren av kondensatorviften.	• Vanlig drift
Gurglelyder	**Kjølemediet strømmer gjennom kjølesystemet**	• Vanlig drift
Poppelyde	**Sammentrekking og utvidelse av de innvendige veggene på grunn av temperaturendringer.**	• Vanlig drift
Vibrering	**Hvis siden eller baksiden av produktet berører et skap eller en vegg, kan noen av de normale vibrasjonene forårsake en hørbar lyd.**	• For å eliminere støy, må det sørges for at sidene og baksiden ikke har kontakt med vegger eller skap.

Symptomer	Årsak	Løsning
Enheten og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	**Passordet til Wi-Fi-nettverket du forsøker å koble deg til er ikke riktig.**	• Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen din, og fjern det. Registrer så enheten på LG SmartThinQ
	Mobildata er skrudd på for smarttelefonen.	• Skru av **Mobildata** på telefonen, og registrer enheten med Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil.	• Trådløst nettverksnavn (SSID) bør være en kombinasjon av kun bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4GHZ.	• Kun 2,4GHz ruterfrekvens er støttet. Konfigurer den trådløse ruteren til 2,4GHz og koble enheten til den trådløse ruteren. For å sjekke ruterfrekvensen, kontakt internettleverandøren eller ruterprodusenten.
	Avstanden mellom enheten og ruteren er for stor.	• Dersom det er for stor avstand mellom enheten og ruteren din, kan signalet være for svakt og koblingen feilkonfigurert. Flytt ruteren slik at den er nærmere enheten.