LG
Life's Good

TIẾNG VIỆT

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐƠN GIẢN

Loa Bluetooth Di động

CÁC SẢN PHẨM
PH3 / PH3G / PH3O

MFL69669620

www.lg.com

Thông Tin về An Toàn

THẬN TRỌNG: ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU) BÊN TRONG KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ BẢO TRÌ, CHUYỂN VIỆC BẢO DƯỠNG CHO NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều là để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO:

- ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.
- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.
- Thiết bị này có chứa nam châm có thể có hại cho một số loại đối tượng (như: Thẻ từ, máy trợ tim, v.v.).

THẬN TRỌNG:

- Không để máy bị dính nước (nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên máy.
- Không được để nguồn lửa mở như nến đang cháy lên thiết bị.
- Bạn nên sử dụng bộ điều hợp 5 V AC (hơn 1,8 A) với thiết bị này. Nếu bạn không sử dụng bộ điều hợp được đề xuất, có thể không sạc được hoặc thời gian sạc có thể khác.
- Để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không được mở thiết bị ra. Chỉ liên hệ nhân viên đủ năng lực.
- Không được để thiết bị này ở một nơi gần các thiết bị phát nhiệt hay tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, hơi ẩm, hay chấn động cơ học.
- Để vệ sinh thiết bị, sử dụng dẻ mềm và khô. Nếu bề mặt quá bẩn hãy sử dụng vải mềm được làm hơi ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung dịch mạnh như cồn, benzene, hoặc chất pha xăng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.
- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi như thuốc phun diệt côn trùng gần thiết bị. Việc lau mạnh có thể làm hỏng bề mặt. Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc plastic tiếp xúc với thiết bị trong thời gian dài.
- Không được đặt thiết bị này lên túi khí của xe. Khi túi khí bung ra, nó có thể gây ra thương tật. Trước khi sử dụng xe, hãy sửa thiết bị.
- Không được sử dụng chức năng rảnh tay trong khi lái xe.
- Không được để thiết bị này lên một nơi không ổn định như các kệ trên cao. Nó có thể rơi xuống vì âm thanh làm rung.
- Không được sử dụng các sản phẩm có điện thế cao gần sản phẩm này. (Ví dụ: Vỉ đập ruồi dùng điện) Sản phẩm này có thể bị hư hỏng do sốc điện.


Thận trọng khi sử dụng sản phẩm này trong môi trường có độ ẩm thấp

- Nó có thể tạo tĩnh điện trong môi trường độ ẩm thấp.
- Nên sử dụng sản phẩm sau khi chạm vào vật bằng kim loại dẫn điện.

THÔNG BÁO: Để biết thông tin về ký hiệu an toàn như nhận dạng sản phẩm và xếp hạng cung cấp, xin vui lòng tham khảo nhãn chính phía dưới hoặc mặt sau của sản phẩm.

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

Cách an toàn để tháo pin hoặc bộ pin ra khỏi thiết bị: Tháo pin hoặc bộ pin cũ, thực hiện các bước theo thứ tự ngược so với khi lắp. Để tránh làm ô nhiễm môi trường và gây ra nguy hiểm có thể có đối với sức khỏe con người và động vật, phải đặt pin cũ hoặc bộ pin vào thùng chứa thích hợp tại các điểm thu gom dành riêng. Không được vứt bỏ pin hoặc bộ pin chung với rác thải khác. Bạn nên sử dụng pin và bộ ắc quy trong các hệ thống hoàn trả miễn phí của địa phương. Không được để pin tiếp xúc với nguồn nhiệt quá mức như ánh nắng, lửa hoặc thứ tương tự.



Nguồn	Bật / tắt nguồn · · · · · · · · · · · · · ·	Giữ ⏻/I
Bluetooth	Để ghép đôi thiết bị di động của bạn, hãy chọn ***LG PH3 (xx)*** từ danh sách thiết bị. Khi đã ghép đôi thành công, đèn LED **Bluetooth** sẽ bật sáng.	
Điều khiển Phát lại	Phát / Tạm dừng · · · · · · · · · · · ·	Nhấn >II
	Tua về trước · · · · · · · · · · · · · · ·	Nhấn >II X2
	Tua về sau · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nhấn >II X3
Điều Khiển đèn Mood LED	Chế độ Nến / (Xanh dương, Hồng, Trắng) Chế độ Màu / Chế độ Healing (Tự Động Thay Đổi Màu) ·	Nhấn

Thông số

Bộ Nguồn:
- 5 V ⎓ 1,8 A (Bộ nguồn AC)
- Pin sạc lắp sẵn

Mức tiêu thụ năng lượng:
- 2,5 W

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu):
Khoảng 90,5 mm X 123,5 mm X 91 mm

Khối lượng tịnh: Khoảng 0,38 kg

Nhiệt Độ Vận Hành: 5 °C đến 35 °C


Độ Ẩm Vận Hành: 5 % đến 60 %

Thời Lượng Pin:
- Xấp xỉ 10 giờ. (Thay đổi theo mức âm lượng và nội dung âm thanh.)

• Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Lưu ý Quan trọng

• Nạp đầy điện cho thiết bị trước khi sử dụng lần đầu.
• Bạn nên sử dụng bộ nguồn 5 V AC (hơn 1,8 A) với thiết bị này.
• Nhấn và giữ nút ⏻/I hơn 1 giây để bật hoặc tắt thiết bị.
• Không hỗ trợ kết nối **Bluetooth** bằng TV, PC hoặc khóa điện tử.
• **Cài đặt lại**
  - Trong trường hợp thiết bị đóng băng do trục trặc, nhấn vào lỗ RESET bằng cách sử dụng một vật như ghim mỏng.



Để biết thêm thông tin, hãy tải về sách hướng dẫn sử dụng trực tuyến tại http://www.lg.com




LG
Life's Good