MANUAL DE UTILIZARE

APARAT DE AER CONDIȚIONAT

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs şi să-l păstraţi la îndemână pentru a-l consulta şi pe viitor.

VENTILATOR

Traducerea instrucţiunii iniţiale
Pentru mai multe informaţii, consultaţi CD-ul sau site-ul web LG (www.lg.com).

LIMBA ROMÂNĂ

www.lg.com

CUPRINS

Măsuri de siguranţă 3

Înainte de punerea în funcţiune 8

Introducere.....9

Siguranţa din punct de vedere electric.....10

Caracteristici 11

Instrucţiuni de folosire (accesoriu).....12

Întreţinere şi service.....14

Înreţinerea umidificatorului.....18

Elemente de verificat înainte de a semnala o disfuncţionalitate.....20

Pentru evidenţa dvs.

Scrieţi aici numărul modelului şi pe cel serial :

Model #

Serial #

Le puteţi găsi pe eticheta de pe partea laterală a fiecărei unităţi.

Numele dealer-ului

Data achiziţiei

■ Prindeţi cu o agrafă factura de această pagină pentru cazul în care trebuie să faceţi dovada datei de achiziţie sau pentru garanţie.

Citiţi acest manual


În acest manual veţi găsi numeroase instrucţiuni utile cu privire la modul de utilizare sau de întreţinere corespunzător echipamentului de aer condiţionat. Cu puţină atenţie preventivă din partea dvs. veţi putea economisi mult timp şi bani pe durata de viaţă a aparatului.

Veţi afla numeroase răspunsuri la probleme obişnuite în tabelul cu Indicaţii pentru soluţionarea problemelor.

Dacă veţi consulta tabelul cu Indicaţii pentru oluţionarea problemelor, este posibil chiar să nu mai fie necesar să apelaţi la service.

Măsuri de precauție

- **Contactaţi un tehnician autorizat pentru realizarea de operaţii de reparaţii sau de întreţinere la acest aparat.**
- **Pentru montarea acestei unităţi contactaţi un instalator.**
- **Echipamentul de aer condiţionat nu este destinat utilizării fără supervizare, de către copii sau de către persoane cu invalidităţi.**
- **Supravegheaţi copiii şi aveţi grijă să nu se joace cu acest aparat.**
- **Operaţia de înlocuire a cablului de alimentare trebuie realizată de persoane calificate care să folosească numai piese de schimb originale.**
- **Lucrările de instalare trebuie să fie efectuate cu respectarea reglementărilor din Codul Electric Naţional, numai de către persoane autorizate.**



Măsuri de siguranţă

Pentru a preveni rănirea utilizatorului sau a altor persoane, precum şi pentru a se evita producerea de pagube materiale, trebuie respectate următoarele instrucţiuni.
Acţionarea incorectă, ca urmare a ignorării instrucţiunilor furnizate, poate conduce la răniri sau pagube materiale. Gradul de pericol este clasificat, în instrucţiuni, cu ajutorul următoarelor indicatoare:

⚠ **AVERTIZARE**	Acest simbol indică posibilitatea decesului sau a unor răniri grave.
⚠ **ATENȚIE**	Acest simbol indică doar posibilitatea rănirii sau a producerii de pagube materiale

Semnificaţiile simbolurilor folosite în acest manual sunt prezentate mai jos :

	**Aveţi grijă să nu faceţi aceasta.**
	**Aveţi grijă să urmaţi instrucţiunile.**
	**Risc de electrocutare**
OVSERVE	**Notă specială**

⚠ AVERTIZARE

Instalare

Nu folosiţi un circuit întrerupător defect sau subdimensionat. Folosiţi acest echipament conectat într-un circuit dedicat.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Pentru efectuarea de lucrări electrice, contactaţi distribuitorul, vânzătorul, un electrician profesionist sau un centru de service autorizat.

- Nu dezasamblaţi și nu reparaţi produsul. Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Realizaţi întotdeauna împământarea acestui aparat.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Montaţi corect panoul şi capacul secţiunii de comandă.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Instalați întotdeauna un circuit dedicat şi un unul întrerupător.

- Instalarea sau realizarea unui circuit inadecvat, poate conduce la incendii sau la electrocutări.

Folosiţi un circuit de întrerupere sau o siguranţă adecvată.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu modificaţi şi nu prelungiţi cablul de alimentare.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu instalaţi, nu demontaţi şi nu reinstalaţi singuri unitatea (se referă la client).

- Există risc de incendiu, de electrocutări, de explozii sau de răniri.

Fiţi atent când despachetaţi şi instalaţi echipamentul.

- Muchiile ascuţite vă pot răni. Fiţi foarte atenţi mai ales la muchiile carcasei şi la lamelele condensatorului şi ale evaporatorului.

Pentru instalare, contactaţi distribuitorul sau un centru de service autorizat.

- Există risc de incendiu, de electrocutare, de explozie sau de rănire.

Nu instalaţi produsul pe un suport defect.

- Poate cauza răniri sau accidente tări, ori se poate deteriora produsul.

Nu lăsaţi ventilatorul să funcţioneze mult timp în condiţii de umiditate foarte ridicată şi când o uşă sau o fereastră este deschisă.

- Umezeala poate condensa, udând sau deteriorând mobila sau alte obiecte din cameră.

Pentru reinstalarea produsului deja montat, contactaţi întotdeauna distribuitorul sau un centru de service autorizat.

- Există risc de incendiu, de electrocutare, de explozie sau de rănire.

Nu deschideţi capacul de întreținere al unității principale în timpul funcţionării.

- În caz contrar, există risc de electrocutare.

Folosiți orificiul de admisie a aerului din exterior protejat de o plasă pentru ca să nu pătrundă păsări în interiorul aparatului.

- Eliminați corpuri străine cum ar fi cuiburi de păsări etc. din jurul aparatului pentru a nu se resimți lipsă de oxigen în interior.

Aveți grijă să amplasați gura de admisie a aerului astfel încât să nu fie luat direct aer poluat din exterior.

- Este posibil să se producă diverse feluri de accidente, inclusiv sufocare, în cazul preluării de gaze nocive, (cum ar fi CO etc.).

Montați echipamentul într-un loc care poate susține greutatea acestuia.

- În caz contrar, se pot produce accidente cauzate de căderea produsului.

Funcţionare

Aveţi grijă să nu se decupleze şi să nu se deterioreze cablurile de alimentare în cursul funcţionării.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu aşezaţi nici un obiect pe cablul de alimentare.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu porniţi şi opriţi echipamentul de aer condiţionat prin cuplarea şi decuplarea ştecărului de la priză.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu atingeţi (nu acţionaţi) aparatul cu mâinile ude.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu aşezaţi un echipament de încălzire sau alte aparate în apropierea cablului de alimentare.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu permiteţi apei să pătrundă în interiorul părţii electrice.

- Există risc de incendiu, de electrocutare sau se poate defecta echipamentul.

Pe durata furtunilor, opriţi aparatul şi închideţi ferestrele. Dacă este posibil, mutaţi echipamentul de aer condiţionat de lângă fereastră, în cazul în care este anunţat un uragan.

- Există riscul producerii de pagube materiale, ca echipamentul să nu funcţioneze corespunzător sau de electrocutare.

Dacă se produce o scurgere de gaze opriţi gazele, deschideţi o fereastră şi aerisiţi camera înainte de a porni acest aparat.

- NU folosiţi telefonul sau vreun comutator de pornire/oprire. În caz contrar, există risc de explozie sau de incendiu.

Dacă sesizaţi zgomote sau mirosuri neobişnuite, ori fum provenind de la echipament, decuplaţi-l. Opriţi de la întrerupător sau deconectaţi cablul de alimentare cu energie.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu depozitați și nu folosiți gaze inflamabile sau combustibili în apropierea produsului.

- Există risc de incendiu sau se poate defecta echipamentul.

Dacă produsul a fost imersat în apă, contactaţi întotdeauna un centru de service.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu permiteţi apei să pătrundă în interiorul echipamentului.

- Există risc de incendiu, de electrocutare sau de deteriorare a produsului.

Opriţi alimentarea de la întrerupător când curăţaţi sau când efectuaţi operaţii de întreţinere ale produsului.

• În caz contrar, există risc de electrocutare.

Dacă produsul urmează să nu fie folosit o perioadă lungă de timp, decuplaţi cablul de alimentare sau opriţi circuitul de întrerupere.

• Este posibil ca echipamentul să nu funcţioneze corespunzător sau să efectueze operaţii nedorite.

Evitați utilizarea echipamentelor ce folosesc foc.

• Există risc de incendiu.

Nu atingeți cu mâinile ude un circuit dedicat sau unul întrerupător.

• Există risc de electrocutare.

Suiţi-vă pe o scară sau pe un scaun stabil pentru a efectua operaţii de curăţare sau de întreţinere a echipamentului de aer condiţionat.

• Fiţi atenţi şi evitaţi accidentarea.

⚠ ATENȚIE

Instalare

La ridicarea şi la transportul echipamentului de aer condiţionat sunt necesare două sau mai multe persoane.

• Pentru a evita rănirea persoanelor.

Nu instalaţi produsul în locuri expuse la vânt direct dinspre mare (curenţi salini).

• Produsul se poate coroda. Corodarea, în spcial a lamelelor condensatorului şi evaporatorului poate cauza disfuncţionalităţi sau funcţionarea ineficientă.

Nu instalați unitatea de ventilare singură pentru controlarea temperaturii camerei.

• Dacă este necesar, instalați și o altă unitate interioară (de aer condiționat).

Funcţionare

Nu expuneţi pielea direct la aer rece, pe perioade îndelungate de timp. (Nu staţi în curentul de aer provenit de la echipamentul de aer condiţionat.)

- Vă poate fi afectată sănătatea.

Nu folosiţi acest echipamentul pentru păstrarea la rece a unor produse alimentare, a unor lucrări de artă etc. Produsul este un ventilator, nu un sistem de răcire de precizie.

- Există risc de deteriorare a acestor produse sau de producere a unor pagube materiale.

Pentru curăţare, folosiţi o bucată de pânză moale. Nu folosiţi detergenţi puternici, solvenţi etc.

- Există risc de incendiu, de electrocutare sau de deteriorare a părţilor de plastic ale echipamentului.

Nu vă urcaţi pe acest produs şi nici nu aşezaţi alte obiecte pe acesta (unitatea exterioară).

- Există risc de rănire a persoanelor sau de deteriorare a produsului.

Suiţi-vă pe o scară sau pe un scaun stabil pentru a efectua operaţii de curăţare sau de întreţinere a echipamentului de aer condiţionat.

- Fiţi atenţi şi evitaţi accidentarea.

Înainte de punerea în funcţiune

Pregătirea pentru funcţionare

Contactaţi un specialist pentru instalarea echipamentului.

Folosiţi un circuit separat pentru acest produs.

Nu folosiți un cablul prelungitor.

Dacă este deteriorat cablul de alimentare/ ștecărul, înlocuiți-l apelând exclusiv la un centru de service autorizat.

Utilizare

Expunerea directă la fluxul de aer provenit de la echipament, o perioadă îndelungată de timp, poate fi dăunătoare pentru sănătate. Nu expuneţi pentru mult timp persoanele, animalele sau plantele din cameră la curentul de aer generat de echipament.

Aerisiţi camera când acest echipament este folosit împreună cu o sobă sau cu un alt dispozitiv de încălzire, deoarece pot apărea scăderi ale cantităţii de oxigen din încăpere.

Nu folosiţi acest echipament de aer condiţionat în scopuri pentru care nu a fost creat, cum ar fi : păstrarea unor dispozitive de precizie, a alimentelor, animalelor de companie, a plantelor sau a obiectelor de artă. Astfel de utilizări pot deteriora respectivele obiecte.

Unitatea nu poate controla temperatura camerei. Dacă acest lucru este necesar, nu instalaţi doar unitatea de ventilaţie, mai degrabă instalaţi încă o unitate de interior.

Curăţare şi întreţinere

Nu atingeţi niciodată părţile metalice ale echipamentului când detaşaţi filtrul. Există pericol de rănire când sunt manevrate aceste părţi metalice tăioase.


Nu folosiţi apa pentru a curăţa unitatea interioară a echipamentului de aer condiţionat. Expunerea la apă poate distruge izolaţia acesteia, conducând la posibile electrocutări.

Când curăţaţi unitatea, aveţi grijă mai întâi ca alimentarea cu energie şi circuitul întrerupător să fie oprite. În timpul funcţionării, ventilatoarele se rotesc cu viteză foarte mare. De aceea, există pericol de rănire dacă aparatul este pornit din greşeală în timp ce curăţaţi părţile interioare ale acestuia.

Service

Pentru operaţii de reparaţie şi de întreţinere, contactaţi un centru de service autorizat.

Introducere



1. Capacul secțiunii pentru întreținere.

2. Filtru de aer.
Împiedică colmatarea cu praf a schimbătorului general de căldură.

3. Schimbător general de căldură
Asigură schimbul de temperatură și de umiditate între aerul care pătrunde în aparat și cel care este eliminat.

4. Ventilator pentru aerul eliminat
Ventilator cu rolul de a elimina aerul poluat în exterior.

5. Secțiunea cu partea electronică (cutia de comandă)

6. Ventilator pentru alimentarea cu aer
Ventilator cu rolul de a introduce aer din exterior.

7. Supapă de atenuare.
Transformă, prin intermediul schimbătorului general de căldură, ventilația într-una normală.

8. Suport pentru schimbătorul general de căldură.
Utilizat pentru susținerea și ghidarea schimbătorului general de căldură.

9. Element de umidificare

10. Baterie în expansiune directă (DX Coil)

11. Racord pentru conducta de gaz (Ø 12,7)

12. Racord pentru conducta de lichid (Ø 6,35)

13. Portul racordului de alimentare cu apă (Ø 6,35)


14. Gura conductei de drenaj (Ø 25,4)

Siguranța din punct de vedere electric

AVERTIZARE : Acest aparat trebuie să fie împământat în mod adecvat.

Pentru a diminua pericolul de electrocutare, echipamentul trebuie întotdeauna cuplat la o priză cu împământare.

Metoda preferată



Înainte de a utiliza echipamentul, verificați dacă există o împământare adecvată.

AVERTIZARE : Nu tăiați și nu eliminați terminalul de împământare al ștecărului cablului de alimentare.

AVERTIZARE : Atașarea terminalului adaptorului de împământare cu șurubul de acoperire a dispozitivul de prindere de perete nu asigură împământarea echipamentul decât dacă respectivul șurub este de metal și dacă nu este izolat, și dacă dispozitivul de prindere de perete este împământat prin intermediul cablurilor clădirii.


AVERTIZARE : Dacă aveți dubii cu privire la împământarea corespunzătoare a ventilatorului, cereți unui electrician calificat să verifice dispozitivul de prindere de perete și circuitul.

Caracteristici

Ventilație prin schimbătorul general de căldură

Aerul din interior este eliminat în exterior prin intermediul Schimbătorul general de căldură.


• Căldura schimbată a aerului din exterior este furnizată în interior. Acționați ventilatorul în modul Ventilație prin intermediul schimbătorului general de căldură vara/ iarna când sunt efectuate perații de răcire/ încălzire.



Ventilație obișnuită

Eliminarea directă a aerului poluat din interior fără a trece prin chimbătorul general de căldură.

• Folosiți ventilatorul în modul ventilație normală, primăvara / toamna când schimbătorul general de căldură nu este necesar.




Atenție : În cazul în care gradul de poluare este foarte ridicat, cum ar fi în cazul nisipului auriu, vă rugăm să opriți ventilatorul.

LIMBA ROMÂNĂ

Instrucţiuni de folosire (accesoriu)

Denumirea şi funcţiile telecomenzii




Model accesoriu : PQRCVSL0
PQRCVSL0QW

Vă rugăm să ataşaţi eticheta cu informaţii în interiorul capacului. Alegeţi limba corespunzătoare, în funcţie de preferinţe.

1. **Ecranul pentru indicarea operării**
2. **Buton de reglare a temperaturii**
3. **Buton pentru viteza ventilatorului**
4. **Buton de pornire/ oprire (ON/OFF)**
5. **Buton de selecţie a modului de funcţionare**
6. **Receptor pentru telecomanda wireless (*)**
   - Anumite produse nu pot recepţiona semnale wireless.
7. **Buton pentru curentul de aer (*)**
8. **Buton pentru subfuncţii**
9. **Buton de setarea funcţiilor**
10. **Buton pentru ventilaţie**
11. **Rezervare (programare)**
12. **Buton sus, jos, stânga, dreapta**
13. **Buton pentru temperatura din cameră. (*)**
14. **Buton Setare / Anulare**
15. **Buton leşire**

❉ În funcție de tipul de produs, anumite funcții este posibil să nu fie acționate și afișate. Consultați telecomanda pentru detalii legate de funcționare.

❉ (*) : Funcții ale echipamentului de aer condiționat.



Model accesoriu: PREMTB100

Utilizare fereastră de afișare	Afișare stare Funcționare și Setări.
Buton înapoi	Când schimbați la etapa anterioară din etapa de setare a meniului.
Buton sus/jos/stânga/dreapta	Când modificați valoarea de setare a meniului.
Buton OK	Când salvați valoarea de setare a meniului.
Buton Pornit/Oprit	Când PORNIȚI/OPRIȚI aerul condiționat.

❋ În funcție de tipul de produs, anumite funcții este posibil să nu fie acționate și afișate. Consultați telecomanda pentru detalii legate de funcționare.

Întreţinere şi service


Metoda de dezasamblare a fiecărei părți

Pentru a preveni deteriorarea ventilatorului, curățați regulat praful adunat pe filtrul de aer și în schimbătorul general de căldură.

Metoda de demontare a fiecărei părți (filtru de aer, schimbătorul general de căldură)

1. Detașați capacul secțiunii pentru întreținere.


Slăbiți un șurub de pe capacul de întreținere. Introduceți mâinile în interiorul plafonului, prin capacul secțiunii de întreținere și trageți în sus acest capac.
(Desfaceți balamaua și detașați capacul secțiunii pentru întreținere.)



2. Scoateţi filtrul de aer.

Scoateți filtrul de aer cu toate elementele conținute în dreapta/stânga, în jos, a Schimbătorului general de căldură.

Aten ţie : Aveți grijă să nu vă răniți când scoateți filtrul de aer deoarece acesta conține părți ascuțite.




3. Scoateţi Schimbătorul general de căldură.

Prindeți mânerul și scoateți Schimbătorul total de căldură (2EA) din unitatea principală (2 bucăți).

Avertizare : Opriți întrerupătorul când curățați produsul.


Aten ţie : Se recomandă să purtați mănuși când efectuați operații de întreținere.



Metoda de curățare și de înlocuire a fiecărei părți

1. Curățarea filtrului de aer.


- Curățați murdăria de pe filtrul de aer folosind un aspirator sau spălându-l cu apă.
  (dacă murdăria este presistentă, spălați filtrul de aer într-o soluție neutră de detergent în apă călduță)
- După spălarea cu apă, uscați bine filtrul de aer la umbră. (Pentru uscare, nu expuneți filtrul de aer la radiații solare directe sau la căldură produsă de un foc.)
- Dacă filtrul de aer este deteriorat, achiziționați unul nou de la un centru de service sau de la un magazin specializat.



2. Curățarea Schimbătorului general de căldură.


Îndepărtați praful depus pe suprafața Schimbătorului general de căldură cu ajutorul unui aspirator

- Folosiți un aspirator care permite atașarea unei perii la tubul de absorbție și folosiți o perie moale.
- Nu folosiți un tub de absorbție dur pentru curățarea filtrului deoarece se poate deteriora suprafața Schimbătorului general de căldură.
- Nu spălați niciodată Schimbătorul general de căldură cu apă.
- Luați în considerarea existența unor cheltuieli de înlocuire a Schimbătorul general de căldură după doi ani de la achiziția celui curent.
- Când contactați un service trebuie luate în considerare anumite cheltuieli, chiar dacă perioada de la achiziție este mai mică de 2 ani.
- Pentru service, contactați întotdeauna distribuitorul sau un centru de service autorizat.





Filtru de aer




Schimbător general de căldură

Asamblare și verificare după operații de întreținere

1. Asamblarea Schimbătorului general de căldură


Plasați piesele de susținere de la colțuri (4 sau 6 bucăți) ale Schimbătorului general de căldură în suportul pentru asamblare și glisați-le în interiorul unității unității principale.



2. Asamblarea filtrului de aer


Asamblați filtrul de aer în structura de susținere a Schimbătorului general de căldură.

- Aveți grijă ca suprafața Schimbătorului general de căldură să nu fie deteriorată.
- Praful ce aderă pe Schimbătorul general de căldură poate conduce la deteriorarea volumului de aer.



3. Asamblarea capacului secțiunii de întreținere

Fixați capacul de balamaua din partea dreaptă și fixați-o apoi în cea din partea stânga.
(Eticheta cu denumirea produsului este orientată astfel încât să poată fi citită.)
Strângeți un șurub de pe capacul de întreținere.




AVER TIZARE : Opriți aparatul de la întrerupătorul când curățați produsul. reaker off when cleaning the product.

ATEN ŢIE : Se recomandă să purtați mănuși când efectuați operații de întreținere.

Înlocuirea umidificatorului


1. Detașați capacul secțiunii pentru întreținere.

Desfaceți șurubul (8EA) și detașați capacul secțiunii pentru întreținere.




2. Pregătiți umidificatorul pentru înlocuire.

- Scoateți capacul tubului de drenaj pentru a elimina apa rămasă în rezervorul de alimentare.
- Desfaceți șurubul (3EA) și detașați capacul rezervorului de alimentare.
- Desfaceți șurubul (1EA) și detașați clema.



3. Scoateţi umidificatorul (2EA).

- Scoateți capacul tubului de drenaj pentru a elimina apa rămasă în rezervorul de alimentare.
- Desfaceți șurubul (3EA) și detașați capacul recipientului de alimentare.
- Desfaceți șurubul (1EA) și detașați clema.




4. Introduceți un nou umidificator (2EA)

Verificați dacă marginea panoului superior al umidificatorului s-a prins bine de șină.

Montați la loc lampa, capacul rezervorului de alimentare și pe cel al tubului de drenaj.

Avertizare : Opriți întrerupătorul când curățați produsul.

Aten ţie : Se recomandă să purtați mănuși când efectuați operații de întreținere.



LIMBA ROMÂNĂ

Întreținerea umidificatorului

Inspectarea și întreținerea umidificatorului

- **Pentru a prelungi durata de viață a produsului, solicitați distribuitorului să facă următoarele inspecții.**
- **Pentru a evita dezvoltarea de bacterii periculoase, solicitați distribuitorului să efectueze operații de întreținere la începutul și la finalul sezonului în care folosiți încălzirea**

Părți de inspectat	Conținutul întreținerii		Probleme ce pot apărea dacă nu sunt efectuate operații de întreținere.
	Elementele de inspectat	Soluții	
Rezervor pentru alimentarea cu apă	Verificarea funcționării comutatorului plutitor	Trebuie curățat dacă nu funcționează în mod adecvat din cauza acumulărilor.	• Umidificare insuficientă • Revărsarea reservorului de alimentare cu apă
	Verificarea existenței de murdărie	Trebuie curățat dacă este foarte murdar.	Slăbirea forței ventilatorului • Reducerea capacității de umidificare.
Valva solenoidului	Verificarea închiderii și deschiderii. Verificarea într-o manieră similară cu verificarea funcționării comutatorului plutitor	Trebuie înlocuit dacă nu funcționează.	• Umidificare insuficientă • Revărsarea reservorului de alimentare cu apă (Creșterea consumului de apă de la robinet.)

Înlocuirea elementului umidificatorului

1. Elementul umidificatorului trebuie înlocuit o dată la fiecare trei ani când apa de alimentare este decalcifiată. Alți factori externi (cum ar fi calitatea apei, perioadele de funcționare) pot diminua durata de viață a produsului.
2. Pentru orice fel de întrebări, contactați distribuitorul.

OVSERVE

Această notă este valabilă numai în cazul modelelor care beneficiază de funcția de umidificare. Când umidificarea este necorespunzătoare, telecomanda nu afișează nici un cod de eroare

Doar clipește pictograma pentru umidificare „ ” pentru 30 de minute și dispare sau se afișează pictograma de avertizare „⚠” pe partea pictogramei pentru umidificare.

Utilizarea echipamentului în astfel de condiții va conduce la o umidificare insuficientă și la creșterea consumului de apă de la robinet.

Valva solenoidală și comutatorul plutitor trebuie verificate la începutul sezonului în care se folosește încălzirea.

Ciclul de întreținere

• **Ciclul de întreținere recomandat pentru fiecare parte componentă a sistemului.**

Denumirea părții componente	Ciclul de inspecție (ciclul de curățare)	Ciclul de înlocuire
Filtrul de aer	0,5 ani	3 ani
Schimbătorul general de căldură	1 an	10 ani
Elementul umidificator	1 an	1 ~ 3 ani

- Tabelul de mai sus indică principalele părțile componente.
- Consultați contractul de întreținere și inspecție pentru detalii.
- Acest ciclu de întreținere indică perioadele de timp recomandate până la apariția necesității efectuării de operații de întreținere, pentru a asigura o durată de viață a produsului cât mai lungă.
- Folosiți proiectul adecvat de întreținere (bugetul pentru întreținere și taxele de inspecție etc.).
- Durata de viață a elementului de umidificare este de aproximativ 3 ani (4.000 de ore), în condițiile alimentării cu apă de duritate 150 mg/l.
- Durata de viață a elementului de umidificare este de aproximativ 1 an (1.500 de ore), în condițiile alimentării cu apă de duritatea 400 mg/l.
- Numărul de ore de funcționare pe durata unui an : 10 ore / zi × 26 zile / lună × 5 luni = 1.300 ore.
- Ciclul de întreținere nu este același cu perioada de garanție.

Elemente de verificat înainte de a semnala o disfuncționalitate

Simptom	Element de verificat	Soluție
Produsul nu funcționează.	Este alimentat echipamentul cu energie ?	Alimentați echipamentul cu energie.
Produsul nu funcționează cu toate că a fost apăsat butonul „ON” (pornit)	Este temperatura din interior mai mică de - 10°C sau mai mare de + 45°C ?	Este modul standby de protecție a Schimbătorului general de căldură.
Deși ați modificat viteza ventilatorului, modul de funcționare nu s-a schimbat și se trece în modul „Auto” automată) sau „Low” (scăzută)	Este temperatura din interior mai mică de - 10°C sau mai mare de + 45°C ?	Este modul de funcționare pentru protejarea Schimbătorul general de căldură.
Cu toate că ați apăsat butoanele telecomenzii, nu este acționată nici o funcție.	Este afișat simbolul „ ” la telecomandă ?	Este modul de blocare ce împiedică accesul copiilor. Consultați telecomanda.
	Este afișat simbolul „ ” la telecomandă ? Când apăsați butonul, la telecomandă este afișată indicația „HL” ?	Este modul de comandă centralizat. Nu îl puteți acționa cu telecomanda.
	Mesajul de bun venit este afișat pe telecomandă?	Pentru mai multe detalii, consultați manualul telecomenzii.


LG
Life's Good