POLSKI

KRÓTKA INSTRUKCJA

Bezprzewodowy panel dźwiękowy

Jeśli chcesz uzyskać instrukcje opisującą zaawansowane funkcje, odwiedź stronę http://www.lg.com , a następnie pobierz Instrukcję obsługi. Niektóre treści niniejszej instrukcji mogą różnić się w zależności od posiadanej przez Ciebie jednostki.


MODEL
LAS454B

MFL69506651

www.lg.com



Panel przedni




⏻/I ..... Służy do włączania/wyłączania urządzenia

F ..... Służy do wybierania funkcji

− + ... Służy do ustawiania głośności

Panel tylny



PORT.IN ..... Służy do podłączenia do urządzenia przenośnego

OPTICAL IN .. Służy do podłączenia do urządzenia optycznego

1 Podłączenie Głośnika Centralnego

Ustawić bezprzewodowy subwoofer w pobliżu panelu dźwiękowego oraz wykonać poniższe kroki.

1. Podłączyć do gniazdka kabel zasilania bezprzewodowego subwoofera.
2. Włączyć panel dźwiękowy :
   Panel dźwiękowy oraz bezprzewodowy subwoofer zostaną połączone **automatycznie**.
   Włącza się żółto - zielona dioda LED subwoowera.

Ręczne podłączenie subwoofera


1. Reset subwoofera
   Jeżeli żółto - zielona dioda LED subwoofera miga szybko, należy pominąć ten krok i przejść do punktu 2
   - Nacisnąć i przytrzymać przycisk **PAIRING** przez 5 sekund.
   - Dioda LED miga naprzemiennie na czerwono i żółto - zielono.
   - Odłączyć kabel zasilania. Po tym jak dioda LED całkowicie zgaśnie, podłączyć kabel zasilania.

Po zakończeniu resetu, żółto - zielona dioda LED miga szybko.

2. Reset panelu dźwiękowego
   - Ustawić głośność na minimum do momentu aż czerwona dioda LED na panelu dźwiękowym zapali się na chwilę.
   - Naciśnij i przytrzymaj przycisk (wyciszenie) na pilocie na około 3 sekund.
   - Czerwona kontrolka LED miga szybko na panelu dźwiękowym.
   - Podczas gdy miga żółto - zielona dioda LED, należy wyłączyć oraz włączyć zasilanie subwoofera.


Po nawiązaniu połączenia, na subwooferze będzie świecić żółto - zielona dioda LED.

Aby uniknąć zakłóceń należy ustawić panel dźwiękowy oraz subwoofer w odległości ponad 1 metr od innych urządzeń (np. ruter bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp).




2 Połączenie z TV

1. Sound bar połączył się z TV za pomocą Przewodu optycznego.
2. Ustaw [Zewnętrzny głośnik (Optyczny)] w menu ustawienia na Twoim TV.



Podłączenie urządzenia dodatkowego

1. Podłączenie do urządzenia zewnętrznego.



2. Ustaw źródło wejściowe naciskając przycisk **F** na pilocie lub urządzeniu.

Zdalne sterowanie




STANDARD/VOICE/CINEMA: Wybór efektu dźwiękowego.

DRC ON/OFF: Dodaj komfortowy dźwięk w systemie Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Regulacja poziomu dźwięku sub-woofera.

AUTO POWER ON/OFF: Automatycznie włącza źródło wejścia.

Wymiana baterii



Dodatkowe Informacje

Specyfikacja

Zasilanie	Patrz główna etykieta.
Pobór mocy	Patrz główna etykieta.
	Tryb oczekiwania podczas połączenia z siecią : 0,5 W (Jeżeli wszystkie gniazda sieci zostaną wyłączone).
Wymiary (S x W x G)	Około 950 mm x 71 mm x 47 mm
Masa netto	Około 2,47 kg
Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS)	300 W

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe

Wyłączyć funkcję AUTOMATYCZNE WŁ./WYŁ. i wyłączyć urządzenie.

Deklaracja zgodności

CE 0197

Niniejszym LG Electronics European Shared Service Center B.V. deklaruje, że urządzenie Bezprzewodowy panel dźwiękowy jest zgodne z wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Kompletną Deklarację zgodności można zażądać pod następującym adresem pocztowym:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

lub można o nią poprosić na naszej specjalnej stronie internetowej DoC:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to wykorzystuje łączność szerokopasmową 2,4 GHz i przeznaczone jest do użytkowania we wszystkich krajach członkowskich UE oraz EFTA.


LG
Life's Good