Life's Good

מדריך מהיר

סאונד בר (מקרן קול) אלחוטי

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.
לקבלת פרטים נוספים אודות תכונות מתקדמות,
הורד את המדריך למשתמש מאתר **http://www.lg.com**.
ייתכן שינוי בין חלק מתכני המדריך והיחידה שלך.

דגם
SJ5

www.lg.com

MFL69670119

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

מידע נוסף

מפרט

צריכת חשמל	עיין בתווית הראשית.
מתאם AC	דגם : DA-38A25 יצרן:.AsianPowerDevicesInc הספק חשמל : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1.2 A הספק : 1.52 A ⎓ 25 V
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקירוב. 950 מ"מ x 55 מ"מ x 85 מ"מ עם רגל
אפיק אספקת חשמל (USB)	5 V ⎓ 500 mA
מגבר (סה"כ כח הספק RMS)	320 W RMS

העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

הודעה בדבר תוכנת קוד פתוח

לקבלת קוד המקור במסגרת רישיון GPL, LGPL, MPL ורישיונות קוד מקור פתוח אחרים הנכללים במוצר זה, בקרו באתר: http://opensource.lge.com.

בנוסף לקוד המקור, כל תנאי הרישיון, כתבי הוויתור על אחריות והודעות בדבר זכויות יוצרים הרלוונטיים זמינים להורדה.

LG Electronics מספקת גם קוד מקור פתוח על תקליטור תמורת תשלום המכסה את עלות המשלוח (כגון עלות התקליטור, המשלוח והטיפול) עם קבלת בקשה בדואר אלקטרוני שתישלח לכתובת opensource@lge.com הצעה זו תקפה למשך שלוש (3) שנים ממועד הרכישה של המוצר.



פנל קדמי

הלחצנים ממוקמים בגב המכשיר.



⏻	הפעלה
F	בחירת פונקציה
+ −	כוונון עוצמת הקול

פנל אחורי



DC IN	חבר את מתאם ה-AC
OPTICAL IN	חיבור להתקן אופטי
PORTABLE IN	חיבור להתקן נייד
USB	חיבור מכשיר USB
HDMI OUT (TV ARC)	חיבור לטלוויזיה
HDMI IN	חיבור ליציאת HDMI של מכשיר

1 חיבור סאבוופר

הנח את הסאבוופר האלחוטי בקרבת הרמקול ופעל על פי השלבים להלן.

❶ חבר את כבל החשמל של הסאבוופר האלחוטי ושל מקרן הקול אל השקע.

❷ הפעל את היחידה הראשית. :

מקרן הקול והסאבוופר האלחוטי **יתחברו** באופן אוטומטי. מחוון לד ירוק של הסאבוופר יידלק.

חיבור סאבוופר באופן ידני

.אם הסאבוופר אינו מפיק צליל, נסה לחברו באופן ידני

❶ לחץ על לחצן הקישור **Pairing** בצידו האחורי של הסאבוופר האלחוטי.

- מחוון לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יהבהב במהירות.

❷ הפעל את היחידה הראשית.

❸ הקישור הושלם.

- מחוון לד ירוק בגב הסאבוופר האלחוטי יידלק.

הרחק את יחידת הסאונד והסאבוופר מהמכשיר (לדוגמה נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל וכד') למרחק של יותר ממטר כדי למנוע הפרעה אלחוטית.



2 חיבור לטלוויזיה

חבר את מקרן הקול והטלוויזיה בעזרת חיבור אופטי (Ⓐ) או HDMI ARC (Ⓑ).

Ⓐ חיבור אופטי

❶ חבר את מקרן הקול לטלוויזיה בעזרת כבל אופטי.

❷ מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (Optical)] למצב מופעל.



Ⓑ חיבור HDMI(ARC)

❶ חבר את מקרן הקול לטלוויזיה בעזרת כבל HDMI.

❷ מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (HDMI ARC)]למצב מופעל.



- חיבור HDMI אינו אפשרי אם הטלוויזיה שלך אינה תומכת ב- HDMI ARC.
- אם יחידה זו מחוברת בו-זמנית באמצעות חיבור OPTICAL וחיבור ARC, אות ה-ARC יקבל קדימות.

חיבור מכשיר נוסף

❶ חבר את המכשיר החיצוני באופן הבא.



❷ קבע את מקור הקלט על ידי לחיצה חוזרת על **F** בשלט רחוק או ביחידה.

שלט רחוק



☾: הורדת עוצמת הקול בלילה.

AV SYNC: סנכרון אודיו ווידאו.

AUTO VOL: מכוונן בהתאם ובאופן אוטומטי עוצמת קול גבוהה או נמוכה מדי.

AUTO POWER: הפעלה אוטומטית על ידי מקור כניסה.

החלפת הסוללה