LG
Life's Good

ANVÄNDAR'HANDBOK

KYL-
OCH FRYS

Läs igenom denna användar'handbok innan du börjar använda kylen/frysen och spara den sedan för att kunna ta fram den vid behov.

SVENSKA

www.lg.com

Registrering

Modellen och serienumret står att läsa på baksidan av skåpet. Detta nummer är unikt för den här enheten och kan inte tillämpas på andra enheter. Skriv in den information som efterfrågas här och spara den här vägledningen som ett beständigt köpebevis. Förvara ditt kvitto här.

Inköpsdatum : _____

Inköpt från : _____

Återförsäljarens adress : _____

Återförsäljarens telefonnummer : _____

Modellnummer : _____

Serienummer : _____

Innehåll

Inledning

Viktiga säkerhetsanvisningar — 3
Apparatens delar — 9

Installering

Installering — 10
Starta — 10

Drift

Temperaturkontroll — 11
Snabbfrysning — 12
Semesterläge — 13
Felmeddelande — 13
Dörrlarm — 13
Displaylås — 13
On/Off (på/av) — 13
Tillverka is — 14
Avfrostning — 14
Vattendispenser (Beroende på modell) — 14
Frysfack — 15
Skjuthylla (Beroende på modell) — 15
Utdragbart tråg (Beroende på modell) — 16
Byte av lampor — 17

Förslag för matförvaring

Förvaring av mat — 18
Förslag på energibesparing — 18

Skötsel och underhåll

Allmän information — 19
Rengöring — 20

Felsökning

SmartDiagnosis™ — 21
Felsökning — 22
Det är vanligt ….. — 24

Viktiga säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING

⚠ Se till att ventilationsöppningar i apparaten eller i dess hölje inte blockeras.
⚠ Använd inga verktyg eller andra medel, utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att försöka accelerera avfrostningsprocessen.
⚠ Skada inte kylkretsen.
⚠ Använda inga elektriska apparater inuti apparaten om de inte rekommenderas av tillverkaren.
⚠ Den kylgas och isoleringsgas som används i apparaten kräver speciell avfallshantering. När du vill slänga ditt kylskåp, kontakta en återförsäljare eller kvalificerad reparatör för mer information.



Den här apparaten innehåller en lite mängd kylmedel med isobutan (R600a), en miljövänlig naturlig gas som dock är brandfarlig. Vid transport och installering av apparaten se till att inga delar av kylkretsen kommer till skada. Om kylgas börja läcka ut ur rören kan denna antändas eller orsaka ögonskada. Om du upptäcker en läcka se till att inga lågor eller någon glöd kommer i närheten av apparaten och vädra det rum apparaten står i under flera minuter.
För att minska risken för att en blandning av brandfarlig gas bildas i bör storleken på det rum apparaten står i anpassas till den mängd gas som används. Rummet bör ha 1 m^2 för varje 8 g R600a kylgas som används i apparaten. Hur mycket kylgas som finns i din apparat står angivet på identifieringsplattan inuti denna.
Starta aldrig en apparat som visar tecken på fel. Om du har några frågor, kontakta din återförsäljare.

⚠ VIKTIGT

- Anslut inte kontakten till ett vägguttag som är löst.
  Kan förorsaka elektriska stötar eller brand.
- Koppla aldrig ur ditt kylskåp/frys genom att dra i sladden. Ta alltid ett fast tag om kontakten och dra rakt ut från uttaget.
  I annat fall kan du bryta en kabel och orsaka kortslutning.
- Använd inte en våt eller fuktig trasa för att rengöra kontakten.
  Ta bort alla främmande materia från kontaktens piggar.
- Vänta minst fem minuter innan du ansluter apparaten till vägguttaget igen om du har kopplat ur den.
  Onormal drift av kylskåpet kan leda till materialskada.
- Om apparaten inte ska användas under en längre tid koppla ur stickkontakten ur väggen.
  Om fel uppstår på isoleringen kan detta orsaka brand.
- Låt inte barn röra eller leka med kontrollpanelen på framsidan av apparaten.
- Det kylmedel som används i kylskåpet/frysen och gaserna i isoleringsmaterialet ska hanteras på rätt sätt när det slängs. Se till att inga av rören på baksidan av apparaten har skadats innan du kasserar kylskåpet.

⚠ VARNING

Rengör inte de nedre lådorna i en diskmaskin. Den höga temperaturen kan skada korgarna och göra dem obrukbara.

Viktiga säkerhetsanvisningar

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

Dessa anvisningar innehåller många viktiga säkerhetsmeddelanden.
Läs och följ alltid alla säkerhetsmeddelanden.

⚠ Detta är en säkerhetsvarningssymbol. Den uppmärksammar dig om säkerhetsmeddelanden som informerar om risker som kan utgöra en livsfara eller risk för kroppsskada för dig eller andra eller som kan orsaka skada på produkten. Alla säkerhetsmeddelanden föregås av säkerhetssymbolen och ett varningsord, FARA, VARNING eller VIKTIGT. Dessa ord innebär:

⚠ FARA! Om du inte följer anvisningarna finns det stor risk för personskada eller dödsfall.

⚠ VARNING! Om du inte följer anvisningarna kan det leda till personskada eller dödsfall.

⚠ VIKTIGT! Anger en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka mindre eller lindrig personskada eller skada produkten.


Alla säkerhetsmeddelanden identifierar faran, meddelar hur du minskar risken för att skadas och meddelar vad som kan ske om anvisningarna inte följs.

⚠ VARNING!


För att minska risken för eldsvåda, elektriska stötar eller personskada när du använder produkten ska du iaktta grundläggande säkerhetsföreskrifter inklusive följande. Läs alla anvisningar innan du använder apparaten.

1. När du ansluter strömmen

Ett dedikerat uttag bör användas.
- Om du använder ett uttag till flera apparater kan eldsvåda uppstå.
- Om jordfelsbrytaren aktiveras kan mat skadas och läckage uppstå från dispensern.




Låt inte stickkontakten sitta i med sladden uppåtriktad eller klämmas bakom kylskåpet.
Vatten kan rinna in i eller så kan stickkontakten skadas, vilket kan orsaka brand eller elstötar.



Förhindra att nätsladden kläms ihop om kylskåpet skjutits in efter att sladdkontakten tagits ur under installationen.
Det kan förorsaka elektriska stötar eller brand.
När du drar ut apparaten från väggen, var försiktig så att du inte rullar den över el-sladden.

Låt inte elsladden böjas och placera inte några tunga föremål på den.
Det kan skada elsladden och orsaka brand eller elstötar.



Förläng inte och ändra inte elsladden.
Elstötar eller brand kan uppstå på grund av skada på elsladden eller annat.




Koppla bort stickkontakten när du rengör, hanterar eller byter lampa i kylskåpet.
- Det kan orsaka elektriska stötar eller kroppsskada.
- När du byter ut lampan i kylskåpet ska du kontrollera att gummiringen som förhindrar elektrisk gnista i fattningen inte tas bort.




Viktiga säkerhetsanvisningar

Dra inte i elsladden för att ta ut stickkontakten, och rör inte i stickkontakten med våta händer.
Det kan orsaka elektriska stötar eller kroppsskada.




Ta bort vatten eller damm från stickkontakten och sätt i den med stiften säkert anslutna.
Damm, vatten eller instabil anslutning kan orsaka brand eller elektrisk stöt.




Dra ut stickkontakten genom att hålla i den, inte i sladden.
Det kan orsaka elektriska stötar eller kortslutning med påföljande brand.



Kontrollera jordningen.
Kontakta en behörig elektriker eller annan behörig servicepersonal om du inte förstår instruktionerna för detta moment helt och hållet, eller om du inte är säker på att din apparat har jordats på rätt sätt.
Felaktig jordning kan göra att kylskåpet inte fungerar samt orsaka elektriska stötar.
Kontrollera att nätsladden är jordad och avsedd för rätt spänning.
Annars föreligger fara för att brand kan uppstå.



Om elsladden eller stickkontakten skadas eller om vägguttaget sitter löst, ska du inte använda dem.
Det kan skada elsladden och orsaka brand eller elstötar.



Vänta i 5 minuter eller längre innan du återansluter stickkontakten.
Det kan göra att frysen inte fungerar.



2. När kylskåpet används


Placera inte tunga föremål eller farliga föremål (behållare med vätska) ovanpå kylskåpet.
De kan ramla och orsaka skada, brand eller elektriska stötar när dörren öppnas eller stängs.



Häng inte på dörren eller på hyllorna eller på dörren till kylfacket.
Det kan göra att kylskåpet ramlar ner eller så kan du skada händerna. Låt särskilt inte barn göra det ovanstående.



Förhindra barn från att komma in i enheten.
Det kan innebära livsfara för barnet om det kommer in i kylskåpet.




Att öppna och stänga kylskåpsdörren alltför kraftigt kan få mat som finns i skåpet från att falla ur på grund av stöt och skada bl. a fötter, så var försiktig.

Installera inte kylskåpet i en fuktig miljö eller där det kan förekomma vattenstänk eller regn.
Skada på isoleringen av de elektriska delarna kan orsaka elektriskt läckage.



Viktiga säkerhetsanvisningar


Använd och förvara inte brännbara material, t.ex. eter, bensen, sprit, medicin, gasol, sprej eller kosmetika nära eller inuti kylskåpet.
Det kan orsaka brand.




Placera inte tända stearinljus inuti kylskåpet för att ta bort lukt. Använd inte hårtork för att torka upp inuti skåpet.
Det kan orsaka brand.




Förvara inte medicin eller vetenskapligt material i kylskåpet.
När material som ska förvaras under strikt temperaturreglering förvaras i kylskåpet, kan det försämras eller så kan oväntade reaktioner orsaka risker.



Använd inte brandfarlig sprej i närheten av kylskåpet.
Det kan orsaka brand.




Undvik värmekällor. Installera kylskåpet på avstånd från öppen eld eller där det finns lättantändlig gas.
Det kan orsaka brand.




Placera inte vaser med blommor, koppar, kosmetika, medicin eller någon behållare med vatten ovanpå kylskåpet.
Det kan orsaka brand, elektriska stötar eller kroppsskada om det ramlar ner.



Förekommer åska och blixtar eller om kylskåpet inte använts under lägre tid, dra ur nätsladden.
Risk för elstötar eller brand föreligger annars.




Om kylskåpet har dränkts med vatten ska du få det kontrollerat innan du använder det.
Det kan orsaka elektriska stötar eller brand.



Om gas har läckt ska du inte röra kylskåpet eller eluttaget, utan omedelbart vädra rummet.


- En gnista kan orsaka brand eller brännskada.
- Eftersom kylskåpet använder naturgas (isobutan, R600a) som miljövänligt köldmedel, kan även små mängder (80–90 g) vara lättantändliga. Om gasen läcker ut på grund av allvarlig skada vid leverans, kan en gnista orsaka brand eller brännskada vid installation eller när kylskåpet används.



Spreja inte vatten på utsidan eller insidan av kylskåpet och rengör det inte med bensen eller thinner.
Skada på isoleringen av de elektriska delarna kan orsaka elektriska stötar eller brand.




Om du känner en ovanlig lukt eller om rök kommer från kylskåpet, kopplar du omedelbart bort stickkontakten och kontaktar servicecenter.
Det kan orsaka brand.




Viktiga säkerhetsanvisningar

Låt inte någon person förutom en kvalificerad tekniker ta isär, reparera eller ändra kylskåpet.
Det kan orsaka kroppsskada, elektriska stötar eller brand.



Använd inte kylskåpet till annat än hushållsbruk (t ex förvaring av mediciner eller prover, användning på en båt osv.).
Det kan orsaka oväntade risker som t.ex. brand, elektriska stötar, nerbrytning av förvarat material eller kemiska reaktioner.



När kylskåpet kasseras, ska du ta bort dörrlisten från dörren.
Den kan göra att barn kommer till skada.




Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder, samt av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, sålänge dessa övervakas eller instrueras i säker användning av apparaten samt förstår vilka faror användning medför.


Barn får ej leka med apparaten.

Rengöring samt underhåll av apparaten får ej utföras av barn utan övervakning.

Installera kylskåpet på ett starkt och jämnt underlag.
Om det installeras på en instabil yta kan det orsaka dödasfall om det ramlar när dörren öppnas eller stängs.



För inte in händerna eller metallföremål i utblåset för kylluft, i höljet, på undersidan, det värmebeständiga gallret (utblås) på baksidan.
Det kan orsaka elektriska stötar eller kroppsskada.



⚠ VIKTIGT!

Om du bryter mot dessa anvisningar kan det orsaka personskador eller skador på huset eller möblerna. Var alltid försiktig.

Rör inte mat eller behållare i frysen med våta händer.
Det kan orsaka köldskada.



Ställ inte in mat oordnat i kylskåpet.
Maten kan fall ut när skåpet öppnas och stängs och förorsaka personskador.

Placera inte flaskor i frysen.
Innehållet kan frysa och göra att flaskan går sönder och orsakar skada.




För inte in händerna i utrymmet under kylskåpet.
Järnplattan på undersidan kan orsaka personskador.




Viktiga säkerhetsanvisningar

Håll i handtagen på kylskåpets nedre framsida och övre baksida.
Händerna kan i annat fall glida och personskada kan uppstå. Skåpet är tungt och att bära det ensam kan förorsaka personskador.



Var försiktig vid öppning och stängning av dörren till kyl-frys, personer i närheten kan skadas!
När dörren öppnas eller stängs kan fötter eller händer fastna i springor i dörren eller så kan barn skadas av hörnen.



Placera inte levande djur i kylskåpet.



Iakttag försiktighet

⚠ VARNING

- Det här kylskåpet med frys ska installeras och placeras i enlighet med installeringsinstruktionerna innan den tas i bruk.
- Koppla aldrig ur kylskåpet/frysen genom att dra i el-sladden. Ta alltid ett fast tag i själva kontakten och dra rakt utåt.
- När du har startat kylskåpet med frys, rör inte de kalla områdena i frysdelen, speciellt inte om du har våta eller fuktiga händer. Huden kan då fastna på dessa extremt kalla ytor.

Komma åt kylskåpets kontakt

Kylskåpets kontakt ska anslutas på ett sådant sätt att det är lätt att snabbt koppla ur denna om en nödsituation skulle uppstå.

Byte av elsladden

Om elsladden skadas ska den bytas av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör för att undvika risker.

Fara

Risk för att barn blir instängda.
Ta av dörrarna på din gamla frys/ditt kylskåp innan du slänger den/det.
Lämna kvar hyllorna inuti så att det inte är lätt för barn att klättra in.


Förvara inte

- Förvara inte bensin eller andra brandfarliga vätskor eller gaser i den här eller någon annan apparat.
- Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med en brandfarlig drivgas i denna apparat.

Jordning

Om kortslutning skulle uppstå minskar jordningen risken för elstötar genom att spänningen leds bort. För att minska risken för elektriska stötar skall denna apparat anslutas till jord. Felaktigt bruk av jordningskontakten kan leda till elektriska stötar.

Apparatens delar



Obs

Om du upptäcker att vissa av dessa delar inte finns på din enhet kan dessa vara delar som bara finns på andra modeller.

Installering

1. Utse en lämplig plats.
   Placera kylskåpet/frysen på en plats där det är lätt att använda den.
2. Undvik att placera den nära värmekällor, direkt solljus eller fukt.
3. För att säkerställa tillräcklig luftcirkulation runt kyl-/frysskåpet, ska man se till att det finns tillräckligt utrymme på båda sidor samt ovanför enheten. Det ska även vara ett avstånd på minst 2 tum (5 cm) till väggen bakom skåpet.
4. Enheten måste stå plant för att undvika vibrationer.
   Om så behövs kan detta justeras med nivåskruvar för att kompensera för en ojämn golvyta.
   Den främre delen av kylskåpet ska vara lite högre än den bakre delen gör att göra det lättare att stänga dörren.
   Du kan lätta skruva på nivåskruvarna genom att vicka skåpet lätt.
   Skruva dem motsols ( ) för att höja enheten och medsols ( ) för att sänka den.
5. Rengör kylskåpet-frysen ordentligt och torka av allt damm som har samlats under transport.
6. Installera alla komponenter, så som islåda mm på sina rätta ställen. De har packats tillsammans för att undvika att de kommer till skada under frakt.
7. Anslut strömkabeln (eller kontakten) till uttaget. Anslut inte andra apparater till samma uttag.

Tillämpningsområden

Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer som
- bemannade kök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra boendemiljöer;
- bed and breakfast-liknande miljöer;
- catering och liknande miljöer.

Klimatklass

Enheten är konstruerad för att arbeta inom ett begränsat temperaturområde av omgivande temperatur, beroende på klimatzoner. Använd inte enheten i temperaturer utanför denna gräns. Klimatklassen, som din enhet har, finns angiven på en skylt med teknisk beskrivning inuti kylskåpet.

Klass	Symbol	Omgivande temperatur °C
Utökad temperature	SN	+10 ~ +32
Tempererat klimat	N	+16 ~ +32
Subtropiskt klimat	ST	+16 ~ +38
Tropiskt klimat	T	+16 ~ +43

Starta

När du har installerat kylskåpet/frysen vänta 2 till 3 timmar så att den kan stabilisera sig på normal drifttemperatur innan du börjar fylla den med färsk eller frusen mat.
Om du kopplar ur kontakten, vänta 5 minuter innan du startar den igen.
Du kan nu börja använda kylskåpet-frysen.

Obs

Flytta ej kylskåpet när kylskåpet arbetar.
Kompressorn kan temporärt komma att avge ett skramlande ljud.
(Detta är normalt och påverkar ej kompressorns prestanda eller livslängd.
Skramlandet försvinner när kylskåpet stannar av.)


Temperaturkontroll

Kylskåpet-frysen har kontroller som gör att du kan reglera temperaturen i frys-och kyldelen.


Displaypanel för temperaturkontroll

Justera temperaturer och funktioner

<Utvändig typ>



<Invändig typ>




OBS

Se detaljerad knappbeskrivning på sid 12-13

Justera temperatur i kyl-och frysdelen

- De förinställda värdena för frysdelen är -20°C och för kyldelen är det 3°C.
  Men du kan nu ställa in temperaturerna i de olika delarna som du vill.

<Utvändig typ>



<Invändig typ>



Kylskåp
När knappen trycks, ändras kylskåpstemperaturen sekventiellt enligt
3℃→2℃→1℃→7℃→6℃→5℃→4℃→3℃.

Frys
När knappen trycks ändras frystemperaturen sekventiellt enligt -20℃→-21℃→-22℃→-23℃→ -15℃→-16℃→-17℃→-18℃→-19℃→-20℃.

Obs

Den verkliga temperaturen i kylskåpet varierar beroende på den mat som förvaras där.
Den inställda temperaturen är måltemperaturen och inte alltid den temperatur som verkligen hålls inuti apparaten.
Till att börja med är kylfunktionen svag. Justera temperaturen enligt ovan när du har använt kylskåpet i minst 2~3 dagar.

Snabbfrysning

- Välj rätt funktion för snabbinfrysning.
- Den här funktionen används för att frysa ned mat snabbt. Tryck på Express Frz. knappen en gång och snabbinfrysningen startar och lampan tänds.
- Funktionen är aktiv i ungefär 24 timmar och går därefter tillbaks till föregående temperaturinställning. Om du vill stoppa snabbfrysningen tryck på knappen Express Frz. en gång till. Funktionen avslutas då och kylen återgår till föregående temperaturinställning.



ON OFF ON

- Snabbfrysindikatorn förblir påslagna när funktionen Snabbfrys har valts.

Semesterläge

- Denna funktion låter kyl-frys arbeta i energisparläge, vilket är användbart när du exempelvis befinner dig på semester, genom att minska energiförbrukningen.
  När du trycker på "ECO FRIENDLY" startas funktionen. Om du trycker på den en gång till avslutas funktionen.



Obs

När Eco Friendly (semesterläge) är "ON" (på) kan du inte använda de andra funktionerna. När du vill återgå från semesterläget, tryck på Eco Friendly och du kan på nytt använda de andra funktionerna och föregående temperaturinställning.

Felmeddelande

- Med hjälp av den här funktionen kan apparaten automatiskt upptäcka fel om sådana uppstår när den är i drift.
- Om det uppstår ett fel på apparaten och det inte går att åtgärda genom kontrollpanelen, och inga normala indikationer ges. Stäng inte av den, kontakta en reparatör.
- Det går snabbare för reparatören att hitta felet om kylskåpet är på.

Dörrlarm

- När kylsåpsdörrarna star öppna längre än 1 minut, kommer larmsignalen att ljuda upprepade ganger med 30 sekunders mellanrum tills dörren stängs.
- Du kan välja att stänga av larmet genom att kort trycka på på/av knappen för dörrlarmet.



Displaylås

<Utvändig typ>

- Om du trycker på den här knappen sätts andra knappar ur funktion.
- ”Låsning” eller ”upplåsing” upprepas varje gång du trycker på knappen LOCK.
  (För att ”Låsa” eller ”Låsa upp” tryck på knappen ”Lock” i 3 sekunder.)
- Om du har aktiverat ‘LOCK’ går det inte att trycka på några andra knappar.

  Låsfunktionen hindrar ej utmatningsfunktionen för vatten på modeller utrustade med vattendispenser.



On/Off (På/Av)

<Invändig typ>


- Om du trycker på den här knappen sätts strömmen till kylskåpet PÅ eller AV.
  I läge AV kommer enheten att sluta kylas ned, och lamporna på insidan tänds ej när dörren öppnas.
- För att slå på strömmen trycker du på ON/OFF (PÅ/AV) i 3~7 sekunder och för att stänga av strömmen trycker du på ON/OFF (PÅ/AV) i 3 sekunder


OBS

Denna knapp isolerar ej huvudströmmen från kylskåpet.

Tillverka is

- Ta ut "twist" isbrickan, fyll den och sätt tillbaka den i sitt ursprungliga läge och låt vattnet frysa.






- Is faller ner i isbehållaren när man vrider på vreden för isbrickorna



- TIPS. Om du önskar kan du använda detta utrymme för förvaringsutrymme för frysmat. Ta ut (1) ("Twist" ismaskin) som visas på bilden.



Obs


- Om du vrider på vreden för isbrickorna innan isen är färdigfrusen kan återstående vatten droppa ner i isbehållaren varvid isen klumpas samman.
- Hälll inte vatten i isbehållaren för att frysa det till is. Frysfacket kan frysa till och gå sönder.
- Isbehållaren är konstruerad på så sätt att när den är full med is och inte kan dras ut så faller isen ner i botten.
  Var försiktig så att behållaren inte blir överfull.
- När du vill plocka ut is, avlägsna islådan försiktigt så att skenans stopper ej skadas.

Avfrostning

- Avfrostning sker automatiskt.
- Avfrostningsvattnet rinner ned på förångnings-brickan och förångas automatiskt.


Vattendispenser

(Beroende på modell)



Fylla VATTENTANKEN

Så här lossar man vattentanken.



- Gör tvärtom för att sätta tillbaka.
- Var försiktig och tryck inte på ventilen .
- När du sätter in vattentanken i dörren och kontrollera att den sitter ordentligt.

1. Dra ut vattentanken
   Öppna sedan locket.
2. Fyll vatten upp till 2.3 liter
3. Fyll endast med dricksvatten.
   Fyll aldrig med någon annan vätska än vatten.
   Häll aldrig varmt vatten I tanken.

Vattendispenser

1. Tryck på aktiveringsplattan med ett glas.
2. Vatten matas ut sålänge spaken trycks.
3. I syfte att minimera spill, avlägsna koppen/glaset långsamt från dispenserspaken.
4. Vid spill, torka upp vattnet från dispenserområdet med en mjuk duk.

⚠ VIKTIGT

Om vattentanken fylls med något annat än dricksvatten kan detta leda till felfunktion på dispenser.


⚠ VARNING

Fyll endast med dricksvatten.
Fyll ej vattentanken med någon annan vätska.
Den får endast fyllas med dricksvatten.
Fyll aldrig med hett eller varmt vatten.

Vid utmatningsproblem, ominstallera vattenflaskan på ett säkert sätt.
Dispenserspaken bör tryckas in ordentligt när vatten skall matas ut.

Frysfack

Om det behövs plats för många matprodukter i frysutrymmet:
1. övre fryslådan - ta bort ismaskinen och ställ matprodukter direkt på gallerhyllan;
2. ta bort fryslådan i mitten och ställ matprodukter direkt på gallerhyllan. Frysutrymmet utrustas med gallerhyllor för att maximera dess kapacitet.
Utrymmet utrustas dessutom med en låda för förvaring av vattnigt kött och halvflytande matprodukter.



Högsta fryskapacitet
Om det redan finns mat i facken
ska du sätta frysen på det kallaste (-23° C)
och trycka på "Snabbfrys" flera timmar innan
du lägger färskvaror i frysfacket
för bästa resultat.
Som en tumregel räcker 7 timmar.


Skjuthylla (Beroende på modell)

Du kan skjuta in skjuthyllan om du behöver göra plats för högre behållare eller objekt på hyllan under.

OBS

Avlägsna samtliga föremål från den bakre hyllhalvan samt från den främre skjuthyllan.

1. Lyft upp den främre delen av skjuthyllan något och skjut den inåt.
2. Den bakre hyllhalvan kommer att lyftas i syfte att låta den främre delen glida in under den, eller kan också lyftas manuellt mot den bakre väggen i syfte att möjliggöra för den främre skjuthyllan att enklare glida in.
3. För att återföra den skjutbara hyllan till sitt utsträckta läge, använd helt enkelt omvänt förfarande när du drar ut den.




⚠ VIKTIGT

Iaktta försiktighet när du justerar hyllan då den kan ramla ut om den ej hanteras korrekt.

⚠ VIKTIGT

Lyft ej upp den bakre hyllhalvan och håll den i lyft läge.
Höga objekt får ej förvaras på den bakre delen av hyllan.





Såhär avlägsnar du den bakre hyllhalvan.

Skjut in den skjutbara hyllan under den bakre hyllhalvan. Lyft därefter upp den bakre hyllhalvan för att avlägsna den.

OBS


Säkerställ att den bakre hyllhalvan och den främre, skjutbara hyllan säkert återställts till hyllpositionen innan du placerar objekt på den.






Utdragbart tråg (Beroende på modell)


Det utdragbara tråget ger dig enkel åtkomst till objekt som förvaras längst bak på tråget genom att skjuta tråget närmare dig.



⚠ VIKTIGT

Håll ej i trågets undersida när du skjuter in tråget då din hand då kan fastna.





Avlägsna det utdragbara tråget


Drag ut det utdragbara tråget maximalt, lyft upp framsidan och lyft sedan försiktigt ut det.

OBS


Innan du avlägsnar det utdragbara tråget, avlägsna först det nästnedersta dörrfacket från kylskåpsdörren.

OBS

Var försiktig när du drar ut tråget så att inga objekt faller av.
Avlägsna samtliga livsmedel från tråget innan det avlägsnas.




Hur man tar ut grönsaksfacket



Ta ur den under korgen från dörren genom att lyfta upp den.
Dra i lådan tills det tar emot och lyft den något uppåt och dra för att ta ut den.

Avlägsna locket på grönsakstråget

- Locket på grönsakstråget har fästs ordentligt för att tråglådan och det utdragbara tråget skall kunna flyttas smidigt.
  Var försiktig i samband med demontering.
  Montering sker i omvänd demonteringsordning.



- Demontera först det utdragbara tråget och tråglådan; därefter
  1. Placera handen i utrymmet i kylskåpet och lyft upp locket på grönsakstråget.
  2. Avlägsna genom att dra längst fram samtidigt som det lyfts upp.

Byte av lampor

OBS

Denna produkt använder LED-lampor som ej kan bytas av konsumenten.
Kontakta ett auktoriserat servicecenter för service på eller byte av LED-lampor.

Förvaring av mat

⚠ VIKTIGT

- Förvara inte mat som lätt blir förstörd på låga temperaturer i kylskåpet, så som bananer och melon.
- Låt varm mat kallna innan du ställer in den i kylskåpet. Om du ställer varm mat i kylskåpet kan det hända att du förstör annan mat och att elförbrukningen höjs.
- Använd behållare med lock till all mat som förvaras i kylskåpet. På så sätt förångas inte så mycket fukt och maten behåller sin smak och sina näringsämnen längre.
- Blockera inte luftventilerna med mat. Luftcirkulering med kall luft gör att kylskåpets och frysens temperatur är jämn i hela skåpet.
- Öppna inte dörren för ofta. När man öppnar dörren kommer varm luft in i kylskåpet-frysen och temperaturen stiger.
- Förvara aldrig för mycket mat på dörrhyllorna. Det kan hända att dörren inte stängs helt då.
- Förvar inte flaskor i frysdelen-de kan gå sönder om deras innehåll fryser.
- Frys inte om mat som har tinats. Detta gör att den förloras smak och näringsämnen.
- Förvar inte mediciner, vetenskaplig material eller andra temperaturkänsliga produkter i kylskåpet. Produkter som kräver en strikt temperaturkontroll ska inte förvaras i kylskåp.
- Om du vill snabbfrysa mat lägger du den i mellanlådan i frysdelen och trycker på snabbfrysningsknappen.
- För att säkerställa god luftcirkulation i enheten, tryck in frysfackslådorna ända in.

Förslag på energibesparing

- Håll inte dörren öppen under längre tid, stäng dörren så snabbt som möjligt.
- Lägg inte in för mycket matvaror. Tillräckligt utrymme måste finnas för kall luft att cirkulera fritt.
- Ställ inte temperaturen för kyl-frys lägre än nödvändigt. Lägg inte matvaror intill temperatursensorn.
  Behåll avstånd på minst 5mm.
- Låt varma matvaror svalna före inläggning.
  Att placera varma matvaror i kyl-frys kan förstöra andra matvaror och föranleda högre elräkningar.
- Blockera inte luftventilerna med matvaror. Jämn cirkulation av kall luft håller en jämn temperatur i kyl-frys.
- Öppna inte dörren för ofta. Vid öppning av dörren kommer varm luft in i kyl-frys och gör att temperaturen stiger.
- För att behålla placeringen av invändiga komponenter som korgar, lådor (kylskåp), hyllor och trådhyllor. Levererad av tillverkaren är den effektivaste formen av energibesparing.

Allmän information

Semester

Under kortare semestrar kommer du antagligen att tycka att det är bäst att låta kylskåpet vara igång. Placera frysbara matvaror i frysen så håller de längre.
Planerar du att inte använda apparaten under en längre tid tar du bort all mat, kopplar bort nätkabeln, rengör insidan ordentligt och lämnar dörren ÖPPEN för att förhindra att det uppstår dålig lukt.

Strömavbrott


- 1~2 timmars strömavbrott påverkar inte maten som förvaras i kylskåpet. Försök undvika att öppna och stänga dörren alltför ofta.

Om du flyttar

- Töm kylskåpet-frysen på mat och fixera lösa objekt med tejp.
- Skruva åt nivåskruvarna innan du börjar flytta kylskåpet-frysen. Dessa kan annars orsaka repor i golvet eller göra att det blir svårt att flytta på apparaten.

Anti-kondensrör

- Anti-kondenseringsröret är installerat runt framsidan på kyl och frys, enbart frys liksom mellanvägg mellan kylfack och frysfack för att förhindra uppkomst av kondensvatten.



- Efter installering eller när omgivningens temperatur är hög kan det hända att kylskåpet-frysen känns het. Detta är dock helt normalt.

Vända på dörrarna

- Det här kylskåpet-frysen har vändbara dörrar, de kan öppnas antingen på vänster eller höger sida för att kunna anpassas till ditt kök.

⚠ VIKTIGT

Emellertid måste du anlita servicetekniker om vill växla dörrarna.
Att flytta om dörrarna täcks inte av garantin.

Rengöring

Innan rengöring

Se till att koppla ur strömmen innan du rengör eller dammsuger externa ytor eller kåpor.

Yttre

Rengör utsidan av kylskåpet-frysen med en mjuk trasa, varmt vatten och rengöringsmedel.
Se till att torka bort alla rester av rengöringsmedlet med en våt trasa.

Inre

Samma som ovan.

Efter rengöring

Kontrollera att strömsladden inte har skadats, att stickkontakten inte har överhettats och att den ansluts ordentligt till vägguttaget.

⚠ VARNING

Se till att torka apparaten med en trasa efter att du har tvättat den med vatten.
Använd inte starka rengöringsmedel som bensin, bensen, thinner, hydroklorsyra, kokande vatten, hårda borstar mm eftersom dessa kan skada delar av kylskåpet-frysen.

Vattentanken

Torka bort fukt runt dörren och vattentanken med hjälp av en ren trasa.

Vattendispenser

Torka bort fukt på vattendispensern och använd en tygtrasa.

Avlägsna vattentankens lock från vattentanken.

- Avlägsna vattentanken från dörren.
  Lyft upp frisläppsreglaget och öppna de 2 sidoklämmorna på tanklocket.
- När vattentanken har avlägsnats från kylskåpet kan den rengöras genom att använda neutrala rengöringsmedel.
  Skölj noggrant före återmontering och återpåfyllning.

Rengöra vattentank och påfyllnadslock

Vattentankens lock och påfyllnadslock bör rengöras med jämna mellanrum sedan de avlägsnats från vattentanken.
En liten borste, exempelvis en tandborste, kan användas för att rengöra påfyllnadslockets skåror.

⚠ VIKTIGT

Säkerställ att vattentankens lock skruvats fast ordentligt på vattentanken innan du fyller på vatten via påfyllnadsöppningen.

Smart Diagnosis™

(Beroende på modell)

Om du får problem med ditt kylskåp har den förmågan att överföra data via telefon till LG:s servicecenter, så att du kan prata direkt med våra utbildade experter. Experten registrerar de data du överför och använder dem för att analysera problemet för en snabb och effektiv diagnos.

Om du får problem med ditt kylskåp ska du ringa LG:s servicecenter.Använd endast Smart Diagnosis-funktionen när LG:s callcenterpersonal ber dig göra detta. Överföringsljuden som du hör är helt normala och låter ungefär som en faxmaskin.

Smart Diagnosis kan endast aktiveras om kylskåpet är strömförsett.Om du inte kan slå på kylskåpet måste du felsöka utan Smart Diagnosis.

Först ringer du till LG:s serviccenter. Använd endast Smart Diagnosis-funktionen när LG:s callcenterpersonal ber dig göra detta.

1. Stäng kylskåpsdörren.
2. Tryck ner knappen för displaylås (Skyddsläge bibehålls i 5 minuter) i 3 sekunder.


Vid olåst skick.



Vid låst skick.



3. Tryck samt håll nere knappen ”Frys” i minst 3 sekunder.




”3” visas och andra LED-lampor slocknar.

Obs

När dörren varit stängd i 5 minuter stängs detta alternativ av, och displayen återgår till sitt normala skick.

4. Öppna kylskåpsdörren.
5. Följ operatörens anvisningar, håll telefonens mikrofon nära ikonen <<SmartDiagnosis>>



6. Håll telefonen som på bilden tills ljudet från överföringen upphör.
7. Håll telefonen på plats tills signalöverföringen är klar. Detta tar ungefär tre sekunder. Återuppta därefter samtalet med experten som nu kan hjälpa dig genom att analysera den överförda informationen.

Obs

- För bästa resultat ska du inte röra telefonen medan signalerna överförs.
- Om callcenterpersonalen inte lyckas registrera datan på något bra sätt kan dubli ombedd att försöka igen.
- Skillnader i samtalskvalitet per region kan påverka funktionen.
- Använd hemtelefonen för bättre kommunikation och därmed bättre betjäning.
- Dålig samtalskvalitet kan resultera i dålig dataöverföring från telefonen till maskinen, vilket kan leda till att Smart Diagnosis inte fungerar korrekt.

Innan du ringer en reparatör, gå igenom den här listan.
Den kan spara både tid och onödiga utgifter.
Listan inkluderar vanliga fel som inte uppstår på grund av tillverkningsfel eller bristfälliga material i apparaten.

Problem	Möjliga orsaker
Kylskåpet-frysen fungerar inte	• Stickkontakten är inte ansluten till vägguttaget. Anslut den ordentligt. • Husets säkring har gått eller kretsbrytaren har slagit av. Kontrollera och/eller byt säkringen och ställ tillbaka kretsbrytaren. • Strömavbrott. Kontrollera husets lampor.
Kylskåpets eller frysdelens temperatur är för hög	• Temperaturkontrollen har inte ställts in ordentligt. Se avsnittet om temperaturkontroll. • Apparaten har placerats nära en värmekälla. • Varmt väder/dörren öppnas ofta. • Dörren lämnas öppen för länge. • Något hindrar dörren från att stängas ordentlig eller blockerar luftflödet i frysdelen.
Vibrationer eller skallrande onormalt ljud	• Golvet är ojämn eller kylskåpet-frysen står inte stadigt. Se till att det står jämnt genom att skruva på nivåskruven. • Onödiga objekt har placerats på baksidan av kylskåpet-frysen.
Frost eller iskristaller på frusen mat	• Dörren har lämnats öppen eller något objekt är hindrar dörren från att stängas ordentligt. • Dörren öppnas för ofta eller hålls öppen för länge. • Det är normalt att det bildas frost i paket.
Det bildas fukt på skåpets yta	• Detta händer ofta på våta ytor. Torka av det med en torr duk.
Det bildas fukt på insidan	• Dörren öppnas för ofta eller hålls öppen för länge. • När det är fuktigt ute tar luften med sig fukt in i skåpet när dörrarna öppnas.
Kylskåpet luktar	• Se till att förpacka mat med stark lukt väl. • Kontrollera att det inte finns dålig mat i kylskåpet. • Insidan behöver rengöras. Se avsnittet om RENGÖRING.

Dörrarna stängs inte ordentligt	• Objekt hindrar dörren från att stängas. Avlägsna sådana föremål. • Kylskåpet-frysen står inte jämnt. Justera nivåskruvarna. • Golvet som det står på är ojämnt eller kylskåpet-frysen är inte stadig. Höj den främre delen en aning med en nivåskruv.
Kylskåpslampan fungerar inte	• Ingen ström i uttaget. • När du vill byta lampan måste du be en servicetekniker göra detta.
Ingen vattendispensering	• För låg vattennivå i vattentank. Fyll på vattentanken med över 2,3 l vatten.



Kassera den gamla apparaten

1 Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.

2 Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.

3 Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Det är vanligt .....

Följande händelser kan normalt förekomma.

	Händelse	Lösning
Oljud	När du hör ett "Tak" eller "Took" ljud	Detta är ljudet då olika delar expanderar/drar sig samman eller olika styrenheter som arbetar beroende på temperaturförändringar inuti kylskåpet.
	När du hör ett "Deureureuk~", "Dulkuk" eller "Woong" ljud	Detta är kompressorn eller fläkten som arbetar när driften av kylskåpet startar upp eller avslutas. Detta är samma ljudfenomen som hörs när en bilmotor startar eller stannar.
	När du hör "Kureureuk" ljudet från rinnande vatten	Detta är ljudet när kylvätskan förändras i frysen/kylskåpet. När vätskan övergår till gas kommer du att höra ljudet av vatten som rinner och när gas övergår till vätska kommer du att höra "Kureureuk" ljudet.
	När du hör ljudet från vind som låter som "Shoo~" eller "Shik" alldeles efter att du stänger dörren	Detta är ljudet som uppstår när det invändiga trycket sänks temporärt när den varma luften som kommit in i kylskåpet eller frysskåpet kyls av.
	När du hör ett vibrerande ljud	Om kylskåpet är uppställt på ett trägolv eller mot en trävägg eller om kylskåpet inte är rätt avvägt, kan ett högt vibrerande ljud uppstå.
	N är du hör ett högt ljud efter att ha satt igång enheten för första gången	När du sätter igång kylskåpet för första gången, kommer kylskåpet att arbeta med hög hastighet för att snabbt kyla och ljudet kan tyckas högre. När den invändiga temperaturen sjunker till en viss nivå kommer ljudet att avta.
Dörr öppen	När dörren är något öppen efter att ha stängts	Beroende på hur kraftigt eller snabbt som kylskåps eller frysskåpsdörren stängs, kan dörren öppna något för att sedan stänga. Se därför upp med att inte stänga dörren för hårt.
Isning/ kondensdroppar	Då is eller kondensdroppar bildas på insidan eller utsidan av kylskåpet	När utvändig luft kommer in i de inre nedkylda utrymmena i kylskåpet, kan nedisning/kondensdroppar bildas.Särskilt kan detta lätt inträffa när du öppnar och stänger kylskåpsdörren ofta.Också om det är hög fuktighet i det rum kylskåpet är uppställt eller under perioder av regn kan kondensdroppar bildas på utsidan av kylskåpet. Detta är ett naturligt fenomen och inträffar vid fuktigt väder. Torka bort vattendropparna med en torr duk.
Temperatur	När framsidan på kylskåpet är varm	Värmerör är installerade runt kylskåpets framdel och inuti på skiljeväggen mellan frysskåp och kylskåp för att förhindra att kondensdroppar bildas. Kylskåpet kan kännas varmare efter installationen eller under en varm sommar men detta utgör inte något problem och du kan vara lugn.

ADDRESS

Country	Office Address
Austria	LG Electronics Austria GmbH Office Campus Gasometer Guglgasse 15 / 4a / Ground Floor A-1110 Vienna, Austria
Netherlands	LG Electronics Benelux Sales B.V. Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Czech Rep.	LG Electronics CZ, s.r.o. (9 floor) Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 | Czech Republic
Germany	LG ELECTRONICS Deutschland GmbH Berliner Str. 93, D - 40880 Ratingen
Spain	LG Electronics Spain C/ Chile Nº 1. CP. 28230 Las Rozas MADRID, SPAIN
Greece	LG ELECTRONICS HELLAS S.A. 1 Ethnarhou Makariou str., Delta Paleo Faliro, GR17501, Paleo Faliro,Greece
Italy	LG Electronics Italia Spa - Via Aldo Rossi 4 - 20149 Milano Tel: +39 02.51.80.1.360 - Mobile: +39 335.1025.343
Latvia	LG ELECTRONICS LATVIA., LTD. Gredu str.4a, Riga LV1019, Latvia
Hungary	LG Electronics Magyar Kft. H-1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 3/a Hungary
Poland	LG Electronics Polska Sp. z o.o. ul.Wołoska 22 02-675 Warszawa
Portugal	LG ELECTRONICS PORTUGAL S.A Quinta da Fonte - Edifício D. Amélia, Rua Victor Câmara 2, Piso 2, 2770-229 Paço de Arcos | Portugal
Romania	19-21 Bucuresti-Ploiesti Street, Baneasa Business Center, 5th Floor, District 1, Bucharest
Sweden	LG ELECTRONICS NORDIC AB Esbogatan 18, SE-164 94, Akalla, Kista, Sweden



LG Customer Information Center

☎ LG SERVICE : (ITALIA) 199600099
☎ LG SERVICE : (AUSTRIA) 0810-144-131
(SLOVENIA) 080-543-543
(SWITZERLAND) 0848-543-543
☎ LG SERVICE : (DEUTSCHLAND) 01806 115411
☎ LG SERVICE : (ΕΛΛΑΣ) 801-11-200-900-210 4800564
☎ LG SERVICE : (NEDERLAND) 0900-543-5454 / 036-5377780
(BELGIUM) 015-200-255
(LUXEMBOURG) 32-15-200-255
☎ LG SERVICE : (PORTUGAL) 808-78-5454
☎ LG SERVICE : (ESPAÑA) 963-050-500
☎ LG SERVICE : (SVERIGE) 0770-54-54-54
(DANMARK) 8088-5758
(SUOMI) 0800-0-54-54
(NORSK) 800-187-40
☎ LG SERVICE : (ČESKÝ) 420-810 555 810
☎ LG SERVICE : (SIOVENSKÁ) 421-850 111 154
☎ LG SERVICE : (POLSKA) 0-801-54-54-54
☎ LG SERVICE : (ROMÂNĂ) 40-31-2283542
☎ LG SERVICE : (MAGYARORSZÁG) 06-40-545454
☎ LG SERVICE : (HRVATSKA) (01)55-3-55-54
☎ LG SERVICE : (БЪЛГАРСКИ) 07001 54 54
☎ LG SERVICE : (Srbija) 011-3630500

Register your product Online!

www.lg.com