2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 1

LG
Life's Good

ITALIANO

MANUALE DEL'UTENTE

CLIMATIZZATORE

Leggere con attenzione questo manuale prima di usare l'unità e conservare per uso futuro.

TIPO : UNITÀ INTERNA PARETE STANDARD

www.lg.com

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 2

CONSIGLI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA

Qui vi indichiamo alcuni consigli per ottenere un consumo di energia minimo quando usate il condizionatore d'aria. Potete usare il condizionatore d'aria con maggiore efficienza applicando le istruzioni indicate di seguito:

- Non raffreddare eccessivamente l'ambiente interno. Questo può essere pericoloso per la salute e può causare un consumo eccessivo di energia elettrica.
- Limitare al massimo la luce solare con schermi o tende quando si usa il condizionatore d'aria.
- Tenete porte e finestre ben chiuse quando utilizzate il condizionatore d'aria.
- Regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente per far circolare l'aria interna.
- Accelerare la velocità del ventilatore per raffreddare o riscaldare l'aria interna rapidamemte in un breve periodo di tempo.
- Aprire le finestre regolarmente per la ventilazione quando la qualità dell'aria interna può peggiorare se il condizionatore d'aria viene usato per molte ore.
- Pulire il filtro dell'aria ogni 2 settimane. La polvere e le impurità accumulate nel filtro dell'aria possono bloccare il flusso dell'aria e ridurre le funzioni di raffreddamento / deumidificazione.

Per le vostre registrazioni

Conservare con cura questa pagina nel caso che sia necessario provare la data di acquisto o per ottenere le prestazioni di riparazione in garanzia. Scrivere il numero del modello e il numero di serie qui:

Numero del modello: _____

Numero di serie: _____

Potete trovare questi dati su un'etichetta sul lato di ciascuna unità.

Nome del venditore: _____

Data di acquisto: _____

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 3

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO

Applicare sempre le precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose e ottenere sicuramente la prestazione massima del vostro prodotto.

⚠ ALLERTA

Si può provocare un ferimento grave o la morte se sono ignorate queste istruzioni.

⚠ PRECAUZIONE

Si può provocare un ferimento o danno del prodotto limitato se sono ignorate queste istruzioni.

⚠ ALLERTA

- L'installazione o le riparazioni eseguite da persone non qualificate possono provocare pericoli a voi e ad altre persone.
- Apparecchio deve essere installato in conformita con le normative nazionali sui cablaggi.
- Se il cavo di alimentazione e danneggiato, esso deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo agente di servizio o da persona qualificata per evitare un qualsiasi pericolo.
- Le informazioni contenute nel manuale sono previste per l'uso da parte di un tecnico di manutenzione qualificato che sia addestrato in base alle norme di sicurezza e equipaggiato con gli attrezzi e strumenti di controllo corretti.
- La mancanza della lettura e dell'applicazione precisa di tutte le istruzioni di questo manuale può provocare un malfunzionamento dell'apparecchio, danno per la proprietà, danno personale e/o la morte delle persone.
- Quando il cavo di alimentazione deve essere sostituito, servizio di sostituzione deve essere eseguita da personale autorizzato con ricambi solo originali.

Installazione

- Usare un interruttore automatico standard e fusibile adatti per le caratteristiche elettriche del condizionatore d'aria. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare scossa elettrica o guasto del prodotto.
- Contattate un centro di assistenza autorizzato quando installate o riposizionate il condizionatore d'aria. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare ferimento grave o guasto del prodotto.
- Usare sempre spina e presa elettriche con un terminale di terra. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare scossa elettrica o guasto del prodotto.
- Installare il pannello e il coperchio della scatola di controllo in modo ben stabile. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare un'esplosione o un incendio.
- Installare una presa elettrica dedicata e il relativo interruttore automatico prima di usare il condizionatore d'aria. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare scossa elettrica o guasto del prodotto.
- Non modificare o allungare il cavo di alimentazione. Se il cavo o cordone di alimentazione ha incisioni o spellature esterne o è danneggiato, esso deve essere sostituito. Questo può provocare un incendio o scossa elettrica.
- Fate attenzione quando disimballate o installate il condizionatore d'aria. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare ferimento grave o guasto del prodotto.
- Non installare il condizionatore d'aria su una superficie instabile o in posizione che può provocare pericolo di una sua caduta. Questo può provocare la morte, ferimento grave o guasto del prodotto.
- Usare un gas incombustibile (azoto) per ispezionare la perdita e per spurgare l'aria, usando aria compressa o gas infiammabile puo provocare incendio o esplosione.
- Selezionare posizioni di installazione in grado di supportare il peso dell'unità interna. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni a beni, al prodotto e alle persone.
- Un cablaggio o un'installazione non appropriati possono causare incendi o shock elettrici.
- Se prima dell'installazione l'unità entra in contatto con acqua o umidità, possono verificarsi shock elettrici. Non conservare l'unità in cantine umide e tenerla al riparo da pioggia e acqua.
- Per installare l'unità, usare il kit fornito con il prodotto. In caso contrario, l'unità potrebbe cadere causando ferite gravi.

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 4

- Non installare l'unità esterna in un luogo in cui piccoli animali possono creare il nido. Questi animali potrebbero penetrare nell'unità ed entrare in contatto con i componenti elettrici, causando malfunzionamenti o incendi.

Utilizzo

- Non far funzionare il condizionatore d'aria per un lungo periodo di tempo quando l'umidità è molto alta o quando una porta o una finestra sono state lasciate aperte. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare un guasto del prodotto.
- Accertare che il cordone di alimentazione non sia tirato o damnneggiato quando il condizionatore d'aria sta funzionando. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare incendio, scossa elettrica o guasto del prodotto.
- Non appoggiare oggetti sul cordone di alimentazione. Questo può provocare scossa elettrica o guasto del prodotto.
- Non accendere o spegnere il condizionatore d'aria inserendo o distaccando la spina di alimentazione. Questo può provocare incendio o scossa elettrica.
- Non toccare, non usare o riparare il condizionatore quando le vostre mani sono umide. Questo può provocare scossa elettrica o guasto del prodotto.
- Non disporre un riscaldatore o altro dispositivo di riscaldamento vicino al cavo di alimentazione.
  La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare incendio, scossa elettrica o guasto del prodotto.
- Evitare assolutamente di far cadere dell'acqua entro il condizionatoere d'aria. Questo può provocare un'esplosione o un incendio.
- Non lasciare sostanze infiammabili come benzina, benzene o solvente vicino al condizionatore d'aria. Questo può provocare un'esplosione o un incendio.
- Non usare il condizionatore d'aria per un periodo di tempo lungo in uno spazio ristretto senza ventilazione. Ventilare la posizione in modo regolare. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare un'esplosione o un incendio.
- Quando si verifica una perdita di gas, ventilare sufficientemente l'ambiente prima di usare nuovamente il condizionatore d'aria. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare un'esplosione o un incendio.
- Staccare la spina di alimentazione se il condizionatore d'aria genera rumore, odore o fumo. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare un'esplosione o un incendio.
- Arrestare l'utilizzo e chiudere la finestra in caso di forte pioggia o uragano. Se possibile allontare il prodotto dalla finestra prima dell'arrivo di una forte pioggia.
- Contattare il centro di assistenza autorizzato quando il condizionatore d'aria è stato immerso in acqua a causa di un allagamento. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare un'esplosione o un incendio.
- Fare attenzione che l'acqua non entri all'interno del prodotto.
- Assicurare una ventilazione sufficiente quando questo condizionatore d'aria e un apparecchio di riscaldamento come un riscaldatore sono usati contemporaneamente. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare incendio, ferimento grave o guasto del prodotto.
- Spegnere l'alimentazione principale e staccare la spina quando si pulisce o si ripara il condizionatore d'aria. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare la morte, ferimento grave o guasto del prodotto.
- Staccare la spina quando il condizionatore d'aria non viene usato per un periodo di tempo lungo.
  La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare un guasto del prodotto.
- Non appoggiare alcun oggetto sul condizionatore d'aria. Essa può provocare un guasto del prodotto.
- Per la pulizia interna, contattare un nostro centro di servizio autorizzato o un rivenditore.
  Non usare un detersivo aggressivo che provoca corrosione o danno all'unità.
  Un detersivo aggressivo può anche provocare il guasto del prodotto, incendio o scossa elettrica.
- Questo elettrodomestico non e previsto per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacita fisiche, sensorie o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza salvo che essi siano controllati con supervisione estruzione riguardo l'uso dell'elettrodomestico da parte di persona responsabile della loro sicurezza.
- E'consigliabile vigilare sui bambini affinche essi non giochino con l'elettrodomestico.
- Per l'impianto elettrico, contattare il fornitore, il rivenditore, un elettricista qualificato o un centro di assistenza autorizzato. Rischio di incendi e shock elettrici.
- Non appendere panni o altri oggetti all'unità. Potrebbe cadere causando danni a beni, al prodotto e alle persone.
- Dopo l'installazione e la manutenzione, smaltire in sicurezza materiale di imballaggio come viti, chiodi, batterie, parti danneggiate, ecc., quindi rimuovere e smaltire gli imballaggi in plastica. Rappresentano un pericolo per i bambini.

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 5

⚠ PRECAUZIONE

Installazione

- Accertare che non vi sia perdita di fluido refrigerante dopo l'installazione o la riparazione del condizionatore d'aria. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare un guasto del prodotto.
- Installare un tubo di drenaggio per il corretto scarico dell'acqua condensata. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare un guasto del prodotto.
- Mantenere il livello costante quando si installa il prodotto,
- Installare il condizionatore d'aria in posizione in cui il rumore dell'unità esterna o del gas di scarico non provochi fastidio ai vicini di casa. La mancanza di applicazione di questa precauzione può provocare un conflitto fra i vicini di casa.
- Quando si trasporta l'apparecchio, occorre la cooperazione di almeno 2 o più persone, o di un carrello a forche. Questo può provocare un ferimento grave.
- Non installare il condizionatore d'aria in posizione in cui sia esposto al vento marino (spruzzatura di sale) in modo diretto. Questo può provocare un guasto del prodotto.

Utilizzo

- Non esporre le persone, gli animali o le piante al vento freddo o caldo prodotto dal condizionatore d'aria. Questo può provocare un ferimento/danno grave.
- Non usare il prodotto per usi speciali, come la consevazione di alimenti, lavori artistici, ecc. Questo è un condizionatore d'aria per uso delle persone, non un sistema di refrigerazione di precisione. Questo può provocare la morte, incendio o scossa elettrica.
- Non chiudere l'ingresso o l'uscita del flusso di aria. Questo può provocare esplosione o guasto del prodotto.
- Non usare detersivi di pulizia o solventi aggresivi quando si pulisce il condizionatore, né spruzzare acqua. Usare un panno soffice. Questo può provocare un ferimento grave o guasto del prodotto.
- Non toccare le parti di metallo del condizionatore d'aria quando si estrae il filtro dell'aria. Questo può provocare un ferimento grave o guasto del prodotto.
- Inserire sempre il filtro in modo stabile dopo la pulizia. Pulire il filtro ogni due settimane o più spesso se necessario.
- Non introdurre le mani o altri oggetti attraverso la bocchetta di ingresso o di uscita mentre il condizionatore è in funzione. Questo può provocare la scossa elettrica.
- Non bere l'acqua scaricata dal condizionatore. Si pososono verificare seri danni per la salute.
- Usare uno sgabello pesante o una scala quando si esegue la pulizia, la manutenzione o la riparazione del condizionatore ad una certa altezza. La mancanza di questa condizione può provocare un ferimento grave o guasto del prodotto.
- Non combinare le batterie per il telecomando con altri tipi di batterie o non combinare le batterie nuove con quelle usate. Questo può provocare un guasto del prodotto.
- Non ricaricare o smontare le batterie. Questo può provocare esplosione, incendio o ferimento grave.
- Non usare il telecomando se si verifica una perdita di fluido da una batteria. Se il vostro vestito o la vostra pelle sono esposti al fluido delle batterie per una perdita, lavatevi con acqua pulita. Questo può provocare un ferimento grave.
- Se inalate il fluido delle batterie per una perdita, lavate l'interno della bocca con cura e quindi consultate un medico. Questo può provocare complicazioni gravi per la salute.
- Non calpestare né appoggiare oggetti sull'unità interna/esterna. Pericolo di ferite e danni al prodotto.
- Non inclinare l'unità durante la rimozione o lo smontaggio. "La condensa può fuoriuscire"
- Fare attenzione che i liquidi non fuoriescano sul dispositivo di comando remoto, altrimenti potrebbe danneggiarsi.
- Non esporre il dispositivo di comando remoto ai raggi del sole o a calore. In caso contrario, il condizionatore potrebbe non funzionare correttamente.

Il funzionamento è irregolare.

La tabella seguente indica le variazioni di temperatura entro le quali il condizionatore può essere usato.

Modo	Temperatura interna	Temperatura esterna
Raffredamento	18°C~32°C	-10°C~48°C
Riscaldamento	16°C~30°C	-10°C~24°C

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 6

ITALIANO

SOMMARIO

2 CONSIGLI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA

3 ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

7 PRIMA DELL'USO

7 Componenti

8 Uso del telecomando

10 FUNZIONI PRINCIPALI

10 Raffreddamento della vostra stanza

10 Riscaldamento della vostra stanza

10 Eliminare l'umidità

11 Aerare l'ambiente

11 Regolazione della velocità del ventilatore

11 Regolazione della direzione del flusso d'aria

11 Impostazione del temporizzatore

12 Impostazione del modo di attesa

13 FUNZIONI AVANZATE

13 Variazione rapida della temperatura ambiente

13 Purificazione dell'aria ambiente

14 Operazione di pulizia automatica del Plasmaster

14 Utilizzo automatico

14 Operazione di commutazione automatica

15 Modo silenzioso

15 Modo di controllo energia attivo

15 Luminosità dello schermo del display

15 Conversione °C/°F

16 Utilizzo del condizionatore d'aria senza il telecomando

16 Riavvio del condizionatore in modo automatico

17 Pulizia del filtro aria

17 Filtro 3M

18 MANUTENZIONE

20 RICERCA GUASTI

20 Funzione di autodiagnosi


20 Prima di richiedere l'assistenza

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 7

PRIMA DELL'USO

Componenti

Unità Interne




* Questa caratteristica può variare secondo il modello.

NOTA


Il numero di lampade spia per l'utilizzo e le loro posizioni possono variare, in relazione al modello di condizionatroe d'aria.

Unità esterna

24k



18k




* Questa caratteristica può variare secondo il modello.

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 8

Uso del telecomando

Potete usare il condizionatore d'aria in modo più conveniente con il telecomando.
Potete leggere l'uso dei pulsanti per le funzioni addizionali sotto il coperchio del telecomando.

Telecomando senza fili



Pannello di controllo	Schermo di visualizzazione	Descrizione
IONIZER		**Tasto per Inonizzatore*:** Lo inonizzatore Plasmaster sterilizza i batteri aerei e altre sostanze pericolose.
SLEEP	hr	**Pulsante di modo di attesa automatico *:** Impostra l'uso del modo di attesa automatico.
	°C °F	**Pulsanti di regolazione della temperatura:** Regolano la temperatura ambiente quando si raffredda e quando si riscalda.
	-	**Pulsante on/off:** Attiva/disattiva l'alimentazione (on/off).
FAN SPEED		**Pulsante velocità ventilatore unità interna:** Regola la velocità del ventilatore.
MODE		**Pulsante selezione modo di funzionamento*:** Seleziona il modo di funzionamento. Operazione di raffreddamento (❄) / utilizzo automatico o commutazione automatica (AI) / utilizzo di deumidificazione (💧) / utilizzo di riscaldamento (☀) / circolazione d'aria (✣)
JET MODE	Po	**Pulsante raffreddamento/riscaldamento a getto*:** Riscalda o raffredda la temperatura ambiente entro un periodo di tempo breve.
SWING		**Pulsante direzione flusso aria:** Regola la direzione del flusso d'aria verticalmente.
ROOM TEMP		**Pulsante per visualizzazione della temperatura:** Visualizza la temperatura ambiente. L'unità modifica l'indicazione da °C a °F premendo il tasto per 5 secondi.
ON OFF	AM 12:00 ON OFF	**Pulsante del temporizzatore:** Regola il tempo attuale e il tempo di avvio /tempo di arresto.
SILENT ENERGY CONTR A/CLEAN		**Pulsante di navigazione e delle funzioni *:** Regola il tempo e regola le funzioni speciali. Aziona modo SILENZIOSO/ Aziona modo controllo/attivo elettr. / : Pulizia automatica modo silenzioso e modo controllo attivo elettr. non sono disponibili nello stesso tempo
SET CLEAR	-	**Pulsante di impostazione/cancellazione:** Regola o cancella le funzioni.
○	-	**Pulsante di impostazione:** Azzera le impostazioni del condizionatore d'aria.
LIGHT		**Pulsante LUMINOSO :** Regola la luminosità del display dell'unità interna.


* Alcune funzioni possono non essere supportate, in relazione al modello.

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 9


Inserzione delle batterie

Inserire le batterie prima di usare il telecomando. Il tipo di batterie usato è AAA (1,5 V).

1 Togliere il coperchio delle batterie.



2 Inserire le nuove batterie + e - accertare che i terminali delle batterie siano installati correttamente.



3 Rimontare il coperchio delle batterie.

NOTA


Se lo schermo del display del telecomando riduce la sua luminosità, sostituire le batterie.

Installazione del supporto del telecomando


Installare il supporto in posizione lontana da irradiazione diretta del sole per proteggere il telecomando.

1 Scegliere una posizione sicura e facilmente accessibile.

2 Fissare il supporto avvvitando le 2 viti stabilmente con un cacciavite.




3 Far scorrere il telecomando sul supporto.



Metodo di utilizzo

Puntare il telecomando verso il ricevitore del segnale nel fondo del condizionatore per poterlo usare.



NOTA

- Il telecomando può comandare altri dispositivi elettronici se è puntato verso essi. Accertarsi di puntare il telecomando verso il ricevitore del segnale del condizionatore.
- Per un corretto funzionamento, usare un panno soffice per pulire il trasmettitore e il ricevitore dei segnali.


2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 10

FUNZIONI PRINCIPALI

Raffreddamento della vostra stanza

(Uso di raffreddamento)

1 Premere ⏻ per accendere il dispositivo.
2 Premere MODE ripetutamente per selezionare l'uso di raffreddamento.
- ❄ se è visualizzato sullo schermo del display.




3 Premere ∧ o ∨ se è visualizzato sullo schermo del display.
- Il campo di temperature è di 18°C (64°F) ~ 30°C (86°F).

Riscaldamento della vostra stanza

(Uso di Riscaldamento)

1 Premere ⏻ per accendere il dispositivo.
2 Premere MODE ripetutamente per selezionare l'uso di Riscaldamento.
- ☼ se è visualizzato sullo schermo del display.



3 Premere ∧ o ∨ per impostare la temperatura desiderata.
- Il campo di temperature è di 16°C (60°F) ~ 30°C (86°F).

NOTA


I modelli con la sola funzione di raffreddamento non hanno questa funzione.

Eliminare l'umidità

(Utilizzo di deumidificazione)

Questo modo rimuove l'umidità in eccesso da un ambiente con elevata umidità o nella stagione piovosa per evitare la formazione di muffa. Questo modo regola la temperatura ambiente e la velocità del ventilatore automaticamente per mantenere il livello ottimale di umidità.

1 Premere ⏻ per accendere il dispositivo.
2 Premere MODE più volte per selezionare l'operazione di umidificazione.
- 💧 se è visualizzato sullo schermo del display.



NOTA

- In questo modo non potete regolare la temperatura desiderata, quando essa è regolata automaticamente. Inoltre la temperatura desiderata non è visualizzata sullo schermo del display.

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 11


Aerare l'ambiente
(Operazione di circolazione dell'aria)

Questo modo fa circolare l'aria ambiente senza cambiare la temperatura ambiente.

1 Premere (⏻) per accendere il dispositivo.

2 Premere (MODE) ripetutamente per selezionare l'uso di Circolazione dell'aria .

- se è visualizzato sullo schermo del display.



3 Premere (FAN SPEED) per regolare la velocità del ventilatore.

Regolazione della velocità del ventilatore

1 Premere (FAN SPEED) ripetutamente per regolare la velocità del ventilatore.

- Selezionare se desiderate l'aria alla temperatura naturale. Le velocità del ventilatore verrà regolata automaticamente.

Osservazione	Velocità
	Alto
	Medio
	Basso
	Vento Naturale

Regolazione della direzione del flusso d'aria

1 Per regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente premere (SWING) ripetutamente e selezionare la velocità desiderata.

- Selezionare per regolare la direzione del flusso d'aria in modo automatico.

NOTA

- La regolazione del deflettore d'aria in modo arbitrario può provocare un guasto del prodotto.
- Se riavviate il condizionatore d'aria, esso riparte per funzionare con la direzione del flusso d'aria impostata precedentemente, di modo che il deflettore dell'aria può non essere corrispondente all'icona visualizzata sul telecomando. Quando questo sia necessario, premere (SWING) per regolare nuovamente la direzione del flusso d'aria.


Impostazione del temporizzatore

Potete usare la funzione del temporizzatore per risparmiare energia e per usare il condizionatore con maggiore rendimento.

Impostazione dell'ora attuale

1 Premere (SET CLEAR) e mantenerlo premuto per più di 3 secondi.

- L'icona AM/PM lampeggia nel fondo dello schermo del display.




2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 12

2 Premere ⌄ o ⌃ per selezionare i minuti.
3 Premere SET CLEAR per terminare.

Accensione del condizionatoree d'aria automaticamente all'ora selezionata.


1 Premere ON.
- L'icona indicata di seguito lampeggia nel fondo dello schermo del display.



2 Premere ⌄ o ⌃ per selezionare i minuti.
3 Premere SET CLEAR per terminare.
4 Quando si imposta il temporizzatore, l'ora esatta e l'icona ON sono visualizzati sul display, cosa che indica che l'ora desiderata è stata impostata.

Spegnimento del condizionatoree d'aria automaticamente all'ora selezionata.

1 Premere OFF.
- L'icona indicata di seguito lampeggia nel fondo dello schermo del display.



2 Premere ⌄ o ⌃ per selezionare i minuti.
3 Premere SET CLEAR per terminare.
4 Quando si imposta il temporizzatore, l'ora esatta e l'icona OFF sono visualizzati sul display, cosa che indica che l'ora desiderata è stata impostata.


Cancellazione dell'impostazione del temporizzatore

1 Premere ON o OFF per selezionare l'impostazione del temporizzatore per la cancellazione.
2 Premere SET CLEAR.
- Per cancellare le impostazioni del temporizzatore, premere SET CLEAR.

Impostazione del modo di attesa

Usare il modo di attesa per spegnere il condizionatore automaticamente quando andate a dormire.

1 Premere ⏻ per accendere il dispositivo.
2 Premere SLEEP.
3 Premere ⌄ o ⌃ per selezionare l'ore (fino a 7 ore).
4 Premere SET CLEAR per terminare.
- ☆ è visualizzata sullo schermo del display nel modo di attesa.



NOTA

Nei modi di raffreddamento e deumidificazione, la temperatura aumenta di 1°C dopo 30 minuti e di un 1°C ulteriore dopo altri 30 minuti per un sonno più confortevole. La temperatura aumenta fino a 2°C dalla temperatura preimpostata.

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 13

FUNZIONI AVANZATE

Il condizionatore offre alcune caratteristice addizionali avanzate.


Variazione rapida della temperatura ambiente

(operazione di raffreddamento/riscaldamento rapido)

Questo modo vi permette di raffreddare l'aria ambiente rapidamente in estate o di riscaldarla rapidamente in inverno.

1 Premere ⏻ per accendere il dispositivo.

2 Premere JET MODE.



- Nel modo di raffreddamento rapido, l'aria a forte velocità è soffiata ad una temperatura di 18°C (64°F) per 30 minuti.
- Nel modo di riscaldamento rapido, l'aria a forte velocità è soffiata ad una temperatura di 30°C (86°F) per 30 minuti.

NOTA

- Nel modo di circolazione d'aria, automatico o cambio automatico, questa funzione non può essere usata.
- Questa funzione può non essere supportata, in relazione al tipo di modello.

Purificazione dell'aria ambiente


Operazione di pulizia automatica del

Nelle operazioni di raffreddamento e deumidificazione l'umidità viene generata entro l'unità interna. Usare la funzione di pulizia automatica per rimuovere tale umidità.

1 Premere ⏻ per accendere il dispositivo.

2 Premere A'CLEAN.

- se è visualizzato sullo schermo del display.



- Se spegnete l'alimentazione, la ventola funziona per 30 minuti e spurga l'interno dell'unità interna.

NOTA

Alcuni pulsanti non possono essere usati mentre è attiva la funzione di pulizia automatica.


ITALIANO

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 14

Operazione di pulizia automatica del Plasmaster

Le particelle di ioni dello ionizzatore Plasmaster sviluppato dalla LG sterilizzano i batteri aerei e altre sostanze pericolose.

1 Premere ⏻ per accendere il dispositivo.
2 Premere IONIZER.
- se è visualizzato sullo schermo del display.



NOTA


- Potete usare questa funzione premendo IONIZER senza accendere il condizionatore.
- Questa funzione può non essere supportata, in relazione al modello.
- Non toccare lo ionizzatore durante il suo funzionamento.

Utilizzo automatico
(Intelligenza artificiale)

Modelli con solo raffreddamento

In questo modo, la velocità del ventilatore e la temperatura sono regolate automaticamente, in base alla temperatura ambiente.

1 Premere ⏻ per accendere il dispositivo.
2 Premere MODE ripetutamente per selezionare il funzionamento automatico.
- AI se è visualizzato sullo schermo del display.
3 Premere ∧ o ∨ per selezionare il codice di uso desiderato se la temperatura è superiore o inferiore alla temperatura desiderata.



Code	Description
2	Cool
1	Cool slightly
0	Maintain room temperature
-1	Heat slightly
-2	Heat

NOTA


- In questo modo non è possibile regolare la velocità, ma potete regolare il deflettore dell'aria per ruotarlo automaticamente.
- Questa funzione può non essere supportata, in relazione al modello.

Operazione di commutazione automatica

Modelli di pompe di calore

Questo modo cambia il modo di uso automaticamente per mantenere la temperatura impostata ±2°C.

1 Premere ⏻ per accendere il dispositivo.
2 Premere MODE ripetutamente per selezionare l'operazione di commutazione automatica.
- AI se è visualizzato sullo schermo del display.



3 Premere ∧ o ∨ per impostare la temperatura desiderata.
- Il campo di temperature è di 18°C (64°F) ~ 30°C (86°F).
4 Premere FAN SPEED ripetutamente per selezionare la velocità del ventilatore.

NOTA


Questa funzione può non essere supportata, in relazione al modello.

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 15

Modo silenzioso

Serve per evitare di disturbare i vicini di casa, riducendo il rumore delle unità esterne.
La pressione acustica dell'unità esterna nel modo di raffreddamento e di riscaldamento viene ridotta di 3 dB in raffronto al rumore di targa.

1 Premere ⏻ per attivare l'alimentazione.
2 Premere [SILENT].
- è visualizzato sullo schermo del display.



Il funzionamento in modo silenzioso è disponibile al di sotto di impostazioni di temperatura.

- Campo di temperature possibile per raffreddamento: Interno 18°C(64°F) ~ 30°C (86°F), Esterno 18°C (64°F) ~ 43°C (109°F)
- Campo di temperature possibile per riscaldamento : Interno 16°C (60°F) ~ 30°C (86°F), Esterno 6°C (43°F) ~ 24°C (75°F)

NOTA


- Impostazione disponibile solo con funzionamento ON (attivo) Molo silenzioso e controllo elettr. non sono disponibili nello stesso tempo. Se il comando elettr. viene premuto nel modo silenzioso, il modo silenzioso viene avviato e il commando elettr. è in funzione.
- La capacità può ridursi quando è selezionato il modo silenzioso dell'unità esterna.
- Nella circolazione d'aria, nel modo di umidità, questa funzione non può essere usata.

Modo di controllo energia attivo


Esso ottiene l'effetto di risparmio di energia. (Impostazione disponibile in modo raffreddamento)
Awio di 1Step : Il consumo di emergenza nel modo di raffreddamento viene ridotto di 20% in raffronto alla capacità di targa.

Awio di 2Step : Il consumo di emergenza nel modo di raffreddamento viene ridotto di 40% in raffronto alla capacità di targa.

1 Premere ⏻ per avviare l'alimentazione.
2 Premere [ENERGY CONTR].
- è visualizzato sullo schermo del display.



Avvio di 1Step



Avvio di 2Step

Il funzionamento in Modo di controllo energia attivo e disponibile al di sotto di impostazioni di temperatura.

- Campo di temperature possibile per raffreddamento : Interno 18°C(64°F) ~ 30°C (86°F), Esterno 21°C(70°F) ~ 32°C (90°F)

NOTA

- Nel modo di raffreddamento, questa funzione può essere usata.
- Ogni volta che viene premuto il controllo elettronico attivo del telecomando wireless, l'avvio delle funzioni 1Step, 2Step è ripetuto e commutato. La temperatura desiderata appare per 5 secondi.
- La capacità può ridursi quando è selezionato il modo silenzioso dell'unità esterna.

Luminosità dello schermo del display

Potete reoglare la luminosità dello schermo del display dell'unità interna.

1 Premere [LIGHT] ripetutamente per impostare la luminosità al livello desiderato.

NOTA

Questa funzione può non essere supportata, in relazione al tipo di modello.

Conversione °C/°F


L'unità converte da °C a °F o da °F a °C se il tasto di temperatura ambiente viene premuto per 5 secondi.([ROOM TEMP])

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 16

Utilizzo del condizionatore d'aria senza il telecomando


Potete usare il pulsante On/Off dell'unità interna per usare il condizionatore quando il telecomando non è disponibile. Tuttavia, la velocità del ventilatore è impostata su alta.

1 Aprire il coperchio anteriore.
- Sollevare leggermente i due lati del coperchio.



* Questa caratteristica può variare secondo il modello.

2 Premere il pulsante On/Off



* Questa caratteristica può variare secondo il modello.

- Per i modelli con raffreddamento e riscaldamento, il modo di utilizzo cambia in relazione alla temperatura ambiente.

Temp. ambiente	Impostaz. temp.	Modo d'uso
Inferiore a 21°C	24°C	Uso di riscaldamento
Superiore a 21°C e inferiore a 24°C	23°C	Uso di deumidificazione
Superiore a 24°C	22°C	Uso di raffreddamento


- Per i modelli con solo raffreddamento, la temperatura è impostata a 22°C(72°F).

Riavvio del condizionatore in modo automatico

Quando il condizionatore è acceso nuovamente dopo una interruzione della corrente, questa funzione ripristina le impostazioni precedentemente usate. Questa funzione è una impostazione regolata in fabbrica.


Funzione di Riavvio automatico

1 Aprire il coperchio anteriore.
- Sollevare leggermente i due lati del coperchio.



* Questa caratteristica può variare secondo il modello.

2 Premere il pulsante On/Off e mantenerlo premuto per 6 secondi.
- L'unità emette due "beep" e la spia lampeggia per 6 volte.



* Questa caratteristica può variare secondo il modello.

- Per riabilitare il funzionamento, premere il pulsante On/Off e mantenerlo premuto per 6 secondi. L'unità emette due "beep" e la spia lampeggia per 4 volte.

NOTA

Se premete e mantenete premuto il pulsante per 3-5 secondi invece che per 6 secondi, l'unità passarà all'operazione di test. Nella operazione di test, l'unità scarica aria a forte velocità per raffreddamento per 18 minuti e quindi torna alle impostazioni di fabbrica.


2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 17

Pulizia del filtro aria

Pulire il filtro aria una volta ogni 2 settimane o più frequentemente se necessario.


1 Spegnare l'apparecchio e staccare il cordone di alimentazione.

2 Aprire il coperchio anteriore.
- Sollevare leggermente i due lati del coperchio.



* Questa caratteristica può variare secondo il modello.

3 Usare la manopola del filtro aria, sollevarlo leggermente e estrarlo dall'unità.



* Questa caratteristica può variare secondo il modello.

4 Pulire il filtro con un aspirapolvere o con acqua calda.
- Se è difficile rimuovere la polvere, lavare il filtro in acqua tiepida con detergente.


5 Asciugare il filtro in posizione ombreggiata.

Filtro 3M

1 Spegnare l'apparecchio e staccare il cordone di alimentazione.

2 Aprire il coperchio anteriore e estrarre il filtro aria (vedere "Pulizia del filtro aria").

3 Estrarre il Filtro 3M.



* Questa caratteristica può variare secondo il modello.

4 Utilizzare l'aspirapolvere per rimuovere lo sporco. Non lavare il Filtro 3M con acqua; si potrebbe danneggiare.

NOTA

- Suggeriamo di cambiare il Filtro 3M ogni 6 mesi.
- La posizione dei filtri può essere diversa, in relazione al modello.
- Nel caso si necessiti di ulteriori filtri, si prega di contattare il centro assistenza LG. (Fare riferimento alla garanzia)

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 18

MANUTENZIONE


Se il condizionatore d'aria non verra usato per un periodo di tempo prolungato, asciugare il condizionatore d'aria per mantenerlo nelle condizioni migliori.


1 Asciugare il condizionatore d'aria in modo completo usando il modo ventilatore per 3-4 ore edistaccare la spina di alimentazione. Si puo verificare un danno interno se rimane umidita entroi componenti.

2 Prima di usare nuovamente il condizionatore d'aria, asciugare i componenti interni del condizionatore usando il modo ventilatore per 3-4 ore. Questo eliminera gli odori che possono essere generati da umidita.

Pulire il prodotto regolarmente per mantenere la prestazione ottimale e evitare una possibile interruzione del servizio.

* Questa funzione può non essere prevista, in relazione al modello.






* Questa caratteristica può variare secondo il modello.

Tipo	Descrizione	intervallo
Filtro aria	Vedere "Pulizia del filtro aria"	2 settimane
Inonizza-tore	Vedere "Pulizia dello ionizzatore"	6 mesi
Filtro 3M	Consultare "Pulizia del Filtro 3M"	1 mese
Unità Interne	Pulire la superficie dell'unità interna usando un panno soffice e asciutto.	Regolarmente
	Pulire il tubo di drenaggio del condensato.	Ogni 4 anni
	Pulire il contenitore di drenaggio del condensato.	Un volta all'anno
	Pulire bene lo scambiatore di calore.	Un volta all'anno
	Sostituire le batterie del telecomando.	Un volta all'anno
Unità esterna	Usare il vapore per pulire il serpentino dello scambiatore di calore e gli sfiati del pannello. (consultare un tecnico)	Regolarmente
	Pulire la ventola.	Un volta all'anno
	Pulire il contenitore di drenaggio del condensato.	Un volta all'anno
	Verificare che tutto il gruppo del ventilatore sia fissato stabilmente.	Un volta all'anno
	Verificare i componenti elettrici con getti di aria.	Un volta all'anno
	Pulire i componenti elettrici con getti di aria.	Un volta all'anno

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:32 페이지 19

Pulizia dello ionizzatore



- Spegnere l'alimentazione e staccare il cordone di alimentazione.
- Usare un tampone di cotone asciutto per rimuovere la polvere.

Nota : Lo ionizzatore può non essere incluso in alcuni modelli.

⚠ PRECAUZIONE

- Spegnere l'apparecchio e staccare il cordone di alimentazione prima di eseguire qualsiasi manutenzione; altrimenti si può provocare la scossa elettrica.
- Non usare acqua che sia più calda di 40°C quando si puliscono i filtri. Questo può provocare deformazione o scolorimento.
- Non usate sostanze volatili quando pulite i filtri. Essi possono danneggiare la superficie del prodotto.
- Non lavare il filtro 3M con acqua, si potrebbe danneggiare.

! NOTA

- La posizione e la forma dei filtri può essere differente, in relazione al modello.
- Pulire i serpentini dello scambiatore di calore dell'unità esterna con regolarità, in quanto la polvere raccolta nei serpentini può ridurre l'efficienza di funzionamento o aumentare i costi energetici.

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:33 페이지 20

RICERCA GUASTI

Funzione di autodiagnosi

Questo prodotto ha una funzione di auto-diagnosi incorporata. Se si verifica un errore, la lampada spia dell'unità interna lampeggerà ad intervalli di 2 secondi. Se questo si verifica, contattate il fornitore locale o il centro di assistenza.

Prima di richiedere l'assistenza

Controllare quanto segue prima di contattare il centro di assistenza. Se il problema persiste, contattate il vostro centro di assistenza locale.

Problema	Possibili cause	Azione correttiva
Si genera un odore di bruciato e uno strano suono generato dall'unità.	-	Spegnere il condizionatore, staccare il cordone di alimentazione e contattare il centro di assistenza.
L'acqua scola dall'unità interna anche quando il livello di umidità è basso.		
Il cordone di alimentazione è danneggiato o genera un calore eccessivo.		
Un interruttore, un interruttore automatico (di sicurezza, di terra) o un fusibile non funziona in modo corretto.		
Il condizionatore d'aria non funziona.	Il condizionatore non è collegato all'alimentazione.	Controllare se il cordone di alimentazione è staccato dalla presa.
	Un fusibile è bruciato o l'alimentazione di corrente è bloccata.	Sostituire il fusibile e controllare se l'interruttore automatico è scattato.
	Si è verificata una mancanza di corrente.	Spegnere il condizionatore quando si verifica una interruzione di corrente. Quando la corrente è ripristinata, attendere 3 minuti, e quindi accendere il condizionatore.
	La tensione è troppo alta o troppo bassa.	Controllare se l'interruttore automatico è scattato.
	Il condizionatore è spento automaticamente nel momento attuale.	Premere nuovamente il pulsante di accensione.

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:33 페이지 21

Problema	Possibili cause	Azione correttiva
Il condizionatore non genera aria fredda.	L'aria non circola correttamente.	Accertare che non siano presenti tende, schermi o mobili che bloccano il getto di aria del condizionatore.
	Il filtro aria è sporco.	Pulire il filtro aria una volta ogni 2 settimane. Vedere "Pulizia filtro aria" per maggiori informazioni.
	La temperatura ambiente è troppo elevata.	In estate, può essere necessario un certo tempo per raffreddare l'aria ambiente. In questo caso, selezionare l'uso di raffreddamento rapido per raffreddare più rapidamente.
	L'aria fredda esce dall'ambiente.	Verificare che l'aria fredda non sfugga nell'ambiente attraverso i punti di ventilazione.
	La temperatura desiderata è superiore a quella impostata.	Impostare la temperatura desiderata ad un valore inferiore alla temperatura attuale.
	E' presente una sorgente di riscaldamento nelle vicinanze.	Evitare di usare un generatore termico come un forno elettrico o un bruciatore a gas mentre il condizionatore è in funzione.
	E' stata selezionata l'operazione di circolazione d'aria.	Nell'operazione di circolazione d'aria, l'aria è soffiata dal condizionatore senza raffreddare o riscaldare l'aria ambiente. Regolare il modo di funzionamento nel modo di raffreddamento.
Non è possibile regolare la velocità del ventilatore.	E' stato selezionato l'uso automatico, l'uso rapido o l'uso con deumidificazione.	In alcuni modi di funzionamento, come i modi di funzionamento a getto rapido o con deumidificazione, non potete regolare la velocità. Selezionare il modo d'uso in cui potete regolare la velocità del ventilatore.
Non è possibile regolare la temperatura.	E' stato selezionato l'uso con circolazione d'aria o l'uso rapido.	In alcuni modi di funzionamento, come il modo a circolazione d'aria o l'utilizzo a getto rapido, non potete regolare la temperatura. Selezionare il modo di funzionamento in cui si può regolare la temperatura.

2,MFL67657204,이태리 2016. 12. 21. 오후 1:33 페이지 22

1,MFL67657204,영어 2016. 12. 21. 오후 1:33 페이지 300

