LG
Life's Good

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

# Sound Bar

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

MODEL
LAS160B

*MFL69342301*

www.lg.com

# Bezpečnostní informace




**VÝSTRAHA:** K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STĚNU), UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI OBSLUHOVANÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.



Tento blesk se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř schránky přístroje, které může mít dostatečnou velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost důležitých provozních nebo udržovacích (servisních) instrukcí v průvodní literatuře k přístroji.

**VAROVÁNÍ:** ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.

**VÝSTRAHA:** Přístroj by neměl být vystaven vodě (kapající nebo stříkající) ani předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, by neměly být umístěny na přístroji.

**VAROVÁNÍ:** Neinstalujte přístroj v těsném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte v okolí tohoto přístroje vysokonapěťová zařízení. (např. elektrickou plácačku) Přístroj by mohl selhat v důsledku elektrického šoku.

**VÝSTRAHA:** Neblokujte ventilační otvory. Dodržujte při instalaci pokyny výrobce.
Zdířky a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany proti přehřátí. Otvory by neměly být blokovány umístěním zařízení na postel, pohovku, rohožku či podobné povrchy. Toto zařízení by se nemělo umisťovat do vestavěných kusů nábytku, jako např. knihovny nebo police, pokud není zajištěna řádná ventilace nebo se nepostupovalo podle pokynů výrobce.

**VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry**

Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla zapojena do vyhrazeného obvodu;

To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné obvody. Ověřte si to na stránce s technickými údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti. Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné zásuvky, prodlužovací šňůry, rozedřené přívodní šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Periodicky přezkušujte šňůru vašeho zařízení a jestliže její vzhled vykazuje poškození nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání zařízení a šňůru nechte vyměnit za přesný náhradní díl autorizovaným servisním technikem. Chraňte přívodní šňůru před fyzickým nebo mechanickým přetěžováním, jako je zkroucení, polámání, přiskřípnutí, zavření do dveří nebo pošlapání. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, nástěnným zásuvkám a místům, kde šňůra vystupuje ze zařízení. Odpojovacím zařízením je zástrčka. Pro případ nouze je nutné, aby byla Elektrická Zástrčka snadno přístupná.

**UPOZORNĚNÍ**: Bezpečnostní informace zahrnující identifikaci výrobku a hodnoty jmenovitých výkonů naleznete na hlavním štítku v dolní části nebo jinde na výrobku.

Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterií nebo akumulátorem.


**Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo baterie z vybavení:** Vyjměte staré baterie nebo blok baterií a postupujte dle kroků v obráceném pořadí než u montáže. Aby se zabránilo úniku do životního prostředí a způsobení možného ohrožení života člověka a zdraví zvířat, vyhazujte staré baterie nebo baterie do určeného kontejneru v příslušném sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu. Je doporučeno využít místní sběrnu baterií a akumulátorů. Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.

**Likvidace starých spotřebičů**



1. Všchny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
2. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
3. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

**Likvidace nepoužitelných baterií/akumulátorů**



Pb

1. Tento symbol může být kombinován s chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2. Všechny baterie/akumulátory je nutno likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu, využijte k tomu určená sběrná místa dle pokynů národních nebo místních úřadů.
3. Správná likvidace starých baterií/akumulátorů pomůže chránit životní prostředí před možnými negativními dopady na prostředí a zdraví lidí a zvířat.
4. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů vám sdělí vaše radnice, zpracovatel odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

## Prohlášení o shodě

CE 1588

Společnost LG Electronics European Shared Service Center B.V. tímto prohlašuje, že tento Sound Bar je ve shodě se základními požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě může být vyžádáno na uvedené poštovní adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

nebo lze vyžádat na našem specializovaném portálu prohlášení o shodě:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Toto zařízení je 2,4GHz širokopásmový přenosový systém určený k použití ve všech členských státech EU a ESVO.

# Obsah


## 1 Začínáme

2 Bezpečnostní informace
6 Jedinečné vlastnosti
6 – Automatické vypnutí
6 Úvod
6 – Symboly použité v tomto manuálu
6 Příslušenství
7 Dálkový ovladač
8 Přední panel
9 Zadní panel

## 2 Připojení

10 Instalujte zvukový panel
11 Připojení k TV
11 – Pomocí OPTICKÉHO kabelu
11 Volitelné zapojení vybavení
11 – Připojení OPTICAL IN

## 3 Ovládání

12 Operace
12 – DRC (Dynamic Range Control - řízení dynamického rozsahu)
12 – Dočasné vypnutí zvuku
12 – Používání dálkového ovladače TV
13 – AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ
13 – Změna automatické funkce
14 Používání technologie BLUETOOTH®
14 – Poslouchání hudby uložené na zařízeních BLUETOOTH
15 Nastavení zvuku

## 4 Vyhledání závad

16 Vyhledání závad
17 POZNÁMKY k použití bezdrátového přenosu

## 5 Příloha

18 Obchodní známky a licence
19 Technické údaje
20 Údržba
20 – Zacházení s jednotkou

# Jedinečné vlastnosti

## Automatické vypnutí

Tento přístroj se sám vypne a spoří tak elektrickou energii.

# Úvod

## Symboly použité v tomto manuálu

**Poznámka**


Označuje speciální poznámky a provozní funkce.

**Výstraha**


Oznamuje upozornění k zabránění možných škod vyplývajících ze zneužití.

# Příslušenství

Zkontrolujte a určete dodane přislušenstvi.




Dalkovy ovladač (1)




Baterie (2)

# Dálkový ovladač




## Výměna baterie




Sejměte kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání a vložte baterie typu R03 (velikost AAA), ujistěte se ⊕, že ⊖ jste baterii vložili správnou polaritou.

**1**

⏻ (Napájení): ZAPÍNÁ nebo VYPÍNÁ jednotku.

**F** : Mění vstupní zdroj.

**STANDARD** : Vybírá STANDARD (STANDARDNÍ) zvukové efekty.

**VOICE** : Vybírá VOICE (HLASOVÉ) zvukové efekty.

**CINEMA** : Vybírá CINEMA (KINO) zvukové efekty.

🔇 (Ztišit) : Ztiší zvuk.

**VOL** +/— : Upravuje hlasitost reproduktorů.


**2**

**DRC ON/OFF** : Zapíná nebo vypíná funkci DRC. (Viz stránku 12.)

**AUTO POWER ON/OFF**: Zapíná nebo vypíná funkci AUTO POWER. (Viz stránku 13.)

***** : Toto tlačítko se nepoužívá.

# Přední panel




1 **F** (Funkce)
Toto tlačítko slouží k výběru požadované funkce a zdroje vstupního signálu.

2 — / + (Hlasitost)
Nastavuje hlasitost reproduktorů.

3 ⏻ (Pohotovostní režim/Zapnuto)

4 Čidlo dálkového ovládání

5 Funkční LED

6 MUTE LED

7 AUTO POWER LED

8 Pohotovostní režim LED
Rozsvítí se červeně v pohotovostním režimu.

**Poznámka**

- Aktuální funkci můžete zkontrolovat pomocí LED.





- LED této jednotky zhasnou, pokud nedojde ke stlačení žádného tlačítka po dobu 20 sekund. Na rozsvícení LED stiskněte libovolné tlačítko.
- LED Pohotovostního režimu bliká, když stlačíte libovolné tlačítko a bliká pomalu (Ztišení).
- **Bluetooth** LED bliká, pokud zvolíte funkci **Bluetooth**. Pokud připojíte zařízení **Bluetooth**, LED se rozsvítí.

**Poznámka**

Upozornění pro používání dotykových tlačítek

- Při ovládání dotykových tlačítek mějte čisté a suché ruce.
  - Ve vlhkém prostředí otřete z tlačítek před použitím veškerou vlhkost.
- Nemačkejte dotyková tlačítka příliš silně, aby fungovala.
  - Pokud použijete příliš mnoho síly, můžete poškodit čidlo tlačítek.
- Stiskněte tlačítko, které chcete, aby provedlo správně danou funkci.
- Dávejte pozor, aby na dotykových tlačítkách nebyl žádný vodivý materiál, jako např. kovový předmět. Mohlo by dojít k poruše.

# Zadní panel





1 **OPT. IN :** Optický vstup

# Instalujte zvukový panel

Zvuky můžete poslouchat připojením jednotky k dalším zařízením: TV, přehrávač disků Blu-ray, přehrávač DVD apod.

Umístěte jednotku před televizor a připojte ji k požadovanému zařízení. (Viz pp.11)




**Výstraha**

Pro optimální výkon bezdrátového spojení, jako např. **Bluetooth**, neinstalujte jednotku na kovový nábytek, protože bezdrátové spojení komunikuje prostřednictvím modulu umístěného na spodní straně jednotky.

# Připojení k TV

## Pomocí OPTICKÉHO kabelu

1. Připojte konektor OPT. IN na zadní stranu jednotky ke konektoru OPTICAL OUT na televizoru pomocí OPTICAL kabelu.




2. Vstupní zdroj nastavte na OPTICAL (OPTICKÝ). Opakovaně stiskněte tlačítko **F**, dokud nevyberete příslušnou funkci.


**Poznámka**

- Před připojením optického kabelu se ujistěte, že jste vyjmuli ochrannou krytku zástrčky, pokud je jí kabel opatřen.
- Pomocí reprosoustav tohoto zařízení můžete poslouchat zvuk z televizoru.
  Ale v případě některých televizních modelů musíte vybrat externí reproduktory uvedené v televizní nabídce. (Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru.)
- Nastavení zvukového výstupu z televizoru, umožňujícího poslouchat zvuk prostřednictvím této jednotky:
  Nabídka Nastavení TV → [Zvuk] → [TV Výstup zvuku] → [Externí reproduktor (Optický)]
- Podrobné informace o nabídce nastavení televizoru se liší v závislosti na výrobci a modelu vašeho televizoru.

# Volitelné zapojení vybavení

## Připojení OPTICAL IN

Zasuňte optický výstupní konektor externích zařízení do optického konektoru OPT. IN.




1. Připojte konektor optického vstupu OPT. IN jednotky do optického výstupu vaší televize (nebo digitálního zařízení apod.).
2. Vstupní zdroj OPTICAL zvolte opakovaným stisknutím tlačítka **F**, dokud nevyberete příslušnou funkci.
3. Poslouchejte zvuk.
4. Stisknutím tlačítka **F** odejděte z volby OPTICAL.

**Poznámka**

Před připojením optického kabelu se ujistěte, že jste vyjmuli ochrannou krytku zástrčky, pokud je jí kabel opatřen.

# Operace

## DRC (Dynamic Range Control - řízení dynamického rozsahu)

Pročistí zvuk v případě snížení hlasitosti a zabrání náhlým zesílením zvuku (pouze Dolby Digital).
Tato funkce se zapíná a vypíná stisknutím tlačítka **DRC ON/OFF**.

## Dočasné vypnutí zvuku

Stiskněte (Ztišit) pro ztišení zařízení. Chcete-li ji zrušit, znovu stiskněte tlačítko (Ztišit) na dálkovém ovládání nebo změňte úroveň hlasitosti.

## Používání dálkového ovladače TV

Některé funkce přístroje můžete ovládat dálkovým televizním ovladačem, a to dokonce i od jiného výrobce.
Lze ovládat funkce zesílení/zeslabení a ztišení zvuku.

Stiskněte a přibližně na 3 sekundy podržte tlačítko **DRC ON** na dálkovém ovládání.

Na vypnuté této funkce stiskněte a přibližně na 3 sekundy podržte tlačítko **DRC OFF** na dálkovém ovládání.

**Poznámka**

- Podporované značky televizí

| | | | |
|---|---|---|---|
| LG | Panasonic | Philips | Samsung |
| Sharp | Sony | Toshiba | Vizio |

- Přesvědčte se, že je výstup na televizi nastaven na [Externí reproduktor].
- U některých ovladačů nemusí tato funkce dobře fungovat.

## AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Pokud není hlavní přístroj připojen k externímu zařízení a není v provozu po dobu 20 minut, tento přístroj se kvůli úspoře elektrické energie sám vypne.

### Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo bezdrátového zařízení.

Pro zapínání/vypínání přístroje nastavte funkci AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ.

# AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/ ZAPNUTÍ

Tento přístroj se automaticky zapne podle vstupního zdroje: Optický signál nebo **Bluetooth**.

Když zapnete televizi nebo externí zařízení připojené k tomuto přístroji, přístroj rozpozná vstupní signál a vybere vhodnou funkci. Můžete slyšet zvuk vycházející z vašeho zařízení.

Pokud se snažíte připojit ke svému zařízení **Bluetooth**, zapněte zařízení a zařízení se připojí k vašemu zařízení s **Bluetooth**.

Tato funkce se zapíná a vypíná stisknutím tlačítka AUTO POWER ON/OFF.

**Poznámka**

- Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí funkce AUTO POWER, vypne se automaticky v případě, že po určitou dobu není k dispozici signál z externího zařízení.
- Pokud provedete přímé vypnutí přístroje, nelze jej již dále automaticky zapínat pomocí funkce AUTO POWER. Přístroj lze však stále zapnout pomocí funkce AUTO POWER, pokud je 5 sekund po nepřítomnosti signálu na jeho vstup přiveden optický signál.
- V závislosti na připojeném zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.
- Pokud odpojíte připojení **Bluetooth** u tohoto přístroje, některá zařízení **Bluetooth** se budou stále pokoušet připojit k jednotce. Proto se doporučuje odpojit připojení před vypnutím přístroje.
- Při prvním zapnutí přístroje je funkce Automatického vypínání ve stavu zapnuto.
- Pro použití této funkce musí být hlavní zařízení zaregistrováno v seznamu spojených spotřebičů zařízení **Bluetooth**.

## Změna automatické funkce

Toto zařízení rozeznává vstupní signály, jako je optický signál a **Bluetooth**. A automaticky mění vhodnou funkci.

### Při vstupu optického signálu

Když zapnete externí zařízení připojené k tomuto přístroji pomocí optického kabelu, tento přístroj změní funkci na optickou. Můžete slyšet zvuk vycházející z vašeho zařízení.

### Při pokusu o připojení zařízení BLUETOOTH

Při pokusu o připojení zařízení **Bluetooth** k tomuto přístroji je zvolena funkce **Bluetooth**. Můžete přehrávat hudbu na zařízení **Bluetooth**.

**Poznámka**

Chcete-li přejít na optickou funkci, je třeba zůstat 5 sekund bez signálu.

# Používání technologie BLUETOOTH®

## O technologii BLUETOOTH

**Bluetooth** je bezdrátová komunikační technologie pro spojení na krátké vzdálenosti.

V případě přítomnosti rušení od jiných elektronických zařízení pracujících na stejném kmitočtu nebo vzájemného propojení jiných zařízení **Bluetooth** v sousedních blízkých místnostech může dojít k přerušování zvuku.

Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth** není zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou technologií **Bluetooth** lze ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth**.

Dostupná Zařízení: Mobilní telefon, MP3 přehrávač, Notebook, PDA, apod.

## Profily BLUETOOTH

Chcete-li používat bezdrátovou technologii. **Bluetooth**, je nutné, aby zařízení podporovala některé profily. Tento přístroj je kompatibilní s následujícím profilem.

A2DP (Profil Pokročilého Vysílání Zvuku)

Kodek : SBC

# Poslouchání hudby uložené na zařízeních BLUETOOTH

## Párování jednotky a zařízení BLUETOOTH

Před spuštěním postupu párování se ujistěte, že je funkce **Bluetooth** na zařízení **Bluetooth** zapnuta. Viz uživatelská příručka zařízení **Bluetooth**. Po provedení postupu párování není nutné jej spouštět znovu.

1. Zapněte jednotku.
2. Spusťte zařízení **Bluetooth** a proveďte operaci párování. Při hledání jednotky pomocí zařízení **Bluetooth** se v zobrazení zařízení **Bluetooth** zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti na typu zařízení **Bluetooth**. Tato jednotka se zobrazí jako „LG LAS160B (XX)".

**Poznámka**

- XX znamená poslední dvě číslice adresy **Bluetooth**. Pokud je **Bluetooth** adresa vašeho přístroje například 9C:02:98:4A:F7:**08**, na zařízení **Bluetooth** se zobrazí nápis „LG LAS160B (**08**)".
- V závislosti na typu zařízení **Bluetooth** se některá zařízení párují různým způsobem. Zadejte PIN kód (0000) podle potřeby.

3. Po úspěšném propojení této jednotky s vaším zařízením **Bluetooth**, se rozsvítí BLUETOOTH LED.
4. Poslech hudby.
   Chcete-li přehrát hudbu uloženou na zařízení **Bluetooth**, naleznete postup v uživatelské příručce zařízení **Bluetooth**.

**Poznámka**

- Jestliže používáte technologii **Bluetooth**, musíte spojení mezi jednotkou a přístrojem **Bluetooth** navázat z co nejbližšího místa a dodržovat vzdálenost.
  Spojení nemusí přesto pracovat dobře v případě, že:
  - Mezi jednotkou a přístrojem **Bluetooth** je překážka.
  - Existuje další přístroj, který používá stejnou frekvenci s technologií **Bluetooth**, jako je např. lékařský přístroj, mikrovlnná trouba nebo přístroj s bezdrátovým síťovým připojením (LAN).
- Pokud své zařízení **Bluetooth** restartujete, měli byste je k přístroji znovu připojit.
- Zvuk může být přerušen, pokud je připojení rušeno jiným elektronickým vysíláním.
- Je možné, že tímto přístrojem nebudete moci ovládat zařízení **Bluetooth**.
- Párování je omezeno na jedno zařízení **Bluetooth** na jednu jednotku a párování více zařízení není podporováno.
- V závislosti na typu přístroje nemusí být funkce **Bluetooth** k dispozici.
- Funkci **Bluetooth** můžete využívat s pomocí vašeho chytrého telefonu, MP3 přehrávače, notebooku atd.
- Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a přístrojem **Bluetooth**, tím menší je kvalita zvuku.
- Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj **Bluetooth** od jednotky vzdálí, spojení **Bluetooth** se přeruší.
- Jestliže se spojení **Bluetooth** přeruší, připojte přístroj **Bluetooth** znovu.
- Pokud není žádné zařízení **Bluetooth** připojeno, BLUETOOTH LED bude blikat.

# Nastavení zvuku

Tento systém má několik přednastavených polí prostorového zvuku. Požadovaný zvukový režim můžete vybrat pomocí tlačítek jednotlivých zvukových režimů.

| Tlačítko | Popis |
|---|---|
| STANDARD | Můžete si užít optimalizovaný zvuk. |
| CINEMA | Můžete si vychutnat bohatší a filmovější prostorový zvuk. |
| VOICE | Tento program zjasňuje zvuk hlasu zlepšení kvality zvuku hlasu. |

**Poznámka**

- V určitých režimech zvukového efektu poskytují některé reproduktory jen slabý zvuk nebo žádný. Odvíjí se to od režimu zvuku a zdroje zvukového signálu, nejde o vadu.
- Po zapnutí vstupu může být nutné resetovat režim zvukového efektu, někdy i po změně zdroje zvuku.

# Vyhledání závad

| PROBLÉM | PŘÍČINA A NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ |
|---|---|
| Přístroj nepracuje správně. | • Vypněte napájení tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV, basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.) a znovu jej zapněte.<br>• Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV, basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.) a pak se zkuste znovu připojit.<br>• Předchozí nastavení se může ztratit, dojde-li k vypnutí zařízení. |
| Bez napájení | • Přívodní šňůra je odpojena..<br>Zapojte ji do zásuvky.<br>• Zkontrolujte stav tím, že provozujete jiné elektronické přístroje. |
| Chybí zvuk. | • Je zvolen chybný vstupní zdroj.<br>Zkontrolujte vstupní zdroj a vyberte správný vstupní zdroj.<br>• Funkce ztišení je aktivní.<br>Stisknutím (Ztišit) nebo úpravou hlasitosti zrušíte funkci ztišení.<br>• Pokud používáte připojení s externím zařízením (set-top box, zařízení **Bluetooth** atd.), nastavte hlasitost zařízení. |
| Dálkový ovladač nepracuje správně. | • Dálkový ovladač je příliš daleko od rekordéru.<br>Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti přibližně 7 m.<br>• V cestě mezi dálkovým ovladačem a rekordérem je překážka.<br>Odstraňte překážku.<br>• Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.<br>Vyměňte baterie za nové. |
| Funkce AUTO POWER nepracuje. | • Zkontrolujte připojení externího zařízení, jako jsou televize, DVD/Blu-ray přehrávač nebo zařízení **Bluetooth**.<br>• V závislosti na připojeném zařízení tato funkce nemusí být k dispozici. |
| Máte-li pocit, že zvuk na výstupu je příliš tichý. | Zkontrolujte podrobnosti níže a v souladu s nimi upravte zařízení.<br>• Přepněte stav [ON] funkce DRC do polohy [OFF] pomocí dálkového ovladače.<br>• S připojeným zvukovým panelem připojeným k televizoru změňte nastavení AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITÁLNÍ VÝSTUP) v nabídce nastavení televizoru hodnoty [PCM] na [AUTO] nebo [BITSTREAM].<br>• S připojeným zvukovým panelem k přehrávači změňte nastavení výstupu AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITÁLNÍ VÝSTUP) v nabídce nastavení přehrávače z hodnoty [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] nebo [BITSTREAM].<br>• Změňte nastavení DRC v nabídce nastavení přehrávače do polohy [OFF]. |

# POZNÁMKY k použití bezdrátového přenosu

| PROBLÉM | PŘÍČINA A NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ |
|---|---|
| Toto zařízení může vykazovat rušení bezdrátového přenosu. | • V místě se slabým signálem nemusí bezdrátové připojení fungovat normálně.<br>• Chcete-li získat optimální výkon, neinstalujte zařízení na kovový nábytek. |
| V níže uvedených případech může zařízení **Bluetooth** vykazovat poruchu nebo dělat hluk. | • Pokud je některá část vašeho těla v kontaktu s transceiverem zařízení **Bluetooth** nebo se soundbarem.<br>• V případě nějaké překážky či stěny nebo pokud je zařízení nainstalováno na místě ležícím stranou.<br>• Pokud je zde zařízení (bezdrátová síť LAN, lékařské zařízení či mikrovlnná trouba), které používá stejnou frekvenci, dejte oba přístroje od sebe do co největší možné vzdálenosti.<br>• Při připojování zařízení do zařízení **Bluetooth** dejte oba přístroje co nejblíže k sobě.<br>• Dostane-li se zařízení příliš daleko od zařízení **Bluetooth**, může se připojení zrušit anebo může dojít k poruše. |

# Obchodní známky a licence

Všechny ostatní ochranné známky jsou známkami příslušných vlastníků.




Vyrobeno v licenci Dolby Laboratoires. „Dolby", „Pro Logic", a symbol dvojitého D jsou obchodní značky Dolby Laboratories.




Technologie bezdrátového spojení **Bluetooth** je systém, který umožňuje rádiové spojení mezi elektronickými přístroji.

Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth** není zpoplatněno. Mobilní telefon s bezdrátovou technologií **Bluetooth** lze ovládat pomocí funkce Cascade pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové technologie **Bluetooth**.

Ochranná známka a logo **Bluetooth** a jsou ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv využití těchto známek společností LG Electronics je licenčně ošetřeno.

Další obchodní známky a obchodní názvy patří oprávněným vlastníkům.

# Technické údaje

| Všeobecně | |
|---|---|
| Požadavky na příkon | Podivejte se na hlavni označeni. |
| Příkon | Podivejte se na hlavni označeni. |
| | Síťový pohotovostní režim : 0,4 W<br>(Jsou-li aktivovány všechny síťové porty.) |
| Rozměry (Š x V x H) | Přibližně. 880 mm x 62 mm x 90 mm |
| Čistá hmotnost | Přibližně. 1,5 kg |
| Provozní teplota | 5 °C až 35 °C |
| Provozní vlhkost | 5 % až 90 % |

| Vstupy | |
|---|---|
| Vstup digitálního zvuku (OPT. IN) | 3 V (p-p), optický konektor x 1 |
| Dostupný vzorkovací kmitočet digitálního audio vstupu | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz |
| Dostupný formát digitálního zvukového vstupu | Dolby Digital, PCM |

| Zesilovač (Výstupní výkon RMS) | |
|---|---|
| Celkem | 50 W |
| Přední část | 25 W +25 W (4 Ω při 1 kHz, 10 % THD) |

- Provedení a technické údaje jsou předmětem změn bez upozornění.

# Údržba

## Zacházení s jednotkou

### Při přepravě jednotky

Uložte prosím jednotku do originálního obalu a balících materiálů. Pokud potřebujete přepravit jednotku, pak pro její maximální ochranu zabalte jednotku tak, jak byla originálně zabalena z výrobního závodu.

### Udržujte vnější povrchy čisté

- Nepoužívejte těkavých kapalin jako jsou insekticidní spreje v blízkosti jednotky.
- Otírání silným tlakem může poškodit povrch.
- Nenechávejte gumové nebo plastikové výrobky v blízkosti jednotky po delší dobu.

### Čištění jednotky

Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík. Pokud jsou povrchy extrémně znečištěny, použijte měkký hadřík lehce namočený do jemného roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte silných rozpouštědel jako je alkohol, benzen nebo ředidel, protože mohou narušit povrch jednotky.


LG
Life's Good