TÜRKÇE

KULLANICI EL KİTABI

KLİMA

Lütfen ürününüzü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride kullanmak üzere muhafaza edin.

SALON TİPİ

Orijinal talimatın tercümesi

www.lg.com

Telif Hakkı © 2016 - 2019 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI

Klima cihazını kullandığınız zaman, enerji tüketiminizi en aza indirmenizi sağlayacak birkaç ipucu. Aşağıdaki talimatlara uyarak klima cihazınızı daha etkin kullanabilirsiniz:

- İç mekanları aşırı soğutmayın. Sağlığınız için zararlı olabileceği gibi, daha fazla elektrik tüketimine yol açacaktır.
- Klimayı çalıştırırken panjur veya perdelerle güneş ışığını engelleyin.
- Klimayı çalıştırırken kapıları ve pencereleri sıkıca kapatın.
- İç mekan havasının yatay veya dikey olarak akmasını sağlamak için, hava akımının yönünü ayarlayın.
- İçerdeki havayı hızlı bir şekilde soğutmak veya ısıtmak için fanı kısa bir süreliğine hızlandırınız.
- Hava filtresini 2 haftada bir değiştirin. Hava filtresinde biriken toz ve yabancı cisimler hava akımını engelleyebilir, soğutma / nem alma işlevini zayıflatabilir.

Kayıtlarınız için

Garanti amacıyla alım tarihini bildirmek zorunda kaldığınızda kullanmak için makbuzunuzu bu sayfaya zımbalayın. Model ve seri numarasını buraya yazın:

Model numarası :

Seri numarası :

Her ünitenin yan tarafında bulunan etikette bunları bulabilirsiniz.

Bayi adı :

Satın alma tarihi :

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ.

Tehlikeli durumlardan sakınmak ve ürününüzden en yüksek performans elde etmek için muhakkak aşağıdaki önlemlere uyunuz. Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve dahil olan tehlikelere ilişkin gözetim veya talimatlar sağlanmışsa, sekiz yaş ve üzeri çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyusal ve zihinsel yeteneği bulunan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

Bu cihazın hafif endüstri ve çiftçilik alanlarında, mağazalarda çalışan uzman ve eğitimli kişiler veya ticari kullanım için vasıfsız kişiler tarafından kullanılması önerilir.

⚠ DİKKAT

Talimatları göz ardı etmek ciddi yaralanmayla veya ölümle sonuçlanabilir.

⚠ UYARI

Talimatları göz ardı etmek hafif yaralanmayla veya ürün hasarıyla sonuçlanabilir.

⚠ DİKKAT

- Nitelikli olmayan kişiler tarafından yapılan montaj veya onarım işleri size ve diğer kişilere tehlike yaratabilir.
- Bu kılavuzdaki bilgiler güvenlik prosedürlerini bilen ve uygun alet ve test araçlarıyla donatılmış nitelikli servis teknisyenlerinin kullanımı içindir.
- Bu kılavuzdaki tüm talimatların dikkatlice okunmaması ve gözetilmemesi donanımda arızalara, mal zararlarına, yaralanmaya ve/veya ölüme sebebiyet verebilir.

Kurulum

- Hasarlı veya yetersiz devre kesici kullanmayınız. Bu cihazı özel bir devreye bağlayarak kullanınız. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.

- Elektrik işleri için bayiye, satıcıya, nitelikli bir elektrikçiye veya bir Yetkili Servis Merkezi'ne başvurun. Ürünü sökmeyin veya tamir etmeyin. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Ürünü daima topraklayın. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Paneli ve kontrol kutusunun kapağını güvenli bir şekilde yerine takın. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Her zaman özel bir devre ve şalter kurulumu yapın. Hatalı kablo tesisatı veya kurulum yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Doğru değerde bir şalter ya da sigorta kullanın. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Güç kablosunu değiştirmeyin veya uzatmayın. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Üniteyi kendi başınıza (müşteri) kurmayın, sökmeyin veya yeniden kurmayın. Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski vardır.
- Ürünü ambalajından çıkarırken ve kurarken dikkatli olun. Keskin kenarlar yaralanmaya neden olabilir. Özellikle muhafaza kenarlarına ve kondensör ve buharlaştırıcının kanatlarına dikkat edin.
- Kurulum için her zaman bayiye veya bir Yetkili Servis Merkezi'ne başvurun. Yangın, elektrik çarpması, patlama veya yaralanma riski vardır.
- Ürünü hasarlı bir kurulum standının üzerine kurmayınız. Bu, yaralanmaya, kazaya veya ürüne hasar verilmesine yol açabilir.
- Kurulum alanının zaman içinde bozulmayacağından emin olun. Altlık düşerse klima da birlikte düşebilir, bu şekilde mala zarar verebilir, ürün arızalanabilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Nem oranı çok yüksek olduğunda, bir kapı veya pencere açık bırakıldığında klimayı uzun süre çalışır halde bırakmayınız. Nem yoğunlaşarak mobilyaları nemlendirebilir veya zarar verebilir.

Kurulum

- Çalıştırma sırasında güç kablosunun çıkarılamayacağından veya hasar görmeyeceğinden emin olun.
  Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.

- Güç kablosu üzerine hiçbir şey koymayın. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Üniteye ıslak eller ile dokunmayın (çalıştırmayın). Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Güç kablosu yakınına ısıtıcı veya diğer cihazları yerleştirmeyin. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Elektrikli parçaların içine su girmesine izin vermeyin. Yangın, ürün hasarı veya elektrik çarpma riski vardır.
- Yanıcı gazları veya malzemeleri ürünün yanında muhafaza etmeyin veya kullanmayın. Yangın veya üründe arıza riski vardır.
- Ürünü uzun süre sıkıca kapatılmış bir alanda kullanmayın. Oksijen eksikliği meydana gelebilir.
- Yanıcı gaz sızıntısı olduğunda gazı kapatın; ürünü açmadan önce havalandırma için pencereyi açın. Telefon kullanmayın veya şalterleri açıp kapamayın. Patlama veya yangın riski vardır
- Eğer üründen garip sesler, koku veya duman gelirse. Şalteri kapatın veya güç kablosunu çıkarın. Elektrik çarpma veya yangın riski vardır.
- Fırtına veya hortum esnasında çalıştırmayı durdurun ve pencereleri kapatın. Fırtına size ulaşmadan önce mümkünse üniteyi pencereden sökün. Mal hasarı, ürün arızalanma veya elektrik çarpma riski vardır.
- Çalıştırma sırasında ürünün iç ızgarasını açmayın. (Ünitede elektrostatik filtre varsa dokunmayın.) Fiziksel yaralanma, elektrik çarpması veya ürün arızası riski vardır.
- Ürün ıslanırsa (su bastığında veya suya battığında) Yetkili Servis Merkeziyle görüşün.
  Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Ürüne su girmemesi için dikkatli olun. Yangın, elektrik çarpması, patlama veya ürün hasarı riski vardır.
- Bir fırın vb. ile çalıştığı zaman ürünün bulunduğu odayı zaman zaman havalandırın. Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Ürünü temizlerken veya tamir ederken ana gücü kapatın. Elektrik çarpma riski vardır.
- Ürün uzun süre kullanılmayacağı zaman, güç kaynağı fişini çekin veya sigortayı kapatın. Ürün hasarı veya arızası veya istenmeyen

çalıştırma riski vardır.

- Dış ünitenin üzerine kimsenin çıkamayacağından veya üzerine kimsenin düşmeyeceğinden emin olmak için özen gösterin. Bu kişisel yaralanmaya ve ürünün hasar görmesine yol açabilir.

⚠ UYARI

Kurulum

- Ürünün kurulumu ya da bakımından sonra her zaman (soğutucu) gaz kaçağı kontrolü yapın. Soğutucu seviyesinin düşük olması ürünün arızalanmasana neden olabilir.
- Suyun doğru şekilde boşaltılmasını sağlamak için boşaltma hortumunu takın. Kötü bir bağlantı su sızıntısına neden olabilir.
- Ürünü kurarken düzgün şekilde hizalayın. Bu titreşimi veya su sızıntısını önlemek için gereklidir.
- Ürünü, dış üniteden gelen gürültü ve havanın komşulara zarar verebileceği bir yere kurmayın.
  Bu komşularınız için problem yaratabilir.
- Ürünü kaldırmak ve taşımak için iki veya daha fazla kişi kullanınız. Kişisel yaralanmayı önleyin.
- Ürünü deniz rüzgarına (tuz püskürmesine) doğrudan maruz kalacağı bir yere kurmayınız. Bu, ürünün paslanmasına neden olabilir. Özellikle kondensör ve buharlaştırıcı kanatları üzerindeki korozyon üründe arızaya veya verimsiz çalışmaya neden olabilir.

Çalıştırma

- Cildinizi doğrudan soğuk havaya uzun süre maruz bırakmayın. (Cereyanda kalmayın.) Bu, sağlığınıza zarar verebilir.
- Ürünü, yiyeceklerin, sanat eserlerinin vb. korunması gibi özel amaçlar için kullanmayın. Bu hassas bir soğutma sistemi değil, genel amaçlı bir klimadır. Hasar veya mal kaybı riski vardır.
- Hava akışı giriş veya çıkışını kapatmayın. Ürün arızasına neden olabilir.
- Temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Sert deterjanlar, çözücüler vb. kullanmayın. Yangın, elektrik çarpma veya ürünün plastik parçalarına zarar verme riski vardır.
- Hava filtresini çıkartırken metal parçalara dokunmayın. Parçalar

çok keskindir! Kişisel yaralanma riski vardır.

- Ürünün üzerine basmayın veya bir şey koymayın. (dış üniteler) Kişisel yaralanma veya ürün hasarı riski vardır.
- Filtreyi her zaman güvenli bir şekilde yerleştirin. Filtreyi her iki haftada bir veya gerekirse daha sık temizleyin. Kirli bir filtre klimanın verimini düşürür ve ürün arızası veya hasarına yol açabilir.
- Ürün çalışırken hava giriş veya çıkışına ellerinizi veya başka nesneleri sokmayın.
  Kişisel yaralanmaya yol açabilecek keskin ve hareketli parçalar vardır.
- Üründen tahliye edilen suyu içmeyin. Sıhhi değildir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Üniteyi temizlerken veya bakımını yaparken sağlam bir tabure veya merdiven kullanın. Dikkatli olun ve kişisel yaralanmayı önleyin.
- Uzaktan kumandadaki tüm pilleri aynı tipteki yenileriyle değiştirin. Eski ve yeni pilleri veya farklı tipteki pilleri karıştırmayın. Yangın veya patlama riski vardır
- Pilleri yeniden şarj etmeyin veya sökmeyin. Pilleri ateşe atmayın. Yanabilir ve patlayabilirler.
- Eğer pilden akan sıvı cildinize veya giysilerinize bulaşırsa, temiz bir suyla iyice yıkayın. Piller akmışsa uzaktan kumandayı kullanmayın. Pillerdeki kimyasallar yanıklara veya diğer sağlık tehditlerine yol açabilir.
- Eğer pillerden çıkan sıvıyı yutarsanız, dişlerinizi fırçalayın ve bir doktora görünün. Piller akmışsa uzaktan kumandayı kullanmayın. Pillerdeki kimyasallar yanıklara veya diğer sağlık tehditlerine yol açabilir.

İÇİNDEKİLER

2 ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI

3 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

9 KULLANIMDAN ÖNCE

9 Çalıştırma hazırlığı
9 Kullanım
9 Temizlik ve bakım
9 Servis
9 İsimlendirme

10 ÜRÜN TANITIMI

10 Parça adları
11 İç ünite kontrolleri ve göstergeleri
12 Kablosuz uzaktan kumanda
13 Uzaktan kumanda hazırlığı

14 ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

14 Soğutma Modu
14 Isıtma Modu
14 Hava Akımı Ayarı
14 Fan Hızı Ayarı
15 Güçlü Soğutma/Isıtma Modu
15 Fan Modu
15 Basit Rezervasyon
16 Buz çözme Modu
16 Çocuk Kilidi Çalıştırma İşlevi
17 Otomatik Kurutma İşlevi
17 Otomatik Yeniden Başlatma İşlemi

18 BAKIM VE SERVİS

18 İç Ünite
19 Çalıştırma İpuçları
20 Sorun Giderme İpuçları! Zaman ve para tasarrufu sağlayın!
20 Aşağıdaki durumlarda derhal yetkili servisi arayın

KULLANIMDAN ÖNCE

Çalıştırma hazırlığı

- Kurulum için bir kurulum uzmanıyla görüşün.
- Özel bir devre kullanın.

Kullanım

- Uzun süreli olarak doğrudan hava akımına maruz kalınması sağlığınız için zararlı olabilir. Evdeki insanları, hayvanları veya bitkileri uzun süreyle doğrudan hava akımına maruz bırakmayın.
- Oksijen eksikliği olasılığı nedeniyle, fırınlarla ya da başka ısınma cihazlarıyla kullanıldığında odayı havalandırın.
- Bu klimayı belirtilenler dışında amaçlarla kullanmayın (örn., hassas cihazları, yiyecekleri, ev hayvanları, bitkileri ve sanat eserlerini koruma). Böyle bir kullanım parçalarda hasara neden olabilir.


Temizlik ve bakım

- Hava filtresini çıkartırken metal parçalara dokunmayın. Keskin metal kenarların tutulması yaralanmaya neden olabilir.
- Klimanın içini temizlemek için su kullanmayın. Suyla temas yalıtımı yok ederek elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ünite temizlenirken elektriğin ve şalterin kapalı olduğundan emin olun. Çalıştırma sırasında fan çok yüksek bir hızda döner. Ünitenin iç tarafı temizlenirken yanlışlıkla ünitenin gücü açılırsa yaralanmalara neden olabilir.

Servis

Onarım ve bakım için yetkili servis sağlayıcınızla görüşün.

İsimlendirme




ÜRÜN TANITIMI

Parça adları


İç ünite

1 Sol/Sağ Hava Akımı Kontrol Panjuru
2 Yukarı/Aşağı Hava Akımı Kontrol Panjuru
3 Gösterge Paneli
4 Hava Filtresi
5 Hava Girişi
6 Kontrol Kutusu



İç ünite kontrolleri ve göstergeleri


Isı Pompası



1. Zamanlayıcı
2. Buz çözme çalışma lambası
3. Soğutma çalışma lambası
4. Isıtma çalışma lambası
5. Oda sıcaklığı / Sıcaklık ayarlama göstergesi
6. İç fan hız lambası
7. Başlat/Durdur düğmesi
8. Çalıştırma modu seçim düğmesi
9. Oda sıcaklığı ayarı düğmesi
10. İç fan hızı düğmesi
11. Sinyal alıcı

Kablosuz uzaktan kumanda

Isı Pompası



No.	Kontrol paneli	Açıklama
1	○	**Uzaktan kumanda çalışma lambası**
2		**Güç AÇIK/KAPALI düğmesi :** Bu düğmeye basıldığı zaman çalıştırma başlar ve düğmeye tekrar basıldığında durur.
3	FAN SPD	**İç fan hızı düğmesi :** İstenilen fan hızını seçmek için.
4		**Sıcaklık ayarı düğmesi**
5		**Soğutma düğmesi**
6		**Isıtma düğmesi**
7		**Otomatik kurutma düğmesi :** Eğer bu işlev ayarlanırsa buharlaştırıcı otomatik olarak klima kapanmadan önce kuruyacaktır.
8		**Çocuk kilidi düğmesi :** Bu işlev çalışırken görüntü anahtarı kilitlenir ve klimanın gösterge panelinde "CL" görüntülenir.
9		**Fan modu düğmesi**
10		**Hava akımı yön düğmesi(Yukarı/aşağı) :** Hava akımı yönünü dikey veya yatay olarak ayarlar.
11		**Güçlü soğutma/ısıtma modu düğmesi :** Kısa zamanda güçlü soğutma/ısıtma gerçekleştirilir
12	ON OFF	**AÇIK/KAPALI zamanlayıcı ayarı düğmesi :** Başlatma veya durdurma zamanını ayarlar
13	CANCEL	**Zamanlama iptal düğmesi**


Uzaktan kumanda kullanımı

- Çalıştırma esnasında salon tipi klima üzerindeki sinyal alıcısına doğrultun.
- Sinyal alıcısı üzerine güçlü bir ışık gelmesini bir perde vb. ile önleyin, böylece normal olmayan çalışmayı önlersiniz. (ör: elektronik hızlı başlatma, ELBA, invertör tip floresan lamba)
- Uzaktan kumanda ve sinyal alıcısı arasında hiçbir engel olmadığından emin olun.
- Uzaktan kumandayı düşürmeyin veya fırlatmayın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yere veya bir ısıtıcı ünitesi veya başka bir ısı kaynağı yakınına yerleştirmeyin.

Uzaktan kumanda hazırlığı

Duvara monte etme

1 Tutucuyu duvara tutturmak için vidaları kullanın.



2 Uzaktan kumandayı tutucuya yerleştirmek için.




Pillerin takılması

1 Kapağı uzaktan kumandanın arka kısmından çıkarın.
- Kapağı ok yönünde kaydırın.

2 İki adet pil yerleştirin.
- (+) ve (-) yönlerinin doğru olduğundan emin olun.
- Her iki pilin de yeni olduğundan emin olun.

3 Kapağı tekrar takın.
- Kapağı geri konuma kaydırın.



- Biçim, ölçü ve performans olarak standart kuru pillerden farklı yeniden şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Uzun bir zaman kullandıktan sonra eğer uzaktan kumanda düzgün çalışmıyorsa, pilleri yenileri ile değiştirin.

⚠ UYARI

- Uzaktan kumandayı uzun bir süre için kullanmıyorken kuru pillerin akması ürün arızasına yol açabileceğinden, tüm pillleri çıkarın.
- Kuru pilleri (AAA) değiştirirken tüm ikisini yenileriyle değiştirin ve uzaktan kumanda pillerin değişmesinden sonra dahi düzgün çalışmıyorsa, servis isteyin.
- Kullanılmış kuru pilleri sökmeyin veya yeniden şarj etmeyin ve ateş ya da sıcak hava alan yerlere atmayın. Patlama tehlikesi vardır.

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

Soğutma Modu

1 İç üniteyi açmak için ⏻ düğmesine basın.

2 Soğutma işlemi modunu seçmek için ❄ düğmesine basın.
- Çalıştırmayı iptal ederken bir kez daha ⏻ düğmesine basın.

3 (∧ ∨) düğmelerine basarak istenen sıcaklığı ayarlayın.
- Eğer istenilen sıcaklık oda sıcaklığından daha yüksekse soğutma işlemi gerçekleştirilemez.
- Sıcaklığı, oda sıcaklığından daha düşük olarak ayarlayın.
- Ayarlanabilir Sıcaklık Aralığı : 18 °C~30 °C.

! NOT

3 dakika gecikme işlevi nedir?

Soğutma işleminin kapatılmasından sonra üniteyi çalıştırırken soğuk havanın gelmemesinin nedeni kompresörü korumak içindir. Kompresör 3 dakika çalıştıktan sonra soğuk hava gelecektir.

Isıtma Modu

1 İç üniteyi açmak için ⏻ düğmesine basın.

2 Isıtma işlemi modunu seçmek için ☼ düğmesine basın.
- Çalıştırmayı iptal ederken bir kez daha ⏻ düğmesine basın.

3 (∧ ∨) düğmelerine basarak istenen sıcaklığı ayarlayın.
- Eğer istenilen sıcaklık oda sıcaklığından daha alçaksa ısıtma işlemi gerçekleştirilemez.
- İstenilen sıcaklığı oda sıcaklığından daha yükseğe ayarlayın.
- Ayarlanabilir Sıcaklık Aralığı : 16 °C~30 °C.

! NOT

Ön ısıtma işlemi

Düşük dış sıcaklıkta ısıtma işlemi gerçekleştirilirken buz çözme lambasının yanması durumunun altında bir kaç dakika boyunca hava gelmeme durumu oluşabilir. Bu, sonradan kısa zamanda verilecek sıcak havayı sağlamak için ön ısıtma safhasıdır.

Hava Akımı Ayarı

İstenilen hava akımı yönünü kolaylıkla ayarlayabiliriz.

Yukarı/Aşağı Hava Akımı Yön Kontrolü

1 İç üniteyi açmak için ⏻ düğmesine basın

2 ≋ düğmesine basın ve paletler aşağı yukarı sallanır.

3 Yatay paleti istenilen hava akımı yönünde ayarlamak için tekrar ≋ düğmesine basın.

Sol/Sağ Hava Akımı Yön Kontrolü

1 İç üniteyi açmak için ⏻ düğmesine basın

2 ⇆ düğmesine basın ve paletler sola ve sağa sallanır.

3 Dikey paletleri istenilen hava akımı yönünde ayarlamak için tekrar ⇆ düğmesine basın.

<Hava Akımı Ayar Tablosu>

Sembol	Açıklama
	Yukarı•Aşağı : Kanat otomatik ve devamlı olarak yukarıdan aşağıya hareket eder
	Sol•Sağ : Kanat otomatik ve devamlı olarak soldan sağa hareket eder.

Fan Hızı Ayarı

1 İç üniteyi açmak için ⏻ düğmesine basın.

2 Fan hızını seçmek için FAN SPD düğmesine basın.
- Fan hızını Düşük, Orta, Yüksek, Süper Yüksek olarak dört adımda seçebilirsiniz. Düğmeye her basıldığında fan hızı değişir.
- Hava akımı hızı soğutma, ısıtma, nem alma, üfleme ve otomatik çalıştırma modu sırasında seçilebilir.

Güçlü Soğutma/Isıtma Modu

Güçlü soğutma/ısıtma kısa süre içinde çalıştırılır.

1 İç üniteyi açmak için ⏻ düğmesine basın.

2 Güçlü soğutma/ısıtma modunu çalıştırmak için / düğmesine basın.

- Güçlü (soğutma/ısıtma) düğmesine soğutma/nem alma modunda basıldığı zaman güçlü soğutma işlemi çalışır. Güçlü soğutma modundayken istenilen sıcaklık 18 °C'ye ayarlıdır ve yatay palet en yüksek konumda sabitlenir.
- Isıtma işlemi sırasında güçlü (soğutma/ısıtma) düğmesine basıldığı zaman güçlü ısıtma çalıştırılır. Güçlü ısıtma modundayken istenilen sıcaklık 30 °C'ye ayarlıdır ve yatay palet en düşük konumda sabitlenir.

Fan Modu

Soğutma

1 İç üniteyi açmak için ⏻ düğmesine basın.

2 İç mekan hava akımını sağlamak için düğmesine basın.

- Çalıştırmayı iptal ederken bir kez daha düğmesine basın.
- Fan modundayken dış fan ve kompresör çalışmaz.
- Fan modundayken iç ünite kendi gösterge panelinde fan modu lambasını, sıcaklık lambasını ve fan hızı lambasını yakar.

Isıtma

1 İç üniteyi açmak için ⏻ düğmesine basın.

2 İç mekan hava akımını sağlamak için uzaktan kumanda üzerinde düğmesine basın.

- Çalıştırmayı iptal ederken bir kez daha düğmesine basın.
- Fan modundayken dış fan ve kompresör çalışmaz.
- Fan modundayken iç ünite kendi gösterge panelinde fan modu lambasını ve oda sıcaklığı lambasını yakar.

Basit Rezervasyon

Rezervasyon modunu AÇMAK

Bu işlev bir ayar zamanından üniteyi sonra açık konuma getirmeye yarar.

1 Ünite kapatıldığı zaman ON düğmesi ile istenilen ayar zamanını ayarlayın.

- En fazla 24 saate kadar seçilebilir.

Rezervasyon modunun KAPTILMASI

Bu işlev bir ayar zamanından üniteyi sonra kapalı konuma getirmeye yarar.

1 Ünite açıldığı zaman OFF düğmesi ile istenilen ayar zamanını ayarlayın.

- En fazla 7 saate kadar seçilebilir.


NOT

Ayar uygulandıktan sonra eğer karşılık gelen ayar düğmesine bir defa basılırsa, kalan ayar zamanı görüntülenir ve bir sefer daha basılırsa karşılık gelen ayar işlevi iptal edilir. (CANCEL ile aynı işlev)

Kalan ayar zamanı ünitenin 1 saatlik ayar zamanı ile görüntülenir.

Buz çözme Modu

1 Buz çözme işlemi sırasında iç ünitenin görütü kısmında ✳ görüntülenir.



2 Isıtma işlemi sırasında eğer dış mekan sıcaklığı düşük ve nem yüksekse, dış ünitede don oluşacağından ısıtma gücü zayıflayacaktır, bu nedenle buz çözme işlemi ile oluşan don giderilir.

3 İç ve dış ünite fanları otomatik olarak durduğu ve buz çözme işlemi tamamlandığı zaman ısıtma devri için ön ısıtma otomatik olarak başlar.

* Isıtma işlemi kısa sürede başlar.

NOT

Isıtma devri için ön ısıtma işlevi nedir?


- Isıtma işlemi sırasında iç fan iç boru sıcaklığı 22 °C'den fazla olana kadar çalışmaz, böylece bu işlev soğuk hava tahliyesinin önüne geçer.
- Isıtma devri için ön ısıtma işlemi sırasında ısıtma çalıştırılamaz.
- Buz çözme işlemi sırasında dış tarafta buhar oluşabilir ve bu durum don çözülmesi işleminden kaynaklı olduğundan bir arıza değildir.

Çocuk Kilidi Çalıştırma İşlevi

1 3 saniye boyunca ⌃ ve ✇ düğmesine 3 saniye aynı anda basın. Veya uzaktan kumanda üzerinde 🔒 düğmesine basın.

2 Çocuk kilidi işlemi sırasında
- Görüntü panelinde herhangi bir düğmeye bastığınız zaman, derhal görüntü panelinin kilitlendiği anlamına gelen "CL" işareti görüntülenir.
- İç ünite görüntü paneli üzerindeki tuşlar çalışmaz.
- Ancak uzaktan kumanda üzerindeki düğme çalışır durumdadır.

3 ⌃ ve ✇ düğmelerine tekrar 3 saniye aynı anda basın. Ünite bip sesi ile karşılık verir, Çocuk Kilidi İşlemi bırakılır.



Otomatik Kurutma İşlevi

1 Otomatik kurutma işlevi iç ünite düğmesi veya uzaktan kumandanın idare edilmesi ile ayarlanabilir/iptal edilebilir.

2 İşlev ayarlandıktan sonra ⏻ düğmesine basarken iç ünite içindeki buharlaştırıcı kendi gösterge panelindeki 00 - 99 arası sayımı gösterdiği gibi otomatik olarak kuruyacaktır.

3 Gösterge panelinde 99 rakamı görüntülendikten sonra ünite otomatik olarak kapanır.

* Otomatik kurutma işlevi başlangıç durumunda standart olarak iptal durumdadır.

Otomatik Kurutma İşlevinin Ayarı


Eğer iç ünite çalıştırılıyorsa 3 saniye aynı anda MODE düğmesine ve ⏻ düğmesine basın.
Eğer uzaktan kumanda Yalnızca Soğutma modeli için çalıştırılıyorsa 🗏 düğmesine basın.
İç ünite bip sesi ile karşılık verir ve gösterge panelinde "SC" yazısı görüntülenir. Ardından Otomatik kurutma işlevi ayarlanır.

Otomatik Kurutma İşlevinin İptali

Eğer iç ünite çalıştırılıyorsa 3 saniye aynı anda ⏻ düğmesine ve MODE düğmesine basın.

Eğer uzaktan kumanda kullanılıyorsa 🗏 düğmesine basın.

İç ünite iki defa bip sesi ile karşılık verir ve Otomatik kurutma işlevi bırakılır.



Otomatik Yeniden Başlatma İşlemi

Devre dışı olma veya diğer nedenler ile güç kaynağının kesilmesi yüzünden ünitenin çalıştırılması durdurulduktan sonra güç yeniden sağlandığı zaman bir önceki ayar anımsanarak yeniden çalıştırma işlemi gerçekleştirilir.

- Güç sağlandığı zaman dış ünite çalıştırması 3 dakika içerisinde başlar.

1 Otomatik Yeniden Başlatma İşlemi iç ünite düğmesi kullanılarak kurulabilir / iptal edilebilir.

* Başlangıç durumunda Otomatik Yeniden Başlatma İşlemi standart olarak ayarlanır.

Yeniden Başlatma İşleminin İptali


⏻, ⌃, ⌄, 🌀 (4 düğme) aynı anda 3 saniye basın.

Ünite bip sesi ile karşılık verir ve Yeniden Başlatma İşlemi iptal olur.

Yeniden Başlatma İşleminin Ayarı

İşlevin bırakılmasından sonra ⏻, ⌃, ⌄, 🌀, (4 düğme) aynı anda 3 saniye basın.

Ünite bip sesi ile karşılık verir ve yeniden başlatma işlemi ayarlanır.



BAKIM VE SERVİS

İç Ünite

Izgara, Kasa ve Uzaktan Kumanda

- Temizleme işleminden önce sistemi kapatın, Temizlemek için yumuşak, kuru bir bez ile silin. Ağartıcı veya aşındırıcılar kullanmayın.

NOT

İç üniteyi temizlemeden önce güç kaynağı bağlantısı kapatılmalıdır.

Hava Filtreleri

Ön ızgaranın arkasındaki hava filtreleri kontrol edilmeli ve her 2 haftada bir veya gerekirse daha sık temizlenmelidir.

- Aşağıdakilerden hiçbirini asla kullanmayın:

40 °C'den daha sıcak su.
Deformasyon ve/veya solmaya yol açabilir.

Uçucu maddeler.
Klimanın yüzeylerine hasar verebilir.




Filtre Temizliği

Lütfen haftada bir temizleyin.

1 Hava filtrelerini sökün.
- Askıyı tutun ve filtreyi çıkartmak için ileri doğru hafifçe çekin.

UYARI

Hava filtresi çıkarılacağı zaman iç ünitenin metal parçalarına dokunmayın.
Yaralanmaya neden olabilir.



2 Bir süpürge kullanarak hava filtresindeki kiri temizleyin veya suyla yıkayın.
- Kir belirginse, nötr bir deterjanla ılık suda yıkayın.
- Sıcak su (40 °C veya üzeri) kullanılırsa şekli bozulabilir.

3 Suyla yıkadıktan sonra gölgede iyice kurutun.
- Hava filtresini kurularken doğrudan güneş ışığına veya bir ateş ısısına maruz bırakmayınız.



4 Hava filtresini takın.

Klima uzun bir süre kullanılmayacağı zaman.

1 Klimayı aşağıdaki ayarlarda 2 ile 3 saat çalıştırın.
- Çalıştırma tipi: Fan çalıştırma modu.
- Bu işlem iç mekanizmaları kurutacaktır.

⚠ UYARI

Klima uzun süre kullanılmayacağı zaman devre kesiciyi kapatınız.
Kir birikebilir ve yangına sebep olabilir.

Yardımcı bilgiler

Hava filtreleri ve elektrik faturanız.

Hava filtreleri toz yüzünden tıkanırsa, soğutma kapasitesi düşecek ve klimayı çalıştırmak için kullanılan elektriğin %6'sı boşa harcanmış olacaktır.

Klima tekrar kullanıldığında.

1 Hava filtresini temizleyin ve iç üniteye takın.
2 İç/Dış ünitenin giriş ve çıkışının tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
3 Toprak kablosunun doğru şekilde bağlandığını kontrol edin. İç ünite tarafına bağlanabilir.

Çalıştırma İpuçları

Odayı aşırı soğutmayın/ısıtmayın. Sağlığınız için iyi değildir ve elektrik harcar.	**Jaluzi ve perdeleri kapalı tutun.** Klima çalışırken odaya doğrudan güneş ışığı girmesine izin vermeyin.	**Oda sıcaklığını sabit tutunuz.** Oda içindeki sıcaklığı sabit tutmak çin yatay ve dikey hava akım yönünü ayarlayınız.
Kapı ve pencerelerin sıkıca kapalı olduğundan emin olun. Serin havayı oda içerisinde tutmak için mümkün olduğunca kapı ve pencereleri açmaktan kaçının.	**Hava filtresini düzenli olarak temizleyin.** Hava filtresindeki tıkanmalar hava akımını azaltır ve soğutma ile nem alma etkilerini düşürür. En az her iki haftada bir temizleyin.	**Odayı zaman zaman havalandırın.** Pencereler kapalı tutulduğundan, onları açmak ve odayı şimdi ile daha sonra havalandırmak iyi bir fikirdir.

Sorun Giderme İpuçları! Zaman ve para tasarrufu sağlayın!

Tamir veya servis talebinde bulunmadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.... Eğer arıza devam ederse lütfen satıcınız ile irtbata geçin.

<table>
<tr>
<td>Klima çalışmıyor.
- Zamanlama işleminde bir hata mı yaptınız?
- Sigorta yanmış veya şalter atmış olabilir mi?</td>
<td>Odada garip bir koku var.
- Odanın içindeki duvarlar, halı, mobilya veya giysilerden rutubet kokusu gelip gelmediğini kontrol edin.</td>
<td>Klimadan yoğuşma suyu sızıyor gibi görünüyor.
- Klimadan gelen hava akımı, oda havasını ısıttığı zaman yoğunlaşma oluşur.</td>
<td>Klima yeniden başlatıldığında yaklaşık 3 dakika çalışmıyor.
- Bu mekanizmanın koruyucusudur.
- Üç dakika kadar bekleyin ve çalıştırma işlemi başlayacaktır.</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">Etkili bir şekilde soğutmuyor veya ısıtmıyor.
- Hava filtresi kirli mi? Hava filtresi temizleme talimatlarına bakın.
- Oda kliması ilk açıldığı zaman oda çok sıcak olabilir. Soğuması için biraz süre tanıyın.
- Sıcaklık yanlış mı ayarlandı?
- İç ünitenin hava girişi veya çıkışı tıkalı mı?</td>
<td rowspan="2">Klima gürültülü çalışılıyor.
- Su akışına benzer bir ses için.
* Bu, klima ünitesinin içinde akan freon gazının sesidir.
- Atmosfere salınan basınçlı hava sesine benzer bir ses için.
- Bu, klimanın içinde işlenen nem alıcı suyun sesidir.</td>
<td rowspan="2">Çarpma sesi duyuluyor.
- Bu, sıcaklık değişimi nedeniyle ön panelin vb. genişlemesi/küçülmesi esnasında çıkan sestir.</td>
<td>Uzaktan kumanda görüntüsü soluk veya hiç görüntü yok.
- Piller mi bitmiş?
- Piller zıt (+) ve (-) yönlerde mi yerleştirilmiş?</td>
</tr>
<tr>
<td>Yıldırım çarpmasından sonra hata kodu meydana geldi.
- Bu ürün aşırı akım koruma devresi içermektedir. Hata oluşabilir ancak bu normaldir. Bir kaç dakika sonra normal şekilde çalışacaktır.</td>
</tr>
</table>

Aşağıdaki durumlarda derhal yetkili servisi arayın

1 Yanık kokusu, yüksek ses vb. gibi normal olmayan bir şey oluşması durumunda Üniteyi durdurun ve şalteri kapatın. Bu gibi durumlarda asla kendiniz tamir etmeyi denemeyin veya sistemi yeniden başlatmayın.

2 Ana güç kablosu çok sıcak veya hasarlı.

3 Hata kodu kendiliğinden teşhis ile oluşturulmuştur.


4 Nem düşük olsa bile iç üniteden su sızar.

5 Herhangi bir anahtar, şalter (emniyet, topraklı) veya sigorta düzgün çalışmazsa

Ürünün düşük performansını engellemek için kullanıcı mutlaka rutin kontrol ve temizleme uygulamalıdır.

Özel durumlarda bu iş mutlaka yalnızca servis personeli tarafından uygulanmalıdır.

Eski cihazınızın imha edilmesi



1. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler hükümetin veya mahalli yetkililerin gösterdiği toplama tesislerine atılmalıdır.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
4. AEEE Yönetmeliğine uygundur.
5. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen mahalli yetkililerle, katı atık servisiyle ya da ürünü aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)



İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel: (0 212) 314 52 52
Faks: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si Gyeongsangnam-do, KOREA
www.lg.com