LG
Life's Good

ANVÄNDARHANDBOK

Magic Remote


Läs den här handboken noggrant innan du använder fjärrkontrollen, och spara den för framtida bruk.

AN-MR18BA


Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med ensamrätt.

TILLBEHÖR

Bilden på fjärrkontrollen kan skilja sig från hur den faktiska produkten ser ut.
(Beroende på land)



Magic Remote och alkaliska batterier (AA)




Användarhandbok

- Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgraderingar av produktens funktioner.

BATTERI

1. Installera batterier

- Läs den här handboken noga.
- Tryck ned batteriluckans övre del, dra den bakåt och lyft den som på bilden nedan.
- När du behöver byta batterier öppnar du luckan och byter ut de alkaliska batterierna (1,5 V AA) så att ⊕ och ⊖ på batterierna stämmer överens med etiketten inuti batterifacket. Stäng sedan luckan. Se till att rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollssensorn på tv:n.
- När du ska ta ur batterierna gör du precis som vid isättning, men tvärtom. Blanda inte gamla och nya batterier. Stäng luckan ordentligt.
- **Öppna batteriluckan för att hitta etiketten.**




2. Säkerhetsåtgärder

- När du bytt ut batteriet använder du fjärrkontrollen efter ihopparning i enlighet med användarhandboken.
- Om enheten inte fungerar när du har bytt batterier kan du försöka para ihop enheterna igen i enlighet med användarhandboken.
- Om fjärrkontrollen inte används under en längre tid rekommenderar vi att du tar ut batteriet ur enheten.
- Plocka inte isär batteriet och utsätt det inte för värme.
- Se till att inte tappa batteriet eller utsätta det för stötar. Detta kan skada höljet.
- Sänk inte ned batteriet i vatten.
- Batteriet kan explodera om det sätts i felaktigt.
- Kassera använda batterier på rätt sätt.
- Om batteriets poler inte är vända åt rätt håll kan batteriet gå sönder eller läcka, vilket kan leda till brand, personskador och förorening av närliggande miljö.

BESKRIVNING AV FJÄRRKONTROLLEN

- Bilden på fjärrkontrollen kan skilja sig från hur den faktiska produkten ser ut.
- Beskrivningen kan skilja sig åt från den faktiska produkten.
- Vissa knappar och tjänster kanske inte medföljer beroende på modeller eller regioner.



(STRÖMKNAPP)

Tryck här för att slå på och stänga av tv:n.

STB PWR / 機上盒電源

Du kan stänga av eller sätta på digitalboxen om du lägger till boxen till tv:ns universalfjärrkontroll.

Sifferknappar

Anger siffror.

– (BINDESTRECK)

Infogar ett **– (BINDESTRECK)** mellan siffror, t.ex. 2-1 och 2-2.

LIST / 節目列表

Ger åtkomst till listan med sparade program och kanaler.

LIST*/節目列表*

Tryck på den här knappen för att öppna BML-datasändning.(Beroende på land)

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Du kan öppna appen eller Live TV med hjälp av den sifferkombination som motsvarar funktionen.

(Fjärrkontroll för skärm)

Används för att visa fjärrkontrollen för skärmen.

- Används för att visa menyn Universalkontroll i vissa regioner.

(Fjärrkontroll för skärm)* / AD*

Aktiverar funktionen för video-/ljudbeskrivningar.(Beroende på land)

- Du kan också aktivera funktionen SAP (Secondary Audio Program - Sekundärt ljudprogram) genom att trycka på knappen **(Fjärrkontroll för skärm)***. (Gäller Nordamerika.)

+ VOL / / 音量 –

Används för att justera volymen.

(LJUD AV)

Används för att stänga av allt ljud.

*

Används för att öppna menyn **Hjälpmedel**.

∧ CH / P / 頻道 ∨

Används för att bläddra bland sparade program och kanaler.



(Röstigenkänning)*

När röstfältet är aktiverat på TV-skärmen, tryck och håll in knappen och tala ditt kommando högt.

(HEM)

Används för att öppna hemmenyn.

(HEM)* / RECENTS

Visar den senaste historiken.

STB MENU

Visar digitalboxens startmeny. (När du inte tittar via en digitalbox ändras displayen till digitalboxens skärm.)

Mittknappen (OK)

Tryck på mittknappen på **Mittknappen (OK)** för att välja en meny.
Du kan ändra kanaler eller program med hjälp av knappen **Mittknappen (OK)**.

(upp/ned/vänster/höger)

Tryck på upp-, ned-, vänster- eller högerknappen för att bläddra i menyn.
Om du trycker på -knapparna när pekaren används så försvinner pekaren från skärmen och Magic Remoten används som en vanlig fjärrkontroll.
Om du vill visa pekaren på skärmen igen skakar du på Magic Remoten i sidled.

BACK / 返回

Används om du vill gå tillbaka till föregående skärmbild.

BACK */ 返回 *

Används för att stänga alla skärmbilder och återgå till den senaste ingångsvisningen.



GUIDE / 節目導覽

Visa kanaler eller programguiden.

(INGÅNG)

Tryck här för att ändra ingångskällan.

(INGÅNG)*

Visar alla listor med externa ingångar.

Knappar för strömningstjänster

Ansluter till videoströmningstjänsten.

(Snabbinställningar)

Används för att öppna snabbinställningarna.

(Snabbinställningar)*

Visar menyn **Alla inställningar**.

Färgknappar

Med de här knapparna kommer du åt specialfunktioner i vissa menyer.
Röd knapp*: Kör inspelningsfunktionen. (Beroende på land)

Kontrollknappar (▶, II)

Styr medieinnehåll.

TEXT / T.OPT (Text-tv-knappar)

Dessa knappar används för text-tv.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Genom att zooma in på det markerade området kan du visa det i helskärmsläge.


FOCUS* / 畫面放大*

Du kan zooma in på det område som fjärrkontrollen pekar på.

* Håll knappen nedtryckt i mer än tre sekunder för att använda den.

ANVÄNDNING

1. Registrera och avregistrera




Så här registrerar du Magic Remoten

Innan du kan använda Magic Remoten måste du först para ihop den med din tv.

1. Sätt i batterierna i Magic Remoten och sätt på tv:n.
2. Rikta Magic Remoten mot tv:n och tryck på **Mittknappen (OK)** på fjärrkontrollen.

- Om tv:n inte registrerar Magic Remoten stänger du av och sätter på tv:n igen och försöker på nytt.





Så här avregistrerar du Magic Remoten

Avbryt ihopparningen av Magic Remoten och tv:n genom att trycka in knapparna **(HEM)** och **BACK / 返回** samtidigt i 5 sekunder.

- Om du trycker på och håller in knappen **GUIDE / 節目導覽** kan du avbryta och registrera om Magic Remoten med en gång.

2. Gör så här





- Skaka Magic Remoten lätt i sidled eller tryck på knapparna **(HEM)**, **(INGÅNG)**, eller **(Snabbinställningar)** för att visa pekaren på skärmen.
  (På vissa tv-modeller visas pekaren när du vrider på knappen **Mittknappen (OK)**.)
- Om pekaren inte har använts under en viss tid eller om Magic Remoten ställs på en plan yta, så försvinner pekaren.
- Om pekaren inte svarar som den ska kan du nollställa den genom att dra den till skärmens kant.
- Magic Remoten förbrukar batterier snabbare än vanliga fjärrkontroller på grund av de extra funktionerna.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

- Använd fjärrkontrollen inom det angivna avståndet (inom 10 m).
  Det kan uppstå avbrott i kommunikationen om du använder enheten utanför täckningsområdet eller om det finns hinder inom täckningsområdet.
- Tillbehör kan orsaka avbrott i kommunikationen.
  Enheter som mikrovågsugnar och trådlösa nätverk använder samma frekvensband som Magic Remoten (2,4 GHz). Det kan orsaka avbrott i kommunikationen.
- Magic Remoten kanske inte fungerar som den ska om en trådlös router (AP) finns inom 0,2 meter från tv:n. Din trådlösa router ska vara placerad mer än 0,2 m från tv:n.
- Plocka inte isär batteriet, och utsätt det inte för värme.
- Tappa inte batteriet. Undvik att utsätta batteriet för extrema stötar.
- Om du sätter i batteriet åt fel håll kan det orsaka en explosion.

SPECIFIKATIONER

KATEGORIER	INFORMATION
Modellnummer	AN-MR18BA
Frekvensintervall	2,400 GHz till 2,4835 GHz
Uteffekt (Max.)	4 dBm
Kanal	40 kanaler
Strömkälla	AA 1,5 V, 2 alkaliska batterier används
Drifttemperatursintervall	0 °C till 40 °C


LG
Life's Good