LG
Life's Good

LG Pocket Photo Snap

Basit kullanım kılavuzu

Daha fazla bilgi için lütfen LG Pocket Photo Uygulamasında Kullanıcı Kılavuzuna veya http://popoguide.lge.com sitesine bakın.

MODEL : PC389P / PC389S

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

Telif hakkı© 2018 LG Electronics Inc. Tüm Hakları saklıdır.

MFL70441523

www.lg.com



"LG Pocket Photo" uygulamasını Android cihazın Play Store'undan (Android Market) indirip kullanabilirsiniz.




"LG Pocket Photo" uygulamasını iOS cihazın Play Store'undan (iPhone) indirip kullanabilirsiniz.



Akıllı telefon ve Pocket Photo uygulamasını **Bluetooth** üzerinden bağlanarak kullanabilirsiniz.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 2 2018-10-30 1:58:55

ADIM 1 Başlarken




Bu cihaz dahili batarya kullanmaktadır. Kullanmadan önce bir akıllı telefon USB kablosu (USB Tip C) veya adaptör kullanarak bataryayı tamamen şarj edin.

※ Gerçek cihaz şekilde görülenden farklı olabilir.


PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 3 2018-10-30 1:58:55

ADIM 2 Fotoğraf Yazdırma


1. Play Store (Android market) / App Store (iPhone) içinde "LG Pocket Photo" uygulamasını arayın.
2. Alttaki kapağı açmak için kapak düğmesini yana kaydırın.




3. Fotoğraf kartuşunu aşağıdaki resimde gösterildiği gibi şerit öne bakacak şekilde yerleştirin ve kapağı kapatın.



PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 4 2018-10-30 1:58:56






4. Tamamen kapatmak için kapağa bastırın.
5. Açmak için ⏻ ***2 saniye*** boyunca (güç) düğmesine basın.
6. **Bluetooth** üzerinden eşleşecek cihazı arayın.
   Örn) LG PC389 (XX : XX)
7. Cihazı bulduğunuzda, ekranda Pocket Photo modelinin adına dokunun.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 5 2018-10-30 1:58:56

8. Yazdırmak için bir fotoğraf seçin ve Pocket Photo Uygulamasındaki [ ] simgesine (yazdır) dokunun.
   - Android kullanılıyorsa, Pocket Photo uygulamasında [ ] (yazdır) düğmesine **Bluetooth** eşleştirmesi yapılmadan bastığınızda bile Pocket Photo ile eşleştirmeyi dener.



9. Çektiğiniz bir fotoğrafı tekrar yazdırmak isterseniz Pocket Photo'nun üstündeki [ ] (yeniden yazdır) düğmesine basın.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 6 2018-10-30 1:58:56

Yazdırma sırasında, yazdırma kâğıdı kâğıt çıkış bölmesinden yaklaşık *5 kez* girip çıkar. Lütfen tamamen çıkartılana kadar bekleyin ve fotoğrafı elinizle dışarı çekmeye çalışmayın.

Fotoğraf Kartuşuna Dair Not

- Kartuşu tozsuz bir alanda ambalajından çıkartın ve hemen üniteye yerleştirin.
- Kartuşu yerleştirirken renkli şeride veya fotoğraf kağıdına dokunmayın.
- Fotoğraf kartuşunun (yazdırma başı) Yerleştirme kısmının içine dokunmayın. Yanık riski vardır.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 7 2018-10-30 1:58:56


Baskı notu

- Baskı sırasında kağıdı zorla çekerek çıkarmayın.
- Yazdırma sırasında kapağı açmayın veya kapak açıkken fotoğraf yazdırmayın. Bu Pocket Photo'ya zarar verebilir.
- Fotoğraf kartuşunun (baskı kafası) yerleştirme kısmının içinde yabancı bir madde veya toz varsa, basılı fotoğraf üzerinde çizgi olabilir. Bu durumda baskı kafasındaki yabancı maddeyi pamuklu çubukla veya yumuşak bir bezle silin. Sonra tekrar deneyin. Parçayı temizlemek için "Sorun Giderme" kısmına bakınız.
- Resim çözünürlüğü arttıkça basılan fotoğrafın kalitesi de artar. (Uygun çözünürlüğün 2560 x 1920 pikselin üstünde olması gerekir.) Orijinal görüntünün çözünürlüğüne bağlı olarak, basılan görüntünün kalitesi farklı olabilir.


PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 8 2018-10-30 1:58:56

ADIM 3 Fotoğraf çekme ve anında yazdırma

Kamera ile fotoğraf çekip yazdırabilirsiniz.



1. Lens kapağını açın.



2. Pocket photo'yu tutun, vizörü kullanarak son resmin istenen komposizyonunu doğrulayın.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 9 2018-10-30 1:58:57

Fotoğraf çekmek için optimum mesafe yaklaşık olarak 0,5 m ile 1,5 m arasındadır.
Fotoğraf çekerken çeken titreyebilir. Fotoğraf çekerken dirseklerinizi vücudunuza yaslayın.

3. Deklanşöre ***2 saniye*** boyunca basın, sonra fotoğraf bir ***deklanşör sesiyle*** çekilir ve fotoğraf yazdırılır.

   ※ Karanlık yerlerde fotoğraf çekerken flash açılabilir.

4. Çektiğiniz bir fotoğrafı tekrar yazdırmak isterseniz Pocket Photo'nun üstündeki [🖶] (Yeniden Yazdır) düğmesine basın.
   (Yaklaşık 1 saniye veya daha fazla)

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 10 2018-10-30 1:58:57


Not

- Lens kapağı kapalıyken fotoğraf çekemezsiniz.
- Pocket photo kapalıyken veya sıfırlandığında yeniden yazdırma işlevi etkin değildir.
- Kamera ile çekim yaparken görüntülenen resim çekim aralığı ile çekim sonrası yazdırılan resimler farklılık gösterebilir.
- Kamera ile yazdırılan fotoğrafların kalitesi ve Pocket Photo uygulaması ile yazdırılan fotoğrafların kalitesi farklı olabilir.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 11 2018-10-30 1:58:57

ADIM 4 Siyah beyaz çekim moduna geçmek

Kamera ile fotoğraf çekerken fotoğrafları siyah beyaz modda yazdırabilirsiniz.



1. Açmak için 2 saniye boyunca ⏻ (güç) düğmesinebasın.



2. Lens kapağını kapatın.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 12 2018-10-30 1:58:57





3. 5 saniye boyunca deklanşöre basın. 🖶/⚙ LED'i beyaz renkte yanar ve siyah beyaz çekim moduna geçer.
4. Lens kapağını açın.
5. Bir fotoğraf çektiğinizde, siyah beyaz fotoğraflar Pocket Photo ile yazdırılır.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 13 2018-10-30 1:58:57

6. Renkli çekim modunu değiştirdiğinizde lens kapağı anahtarını yukarı kaldırarak lens kapağını kapatın ve güç açıkken deklanşör düğmesine 5 saniye boyunca basın.
   🖶/◎ LED kapanır ve renkli moda geçer.

Not

Pocket Photo uygulaması üzerinden yazdırırken siyah beyaz çekim modunda olsanız bile kamera renkli yazdırır.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 14 2018-10-30 1:58:57

※ Pocket Photo uygulamasının temel işlevi

1. Resimlerinizi yazıyla, fırçalarla (çizim araçları), çerçevelerle ve diğer özelliklerle süslemek için Pocket Photo uygulamasının düzenleme işlevlerini kullanabilirsiniz.
   Aynı zamanda çeşitli filtre modlarını kullanarak da fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.
2. Pocket Photo Uygulamasının ana ekranındaki [Kamera] düğmesine basın, akıllı telefonun kamerasını çalıştırmanıza gerek kalmadan uygulama içinden kolayca çekim yapabilirsiniz.
3. Cihaz durumunu, pil durumunu, yazdırılan toplam fotoğrafları, MAC adresini ve fabrika yazılımı sürümünü [Ayar] ➡ [Cihaz Bilgileri] ekranından kontrol edebilirsiniz.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 15 2018-10-30 1:58:57

Not

Düzenleme işlevinde bir fotoğrafın yazısını değiştirmek isterseniz, akıllı telefonunuzun yazı biçimini değiştirdiğinizde yazı biçimi aynı kalır. (Pocket Photo uygulaması yazı biçimi değişikliklerini desteklemez.)

ADIM 5 Ayrıntılar için "Kılavuzu"na bakın

1. LG Pocket Photo Uygulamasını akıllı telefonda çalıştırın.
2. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu görmek için [⚙] ➡ [Kılavuzu] ayar menüsüne dokunun.

※ Bu ürün her zaman LPS ile uyumlu DC 5 V Onaylı/Kaydedilmiş Adaptör ile çalıştırılmalıdır.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 16 2018-10-30 1:58:57

Özellikler

Kağıt boyutu	63 mm x 94 mm
Görüntü Sensörü	CMOS
Çözünürlük (Yazdırma)	310 dpi
Kamera pikseli	Yaklaşık 5 mega piksel
Deklanşör	Elektronik deklanşör
Kullanılan ortam kağıdı	Boya uçunmalı fotoğraf kağıdı (Pocket photo için özel)
İletişim	Bluetooth 4.0
Pil kapasitesi	1,000 mAh Lithium-ion şarj edilebilir pil
Ölçüler (G x Y x D)	Yaklaşık 152 mm x 108 mm x 36 mm
Pocket Photo Uygulamasını destekleyen sürümler	• Android v4.4 veya üstü • iOS v9.0 veya üstü


PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 17 2018-10-30 1:58:57

- Bataryayı atmak için yerel prosedürlere uymanız gerektiği için, bataryayı rasgele atmayın.

Sorun giderme

Belirti	Neden / Çözüm
Kağıt baskıdan önce sıkıştı.	Cihazı kapatın ve tekrar açın, kağıt otomatik olarak dışarı çıkacaktır.
	İlk olarak fotoğraf kartuşunu çıkartın ve sonra nazikçe kalan fotoğraf kağıdını Fotoğraf kartuşu yerleştirme kısmından dışarı çekin. Bunu yaparken Foto kartuşu yerleştirme kısmının içine dokunmamaya özen gösterin.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 18 2018-10-30 1:58:57

Basılan fotoğrafta çizgiler var.	Fotoğraf kartuşunun (baskı kafası) yerleştirme kısmının içinde yabancı bir madde veya toz varsa, basılı fotoğraf üzerinde çizgi olabilir. Bu durumda baskı kafasındaki yabancı maddeyi pamuklu çubukla veya yumuşak bir bezle silin. Sonra tekrar deneyin. Aşağıdaki resimde gösterilen kısmı temizleyiniz. 

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 19 2018-10-30 1:58:57

Basılan fotoğrafın kalitesi çok düşük.	Uygulamadaki [ ] menüsünü kullanarak bir görüntüyü değiştirdiğinizde, basılan fotoğrafın kalitesi düşebilir.
	Pocket photo'yu kapatın ve yeni fotoğraf kartuşu yerleştirin.
Yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramıyor.	Sıfırlamak için, mekanik kurşun kalem gibi sivri uçlu bir nesne ile Reset deliğine basın.

※ Tüm diğer ürün ve marka hakları ilgili sahiplerinin ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 20 2018-10-30 1:58:57

Atık batarya ve akülerin çıkarılması
(SADECE gömülü bataryalı üründe)
Bu üründe, nihai kullanıcılar tarafından kolaylıkla çıkarılamayan bataryanın ürünle birleşik konumda olması halindeLG, ister batarya değişiminde ister bu ürünün kullanım süresinin sonunda gerçekleşecek olan bataryanın geri dönüşümünde bataryanın sadece nitelikli ve uzman kişiler tarafından çıkarılmasınıtavsiye eder. Kullanıcılar, ürünün zarar görmesini engellemek ve kendi güvenliklerini sağlamak için bataryayı çıkarmaya kalkışmamalı ve öneri konusunda LG Servis Yardım Hattı ya da diğer bağımsız servis sağlayıcıları ile iletişime geçmelidir.
Bataryayıçıkarma işlemi,ürün kasasının sökülmesini, elektrik kablo/bağlantılarının kesilmesini ve özel aletler kullanılarak bataryanın dikkatli bir şekilde çıkarılmasını kapsar. Nitelikli ve uzman kişilerin bataryayı güvenli

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 21 2018-10-30 1:58:57

bir şekilde çıkarmalarına yönelik talimatlara ihtiyaç duymanız halinde lütfen http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling bağlantısına gidiniz.

DİKKAT: Hatalı değiştirildiği takdirde patlama tehlikesi söz konusu olduğundan, ünitedeki dahili lityum pil kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir ve aynı tip pil ile bir uzman tarafından değiştirilmesi gerekir.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenle çıkarılır: Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 22 2018-10-30 1:58:57

sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Semboller

~	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
⎓	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
⧈	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
⏻	Bekleme anlamına gelir.
I	"AÇIK" (güç) anlamına gelir.
⚡	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 23 2018-10-30 1:58:58

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 24 2018-10-30 1:58:58

4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



Pb

1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 25 2018-10-30 1:58:58

3. Eski pillerinizin/ akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/ akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 26 2018-10-30 1:58:58

Uygunluk beyanı

CE

LG Electronics burada kablosuz tipi CEP FOTO'nun 2014/53/EU Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyumluluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir.

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Kullanıcının dikkatine, bu cihaz gövde ve cihaz ile minimum 20 cm bir uzaklık içerisinde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ile 2480 MHz	10 dBm

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 27 2018-10-30 1:58:58

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir

malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr.

PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 31 2018-10-30 1:58:58

Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicsinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya

üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.





PC389.DTURLLK_SIM_TUR_MFL70441523.indd 40 2018-10-30 1:58:59