LG
Life's Good

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Belaidė garso juosta

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

MODELIS
SH5 (SH5, SPH5-W)

MFL69465059

www.lg.com

Saugos informacija



ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Šis žaibo su strėle simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją apie atvirus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakanka sukelti elektros smūgio riziką asmenims.



Šauktukas lygiakraščiame trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas, pateikiamoje su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEPALIKITE ŠIO GAMINIO LIETUJE ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

ATSARGIAI: Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar purslų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz., vazų.

ĮSPĖJIMAS: Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., Knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI: šalia šio įrenginio nenaudokite aukštos įtampos produktų
(pvz., elektrinio musių muštuko). Šis produktas gali sugesti dėl elektros šoko.

ATSARGIAI: Ant įrenginio negalima dėti objektų, degančių atvira ugnimi, pvz., žvakių.

ATSARGIAI: Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.
Korpuso angos ir plyšiai yra skirti vėdinimui užtikrinimui, kad prietaisas veiktų patikimai ir neperkaistų. Angų negalima uždengti: nestatykite prietaiso ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite uždaruose balduose, pvz., knygų spintoje ar ant lentynos, nebent ten būtų įrengtas tinkamas vėdinimas arba tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.

ATSARGIAI dėl maitinimo kabelio

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie atskirų grandinių.

Tai yra grandinės su vienu lizdu, į kurį teikiama įtampa tik tam prietaisui ir neskaidoma į papildomus lizdus ar antrines grandines. Pasitikslinti galite peržiūrėję šio naudotojo vadovo specifikacijų puslapį. Neperkraukite elektros lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti elektros lizdai, ilginamieji laidai, susidėvėję maitinimo kabeliai arba pažeista/sutrūkinėjusi kabelių izoliacija kelia pavojų. Šiomis sąlygomis rizikuojama gauti elektros smūgį ar sukelti gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso kabelį ir, jeigu šis atrodo pažeistas arba nusidėvėjęs, atjunkite jį, nebenaudokite prietaiso ir pakeiskite kabelį lygiai tokiu pačiu, įsigytu įgaliotame priežiūros centre. Saugokite maitinimo kabelį nuo netinkamo fizinių ar mechaninių pažeidimų: jo nevyniokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo ir pan. Ypatingą dėmesį atkreipkite į kištukus, elektros lizdus ir tą vietą, kur kabelis išlenda iš prietaiso. Maitinimo kištukas yra atjungimo prietaisas. Kilus pavojui, maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas

PASTABA: informacija apie saugumo žymėjimus, įskaitant produkto identifikaciją ir tiekimo reitingus, pateikiama pagrindinėje etiketėje, esančioje ant apatinio ar galinio aparato skydelio.

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti iš prietaiso maitinimo elementą ar akumuliatorių: Ištraukite seną maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo procedūros veiksmus atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti aplinkos užteršimo ir galimo pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia išmesti į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo skyriuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama naudoti nemokamas vietines maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo sistemas. Baterijos negalima kaitinti, pvz., palikti vietose, kuri yra tiesioginiai saulės spinduliai, deginti ar pan.

Modeliams su adapteriu

Su šiuo prietaisu naudokite tik kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo įrangos. Naudodami kitus maitinimo laidus ar šaltinius galite sugadinti prietaisą ir pažeisti garantiją.

Seno prietaiso utilizavimas



1. Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EĮA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
2. Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
3. Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisiekite su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EĮA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling

Senų akumuliatorių utilizavimas



Pb

1. Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
2. Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
3. Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Atitikties deklaracija

CE 0197

Šiuo dokumentu „LG Electronics European Shared Service Center B.V." patvirtina, kad ši bevielė garso juosta atitinka esminius ir visus kitus direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Galima pateikti prašymą pilnai atitikties deklaracijos formai gauti toliau nurodytu adresu:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

taip pat galima pateikti prašymą mūsų atitikties deklaracijoms skirtame tinklalapyje:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Šis prietaisas yra 2,4 GHz ir 5 GHz magistralinė ryšio sistema, skirta naudoti visose ES valstybėse ir ELPA šalyse.

Simboliai

~	Nurodo kintamąją srovę (KS).
⎓	Nurodo nuolatinę srovę (NS).
⧈	Nurodo II klasės prietaisą.
⏻	Nurodo budėjimo režimą.
I	Nurodo „ON" (įjungta) (maitinimas).
⚡	Nurodo pavojingą įtampą.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

2 Saugos informacija
6 Išskirtinės funkcijos
6 Įvadas
6 – Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
6 Priedai
7 Nuotolinio valdymo pultelis
8 Priekinis panelis
8 Galinis skydelis
9 Garso kolonėlės įdiegimas
10 Pagrindinio įrenginio montavimas ant sienos

2 Prijungimas

12 Kintamosios srovės adapterio prijungimas
12 Belaidės žemų dažnių kolonėlės prijungimas
14 Televizoriaus prijungimas
14 – OPTICAL kabelio naudojimas
14 – HDMI kabelio naudojimas
15 – Mėgaukitės „Sound Bar“ transliuojamu turiningu garsu
15 – Kas yra SIMPLINK?
16 – ARC (Garso grįžimo kanalas) funkcija
16 – Papildoma informacija apie HDMI
17 Papildomos įrangos prijungimas
17 – HDMI jungtis
18 – OPTICAL IN jungtis
18 – NEŠIOJAMOJO ĮR. ĮVESTIES jungtis
19 – USB jungtis
19 – Suderinami USB prietaisai
19 – Reikalavimai USB įrenginiui
20 – Atkuriamas failas

3 Valdymas

21 Pagrindinės operacijos
21 – USB valdymas
22 Kitos operacijos
22 – Garso ir vaizdo sinchronizavimas
22 – Kaip laikinai išjungti garsą
22 – Automatinis ekranas / automatinis užtemdymas
22 – Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
23 – AUTO POWER įjungimas/išjungimas
24 – Automatinis funkcijos pakeitimas
24 – LG Sound Sync
26 „BLUETOOTH®“ technologijos naudojimas
26 – Klausymas muzikos, esančios „BLUETOOTH“ prietaisuose
28 „BLUETOOTH“ programėlės naudojimas
28 – Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas „BLUETOOTH“ prietaise
28 – „BLUETOOTH“ suaktyvinimas su programėle „Music Flow Bluetooth“
29 Garso reguliavimas
29 – Garso efektų nustatymas
30 – Garsumo lygį nustatyti automatiškai
30 – Žemų dažnių kolonėlės / aukštųjų / žemųjų dažnių reguliavimas
30 – Naktinis režimas

4 Trikčių šalinimas

31 Trikčių šalinimas
32 PASTABOS, kaip naudoti belaidį tinklą

5 Priedas

33 Prekių ženklai ir licencijos
34 Specifikacijos
36 Techninė priežiūra
36 – Įrenginio tvarkymas

Išskirtinės funkcijos

Savaiminis išsijungimas

Šis įrenginys palaiko savaiminį išsijungimą, taip sumažindamas energijos sąnaudas.

Įvadas nešiojamiesiems įrenginiams

Galimybė klausytis muzikos iš nešiojamųjų įrenginių. (MP3 grotuvo, nešiojamojo kompiuterio ir pan.)

LG Sound Sync

Šio įrenginio garso lygio valdymui gali būti naudojamas LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelis, suderinamas su „LG Sound Sync".

Įvadas

Šioje instrukcijoje naudojami simboliai

Pastaba

Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.


Atsargiai

Nurodo įspėjimus, kad būtų galima išvengti galimų pažeidimų dėl netinkamo naudojimo.


Priedai

Patikrinkite ir nustatykite pateiktus priedus.


Priedų dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami iš anksto neperspėjus.




Nuotolinio valdymo pultelis (1)




Maitinimo elementai (2)




Kintamosios srovės adapteris (1)




Maitinimo laidas (2)



Sieniniai laikikliai (2)




Tvirtinimo prie sienos vadovas (1)




Varžtai (2)

Nuotolinio valdymo pultelis



Elemento pakeitimas



Nuimkite baterijų dangtelį nuo nuotolinio valdymo pultelio galinės dalies ir įdėkite bateriją atitinkamai nukreipdami ⊕ ir ⊖.

1

⏻ (Maitinimas) **:** ĮJUNGIAMAS arba IŠJUNGIAMAS įrenginys. / Perjungia įrenginį į budėjimo režimą.

F : parenka funkciją ir įvesties šaltinį.

SOUND EFFECT : parenka garso efekto režimą.

VOL +/— : reguliuojamas garsiakalbių garsumas.

★☽ (Naktinis režimas) **:** įjungia arba išjungia naktinį režimą.

🔇 (Tylusis režimas) **:** išjungia garsą.

: Reguliuoja aukštųjų ir žemųjų dažnių arba žemųjų dažnių kolonėlės garso lygį.

2

⏮ / ⏭ (Peršokti / ieškoti) **:**
- peršoka į ankstesnį arba tolesnį failą;
- ieško tam tikros dalies failo viduje.

⏯ (Atkurti / pristabdyti) **:** pradeda atkūrimą. / laikinai sustabdo atkūrimą.

FOLDER +/— : ieško aplanko USB prietaise.

REPEAT : klausyti failų dar kartą arba atsitiktine tvarka.


AUTO VOL : įjungia arba išjungia režimą „AUTO VOLUME".

AV SYNC :
- sinchronizuojamas garsas ir vaizdas.
- Valdo šį įrenginį, naudojant TV nuotolinio valdymo pultelį. (žr. 22 psl.).

AUTO POWER :


- įjungia arba išjungia funkciją „AUTO POWER" (žr. 23 psl.).
- Įjungiama arba išjungiama automatinio rodymo funkcija. (žr. 22 psl.).

Priekinis panelis



1 Nuotolinis daviklis
2 Ekranėlis
3 **Mygtukai yra galinėje pusėje.**

Galinis skydelis




1 **—/+** (Garsas)
Reguliuojamas garso lygis.
F (Funkcija)
Pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.
⏻/I (Budėjimo režimas/Įjungta)

2 **DC IN :** Kintamosios srovės adapterio įvestis
3 **OPTICAL IN :** Optinė įvestis
4 **PORTABLE IN :** Nešiojamojo įrenginio įvestis.
5 **USB** jungtis
6 **HDMI IN / OUT (TV ARC) :** HDMI įvestis / išvestis

Garso kolonėlės įdiegimas

Galite girdėti garsą, prijungę įrenginį prie kito prietaiso: TV, „Blu-ray“ diskų leistuvą, DVD leistuvą ir pan.

Pastatykite prietaisą priešais TV ir prijunkite prie pageidaujamo įrenginio. (Žr. psl. 14 - 20)




Atsargiai

- Norėdami gauti geriausią belaidžio ryšio, tokio kaip **Bluetooth** ar belaidės žemų dažnių kolonėlės, kokybę įrenginio nedėkite ant baldų metaliniu paviršiumi nes belaidžio ryšio modulis įtaisytas įrenginio apačioje.
- Kai montuojate arba perkeliate įrenginį / žemųjų dažnių kolonėlę, nesubraižykite jų paviršiaus.

Pagrindinio įrenginio montavimas ant sienos


Leistuvą galima montuoti prie sienos.



Atsargiai

Kadangi sumontavus įrenginį sunku užmegzti ryšį, laidus turėtumėte prijungti prieš montavimą.

Reikiamos medžiagos



Prietaisas

Tvirtinimo prie sienos vadovas


Sienos laikiklis

Varžtai (Nepridedamos)


Varžtai (**A**)

Sieninis kištukas

1. Suvienodinkite televizoriaus apačią su laikiklio apačia ir pritvirtinkite šioje padėtyje.




2. Jei montuojate ant sienos (betoninės), naudokite sienos kaiščius (komplekte nėra). Reikės išgręžti skyles. Vadovo lapas (Tvirtinimo prie sienos vadovas) skirtas gręžimui. Naudodami vadovo lapą, patikrinkite, kur reikia gręžti.



3. Išimkite tvirtinimo prie sienos vadovą.


4. Pritvirtinkite laikiklį varžtais (**A**) kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.




Pastaba

Varžtai (**A**) ir sieniniai kaiščiai įrenginio tvirtinimui prie sienos nepridedami. Rekomenduojame tvirtinimui naudoti „Hilti" (HUD-1 6 x 30).

5. Įrenginį ant laikiklių uždėkite taip, kad laikiklio tvirtinimo angos atitiktų angas įrenginio apačioje.



6. Tvirtai prisukite įrenginį varžtais.



Pastaba

Norėdami įrenginį nuimti atlikite veiksmus atgaline tvarka.


Atsargiai

- Nesumontuokite įrenginio apversto žemyn. Galite sugadinti įrenginio dalis arba patys susižeisti.
- Nekabinkite ant įrengto įrenginio ir stenkitės jo nesutrenkti.
- Tvirtai pritvirtinkite įrenginį prie sienos, kad jis nenukristų. Jeigu įrenginys nukris, tai gali jus sužeisti arba sugadinti įrenginį.
- Jeigu įrenginys tvirtinamas prie sienos, užtikrinkite, kad vaikai negalėtų patraukti už kabelių, kad jo nenumestų.

Kintamosios srovės adapterio prijungimas

Garsiakalbį prie maitinimo šaltinio prijunkite naudodami pridedamą kintamosios srovės adapterį.

1. Prijunkite patiekiamą kintamosios srovės maitinimo laidą prie kintamosios srovės adapterio.
2. Prijunkite kintamosios srovės adapterio laidą prie nuolatinės srovės įvesties adapterio įėjimo.
3. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą prie kintamosios srovės elektros lizdo.



Belaidės žemų dažniu kolonėlės prijungimas

Belaidžio žemų dažnių garsiakalbio šviesos diodų indikatorius

Šviesos diodo spalva	Būsena
Žalia (Mirksi)	Bandoma prisijungti.
Žalia	Ryšys neužbaigtas.
Raudona	Belaidė žemų dažnių kolonėlė veikia budėjimo režimu arba ryšys nutrūko.
Raudona / žalia (mirksi pakaitomis)	Žemų dažnių garsiakalbio belaidžio ryšio jungtis inicijuota.
OFF (Nerodoma)	Žemų tonų belaidžio garsiakalbio maitinimo kabelis atjungtas.


Pirmasis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio parametrų nustatymas

1. Prijunkite maitinimo laidą prie žemų dažnių kolonėlės ir prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo.
2. Įjunkite pagrindinį įrenginį: garso juosta ir bevielė žemų dažnių kolonėlė bus sujungta **automatiškai**.
   - Įsijungs žalias šviesos diodas bevielės žemų dažnių kolonėlės gale.

Rankinis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio poravimas

Jei ryšys neužbaigtas ir kolonėlė neskleidžia garso, galite patikrinti raudoną šviesos diodą arba mirksintį žalią belaidės žemų dažnių kolonėlės šviesos diodą. Šiai problemai pašalinti atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Nustatykite minimalų garsumo lygį.
   - Ekrane pasirodys „MIN".
2. Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką (Tylusis režimas) maždaug 3 sekundes.
   - Ekrane pasirodys „SUB-WF RESET".
3. Belaidės žemų dažnių kolonėlės gale paspauskite ir palaikykite **Pairing** mygtuką ilgiau nei 5 sekundes.



   - Belaidės žemų dažnių kolonėlės LED pradės pakaitomis mirksėti raudona ir geltona-žalia.
4. Atjunkite pagrindinio įrenginio ir belaidės žemų dažnių kolonėlės maitinimo kabelius.
5. Įjunkite pagrindinį įrenginį: garso juosta ir bevielė žemų dažnių kolonėlė bus sujungta **automatiškai**.
   - Įsijungs žalias šviesos diodas bevielės žemų dažnių kolonėlės gale.

Pastaba


- Pagrindiniam įrenginiui ir žemų dažnių kolonėlei susijungti gali prireikti kelių sekundžių (arba daugiau).
- Kuo įrenginys ir belaidė žemų dažnių kolonėlė arčiau, tuo geresnė garso kokybė. Rekomenduojama pagrindinį įrenginį ir belaidę žemų dažnių kolonėlę įrengti kaip galima arčiau norint išvengti šių atvejų.
  - Tarp įrenginio ir žemų dažnių kolonėlės yra kliūtis.
  - Kitas įrenginys (medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN įrenginys) naudoja tą patį dažnį, kaip ir šio belaidžio ryšio.

Televizoriaus prijungimas

TV su šiuo įrenginiu junkite naudodami optinį skaitmeninį laidą arba HDMI laidą, atsižvelgdami į TV versiją.

OPTICAL kabelio naudojimas

1. Prijunkite optini kabelį prie OPTIN lizdo, esančio įrenginio galinėje dalyje ir prie OPTICAL OUT lizdo televizoriuje.




2. Pasirinkite įvesties šaltinį į OPT (optinis), kelis kartus paspausdami mygtuką **F**.

Pastaba

- Prieš prijungdami optinį laidą, įsitikinkite, kad pašalinote laido apsauginį kamštį, jeigu laidas turėjo tokį.
- Galite mėgautis TV garsu per šio įrenginio garsiakalbius. Tačiau naudodamiesi tam tikrais TV modeliais turėsite TV meniu pasirinkti išorinių garsiakalbių būseną. (Daugiau informacijos ieškokite TV naudotojo vadove.)
- Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garsą : Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [Išorinis garsiakalbis (Optinį)]
- Televizoriaus nuostatų meniu gali skirtis, priklausomai nuo jūsų televizoriaus gamintojo ar modelio.

HDMI kabelio naudojimas

Jei šį įrenginį prijungiate prie TV, kuris palaiko HDMI CEC ir ARC (Garso grįžimo kanalas), galite mėgautis TV garsu šio įrenginio garsiakalbiuose neprijungdami optinio laido Norėdami patikrinti televizoriaus HDMI CEC / ARC funkcijas, informacijos ieškokite televizoriaus naudotojo vadove.




Pastaba

- HDMI CEC („Consumer Electronic Control"): tai galimybė valdyti vienu nuotoliniu valdikliu. Su CEC suderinami įrenginiai (TV, „Sound Bar", „Blu-ray" grotuvas ir kt.)
- Taip pat galite mėgautis papildomomis funkcijomis, pavyzdžiui, USB / „**Bluetooth**", nuspaudę nuotolinio valdymo pultelio arba įrenginio mygtuką **F**. Pasinaudojus papildomomis funkcijomis (USB / „**Bluetooth**") ir grįžus į tiesioginės transliacijos TV kanalą, reikia vėl pasirinkti pageidaujamą kolonėlę, per kurią norima mėgautis šios garso sistemos garsu.

HDMI laido tikrinimo sąrašas

Kai kurie HDMI laidai nepalaiko ARC funkcijos, garso išvestis gali kelti problemų.

Jei sujungus šį įrenginį ir TV negirdėti garso arba jis trūkinėja ar girdėti triukšmas, vadinasi, kilo problemų su HDMI laidu. Todėl šį įrenginį su TV junkite patikrinę A tipo, didelės spartos HDMI™ laidą su eterneto funkcija.



Mėgaukitės „Sound Bar“ transliuojamu turiningu garsu

Prijungimas naudojant HDMI laidą

Jūsų naudojamas televizorius turi palaikyti naujausias HDMI funkcijas (HDMI CEC[1)] / ARC (Garso grįžimo kanalas)), kad galėtumėte naudotis tiesioginių transliacijų kanalu per garso sistemą, kuri prijungta HDMI laidu. Jei jūsų televizorius nepalaiko šių HDMI funkcijų, šią garso sistemą reikia prijungti naudojant OPTINĮ laidą, o ne HDMI laidą – tada galėsite klausytis TV kanalo garso.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Buitinės elektronikos valdymas (Consumer Electronics Control (CEC) – tai HDMI funkcija, kuri suteikia naudotojui galimybę CEC funkciją palaikančius įrenginius, prijungtus per HDMI, valdyti vienu iš nuotolinio valdymo pultų.

※ CEC prekės ženklai: „SimpLink“ (LG), „Anynet+“ („Samsung“), „BRAVIA Sync/Link“ („Sony“), „EasyLink“ („Philips“), „EZ-Sync/VIERA Link“ („Panasonic“) ir t. t.

Kas yra SIMPLINK?

HDMI kabeliu sujungus šį prietaisą su LG televizoriumi, turinčiu funkciją SIMPLINK, kai kurias šio prietaiso funkcijas galima valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

LG televizoriaus valdomos funkcijos : Įjungimas ir išjungimas, garso lygio didinimas ir mažinimas, tylusis režimas ir t. t.

Žr. televizoriaus savininko vadovą, kur pateikiama išsamios informacijos apie funkciją SIMPLINK.

LG televizorius su SIMPLINK funkcija yra žymimas atitinkamu logotipu, kaip pateikta aukščiau.

Pastaba

- Priklausomai nuo įrenginio būsenos, kai kurios SIMPLINK operacijos gali skirtis nuo jūsų pageidautinų arba visai neveikti.
- Priklausomai nuo televizoriaus ar grotuvo, kuris prijungtas prie šio įrenginio, SIMPLINK veikimas gali skirtis nuo norimo.

ARC (Garso grįžimo kanalas) funkcija

ARC funkcija leidžia HDMI jungtį turinčiam televizoriui siųsti garso signalus į šio įrenginio HDMI OUT.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją :

- Jūsų televizorius privalo turėti HDMI-CEC ir ARC funkciją, o HDMI-CEC ir ARC turi būti įjungti.
- HDMI-CEC ir ARC nustatymo metodas skiriasi priklausomai nuo televizoriaus. Daugiau informacijos apie „ARC" funkciją žr. televizoriaus instrukcijose.
- Turite naudoti HDMI kabelį (A tipo didelės spartos HDMI™ kabelį su eternetu).
- HDMI kabelį prijunkite prie HDMI OUT lizdo, esančio įrenginio galinėje pusėje ir prie televizoriuje esančio HDMI IN lizdo, palaikančio ARC funkciją.
- Galite prijungti tik vieną garso kolonėlę prie televizoriaus, suderinamu su ARC.

Pastaba

- ARC funkcija pasirenkama automatiškai kai iš televizoriaus gaunamas ARC signalas, nesvarbu kokią funkcija naudojama tuo metu.
- Galite mėgautis TV garsu per šio įrenginio garsiakalbius. Tačiau naudodamiesi tam tikrais TV modeliais turėsite TV meniu pasirinkti išorinių garsiakalbių būseną. (Daugiau informacijos ieškokite TV naudotojo vadove.)
- Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garsą : Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [Išorinis garsiakalbis (HDMI ARC)]
- Televizoriaus nuostatų meniu gali skirtis, priklausomai nuo jūsų televizoriaus gamintojo ar modelio.
- Jei, naudodami ARC funkciją, perjungsite kitą funkciją, jums reiks sureguliuoti televizoriaus ARC nustatymą dar kartą, kai vėl norėsite naudoti ARC funkciją.

Papildoma informacija apie HDMI

- Jungdami su HDMI ar DVI suderinamą prietaisą:
  - Pabandykite išjungti HDMI/DVI prietaisą ir šį leistuvą. Tada įjunkite HDMI/DVI prietaisą, palaukite apie 30 sekundžių ir įjunkite šį leistuvą.
  - Prijungto prietaiso vaizdo išvesties signalai yra tinkamai nustatyti šiam įrenginiui.
  - Prijungtas prietaisas yra suderinamas su 720 x 576p (arba 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i ar 1920 x 1080p vaizdo įvestis.
- Ne visi su HDCP suderinami HDMI ar DVI prietaisai veiks su šiuo įrenginiu.
  - Naudojant su HDCP nesuderinamą prietaisą, vaizdas nebus rodomas tinkamai.

Pastaba

- Jei prijungtas HDMI prietaisas nepriima leistuvo garso signalo, galbūt iškraipomas HDMI prietaiso garsas arba jis išvis netransliuojamas.
- Jei esant sujungtiems kabeliams keisite skyrą, gali kilti trikčių. Norėdami pašalinti šią problemą, išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą.
- Kai HDMI jungtis su HDCP nesuderinta, televizoriaus ekranas bus juodas. Šiuo atveju reikia patikrinti HDMI jungtį arba atjungti HDMI kabelį.
- Ekrane pastebėję triukšmą arba linijas, patikrinkite HDMI kabelį (jo ilgis paprastai ribojamas iki 4,5 m (15 pėdų)).
- Jūs negalite keisti vaizdo skyros HDMI IN režime. Pakeiskite prijungto prietaiso vaizdo skiriamąją gebą.
- Jei, asmeninį kompiuterį prijungus prie HDMI ĮVESTIES lizdo, vaizdo išvesties signalas yra neįprastas, perjunkite asmeninio kompiuterio raišką į 576 p (arba 480 p), 720 p, 1 080i arba 1 080 p.


Papildomos įrangos prijungimas

HDMI jungtis

Galite mėgautis išorinio prietaiso HDMI jungties atkuriamu garsu ir vaizdu.

Tik mėgautis garsu

Galite mėgautis garsu iš prijungto išorinio įrenginio.




Į „Blu-ray“ diskų leistuvą, DVD leistuvą ir pan.

1. Prijunkite prie HDMI IN lizdo, esančio įrenginio galinėje dalyje ir prie HDMI OUT lizdo, esančio garso įrenginyje, tokiame kaip „Blu-ray“ diskų leistuvas, DVD leistuvas ir pan.
2. Pasirinkite įvesties šaltinį į HDMI, kelis kartus paspausdami mygtuką **F**.

Mėgautis garsu ir vaizdu

Galite mėgautis garsu ir vaizdu iš prijungto išorinio įrenginio.




1. Prijunkite prie HDMI IN lizdo, esančio įrenginio galinėje dalyje ir prie HDMI OUT lizdo, esančio garso įrenginyje, tokiame kaip „Blu-ray“ diskų leistuvas, DVD leistuvas ir pan.
2. Prijunkite prie HDMI OUT lizdo įrenginio gale ir prie HDMI IN lizdo televizoriuje.
3. Pasirinkite įvesties šaltinį į HDMI, kelis kartus paspausdami mygtuką **F**.

Pastaba

- Kai įrenginys išjungtas, garso ir vaizdo signalai negali būti perduodami.
- HDMI IŠVESTIES lizdas yra skirtas prijungti televizorių. Nors naudojant HDMI laidą galimos kelių kanalų įvestys, įrenginys gali transliuoti turinį į televizorių tik dviem kanalais.

OPTICAL IN jungtis

Sujunkite išorinių prietaisų optinės išvesties prievadą su OPTICAL IN lizdu.




1. Sujunkite OPTICAL IN lizdą, esantį įrenginio galinėje dalyje su televizoriaus optinio išvado lizdu (skaitmeniniu įrenginiu ir pan.)
2. Pasirinkite įvesties šaltinį į OPT (optinis), kelis kartus paspausdami mygtuką **F**.
3. Klausykitės įrašo.

Pastaba

Prieš prijungdami optinį laidą, įsitikinkite, kad pašalinote laido apsauginį kamštį, jeigu laidas turėjo tokį.

NEŠIOJAMOJO ĮR. ĮVESTIES jungtis




Klausytis muzikos iš nešiojamojo įrenginio

Šį įrenginį galima naudoti muzikai, iš daugelio tipų nešiojamųjų grotuvų arba išorinių įrenginių, groti.

1. Naudodami 3,5 mm stereolaidą, prijunkite nešiojamąjį grotuvą prie įrenginio NEŠIOJAMOJO ĮR. ĮVESTIES jungties.
2. Įjunkite maitinimą: spustelėkite ⏻ (Maitinimo).
3. Pasirinkite įvesties šaltinį į PORT. (nešiojamojo prietaiso įvestis), kelis kartus paspausdami mygtuką **F**.
4. Įjunkite nešiojamąjį grotuvą arba išorinį prietaisą ir pradėkite groti.

USB jungtis

Prie įrenginio USB jungties, esančios įrenginio galinėje dalyje, prijunkite USB atmintinę.



Pastaba

Jei HDMI laidas prijungtas prie įrenginio, USB įrenginio prijungimas gali būti apribotas, priklausomai nuo USB įrenginio formos.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie failų iš USB laikmenų atkūrimą, žiūrėkite 21 psl.

Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio

1. Pasirinkite kitą funkciją / režimą.
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

Suderinami USB prietaisai

- MP3 grotuvas : „Flash" atmintinės tipo MP3 grotuvas.
- USB „Flash" atmintinė : Įrenginys palaiko USB2.0.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB įrenginių.

Reikalavimai USB įrenginiui

- Nėra palaikomi įrenginiai, kuriems reikia įdiegti papildomą programą, kad prijungti prie kompiuterio.
- Prietaisui veikiant nemėginkite ištraukti USB prietaiso.
- Didelės atminties USB prietaisų atvejais gali prireikti ilgesnio laiko paieškai.
- Norint išvengti duomenų praradimo, sukurkite duomenų atsarginę kopiją.
- Šis prietaisas nepalaikomas, jeigu bendras bylų skaičius yra 2000 arba didesnis.
- Įrenginio USB jungtis negali būti prijungta prie kompiuterio. Prietaiso negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.
- Šis įrenginys nepalaiko „exFAT" failų sistemos. (Palaikomos FAT16/FAT32/NTFS sistemos.)
- Kai kurie įrenginiai gali neatpažinti šių prietaisų.
  - Išorinio kietojo disko (HDD)
  - Kortelių skaitytuvų
  - Užrakintų įrenginių
  - Kietojo tipo USB įrenginių
  - USB koncentratorių
  - USB ilginimo kabelių naudojimo
  - iPhone/iPod/iPad
  - Android įrenginys

Atkuriamas failas

Kvantavimo dažnis

MP3 : nuo 32 iki 48 kHz
WMA nuo 32 iki 48 kHz
:
OGG : nuo 32 iki 48 kHz
FLAC : nuo 32 iki 192 kHz
WAV : nuo 32 iki 48 kHz


Bitų sparta

MP3 : nuo 80 iki 320 kbps
WMA nuo 56 iki 128 kbps
:
OGG : nuo 64 iki 500 kbps
FLAC : nuo 500 iki 5000 kbps
WAV : nuo 500 iki 5000 kbps

- Maksimalus failų skaičius : Iki 2000
- Didžiausias direktorijų skaičius: mažiau nei 200
- Įrenginyje atkurti DRM (skaitmeninio teisių valdymo) apsaugotų rinkmenų negalima.
- Negalima atkurti USB įrenginyje esančių vaizdo įrašų failų.
- Priklausomai nuo jūsų USB įrenginio darbo, atkūrimas gali nevykti gerai.

Pastaba

- Aplankai ir failai, esantys USB atpažįstami kaip pateikta žemiau.



- Jeigu aplanke jokių failų nėra, aplankas nerodomas.
- Failai bus atkuriami nuo failo ♪① iki failo ♪⑩ po vieną.
- Šis įrenginys gali rodyti tik failų ir aplankų pavadinimus, kuriuose yra skaičiai arba angliškos raidės.
- *ROOT: Pirmasis matomas ekranas, kurį pamatysite, kai kompiuteris atpažins USB, yra „ROOT“.

Pagrindinės operacijos

USB valdymas

1. USB įrenginį prijunkite prie USB prievado.
2. Įvesties šaltinį pasirinkite USB spaudinėdami mygtuką **F**.

Tikslas	Veiksmas
Atkūrimas	Paspauskite ▶II.
Pristabdyti	Grojimo metu paspauskite▶II.
Pereiti į kitą/ ankstesnį failą	Atkūrimo metu spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ▶▶I norėdami pereiti prie kito failo. Jei praeina mažiau nei 2 sekundės, paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką I◀◀ arba įrenginio mygtuką, bus sugrįžta į ankstesnį failą. Jei praeina 3 sekundės, paspaudus nuotolinio valdymo pultelio mygtuką I◀◀ arba įrenginio mygtuką, bus pereita į failo pradžią.
Tam tikros atkarpos faile ieškojimas	Paspauskite ir palaikykite I◀◀ / ▶▶I atkūrimo metu, o atleiskite tada, kai norėsite klausytis.
Atkuria atsitiktine tvarka arba pakartotinai	Nuotolinio valdymo pultelyje kelis kartus paspauskite **REPEAT**, ekrane rodomi užrašai pasikeis tokia tvarka: OFF → ONE → FOLDER → ALL → SHUFFLE.
Ieškoti aplanke	Nuotoliniame pulte paspauskite **FOLDER** +/—.
Tęsti atkūrimą	Įrenginys įsimena grojamą dainą prieš pasikeičiant funkcijai ar išsijungiant.

Pastaba

- Atkūrimo pratęsimas negalimas, jeigu buvo ištrauktas maitinimo kabelis arba ištrauktas USB įrenginys.
- Pakartojimas/Atsitiktinis atkūrimas veikia taip.

Užrašas ekrane	Aprašymas
OFF	USB įrenginyje esančios dainos atkuriamos eilės tvarka.
ONE	Pakartotinai atkuriama ta pati daina.
FOLDER	Pakartotinai atkuriamos aplanke esančios dainos.
ALL	Pakartotinai atkuriamos visos USB įrenginyje esančios dainos.
SHUFFLE	Dainos atkuriamos atsitiktine tvarka.

Kitos operacijos

Garso ir vaizdo sinchronizavimas

Priimant televizoriaus garsinius signalus, garsas ir vaizdas gali nesutapti. Tokiu atveju, ši funkcija gali sureguliuoti delsos laiką.

1. Paspauskite **AV SYNC**.
2. Naudokite **I◀◀ / ▶▶I**, kad galėtumėte padidinti arba sumažinti delsos trukmę, kurią galima nustatyti nuo 0 iki 300 ms.

Pastaba

- Ši funkcija USB funkcijoje neveikia.
- Vėlinimo laiką galite reguliuoti 10 ms žingsniais.

Kaip laikinai išjungti garsą

Norėdami išjungti garsą, paspauskite (Tylusis režimas).

Nutildę prietaisą, galėsite, pavyzdžiui, atsiliepti į telefono skambutį. Ekrane tuo metu rodoma „MUTE“ .

Norėdami atšaukti, nuotolinio valdymo pultelyje dar kartą paspauskite mygtuką (Tylusis režimas) arba pakeiskite garso lygį.

Automatinis ekranas / automatinis užtemdymas

Šis įrenginys automatiškai išjungia arba užtemdo ekraną. Maždaug 2 sekundes nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ir laikykite **AUTO POWER**, pasirodys „ON - AUTO DISPLAY“ ir automatinio ekrano funkcija bus įjungta. (Numatytoji reikšmė: ĮJUNGTA)

OPT, HDMI, LG TV ,ARC : Jei per maždaug 15 sekundžių neatliekama įvestis klavišu, ekranas užtems. Po maždaug 5 sekundžių ekranas bus išjungtas.

USB, PORT. , BT : Jei per maždaug 15 sekundžių neatliekama įvestis klavišu, ekranas užtems. Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite ir laikykite **AUTO POWER** ir paspauskite dar kartą, kai atsiranda užrašas „ON - AUTO DISPLAY“. Ekranas užtems, jei per maždaug 15 sekundžių nė vienai funkcijai nebus atlikta įvestis klavišu.

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Kai kurias įrenginio funkcijas galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, net jei televizorius yra kitos bendrovės produktas. Valdomosios funkcijos yra garso lygio padidinimas ir sumažinimas bei nebylusis režimas.

Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **AV SYNC**, esantį nuotolinio valdymo pultelyje. Ekrane matomas užrašas „ON - TV REMOTE“ – galite valdyti įrenginį savo televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Norėdami patikrinti funkcijos būseną, spausite ir palaikykite paspaudę mygtuką **AV SYNC**.

Norėdami išjungti šią funkciją, nuspauskite ir palaikykite paspaudę mygtuką **AV SYNC**, tuomet dar jį kartą nuspauskite, kol ekrane slenka užrašas „ON - TV REMOTE“.

Pastaba

- Palaikomi televizoriaus prekės ženklai

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Įsitikinkite, kad televizoriaus garso išvestis yra nustatyta ant [išorinio garsiakalbio].
- Priklausomai nuo nuotolinio valdymo pultelio, ši funkcija gali neveikti.
- Funkcija neveikia su LG televizorių „Magic“ nuotoliniu pulteliu.
- Ši funkcija taip pat gali gerai neveikti, jei yra įjungtos kai kurios televizoriaus valdymo funkcijos, pvz., CEC, SIMPLINK ir „LG Sound Sync“.

Savaiminis išsijungimas

Šis prietaisas išsijungs savaime, siekiant tausoti energijos suvartojimą, kai pagrindinis prietaisas nėra prijungtas prie išorinio prietaiso arba nenaudojamas 20 minutes.

Taip prietaisas elgiasi, kai pagrindinis prietaisas yra šešias valandas prijungtas prie kito analoginę įvestį naudojančio prietaiso. (pvz., nešiojamųjų ir t. t.).

Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą?

Nustatykite funkciją AUTOMATINIS MAITINIMAS ĮJUNGTAS / IŠJUNGTAS, kad įjungtumėte ir išjungtumėte įrenginį.

AUTO POWER įjungimas/ išjungimas

Šis įrenginys automatiškai įjungiamas, įjungus įvesties šaltinį: Optinį, LG TV arba **„Bluetooth“**.

Kai įjungiate savo televizorių arba išorinį įrenginį prijungtą prie šio įrenginio, jis atpažįsta įvesties signalą ir parenka atitinkamą funkciją. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Jeigu prijungsite **Bluetooth** prietaisą, įrenginys įsijungs ir prisijungs prie **Bluetooth** prietaiso.

Ši funkcija įsijungia arba išsijungia, kai paspaudžiate AUTO POWER.

Pastaba

- Kai elementas įjungiamas naudojant junkviją AUTO POWER, jis bus automatiškai išjungiamas, jei nėra signalo iš „LG Sound Sync“ (Optinį/Belaidžiu būdu) prijungto televizoriaus tam tikrą laiko tarpą.
- Kai įrenginys įjungiamas naudojant funkciją AUTO POWER, jis bus automatiškai išjungiamas, jei tam tikrą laiko tarpą iš išorinio įrenginio nebus gaunamas signalas.
- Jei elementą išjungėte tiesiogiai, jis neįsijungs įgalinus funkciją AUTO POWER. Tačiau elementą galima įjungti naudojant funkciją AUTO POWER, kai po 5 sekundžių, kai nebuvo jokio signalo, gaunamas optinis signalas.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
- Jei nutrauksite „**Bluetooth**“ ryšį šiuo įrenginiu, kai kurie kiti „**Bluetooth**“ įrenginiai nuolat bandys prie jo prisijungti. Taigi patariama atjungti ryšį prieš išjungiant šį įrenginį.
- Jeigu norite naudoti AUTO POWER, turi būti įjungta SIMPLINK. SIMPLINK įjungimas arba išjungimas trunka 30 sekundžių.
- Kai įrenginį įjungiate pirmą kartą, bus aktyvinta automatinio maitinimo funkcija.
- Norint naudoti šią funkciją, pagrindinis įrenginys privalo būti registruotas Bluetooth prietaisų poruojamų prietaisų sąrašuose.
- Funkciją AUTO POWER galite nustatyti tik kai šis įrenginys įjungtas.

Automatinis funkcijos pakeitimas

Šis įrenginys atpažįsta įvesties signalus, pavyzdžiui, optinį, **Bluetooth**, LG televizoriaus ir nešiojamo įrenginio, tada automatiškai perjungia tinkamą funkciją.

Gavus optinį signalą

Kai įjungiate išorinį įrenginį, prijungtą prie šio įrenginio optiniu kabeliu, šis įrenginys pakeis funkciją į optinę. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Bandant prijungti BLUETOOTH įrenginį

Kai prie šio įrenginio bandote prijungti **„Bluetooth“** įrenginį, parenkama **„Bluetooth“** funkcija. Grokite savo muziką per **„Bluetooth“** įrenginį.

Kai gaunamas „LG TV“ signalas

Kai įjungiate LG televizorių, prijungtą naudojant „LG Sound Sync“ (belaidį ryšį), įrenginys perjungs funkciją į LG TV. Galite girdėti televizoriaus skleidžiamą garsą.

Prijungus nešiojamą įrenginį

Prijungus nešiojamą įrenginį su jam skirtu laidu, įrenginys įjungs nešiojamo įrenginio funkciją.

Pastaba

- Norint perjungti į optinę funkciją, reikia kad signalas nebūtų gaunamas 5 sekundes.
- Šis įrenginys nepakeičia funkcijos į optinę, jei prijungto televizoriaus, „Blu-ray“ diskų grotuvo, televizoriaus priedėlio ar panašaus įrenginio SIMPLINK yra įjungta arba įjungtas prijungtas įrenginys, kuris palaiko CEC.
- Norėdami naudoti automatinį funkcijos pakeitimą SIMPLINK išjunkite. SIMPLINK išjungimas užtrunka apie 30 sek.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Jūs galite kontroliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas savo televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu su LG Sound Sync (LG garso sinchronizavimu) Tai suderinama su LG televizoriumi, kuris yra palaikomas LG Sound Sync Savo televizoriuje turite turėti LG Sound Sync logotipą.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdoma funkcija: garsumą padidinti / sumažinti, nutildyti

Informaciją apie LG Sound Sync skaitykite televizoriaus instrukcijų vadove.


Atlikite vieną iš šių sujungimų, priklausomai nuo jūsų įrenginio galimybių.

Pastaba

- Naudodamiesi LG Sound Sync galite naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo pulteliu. Jeigu vėl naudositės televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, įrenginys bus sinchronizuotas su televizoriumi.
- Jei sujungimas nepavyko, įsitikinkite, kad televizorius yra išjungtas.
- Žinokite, kokia šio įrenginio būklė ir sujungimas žemiau pateiktais atvejais, kai naudojatės LG Sound Sync.
  - Įrenginys išjungtas.
  - Pakeitus funkciją su kitais.
  - Optinio laido atjungimas.
  - Belaidžio ryšio atjungimas dėl trukdžių arba atstumo.
- Laikas šiam įrenginiui išjungti yra nevienodas, priklausomai nuo jūsų televizoriaus, kai nustatote AUTO POWER funkciją į ON.
- Televizoriaus nustatymų meniu informacija skiriasi priklausomai nuo jūsų televizoriaus modelio.

Prijungimas kabelių pagalba

1. LG televizorių prie elemento prijunkite optinio laidu.



2. Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garsą : Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [LG Sound Sync (Optinį)]
3. Įjunkite elementą nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę ⏻ (Maitinimo) mygtuką.
4. Pasirinkite įvesties šaltinį į OPT (optinis), kelis kartus paspausdami mygtuką **F**.

   Jeigu sujungimas tarp įrenginio ir televizoriaus pavyko, ekrane matysite užrašą „LGOPT".

Belaidis ryšys

1. Įjunkite elementą nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę ⏻ (Maitinimo) mygtuką.
2. Įvesties šaltinį pasirinkite „LG TV" spaudinėdami mygtuką **F**.
3. Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garsą : Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [LG Sound Sync (Belaidžiu būdu)]

   Ekrane 3 sekundėms atsiras užrašas „PAIRED" (suporuota) ir jeigu pavyko sujungimas tarp įrenginio ir televizoriaus, pamatysite „LG TV" ekrane.

Pastaba

Jei elementą išjungėte paspausdami ⏻ (Maitinimo), LG Sound Sync (Belaidžiu būdu) bus atjungta. Norėdami vėl naudotis šia funkcija, turi iš naujo sujungti televizorių ir elementą.

„BLUETOOTH®“ technologijos naudojimas

Apie „BLUETOOTH“

„**Bluetooth**“ yra bevielio ryšio technologija, skirta mažų nuotolių ryšiams.

Garsą gali pertraukti pašaliniai elektrinių bangų, veikiančių tokiu pačiu dažniu, arba gretimuose kambariuose prijungtų kitų „**Bluetooth**“ prietaisų skleidžiami trikdžiai.

Kai atskiri įrenginiai jungiami per „**Bluetooth**“ bevielę technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilusis telefonas su „**Bluetooth**“ beviele technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei sujungta naudojantis belaide „**Bluetooth**“ technologija.

- Galimi prietaisai: mobilusis telefonas, MP3, nešiojamasis kompiuteris, delninukas ir kita.
- Versija: 4.0
- Kodekas: SBC

„BLUETOOTH“ profiliai

Kad galėtumėte naudotis **Bluetooth** beviele technologija, įrenginiai turi gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderinamas su tokiu profiliu.

A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)

Klausymas muzikos, esančios „BLUETOOTH“ prietaisuose

Jūsų prietaiso ir „BLUETOOTH“ sujungimas

Prieš pradėdami sujungimą, patikrinkite ar „**Bluetooth**“ bevielio ryšio technologija yra įjungta jūsų „**Bluetooth**“ prietaise. Žr. „**Bluetooth**“ prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus sujungimą, jo kartoti nereikia.

1. Įvesties šaltinį pasirinkite BT („**Bluetooth**“) spaudinėdami mygtuką **F**.
   Ekrane iš eilės rodoma „BT“ → „READY“.
2. Įjunkite „**Bluetooth**“ prietaisą ir atlikite sujungimą. Norint surasti šį įrenginį „**Bluetooth**“ prietaiso pagalba, „**Bluetooth**“ prietaiso ekrane gali atsirasti surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo „**Bluetooth**“ prietaiso tipo. Įrenginys bus matomas kaip „LG SH5 (XX)“.

! Pastaba

- XX reiškia paskutinius du „**Bluetooth**“ adreso skaičius. Pavyzdžiui, jei jūsų „**Bluetooth**“ adresas yra 9C:02:98:4A:F7:**08**, „**Bluetooth**“ prietaise matysite “LG SH5 (**08**)“.
- Kai kurie prietaisai sujungiami kitaip,priklausomai nuo „**Bluetooth**“ prietaiso tipo. Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000).

3. Šį įrenginį sėkmingai sujungus su **Bluetooth** įrenginiu, ekrane iš eilės bus rodoma „PAIRED“ → jūsų įrenginio pavadinimas → „BT“.

Pastaba

- Jei prietaiso pavadinimas nerodomas įrenginio ekrane, ekrane bus matomas užrašas „_“.
- Norėdami patikrinti prijungto įrenginio pavadinimą, nuotoliniame pultelyje paspauskite ir laikykite „REPEAT“. Rodomas paskutinį kartą naudotas įrenginys.

4. Klausykitės muzikos.
Norėdami atkurti muziką, saugomą jūsų „**Bluetooth**“ įrenginyje, žr. savo „**Bluetooth**“ įrenginio naudojimo instrukciją.

Pastaba

- Naudodami „**Bluetooth**“ technologiją turite sujungtus elementą ir „**Bluetooth**“ prietaisą laikyti kaip įmanoma arčiau vienas kito. Tačiau tai gali neveikti tinkamai toliau nurodytais atvejais:
  - Yra kliūtis tarp elemento ir„**Bluetooth**“ prietaiso.
  - Kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas „**Bluetooth**“ technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Jei įrenginį paleisite iš naujo, „**Bluetooth**“ prietaisą prie įrenginio reikės prijungti iš naujo.

Pastaba

- Garsas gali būti nutrauktas, jeigu ryšį trukdo kitos elektroninės bangos.
- Poravimas apribotas iki vieno **Bluetooth** prietaiso vienam įrenginiui, o kelių prietaisų poravimas nepalaikomas.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, jums gali nepavykti naudoti „**Bluetooth**“ funkciją.
- Galite mėgautis **Bluetooth** funkcija naudodamiesi telefonu, MP3 grotuvu, nešiojamuoju kompiuteriu ir t. t.
- Kuo didesnis atstumas tarp elemento ir „**Bluetooth**“ prietaiso, tuo žemesnė garso kokybė.
- „**Bluetooth**“ ryšys bus atjungtas, kai elementas išjungiamas arba „**Bluetooth**“ prietaisas atsiduria toli nuo elemento.
- Kai išjungiamas „**Bluetooth**“ ryšys, prijunkite „**Bluetooth**“ prietaisą prie elemento dar kartą.
- Jeigu nėra sujungimo su „**Bluetooth**“, ekrane atsiranda „READY“.
- Kai prie šio įrenginio prijungiate „**Bluetooth**“ prietaisą („iOS“ operacinę sistemą naudojantį prietaisą, t. t.) arba kai naudojatės prietaisu, galite sinchronizuoti įrenginio ir prietaiso garso lygius.
- Galite valdyti **Bluetooth** prietaisą, naudodami mygtukus **I◀◀ / ▶▶I** (praleisti) ir **▶II** (groti / pristabdyti) ant nuotolinio valdymo pultelio.

„BLUETOOTH“ programėlės naudojimas

Pastaba

Šį įrenginį galima valdyti tik „Android“ prietaisu su programėle „Music Flow Bluetooth“.

Apie programėlę „Music Flow Bluetooth“

Programėlė „Music Flow Bluetooth“ šiam įrenginiui suteikia daug naujų funkcijų.

Kad galėtumėte naudotis papildomomis funkcijomis, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą programėlę „Music Flow Bluetooth“.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas „BLUETOOTH“ prietaise

Yra du būdai įdiegti „Music Flow Bluetooth“ programą jūsų „**Bluetooth**“ įrenginyje.

Įdiegiant „Music Flow Bluetooth“ programą naudojant QR kodą

1. Įdiekite programėlę „Music Flow Bluetooth“, naudodamiesi QR kodu. QR kodui nuskaityti panaudokite nuskaitymo programinę įrangą.
2. Kad pradėtumėte diegti, palieskite piktogramą.
3. Kad atsisiųstumėte, palieskite piktogramą.

Pastaba

- Įsitikinkite, ar Jūsų „**Bluetooth**“ prietaise yra interneto ryšys.
- Įsitikinkite, ar Jūsų „**Bluetooth**“ prietaise įdiegta skanavimo programinės įrangos programėlė. Jeigu tokios nėra, ją galite atsisiųsti iš „Google Play Store“.
- Kai kuriuose geografinėse srityse gali neveikti QR kodas.

Programėlės „Music Flow Bluetooth“ diegimas per parduotuvę „Google Play Store“

1. Palieskite piktogramą „Google Play Store“.
2. Paieškos juostoje įveskite „Music Flow Bluetooth“ ir pradėkite paiešką.
3. Kad pradėtumėte atsisiųsti „**Bluetooth**“ programėlę, paieškos rezultatų sąraše raskite ir palieskite „Music Flow Bluetooth“.
4. Kad pradėtumėte diegti, palieskite piktogramą.
5. Kad atsisiųstumėte, palieskite piktogramą.

Pastaba

- Užtikrinkite, kad jūsų „**Bluetooth**“ prietaisas būtų prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad jūsų „**Bluetooth**“ prietaise yra prieiga prie „Google Play Store“.

„BLUETOOTH“ suaktyvinimas su programėle „Music Flow Bluetooth“

Programėlė „Music Flow Bluetooth“ padeda prijungti „**Bluetooth**“ prietaisą prie šio įrenginio.

1. Pradžios ekrane palieskite programėlės „Music Flow Bluetooth“ piktogramą ir atverkite šią programėlę. Tada eikite į pagrindinį meniu.
2. Bakstelėkite [meniu] ir pasirinkite norimą įrenginį.
3. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip dirbti su įrenginiu, palieskite [Nustatymai] ir palieskite meniu [Pagalba].

Pastaba

- „Music Flow Bluetooth“ programa palaiko šią programinės įrangos versiją;
  - Android O/S : 4.0.3 versija (ar naujesnė)
- Jei programėlę „Music Flow Bluetooth“ naudojate valdymui, jos ir pateikiamo nuotolinio valdymo pultelio veikimas gali šiek tiek skirtis. Jei reikia, naudokite pateikiamą nuotolinio valdymo pultelį.
- Atsižvelgiant į jūsų „**Bluetooth**“ prietaisą, programėlė „Music Flow Bluetooth“ gali neveikti.
- „Music Flow Bluetooth“ programai prisijungus, galite atkurti muziką iš savo įrenginio. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jei naudojate kitas programas arba naudodami „Music Flow Bluetooth“ programą keičiate „**Bluetooth**“ įrenginio nustatymus, „Music Flow Bluetooth“ programa gali veikti neįprastai.
- Jei „Music Flow Bluetooth“ programa veikia neįprastai, patikrinkite savo „**Bluetooth**“ įrenginį ir „Music Flow Bluetooth“ programos ryšį ir bandykite prijungti vėl.
- Priklausomai nuo jūsų išmaniojo telefono operacinės sistemos, „Music Flow Bluetooth“ veikimas gali šiek tiek skirtis.
- Nors „**Bluetooth**“ ryšys bus atjungtas, kai perjungiate funkciją, galite naudoti programėlę „Music Flow Bluetooth“.
- Papildomos programos „Music Flow Bluetooth“ funkcijos gali neveikti, priklausomai nuo atstumo tarp įrenginio ir „**Bluetooth**“ prietaiso ir bevielio ryšio sąlygų.

Garso reguliavimas

Garso efektų nustatymas

Ši sistema turi keletą iš anksto nustatytų erdvinio akustinių laukų. Pageidaujamas garso režimas nustatomas naudojantis parinktimi **SOUND EFFECT**.

Pavaizduoti ekvalaizerio nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

Užrašas ekrane	Aprašymas
ASC (Prisitaikantis garso valdymas)	Analizuoja įvesties garso savybes ir pateikia realiu laiku optimizuotą garso turinį.
STANDARD	Galite mėgautis optimalia garso kokybe.
CINEMA	Galite mėgautis labiau įtraukiančiu erdviniu garsu skirtu žiūrėti filmams.

Pastaba

- Jai įrenginys veikia tam tikru garso efektų režimu, kuriuose garsiakalbiuose gali nebūti garso arba jis gali būti tylus.
  Tai priklauso nuo garso režimo ir šaltinio – tai nėra įrenginio gedimas.
- Perjungus įvestį arba kartais netgi tik pakeitus garso failą, jums gali tekti iš naujo nustatyti garso efektų režimą.

Garsumo lygį nustatyti automatiškai

Šis įrenginys palaiko automatinio garsumo funkciją, kuri automatiškai reguliuoja garso lygį.

Kai išėjime garsas yra per didelis arba per mažas, nuotolinio valdymo pultelyje **AUTO VOL** Dabar galėsite mėgautis atitinkamo lygio garsu.

Norėdami atšaukti šią funkciją, dar kartą nuspauskite mygtuką.

Žemų dažnių kolonėlės / aukštųjų / žemųjų dažnių reguliavimas

Galite reguliuoti aukštųjų ir žemųjų dažnių bei žemųjų dažnių kolonėlės garso lygį taip, kaip jums norisi.

TRE (aukšti dažniai) /BAS (žemi dažniai) : nuo –5 dB iki 5 dB

WF (žemųjų dažnių kolonėlė) : nuo –15 dB iki 6 dB

1. Kelis kartus paspauskite mygtuką , norėdami pasirinkti WF (žemų dažnių kolonėlė), TRE (aukšti dažniai) arba BAS (žemi dažniai).
2. Norėdami sureguliuoti garso lygį, spauskite **VOL** +/—.

Naktinis režimas

Ši funkcija yra naudinga, kai norite tyliai žiūrėti filmus vėlai vakare.

Spauskite , esantį nuotolinio valdymo pultelyje. Tokiu būdu aktyvinsite nakties režimą.
Norėdami jį atšaukti, dar kartą spauskite mygtuką .

Trikčių šalinimas

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Įrenginys tinkamai neveikia.	• Išjunkite šį įrenginį ir prijungtą išorinį įrenginį (televizorių, žemų dažnių kolonėlę, DVD grotuvą, stiprintuvą, t. t.) ir vėl įjunkite. • Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio įrenginio (televizoriaus, žemų dažnių kolonėlės, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo kabelius ir vėl prijunkite. • Ankstesnis nustatymas gali būti neišsaugotas, jei atjungtas prietaiso maitinimas.
Nėra maitinimo	• Maitinimo kabelis yra ištrauktas. Įkiškite maitinimo kabelį. • Patikrinkite būklę įjungdami kitus elektroninius prietaisus.
Nėra garso	• Pasirinktas neteisingas įvesties šaltinis. Patikrinkite įvesties šaltinį ir pasirinkite teisingą. • Įjungta nutildymo funkcija. Norėdami nutraukti nutildymo funkciją, nuspauskite (Tylusis režimas) arba pakeiskite garso lygį. • Kai prijungiate išorinį įrenginį (STB, „**Bluetooth**“ įrenginį, t. t.), sureguliuokite įrenginio garsumą.
Negroja žemų dažnių kolonėlė.	• Neprijungtas žemų dažnių kolonėlės maitinimo kabelis. Tvirtai įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą. • Nutrūko įrenginio ir žemų dažnių kolonėlės ryšys. Sujunkite įrenginį ir žemų dažnių kolonėlę. (žr. 12 psl.)
Ekrano nėra	• Automatinio ekrano funkcija įjungta • Paspauskite bet kurį mygtuką, norėdami patikrinti dabartinę funkciją arba išjungti automatinio ekrano funkciją. (žr. 22 psl.).
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia tinkamai.	• Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m atstumu. • Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. • Baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra išsikrovusios. Pakeiskite baterijas naujomis.
AUTO POWER funkcija neveikia.	• Patikrinkite ar išorinis įrenginys, toks kaip televizorius, DVD/Blu-Ray leistuvas arba „**Bluetooth**“ įrenginys, tinkamai prijungtas. • Patikrinkite SIMPLINK būseną ir išjunkite SIMPLINK. • Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
„LG Sound Sync“ neveikia.	• Patikrinkite ar jūsų televizorius palaiko „LG Sound Sync“. • Patikrinkite „LG Sound Sync“ (Optinį arba Belaidžiu būdu) sujungimą. • Patikrinkite savo televizoriaus ir šio įrenginio garso nuostatas.

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Kai manote, kad elementas išvesties garsas per tylus.	Patikrinkite žemiau nurodytus parametrus ir atitinkamai sureguliuokite prietaisą. • Kai garso kolonėlė prijungta prie televizoriaus, televizoriaus sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [AUTO] arba [BITSTREAM]. • Kai garso kolonėlė prijungta prie leistuvo, leistuvo sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [PRIMARY PASS-THROUGH] arba [BITSTREAM]. • Leistuvo sąrankos meniu pakeiskite Garso DRC nustatymą į [OFF]. • Įsitikinkite, kad nakties režimas nėra įjungtas. Nustatykite nakties režimą ties išjungimo parinktimi [OFF].

PASTABOS, kaip naudoti belaidį tinklą

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Šis prietaisas gali palaikyti belaidžią sąsają.	• Belaidis ryšys gali neveikti tinkamai, jei jis yra silpnas. • Prietaisą montuokite netoli belaidės ypač žemų dažnių kolonėlės. • Veiks geriausiai, jei nemontuosite ant metalinių baldų.
„Bluetooth“ prietaisas gali neveikti tinkamai ar skleisti triukšmą šiais atvejais.	• Kai prisiliečiate prie „**Bluetooth**“ prietaiso siųstuvo ar garso juostos. • Kai yra kliūtis, siena ar prietaisas yra toli. • Kai kitas prietaisas (belaidis LAN, medicininė įranga ar mikrobangų krosnelė) naudoja tą patį dažnį. Tarp šių prietaisų atstumas turi būti kuo didesnis. • Prijungdami prietaisą prie „**Bluetooth**“ prietaiso laikykite juos kuo arčiau vienas kito. • Kai prietaisas yra toli nuo „**Bluetooth**“ prietaiso, jie atsijungia ir gali pradėti veikti netinkamai.

Prekių ženklai ir licencijos

Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai.

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos „D“ raidės ženklas yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

Informacijos apie DTS patentus ieškokite http://patents.dts.com. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ suteiktą licenciją. DTS, simbolis bei DTS ir simbolis kartu yra registruoti prekės ženklai, o „DTS Digital Surround“ yra „DTS, Inc.“ prekės ženklas. © „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.

„**Bluetooth**“ žodinis užrašas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., o LG Electronics šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

HDMI, HDMI logotipas ir didelės raiškos laikmenų sąsaja „High-Definition Multimedia Interface“ yra JAV ir kitose šalyse registruotieji bendrovės „HDMI Licencing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Specifikacijos

Bendrieji nurodymai	
Energijos sąnaudos	Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę.
	Budėjimo režimas, kai įrenginys prijungtas prie tinklo: 0,5 W (jei aktyvinti visi tinklo prievadai)
Kintamos srovės adapteris	• Modelis : DA-38A25 • Gamintojas : Asian Power Devices Inc. • Įvestis : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Išvestis : 25 V ⎓ 1,52 A
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	Apytiksliai 945 mm X 53 mm X 85 mm Be kojelės
Grynasis svoris	Apytiksliai 2,6 kg
Darbinė temperatūra	5 °C – 35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	5 % – 90 %
Magistralės maitinimas	5 V ⎓ 500 mA
Galimas skaitmeninės įvesties garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Galimas skaitmeninės įvesties garso formatas	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Įėjimas/Išėjimas	
OPTICAL IN (Skaitmeninė garso įvestis)	3 V (p-p), optinis lizdas x 1
PORTABLE IN (Nešiojamojo prietaiso įvestis)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo lizdas) x 1
HDMI IN	19 kontaktų (A tipas, HDMI™ jungtis) x 1
HDMI OUT	19 kontaktų (A tipas, HDMI™ jungtis) x 1

Stiprintuvas (RMS išvestis)	
Iš viso	320 W
Priekis	60 W x 2 (4 Ω esant 1 kHz, THD 10%)
Žemų dažnių kolonėlė	200 W (3 Ω esant 80 Hz, THD 10%)

Belaidis žemų dažnių garsiakalbis	
Reikalavimai maitinimo šaltiniui	Žiūrėkite pagrindinę žemų dažnių kolonėlės etiketę.
Energijos sąnaudos	Žiūrėkite pagrindinę žemų dažnių kolonėlės etiketę.
Tipas	1 takelis 1 garsiakalbis
Impedansas	3 Ω
Nominali įėjimo galia	200 W
Maks. galia įvade	400 W
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	Apytiksliai 171 mm x 320 mm x 252mm
Grynasis svoris	Apytiksliai 4,2 kg

- Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techninė priežiūra

Įrenginio tvarkymas

Įrenginio transportavimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, geriausiai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami stipriai spausite paviršių, galite jį pažeisti.
- Greta prietaiso ilgą laiką nelaikykite guminių arba plastikinių gaminių.

Įrenginio valymas

Leistuvą valykite minkšta ir švaria šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo priemonės tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.


LG
Life's Good