POLSKI

INSTRUKCJA UPROSZCZONA

System mini Hi-Fi


Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.
Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę **http://www.lg.com** i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.

MODEL
CJ45


MFL69713057

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Panel przedni



1 Port USB 1
Możesz odtwarzać plik dźwiękowe z podłączonego urządzenia USB.

2 ⏻ (Gotowość)
Włącza lub wyłącza zasilanie.

3 Okienko wyświetlacza

4 (Czujnik pilota)

5 **WIRELESS LINK**
- Wybór MASTER lub SLAVE w trybie WIRELESS PARTY LINK.
- Włączanie lub wyłączanie trybu WIRELESS PARTY LINK.

6 Port USB 2
Możesz odtwarzać plik dźwiękowe z podłączonego urządzenia USB.

7 **VOLUME**
Regulacja głośności.

8 **MIC** (mikrofon) **+/-**
Regulacja poziomu głośności mikrofonu.

VOICE CANCELLER
Można cieszyć się tą funkcją podczas odtwarzania, przez redukcję głośności wokalu dla muzyki pochodzącej z różnych źródeł.

ECHO
Wybór trybu ECHO.

9 **F** (Funkcja)
Wybór funkcji oraz źródła.

>II (Odtwarzanie/pauza)
- Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania.
- Wybór trybu stereo/mono.

>>I (Przeskocz/Wyszukaj)
- Przeskakuje w przód.
- Wyszukiwanie wewnątrz utworu/pliku.
- Wybieranie stacji radiowych.

KEY CHANGER (# / ♭)
Dopasowanie do zakresu twojego głosu.

10 Kieszeń płyty

11 **USB REC / DEMO**
- Nagrywanie na USB.
- Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij przycisk **USB REC / DEMO**, pokazuje się tryb DEMO.

□ (Zatrzymanie) / **RDS**
- Zatrzymanie odtwarzania lub anulowanie funkcji USUWANIE.
- Radio Data System

I<< (Przeskocz/Wyszukaj)
- Przeskakuje wstecz.
- Wyszukiwanie wewnątrz utworu/pliku.
- Wybieranie stacji radiowych.

⏏ (Otwórz/Zamknij)
Otwiera i zamyka podajnik płyt.

AUTO DJ
Wybór trybu AUTO DJ.

12 **SOUND EFFECT**
Wybór trybów dźwiękowych.

REGION EQ / BASS BLAST
- Wybór korektora typu region.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby bezpośrednio wybrać BASS.

SEARCH
Przechodzi do folderów i plików w trybie wyboru.


OK
Wybieranie utworu podczas szukania pliku.

13 Gniazdo **MIC** (Mikrofon)

14 Gniazdo **PORT.** (Przenośne) **IN**


15 **SEARCH**
- Wyszukiwanie folderu lub pliku.
- Obrócić w lewo lub prawo, aby kontrolować tryb SOUND EFFECT, REGION EQ.

Panel tylny



1 Kabel zasilania
2 Styki/złącza głośników **SPEAKERS**
3 **ANTENNA** (FM)
4 **AUX IN** (L/R)
Podłącz urządzenie zewnętrzne.

Podłączenie głośników



Sterownik aplikacji

Pobierz aplikację **Music Flow Bluetooth** na swoje urządzenie. (Wyłącznie dla urządzeń Android)

LG Sound Sync (bezprzewodowy)



Aby uzyskać więcej informacji pobierz instrukcję obsługi online **http://www.lg.com**

Dodatkowe Informacje

Specyfikacje


Zasilanie	Patrz główna naklejka urządzenia.
Pobór mocy	Patrz główna naklejka urządzenia.
	Gotowość sieciowa: 0,5 W (Jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).
Wymiary (S x W x G)	Około 350 mm x 163 mm x 251 mm
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Wzmacniacz (całkowita moc wyjściowa RMS)	720 W RMS

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Jak odłączyć bezprzewodowe połączenie sieciowe lub urządzenie bezprzewodowe.

Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk zasilania przez ponad 5 sekund.

Wymiana baterii



Deklaracja zgodności

CE

Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu MINI WIEŻA HI-FI jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm