قبل الاتصال بفني الخدمة

من الممكن تجنب الاتصال بخدمات الصيانة.
قبل الاتصال بخدمة الصيانة، ارجع إلى القائمة التالية أولاً.

1. هل انفجر مصاهر المنزل أو قاطع الدائرة يعمل؟
2. هل تم إزالة مقبس كابل الطاقة أو أنه غير مثبت بإحكام في منفذ التيار الك هربي الموجود بالحائط؟
3. هل أداة التحكم في درجة الحرارة مضبوط بشكل صحيح؟
4. هل الجهاز موضوع بالقرب من الحائط أو سطح ساخن؟
5. هل تم الإبقاء على الباب مفتوحًا لفترة أطول من اللازم؟
6. هل المجمد مثبت بإحكام في مكان ثابت ومستو؟
7. في حالة ظهور رائحة، يجب تغطية الأطعمة ذات الرائحة القوية أو لفها جيدًا وقد تحتاج الأجزاء الداخلية للتنظيف.

الأعراض التالية لا تعتبر أعطال

1. عندما يعمل المجمد أو بعد توقفه عن العمل لمدة طويلة، يدور غاز التبريد الموجود داخل الأنابيب ويصدر صوت "ماء جاري".
2. قد تصل درجة حرارة سطح الضاغط 70 درجة مئوية إلى 80 درجة مئ وية عندما تعمل.
3. تصدر حرارة من الجانب الخلفي من المجمد.
4. في الموسم المطير قد تتكون النداوة على سطح المجمد، وهذا لا يؤثر بأي شكل على الاستخدام العادي.

قم فقط بتجفيفها بقطعة قماش.

اكتشاف المشاكل وإصلاحها

العطل	الحالة	طريقة الإزالة
المؤشر لا يعمل. الضاغط لا يبدأ التشغيل.	المقبس غير موصل بمنفذ التيار.	أعد توصيله.
	لا توجد طاقة	وصل المقبس بالطاقة
المؤشر يعمل، ولكن الضاغط لا يعمل ويصدر صوتًا فقط.	الجهد الكهربي أكبر من 187 فولت.	استخدم منظم الطاقة بقدر أكثر من 1000 وات.
يتوقف الضاغط لمدة دقيقة بعد بدأ التشغيل، ثم يعيد التشغيل بعد دقائق قليلة، ويتكرر ذلك.	الجهد الكهربي أقل من 242 فولت.	
الضاغط يعمل بصورة طبيعية ولكن درجة الحرارة داخل مقصورة المجمد ت قل ببطء شديد.	يتم فتح الباب بشكل متكرر.	قلل عدد مرات فتح الباب.
	الطعام الموجود بالمجمد كثير جدًا، وموضوع بشكل غير صحيح.	ضع **الأطعمة** بشكل جيد وحافظ على وجود مسافة بينها للسماح بمرور الهوا ء البارد.
	شريط الثلج سميك جدًا.	اخرج الأطعمة وقم بإذابة الثلج.
	سطح المكثف متسخ للغاية.	أوقف تشغيل المكثف ونظفه.
	عزل الباب رديء.	اضبط عزل الباب.
الصوت عالي جدًا	المجمد موضوع في مكان غير مستقر.	ضع المجمد في مكان مستقر.
	تثبيت المجمد غير محكم.	أحكم تثبيت المجمد.
	هناك اتصال بين الأنابيب.	افصلهم.

العناية والتنظيف

تنظيف الجزء الداخلي

- لتنظيف الجزء الداخلي، استخدم قطعة قماش مبللة بمحلول من ملعقة صودا ا
  لخبز على ربع كوب ماء، أو قليل من المسحوق المعتدل.
- فهذا المحلول ينظف ويزيل الرائحة. اشطفه بماء وامسحه للتجفيف. اتبع نفس الإجراءات لتنظيف الأجزاء الداخلية.
  تنظيف الهيكل الخارجي
- استخدم محلول ماء دافئ مع صابون أو مسحوق المعتدل لتنظيف الأجزاء الد اخلية من المجمد.

امسح الأجزاء الداخلية بقطعة قماش مبللة ثم قم بالتجفيف.

بالنسبة للمنتجات التي يكون الغلاف الخارجي لها من الستانلس ستيل،
تستخدم إسفنجة نظيفة أو قطعة قماش ناعمة مع منظف معتدل في الماء الدافئ للتنظيف.
لا يُنصح باستخدام المنظفات الكاشطة أو القاسية.
يجفف جيدًا باستخدام قطعة قماش ناعمة.
لا تستخدم شمع الأجهزة أو المبيضات أو المنتجات الأخرى المحتوية على كلور على الأسطح الستانلس ستيل.

⚠ تحذير

قم بإزالة كابل الطاقة من منفذ التيار الكهربي قبل التنظيف المناطق المجاورة للأجزاء الكهربية.
امسح الرطوبة الزائدة باستخدام اسفنجة أو قطعة قماش لتجنب دخول الماء أو
السوائل داخل الأجزاء الكهربائية والتسبب في حدوث صدمة كهربائية. لا تستخدم سوائل التنظيف القابلة للاشتعال أو السامة.

الصيانة

1. يجب تنظيف المجمد بشكل دوري. عند التنظيف افصل الجهاز، وأخرج ا
   لطعام الموجود بالمجمد وقم بتنظيف الأجزاء الداخلية باستخدام الماء أو منظ ف محايد.
2. لا تستخدم الماء المغلي، أو الأحماض أو المخفف الكيميائي، والنفط والزي ت، أو مسحوق إزالة الأوساخ.
3. قم بالتجفيف بعد التنظيف
4. استخدم ماء وصابون خفيف عند تنظيف الشريط العازل بالباب، ضع كمي
   ة قليلة من مسحوق الطلق بعد التجفيف لزيادة مدة خدمته ·
5. استخدم قطعة قماش ناعمة أو كمية قليلة من المنظف لتنظيف الهيكل الخا رجي.
   ملاحظة: ابق مصدر الطاقة والجزء السفلي من كابل التوصيل بالطاقة بعيدًا عن الماء لتجنب التسريب الكهربي.
6. باستثناء حالات التعطل المعروفة لا يجب أن يشارك أو يقوم من هم ليسو
   ا فنيو خدمة بالمشاركة في أو إصلاح المجمد بأنفسهم لتجنب زيادة المشكلة .
   فيحظر الإصلاح غير المصرح به للأجزاء الكهربائية مثل الضاغط ووحدة ا لتحكم في درجة الحرارة.
7. قم بإزالة الصقيع لكفاءة للحصول على كفاءة تجميد أفضل عند يتكون ال صقيع على سطح المجمد بسمك 4-5 مم.
8. عند إزالة الصقيع، افصل الطاقة وأخرج الطعام المجمد وافتح الباب لتدفئ
   ة المقصورة وإذابة الثلج استخدم قطعة قماش ناعم ة لامتصاص الماء وتنظي ف المقصورة.
9. لا تستخدم أدوات معدنية حادة مثل الفرشاة المعدنية لتنظيف شريط الثلج عند إذابة الثلج لتجنب تلف المبخر.
10. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة فقط مثل مطبخ الموظفين في المتاجر، والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛ البيوت الريفية ومن قبل العملاء في الفنادق، والنزل والبيئات السكنية المشابهة؛ وبيئات النوم وتقديم الطعام؛ وتطبيقات إعداد الطعام غير التجارية.


التشغيل

بدء التشغيل

عند تركيب المجمد الخاص بك لأول مرة اتركه لمدة ساعتين أو ثلاثة ليستقر على درجة حرارة التشغيل العادية قبل تعبئته بالطعام.

انتظر 5 دقائق قبل إعادة تشغيله إذا تم فصل المجمد.

التحكم في درجة الحرارة



• أولاً، اضبط تحكم مجمد الصندوق في وضع المتوسط.
إذا كنت ترغب بدرجة حرارة أبرد، اضبط متحكم الغرفة المطلوبة على رقم أعلى.

• يجب إبقاء المقبض عمودياً لتعديل درجة الحرارة.

الطاقة: عندما يكون الضوء المشغلاً، تكون الطاقة مشغلة.
تشغيل: عندما يكون الضوء مشغلاً، يعمل المكبس بشكل سليم.


"إيقاف" يوقف المكبس.
"أقصى" وضع التبريد الأقوى وهو مناسب للتجميد السريع.

لا تبقي المقبض في هذه النقطة لمدة طويلة.

نصيحة حول تخزين الطعام

1. لا تخزن الطعام الساخن في المجمد. انتظر دائمًا حتى يبرد.
2. عند التخزين قم بتغطية الطعام باستخدام غلاف من الفينيل أو قم بتخزينه في حاوية مزودة بغطاء.
   عند تبخر الرطوبة الموجودة في الطعام، تختفي القيمة الغذائية ومذاق الطعام أيضًا.
3. لا تضع الزجاجات في مقصورة المجمد. فقد تنكسر أثناء عملية التجمد.
4. لا تعيد تجميد الطعام الذي قد ذاب قبل تجمده. فقد يتسبب ذلك في فقدان المذاق والقيمة الغذائية.
5. نظف الطعام قبل تخزينه بحيث لا يفسد الطعام المجاور له.
6. يجب ترك مسافة بين الأطعمة المخزنة في المقصورة، بين الأطعمة والس
   طح الداخلي لمقصورة التجميد، للحفاظ على تهوية جيدة للهواء البارد والتجمي د المتساو للطعام.
   لا تضع أي مشروبات معلبة أو في زجاجات بدرجة تجمد أعلى من درجة ح
   رارة مقصورة التجميد عندما تكون أقل من الصفر .
7. بالنسبة للأطعمة التي يجب أن تكون خالية من الرطوبة أو التي تفقد الماء
   بسهولة لفها في أكياس طعام محكمة أو أشرطة قبل وضعها في مقصورة الت
   بريد لتجنب اختلاط الروائح وتقليل تكون الصقيع .
8. يحظر تخزين الغازات أو السوائل المتطايرة أو القابلة للاشتعال مثل القلو يات والأحماض القوية والنفط وما إلى ذلك .

مخطط الميزات



1. الباب
2. السلة (2 أو 1)
3. المقصورة
4. قفل (اختياري)
5. غطاء غرفة الضاغط
6. لوحة التحكم في الثرموستات
7. غطاء التصريف
8. لمبة (اختياري)

ملاحظة

إذا وجدت بعض الأجزاء المنقوصة من وحدتك، هي قد تكون الأجزاء المستخدمة فقط في الموديلات الأخرى.

التركيب

1. ضع صندوق المجمد في موقع مناسب.
2. تجنب وضع الوحدة في مكان قريب من مصادر الحرارة، أو في أشعة ال شمس المباشرة أو في الأماكن الرطبة.
3. قم بتنظيف المُجمد الخاص بك بشكل جيد وامسح الأتربة المتراكمة عليها أثناء الشحن.
4. وصل كبل الطاقة بالمنفذ. لا توصل أجهزة أخرى بمنفذ التيار الكهربي ذاته. مصدر الطاقة والتشغيل التجريبي
5. قبل الاستخدام، قم بإزالة كافة مواد التغليف.
   يجب أن يبعد الجزء الخلفي من المجمد عن الحائط أكثر من 20 سم ، وأكثر من 20 سم من الأجناب.
6. يجب وضع المجمد في مكان جاف وجيد التهوية. لا تستخدم الجهاز تحت أشعة الشمس المباشرة.
   يجب الاحتفاظ بالمجمد بعيدًا عن أحواض المياه، ومصادر الحرارة وأية مواد أخرى متطايرة أو كاشطة.

استبدال اللمبة

- هذا المنتج يختص باللمبة LED و لا تستبدل بواسطة المستخدم و انما نرجو مخاطبة مركز الخدمة المرخصلة استبدالها.

مصدر الطاقة والتشغيل التجريبي

1. السعة المحددة للسلك هي 16 أمبير. قطر السلك هو 0.75 مم. يسمح بخط مفرد أو خط مركب.

   (يجب استبدال كابل الطاقة بكابل آخر بنفس المواصفات 16 أمبير و 0.75 مم ، عند تلفه).
2. مصدر طاقة أحادي المرحلة، 50 هرتز، ونطاق الجهد الكهربي 187 إل ى 242 فولت.
   إذا كان الجهد الكهربي غير مستقر، يرجى تركيب مثبت جهد سعة 1000 و ات.
3. تجنب تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة بشكل متكرر جدًا.
   إذا تم إيقاف تشغيل الطاقة، انتظر لمدة 5 دقائق قبل التشغيل مرة أخرى.
4. في حالة عدم استخدام المجمد لفترة طويلة، افصل الطاقة أولاً، ثم قم بتنظ يفه.
   يرجى فحص الدائرة للتحقق من حالتها قبل إعادة الاستخدام.

التحذيرات المهمة

لا تخزن الدواء أو المواد الأكاديمية في المجمد.
عند تخزين المواد الحساسة لدرجة الحرارة، فقد تفسد أو قد تحدث تفاعلات غير متوقعة مما يسبب المخاطر.
لا تدخل يدك أو العصا المعدنية إلى مخرج الهواء البارد أو الغطاء أو أسفل

المُجمد، أو الشبكة المضادة للتسخين (فتحة العادم) بالجانب الخلفي.

فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو الإصابة.

لا تلتصق بالمجمد.

فقد يسبب ذلك سقوط المجمد أو تتلف المقابض. خاصة، لا تدع الأطفال يتعلقون بالباب.
لا ترش الماء على الجزء الخارجي أو الداخلي من المجمد ولا تنظفه بالبنزي ن أو الثنر.
تآكل المادة العازلة للأجزاء الكهربية قد ينتج عنه صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
لا تسمح لأي شخص غير فني الخدمة المؤهل بأن يفك أو يصلح أو يعدل ف ي المجمد.
فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة، صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
لا تضع زهرية الورد، الأكواب، مستحضرات التجميل، الأدوية أو أي حاويا ت أخرى تحتوي على الماء على المجمد.
قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربية أو إصابة إذا سقطت..
لا تقم باستخدام أو تخزين المواد القابلة للا شتعال مثل الأثير، أو البنزين، أ و الكحول، أو الدواء، أو غاز البنزين المسال، الاسبراي أو مواد التجميل با لقرب من أو داخل المجمد.
فقد تتسبب في إحداث انفجار أو حريق.
لا تضع الشموع المضاءة داخل المجمد لإزالة الرائحة.
فقد تتسبب في إحداث انفجار أو حريق.
عند اكتشاف أي رائحة غريبة أو دخان من المجمد، افصل مقبس الطاقة عل ى الفور واتصل بمركز الخدمة .
فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
استخدم اختبار الغمر للكشف على المجمد.
فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

⚠ تنبيه

إن مخالفة هذه التعليمات قد تؤدي إلى وقوع إصابات أو أضرار بالمنزل أو المحتويات. يرجى توخي الحذر دائما.
لا تلمس الأطعمة أو الحاويات الموجودة بالمجمد بأيدي مبللة.
فقد يسبب ذلك تقرح الجلد.
لا تضع أي كائن حي في المُجمد

لا تخزن المواد المتفجرة مثل علب الأيروصولات المحتوية على مواد دافعة قابلة للاشتعال في هذا الجهاز.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولاً عن سلامتهم.
يجب مراقبة الأطفال للتأآد من عدم عبثهم بلاجهاز

معلومات السلامة الهامة
احتياطات السلامة الأساسية

يحتوي هذا الدليل على رسائل السلامة ا لهامة. اقرأها دائما واتبعها.

⚠ **هذا هو رمز السلامة. فهو ينبهك إلى رسائل السلامة التي تخطرك بلامخاطر التي يمكن أن تقتلك أو تصيب بضرر أنت أو الآخرين أو قد تتلف المنتج. جميع رسائل السلامة سيسبقها رمز السلامة وإشارة الخطر متبوعة بكلمة " خطر" أو " تحذير" أو " تنبيه " . وهذه الكلمات تعني ما يلي:**

⚠ **خطر ستتعرض للقتل أو الإصابة الجسيمة إذا لم تتبع التعليمات.**

⚠ **تحذير يمكن أن تتعرض للقتل أو الإصابة الجسيمة إذا لم تتبع التعليمات.**

⚠ **تنبيه تشير إلى موقف خطر وشيك والذي إذا لم يتم تجنبه قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة أو تلف المنتج فقط.**

ستحدد آل رسائل السلامة الخطر المحتمل وستخبرآم بطريقة تقليل فرصة الإصابة أو ماذا سيحدث إذا لم يتم اتباع التعليمات.

⚠ تحذير

لتقليل خطر نشوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو الإصابة عند ا
ستخدام المنتج، يجب اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي اقرأ كافة التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

يجب استخدام منفذ تيار مخصص.

• فاستخدام أجهزة عديدة في منفذ تيار واحد قد يتسبب في نشوب حريق
• يمكن أن يتسبب قاطع تسرب التيار الكهربي في إتلاف الطعام وقد يسرب الم وزع.

لا تشد السلك و لا تلمس قابس الكهرباء ويديك مبللتين.
فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو الإصابة.

افصل مقبس الطاقة عند التنظيف

• فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو الإصابة.

تأكد من تأريض المنتج.

• فقد يتسبب التأريض غير الصحيح في تعطل المنتج أو حدوث صدمة كهربائي ة.

لا تضع المجمد في مكان رطب أو مكان يصله رزاز الماء أو المطر.

• تآكل المادة العازلة للأجزاء الكهربية قد ينتج عنه فقد أو تسرّب كهربي.

عند تسرب الغاز، لا تلمس المجمد أو مخرج الغاز وقم بتهوية الغرفة على ال فور.

لا تضع الزجاجات الممتلئة داخل المُجمد.

فقد يؤدي تجمد محتواها إلى كسرها ومن ثم وقوع إصابات.

تجنب أجهزة التسخين.

فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.

لا تقم بمد أو تعديل طول مقبس الكهرباء.

• فقد يسبب ذلك صدمة كهربية أو حريق بسبب تلف سلك الطاقة أو غيره .

لا تدع مقبس الطاقة يكون في مواجهة للأعلى أو يكون واقع تحت ضغط في الجزء الخلفي من المجمد.

• قد يتدفق الماء أو قد يتلف قابس الكهرباء، مما قد ينتج عنه حريق أو صدمة كهربية

عند تلف سلك أو مقبس الطاقة أو عند اتساع ثقوب منفذ التيار، فلا تستخدمه ا.

• فقد يسبب ذلك صدمة كهربائية أو دائرة القصر مما يؤدي إلى نشوب حريق.

سهولة الوصول لمقبس الإمداد بالتيار

• يجب وضع المجمد في مكان بحيث يمكن الوصول إلى مقبس الطاقة لإمكانية الفصل السريع في حالات الطوارئ .

لا تتلف، تثقب ، تطوي، أو تثني كابل الطاقة.

• يمكن أن يتسبب كابل الطاقة التالف في نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

قم بوضع المُجمد على أرضية صلب ومستوية.

• فقد يؤدي وضعها في مكان غير مستقر إلى التسبب في الوفاة نتيجة لسقوط ال مُجمد عند فتح أو إغلاق الباب.

المحتويات

اكتشاف المشاكل وإصلاحها 3-5

التركيب 5

مصدر الطاقة والتشغيل التجريبي 5

مخطط الميزات 6

التشغيل 7

نصيحة حول تخزين الطعام 7

العناية والتنظيف 8

الصيانة 8

التحذيرات المهمة 9

قبل الاتصال بفني الخدمة 10

عربي

كتيب المالك

المجمد

يرجى قراءة هذا الكتيب بعناية قبل تشغيل الثلاجة و حفظه في متناول اليد للرجوع إليه في كل الأوقات.

MFL67107334

www.lg.com