LG
Life's Good

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dàn Âm thanh Không dây

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo sau.

MODEL
SH3B (SH3B, SPH3B-W)

MFL69465208

www.lg.com

Thông Tin về An Toàn



THẬN TRỌNG: ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU) BÊN TRONG KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ BẢO TRÌ, CHUYỂN VIỆC BẢO DƯỠNG CHO NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp đầu mũi tên nằm trong tam giác nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách điện bên trong vỏ sản phẩm đủ mạnh để tạo ra nguy cơ điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều là để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO: ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.

THẬN TRỌNG: Không để máy bị dính nước (nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật nào có chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên máy.

CẢNH BÁO: Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

THẬN TRỌNG: Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn như: Vỉ đập ruồi điện) Sản phẩm này có thể bị trục trặc do sốc điện.

THẬN TRỌNG: Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy lên thiết bị.

THẬN TRỌNG: Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt của sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Tuyệt đối không nên để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu lắp sẵn như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

THẬN TRỌNG liên quan đến Dây Nguồn

Hầu hết các thiết bị đòi hỏi được đặt vào một mạch điện được thiết kế riêng biệt;

Đó là một mạch điện ổ cắm điện đơn để cấp nguồn chỉ cho một thiết bị đó và không kết nối thêm nhánh hoặc với ổ cắm khác. Để chắc chắn hãy kiểm tra trang thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng này. Không để ổ cắm tường bị quá tải. Ổ cắm tường bị quá tải, bị lỏng hoặc hư hỏng, dây bị giãn, dây nguồn bị sờn, hay lớp cách ly bị hỏng hoặc nứt sẽ gây ra nguy hiểm. Tất cả những hỏng hóc này đều có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Kiểm tra định kỳ dây điện của thiết bị, nếu thấy xuất hiện hỏng hóc hoặc bị biến dạng, hãy rút phích cắm, ngừng sử dụng thiết bị và gọi trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền để thay dây có thông số kỹ thuật tương đương. Bảo quản dây nguồn tránh xa các tác nhân vật lý hay hóa học gây nguy hại như xoắn, bị thắt nút, bị kẹp, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm đạp. Luôn chú ý đến phích cắm, ổ cắm tường, và nơi dây có thiết bị này. Phích cắm Điện là thiết bị ngắt kết nối. Trong trường hợp khẩn cấp, Phích cắm Điện phải ở vị trí dễ dàng tiếp cận.

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

Cách an toàn để tháo pin ra khỏi thiết bị: Tháo pin hoặc bộ pin cũ, thực hiện các bước theo thứ tự ngược so với khi lắp. Để tránh làm ô nhiễm môi trường và gây ra nguy hiểm có thể có đối với sức khỏe con người và động vật, phải đặt pin cũ hoặc bộ pin vào thùng chứa thích hợp tại các điểm thu gom dành riêng. Không được vứt bỏ pin hoặc bộ pin chung với rác thải khác. Bạn nên sử dụng pin và bộ ắc quy trong các hệ thống hoàn trả miễn phí của địa phương. Không được để pin tiếp xúc với nguồn nhiệt cao như ánh nắng, lửa hoặc thứ tương tự.

Các biểu tượng

~	Nghĩa là dòng điện xoay chiều (AC).
⎓	Nghĩa là dòng điện một chiều (DC).
⧈	Nghĩa là thiết bị loại II.
⏻	Nghĩa là chế độ chờ.
I	Nghĩa là “BẬT” (nguồn).
⚡	Nghĩa là điện áp nguy hiểm.

Mục Lục

1 Bắt Đầu

3 Thông Tin về An Toàn
6 Các Tính Năng Độc Đáo
6 – Tự động tắt nguồn
6 – Portable In (Đầu Vào Thiết Bị Di Động)
6 – LG Sound Sync
6 Giới thiệu
6 – Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn này
6 Phụ kiện
7 Điều khiển từ xa
8 Bảng trước
8 Bảng phía sau
9 Về trạng thái đèn LED
10 Lắp dàn âm thanh

2 Kết nối

11 Kết nối loa siêu trầm không dây
12 Kết nối với TV của bạn
12 – Sử dụng cáp OPTICAL
13 Kết nối thiết bị tùy chọn
13 – Kết nối OPTICAL IN
13 – Kết nối PORT. IN

3 Vận hành

14 Vận hành
14 – DRC (Kiểm Soát Phạm Vi Động)
14 – Tạm thời tắt tiếng
14 – Tắt đèn LED Tự động
14 – Sử dụng điều khiển từ xa TV
15 – AUTO POWER On/Off (TỰ ĐỘNG BẬT/TẮT NGUỒN)
15 – Thay đổi chức năng tự động
16 – LG Sound Sync
17 Sử dụng công nghệ BLUETOOTH®
17 – Nghe nhạc được lưu trong các thiết bị BLUETOOTH
18 Sử dụng ứng dụng BLUETOOTH
18 – Cài đặt Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” trên Thiết bị BLUETOOTH Của bạn
19 – Kích hoạt BLUETOOTH với Ứng dụng “Music Flow Bluetooth”
20 Điều chỉnh âm thanh
20 – Thiết lập chế độ âm thanh vòm
20 – Điều chỉnh các thiết lập mức âm lượng loa trầm

4 Xử lý sự cố

21 Xử lý sự cố
22 NHỮNG LƯU Ý khi sử dụng không dây

5 Phụ lục

23 Thương hiệu và giấy phép
24 Thông số kỹ thuật
25 Bảo dưỡng
25 – Xử lý thiết bị

Các Tính Năng Độc Đáo

Tự động tắt nguồn

Thiết bị này hỗ trợ tính năng tự tắt để tiết kiệm năng lượng.

Portable In (Đầu Vào Thiết Bị Di Động)

Nghe nhạc từ máy phát nhạc di động của bạn. (máy nghe nhạc MP3, Notebook, Điện thoại thông minh, v.v...)

LG Sound Sync

Điều chỉnh mức âm lượng của thiết bị này bằng điều khiển từ xa của LG TV tương thích với LG Sound Sync.

Giới thiệu

Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn này

Lưu ý


Cho biết ghi chú đặc biệt và các tính năng vận hành.

Thận trọng


Cho biết những biện pháp thận trọng để phòng tránh thiệt hại có thể có do sử dụng sai.

Phụ kiện


Vui lòng kiểm tra và xác định các phụ kiện bán kèm.



Điều khiển từ xa (1)




Pin (2)



Cáp quang (1)

Điều khiển từ xa



1

(Nút nguồn) : BẬT hoặc TẮT thiết bị.

F : Thay đổi nguồn đầu vào.

ASC : Chọn hiệu ứng âm thanh ASC(Điều chỉnh Âm thanh Thích ứng).

STANDARD : Chọn hiệu ứng âm thanh STANDARD.

CINEMA : Chọn hiệu ứng âm thanh CINEMA.

(Tắt âm) **:** Tắt âm thanh.

VOL +/— : Điều chỉnh âm lượng của loa.


2

DRC ON/OFF : Bật hoặc tắt chức năng DRC. (Tham khảo trang 14.)

WOOFER LEVEL +/— : Điều chỉnh mức âm thanh của loa siêu trầm.


AUTO POWER ON/OFF: Bật hoặc tắt chức năng AUTO POWER. (Tham khảo trang 15.)

Thay pin



Tháo nắp pin ở phía sau của bộ điều khiển từ xa, và lắp pin vào với ⊕ và ⊖ được khớp đúng cách.

Bảng trước



1 ⏻ / I (Chế độ chờ/Bật)

2 **F** (Chức năng)
Chọn chức năng và nguồn đầu vào.

3 — / + (Volume)
Điều chỉnh mức âm lượng.


4 Đèn LED chờ
Bật sáng màu đỏ trong chế độ chờ.

5 Cảm biến từ xa

6 Chức năng LED

7 Loa






Bảng phía sau



1 **PORT. IN :** Đầu vào Thiết bị Di động

2 **OPTICAL IN :** Đầu vào quang

Về trạng thái đèn LED

Đèn LED	Trạng thái	Mô tả
	Đèn LED OPTICAL bật.	Chức năng OPTICAL được chọn.
	Đèn LED OPTICAL nhấp nháy hai lần và sau đó bật.	Chức năng LG Sound Sync (Quang) được chọn.
	Đèn LED **Bluetooth** bật.	Đã ghép đôi với thiết bị **Bluetooth**.
	ĐÈN LED **Bluetooth** nhấp nháy.	Đang chờ kết nối **Bluetooth**.
	Đèn LED PORTABLE bật.	Chức năng PORTABLE được chọn.
	Các đèn LED OPTICAL, **Bluetooth** và PORTABLE bật.	Chức năng LG Sound Sync (Không dây) được chọn.


Lưu ý

- Khi bạn nhấn bất kỳ nút nào, đèn LED chờ (Màu đỏ) trên thiết bị chính nhấp nháy.
- Khi bạn nhấn nút (Tắt âm), đèn LED chờ (Màu đỏ) nhấp nháy chậm.
- Khi thiết bị đạt mức âm lượng thấp nhất, đèn LED chờ (Màu đỏ) bật sáng trong 2 giây và nhấp nháy chậm.
- Khi thiết bị này đạt mức âm lượng tối đa, đèn LED chờ (Màu đỏ) bật sáng trong 2 giây.

Lắp dàn âm thanh

Bạn có thể nghe âm thanh bằng cách kết nối thiết bị này với thiết bị khác: TV, đầu đọc đĩa Blu-ray, đầu DVD, v.v.

Đặt thiết bị này phía trước TV và kết nối nó với thiết bị bạn muốn.
(Tham khảo trang 12 - 13.)



⚠ Thận trọng

- Để các kết nối không dây như **Bluetooth** hoặc loa siêu trầm không dây hoạt động tốt nhất, không lắp đặt thiết bị trên đồ nội thất bằng kim loại vì kết nối không dây giao tiếp thông qua một mô-đun được gắn ở bên dưới thiết bị.
- Thận trọng không làm xước bề mặt của Thiết bị/Loa siêu trầm khi lắp đặt hoặc di chuyển chúng.

Kết nối loa siêu trầm không dây

Đèn báo LED của loa siêu trầm không dây

Màu đèn LED	Trạng thái
Vàng-lục (Nhấp nháy)	Đang thực hiện kết nối.
Vàng-lục	Việc kết nối đã hoàn thành.
Màu đỏ/ Xanh lá (Nhấp nháy luân phiên)	Kết nối loa trầm phụ không dây được khởi tạo.
Tắt (Không hiển thị)	Dây nguồn của loa siêu trầm không dây bị ngắt kết nối.

Thiết lập loa siêu trầm không dây lần đầu


1. Kết nối dây nguồn của loa siêu trầm không dây với ổ cắm.
2. Bật thiết bị chính: Thiết bị chính và loa siêu trầm không dây sẽ tự động được kết nối.

Ghép nối loa siêu trầm không dây bằng thủ công

Khi kết nối của bạn chưa hoàn thành, bạn có thể nhìn thấy đèn LED màu đỏ hoặc đèn LED màu vàng-lục nhấp nháy trên loa siêu trầm không dây và loa siêu trầm không phát ra âm thanh. Để giải quyết vấn đề này, thực hiện theo các bước bên dưới.

1. Điều chỉnh mức âm lượng của thiết bị chính về mức thấp nhất bằng cách nhấn nút **VOL —** nhiều lần tới khi đèn LED chờ (Màu đỏ) bật sáng trong 2 giây và nhấp nháy chậm.
2. Hãy nhấn và giữ (Tắt tiếng) trên thiết bị điều khiển từ xa trong khoảng 3 giây.
   - Đèn LED chờ trên thiết bị chính nhấp nháy nhanh.
3. Nếu đèn LED của loa siêu trầm không dây đang nhấp nháy liên tục màu vàng-lục, bạn có thể bỏ qua bước này.

   Nhấn và giữ nút **PAIRING** ở phía sau loa siêu trầm không dây lâu hơn 5 giây.



   - Đèn LED của loa siêu trầm không dây nhấp nháy màu đỏ và vàng-lục.
4. Ngắt kết nối dây nguồn của thiết bị chính với loa siêu trầm không dây.
5. Kết nối lại sau khi đèn LED của thiết bị chính và loa siêu trầm không dây hoàn toàn bị tắt.

   Thiết bị chính và loa siêu trầm không dây sẽ được ghép đôi tự động khi bạn bật thiết bị chính.
   - Khi việc kết nối hoàn thành, bạn có thể nhìn thấy đèn LED màu vàng lục trên loa siêu trầm.


! Lưu ý

- Mất vài giây (và có thể lâu hơn) để thiết bị chính và loa siêu trầm giao tiếp với nhau và phát ra âm thanh.
- Đặt thiết bị chính và loa siêu trầm càng gần nhau, chất lượng âm thanh càng tốt. Bạn nên lắp đặt thiết bị chính và loa siêu trầm càng gần càng tốt và tránh các trường hợp sau đây.
  - Có vật cản giữa thiết bị chính và loa siêu trầm.
  - Đang sử dụng một thiết bị có cùng tần số với kết nối không dây chẳng hạn như thiết bị y tế, lò vi sóng hoặc một thiết bị LAN không dây.

Kết nối với TV của bạn

Sử dụng cáp OPTICAL

1. Kết nối giắc cắm OPTICAL IN ở mặt sau của thiết bị với giắc cắm OPTICAL OUT trên TV bằng cáp OPTICAL.



2. Đặt nguồn đầu vào thành OPTICAL. Nhấn nút **F** lặp đi lặp lại cho đến khi chức năng này được chọn.


Lưu ý

- Trước khi kết nối cáp quang, hãy tháo nắp đậy ổ điện bảo vệ nếu cáp của bạn có nắp đậy.
- Bạn có thể thưởng thức âm thanh Tivi qua các loa của thiết bị này. Đối với một số mẫu Tivi, bạn phải chọn tùy chọn loa ngoài từ menu Tivi. (Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng TV.)
- Cài đặt đầu ra âm thanh của Tivi để nghe âm thanh qua thiết bị này: : Menu cài đặt TV → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (Optical)]
- Chi tiết về menu cài đặt TV có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất hoặc mẫu TV của bạn.

Kết nối thiết bị tùy chọn

Kết nối OPTICAL IN

Kết nối giắc cắm đầu ra quang của các thiết bị ngoại vi với giắc cắm OPTICAL IN.




1. Kết nối giắc cắm OPTICAL IN ở phía sau thiết bị với giắc cắm đầu ra quang trên TV của bạn (hoặc thiết bị kỹ thuật số, v.v.)
2. Chọn nguồn đầu vào cho OPTICAL bằng cách nhấn nút **F** lặp đi lặp lại cho đến khi chức năng này được chọn.
3. Nghe âm thanh.
4. Nhấn **F** để thoát khỏi OPTICAL.

Lưu ý

Trước khi kết nối cáp quang, hãy tháo nắp đậy ổ điện bảo vệ nếu cáp của bạn có nắp đậy.

Kết nối PORT. IN



Nghe nhạc từ máy phát nhạc di động của bạn

Thiết bị có thể được sử dụng để phát nhạc từ nhiều loại máy phát nhạc di động hoặc thiết bị gắn ngoài.

1. Kết nối máy phát cầm tay với bộ kết nối PORTABLE IN của thiết bị bằng cách sử dụng cáp stereo 3,5 mm.
2. Bật nguồn bằng cách nhấn ⏻ (Nút nguồn).
3. Chọn chức năng PORTABLE bằng cách nhấn nút **F** lặp đi lặp lại cho đến khi chức năng này được chon.
4. Bật máy phát nhạc di động hoặc thiết bị gắn ngoài và bắt đầu phát.

Vận hành

DRC (Kiểm Soát Phạm Vi Động)

Tạo âm thanh rõ ràng khi giảm âm lượng và tránh tăng âm thanh đột ngột (chỉ với Dolby Digital). Chức năng này bật hoặc tắt khi bạn nhấn **DRC ON/OFF.**

Tạm thời tắt tiếng

Nhấn (Tắt tiếng) để tắt tiếng thiết bị.

Để hủy, nhấn lại (Tắt tiếng) trên điều khiển từ xa hoặc thay đổi mức âm lượng.

Tắt đèn LED Tự động

Thiết bị này tự động tắt đèn LED.

Nhấn và giữ **AUTO POWER ON** trên bộ điều khiển từ xa trong khoảng 2 giây. Sau đó chức năng Tắt đèn LED Tự động được bật. (Mặc định : BẬT)

OPTICAL, LG TV: Nếu không có thiết bị đầu vào quan trọng nào trong khoảng 20 giây thì chức năng LED sẽ tắt.

Để tắt chức năng này, nhấn và giữ **AUTO POWER OFF** trên bộ điều khiển từ xa trong khoảng 2 giây. Đèn LED Chức năng luôn được bật.

Lưu ý

Ngay cả khi bật chức năng Tắt đèn LED Tự động, đèn LED **Bluetooth** và PORTABLE sẽ không tắt tự động.

Sử dụng điều khiển từ xa TV

Bạn có thể điều khiển một vài chức năng của thiết bị này bằng điều khiển từ xa của TV kể cả bằng sản phẩm của công ty khác.
Các chức năng có thể điều khiển là tăng/giảm âm lượng và tắt tiếng.

Nhấn và giữ **DRC ON** trên điều khiển từ xa trong khoảng 2 giây.

Để tắt chức năng này, nhấn và giữ **DRC OFF** trong khoảng 2 giây.

Lưu ý

- Các băng tần TV được hỗ trợ

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Đảm bảo rằng đầu ra âm thanh của TV được thiết lập về [External speaker].
- Tuỳ vào điều khiển từ xa, chức năng này có thể không hoạt động tốt.

Tự động tắt nguồn

Thiết bị này sẽ tự tắt để tiết kiệm điện trong trường hợp thiết bị chính không được kết nối với thiết bị gắn ngoài và không được sử dụng trong 20 phút.

Và chức năng này cũng hoạt động sau sáu giờ đồng hồ từ khi thiết bị chính được kết nối với thiết bị khác sử dụng tín hiệu vào tương tự. (Như : Thiết bị di động, v.v.)

Cách ngắt kết nối với kết nối mạng không dây hoặc thiết bị không dây

Thiết lập chức năng AUTO POWER ON/OFF để bật và tắt thiết bị.

AUTO POWER On/Off (TỰ ĐỘNG BẬT/TẮT NGUỒN)

Thiết bị này được bật tự động bằng nguồn đầu vào : Cáp quang, LG TV hoặc **Bluetooth**.

Khi bạn bật TV hoặc một thiết bị ngoại vi của mình đã được kết nối với thiết bị này, thiết bị này sẽ nhận dạng tín hiệu đầu vào và chọn chức năng phù hợp. Bạn có thể nghe thấy âm thanh từ thiết bị của mình.

Nếu bạn cố kết nối thiết bị **Bluetooth**, thiết bị này sẽ bật và máy sẽ được kết nối với thiết bịr **Bluetooth**.

Chức năng này bật hoặc tắt khi bạn nhấn **AUTO POWER ON/OFF**.

! Lưu ý

- Sau khi được bật bằng chức năng AUTO POWER, thiết bị sẽ tự động tắt nếu không có tín hiệu gì từ thiết bị gắn ngoài trong một khoảng thời gian nhất định.
- Nếu bạn tắt trực tiếp thiết bị, nó có thể được tắt tự động bằng chức năng AUTO POWER. Tuy nhiên, thiết bị có thể được bật bằng chức năng AUTO POWER khi tín hiệu quang xuất hiện sau 5 giây không tín hiệu.
- Tuỳ vào thiết bị kết nối, chức năng này có thể không hoạt động.
- Nếu bạn ngắt kết nối **Bluetooth** bằng thiết bị này, một số thiết bị **Bluetooth** sẽ cố kết nối với thiết bị này một cách liên tục. Do đó, nên ngắt kết nối trước khi tắt thiết bị.
- Khi bạn bật thiết bị này lần đầu tiên, chức năng Nguồn tự động sẽ ở trạng thái bật.
- Để sử dụng chức năng này, thiết bị chính phải được đăng ký trong danh sách các thiết bị **Bluetooth** được ghép nối.
- Bạn chỉ có thể cài đặt chức năng AUTO POWER khi thiết bị này được bật.

Thay đổi chức năng tự động

Thiết bị này nhận diện các tín hiệu đầu vào như đầu vào Quang, **Bluetooth**, LG TV và Di động và sau đó tự động thay đổi sang chức năng phù hợp.

Khi có tín hiệu quang học

Khi bạn bật thiết bị ngoại vi đã kết nối với thiết bị này bằng cáp quang, thiết bị này sẽ chuyển chức năng sang dạng quang. Bạn có thể nghe thấy âm thanh từ thiết bị của mình.

Khi bạn cố kết nối thiết bị Bluetooth

Khi bạn cố kết nối thiết bị **Bluetooth** của bạn với thiết bị này, chức năng **Bluetooth** sẽ được chọn. Phát nhạc của bạn trên thiết bị **Bluetooth**.

Khi có tín hiệu LG TV đi vào

Khi bạn bật LG TV của mình được kết nối bằng LG Sound Sync (Kết nối không dây), thiết bị này thay đổi chức năng về LG TV. Bạn có thể nghe thấy âm thanh từ Tivi của mình.

Kết nối với thiết bị Di động

Khi bạn kết nối thiết bị di động của mình bằng cáp di động, thiết bị này thay đổi chức năng về Di động. Bạn có thể nghe thấy âm thanh từ thiết bị của mình.

! Lưu ý

Để thay đổi sang chức năng quang, sẽ không có tín hiệu trong 5 giây.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bạn có thể điều khiển một số chức năng của thiết bị này bằng bộ điều khiển từ xa của TV với chức năng LG Sound Sync. Nó tương thích với LG TV có hỗ trợ LG Sound Sync. Đảm bảo logo LG Sound Sync có trên TV của bạn.

Các chức năng có thể điều khiển được bằng bộ điều khiển từ xa của LG TV: Tăng/giảm âm lượng, tắt tiếng

Tham khảo tài liệu hướng dẫn của TV để biết chi tiết về LG Sound Sync.


Thực hiện một trong các kết nối sau đây, tùy vào khả năng của thiết bị của bạn.

Lưu ý

- Bạn cũng có thể sử dụng bộ điều khiển từ xa của thiết bị này trong khi sử dụng LG Sound Sync. Nếu bạn sử dụng bộ điều khiển từ xa của TV lần nữa, thiết bị sẽ đồng bộ hóa với TV.
- Khi kết nối bị thất bại, hãy nắm rõ điều kiện của TV và nguồn.
- Đảm bảo điều kiện của thiết bị này và kết nối trong các trường hợp bên dưới khi sử dụng LG Sound Sync.
  - Tắt thiết bị.
  - Đổi sang các chức năng khác.
  - Đang ngắt kết nối cáp quang.
  - Ngắt kết nối không dây do nhiễu hoặc do khoảng cách.
- Lượng thời gian để tắt thiết bị này khác nhau tùy vào TV của bạn khi bạn đặt chức năng AUTO POWER thành BẬT.
- Chi tiết về trình đơn cài đặt TV khác nhau tùy thuộc vào dòng TV của bạn.

Với kết nối có dây

1. Kết nối LG TV với thiết bị này bằng cách sử dụng cáp quang.



2. Cài đặt đầu ra âm thanh của TV để nghe âm thanh qua thiết bị này : Trình đơn cài đặt TV → [Âm thanh] → [Đầu ra Âm thanh TV] → [LG Sound Sync (Quang)]
3. Bật thiết bị bằng cách nhấn nút ⏻ (Nguồn) trên bộ điều khiển từ xa.
4. Chọn nguồn đầu vào OPTICAL bằng cách nhấn nút **F** nhiều lần.

Với kết nối không dây

1. Bật thiết bị bằng cách nhấn nút ⏻ (Nguồn) trên bộ điều khiển từ xa.
2. Chọn nguồn đầu vào LG TV bằng cách nhấn nút **F** nhiều lần.
3. Cài đặt đầu ra âm thanh của TV để nghe âm thanh qua thiết bị này: Trình đơn cài đặt TV → [Âm thanh] → [Đầu ra Âm thanh TV] → [LG Sound Sync (Không dây)]

Lưu ý

- Nếu bạn trực tiếp tắt thiết bị bằng cách nhấn nút ⏻ (Nguồn), LG Sound Sync (Không dây) sẽ bị ngắt kết nối. Để sử dụng lại chức năng này, bạn cần kết nối lại TV và thiết bị.
- Chi tiết về trình đơn cài đặt TV khác nhau tùy thuộc vào dòng TV của bạn.

Sử dụng công nghệ BLUETOOTH®

Thông Tin Về BLUETOOTH

Bluetooth là công nghệ truyền tin không dây trong khoảng cách ngắn.

Âm thanh có thể bị ngắt quãng khi kết nối bị nhiễu bởi sóng điện tử khác hoặc bạn kết nối **Bluetooth** trong các phòng khác nhau.

Việc kết nối từng thiết bị riêng lẻ bằng công nghệ không dây **Bluetooth** không phát sinh bất kỳ khoản phí nào. Điện thoại có công nghệ không dây **Bluetooth** có thể được vận hành qua Cascade nếu kết nối đó được lập thông qua công nghệ không dây **Bluetooth**.

- Các Thiết Bị Khả Dụng: Điện Thoại Di Động, MP3, Máy Tính Xách Tay, thiết bị PDA,v.v.
- Codec : SBC

Đặc Điểm BLUETOOTH

Để sử dụng công nghệ không dây **Bluetooth**, các thiết bị phải có khả năng hiểu những cấu hình nhất định. Thiết bị này tương thích với đặc điểm sau đây.

A2DP (Cấu hình Phân phối Âm thanh Nâng cao)

Nghe nhạc được lưu trong các thiết bị BLUETOOTH

Ghép nối thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth

Trước khi bắt đầu quy trình ghép nối, hãy đảm bảo đã bật tính năng **Bluetooth** trên thiết bị **Bluetooth** của bạn. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị **Bluetooth** của bạn. Sau khi đã tiến hành thao tác ghép đôi, không cần phải thực hiện lại.

1. Bật thiết bị.
2. Mở thiết bị **Bluetooth** và thực hiện thao tác ghép đôi. Khi tìm thiết bị này bằng thiết bị **Bluetooth**, một danh sách các thiết bị được phát hiện có thể xuất hiện trên màn hình hiển thị của thiết bị **Bluetooth** tùy vào loại thiết bị **Bluetooth**.
   Thiết bị của bạn xuất hiện dưới dạng “LG SH3B (XX)”.

   Lưu ý

   - XX là hai chữ số cuối của địa chỉ **Bluetooth**. Ví dụ, nếu thiết bị của bạn có địa chỉ **Bluetooth** là 9C:02:98:4A:F7:**08**, bạn sẽ thấy “LG SH3B (**08**)” trên thiết bị **Bluetooth** của bạn.
   - Tùy vào loại thiết bị **Bluetooth**, một số thiết bị có cách ghép đôi khác nhau. Nhập mã PIN (0000) nếu cần.
3. Khi thiết bị này được kết nối thành công với thiết bị **Bluetooth** của bạn, đèn LED **Bluetooth** sẽ bật.
4. Nghe nhạc.
   Để phát một bài hát đã lưu trên thiết bị **Bluetooth** của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị **Bluetooth**.

Lưu ý

- Khi sử dụng công nghệ **Bluetooth**, bạn phải đưa kết nối giữa thiết bị này và thiết bị **Bluetooth** càng gần càng tốt và giữ khoảng cách đó.
  Tuy nhiên nó có thể không hoạt động tốt trong các trường hợp dưới đây:
  - Có chướng ngại vật giữa thiết bị này và thiết bị **Bluetooth**.
  - Có thiết bị đang sử dụng cùng một tần số với công nghệ **Bluetooth** chẳng hạn như thiết bị y tế, lò vi sóng hoặc thiết bị LAN không dây.
- Bạn cần kết nối lại thiết bị **Bluetooth** của mình với thiết bị này khi khởi động lại thiết bị.
- Âm thanh có thể bị gián đoạn khi kết nối bị sóng điện tử khác làm nhiễu.
- Bạn có thể không kiểm soát được thiết bị **Bluetooth** với thiết bị này.
- Giới hạn ghép đôi là một thiết bị **Bluetooth** với một thiết bị và không hỗ trợ kết nối đa cặp.
- Tùy thuộc vào kiểu thiết bị, bạn có thể không sử dụng được chức năng **Bluetooth**.
- Khi bạn tận hưởng chức năng **Bluetooth** bằng Điện thoại thông minh, máy nghe nhạc MP3, Notebook, v.v...
- Khoảng cách giữa thiết bị này và thiết bị **Bluetooth** càng lớn, thì chất lượng âm thanh càng giảm đi.
- Kết nối **Bluetooth** sẽ bị ngắt khi thiết bị được tắt hoặc khi thiết bị **Bluetooth** cách quá xa thiết bị.
- Khi kết nối **Bluetooth** bị ngắt, cần kết nối thiết bị **Bluetooth** trở lại.
- Khi không được kết nối **Bluetooth**, đèn LED **Bluetooth** sẽ nhấp nháy.

Sử dụng ứng dụng BLUETOOTH

Lưu ý

Chỉ Android OS mới sử dụng được ứng dụng “Music Flow Bluetooth” cùng với thiết bị này.

Về Ứng dụng “Music Flow Bluetooth”

Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” mang đến nhiều tính năng mới cho thiết bị này.

Để sử dụng được nhiều tính năng hơn, bạn nên tải về và cài đặt miễn phí ứng dụng “Music Flow Bluetooth”.

Cài đặt Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” trên Thiết bị BLUETOOTH Của bạn

Có hai cách để cài đặt Ứng dụng “Music Flow **Bluetooth**” trên Thiết bị **Bluetooth** của bạn.

Cài đặt Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” thông qua mã QR

1. Cài đặt ứng dụng “Music Flow Bluetooth” thông qua mã QR. Sử dụng phần mềm quét để quét mã QR.
2. Chạm vào một biểu tượng để cài đặt.
3. Nhấp vào một biểu tượng để tải về.

Lưu ý

- Đảm bảo thiết bị **Bluetooth** của bạn được kết nối với Internet.
- Đảm bảo thiết bị **Bluetooth** của bạn có ứng dụng phần mềm quét. Nếu bạn không có, hãy tải về từ “Google Android Market (Google Play Store)”.
- Tuỳ vào khu vực, mã QR có thể không hoạt động.

Cài đặt Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” thông qua“Google Android Market (Google Play Store)”

1. Chạm vào biểu tượng “Google Android Market (Google Play Store)".
2. Trong thanh tìm kiếm, hãy gõ “Music Flow Bluetooth” và tìm kiếm.
3. Trong danh sách kết quả tìm kiếm, hãy tìm và chạm vào “Music Flow Bluetooth” để bắt đầu tải về ứng dụng **Bluetooth**.
4. Chạm vào một biểu tượng để cài đặt.
5. Nhấp vào một biểu tượng để tải về.

Lưu ý

- Đảm bảo thiết bị **Bluetooth** của bạn được kết nối với Internet.
- Đảm bảo rằng thiết bị **Bluetooth** của bạn được trang bị “Google Android Market (Google Play Store)”.

Kích hoạt BLUETOOTH với Ứng dụng “Music Flow Bluetooth”

Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” giúp kết nối thiết bị **Bluetooth** của bạn với thiết bị này.

1. Chạm vào biểu tượng ứng dụng “Music Flow Bluetooth” trên màn hình chính để mở ứng dụng “Music Flow Bluetooth”, và chuyển tới trình đơn chính.
2. Chạm vào [Trình đơn] và chọn thiết bị bạn muốn.
3. Nếu bạn muốn có thêm thông tin để vận hành, chạm vào trình đơn [Cài đặt] và [Trợ giúp].

Lưu ý

- Ứng dụng “Music Flow Bluetooth” sẽ có sẵn trong phiên bản phần mềm sau;
  - Android O/S : Phiên bản 4.0.3 (hoặc mới hơn)
- Nếu bạn sử dụng ứng dụng “Music Flow Bluetooth” để vận hành, sẽ có một số khác biệt giữa ứng dụng “Music Flow Bluetooth” và bộ điều khiển từ xa đi kèm. Sử dụng bộ điều khiển từ xa đi kèm khi cần.
- Tùy theo loại thiết bị **Bluetooth**, ứng dụng “Music Flow Bluetooth” có thể không hoạt động.
- Sau khi kết nối ứng dụng “Music Flow Bluetooth”, thiết bị của bạn cũng có thể phát nhạc. Trong trường hợp này, hãy thử lại quy trình kết nối.
- Nếu bạn chạy các ứng dụng khác hoặc thay đổi các cài đặt trên thiết bị **Bluetooth** trong khi sử dụng ứng dụng “Music Flow Bluetooth”, ứng dụng “Music Flow Bluetooth” có thể sẽ hoạt động bất thường.
- Khi ứng dụng “Music Flow Bluetooth” hoạt động bất thường, hãy kiểm tra thiết bị **Bluetooth** và kết nối của ứng dụng “Music Flow Bluetooth”, sau đó thử kết nối lại.
- Tùy thuộc vào hệ điều hành của điện thoại thông minh, sẽ có một số khác biệt khi vận hành “Music Flow Bluetooth”.
- Mặc dù kết nối **Bluetooth** bị ngắt, bạn có thể sử dụng ứng dụng “Music Flow Bluetooth” khi bạn thay đổi chức năng.
- Các tính năng mở rộng có trên ứng dụng "Music Flow Bluetooth" có thể không hoạt động tùy thuộc vào khoảng cách giữa thiết bị này và thiết bị **Bluetooth** và các điều kiện kết nối không dây.

Điều chỉnh âm thanh

Thiết lập chế độ âm thanh vòm

Hệ thống này có một số trường âm thanh vòm cài đặt sẵn. Bạn có thể chọn chế độ âm thanh mong muốn bằng cách sử dụng từng nút chế độ âm thanh.

Hiệu ứng âm thanh	Mô tả
ASC (Điều chỉnh Âm thanh Thích ứng)	Phân tích đặc tính âm thanh đầu vào và cung cấp âm thanh tối ưu cho nội dung theo thời gian thực.
STANDARD	Bạn có thể thưởng thức âm thanh tối ưu.
CINEMA	Bạn có thể thưởng thức âm thanh vòm chân thực và sống động hơn.

Lưu ý

- Trong một số chế độ hiệu ứng âm thanh, một số loa, không có âm thanh hoặc âm thanh yếu. Tùy vào chế độ âm thanh và nguồn âm thanh, đó không phải là lỗi.
- Bạn có thể cần thiết lập lại chế độ hiệu ứng âm thanh, sau khi chuyển đổi đầu vào, đôi khi thậm chí sau khi tập tin âm thanh được thay đổi.

Điều chỉnh các thiết lập mức âm lượng loa trầm

Bạn có thể điều chỉnh mức âm thanh của loa trầm bằng cách nhấn nút **WOOFER LEVEL** +/−.

Lưu ý

Khi mức âm lượng của loa trầm phụ đạt mức tối đa hoặc tối thiểu, đèn LED chờ (Màu đỏ) trên thiết bị chính sẽ sáng trong khoảng 2 giây.

Xử lý sự cố

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN & KHẮC PHỤC
Thiết bị làm việc không đúng cách.	• Tắt nguồn thiết bị này và thiết bị gắn ngoài đã kết nối (TV, Loa trầm, đầu DVD, bộ khuếch đại, vv...) và bật lại. • Rút dây nguồn của thiết bị này và thiết bị nối ngoài đã kết nối (TV, Loa strầm, đầu DVD, bộ khuếch đại, vv...), sau đó cắm lại. • Cài đặt trước đó có thể không được lưu lại khi tắt nguồn thiết bị.
Mất Nguồn	• Đã rút dây nguồn. Cắm dây nguồn. • Kiểm tra điều kiện bằng cách vận hành thiết bị điện tử khác.
Không có âm thanh	• Đã chọn nguồn vào không chính xác. Kiểm tra nguồn vào và chọn nguồn vào chính xác. • Đã kích hoạt chức năng tắt tiếng. Nhấn (Tắt tiếng) hoặc điều chỉnh mức âm lượng để hủy chức năng tắt tiếng. • Khi bạn đang kết nối với một thiết bị gắn ngoài (hộp giải mã tín hiệu truyền hình set top box, thiết bị **Bluetooth** vv), hãy điều chỉnh mức âm lượng của thiết bị.
Không có âm thanh loa trầm	• Dây nguồn của loa trầm không được kết nối. Cắm dây nguồn vào ổ cắm tường một cách chắc chắn. • Ghép nối giữa thiết bị và loa trầm bị ngắt. Kết nối thiết bị và loa trầm. (Tham khảo trang 11.)
Thiết bị điều khiển từ xa không hoạt động tốt.	• Điều khiển từ xa nằm quá xa thiết bị này. Sử dụng Điều khiển từ xa trong khoảng 7m. • Có chướng ngại vật trên đường dẫn của điều khiển từ xa và thiết bị. Loại bỏ chướng ngại vật. • Pin trên Điều khiển từ xa đã cạn. Thay bằng pin mới.
Chức năng AUTO POWER không hoạt động.	• Kiểm tra kết nối của các thiết bị gắn ngoài như TV, thiết bị phát DVD/ Blu-Ray hoặc thiết bị **Bluetooth**. • Tuỳ vào thiết bị kết nối, chức năng này có thể không hoạt động.
LG Sound Sync không hoạt động.	• Kiểm tra xem LG TV của bạn có hỗ trợ LG Sound Sync không. • Kiểm tra kết nối của LG Sound Sync (Quang hay không dây). • Kiểm tra cài đặt âm thanh của TV và thiết bị này.

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN & KHẮC PHỤC
Khi bạn cảm thấy âm thanh đầu ra của thiết bị nhỏ.	Kiểm tra các chi tiết dưới đây và điều chỉnh thiết bị cho phù hợp. • Chuyển trạng thái [ON] của chức năng DRC sang [OFF] bằng cách sử dụng điều khiển từ xa. • Với dàn âm thanh kết nối với TV, thay đổi thiết lập AUDIO DIGITAL OUT trên Trình Đơn Cài Đặt TV từ [PCM] sang [AUTO] hoặc [BITSTREAM]. • Với dàn âm thanh kết nối với Đầu Đọc, thay đổi thiết lập AUDIO DIGITAL OUT trên Trình Đơn Cài Đặt Đầu Đọc từ [PCM] sang [PRIMARY PASS-THROUGH] hoặc [BITSTREAM]. • Thay đổi thiết lập Audio DRC trên Trình đơn cài đặt đầu đọc sang trạng thái [OFF].

NHỮNG LƯU Ý khi sử dụng không dây

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN & KHẮC PHỤC
Thiết bị này có thể bị nhiễu không dây.	• Không dây có thể không hoạt động bình thường trong khu vực tín hiệu yếu. • Vui lòng lắp đặt thiết bị đủ gần với loa siêu trầm không dây. • Không lắp đặt thiết bị trên đồ nội thất bằng kim loại để đạt hiệu suất tối ưu.
Thiết bị **Bluetooth** có thể gặp trục trặc hoặc gây ồn trong các trường hợp sau đây:	• Khi bất kỳ bộ phận nào của cơ thể bạn tiếp xúc với bộ thu phát của thiết bị **Bluetooth** hoặc dàn âm thanh. • Khi gặp vật cản hay bức tường hoặc thiết bị được lắp đặt tại một nơi hẻo lánh. • Khi có một thiết bị (mạng LAN không dây, thiết bị y tế hoặc lò vi sóng) sử dụng cùng một tần số, hãy đặt các sản phẩm cách nhau càng xa càng tốt. • Khi kết nối thiết bị với thiết bị **Bluetooth**, hãy đặt các sản phẩm cách nhau càng gần càng tốt. • Khi thiết bị cách quá xa thiết bị **Bluetooth**, kết nối sẽ bị ngắt và cũng có thể xảy ra trục trặc.

Thương hiệu và giấy phép

Tất cả các thương hiệu khác là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Sản xuất theo sự cho phép của Dolby Laboratories. Dolby và biểu tượng hai chữ D là các thương hiệu của Dolby Laboratories.

Về bản quyền của DTS, hãy truy cập http://patents.dts.com. Được sản xuất theo bản quyền từ DTS Licensing Limited. DTS, biểu tượng, & DTS và biểu tượng cùng được đăng ký thương hiệu, và vùng kỹ thuật số DTS là một thương hiệu của DTS, Inc. © DTS, Inc. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Thương hiệu và biểu tượng **Bluetooth** thuộc quyền sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và được LG Electronics sử dụng có giấy phép.

Các thương hiệu và tên thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

Thông số kỹ thuật

Tổng quát	
Yêu cầu nguồn điện	Tham khảo nhãn chính.
Mức tiêu thụ năng lượng	Tham khảo nhãn chính.
	Chờ kết nối mạng: 0,5 W (Nếu kích hoạt toàn bộ các cổng mạng.)
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	~ 950 mm x 71 mm x 47 mm
Trọng Lượng Tịnh	~ 2,47 kg
Nhiệt độ vận hành	5 °C đến 35 °C
Độ ẩm khi vận hành	5 % đến 90 %

Đầu vào	
OPTICAL IN (Đầu vào âm thanh kỹ thuật số)	3 V (p-p), giắc quang x 1
PORT. IN (Đầu vào thiết bị di động)	0,5 Vrms (giắc stereo 3,5 mm) x 1
Có sẵn Tần số Lấy mẫu Âm thanh Đầu vào Kỹ thuật số	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Có định dạng Âm thanh đầu vào kỹ thuật số	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Bộ khuếch đại (Công suất ra của RMS)	
Tổng	300 W
Phía trước	50 W X 2 (4 Ω ở 1 kHz, 10% THD)
Loa siêu trầm	200 W (3 Ω ở 80 Hz, 10% THD)

Loa siêu trầm không dây	
Yêu cầu nguồn điện	Tham khảo nhãn dán chính trên loa siêu trầm.
Mức tiêu thụ năng lượng	Tham khảo nhãn dán chính trên loa siêu trầm.
Loại	1 Chiều 1 Loa
Trở kháng	3 Ω
Nguồn Vào Đã Đánh Giá	200 W
Công Suất Đầu Vào Tối đa	400 W
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	~ 171 mm x 350 mm x 261mm
Trọng Lượng Tịnh	~ 5,6 kg

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bảo dưỡng

Xử lý thiết bị

Khi vận chuyển thiết bị

Vui lòng giữ lại thùng carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển thiết bị, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

Giữ sạch các bề mặt bên ngoài

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần thiết bị.
- Việc lau mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với thiết bị trong thời gian dài.

Vệ sinh thiết bị

Để lau đầu đọc, hãy sử dụng vải mềm, khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung dịch mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc chất pha xăng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.


LG
Life's Good