LG
Life's Good

VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA

Mini Hi-Fi Sistēma

LATVIEŠU


Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai atsaucei. Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet http://www.lg.com un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu. Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.

MODELIS
CJ87


MFL69801029

www.lg.com

Autortiesības © 2017 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas



Priekšējais panelis



1 ⏻ (Gaidstāve)
Ieslēdz un izslēdz ierīci.

2 **USB REC / DEMO**
- Veic ierakstu uz USB.
- Ja izslēgtā stāvoklī nospiedīsiet **USB REC / DEMO**, aktivizēsies DEMO režīms.

3 USB 1 ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

4 **PARTY THRUSTER MODE**
Izvēlas režīmu PARTY THRUSTER.

☐ (Apturēt) / **RDS**
- Aptur atskaņošanu vai atceļ funkciju DELETE.
- Radio datu sistēma

I<< (Izlaist/meklēt)
- Izlaiž virzienā atpakaļ.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

⏏ (Atvērt/aizvērt)
Atver un aizver diska nodalījumu.

5 Ekrāna logs

6 **DJ LOOP**
Izvēlas režīmu DJ LOOP.
(Režīmu DJ LOOP var izmantot CD/USB atskaņošanas laikā.)

>II (Atskaņot/pauzēt)
- Sāk vai aptur atskaņošanu.
- Atlasa Stereo/Mono.

>>I (Izlaist/meklēt)
- Izlaiž virzienā uz priekšu.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Atlasa radiostacijas.

REGION EQ / BASS BLAST
- Izvēlas reģiona ekvalaizeru.
- Spiediet un turiet nospiestu, lai tieši izvēlētos BASS efektu.

7 USB 2 ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

8 **F** (Funkcija)
Atlasa funkciju un ievades avotu.

9 **WIRELESS LINK**
- Režīmā WIRELESS PARTY LINK izvēlas MASTER vai SLAVE.
- Iespējo vai atspējo režīmu WIRELESS PARTY LINK.

10 **SOUND EFFECT**
Izvēlas skaņas efektus.

VOCAL EFFECTS
Izvēlas režīmu VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER
Jūs varat izmantot šo funkciju, atskaņojot mūziku — samazināt izpildītāja balss skaļumu dažādos avotos.

ECHO
Izvēlas režīmu ECHO.

11 **MASTER VOLUME / MULTI JOG**
- Noregulē skaļruņa skaļumu.
- Atlasa dažādu balss efektu režīmu.

12 **PORT.** (portatīvās ierīces) **IN** ligzda

13 **MIC** (mikrofona) **1/2** ligzda

14 R (Attālais sensors)

15 **KEY CHANGER (♯/♭)**
Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

MIC (mikrofons) **+/-**
Pielāgo mikrofona skaļumu.

16 Slēdzis **PARTY THRUSTER**
Bīdiet sviru uz augšu, lai radītu ballītes atmosfēru.

17 Diska nodalījums

18 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PRO)
Izvēlas CLUB, DRUM vai USER skaņas efektu miksēšanai.
(Ja vēlaties izmantot USER efektu, jums jāreģistrē avots "Music Flow Bluetooth" lietotnē.)

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Nospiediet vēlamo skaņas taustiņu.

19 **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**
- Pagrieziet pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai radītu skreča skaņu.
- Pagrieziet pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai regulētu USER EQ līmeni.
- Meklē mapi vai failu.
- Regulē DJ EFFECT līmeni.


20 **DJ EFFECT**
Izvēlas nepieciešamo DJ EFFECT.

USER EQ
Izvēlas jūsu izveidoto skaņas efektu.

SEARCH
Atlasīšanas režīmā pāriet uz mapi un failu.


OK
Meklējot failu, atlasa mapi.

Aizmugures panelis



1 Barošanas vads
2 **ANTENNA** (FM)
3 **AUX IN (L/R)**
Papildu ierīces pievienošanai.
4 **SPEAKERS** savienotājs

Skaļruņu pievienošana



Papildinformācija

Specifikācijas

Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Skat. ierīces galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve: 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 450 mm x 170 mm x 349 mm
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda)	2350 W RMS

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Kontrollera lietojumprogramma

Lejupielādējiet "**Music Flow Bluetooth**" lietojumprogrammu savā ierīcē. (Tikai Android ierīcēm)

LG Sound Sync (bezvadu)



Plašākai informācijai lejupielādējiet tiešsaistē lietošanas rokasgrāmatu. **http://www.lg.com**

Papildinformācija


Uzmanību

- Izmantojot vairākligzdu rozetes, ir ieteicams izmantot 15 A rozeti. 10 A rozete elektrības padeves trūkuma rezultātā var izraisīt iekārtas izslēgšanos.
- Nenovietojiet priekšmetus uz skaļruņiem. Tā rezultātā priekšmeti var nokrist un bojāt mantu.
- Novietojiet skaļruņus uz stabilas virsmas, lai neslīdētu. Stipras jaudas vibrācija var tricināt un kustināt skaļruņus.
- Izvairieties no maksimālās skaņas uzgriešanas mazās slēgtās telpās. Spēcīga un intensīva skaļruņu jauda var tricināt griestus un izraisīt priekšmetu krišanu telpā.
- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, saglabājiet atbilstošu attālumu no skaļruņa. Pārlieku stipra no skaļruņa nākoša skaņa var izraisīt cilvēka dzirdes bojājumus.
- Atstājiet vairāk kā 20 cm brīvu vietu starp galveno iekārtu un skaļruņiem, kad novietojat galveno iekārtu uz grīdas. Augsts skaņas spiediens no skaļruņiem var izraisīt galvenās iekārtas trīcēšanu, kas traucē CD atskaņošanu.
- Ja iespējams, barošanas vadu pievienojiet tieši pie sienas kontaktligzdas. Ja lietojat pagarinātāju, ieteicams lietot 110 V/15 A vai 230 V/15 A pagarinātāju, pretējā gadījumā ierīce, iespējams, nedarbosies pareizi nepietiekamas strāvas padeves dēļ.
- Nepārslogojiet pagarinātāju ar pārlieku lielu elektrisko slodzi.


Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

Baterijas nomaiņa



Par ferīta serdeni (papildus)



Divreiz aptiniet barošanas vadu ap ferīta serdeni.

Atbilstības deklarācija

CE

Ar šo LG Electronics apliecina, ka MINI HI-FI SISTĒMAS tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Lietotāju ievērībai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm