LG
Life's Good

VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA

Mini Hi-Fi Sistēma

LATVIEŠU

Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet
http://www.lg.com un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu.
Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.

MODELIS
CM9760




www.lg.com

CM9760-DB_DEEULLB_SIM_LAT_2955.indd 1 2016-06-30 9:22:55



Priekšējais panelis



1 ⏻/I (Ieslēgt)
Ieslēdz vai izslēdz ierīci.

2 DJ EFFECT
Atlasa vēlamo DJ efektu (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY); ar rotējošu kustību regulējiet EFFECT LEVEL, lai koriģētu DJ EFFECT.

3 USER EQ
Izvēlas jūsu izveidoto skaņas efektu.

4 REGION EQ / BASS BLAST
- Izvēlas reģiona ekvalaizeru.
- Spiediet un turiet nospiestu, lai tieši izvēlētos BASS efektu.

5 USB REC / DEMO
Veic ierakstu uz USB. / Parāda demonstrācijas režīmu.

6 SEARCH
Atlasīšanas režīmā pāriet uz mapi un failu.

7 OK
Meklējot failu, atlasa mapi.

8 LIGHTING / VOICE CANCELLER
- Ieslēdz/izslēdz apgaismojuma efektus.
- Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos avotos. Spiediet un turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo režīmu.

9 USB 1 ligzda
Pievienojot USB ierīci, jūs varat atskaņot vai ierakstīt skaņas failus.

10 BASS
Iestatot USER EQ, noregulē skaņas līmeni BASS.

11 Ekrāna logs

12 MASTER VOLUME
Noregulē skaļruņa skaļumu.

13 TREBLE
Iestatot USER EQ, noregulē skaņas līmeni TREBLE.

14 USB 2 ligzda
Pievienojot USB ierīci, jūs varat atskaņot vai ierakstīt skaņas failus.

15 SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL
Pagrieziet pulksteņrādītāja vai pretējā virzienā, lai radītu švīkājošu skaņu. / Noregulē DJ EFFECT līmeni.

16 MIC 1 / 2 ligzda
Mikrofona pievienošanai.

17 □ / RDS
- Aptur atskaņošanu vai atceļ funkciju DELETE.
- Radio datu sistēma

>II
- Sāk vai aptur atskaņošanu.
- Atlasa Stereo/Mono.

⏏
Atver un aizver diska nodalījumu.

KEY CHANGER
Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Izvēlas CLUB, DRUM vai USER skaņas efektu miksēšanai. (Ja vēlaties izmantot USER efektu, jums jāreģistrē avots "Music Flow Bluetooth" lietotnē.)

1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Nospiediet vēlamo skaņas taustiņu.

18 Diska nodalījums


19 MIC VOL / KEY CONTROL
- Kontrolē mikrofona skaļumu.
- Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

20 PORT. IN ligzda
Portatīvas ierīces pievienošanai.

21 F (Function) / WIRELESS LINK
- Atlasa funkciju un ievades avotu.
- Spiediet un 3 sekundes turiet nospiestu, lai izvēlētos WIRELESS PARTY LINK režīmu.


22 I<< SEARCH >>I
- Meklē mapi vai failu.
- Atlasa radiostacijas.

Aizmugures panelis



1 Barošanas vads
2 **SPEAKERS** savienotājs
3 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Skaļruņu gaismas kabeļu pievienošanai.
4 **ANTENNA** (FM)
5 **AUX IN** (L/R)
Papildu ierīces pievienošanai.

Skaļruņu pievienošana



Papildinformācija

Specifikācijas

Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Skat. ierīces galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve: 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 450 mm x 160 mm x 355 mm
Neto svars	Aptuveni 6,2 kg
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda)	3300 W

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Kontrollera lietojumprogramma



Lejupielādējiet "**Music Flow Bluetooth**" lietojumprogrammu savā ierīcē.

LG Sound Sync (bezvadu)



Plašākai informācijai lejupielādējiet tiešsaistē lietošanas rokasgrāmatu. **http://www.lg.com**

Papildinformācija


Uzmanību

- Izmantojot vairākligzdu rozetes, ir ieteicams izmantot 15 A rozeti. 10 A rozete elektrības padeves trūkuma rezultātā var izraisīt iekārtas izslēgšanos.
- Nenovietojiet priekšmetus uz skaļruņiem. Tā rezultātā priekšmeti var nokrist un bojāt mantu.
- Novietojiet skaļruņus uz stabilas virsmas, lai neslīdētu. Stipras jaudas vibrācija var tricināt un kustināt skaļruņus.
- Izvairieties no maksimālās skaņas uzgriešanas mazās slēgtās telpās. Spēcīga un intensīva skaļruņu jauda var tricināt griestus un izraisīt priekšmetu krišanu telpā.
- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, saglabājiet atbilstošu attālumu no skaļruņa. Pārlieku stipra no skaļruņa nākoša skaņa var izraisīt cilvēka dzirdes bojājumus.
- Atstājiet vairāk kā 20 cm brīvu vietu starp galveno iekārtu un skaļruņiem, kad novietojat galveno iekārtu uz grīdas. Augsts skaņas spiediens no skaļruņiem var izraisīt galvenās iekārtas trīcēšanu, kas traucē CD atskaņošanu.
- Ja iespējams, barošanas vadu pievienojiet tieši pie sienas kontaktligzdas. Ja lietojat pagarinātāju, ieteicams lietot 110 V/15 A vai 230 V/15 A pagarinātāju, pretējā gadījumā ierīce, iespējams, nedarbosies pareizi nepietiekamas strāvas padeves dēļ.
- Nepārslogojiet pagarinātāju ar pārlieku lielu elektrisko slodzi.


Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

Akumulatora nomaiņa



Par ferīta serdi (pēc izvēles)



Vēja enerģijas savienošanas kabelis, SKAĻRUŅA kabeļi un SKAĻRUŅU GAISMAS SISTĒMAS kabeļi ap ferīta serdi.

Atbilstības deklarācija

CE 0197

Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared Service Center B.V. paziņo, ka šī MINI HI-FI SISTĒMA ir konstruēta saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas 1999/5/EK noteikumiem. Pilnu Atbilstības deklarāciju var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz šādu adresi:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju sadaļā:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Šī ierīce is 2.4 GHz platjoslas pārraidīšanas sistēma, kas paredzēta izmantošanai visās ES dalībvalstīs un EFTA valstīs.