العربية

الدليل البسيط

MUSIC flow SH7

SMART Hi-Fi AUDIO

ساوند بار لاسلكي متعدد السماعات

لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني http://www.lg.com وقم بتحميل دليل المالك.
يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز
SH7

MFL68899996

معلومات السلامة



تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.



إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزول داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إن إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.

تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلا، منشة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تنبيه: لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقًا لتعليمات المصنّع.
ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه: ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

ملحوظة: لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التوريد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

تنبيه

استخدم كبل محول التيار المتردد المرفق مع هذا الجهاز فقط. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مقدم من شركة تصنيع أخرى. قد يتسبب استخدام أي كبل أو مصدر آخر للطاقة في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الضمان.

تنبيه يتعلق بسلك الطاقة

ينصح بوضع جميع الأجهزة على دائرة مخصصة؛

أي دائرة مخرجات واحدة تزود ذلك الجهاز فقط وليس فيها مخرجات إضافية أو دوائر فرعية. تحقق من صفحة المواصفات لدليل المالك هذا لتكون متأكداً. لا تقم بتحميل مخارج جدارية زائدة. إن المخارج الجدارية زائدة التحميل أو المخارج الجدارية المرتخية أو المتضررة أو وصلات الأسلاك أو أسلاك الطاقة المنهكة أو عزل الأسلاك المتشقق أو المتضرر خطر. يمكن أن تتسبب أي من تلك الظروف في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. قم بفحص سلك جهازك دورياً وإذا كان مظهره يوحي بالضرر أو التدهور قم بازالته من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بجزء مناسب من قبل مركز خدمة مرخص. قم بحماية سلك الطاقة من الأذى المادي أو الميكانيكي مثل التوائه أو تشبكه او ضغطه أو إغلاق الباب عليه او السير عليه. انتبه أكثر على المقابس ومخارج الجدران والنقطة التي يخرج منها السلك للجهاز. قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. يجب أن يكون قابس الكهرباء متاحًا للوصول إليه باستمرار في حالات الطوارئ.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الأجهزة: قم بإزالة البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

جدول المحتويات

١ بدء الاستخدام

٢ معلومات السلامة
٤ فك التغليف
٤ – توصيل مكبر الصوت الفرعي اللاسلكي
٥ اللوحة الأمامية
٥ اللوحة الخلفية
٦ جهاز التحكم عن بعد

٢ التوصيل بالتلفاز الخاص بك

٧ التوصيل بالتلفاز الخاص بك
٧ – ١. اتصال بصري
٧ – ٢. اتصال HDMI (ARC)
٧ – ٣. اتصال مزامنة صوت LG اللاسلكي

٣ استخدام متعدد الغرف

٨ ربط شبكة متعدد الغرف
٨ – الخطوة ١. متطلب الشبكة المنزلية
٩ – الخطوة ٢. تثبيت تطبيق "مشغل Music Flow " وخادم الوسائط
١٠ – الخطوة ٣. إعداد متعدد الغرف الأولي
١٢ – الخطوة ٤. إضافة سماعات (اختياري)
١٣ – استخدام الجسر
١٤ الاستمتاع بمنتج MUSICflow المتعدد
١٤ – ١. وضع السينما المنزلية (وضع الصوت المحيط)
١٤ – ٢. وضع التجميع
١٤ – ٣. وضع الستيريو ي/ش

٤ باستخدام جهاز خارجي

١٥ باستخدام جهاز خارجي
١٥ – ١. اتصال مدخل HDMI
١٥ – ٢. توصيل PORTABLE IN
١٥ – ٣. اتصال ®BLUETOOTH

٥ اكتشاف الأعطال وإصلاحها


١٦ اكتشاف الأعطال وإصلاحها

٦ ملحق

٢٠ تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط
٢١ عن وضع حالة المؤشر الضوئي
٢١ المواصفة
٢١ معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر


قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن تطبيق مشغل Music Flow ويتوقف ذلك على إصدار التطبيق.

فك التغليف



- عند تعليق هذه الوحدة على الحائط، ارجع إلى الصفحة ٢٠.
- بالاعتماد على المنطقة، قد تختلف الملحقات المزودة.

توصيل مكبر الصوت الفرعي اللاسلكي




١. اوصل سلك الطاقة للوحدة الرئيسية ومكبر الصوت للاسلكي للمخرج.

٢. شغلها وسيكون مكبر الصوت الفرعي اللاسلكي موصولاً بشكل تلقائي. يمكنك رؤية المؤشر الضوئي باللون الأخضر في مكبر الصوت الفرعي عند اكتمال الاتصال.

إذا كانت هناك مشكلة في ربط مكبر الصوت الفرعي اللاسلكي، ارجع إلى الصفحة ١٦.

اللوحة الأمامية




1 **المؤشر الضوئي:** يظهر حالة الاتصال.
(الصفحة ٢١)
- أبيض (يومض): انتظار اتصال الشبكة
- أبيض (مستمر بالتشغيل): اتصال الشبكة تام.
- أبيض (يخفت): وضع الاستعداد مع اتصال الشبكة.
- أخضر (مستمر بالتشغيل): تم ضبط أول مجموعة.
- أحمر (مستمر بالتشغيل): وضع الاستعداد دون اتصال الشبكة

2 **نافذة العرض**

3 **مستشعر التحكم عن بعد**

4 **المفاتيح موجودة من الخلف.**

اللوحة الخلفية



1 **I / ⏻** (الاستعداد/التشغيل)

F (الوظيفة): يحدد الوظيفة ومصدر المدخل.
(PORTABLE / LG TV / BT READY / WI-FI / HDMI IN / OPTICAL)

-/+ (الصوت)

(Wi-Fi): يوصل منتج MUSICflow الأولي بشبكتك لاسلكياً.

(إضافة): يضيف منتج MUSICflow لشبكتك.
(في حال كان منتج MUSICflow واحد أو أكثر موصول.)

2 **DC IN** (مدخل محوّل AC)

3 **موصلات OPTICAL IN**

4 **موصل PORTABLE IN**


5 **USB (للخدمة فقط) :** موصل تحميل S/W

6 **HDMI OUT (TV ARC) :**
يوصل مع HDMI IN (ARC) على التلفاز.

7 **HDMI IN**


8 **منفذ LAN**

جهاز التحكم عن بعد



تركيب البطارية

أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين ⊕ و ⊖ بشكل صحيح.



1 ....

⏻ (الطاقة): يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة. (وضع الاستعداد)

F (الوظيفة)**:** تحدد الوظيفة ومصدر المدخل.
(PORTABLE / LG TV / BT READY / WI-FI / HDMI IN / OPTICAL)

SOUND EFFECT: يحدد وضع المؤثر الصوتي.

(كتم الصوت): يكتم الصوت.

(وضع الليل): يضبط وضع الليل على تشغيل لتقليل كثافة الصوت وتحسين نقائه ووضوحه.

: تعدل مستوى الصوت إلى عالي الطبقة، وجهير، ومكبر صوت فرعي.

+/- (VOL): يعدل صوت السماعة.

2 ....

⏮ / ⏭ (تخطي)**:** يتخطى بسرعة إلى الخلف أو الأمام.

⏯ (تشغيل/إيقاف مؤقت)**:** يبدأ إعادة التشغيل أو يوقف إعادة التشغيل مؤقتاً.

ملاحظة

يمكنك استخدام مفاتيح إعادة التشغيل هذه بعد تشغيل الموسيقى من تطبيق "مشغل Music Flow " أو من برامج الحاسوب الثابتة.

DRC: يشغل أو يوقف تشغيل وظيفة DRC.

- DRC (تحكم المدى الحيوي): يجعل الصوت واضح عند تخفيض الصوت (دولبي الرقمي فقط).

REPEAT: استمع إلى الموسيقى بشكل متكرر.

- اضغط مع الاستمرار على **REPEAT** بوحدة التحكم عن بعد لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا، ويمكنك مشاهدة اسم جهاز بلوتوث المتصل في وظيفة البلوتوث.

AUTO VOL: يشغل أو يوقف تشغيل وضع AUTO VOLUME.

- عندما يكون مخرج الصوت منخفض جدًا أو مرتفع جدًا، اضغط على زر AUTO VOLUME الموجود في جهاز التحكم عن بعد. وهكذا يمكنك الاستمتاع بالصوت بمستويات ملائمة.

AV SYNC: يزامن الصوت والصورة.

- عند استقبال إشارات صوتية من التلفزيون فقد لا يحدث تطابق بين الصوت والصور. في هذه الحالة، يمكن لهذه الوظيفة تعديل وقت التأخير.
- اضغط على AV SYNC ومن ثم استخدم **⏮ / ⏭** للتحكم بالوقت الذي يمكنك ضبطه بين ٠ و٣٠٠ م.ث.
- للتحكم في وظيفة وحدة التحكم عن بعد TV، اضغط مع الاستمرار على **AV SYNC** بوحدة التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا.

SLEEP: لضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت مُحدد.

AUTO POWER: يشغل أو يوقف تشغيل وظيفة AUTO POWER.


- إذا كان تلفازك أو جهاز خارجي موصول بموصلات الإدخال البصرية في الوحدة عند تشغيل تلفازك أو جهاز خارجي، تتعرف هذه الوحدة على إشارة الإدخال وتختار الوظيفة البصرية. يمكنك سماع الصوت من جهازك.
- لاستخدام وظيفة إيقاف تشغيل العرض التلقائي، اضغط مع الاستمرار على **AUTO POWER** بوحدة التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا.

التوصيل بالتلفاز الخاص بك

قم بواحدة من الاتصالات التالية، بالاعتماد على إمكانيات تلفازك بين اتصال بصري، اتصال HDMI أو اتصال لاسلكي.

١. اتصال بصري

١. اوصل مقبس OPTICAL IN على الوحدة بمقبس OPTICAL OUT على التلفاز باستخدام كابل OPTICAL.




٢. اضبط المخرج الصوتي للتلفاز على مخرج OPTICAL. (للتفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم تلفازك.)
ملاحظة: إذا كان LG TV مدعم بمزامنة صوت LG (LG TV) مع شعار Sound Sync، اضبط مخرج الصوت للتلفاز على مزامنة صوت LG (بصري). (للتفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم تلفازك.)

٣. اضبط مصدر المدخل لهذه الوحدة على OPTICAL باستخدام مفتاح OPTICAL أو FUNC.

٢. اتصال HDMI (ARC)

إذا قمت بوصل هذه الوحدة بتلفاز يدعم HDMI CEC و ARC(قناة الرجوع الصوتي)، يمكنك الاستمتاع بالصوت عبر سماعات هذه الوحدة دون وصل الكابل البصري.

١. اوصل مقبس **HDMI OUT (TV ARC)** الموجود بالجزء الخلفي من الوحدة بمقبس **HDMI IN (ARC)** الموجود بالتلفاز باستخدام كابل HDMI (نوع أ، كابل ™HDMI عالي السرعة مع الإيثرنت).




ساوند بار: HDMI OUT (TV ARC) **التلفاز: HDMI IN (ARC)**

٢. اضبط مخرج الصوت للتلفاز على HDMI (ARC). (للتفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم تلفازك.)

٣. يتم اختيار وظيفة ARC أوتوماتيكيًا عند صدور إشارة ARC من التلفاز بغض النظر عن نوع الوظيفة التي تستخدمها.

٣. اتصال مزامنة صوت LG اللاسلكي

إذا قمت بوصل هذه الوحدة بتلفاز يدعم مزامنة صوت LG (LG TV) مع شعار Sound Sync، يمكنك الاستمتاع بصوت التلفاز مع اتصال لاسلكي.



١. شغل الوحدة واضبط مصدر المدخل لهذه الوحدة على وظيفة LG TV باستخدام مفتاح FUNC.


٢. اضبط المخرج الصوتي للتلفاز على مزامنة صوت LG (لاسلكي). (للتفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم تلفازك.) تظهر "PAIRED" على نافذة العرض لحوالي ٣ ثواني ومن ثم يمكنك رؤية "LG TV " على نافذة العرض إذا تم الربط الصحيح بين الوحدة وتلفازك.

نبذة Sound Sync

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز مع مزامنة صوت LG. الوحدة متوائمة مع LG TV الذي يدعم مزامنة صوت LG. تأكد من وجود شعار مزامنة صوت LG على التلفاز الخاص بك.

ربط شبكة متعدد الغرف

الخطوة ١. متطلب الشبكة المنزلية



1. تأكد من تثبيت بيئة الشبكة اللاسلكية في منزلك باستخدام الموجه. ينبغي توصيل الموجه اللاسلكي بشبكة الإنترنت.
2. قم بتوصيل جهازك الذكي بشبكتك المنزلية.
3. قم بتوصيل السماعات بمصدر الطاقة.
4. إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالموسيقى على خادم الوسائط (حاسوب شخصي، Mac أو تخزين شبكة)، اوصل خادم الوسائط بشبكتك المنزلية.


⚠ تحذير لمتطلب الشبكة المنزلية

- اتصالات نظام MUSICflow عبر ٢,٤ جيجاهرتز و٥ جيجاهرتز للشبكة المنزلية ٨٠٢,١١ b/g/n التكنولوجيا اللاسلكية.
- قد يؤدي تشويش الإشارات اللاسلكية إلى فصل الاتصال بالشبكة أو إيقاف التشغيل.
- قد يتعذر تشغيل المحتويات عبر الإنترنت بشكل جيد ويتوقف ذلك على سرعة شبكتك.
- قد لا يتم عمل اتصال الشبكة مع بعض الموجهات (أو المودم) من مزودي خدمة اتصال إنترنت معينين. في هذه الحالة، اشتري موجه من سوق عام واستخدمه.
- لأن برنامج الحماية على حاسوبك الشخصي، برنامج Music Flow للحاسوب الشخصي قد لا يعمل جيداً. في هذه الحالة، افصل جميع برامج الحماية وحاول الاتصال مرة أخرى. ارجع إلى تعليمات برامج الحماية او الموقع.
- لا يمكن لمحرك الشبكة تهيئة إعداد المجلد المشترك.

الخطوة ٢. تثبيت تطبيق "مشغل Music Flow" وخادم الوسائط

تثبيت تطبيق "مشغل Music Flow"

قم بتنزيل تطبيق "مشغل Music Flow" من متجر iTunes أو متجر Google Play.



A اكتب "مشغل Music Flow" في شريط البحث وانقر فوق كلمة (بحث "Search").

B قم بالمسح الضوئي لرمز QR باستخدام تطبيق المسح الضوئي.

ملاحظة لتطبيق "مشغل Music Flow"

- قد يتعذر تشغيل تطبيق "مشغل Music Flow" ويتوقف ذلك على الجهاز.
- سيتوفر تطبيق "مشغل Music Flow" بنسخة البرامج الثابتة كما يلي؛
  نظام تشغيل Android: نسخة 4.0 (ICS) (أو الأحدث)
  نظام تشغيلiOS : نسخة 6.0 (أو الأحدث)

تثبيت برامج خادم الوسائط على حاسوبك الشخصي أو Mac

يتيح برنامج خادم الوسائط لك الوصول إلى الملفات الصوتية المخزنة في خادم الوسائط (حاسوب أو Mac أو تخزين الشبكة) والاستمتاع بها من خلال السماعات عبر الشبكة المنزلية. على الموقع الإلكتروني www.lg.com ، اكتب اسم الموديل في شريط البحث وابحث عن برنامج خادم الوسائط في علامة تبويب الدعم.

- Windows: برنامج Music Flow على الحاسوب الشخصي
- نظام تشغيل Mac: أساسيات Nero MediaHome 4

ملاحظة لاستخدام خادم الوسائط

- على حاسوبك الشخصي أو Mac، يمكنك مشاركة المجلد الذي يحتوي على محتوى صوتي لتشغيلها على نظام MUSICflow.
- على جهازك NAS، تحتاج أيضاً إلى تغيير إعدادات جهاز NAS لتأكيد أن خادم DLNA مفعل.
- على برامج الحماية الخاصة بك، قد تحتاج أيضاً إلى تغيير إعدادات برامج الحماية الخاصة بك لتأكيد أن ملف Windows المشارك غير مقفل.

اتصال بسيط (ضبط EZ)

إعداد

- للاتصال البسيط، هناك حاجة إلى وضع شبكة Wi-Fi.
- تأكد من أن إعداد Bluetooth على جهازك الذكي مشغل.
- الاتصال البسيط مدعم بنسخة Bluetooth من 4.0 (أو أعلى)

للتوصيل البسيط، اتبع التوجيهات التي تظهر على شاشة تطبيق "Music Flow Player"

الخطوة ٣. إعداد متعدد الغرف الأولي

عند تثبيت منتج MUSICflow لأول مرة، يمكنك اختيار نوعين من الاتصال كما هو مبين أدناه.

الخيار ١. اتصال سلكي (اتصال شبكة MUSICflow)

اوصل واحد من منتجاتMUSICflow (ساوند بار، السماعة أو الجسر) للموجه المنزلي باستخدام كابل LAN.


ومن ثم يمكنك الاتصال بمنتجات MUSICflow إضافية (اختياري) لشبكتك المنزلية لاسلكياً (شبكة MUSICflow). ارجع إلى "الخطوة ٤. إضافة سماعات (اختياري)" في الصفحة ١٢.

إذا كان لديك جسر

الجسر (اتصال سلكي) ← لساوند بار (إضافة سماعة) ← لسماعات أخرى (إضافة سماعة)

إذا لم يكن لديك جسر

ساوند بار (اتصال سلكي) ← لسماعات أخرى (إضافة سماعة)



دليل الضبط السلس (اتصال سلكي)

١. تأكد من أن جهازك الذكي موصول بشبكتك Wi-Fi.

٢. اختر المنتج الذي تود وصله.

٣. أطلق تطبيق مشغل Music Flow واتبع تعليمات "اتصال سلكي" في معالج الضبط.

٤. اوصل كابل LAN من الموجه لأي واحد من منتجات MUSICflow (ساوند بار، السماعة أو الجسر).

٥. شغل منتج MUSICflow وانتظر حتى ترى مؤشر ضوئي أبيض ثابت.

٦. إذا قمت بالتثبيت بنجاح، قم بتحديث برامج السماعة للأحدث :
[Version Info. ← Settings ← Home]

الطرف

منفصل عن موجه بيئة Wi-Fi، يكون شبكة لاسلكي بين منتجات MUSICflow، باستخدام شبكة MUSICflow، تغطية اللاسلكي ممتدة، والذي يوفر خدمة بث موسيقى مستقلة.

في الحالة أدناه، يوصى باتصال شبكة MUSICflow.

١. عندما تكون تغطية Wi-Fi لا يمكن أن تصل إلى المنزل بأكمله بسبب عدم استقرار أداء الموجه.
(في حال كان موجه المنزل يدعم فقط ٨٠٢,١١ b/g ٢,٤ جيجاهرتز.)

٢. عندما ترغب بالاستمتاع بنظام MUSICflow في محيط شبكة اللاسلكي.

٣. عندما ترغب باستخدام الوضع أدناه.
١) وضع متعدد الغرف وتشغيل المجموعة
٢) وضع سينما المنزل

الخيار ٢. اتصال لاسلكي (اتصال لاسلكي قياسي)


عندما يكون اتصال اللاسلكي غير متاح بين منتجات MUSICflow وموجه المنزل، يوفر منتج MUSICflow خدمة بث ضمن تغطية موجه Wi-Fi المنزل.

اوصل واحد من منتجات MUSICflow (ساوند بار أو السماعة) بموجه المنزل لاسلكياً.

(خيار)

ثم يمكنك وصل منتجات MUSICflow الإضافية في شبكة Wi-Fi المنزلية لاسلكياً.

ارجع إلى "الخطوة ٤. إضافة سماعات (اختياري)" من الصفحة ١٢.



دليل الضبط السلس (اتصال لاسلكي)

١. تأكد من أن جهازك الذكي موصول بشبكة Wi-Fi.

٢. اختر المنتج الذي تود وصله.

٣. أطلق تطبيق مشغل Music Flow واتبع تعليمات "اتصال لاسلكي" من معالج الضبط.

٤. اضغط على مفتاح (أيقونة ضبط Wi-Fi) من خلف أو أعلى منتج MUSICflow (ساوند بار، السماعة أو الجسر).

٥. تحقق فيما إذا كان مؤشر الشبكة يومض باللونين الأبيض والأحمر.

٦. يرجى إدخال لكمة السر لموجه المنزل لاتصال منتج MUSICflow بموجه المنزل.

إذا كان لديك جهاز iOS، يجب عليك اتخاذ الخطوات الثلاثة أدناه

٦-١. اضغط مفتاح المنزل لجهاز iOS واذهب إلى [Settings].
إذا كان يمكنك اختيار " MusicFlow_Setup " في إعدادت Wi-Fi. سيتم وصل تطبيق ومنتج MUSICflow.

٦-٢. اذهب إلى تطبيق مشغل Music Flow وأدخل كلمة السر لموجه المنزل لوصل منتج MUSICflow بموجه المنزل.

٦-٣. اضغط على مفتاح المنزل لجهاز iOS واذهب إلى [Settings].
أعد الاتصال بشبكة Wi-Fi المنزلية. واذهب إلى تطبيق مشغل Music Flow مرة أخرى.

٧. إذا قمت بالتثبيت بنجاح، قم بتحديث برمجيات السماعة للأحدث:
[Version Info. ← Settings ← Home]

ملاحظة

- إذا فشلت في تعريف "اتصال الاسلكي". يبدو أن الموقع بعيد جداً عن الموجه، قد لا يتم وصله. ضعه واستخدمه في موقع قريب كفاية من الموجه.
- البرمجيات الثابتة Music Flow للحاسوب الشخصي مثبتة على سطح المكتب لا تدعم إجراء الاتصال اللاسلكي. في هذه الحالة، استخدم مشغل Music Flow على الجهاز الذكي.
- إذا لم يكن أداء الموجه جيد كفاية (مثال ٨٠٢,١١ g ٢,٤ جيجاهرتز)، قد يتكسر الصوت في تشغيل المجموعة أو وضع إعادة التشغيل المحيط. في هذه الحالة قم بوصل السماعة بشبكة MUSICflow.

الطرف

يوفر خدمة بث الموسيقى في نظام MUSICflow ضمن تغطية Wi-Fi للموجه المنزلي.
في الحالة أدناه، يوصى باتصال لاسلكي قياسي.

١. عندما تكون جميع السماعات ضمن تغطية Wi-Fi للموجه المنزلي.
(إذا كانت الحالة أن الموجه المنزلي يدعم n ٨٠٢,١١ ٥/٢,٤ جيجاهرتز)

٢. عندما يكون الاتصال السلكي غير متاح بين منتجات MUSICflow والموجه المنزلي.

٣. عندما ترغب باستخدام الوضع أدناه.


١) عندما تستخدم نظام MUSICflow ذو سماعة مفردة.

٢) تشغيل المجموعة في تغطية Wi-Fi للموجه المنزلي.

٣) وضع استيريو يسار/يمين في تغطية Wi-Fi الخاصة بالموجه المنزلي

الخطوة ٤. إضافة سماعات (اختياري)

إذا قمت بوصل منتج MUSICflow الأولي بشبكتك المنزلية، يمكنك وصل منتجات MUSICflow الإضافية (ساوند بار، السماعة أو الجسر) بشبكتك المنزلية.



دليل الضبط السلس (إضافة سماعات)

١. إذا كان لديك سماعات إضافية، شغل السماعة.

٢. أطلق الجهاز الذكي او تطبيق الحاسوب الشخصي واتبع التعليمات على معالج الضبط.
[Add Speaker ← Home]

٣. اضغط على مفتاح (ADD أيقونة) من خلف أو أعلى منتج MUSICflow (ساوند بار، السماعة أو الجسر) الذي ترغب في وصله.

٤. تحقق مما إذا كان مؤشر الشبكة يومض باللون الأحمر.

٥. إذا قمت بالتثبيت بنجاح، قم بتحديث برمجيات السماعة للأحدث:
[Version Info. ← Settings ← Home]

ملاحظة

إذا فشلت في تعريف "إضافة سماعة". يبدو أن الموقع بعيد جداً عن الموجه، قد لا يتم وصله. ضعه واستخدمه في موقع قريب كفاية من الموجه.

ملاحظة لضبط متعدد الغرف


- يمكنك إنشاء جميع الاتصالات السلكية/اللاسلكية وفقاً لموقع الموجه. ولكننا نوصي بأن توصل السماعة الأولى أو الجسر بالموجه باستخدام كابل LAN وتوصل سماعات إضافية لثبات الشبكة.
- عندما يظهر "تحديث برامج الحماية" المنبثق على تطبيق مشغل Music Flow، المس لبدء التحديث.
- إذا قمت بوصل سماعة بكابل LAN وتثبيت سماعات أخرى إضافية: إذا كانت السماعة ذات الصوت المتكسر ليست قريبة بما فيه الكفاية بكابل السماعة الموصولة، قم بالإضافة إلى ذلك بتثبيت الجسر أو سماعة أخرى في الموقع المتوسط بين السماعة الموصولة بكابل LAN والسماعة ذات الصوت المتكسر، وجرب مرة أخرى.
- حتى إذا وصلت السماعات بشبكة MUSICflow، ينكسر صوت الموسيقى بتدخل إشارة محيطة مسبباً عطل في شبكة Wi-Fi. في هذه الحالة، يمكنك تجربة قناة شبكة لنظام MUSICflow في [Settings ← Advanced settings ← Mesh Network Channel]
- عند إجراء الاتصال، قد تظهر "مكون الشبكة" وتستغرق حوالي ٣٠ ثانية. تظهر الرسالة مرة في التثبيت الأول ولكن تظهر مرة أخرى عندما تغير بيئة الشبكة.

استخدام الجسر

١. استخدم جهاز أساسي (موصول بالموجه المنزلي)

عندما يكون موقع الموجه المنزلي بعيد عن موقع السماعة التي سيتم وصلها بالوضع السلكي:

❶ وفقاً لـ "دليل الضبط السلس (اتصال سلكي)"، اوصل الجسر بموجهك المنزلي بكابل LAN.
❷ وفقاً لـ "دليل الضبط السلس (إضافة سماعات)"، أضف منتجات MUSICflow لشبكتك المنزلية.




٢. استخدم ممدد لاسلكي.

عندما ترغب في تمديد تغطية شبكة MUSICflow:

التحضير: منتجات MUSICflow الأولية موصولة بموجهك المنزلي بكابل LAN .

❶ وفقاً لـ "دليل الضبط السلس (إضافة سماعات)"، أضف الجسر لشبكتك المنزلية.
❷ وفقاً لـ "دليل الضبط السلس (إضافة سماعات)"، أضف منتجات MUSICflow لشبكتك المنزلية.



الاستمتاع بمنتج MUSICflow المتعدد

١. وضع السينما المنزلية (وضع الصوت المحيط)

قم ببساطة بإضافة ساوند بار LG MUSICflow لشبكتك وزامنه مع سماعات LG MUSICflow لتستمتع بتجربة نظام السينما المنزلية.

إذا كان لديك جسر

الجسر (اتصال سلكي) ← لساوند بار (إضافة سماعة) ← لسماعات أخرى (إضافة سماعة)


إذا لم يكن لديك جسر

ساوند بار (اتصال سلكي) ← لسماعات أخرى (إضافة سماعة)

ملاحظة

متطلب

- ساوند بار MUSICflow ×١
- سماعة MUSICflow × ٢
- جسر شبكة (اختياري)




٢. وضع التجميع

السماعات الموضوعة في غرف منفصلة يمكن أن تشغل نفس الموسيقى أو موسيقى مختلفة بناءً على حاجتك.
قم بمزامنة سماعاتك متعددة الغرف معاً لتشغيل نفس الأغنية في كل غرفة.

متطلب

- أكثر من ٢ MUSICflow
- جسر شبكة (اختياري)




٣. وضع الستيريو ي/ش

اضبط سماعاتك على صوت ستيريو مع تطبيقات مشغل Music Flow لتستمتع بالأفلام وبمساراتك المفضلة.


متطلب

- سماعة MUSICflow × ٢
- جسر شبكة (اختياري)



باستخدام جهاز خارجي


١. اتصال مدخل HDMI



١. اوصل مقبس HDMI IN على الوحدة مع مقبس HDMI OUT على جهاز الصوت والفيديو كمشغل قرص بلو راي، مشغل DVD، وحدة تحكم ألعاب، إلخ.

٢. اختر مصدر المدخل لهذه الوحدة مع HDMI IN باستخدام مفتاح FUNC.

٢. توصيل PORTABLE IN



١. اوصل أي جهاز ذو محمول خارجي (🎧) بموصل PORTABLE IN للوحدة باستخدام كابل ستيريو ٣,٥ مم.

٢. اختر مصدر المدخل لهذه الوحدة PORTABLE باستخدام مفتاح FUNC.

٣. اتصال BLUETOOTH®



١. اختر مصدر المدخل لهذه الوحدة **Bluetooth** باستخدام مفتاح FUNC.
تظهر "BT READY" في نافذة العرض.

٢. اختر "LG SH7(XX:XX)" على جهازك **Bluetooth** للربط.

٣. عندما يتم وصل الوحدة بنجاح بجهازك **Bluetooth**، ستظهر " PAIRED " على نافذة العرض وتغير اسم جهاز **Bluetooth** قريباً.
إذا لم يكن متاحاً عرض اسم الجهاز على الوحدة سيتم عرض "_".


٤. قم بتشغيل الموسيقى في جهاز **Bluetooth**.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها


لا يوجد صوت للمكبر الصوتي

يمكنك ضبط الاتصال اللاسلكي يدويًا، في حال عدم اكتمال الاتصال الخاص بك.


١. اضبط مستوى الصوت في الوحدة الرئيسية على الحد الأدنى.
- تظهر "VOL MIN" على شاشة العرض.



٢. استمر في الضغط على (MUTE) من جهاز التحكم عن بُعد لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا.
- تظهر "SUB-WF RESET" على نافذة العرض بسرعة.




٣. إذا كان المؤشر الضوئي في مكبر الصوت الفرعي اللاسلكي يومض بالفعل باللون الأخضر بشكل مستمر، فيمكنك تجاوز هذه الخطوة. استمر في الضغط على زر الربط **PAIRING** الموجود في الجانب الخلفي من مكبر الصوت الفرعي اللاسلكي لأكثر من ٥ ثوان.
- يضيء المؤشر الضوئي في مكبر الصوت الفرعي اللاسلكي بشكل متناوب باللونين الأحمر والأخضر.



٤. افصل سلك التيار الكهربي الخاص بالوحدة وبمكبر الصوت الفرعي اللاسلكي.

٥. قم بتوصيلها مجددًا بعد انطفاء المؤشر الضوئي الخاص بالوحدة الرئيسية ومكبر الصوت الفرعي اللاسلكي تمامًا. ستتم مزاوجة الوحدة ومكبر الصوت الفرعي اللاسلكي أوتوماتيكيًا عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية.
- يمكنك رؤية المؤشر الضوئي باللون الأخضر في مكبر الصوت الفرعي عند اكتمال الاتصال.



في حالة قطع الأصوات خلال إعادة التشغيل

- لأداء أفضل لاتصال اللاسلكي مثل Bluetooth أو مضخم الصوت اللاسلكي، لا تقم بتركيب الوحدة على أثاث معدني وقم بزيادة الارتفاع من خلال وصل قدم الاكسسوار لأن اتصال اللاسلكي يتصل عبر وحدة موضوعة أسفل الوحدة.
- انتبه لعدم إحداث أي خدوش في سطح الوحدة/ المكبر الصوتي الفرعي عند تثبيتها أو تحريكها.
- يستغرق الأمر بضع ثوان (وربما يستغرق وقتا أطول) حتى يحدث اتصال بين الوحدة ومكبر الصوت الفرعي ويبدأ انبعاث الصوت.
- تزداد جودة الصوت كلما اقتربت الوحدة الرئيسية من المكبر الصوتي الفرعي. يوصى بتركيب الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعي كأقرب ما يكون من بعضهما البعض وتجنب الحالات الوارد ذكرها أدناه.
- يوجد عائق بين الوحدة ومضخم الصوت الفرعي.
- يوجد جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع هذا الاتصال اللاسلكي مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة شبكة LAN اللاسلكية.

تحديث البرامج

عندما يتم وصل منتجات MUSICflow بشبكتك المنزلية، أولاً، تحقق مما إذا كانت نسخة برامج الحماية هي الأحدث في جميع السماعات وتطبيق مشغل Music Flow.

منتج MUSICflow قد يتطلب أن يتم تثبيت برامج حماية حديثة للتشغيل الأمثل.

[Settings ← Version Info.]: يمكنك التحقق مما إذا كانت السماعة ذات أحدث برامج حماية.

كيف يمكنني أن أشغل السماعة؟

إذا قمت بالضغط على مفتاح "⊞ (إضافة)" حتى يصدر صوت بيب مرة، تبدأ إعدادات الشبكة ذات العلاقة. (لساوند بار، تعرض "DISABLED" في نافذة العرض.)

إذا قمت بالضغط على مفتاح "⊞ (إضافة)" حتى يصدر صوت بيب مرة، يتم تشغيل بدء المصنع. (لساوند بار، تعرض "RESET" في نافذة العرض.)

السماعة غير موصولة.

١. للسماعة الموصولة مسبقاً، تحقق مما إذا كان الهاتف موصولاً بنفس الموجه كالسماعة، ومن ثم اوصل نفس الموجه، وتحقق مما يلي.

١-١. اضبط تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة، وتحقق من الاتصال.

١-٢. إذا لم تحل عبر ١-١، أغلق التطبيق وشغله مرة أخرى.

١-٣. إذا لم تحل عبر ١-٢، أعد ضبط السماعة وأعد وصلها.

اضغط مع الاستمرار على زر "⊞ (إضافة)" حتى تسمع صوت الصفارة مرتين.

١-٤. إذا لم تحل عبر ١-٣، قم بإلغاء التطبيق، أعد تثبيته، وجرب مرة أخرى.

٢. إذا غيرت موقع السماعة المستخدمة،

٢-١. إذا كان الموقع المغير بعيد جداً عن الموجه المنزلي، قد لا يتصل. ضعه واستخدمه في موقع قريب كفاية من الموجه.

٢-٢. اوصل السماعة بكابل LAN ، وللسماعات الأخرى الإضافية، إذا لم تكن قريبة بما فيه الكفاية للسماعة الموصولة بكابل LAN ، قم بالإضافة إلى ذلك بتثبيت الجسر أو سماعة أخرى في الموقع المتوسط بين السماعة الموصولة بكابل LAN والسماعة ذات الصوت المتقطع.

هناك أوقات تختفي فيها السماعة من التطبيق

١. إذا كانت لمبة وميض السماعة لا تومض، وتبقى باللون الأبيض: حتى بعد إيقاف تشغيل السماعة وتشغيلها مرة أخرى، إذا استمرت المشكلة، في هذه الحالة يجب أن تعيد ضبط السماعة (اضغط مع الاستمرار على زر "⊞ (إضافة)" حتى تسمع صوت الصفارة مرتين.) وستحتاج للتسجيل مرة أخرى. نفذ تثبيت السماعة أو إجراءات إضافية.

٢. إذا كانت لمبة وميض السماعة تومض أبيض- إشارة الشبكة غير مستقرة. انتظر لحظة، أو حرك السماعة إلى موقع آخر قريب لسماعة أخرى أو للموجه.

٣. اضغط على مفتاح القائمة في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة الرئيسية لإنهاء تطبيق مشغل Music Flow وشغله مرة أخرى.

ملاحظات لاستخدام اللاسلكي

قد يكون هناك تداخل لاسلكي في الجهاز

- قد لا يعمل اللاسلكي بشكل طبيعي في المناطق ذات الإشارة الضعيفة.
- يرجى تركيب الجهاز قرب مكبر صوت فرعي لاسلكي.
- لا تقم بتركيب الجهاز على أثاث معدني لأداء أمثل.

قد يتعطل جهاز Bluetooth أو يصدر ضجيجاً في الحالات التالية.

- عندما يلامس أي جزء من جسمك جهاز إرسال واستقبال Bluetooth أو ساوند بار.
- عندما يكون هناك عائق أو جدار أو تم تركيب الجهاز في منطقة بعيدة.
- عندما يكون هناك جهاز (شبكة محلية لاسلكية، جهاز طبي، أو ميكروويف) يستخدم نفس التردد، اجعل هناك مسافة بين المنتجات لتكون بعيدة قدر الإمكان عن بعضها البعض.
- عند وصل الجهاز مع Bluetooth، اجعل المسافة بين المنتجات قريبة قدر الإمكان من بعضها البعض.
- عندما يكون الجهاز بعيداً جداً عن جهاز Bluetooth، يفصل الاتصال وقد يحدث عطل.

صوت الموسيقى يتكسر ونظام MUSICflow غير مستقر.

١. إذا كانت السماعة ذات الصوت المتكسر موصولة عبر وضع اتصال لاسلكي،
- إذا كانت المسافة بين السماعة والموجه المنزلي غير قريبة كفاية، قد تحدث الحالة المقابلة. حرك السماعة قرب الموجه الرئيسي وجرب مرة أخرى.
- إذا كان الجهاز ذو الصوت المصدر للتشغيل (مثال. هاتف أو حاسوب محمول) في مكان دون إشارة موجه منزلية مترددة، حرك الجهاز المقابل أقرب إلى الموجه المنزلي وجرب مرة أخرى.

٢. إذا قمت بوصل سماعة بكابل وتثبيت سماعة أخرى إضافية: إذا كانت السماعة ذات الصوت المتقطع ليست قريبة كفاية مع كابل السماعة الموصولة، قم بشكل إضافي بوصل جسر أو سماعة أخرى في الموقع المتوسط بين كابل السماعة الموصولة والسماعة ذات الصوت المتقطع، وجرب مرة أخرى.

٣. حتى إذا قمت بوصل سماعات بشبكة MUSICflow، يتكسر صوت الموسيقى بتدخل إشارة محيط مسبباً خلل في شبكة Wi-Fi. في هذه الحالة، يمكنك تجربة تغيير قناة الشبكة لنظام MUSICflow في
[Settings ← Advanced settings ← Mesh Network Channel].

كيف يمكنني تشكيل مكتبة موسيقى؟ / أغنية ليست مضافة حتى إذا تم تحديث المكتبة.

بمجرد إضافة أغنية إلى خادم DLNA، لا يتم تحديث مكتبة الموسيقى تلقائياً. عندما تضيف أغنية إلى الخادم، في [Settings ← Music Library ← Sync]، شغل مزامنة مكتبة الموسيقى مرة أخرى. حتى بعد مزامنة مكتبة الموسيقى، إذا لم تتم إضافة أغنية، تحقق مما يلي.

١. تحقق مما إذا كان خادم DLNA أو المجلد المشارك PC SW معين.
٢. تحقق من أن قائمة محتويات خادم DLNA مجددة.
- حتى إذا قمت بنسخ هذا الملف إلى الخادم، قد لا يتم تجديد قائمة محتويات الخادم فوراً، لذا تحقق من إعداد الخادم.
- إذا قمت بنسخ أغنية إلى الهاتف بطريقة غير MTP، قد لا تنعكس في قائمة محتويات الخادم. في هذه الحالة، أعد مسح المحتويات في الهاتف، أو أوقف التشغيل وشغل الهاتف مجدداً.

٣. يمكن أن تكون المشاركة مقفلة، لذا تحقق من إعداد برنامج خادم DLNA أو إعداد برامج الحماية.
- إذا كنت تستخدم برمجيات حاسوب شخصي LG Musicflow، عند تعيين المجلد المشارك، سيتم إضافة المجلد المقابل تلقائياً لمكتبة الموسيقى في دقيقة.

لا يوجد صوت تلفاز في اتصال HDMI (ARC)

تُمكّن وظيفة ARC التلفاز المزود بكابل HDMI من إرسال البث الصوتي إلى HDMI OUT الخاص بالوحدة.

لاستخدام هذه الوظيفة:

- ينبغي أن يدعم التلفاز الخاص بك وظيفتي HDMI-CEC و ARC وينبغي ضبط هاتين الوظيفتين على وضع التشغيل.
- قد تختلف وظيفة ضبط HDMI-CEC وARC حسب التلفاز. للمزيد من التفاصيل حول وظيفة ARC، يرجى الرجوع إلى دليل تشغيل التلفاز.
- ينبغي استخدام كابل HDMI (من النوع أ، كابل ™HDMI عالي السرعة مع إيثرنت)
- يجب أن توصل مخرج HDMI OUT (TV ARC) الموجود في الوحدة بمدخل HDMI IN الموجود بالتلفاز الذي يدعم وظيفة ARC باستخدام كابل HDMI.
- يمكنك توصيل نظام ساوند بار واحد فقط بجهاز تلفاز متوافق مع ARC.

منتج LG MUSICflow موقف التشغيل تلقائياً.

هناك بعض الحالات يحدث إيقاف التشغيل إذا لم يتم استلام إشارة صوت:

- وضع بصري، LG TV، Bluetooth، HDMI ARC، Wi-Fi (DLNA): إذا لم يكن هناك إشارة صوت خلال ٢٠ دقيقة.
- Portable-In: لا توجد إشارة صوت خلال ٦ ساعات.
- في حال اتصال الشبكة، سيذهب إلى وضع استعداد الشبكة (تعتيم المؤشر الأبيض).
- في حال فصل الشبكة، سيذهب إلى وضع استعداد الشبكة (مؤشر ضوئي أحمر).

ما نوع ملف الموسيقى الذي يمكن تشغيله؟

- يمكنك تشغيل الملفات بامتداد mp3، wma، flac، m4a، aac، ogg، wav.
- تردد التعيين لـ mp3 و wma هو ٣٢-٤٨ كيلوهرتز، ولـ flac، يدعم ما يصل إلى ١٩٢ كيلوهرتز، ٢٤ بت.
- حتى إذا تمت تلبية الشروط أعلاه، قد لا يتم التشغيل وفقاً لخصائص الملف أو خادم الوسائط.
- ملف DRM المطبق لا يمكن تشغيله.

كيف يمكنني استخدام Spotify؟

منتج LG MUSICflow يدعم طريقة اتصال Spotify المزودة من Spotify. عبر ذلك، يمكنك استخدام الوظيفة المدعمة من Spotify بوصل السماعة عبر تطبيق Spotify. إذا كانت سماعة Music Flow في الشبكة مكونة من نفس الموجه، يتغير شكل أيقونة سماعة تطبيق Spotify، وعندما تضغط على هذه الأيقونة، يمكنك التحقق واختيار السماعة في نفس الشبكة. (عند اختيار السماعة، تتغير الأيقونة إلى الأخضر.)

كيف يمكنني استخدام HomeChat؟

بعد تسجيل جهاز HomeChat، يمكنك استعمال HomeChat.

يمكن لجميع أفراد الأسرة تسجيل واستخدام سماعة واحدة في HomeChat. يمكن لشخص واحد تسجيل عدة سماعات.

للتفاصيل، ارجع إلى http://www.lghomechat.com.


ملاحظة


بالاعتماد على المنطقة، بعض الخدمات (مثال. Spotify، HomeChat، إلخ) غير متاحة.

تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط

مواد التجهيز

الوحدة





دليل تثبيت دعامة التثبيت بالحائط



دعامة الحائط



البراغي

براغي (**A**)




مقبس الحائط




لا يتم تزويد المسامير (**A**) ومقابس الحائط المستخدمة في تثبيت الوحدة. نوصي باستخدام مقبض مقاس (١٦ ×٣٠) للتثبيت.

١. يجب محاذاة الحافة السفلية من التلفاز الخاصة بدليل دعامة التثبيت بالحائط مع قاعدة التلفاز وركبها في موقعها.

التلفاز




٢. عند التثبيت على الحائط (الخرساني)، استخدم مقابس الحائط. يجب أن تثقب بعض الفتحات في الحائط. توجد ورقة دليلية (دليل تركيب دعامة الحائط) مزودة للإرشادات المتعلقة بالثقب. استخدم صفحة الإرشاد لتحديد موضع الثقوب.




٣. أزل دليل تثبيت دعائم التثبيت بالحائط.


٤. قم بتثبيت دعائم التثبيت باستخدام البراغي (**A**) كما هو موضح في الشكل التوضيحي الوارد أدناه.



٥. ضع الوحدة على دعائم التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات البراغي الموجودة في الجانب السفلي من الوحدة.



٦. قم بتثبيت الوحدة بإحكام باستخدام البراغي.



عن وضع حالة المؤشر الضوئي

اللون	الحالة	
 (أبيض) (موقف التشغيل)	الوحدة تنتظر اتصال الشبكة	حالة الشبكة
 (أحمر) (أبيض)	الوحدة الأولية موصولة بالشبكة (مفتاح مضغوط)	
(أبيض)	الوحدة موصولة بالشبكة	
 (أحمر) (موقف التشغيل)	الوحدة الإضافية موصولة بالشبكة (مفتاح مضغوط)	
 (يومض أبيض)	وضع استعداد الشبكة	وضع حالة الاستعداد
 (أحمر)	وضع الاستعداد	

ملاحظة لحالة وضع المؤشر الضوئي

- عند تعيين مجموعة في البداية، تتحول حالة المؤشر الضوئي للشبكة إلى اللون الأخضر.
- المجموعات الإضافية مضبوطة، لون المؤشر الضوئي لحالة الشبكة يتغير حسب ترتيب المجموعة.
  ((أخضر) > (أرجواني) > (سماوي) > (أزرق) > (أصفر))
- إذا تم تبديل مكبرات الصوت المجمعة إلى وضع استعداد الشبكة، فإن مؤشر حالة الشبكة الضوئي يصبح معتما.

المواصفة

محول التيار المتردد

- موديل : DA-38A25
- المصنع: Asian Power Devices Inc.
- التيار المدخل: ١٠٠ ــ ٢٤٠ فولت ~٥٠ ـ ٦٠ هرتز
- التيار المخرج: ٢٥ فولت ⎓ ١,٥٢ أمبير

استهلاك الطاقة: ارجع إلى الملصق الرئيسي.

- استعداد الشبكة: ٥,٨ واط
  (إذا كانت جميع منافذ الشبكة مفعلة.)

كيفية فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي.

اضغط مع الاستمرار على زر "⊞ (إضافة)" حتى تسمع صوت الصفارة مرتين.

الأبعاد (ع×ط×ع): تقريباً ١٠٦٠ مم x ٥٣ مم x ٨٥ مم

الوزن الصافي: تقريباً ٢,٨ كغ

مضخم الصوت (إجمالي طاقة مخرج RMS): ٣٦٠ واط

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع http://opensource.lge.com.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتبارًا من تاريخ شراء المنتج.


LG
Life's Good