Life's Good

УКРАЇНСЬКА

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ

Перед використанням виробу уважно прочитайте даний посібник та збережіть його для звернень у майбутньому.

НАСТІННОГО ТИПУ

Устаткування відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні.

АЮ64 KZ.7500561 001 003

www.lg.com

ЗМІСТ

A. Заходи безпеки 3
B. Електробезпека....6
Тимчасове використання адаптера 6
Тимчасове використання подовжувача 6
Позначки, що використовуються в даній інструкції....6
C. Загальні відомості про виріб....7
Внутрішні блоки 7
Світлові індикатори функцій 7
Надвірний блок 7
D. Порядок використання....8
Установка батарейок 8
Зберігання бездротового пульта дистанційного керування....8
Спосіб експлуатації 8
Бездротовий пульт дистанційного керування....9
Режими роботи....11
Робота з автоматичною зміною режиму (не в усіх моделях) 12
Робота в автоматичному режимі (не в усіх моделях) 12
Режим дегідратації....12
Режим циркуляції повітря 13
Функція самоочищення....13
Функція фільтрації NEO PLASMA (не в усіх моделях)....13
Енергозберігаючий режим охолодження (не в усіх моделях) 14
Установка яскравості дисплея (не в усіх моделях)....14
Установка поточного часу 14
Установка таймера 15
Скасування установок таймера 15
Нічний режим 15
Регулювання напрямку горизонтальних жалюзі 16
Регулювання напрямку вертикальних жалюзі (не в усіх моделях) 16
Режим прискореного охолодження 16
Режим вологого охолодження (не в усіх моделях) 17
Режим Eco Eye (не в усіх моделях) 18
Примусовий режим 20
Функція автоматичного перезапуску....21
E. Догляд і технічне обслуговування....22
Внутрішній блок....22
Надвірний блок 24
Поради по експлуатації 24
Функція самодіагностики 24
Поради по виявленню та усуненню несправностей. Заощаджуйте час і гроші! 25
Негайно звертайтеся до сервісного центру в наступних ситуаціях 25

ДЛЯ ЗАМІТОК

Запишіть номер моделі і серійний номер тут:

Модель №

Серійний №

Їх можна знайти на шильдику на бічній панелі кожного блоку.

Торговельний агент/Продавець

Дата покупки


■ Прикріпіть до цієї сторінки товарний чек для підтвердження дати покупки і для забезпечення гарантійного обслуговування.

ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ

В інструкції міститься багато корисних порад про те, як правильно користуватися кондиціонером і проводити його технічне обслуговування.
Нескладні профілактичні заходи допоможуть вам заощадити час і гроші протягом усього періоду експлуатації кондиціонера.
У таблиці по виявленню та усуненню несправностей приводяться відповіді на питання щодо загальних несправностей.
Якщо ви заздалегідь ознайомитеся з таблицею **«Поради по виявленню та усуненню несправностей»**, вам, можливо, взагалі не знадобиться звертатися в сервісний центр.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- **Ремонт або технічне обслуговування даного пристрою може здійснювати тільки кваліфікований технічний персонал.**
- **Монтаж даного пристрою повинен здійснюватися кваліфікованим установником.**
- **Кондиціонер не повинен використовуватися дітьми й особами з обмеженими фізичними можливостями без нагляду.**
- **Не дозволяйте дітям грати з кондиціонером.**
- **Заміна силового кабелю повинна здійснюватися кваліфікованим фахівцем з використанням запасних частин виробника.**



Заходи безпеки

Для запобігання травмуванню користувача й інших осіб або матеріальним збиткам необхідно дотримуватися наступних інструкцій.

■ Неправильна експлуатація внаслідок недотримання інструкцій приводить до травм або матеріальних збитків. Ступені небезпеки розділені на групи і позначені, як показано нижче.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Цей символ указує на небезпеку смертельної або тяжкої травми.
⚠ ОБЕРЕЖНО	Цей символ указує на небезпеку травми або матеріальних збитків.

■ Нижче наведені значення символів, що використовуються в даній інструкції.

⊘	**В жодному разі не робіть.**
❗	**Обов'язково дотримуйтеся інструкцій.**

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Завжди використовуйте мережну вилку й розетку із заземленням.

• Небезпека ураження електричним струмом.

Не користуйтеся несправними автоматичними вимикачами або автоматичними вимикачами з параметрами живлення нижче номінальних. Використовуйте автоматичний вимикач і запобіжник відповідного номіналу.

• Небезпека виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Не користуйтеся трійниками або подовжувачами. Завжди підключайте пристрій до мережі з використанням окремого автоматичного вимикача.

• У протилежному випадку можливі ураження електричним струмом або виникнення пожежі.

З питань проведення електричних робіт звертайтеся до торговельного агента, продавця, кваліфікованого електрика або в офіційний сервісний центр. Не розбирайте та не ремонтуйте виріб самостійно.

• Небезпека виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Завжди заземлюйте виріб у відповідності зі схемою електричних з'єднань. Не підключайте провідник заземлення до водопровідних або газових труб, громовідводу або до заземленого кабелю телефонної лінії.

• Небезпека виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Надійно встановіть панель і кришку блоку керування.

• Небезпека виникнення пожежі або ураження електричним струмом через потрапляння всередину пилу, вологи тощо.

Використовуйте автоматичний вимикач або запобіжник відповідного номіналу.

• Небезпека виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Не видозмінюйте конструкцію шнура живлення, не подовжуйте шнур живлення. Якщо на шнурі живлення є подряпини, або покриття відшаровується або ушкоджене, необхідно замінити шнур.

• Небезпека виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

З питань монтажу, демонтажу або повторного монтажу пристрою завжди звертайтеся до торговельного агента або в офіційний сервісний центр.

• Небезпека виникнення пожежі, ураження електричним струмом, вибуху або травмування.

Не монтуйте виріб на несправній консолі. Переконайтеся, що характеристики зони монтажу не погіршуються з часом.

• Це може призвести до падіння виробу.

Не встановлюйте надвірний блок на рухливій основі або в місці, з якого він може впасти.

• Падіння надвірного блоку може завдати матеріальних збитків, стати причиною травмування або смерті.

У випадку затоплення виробу (заливання або занурення у воду), перед поновленням експлуатації зверніться в офіційний сервісний центр з питання його ремонту.

• Небезпека виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

У надвірному блоці пусковий конденсатор подає високу напругу на електричні компоненти. Перед проведенням ремонту забезпечте повну розрядку конденсатора.

• Заряджений конденсатор може стати причиною ураження електричним струмом.

При монтажі використовуйте спеціальний монтажний комплект, що постачається разом із виробом.

• У протилежному випадку пристрій може впасти й нанести тяжку травму.

Використовуйте тільки ті запасні частини, що вказані у списку запасних частин в інструкції з ремонту й технічного обслуговування. Не намагайтеся самостійно змінювати конструкцію виробу.

• Використання невідповідних запасних частин може призвести до ураження електричним струмом, надмірного виділення тепла або виникнення пожежі.

Внутрішні й надвірні з'єднання проводки повинні бути надійно закріплені, а кабель повинен бути прокладений відповідним чином, що виключає натяг і від'єднання кабелю від з'єднувальних клем.

• Неправильні з'єднання або нещільний контакт можуть призвести до надмірного виділення тепла або виникнення пожежі.

У безпечний спосіб утилізуйте пакувальні матеріали, такі як гвинти, цвяхи, батарейки, зламані предмети тощо, які залишились після монтажу або ремонту. Потім розірвіть і викиньте пластикові пакувальні мішки.

• Діти можуть використовувати їх для ігор, що може призвести до травмування.

Переконайтеся, що вилка шнура живлення не забруднена і справна, і тільки після цього повністю вставте її в розетку мережі живлення.

• Використання забрудненої, несправної або нещільно вставленої в розетку вилки може призвести до ураження електричним струмом або виникнення пожежі.

Перевірте використовуваний холодоагент. Ознайомтеся з інформацією на шильдику пристрою.

• Використання невідповідного холодоагенту може унеможливити нормальну роботу пристрою.

Не використовуйте ушкоджені шнур живлення, вилку, або незакріплену розетку.

• У протилежному випадку можливе виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Не торкайтеся, не експлуатуйте й не ремонтуйте виріб вологими руками. При виманні шнура живлення з розетки рукою тримайтеся за вилку, а не за шнур.

• Небезпека виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Не розташовуйте поруч зі шнуром живлення електрообігрівачі або інші нагрівальні прилади.

• Небезпека виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Не допускайте потрапляння води на електричні компоненти. Не встановлюйте пристрій поруч із джерелами вологи.

• Небезпека виникнення пожежі, ушкодження виробу або ураження електричним струмом.

Не зберігайте, не використовуйте й не допускайте перебування горючих газів і легкозаймистих матеріалів поруч із виробом.

• Небезпека виникнення пожежі.

Не використовуйте виріб у замкненому просторі протягом тривалого часу. Регулярно провітрюйте приміщення.

• Можлива нестача кисню, і як результат, може бути завдана шкода здоров'ю.

Не відкривайте передню панель пристрою під час роботи. (Не доторкайтеся до електростатичного фільтра, якщо пристрій ним обладнаний).

• Небезпека травмування, ураження електричним струмом або ушкодження виробу.

Якщо під час роботи виробу з'являються незвичні звуки, запахи або дим, негайно вимкніть автоматичний вимикач або відключіть шнур живлення від розетки.

• Небезпека виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Якщо в приміщенні, де встановлений кондиціонер, працює електроплита, нагрівальний прилад та т.п., час від часу провітрюйте приміщення.

• Можлива нестача кисню, і як результат, може бути завдана шкода здоров'ю.

Під час проведення чищення або ремонту виробу вимкніть живлення й відключіть шнур живлення від розетки.

• Небезпека ураження електричним струмом.

Якщо експлуатація виробу не планується протягом тривалого часу, відключіть шнур живлення від розетки або вимкніть автоматичний вимикач.

• Небезпека ушкодження, виходу з ладу або несанкціонованого ввімкнення пристрою

Стежте за тим, щоб ніхто, особливо діти, не наступав або не падав на надвірний блок.

• Небезпека травмування і ушкодження пристрою.

Виключіть можливість висмикування або ушкодження шнура живлення під час роботи пристрою.

• Небезпека виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Не розташовуйте на шнурі живлення ЖОДНИХ предметів.

• Небезпека виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

НЕ ВИМИКАЙТЕ/ВМИКАЙТЕ пристрій вийманням/вставлянням вилки в розетку мережі живлення.

• Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

У випадку витоку горючих газів, відключіть джерело газу й, перед тим як увімкнути пристрій, провітріть приміщення.

• Не користуйтеся телефоном і вимикачами. Небезпека вибуху або пожежі.

Для внутрішнього чищення зверніться до авторизованого сервісного центру або до дилера. Не слід використовувати агресивні миючі засоби, що можуть викликати корозію або пошкодження апарату.

• Агресивні миючі засоби також можуть стати причиною неполадків продукта, пожежі або удару струмом.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Піднімати або переносити виріб повинні двоє або більше людей.

• З метою виключення травмування.

Не встановлюйте виріб у тих місцях, де він буде піддаватися безпосередньому впливу вітру з моря (бризам солоної води).

• Це може призвести до корозії виробу.

Установіть дренажний шланг для належного видалення водяного конденсату.

• Неправильне з'єднання може призвести до витоку води.

Монтаж виробу слід робити за рівнем.

• З метою виключення вібрації і шуму.

Не встановлюйте виріб у тих місцях, де шум або гаряче повітря від надвірного блоку може завдати шкоди або потурбувати сусідів.

• Це може викликати проблеми із сусідами, що ведуть до судових позовів.

Після монтажу або ремонту виробу завжди перевіряйте його на відсутність витоків газу (холодоагенту).

• Низький рівень холодоагенту може призвести до виходу виробу з ладу.

Не використовуйте виріб в непередбачених цілях, наприклад, для зберігання продуктів харчування, творів мистецтва й т.д. Даний кондиціонер призначений для побутового застосування і не є високоточною системою охолодження.

• Небезпека ушкодження або втрати майна.

Не блокуйте впускні й випускні отвори для повітря.

• Це може стати причиною ушкодження виробу.

Для чищення використовуйте м'яку тканину. Не використовуйте агресивні мийні засоби, розчинники, спрямовані струмені води тощо.

• Небезпека виникнення пожежі, ураження електричним струмом, або ушкодження пластмасових частин виробу.

При знятті повітряного фільтра не доторкайтеся до металевих частин виробу.

• Небезпека отримання травми.

Не наступайте і не кладіть предмети зверху на виріб. (надвірні блоки)

• Небезпека травмування і ушкодження виробу.

Після чищення надійно зафіксуйте фільтр. Чистіть фільтр один раз у два тижні або частіше, якщо це необхідно.

• Забруднений фільтр знижує ефективність роботи пристрою.

Під час роботи пристрою не вставляйте пальці або сторонні предмети у випускні й випускні отвори для повітря.

• Всередині пристрою присутні гострі й рухливі деталі, які можуть призвести до травмування.

Будьте обережні при розпакуванні й монтажі виробу.

• Гострі краї можуть стати причиною травмування.

Уникайте контакту з холодоагентом, який може витікати із пристрою під час ремонту.

• Контакт холодоагенту з тілом може призвести до обмороження.

Не нахиляйте пристрій під час зняття або демонтажу.

• Може пролитися водний конденсат, що накопичився всередині.

Не змішуйте з холодоагентом повітря або газ, що не призначений для використання в системі.

• При потраплянні повітря в систему охолодження створюється надмірно високий тиск, який може стати причиною травмування або виходу виробу з ладу.

У випадку витоку холодоагенту під час монтажу негайно провітріть приміщення.

• У протилежному випадку може бути заподіяна шкода вашому здоров'ю.

Демонтаж пристрою, переробка холодоагенту і компонентів пристрою повинні виконуватися відповідно до місцевих і національних стандартів.

Для заміни батарейок в пульті дистанційного керування використовуйте нові батарейки того ж типу. Не встановлюйте нові батарейки разом зі старими, не встановлюйте батарейки різних типів.

• Небезпека виникнення пожежі або ушкодження виробу.

Не перезаряджайте й не розбирайте батарейки. Не викидайте батарейки у вогонь.

• Вони можуть зайнятися або вибухнути.

При потраплянні рідини з батарейки на шкіру або одяг, ретельно промийте їх чистою водою. Не користуйтеся пультом дистанційного керування у випадку витоку електроліту з батарейки.

• Хімічні речовини, що містяться в батарейках, можуть викликати опіки або завдати шкоди здоров'ю.

При потраплянні електроліту з батарейок до рота ретельно почистіть зуби й зверніться по медичну допомогу. Не користуйтеся пультом дистанційного керування у випадку витоку електроліту з батарейки.

• Хімічні речовини, що містяться в батарейках, можуть викликати опіки або завдати шкоди здоров'ю.

Не допускайте тривалої роботи кондиціонера в умовах високої вологості повітря, або при відкритих дверях чи вікнах.

• Може утворитися конденсат, здатний зволожити або зіпсувати меблі.

Не допускається піддавати впливу потоку холодного або гарячого повітря людей, дітей або рослини.

• Це може заподіяти шкоду здоров'ю.

Не пийте воду, яка витікає з виробу.

• Вона не відповідає санітарним нормам і може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

При чищенні, технічному обслуговуванні або ремонті виробу на висоті використовуйте міцний табурет або драбину.

• Будьте обережні й уникайте травмонебезпечних ситуацій.

Електробезпека

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Пристрій повинен бути заземлений належним чином. Для зниження небезпеки ураження електричним струмом необхідно завжди підключати пристрій до заземленої розетки.
- Не відрізайте й не видаляйте штир заземлення з мережної вилки.
- Кріплення клеми заземлення адаптера до гвинта настінної розетки заземлює пристрій тільки в тому випадку, якщо гвинт є металевим і неізольованим, а настінна розетка заземлена через проводку будинку.
- Якщо ви не впевнені в правильності заземлення кондиціонера, слід звернутися по допомогу до кваліфікованого електрика для перевірки настінної розетки й електричної мережі.

Тимчасове використання адаптера

Ми настійно рекомендуємо не використовувати адаптери у зв'язку з потенційною небезпекою травмування користувача. Для тимчасових підключень використовуйте тільки оригінальні адаптери, які можна придбати в місцевих магазинах електротоварів. З метою дотримання полярності, сумістіть широкий паз в адаптері із широким пазом розетки.

Щоб не ушкодити клему заземлення, відключайте шнур живлення від адаптера, тримаючи їх руками. Уникайте частого відключення шнура живлення від розетки, тому що це може призвести до ушкодження клеми заземлення.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- При підключенні пристрою ніколи не користуйтеся несправним адаптером.

Тимчасове використання подовжувача

Ми настійно рекомендуємо не використовувати подовжувальні шнури у зв'язку з потенційною небезпекою травмування користувача.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій потрібно встановлювати відповідно до національних стандартів підключення електричного устаткування. Дана інструкція служить для пояснення властивостей виробу.

Позначки, що використовуються в даній інструкції



Даний символ попереджає про небезпеку ураження електричним струмом.



Даний символ попереджає про небезпеки, які можуть завдати шкоди кондиціонеру.


ПРИМІТКА **Даний символ указує на особливі примітки.**

Загальні відомості про виріб


У даному розділі представлена коротка інформація про внутрішній і надвірний блоки.

Внутрішні блоки

Premium type



Rational type



Світлові індикатори режиму роботи


- Охолодження : «Cooling» (Охолодження) індикатор горить в режимі охолодження
- Обігрів : «Heating» (Обігрів) індикатор горить в режимі обігріву
- Plasma (Плазма): Індикатор «Plasma» світить під час роботи в режимі плазмової фільтрації.

✻ Під час роботи в режимі циркуляції повітря загорається індикатор «Cooling» (Охолодження).

✻ Під час роботи в режимі циркуляції повітря з плазмовою фільтрацією одночасно загораються індикатори «Cooling» (Охолодження) і «Plasma» (Плазма).

✻ Серія Premium не обладнана індикатором «Plasma» (Плазма).


Надвірний блок



Порядок використання

Установка батарейок

1. Зніміть кришку відсіку для батарейок, висунувши її в напрямку стрілки.
2. Вставте нові батарейки, дотримуючись полярності (+) і (-).
3. Установіть кришку на місце.




ПРИМІТКА

1. Завжди використовуйте/встановлюйте батарейки одного типу.
2. Якщо планується не використовувати систему протягом тривалого часу, вийміть батарейки, щоб подовжити строк їхньої експлуатації.
3. Якщо дисплей на пульті дистанційного керування починає тьмяніти, замініть обидві батарейки.
4. Використовуйте дві батарейки типу AAA (1,5 вольт).

Зберігання бездротового пульта дистанційного керування

1. Для пульта дистанційного керування рекомендується знайти місце, у якому до нього буде забезпечений безпечний і зручний доступ.
2. Гвинтами, що постачаються в комплекті з виробом, надійно закріпіть тримач пульта на стіні.
3. Вставте пульт дистанційного керування в тримач.




ПРИМІТКА

1. Не допускається піддавати пульт дистанційного керування впливу прямого сонячного світла.
2. Передавач і приймач сигналу повинні бути завжди чистими, що забезпечить якісний зв'язок між ними. Використовуйте м'яку тканину для їх очищення.
3. У випадку, якщо пульт дистанційного керування впливає також на роботу інших пристроїв, поміняйте їх місце розташування або зверніться за консультацією до сервісної служби.


Спосіб експлуатації

1. Приймач сигналу знаходиться на корпусі пристрою.
2. Для керування пристроєм наведіть на нього пульт дистанційного керування. Між пультом дистанційного керування і пристроєм не повинно бути перешкод.

Серія Premium




Серія Rational



Бездротовий пульт дистанційного керування

Органи керування мають вигляд, як показано нижче.



Режими роботи

- Режим охолодження
- Автоматичний режим або автоматична зміна режиму
- Режим дегідратації
- Режим обігріву (тільки моделі з тепловим насосом)
- Режим циркуляції повітря

ON / OFF
КНОПКА ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ ЖИВЛЕННЯ
Used to turn off/on the unit.

MODE
КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ РОБОТИ
Використовується для вибору режиму роботи.

TEMP
КНОПКИ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРИ В ПРИМІЩЕННІ
Використовуються для вибору температури в приміщенні.

FAN SPEED
КНОПКА ВИБОРУ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ
Використовується для вибору однієї із шести швидкостей обертання вентилятора: низької, помірно низької, середньої, помірно високої, високої й режиму природного вітру.

КНОПКА РЕГУЛЮВАННЯ НАПРЯМКУ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ЖАЛЮЗІ
Використовується для установки вертикального напрямку потоку повітря.

КНОПКА РЕГУЛЮВАННЯ НАПРЯМКУ ВЕРТИКАЛЬНИХ ЖАЛЮЗІ (Не в усіх моделях)
Використовується для установки горизонтального напрямку потоку повітря.

КНОПКА АКТИВАЦІЇ ФУНКЦІЇ САМООЧИЩЕННЯ
Використовується для активації функції самоочищення.

КНОПКА АКТИВАЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО РЕЖИМУ ОХОЛОДЖЕННЯ
Використовується для економії електроенергії.

КНОПКА ІНДИКАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРИ В ПРИМІЩЕННІ
Використовуються для відображення температури в приміщенні.

TIME(SSEC)
КНОПКА ТАЙМЕРА (початок налаштування)
Використовується для установки поточного часу і часу вмикання/вимикання.

КНОПКИ НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ
Використовуються для налаштування часу.


SET CLEAR
КНОПКА УСТАНОВКИ/ВІДМІНИ ТАЙМЕРА (закінчення налаштування)
Використовується для активації або відміни роботи таймера.

RESET
КНОПКА СКИДАННЯ
Використовується перед повторним налаштуванням часу.

PLASMA
КНОПКА PLASMA (Не в усіх моделях)
Використовується для вмикання й вимикання режиму плазмової фільтрації.

КНОПКА РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ РК-ДИСПЛЕЯ (Не в усіх моделях)
Використовується для регулювання яскравості РК-дисплея.

Органи керування мають вигляд, як показано нижче.



★ Серія Premium :

- Опція 1

ECO EYE

КНОПКА ECO EYE
Використовується для активації або відміни роботи таймера.

- Опція 2

КНОПКА ПРИСКОРЕНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ/ВОЛОГОГО ОХОЛОДЖЕННЯ
Використовується для вмикання й вимикання режиму прискореного охолодження й вологого охолодження. (Установлює надвисоку швидкість обертання вентилятора в режимі охолодження)

- Опція 3

КНОПКА АКТИВАЦІЇ НІЧНОГО РЕЖИМУ
Використовується для установки автоматичної роботи в нічному режимі.

★ Серія Rational :

- Опція 1

SLEEP

КНОПКА АКТИВАЦІЇ НІЧНОГО РЕЖИМУ
Використовується для установки автоматичної роботи в нічному режимі.

- Опція 2

КНОПКА ПРИСКОРЕНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ
Використовується для вмикання й вимикання режиму швидкого охолодження. Функція прискореного охолодження установлює надвисоку швидкість обертання вентилятора в режимі охолодження.

Режими роботи

- Режим охолодження
- Автоматичний режим або автоматична зміна режиму
- Режим дегідратації
- Режим обігріву (тільки моделі з тепловим насосом)
- Режим циркуляції повітря


Режими роботи

1 Увімкніть пристрій натисканням КНОПКИ ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ.
Пристрій подасть звуковий сигнал.

ON/OFF

2 Відкрийте кришку пульта дистанційного керування й натисніть КНОПКУ ВИБОРУ РЕЖИМУ РОБОТИ. При кожному натисканні кнопки режими роботи перемикаються в наведеному нижче порядку.

MODE



Охолодження | Автоматична зміна режиму | Дегідратація | Обігрів (Тільки моделі з тепловим насосом) | Режим циркуляції повітря


Робота в автоматичному режимі (не в усіх моделях)
Автоматична зміна режиму (не в усіх моделях)

3 При охолодженні або обігріві установіть бажану температуру для приміщення натисканням КНОПОК УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРИ В ПРИМІЩЕННІ.
При охолодженні температура може бути встановлена в діапазоні 18°C ~ 30°C, при обігріві - в діапазоні 16°C ~ 30°C.

TEMP

4 Установіть швидкість обертання вентилятора за допомогою пульта дистанційного керування. Натисканням КНОПКИ ВИБОРУ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ можна вибрати одну із шести швидкостей вентилятора: низьку, помірно низьку, середню, помірно високу, високу й режим природного вітру.
При кожному натисканні кнопки режими обертання вентилятора перемикаються в наведеному нижче порядку.

FAN SPEED




Природний вітер | Швидкість 1 (Низька) | Швидкість 2 (Помірно низька) | Швидкість 3 (Середня) | Швидкість 4 (Помірно висока) | Швидкість 5 (Висока)

Природний вітер

❑ Для ліпшого відчуття свіжості натисканням КНОПКИ ВИБОРУ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ виберіть режим природного вітру. У цьому режимі повітряний потік нагадує легкий вітер, що забезпечується автоматичною зміною швидкості вентилятора.

Робота з автоматичною зміною режиму (не в усіх моделях)



У цьому режимі кондиціонер використовує тільки функції нагріву й охолодження повітря.
Однак при роботі в даному режимі контролер змінює режим роботи автоматично для підтримання температури в межах ±2°C по відношенню до заданої температури.

MODE




Робота в автоматичному режимі (не в усіх моделях)

<Для моделей тільки з функцією охолодження>

При роботі в даному режимі настройки температури й швидкість вентилятора встановлюються автоматично електронним керуючим контролером з урахуванням температури повітря в приміщенні. Якщо ви відчуваєте, що в приміщенні жарко або холодно, остудіть або нагрійте повітря в приміщенні натисканням відповідних КНОПОК УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРИ. У цьому режимі роботи ви не зможете змінити швидкість обертання вентилятора внутрішнього блоку.
В автоматичному режимі вона задається внутрішнім контролером.

TEMP






❋ Виберіть код за своїм побажанням.

Код	Відчуття
2	Холодно
1	Трохи холодно
0	Комфортно
-1	Трохи жарко
-2	Жарко


<Для моделей з функцією обігріву>



У цьому режимі ви можете задати потрібну температуру і швидкість обертання вентилятора внутрішнього блоку.
Діапазон установки температури: 18~30°C.

ПРИМІТКА : У цьому режимі ви не зможете змінити встановлену температуру або швидкість обертання вентилятора, проте є можливість скористатися функцією Auto swing (автоматичне погойдування жалюзі).
Якщо система працює не так, як потрібно, виберіть інший режим вручну.

Режим дегідратації



Під час роботи в режимі дегідратації

MODE




❑ При виборі режиму дегідратації за допомогою КНОПКИ ВИБОРУ РЕЖИМУ РОБОТИ пристрій починає працювати в режимі зниження рівня вологості в повітрі. Пристрій автоматично виставляє оптимальні рівні температури в приміщенні й обсягу потоку повітря, що забезпечує зниження вологості в приміщенні з урахуванням поточної температури.

Однак у цьому випадку значення температури не відображається на дисплеї пульта дистанційного керування; даний режим не дозволяє регулювати температуру в приміщенні.

❑ При роботі в режимі дегідратації швидкість обертання вентилятора автоматично встановлюється відповідно до алгоритму оптимізації, що реагує на температуру в приміщенні, тому умови в приміщенні залишаються здоровими й комфортними навіть при підвищеній відносній вологості.

Режим циркуляції повітря




При роботі в даному режимі відбувається циркуляція повітря без його охолодження або нагріву. Цей режим активується за допомогою КНОПКИ ВИБОРУ РЕЖИМУ РОБОТИ. Активувавши режим циркуляції, ви можете вибрати швидкість циркуляції повітря натисканням КНОПКИ ВИБОРУ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ.

MODE

ПРИМІТКА : Під час роботи в цьому режимі світить синій індикатор.

Функція самоочищення

❑ Функція самоочищення забезпечує видалення вологи, що залишилася у внутрішніх блоках після роботи в режимі охолодження або дегідратації.




Щоб активувати функцію самоочищення, натисніть кнопку активації відповідної функції. Після цього, щоразу при вимиканні пристрою вентилятор внутрішнього блоку продовжуватиме працювати ще близько 30 хвилин, не виконуючи функції охолодження або дегідратації.
При цьому видаляються всі залишки вологи й відбувається очищення пристрою зсередини.
При повторному натисканні кнопки активації функції самоочищення відбувається відключення цієї функції.

ПРИМІТКА

❑ Під час виконання функції самоочищення можуть використовуватися тільки КНОПКА ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ ЖИВЛЕННЯ, КНОПКА PLASMA і КНОПКА АКТИВАЦІЇ ФУНКЦІЇ САМООЧИЩЕННЯ. Під час роботи в цьому режимі світить індикатор «Cooling» (Охолодження) .

Функція фільтрації NEO PLASMA (не в усіх моделях)



Плазмовий фільтр є технологією, розробленою компанією LG для видалення мікроскопічних забруднень із повітря, що надходить, шляхом створення плазми з високозаряджених електронів.
Ця плазма знищує й повністю руйнує забруднювачі і забезпечує чисте та здорове повітря.

Функція фільтрації повітря плазмовим фільтром активується натисканням КНОПКИ PLASMA на пульті дистанційного керування.
Повторне натискання кнопки деактивує функцію.


PLASMA

ПРИМІТКА

- Дана функція може бути активована в будь-якому режимі і при будь-якій швидкості обертання вентилятора натисканням КНОПКИ PLASMA.
- Можливе окреме використання функції плазмової очистки в режимі зупинки. Для відключення функції натисніть КНОПКУ PLASMA або ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ живлення.

Енергозберігаючий режим охолодження (не в усіх моделях)

Енергозберігаючий режим охолодження забезпечує економію електроенергії та ефективну роботу пристрою в режимі охолодження завдяки урахуванню часу адаптації організму до температури і автоматичній установці необхідної температури повітря в приміщенні.



1. Увімкніть пристрій натисканням КНОПКИ ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ.
2. Відкрийте кришку на пульті дистанційного керування. Виберіть режим охолодження.
3. Натисніть КНОПКУ АКТИВАЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО РЕЖИМУ ОХОЛОДЖЕННЯ.
4. Щоб відключити енергозберігаючий режим охолодження, повторно натисніть КНОПКУ АКТИВАЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО РЕЖИМУ ОХОЛОДЖЕННЯ, після чого пристрій відновить роботу в попередньому режимі (режим охолодження).


Установка яскравості дисплея (не в усіх моделях)

Можна регулювати яскравість дисплея пульта дистанційного керування.
Відкрийте кришку пульта дистанційного керування й натисніть КНОПКУ РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ РК-ДИСПЛЕЯ.
Світлодіоди дисплея потьмяніють.
Щоб повернутися до високої яскравості дисплея, натисніть кнопку ще раз.
(При кожному натисканні кнопки яскравість дисплея змінюється в порядку 100% → 50%).

Установка поточного часу

1 Натисніть КНОПКУ ТАЙМЕРА і утримуйте протягом 3-х секунд.





2 Натисканням КНОПОК НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ установіть потрібний час.
- Для перемикання режиму установки a.m. / p.m. години хвилини натискайте кнопки (</>).
- Натисканням кнопок (∧∨) установіть поточні значення часу.






3 Натисніть кнопку SET/CLEAR.



ПРИМІТКА Перевірте установку індикатора a.m. / p.m. (ранок/вечір)

Установка таймера

Операція	Кнопки на пульті дистанційного керування	Індикатори на РК-дисплеї
1 Один раз натисніть КНОПКУ ТАЙМЕРА для активації надпису «On» (Увімкн.) на чорному фоні. (Для активації надпису «Off» (Вимкн.) на чорному фоні двічі натисніть КНОПКУ ТАЙМЕРА).		
2 Натисканням КНОПОК НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ установіть потрібний час. - Для перемикання режиму установки a.m. / p.m. → години → хвилини натискайте кнопки (< / >). - Натисканням кнопок (∧ ∨) установіть потрібний час.		
3 Натисніть кнопку SET/CLEAR. (Для відміни ще раз натисніть кнопку SET/CLEAR).		

Скасування установок таймера

- Щоб скасувати всі установки таймера, натисніть кнопку SET/CLEAR.
- Для скасування окремих установок таймера, натисніть КНОПКУ ТАЙМЕРА для активації надпису «On» або «Off» на чорному фоні. Потім натисніть кнопку SET/CLEAR, направивши пульт дистанційного керування на приймач сигналу. (індикатор таймера на дисплеї згасне)

Нічний режим

Натисканням КНОПКИ АКТИВАЦІЇ НІЧНОГО РЕЖИМУ для задайте час, через який пристрій автоматично припинить роботу.

Таймер програмується на періоди часу тривалістю 1 година шляхом натискання КНОПКИ АКТИВАЦІЇ НІЧНОГО РЕЖИМУ від 1 до 7 разів. Тривалість нічного режиму може становити від 1 до 7 годин.



ПРИМІТКА

- В нічному режимі вентилятор внутрішнього блоку працює на наднизькій швидкості в режимі охолодження та на низькій швидкості в режимі обігріву, забезпечуючи оптимальні умови для комфортного сну.

У режимі охолодження або режимі дегідратації:


Установлена температура двічі автоматично збільшується на 1°C через подальші 30-хвилинні інтервали (усього на 2°C), забезпечуючи умови для комфортного сну. Таким чином, установиться остаточна температура, що буде підтримуватися протягом усього періоду роботи кондиціонера в нічному режимі.

Регулювання напрямку горизонтальних жалюзі

Напрямок горизонтальних жалюзі можна регулювати за допомогою пульта дистанційного керування.



1. Увімкніть пристрій натисканням КНОПКИ ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ.
2. Натисніть кнопку установки вертикального напрямку потоку повітря.
   При кожному натисканні кнопки напрямок потоку повітря змінюється в наведеному нижче порядку.




✻ Для фіксації напрямку потоку повітря в режимі автоматичного погойдування ще раз натисніть кнопку

Регулювання напрямку вертикальних жалюзі (не в усіх моделях)

Напрямок вертикальних жалюзі можна регулювати за допомогою пульта дистанційного керування.



1. Увімкніть пристрій натисканням КНОПКИ ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ.
2. Натисніть кнопку установки горизонтального напрямку потоку повітря.
   При кожному натисканні кнопки напрямок потоку повітря змінюється в наведеному нижче порядку.




✻ Для фіксації напрямку потоку повітря в режимі автоматичного погойдування ще раз натисніть кнопку установки горизонтального напрямку потоку повітря.

ПРИМІТКА

- Регулювання кута нахилу вертикальних або горизонтальних жалюзі вручну може призвести до ушкодження механізму. При вимкненні пристрою вертикальні і горизонтальні жалюзі перекривають випускний отвір для повітря.
- Кондиціонер запам'ятовує останній кут відкриття жалюзі.
  Тому при повторному ввімкненні кондиціонера можлива розбіжність між фактичним кутом відкриття на кондиціонері та установленим кутом відкриття на пульті дистанційного керування.
  У цьому випадку кут відкриття жалюзі можна відрегулювати натисканням кнопки регулювання напрямку жалюзі на пульті дистанційного керування.
- При підключенні до мультиспліт-системи, у режимі охолодження вертикальні жалюзі можуть автоматично рухатися відповідно до установки для даної температурної зони.
  Наприклад: Кут 1 → Кут 2, Кут 5 → Кут 4.

Режим прискореного охолодження



Функція прискореного охолодження може використовуватися для швидкого охолодження повітря в приміщенні в жаркий літній час.
При ввімкненні даної функції, для швидкого й ефективного охолодження кондиціонер протягом 30 хвилин працює в режимі охолодження з надвисокою швидкістю обертання вентилятора і встановленою температурою 18°C.
Аналогічно, функція прискореного обігріву (доступна не в усіх моделях) дозволяє швидко обігріти приміщення, установивши надвисоку швидкість обертання вентилятора при заданій температурі 30°C протягом 30 хвилин.

You can activate this operation by pressing the JET COOL BUTTON.
To change from jet cool mode to high fan speed cooling mode, press the JET COOL BUTTON or INIDOOR FAN SPEED SELECTOR BUTTON or the ROOM TERPERATURE SETTING BUTTON again.




ПРИМІТКА

- Функція прискореного охолодження/обігріву не може бути активована під час роботи з автоматичною зміною режиму та в режимі циркуляції повітря.
- В моделях, де передбачена тільки функція охолодження, функція прискореного охолодження не може бути активована під час роботи в режимі обігріву.
- Якщо модель обладнана інвертором, можна скористатися функцією прискореного обігріву, натиснувши в режимі обігріву КНОПКУ ПРИСКОРЕНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ.
- При кожному натисканні КНОПКИ ПРИСКОРЕНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ/ВОЛОГОГО ОХОЛОДЖЕННЯ режими роботи перемикаються в наведеному нижче порядку.
  - Охолодження
    Прискорене охолодження → Вологе охолодження → Охолодження
  - Обігрів
    Прискорений обігрів → Обігрів



Режим вологого охолодження (не в усіх моделях)




Функція вологого охолодження призначена для запобігання пересушуванню повітря з використанням системи логічного керування, яка підтримує оптимальну вологість в приміщенні.



ПРИМІТКА

- Для активації режиму вологого охолодження двічі натисніть КНОПКУ ПРИСКОРЕНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ / ВОЛОГОГО ОХОЛОДЖЕННЯ.
- Для переходу до звичайного режиму охолодження натисніть кнопку ще раз.
- Режим вологого охолодження не може бути активований при високій температурі зовні.
- Функція вологого охолодження не може бути активована під час роботи в режимі обігріву.
- КНОПКА ВИБОРУ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА в режимі вологого охолодження не працює.
- Це запобігає надмірному висушуванню, але і не зволожує повітря.

Режим Eco Eye (не в усіх моделях)



Функція Eco Eye призначена для керування потоком повітря в залежності від місця розташування людей в кімнаті.

ECO EYE

При кожному натисканні кнопки режими перемикаються в наведеному нижче порядку.

Direct airflow ➡ Indirect airflow ➡ Cancellation

ПРИМІТКА


- При натискання кнопок регулювання напрямку вертикальних і горизонтальних жалюзі функція Eco Eye відключається.
- Функція Eco Eye не може бути активована в режимі вологого охолодження або в нічному режимі.
- Датчик не може сприймати об'єкти на відстані понад 5 метрів. Чутливість датчика може бути різною в залежності від місця розташування внутрішнього блоку, переміщення об'єктів, температури тощо. (Датчик може помилково спрацювати при наявності предмета, температура якого значно відрізняється від навколишньої температури.)
- Об'єкти, що випромінюють тепло, такі як телевізор, монітор тощо, можуть бути помилково прийняті за людей. Домашні тварини, занавіски, що колихаються, сонячне світло, відбите світло тощо також можуть бути помилково прийняті за людей.
- Щільний одяг, що надягнений на людях, які перебувають у кімнаті, може спричинити неправильне спрацьовування датчика з подальшим переходом в енергозберігаючий режим.
- Якщо протягом 20 хвилин в зоні огляду відсутні люди, відбувається перехід в енергозберігаючий режим.
- В енергозберігаючому режимі задається температура на 2°C вище від установленої при охолодженні і на 2°C нижче від установленої при обігріві.
- Якщо температура зовні висока (більше 28°C), функція Eco Eye і енергозберігаючий режим Eco Eye не можуть бути активовані.
- Під час роботи в енергозберігаючому режимі охолодження енергозберігаючий режим Eco Eye не може бути активований.
  При використанні функції Eco Eye в режимі обігріву горизонтальні жалюзі зупиняються в положенні максимального повітряного потоку.

⚠ ОБЕРЕЖНО

- Не розташовуйте поблизу датчика Eco Eye великі предмети, обігрівачі або зволожувачі повітря. Це може призвести до помилкового виявлення об'єктів датчиком Eco Eye.
- Не ударяйте по датчику Eco Eye. Це може призвести до його пошкодження або виходу з ладу.


Зона чутливості

Кут по вертикалі 90° (вигляд збоку)




Сліпа зона (1,2 м)

Кут по горизонталі 120° (вигляд зверху)




При установці на стандартній висоті 2,3 м зона чутливості знаходиться в межах 5 метрів (для людей, що сидять).
У залежності від висоти установки зона чутливості може бути іншою.

Прямий потік




У зоні 1 виявлена людина.

Обхідний потік



У зоні 1 виявлена людина.




Енергозберігаючий режим

Якщо в зоні чутливості відсутні люди, через 20 хвилин кондиціонер переходить в енергозберігаючий режим.

ПРИМІТКА

- Якщо в різних зонах виявлено двоє або більше людей, кондиціонер переходить в режим автоматичного погойдування жалюзі.
- При виявленні людей на межі Зони 1 і Зони 2 кондиціонер переходить в режим автоматичного погойдування жалюзі.

Наприклад




- Можуть відбуватися помилкові спрацьовування датчика Eco Eye при виявленні людини на межі поля зору датчика.
- Зона дії повітряного потоку - приблизно 30° в обидві сторони (за стандартом виміру повітряного потоку Asherae)


Примусовий режим

Цей режим застосовується, коли скористатися пультом дистанційного керування неможливо. Для ввімкнення пристрою натисніть кнопку вмикання живлення ON/OFF. Щоб вимкнути пристрій, натисніть кнопку ще раз.

Серія Premium



Серія Rational



	Моделі з охолодженням	Модель с тепловым насосом		
		Темп. в приміщенні ≥ 24°C	21°C ≤ Темп. в приміщенні < 24°C	Темп. в приміщенні < 21°C
Режим роботиРежим работы	Охолодження	Охолодження	Дегідратація	Обігрів
Швидкість обертання вентилятора внутрішнього блоку	Висока	Висока	Висока	Висока
Задана температура	22°C	22°C	23*C	24°C


Тестовий режим

У ТЕСТОВОМУ РЕЖИМІ кондиціонер протягом 18 хвилин працює в режимі охолодження з високою швидкістю обертання вентилятора незалежно від температури приміщення, після чого повертається до попереднього стану.
Якщо під час тестування кондиціонер одержує команду з пульта дистанційного керування, він виконує отриману команду.
Якщо ви хочете виконати функцію тестування, натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF протягом 3-5 секунд, після чого пролунає один звуковий сигнал. Щоб зупинити функцію тестування, натисніть кнопку ще раз.


ПРИМІТКА

Якщо поруч із вами немає пульта дистанційного керування, ви можете запустити кондиціонер у примусовому режимі.
Закриваючи передню панель силоміць, можна пошкодити внутрішні деталі.
Тому потрібну виконати послідовність дій, наведену нижче. (тільки серія Premium)


• **Щоб увімкнути живлення**




Відкрийте передню панель.



Натисніть кнопку ON/OFF. Кондиціонер буде ввімкнутий.




① Приблизно через 25 секунд підніміть передню панель.
② Складіть опору.
③ Закрийте передню панель.




Натисніть на передню панель, як показано на малюнку, щоб клацнув фіксатор.


• **Щоб вимкнути живлення**




Відкрийте передню панель.



Натисніть кнопку ON/OFF. Кондиціонер буде вимкнений.



Приблизно через 25 секунд складіть опору.
Закрийте передню панель.



Натисніть на передню панель, як показано на малюнку, щоб клацнув фіксатор.


Функція автоматичного перезапуску

Ця функція є корисною у випадку раптового відключення електроенергії.
Після поновлення живлення дана функція відновлює умови роботи, які були до відключення живлення, і кондиціонер продовжує роботу з тими ж настройками.


ПРИМІТКА

Дана функція активована виробником за умовчанням, однак її можна відключити шляхом натискання й утримання в натиснутому положенні кнопки «ON/OFF» протягом 6 секунд
Пристрій подасть подвійний звуковий сигнал і 6 разів мигне синій індикатор.
Для активації функції повторно натисніть кнопку і утримуйте в натиснутому положенні протягом 6 секунд.
Пристрій подасть подвійний звуковий сигнал і 4 рази мигне синій індикатор.

Серія Premium



Серія Rational



Догляд і технічне обслуговування

⚠ ОБЕРЕЖНО

Перед виконанням будь-якого виду технічного обслуговування вимкніть живлення пристрою, вимкніть автоматичний вимикач і відключіть шнур живлення від розетки.

Внутрішній блок

Чистіть пристрій, використовуючи м'яку суху тканину. Не використовуйте вибільники та абразивні матеріали.


⚠ ОБЕРЕЖНО

Ніколи не використовуйте нічого із указаного нижче:

- Воду, температура якої вища 40°C. Це може призвести до деформації та знебарвлення.
- Леткі розчинники. Вони можуть викликати ушкодження поверхні корпуса кондиціонера.

Повітряні фільтри


Повітряні фільтри за передньою панеллю/ґратами потрібно перевіряти й чистити не рідше одного разу в два тижні або частіше, якщо необхідно. Порядок зняття фільтрів указаний на пояснювальних схемах для кожної моделі. Чистіть фільтри пилососом або промивайте теплою мильною водою. Якщо бруд видаляється із зусиллям, змийте його теплою водою з додаванням мийного засобу.Після миття висушіть фільтри у затінку, а потім установіть на місце.



Плазмовий фільтр


Плазмові фільтри, які розташовуються за повітряним фільтром, потрібно перевіряти й чистити раз у три місяці або частіше, якщо необхідно.

Порядок зняття фільтрів указаний на пояснювальних схемах для кожної моделі. Чищення фільтрів здійснюється за допомогою пилососа.
Якщо фільтри забруднені, промийте їх водою, ретельно висушіть у затінку й установіть на місце.



Антиалергенний фільтр + Потрійний фільтр

Вийміть антиалергенний фільтр і потрійний фільтр, що розташовуються за повітряним фільтром, і розмістіть їх під прямим сонячним світлом на 2 години.




Зняття фільтрів

Відкрийте передню панель, як показано на малюнку.

Потім витягніть повітряний фільтр, злегка потягнувши язичок фільтра вперед.

Знявши повітряний фільтр, вийміть плазмовий та антиалергенний фільтри, злегка потягнувши їх униз.



⚠ ОБЕРЕЖНО

Не доторкайтеся до плазмового фільтра протягом 10 секунд після відкриття передніх ґрат, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.

Надвірний блок

Необхідно регулярно перевіряти теплообмінник і отвори на передній панелі зовнішнього блоку.
Якщо теплообмінник і передня панель забиті брудом або сажею, їх потрібно очистити парою, звернувшись у відповідну службу.

ПРИМІТКА

Брудний або забитий теплообмінник знижує ефективність роботи системи і приводить до збільшення експлуатаційних витрат.

Поради по експлуатації

Не переохолоджуйте приміщення.

Це шкідливо для здоров'я та приводить до надмірного споживання електроенергії.

Тримайте жалюзі або штори закритими.

При роботі кондиціонера не допускайте потрапляння в приміщення прямого сонячного світла.

Підтримуйте в приміщенні рівномірну температуру.

Відрегулюйте напрямок вертикального й горизонтального потоку повітря таким чином, щоб забезпечити рівномірну температуру в приміщенні.

Щільно закривайте вікна і двері.

Для підтримки прохолоди в приміщенні відкривайте двері й вікна якомога рідше.

Регулярно чистіть повітряний фільтр.

Засмічення в повітряному фільтрі зменшують інтенсивність потоку повітря й знижують ефективність охолодження й дегідратації. Чистіть фільтр не рідше одного разу в два тижні.

Час від часу провітрюйте приміщення.

У зв'язку з тим, що вікна в приміщенні переважно закриті, необхідно час від часу відкривати їх і провітрювати приміщення.

Для ефективного й швидкого охолодження використовуйте високу швидкість обертання вентилятора.

При роботі вентилятора на високій швидкості пристрій забезпечує номінальний рівень охолодження.

Функція самодіагностики

Пристрій має вбудовану систему діагностики несправностей.
У випадку несправності датчика температури буде мигати світлодіодний індикатор.
У цьому випадку зверніться в сервісний центр або до продавця.



Поради по виявленню та усуненню несправностей. Заощаджуйте час і гроші!

Збої в роботі кондиціонера можуть мати місце в наступних випадках:

Ситуація	Можливі причини	Ваші дії
Кондиціонер не вмикається	■ Кондиціонер не підключений до електромережі.	• Переконайтеся, що вилка шнура живлення кондиціонера повністю вставлена в розетку.
	■ Перегорів запобіжник/відключений автоматичний вимикач.	• Перевірте блок запобіжників/автоматичних вимикачів квартири і замініть запобіжник або ввімкніть автоматичний вимикач.
	■ Збій живлення.	• При відключенні струму перемкніть вимикач живлення в позицію OFF. • Перед тим, як увімкнути кондиціонер після поновлення подачі струму, витримайте 3-хвилинну паузу, щоб запобігти відключенню компресора через перевантаження.
	■ Недопустима напруга.	• Якщо напруга занадто висока або низька, автоматичний вимикач відключить пристрій.
Кондиціонер не охолоджує повітря, як потрібно	■ Перешкоди на шляху потоку повітря.	• Переконайтеся, що штори, жалюзі або меблі не затуляють передню панель кондиціонера.
	■ Повітряний фільтр забруднений.	• Чистіть фільтр не рідше одного разу в два тижні. Див. розділ «Догляд і технічне обслуговування».
	■ Температура в приміщенні занадто висока.	• При першому ввімкненні кондиціонера охолодження повітря в приміщенні може зайняти певний час.
	■ Холодне повітря не утримується в приміщенні.	• Перевірте, чи закриті заслінки в черіні печі та зворотні витоки холодного повітря, також перевірте, чи не відкриті вікна й двері.
	■ Перевірте настройки температури.	• Переконайтеся, що вони задані правильно.
	■ Можливо, у приміщенні знаходиться джерело тепла.	• Перевірте наявність і приберіть джерело тепла, або вимкніть його на час роботи кондиціонера.

Негайно звертайтеся до сервісного центру в наступних ситуаціях

1. При незвичайних явищах: запах гару, сильний шум. Негайно припиніть роботу пристрою та вимкніть автоматичний вимикач. Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно або знову вмикати його в подібних ситуаціях.
2. Шнур живлення занадто гарячий або ушкоджений.
3. Система самодіагностики видає код несправності.
4. Вода витікає із внутрішнього блоку навіть при низькій вологості.
5. Будь-який із вимикачів, автоматичний вимикач (запобіжний або заземлення), або запобіжник, не працює належним чином.

З метою забезпечення належної роботи пристрою користувач повинен виконувати його регулярну перевірку й чищення.

В особливих ситуаціях робота повинна виконуватися тільки спеціалістом з обслуговування.


LG
Life's Good