LG
Life's Good

ANVÄNDARHANDBOK

Transparent kylare

Läs den här handboken noggrant innan du använder anläggningen och spara handboken för framtida bruk.

49WEC

www.lg.com

SVENSKA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR (ENDAST I STORBRITANNIEN) 3

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 4

- Försiktighetsmått vid installation av produkten 4
- Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström 5
- Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten 6
- Försiktighetsmått vid användning av produkten 7
- Grundläggande säkerhetsföreskrifter 8
- Installation 13
- Starta upp 13
- Förvaring av matvaror 13

Förslag för energibesparingar

LICENSER..... 14

MONTERING OCH FÖRBEREDELSE 15

- Produktinnehåll 16

TEMPERATURKONTROLL 17

- Justera temperaturen 17
- Ansluta Wi-Fi-dongeln 18
- Ansluta en USB-enhet 19

FJÄRRKONTROLL 20

UNDERHÅLLNING..... 22

- Använda Mina medier 22

Ansluta USB-lagringsenheter

Filer som kan användas med Mina medier

Spela upp Videor

Visa bilder

Lyssna på musik

Inställningar

- SuperSign-innehåll 29
- Information 29
- Filhanteraren 29

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR.... 30

- Inställningar på huvudmenyn 30

Snabbinställningar

Bildinställningar

Nätverksinställningar

Allmänt Inställningar

FELSÖKNING 35

RENGÖRING 37

PRODUKTSPECIFIKATIONER..... 40

IR-KODER..... 42

- Referenslista för kommandon 43
- Protokoll för överföring/mottagning 44

ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR (ENDAST I STORBRITANNIEN)

Viktigt


Kablarna i den här huvudkabeln är färgsatta enligt följande kod:

GRÖN OCH GUL: JORDAD

BLÅ: NEUTRAL

BRUN: STRÖMFÖRANDE

Denna apparat måste jordas.



Eftersom färgkablarna i denna apparats nätkabel kanske inte motsvarar färgmarkörerna som identifierar polerna i din kontakt, gör du som följer.

Den gröna och gula kabeln måste anslutas till den pol som är märkt med bokstaven E eller jordsymbolen (⏚) eller är grön eller grön och gul.

Den blåa kabeln måste anslutas till den pol som är märkt med bokstaven N eller är svart.

Den bruna kabeln måste anslutas till den pol som är märkt med bokstaven L eller är röd.

Om en 13 amp (bs 1363) kontakt används ska en 13 amp bs 1362-säkring användas.

VARNING -Den här enheten uppfyller EMC-kraven för hushållsapparater (klass B) och är avsedd att användas i hemmet. Enheten kan användas i alla regioner.

SÄKERHETS-FÖRESKRIFTER

Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten.

⚠ Detta är symbolen för säkerhetsvarning. Den uppmärksammar dig på säkerhetsvarningar som informerar dig om faror som kan döda eller skada dig eller andra eller skada produkten. Alla säkerhetsvarningar föregås av symbolen för säkerhetsvarningar och varningsfrasen FARA, VARNING eller VAR FÖRSIKTIG. Dessa ord betyder:

Alla säkerhetsmeddelanden identifierar faran, berättar för dig hur du ska minska risken för skada, och berättar även vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

⚠ FARA

Du kommer att dö eller bli allvarligt skadad om du inte följer instruktionerna.

⚠ VARNING

Du kan dö eller bli allvarligt skadad om du inte följer instruktionerna.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Visar på en överhängande farlig situation som, om den inte undviks kan leda till lindrig eller måttlig personskada, eller skada endast på produkten.

⚠ VARNING

- Används endast inomhus.

Försiktighetsmått vid installation av produkten

⚠ VARNING

- Installera inte produkten på trägolv eller golv med mattor, eftersom det kan skada golvet.
- Ställ produkten på en plats minst 3 km från en strand.
- Ställ inte produkten på en solbelyst plats.
- Upprätthåll lämpliga temperatur- och fuktförhållanden för produkterna.
  - Temperatur-/luftfuktighetsförhållanden: 30 °C/ 50 % eller lägre
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med varma föremål, t.ex. värmeelement.
  - Elektriska stötar, eldsvåda, funktionsproblem eller deformering kan inträffa.
- Förvara torkmedel, plast och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
  - Antifuktmaterial är skadligt vid förtäring. Vid oavsiktlig förtäring ska du tvinga patienten att kräkas och sedan besöka närmaste sjukhus. Plastemballaget kan dessutom orsaka kvävning. Förvaras utom räckhåll för barn.
- Placera inte tunga föremål på produkten och sitt inte på den.
  - Om produkten kollapsar eller tappas kan du bli skadad. Barn måste vara extra försiktiga.
- Var observant på nätkabelns och signalkabelns sträckning längs golvet.
  - En förbipasserande kan snubbla eller falla över den, med kortslutning, eldsvåda eller skador på produkt eller person som följd.
- Förvara produkten i en torr och dammfri miljö.
  - Damm eller fukt kan orsaka kortslutning, eldsvåda eller skador på produkten.
- Om du känner röklukt eller hör något konstigt ljud ska du dra ur nätkabeln och kontakta servicecenter.
  - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda.
- Om du har råkat tappa produkten eller höljet är trasigt ska du stänga av produkten och dra ur nätkabeln.
  - Att låta apparaten vara igång utan åtgärd medför risk för kortslutning eller eldsvåda. Kontakta servicecentret.

- Tappa inte föremål på eller slå till produkten. Kasta inte leksaker eller föremål på produktens skärm.
  - Det kan orsaka personskada och skada produkten eller displayen.
- Låt inte produkten falla eller tappas när du ansluter den till en extern enhet.
  - Det kan orsaka personskada och/eller skada produkten.
- Om samma bild visas länge på skärmen kan det skada skärmen och orsaka inbränning av bilden. Om produkten ska användas under en längre tid bör du använda en skärmsläckare på datorn eller produktens funktion för att förhindra att bilden stannar kvar. Stäng dessutom av produktens strömtillförsel när den inte används. Inbränning och därtill hörande problem omfattas inte av produktens garanti.
  - Installera inte denna produkt på en vägg där det finns risk att den utsätts för avdunstningar eller dimma från olja.
- Det kan skada produkten och få den att falla ned.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Se till att produktens ventilationshål ej är blockerade. Installera produkten med tillräckligt utrymme (mer än 100 mm från väggen).
  - Eftersom produkten utvecklar värme kan den skadas eller börja brinna om den placeras alltför nära väggen.
- Blockera inte produktens ventilationshål med en bordsduk eller gardin.
  - Annars kan produkten skadas, eller så kan brand uppstå på grund av överhettning.
- Placera produkten på ett plant och stabilt underlag där den inte riskerar att glida eller välta.
  - Om du tappar produkten kan du skada dig, eller också kan produkten gå sönder.
- Installera produkten på en plats där det inte förekommer elektromagnetisk interferens.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus.
  - Produkten kan skadas.
- Om du installerar produkten på en plats där de rekommenderade kraven inte uppfylls kan bildkvaliteten och produktens livslängd och skick kraftigt försämras. Vänd dig till LG eller en professionell installatör innan du installerar den. Den här varningen gäller platser där det förekommer mycket finkornigt damm eller oljedimma, där det används kemiska ämnen, vid väldigt höga eller låga temperaturer, om luftfuktigheten är hög eller om produkten brukar vara påslagen under lång tid (t.ex. på flygplatser eller tågstationer). om du inte gör detta så gäller inte garantin.
- Installera inte produkten på en plats som saknar ventilation (t.ex. i en bokhylla eller ett skåp), inte heller utomhus eller på en matta eller dyna.
- Tänk också på att inte installera den i närheten av lampor eller andra värmealstrande föremål.
- Om dörren öppnas när flera produkter finns installerade kan det orsaka interferens på produkten bredvid. Produkten måste installeras med 100 mm intervaller eftersom produktens glas kan skadas.

Försiktighetsåtgärder för nätadapter och ström

⚠ VARNING

- Om vatten eller något främmande ämne hamnar i produkten (tv, bildskärm, strömsladd eller nätadapter) ska du koppla från strömsladden omedelbart och kontakta servicecentret.
  - Annars finns det risk för att produkten skadas och därmed orsakar brand eller elektriska stötar.
- Rör aldrig stickkontakten eller nätadaptern med våta händer. Om kontaktens stift är fuktiga eller dammiga ska du torka av dem före användning.
  - Annars finns det risk för brand och elektriska stötar.
- Se till att föra in strömsladden i nätadaptern helt.
  - Om den är ansluten för löst kan den dåliga anslutningen medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- Se till att använda strömsladdar och nätadaptrar som tillhandahållits eller godkänts av LG Electronics, Inc.
  - Att använda icke godkända produkter kan medföra risk för brand eller elektriska stötar.
- När du kopplar från strömsladden ska du alltid dra i stickkontakten. Böj inte strömsladden för hårt.
  - Elledningen kan skadas, vilket kan orsaka elektriska stötar eller brand.
- Var försiktig så att du inte kliver eller placerar tunga föremål (elektriska apparater, kläder etc.) på strömsladden eller nätadaptern. Var försiktig så att du inte skadar strömsladden eller nätadaptern med vassa föremål.
  - En skadad strömsladd kan orsaka brand eller elektriska stötar.

- Montera inte isär, reparera eller modifiera strömsladden eller nätadaptern.
  - Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.
- Anslut nätkabeln till ett jordat uttag.
  - Annars kan du få livsfarliga elektriska stötar.
- Använd endast den nominella spänningen.
  - Annars kan produkten skadas, eller så kan du få livsfarliga elektriska stötar.
- Vidrör aldrig strömsladden eller signalkabeln om blixt och åska förekommer i närheten eftersom det kan vara mycket farligt.
  - Det kan ge upphov till elektriska stötar.
- Anslut inte flera förlängningssladdar, elektriska apparater eller elradiatorer till ett enskilt uttag. Använd ett grenuttag med en jordterminal utformad för användning med dator.
  - Brand kan uppstå på grund av överhettning.
- Rör aldrig nätkontakten med våta händer. Torka genast av hela nätsladden noga om stickkontakten blir blöt eller täckt av damm.
  - Annars kan du få livshotande elektriska stötar på grund av fukten.
- Dra ur nätkabeln om du vet att du inte kommer att använda produkten under en längre tid.
  - Ansamlat damm kan orsaka eldsvåda, och försämrad isolering kan leda till krypströmmar, kortslutning eller eldsvåda.
- Anslut nätkabeln noga så den inte glappar.
  - Om kabeln glappar kan eldsvåda uppstå.
- Sätt inte in en strömledande produkt (som metallbestick) i ena änden av strömkabeln medan den andra änden är ansluten till ingången i väggen. Rör inte heller strömkabeln direkt efter att du anslutit den till ingången i väggen.
  - Då kan du få elektriska stötar.
- Apparatens koppling används som frånkopplingsenhet.
- Se till att enheten installeras nära det vägguttag som den är ansluten till, och att vägguttaget är lättåtkomligt.
- Så länge den här enheten är ansluten till ett vägguttag kommer den inte att kopplas ifrån växelströmkällan, även om enheten är avstängd.
- Var försiktig så att du inte skrapar golvet när produkten flyttas.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Se till att hålla uttag, nätadapter och stickkontaktens stift fria från damm etc.
  - Det kan orsaka brand.
- Dra inte ur nätkabeln när produkten är påslagen.
  - Elektriska stötar kan skada produkten.
- Använd endast den strömkabel som medföljde enheten. Om du använder en annan strömkabel, se till att den är certifierad enligt tillämplig nationell standard om den inte kommer från tillverkaren. Om det är något fel på strömkabeln ska du kontakta tillverkaren eller närmaste auktoriserade reparatör för att få den utbytt.

Försiktighetsmått vid förflyttning av produkten

⚠ VARNING

- Stäng först av produkten.
  - Annars kan du få livsfarliga elektriska stötar och produkten kan skadas.
- Dra ur alla kablar innan produkten flyttas.
  - Annars kan du få livsfarliga elektriska stötar och produkten kan skadas.
- När du lyfter produkten ska du se till att du håller den med båda händerna och att skärmen är vänd framåt. Om du tappar produkten kan den skadade produkten orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta ett auktoriserat kundcenter för reparation.
- Kontrollera att produkten är avstängd, urkopplad och att alla kablar har tagits bort. Två eller fler personer kan behövas för att bära större apparater. Utsätt inte apparatens framsida för tryck eller påfrestningar.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Utsätt inte produkten för skakningar när den flyttas.
  - Annars kan du få livsfarliga elektriska stötar och produkten kan skadas.
- Kassera inte produktens förpackning. Använd den när du flyttar produkten.


Försiktighetsmått vid användning av produkten

⚠ VARNING

- Ta inte själv isär produkten. Försök inte heller att reparera eller modifiera den på egen hand.
  - Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
  - Kontakta servicecentret vid kontroll, finjustering eller reparation.
- När displayen inte används under en längre tidsperiod ska du dra ut kontakten från vägguttaget.
- Undvik att ha produkten nära vatten.
  - Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
- Se till att metallföremål inte träffar eller skrapar skärmens framsida och sidor.
  - Skärmen kan skadas.
- Undvik hög temperatur och luftfuktighet.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Du bör inte ställa eller förvara brandfarliga ämnen i närheten av produkten.
  - Vårdslös hantering av brandfarliga ämnen innebär risk för explosion eller eldsvåda.
- När du rengör produkten ska du dra ut nätkabeln och skrubba försiktigt med en mjuk trasa för att inte orsaka repor. Rengör inte med en våt trasa eller genom att spreja vatten eller andra vätskor direkt på produkten. Det kan finnas risk för elektriska stötar. (Använd inte kemiska rengöringsmedel som bensen, thinner eller alkohol)
- Ta paus då och då och vila ögonen.
- Håll alltid produkten ren.
- Tryck eller skrapa inte på skärmytan med handen eller med vassa föremål som naglar, spik, pennor eller liknande, som kan orsaka repor.
- Ha rätt avstånd till produkten.
  - Din syn kan försämras om du tittar på produkten på för nära håll.
- Följ användarhandboken för att ställa in upplösningen och klockan.
  - Din syn kan försämras.
- Använd endast godkända rengöringsmedel när du rengör produkten. (Använd inte bensen, thinner eller alkohol.)
  - Produkten kan skadas.
- Produkten får inte utsättas för någon typ av vätska (droppar eller stänk). Placera inte föremål med innehåll i flytande form, t.ex. vaser och koppar, på eller över apparaten (t.ex. på hyllor ovanför enheten).
- Batterierna bör inte utsättas för hög värme. Undvik att placera dem nära till exempel direkt solljus, öppen eld eller elradiatorer.
- Använd ENDAST återuppladdningsbara batterier i laddaren.
- Spreja vatten på en mjuk trasa två till fyra gånger och använd den för att rengöra den främre ramen. Torka av i endast en riktning. För mycket fukt kan orsaka fläckar.



- Använd inte högspänningsprodukter i närheten av produkten. (till exempel en bug zapper)
  - Bildskärmen kan få en elstöt och fungera sämre.
- Installera ankarbulten för att hindra att produkten faller ned.
- Luta dig inte mot produkten.
- När det är hög luftfuktighet blir droppträget fullt av vatten. Vattnet kan flöda över och rinna ut på marken. Töm vattnet innan det flödar över.
  - Ta bort den främre panelens nederdel och töm vattnet med en handvattenpump.
  - Se till att du kopplar ifrån strömmen innan du tömmer ut vattnet.

Grundläggande säkerhetsföreskrifter

Denna guide innehåller många viktiga säkerhetsmeddelanden. Läs och följ alltid alla säkerhetsmeddelanden.

⚠ VARNING

- För att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador när produkten används ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna följas, inklusive följande. Läs alla instruktioner innan du använder denna apparat.

1 När du ansluter strömmen



- Använd det dedikerade uttaget.
  - Om du använder flera enheter med samma uttag kan brand uppstå.
  - Den elektriska vattenfelsbrytaren kan skada matvaror.



- Se till att nätkontakten inte pekar uppåt eller kläms bakom kylskåpet.
  - Det kan komma vatten på kontakten eller så kan den skadas vilket orsakar brand eller elektriska stötar.

- Se till att strömkabeln inte kläms eller trycks in om kylskåpet skjuts in efter att nätkontakten dragits ut under installationen.
  - Det kan orsaka brand eller elektriska stötar. Se till att apparaten inte rullar över eller skadar strömkabeln när du flyttar den från väggen.



- Se till att strömkabeln inte böjs eller blir klämd av tunga föremål.
  - Det kan skada strömkabeln och orsaka brand eller elektriska stötar.



- Förläng eller modifiera inte nätkontaktens längd.
  - Det kan skada strömkabeln och orsaka elektriska stötar eller brand.



- Dra ut nätkontakten när du rengör, hanterar eller byter ut kylskåpslampan.
  - Det kan orsaka elektriska stötar eller personskador.



- Dra inte ut kabeln och vidrör inte nätkontakten med våta händer.
  - Det kan orsaka elektriska stötar eller personskador.



- Ta bort allt vatten eller damm från nätkontakten och koppla in den med stiften ordentligt isatta.
  - Damm, vatten eller en kontakt som sitter löst kan orsaka brand eller elektriska stötar.



- Dra ut nätkontakten genom att greppa själva kontakten, inte kabeln.
  - Det kan orsaka elektriska stötar eller kortslutning vilket kan leda till brand.



- Om strömkabeln eller nätkontakten är skadade, eller om uttaget sitter löst, ska du inte använda dem.
  - Det kan orsaka elektriska stötar eller kortslutning vilket kan leda till brand.



- Vänta i fem minuter eller mer innan du sätter tillbaka kontakten.
  - Annars kan kylskåpet sluta fungera.

2 När kylskåpet används.



- Placera inte tunga eller farliga föremål (vätskefyllda behållare) ovanpå kylskåpet.
  - De kan falla ner och orsaka personskada, brand eller elektriska stötar när dörren öppnas eller stängs.



- Kläng inte på dörren, dörrhyllorna eller kylutrymmet.
  - Det kan få kylskåpet att falla ner eller skada dina händer. Låt framför allt inte barn göra ovanstående.



- Förhindra barn från att klättra in i produkten.
  - Det är förenat med livsfara för barn om de går in i kylskåpet.

- Om kylskåpsdörren öppnas eller stängs våldsamt kan matvaror som förvaras i kylskåpets korg falla ut och skada foten, så var försiktig.



- Installera inte kylskåpet på våta platser eller där vatten eller regn kan stänka.
  - Isoleringen på de elektriska delarna kan brytas ned vilket kan orsaka krypström.



- Använd eller förvara inte brandfarliga material, eter, bensen, alkohol, medicin, gasol, sprejflaskor eller kosmetika nära eller inuti kylskåpet.
  - Isoleringen på de elektriska delarna kan brytas ned vilket kan orsaka krypström.



- Placera inte tända ljus inuti kylskåpet för att ta bort dålig lukt. Använd inte heller en hårtork för att torka ut kylskåpets insida.
  - Det kan leda till explosion eller brand.



- Förvara inte medicin eller material för forskningssyfte i kylskåpet.
  - När material som kräver strikt temperaturkontroll förvaras kan det brytas ned eller utlösa en oväntad reaktion som kan leda till fara.



- Använd inte brandfarlig sprej nära kylskåpet.
  - Det medför brandrisk.



- Undvik uppvärmningsenheter. Installera långt ifrån eldkällor såsom platser där brandfarlig gas kan läcka ut.
  - Det medför brandrisk.



- Placera inte blomkrukor, muggar, kosmetika, medicin eller andra behållare med vatten ovanpå kylskåpet.
  - De kan falla ner och orsaka brand, elektriska stötar eller personskada.



- Dra ut kontakten i händelse av åskväder eller om kylskåpet inte ska användas under en längre tid.
  - Det finns risk för elektriska stötar eller brand.

- Använd inte kylskåpet under vatten.



- Om gasläcka uppstår, vidrör inte kylskåpet eller uttaget utan ventilera rummet omedelbart.



- Spreja inte vatten utanpå eller inuti kylskåpet och rengör det inte med bensen, alkohol eller thinner.
  - Isoleringen på de elektriska delarna kan brytas ned vilket kan orsaka elektriska stötar eller brand.



- Om en konstig lukt eller rök kommer från kylskåpet ska nätkontakten omedelbart dras ut och kundcentret kontaktas.
  - Det medför brandrisk.



- Låt ingen förutom en kvalificerad servicetekniker montera isär, reparera eller modifiera kylskåpet.
  - Det kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar.



- Använd inte kylskåpet för icke hushållsrelaterade ändamål (förvaring av medicin, provmaterial, användning ombord på skepp m.m.).
  - Det kan orsaka oförutsedda faror såsom brand, elektriska stötar, nedbrytning av förvarat material eller kemiska reaktioner.



- Ta bort förpackningsmaterialen från dörren när du placerar kylskåpet.
  - Annars kan barn fastna inuti.

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, mental eller sensorisk förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner för hur apparaten ska användas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.



- Installera kylskåpet på en fast och plan golvyta.
  - Om det installeras på en instabil yta kan det leda till dödsfall genom att kylskåpet faller när dörren öppnas eller stängs.




- För inte in händer eller metallföremål i utgången för kall luft, höljet, kylskåpets nederdel eller det värmetåliga ventilgallret (frånluftshålet) på baksidan.
  - Det kan orsaka elektriska stötar eller personskador.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till personskada eller skada på hus eller möbler. Var alltid försiktig.
- Placera inte mat huller om buller inuti kylskåpet.
  - Maten kan falla ut och skada någon när kylskåpsdörren öppnas eller stängs.



- För inte in händerna i kylskåpets nederdel.
  - Metallplattan på undersidan kan orsaka personskada.



- Bär kylskåpet med hjälp av handtagen på framsidans nederdel och baksidans överdel.
  - Annars kan du tappa taget och personskada inträffa. Eftersom produkten är tung kan en person som bär den ensam bli skadad, eller så kan olyckor inträffa.
  - Kylskåpet ska bäras av minst fyra personer med dörren uppåt.



- Var försiktig när kylskåpsdörren öppnas eller stängs eftersom personer i närheten kan skadas.
  - När dörren öppnas eller stängs kan händer eller fötter fastna i dörrspringan, eller så kan barn skada sig på hörnet.



- Placera inte levande djur i kylskåpet.

⚠ VARNING

- Detta kylskåp måste placeras och installeras korrekt i enlighet med installationsinstruktionerna innan det används.
- Dra aldrig ur kylskåpskontakten genom att dra i strömkabeln. Håll alltid kontakten i ett fast grepp och dra rakt ut från uttaget.
- Vidrör inte de kalla ytorna i kylskåpet när det används, särskilt när händerna är fuktiga eller våta. Huden kan fastna på dessa extremt kalla ytor.

Nätkontaktens tillgänglighet

Kylskåpets nätkontakt ska placeras så att den är lättillgänglig i händelse av en nödsituation.

Utbyte av strömkabeln

Om strömkabeln blir skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dennes servicerepresentant eller en motsvarande kvalificerad person för att undvika fara.

⚠ FARA

- Risk för att barn blir instängda.
- Innan du kasserar ditt gamla kylskåp ska du ta loss dörrarna.
- Låt hyllorna sitta kvar så att barn inte lätt kan klättra in.

Förvara inte

Du ska inte förvara eller använda bensin eller andra brandfarliga gaser eller vätskor i närheten av denna eller någon annan apparat.

Jordning

Om kortslutning skulle inträffa reducerar jordning risken för elektriska stötar genom att avleda strömmen via en tråd. För att undvika eventuella elektriska stötar måste den här apparaten jordas. Om jordkontakten används felaktigt kan elektriska stötar inträffa.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

⚠ VARNING

- Se till att ventilationsöppningarna i höljet eller inuti apparaten inte är blockerade.
- Använd inte mekaniska apparater eller andra verktyg, förutom de som rekommenderas av tillverkaren, för att påskynda avfrostningsprocessen.
- Skada inte kylkretsen.
- Använd inte elektriska apparater inuti apparatens matförvaringsutrymmen såvida de inte har rekommenderats av tillverkaren.
- Kylmedlet och det isolerande blåsmedlet som används i apparaten måste kasseras enligt särskilda förfaranden. Rådfråga en servicerepresentant eller motsvarande kvalificerad person när du kasserar dessa.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Sätt inte i nätkontakten om vägguttaget sitter löst.
  - Det kan orsaka elektriska stötar eller brand.
- Dra aldrig ur kylskåpskontakten genom att dra i strömkabeln. Håll alltid kontakten i ett fast grepp och dra den rakt ut från uttaget.
  - Du kan råka dra ur en kabel och orsaka kortslutning.
- Använd inte en våt eller fuktig trasa när du rengör kontakten. Ta bort eventuellt främmande material från nätkontaktens stift.
  - Annars kan det medföra brandrisk.
- När du har kopplat ur apparaten ska du vänta i minst fem minuter innan du kopplar in den i uttaget igen.
  - Om kylskåpet brukas felaktigt kan det orsaka materiella skador.
- Om apparaten inte ska användas under en längre tid ska nätkontakten dras ur.
  - Om isoleringen skadas kan det orsaka brand.
- Låt inte barn öppna locket för USB-minnet på dörrens insida.
- Kylmedlet och isoleringsgaserna som används i kylskåpet måste kasseras enligt särskilda procedurer. Se till att inga rör på baksidan av apparaten är skadade innan den kasseras.

Installation

1. Välj en lämplig plats. Placera ditt kylskåp där det är lätt att använda.
2. Placera inte enheten i närheten av värmekällor, direkt solljus eller fukt.
3. För att luften ska kunna cirkulera runt kylskåpet ska det finnas tillräckligt utrymme på båda sidor såväl som ovanför, och ett avstånd på minst 100 mm från den bakre väggen.
4. Denna produkt lutar bakåt något när den har installerats. Detta är normalt. (Denna produkt har utformats för att luta bakåt för att kompensera för dörrens vikt.)
   - Använd gummidynan som sitter under produkten för att undvika att den skakas.
5. Rengör ditt kylskåp noggrant och torka bort allt damm som samlats under transporten.
6. Installera tillbehör såsom hyllor osv. på rätt plats. De är förpackade tillsammans för att undvika att skadas under transporten.
7. Anslut strömkabeln (eller kontakten) till uttaget. Koppla inte in flera apparater på samma uttag.

Starta upp

När ditt kylskåp har installerats ska du låta det stå i 2–3 timmar så att det stabiliseras vid normal kylskåpstemperatur innan du fyller det med färsk mat.

Om nätkontakten är urkopplad ska du vänta 5 minuter innan du startar om. Ditt kylskåp är nu redo för användning.

Förvaring av matvaror

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Förvara inte matvaror som lätt blir dåliga vid låga temperaturer, som till exempel banan eller melon.
- Låt varm mat kylas av innan den förvaras. Om du placerar varm mat i kylskåpet kan den förstöra andra matvaror och leda till högre elräkningar.
- När du förvarar matvarorna ska du använda en behållare med lock. Detta hindrar vätska från att avdunsta och hjälper matvarorna bevara smak och näringsämnen.
- Se till att luftventilerna inte blockeras av matvaror. En jämn cirkulation av kall luft hjälper temperaturen att förbli stabil.
- Öppna inte dörren alltför ofta. När dörren öppnas kommer varm luft in i kylskåpet vilket höjer temperaturen.
- Förvara inte farmaceutiska produkter, forskningsmaterial eller andra temperaturkänsliga produkter i kylskåpet. Produkter som kräver strikt temperaturkontroll ska inte förvaras i kylskåpet.
- Placera ingenting ovanför den röda linjen (PLACERA INGENTING OVANFÖR DENNA LINJE) i kylskåpet. Om det finns föremål ovanför den röda linjen försämras avkylningen.

Förslag för energibesparingar

- Låt inte dörren stå öppen en längre tid, utan stäng den så fort som möjligt.
- Förvara inte för mycket matvaror i kylskåpet. Det ska finnas tillräckligt med utrymme för att kalluften skall kunna cirkulera fritt.
- Låt varm mat kylas av innan den förvaras. Om du placerar varm mat i kylskåpet kan den förstöra andra matvaror och leda till högre elräkningar.
- Se till att luftventilerna inte blockeras av matvaror. En jämn cirkulation av kall luft hjälper temperaturen att förbli stabil.
- Öppna inte dörren alltför ofta. När dörren öppnas kommer varm luft in i kylskåpet vilket höjer temperaturen.
- Använd de korgar, utdragslådor (kylskåp), hyllor och gallerhyllor som tillhandahållits av tillverkaren för den mest energisnåla användningen.

LICENSER

Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen. Mer information om licenserna finns på *www.lg.com*.

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at *vod.divx.com*. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p,including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and others available at [*www.divx.com/patents*]

Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

For DTS patents, see *http://patents.dts.com*. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

MONTERING OCH FÖRBEREDELSE


⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Använd alltid originalkomponenter för att garantera säkerhet och produktprestanda.
- Skador eller personskador som orsakats av användning av piratkopierade produkter täcks inte av garantin.

OBS!

- Vilka tillbehör som medföljer din produkt kan variera beroende på modell eller region.
- Produktspecifikationer och innehåll i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgradering av produktens funktioner.
- SuperSign – programvara och handbok
  - Hämtar från LG Electronics webbplats.
  - Besök LG Electronics webbplats (*www.lgecommercial.com/supersign*) och hämta den senaste programvaran för din modell.
- Garantin täcker inte skador som orsakats av att produkten använts i en väldigt dammig miljö.

Produktinnehåll



OBS!

- Du kan justera volymen med hjälp av fjärrkontrollen.


VAR FÖRSIKTIG

- Notera att närhetssensorn alltid måste hållas ren.
- Om främmande föremål fastnar på sensorn uppstår fel vid byte mellan transparent/halvtransparent läge.
- Produkten kan sluta fungera om det finns mycket damm på installationsplatsen.

TEMPERATURKONTROLL

Ditt kylskåp har en kontrollenhet som låter dig reglera temperaturen i kylfacken.

Justera temperaturen



OBS!

- Justera temperaturen med hjälp av kontrollenheten.
- Kontrollenheten är placerad i det övre högra hörnet inuti kylaren.
- När den är inställd på ”OFF” är kylaren avstängd.
- Vrid kontrollratten medsols för att starta enheten. Vrid den längre för lägre temperaturinställning.


VAR FÖRSIKTIG

- Slå inte på displayen när kontrollenheten för temperatur står på Av.


Ansluta Wi-Fi-dongeln

1 Anslut Wi-Fi-dongeln till produkten med en USB-kabel.


[Produktens ovansida]



2 Fäst tejpen på produkten med hjälp av Wi-Fi-dongelns storlek och tyngd. (Obs! Se till att du fäster tejpen så att det matchar längden på kabeln som sticker ut.)




3 Fäst Wi-Fi dongeln på dörren för att använda den.




Ansluta en USB-enhet

1 Öppna dörren, ta bort de två skruvarna på produktens underdel, och öppna sedan locket.



2 Sätt i din USB-enhet och spela upp det innehåll du vill.




OBS!

- För bästa möjliga anslutning bör USB-enheter ha ramstorlekar som är mindre än 8 mm tjocka, 14 mm breda och 42 mm långa.
- Sätt tillbaka locket efter att du anslutit USB-enheterna.


FJÄRRKONTROLL

Beskrivningarna i den här användarhandboken utgår från knapparna på fjärrkontrollen. Läs handboken noga och använd bildskärmen på rätt sätt. När du ska sätta i batterierna öppnar du luckan och sätter i batterierna (1,5 V AAA). Se till att ⊕- och ⊖-polerna är vända åt det håll som visas på etiketterna inuti batterifacket och stäng sedan luckan. När du ska ta ur batterierna gör du precis som vid isättning, men tvärtom. Bilderna kan skilja sig något från de faktiska tillbehören.



⚠ VAR FÖRSIKTIG


- Blanda inte gamla och nya batterier, eftersom det kan skada fjärrkontrollen.
- Se till att rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på bildskärmen.



⏻ **(STRÖMKNAPP)** Slår på eller stänger av bildskärmen.
MONITOR ON Slår på bildskärmen.
MONITOR OFF Stänger av bildskärmen.
ENERGY SAVING Den här modellen saknar den här funktionen.
INPUT Den här modellen saknar den här funktionen.
3D Den här modellen saknar den här funktionen.

1/a/A Växlar mellan numeriskt och alfabetiskt.
(Beroende på modellen kan den här funktionen saknas.)
Knappar för numeriskt och alfabetiskt Anger numeriska eller alfabetiska tecken beroende på inställningen. (Beroende på modellen kan den här funktionen saknas.)
CLEAR Tar bort det numeriska eller alfabetiska tecknet som du angett. (Beroende på modellen kan den här funktionen saknas.)

Volymknapp upp/ned Justerar volymen.
ARC Den här modellen saknar den här funktionen.
AUTO Den här modellen saknar den här funktionen.
MUTE Stänger av allt ljud.
BRIGHTNESS Den här modellen saknar den här funktionen.



PSM Väljer Bildläge.
HOME Aktiverar snabbstarten.
W.BAL Den här modellen saknar den här funktionen.

SETTINGS Ger åtkomst till huvudmenyn, eller sparar din ingång och går ur menyerna.
S.MENU Menyknapp för SuperSign. (Den här modellen saknar den här funktionen.)
Navigeringsknappar Bläddrar i menyer eller alternativ.
OK Väljer menyer eller alternativ och bekräftar det du angett.
BACK Backar ett steg i en interaktiv funktion.
EXIT Avslutar alla OSD-aktiviteter och -program.

SIMPLINK Den här modellen saknar den här funktionen.
TILE Den här modellen saknar den här funktionen.
PICTURE ID ON/OFF Den här modellen saknar den här funktionen.
Kontrollknappar för USB-meny Styr medieuppspelning.

UNDERHÅLLNING

Använda Mina medier

Ansluta USB-lagringsenheter

Anslut en USB-lagringsenhet (t.ex. ett USB-flashminne) till displayen och använd multimediafunktionen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Du ska inte stänga av bildskärmen eller ta bort en USB-lagringsenhet när skärmen **Mina medier** är aktiverad. Det här kan resultera i förlust av filer eller skador på USB-lagringsenheten.
- Säkerhetskopiera filerna som du har sparat på USB-lagringsenheten ofta, eftersom garantin kanske inte omfattar förlust eller skada av filerna.

Tips för användning av USB-lagringsenheter

- Endast USB-lagringsenheter kan identifieras.
- En USB-enhet fungerar inte bra när den är ansluten via en USB-hubb.
- En USB-lagringsenhet som använder ett program för automatisk identifiering kan kanske inte identifieras.
- Det går inte att använda en USB-lagringsenhet som använder en egen drivrutin.
- Identifieringshastigheten för en USB-lagringsenhet är olika från enhet till enhet.
- Stäng inte av bildskärmen och ta inte ur USB-lagringsenheten medan den anslutna enheten används. Om USB-lagringsenheten kopplas från oväntat kan det orsaka skador på de lagrade filerna eller på själva enheten.
- Anslut inte en USB-lagringsenhet som har ändrats för att användas med en dator. Det kan orsaka att bildskärmen eller innehållet inte fungerar som de ska. Använd endast en USB-lagringsenhet som innehåller vanliga musik-, bild- eller videofiler.
- En USB-lagringsenhet som formaterats som ett verktygsprogram som inte kan användas med Windows kanske inte kan identifieras.
- Anslut USB-lagringsenheten med hjälp av kabeln som du fått av enhetens tillverkare.
- Vissa USB-lagringsenheter kan inte användas eller så fungerar de dåligt.
- Filanpassningsmetoden för USB-lagringsenheter liknar den som används i Windows XP, och filnamn kan innehålla upp till 100 engelska tecken.
- Säkerhetskopiera viktiga filer regelbundet eftersom data som lagrats på en USB-lagringsenhet kan skadas. Vi ansvarar inte för eventuella data som går förlorade.
- Om din USB-lagringsenhet har flera partitioner kan upp till fyra partitioner eller USB-lagringsenheter användas.
- Om USB-minnet inte fungerar som det ska kopplar du ifrån och återansluter det.
- Identifieringshastigheten varierar för olika enheter.
- Den rekommenderade lagringskapaciteten för en USB-enhet är 32 GB eller mindre.
- Alla enheter med högre kapacitet än den rekommenderade kommer inte att fungera på rätt sätt.
- USB-lagringsenheter som är äldre än USB 2.0 kan också användas, men de kanske inte fungerar som de ska i Videor.
- Högst 999 undermappar eller filer kan identifieras i en och samma mapp.

Filer som kan användas med Mina medier

Externa undertextningsformat som kan användas

- *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Så här använder du Spela markerat

HOME →  → **Bilder/ Videor/ Musik** → 

- **Spela markerat**: markerat innehåll spelas upp.

Så här ställer du in Enhetsval

HOME →  → **Bilder/ Videor/ Musik** → 

Enhetsval: importerar innehållet från den valda enheten.

Interna undertextningsformat som kan användas

- FULL HD-video
  1 920 x 1 080: XSUB (har funktioner för interna undertextningsformat som kan användas i DivX6-filer)

Videokodek som kan användas

Filtillägg	Kodek	
.asf .wmv	Videor	VC-1 avancerad profil (exklusive WMVA), VC-1 enkel profil och huvudprofiler
	Ljud	WMA-standard (exklusive WMA v1/WMA Speech), WMA 9 Professional
.divx .avi	Videor	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD (exklusive 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Ljud	MPEG-1 lager I, II, MPEG-1 lager III (mp3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Videor	H.264/AVC, MPEG-4
	Ljud	AAC, MPEG-1 lager III (MP3)
.3gp .3g2	Videor	H.264/AVC, MPEG-4
	Ljud	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Videor	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8
	Ljud	Dolby Digital, PCM, DTS, MPEG-1 lager I, II, MPEG-1 lager III (MP3), Vorbis, AAC
.ts .trp .tp .mts	Videor	H.264/AVC, MPEG-2
	Ljud	MPEG-1 lager I, II, MPEG-1 lager III (mp3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC PCM
.mpg .mpeg .dat	Videor	MPEG-1, MPEG-2
	Ljud	MPEG-1 lager I, II, MPEG-1 lager III (MP3)
.vob	Videor	MPEG-1, MPEG-2
	Ljud	Dolby Digital, MPEG-1 lager I, II, DVD-LPCM

Ljudfil som kan användas

Filformat	Alternativ	Information
.MP3	Bithastighet	32 kbit/s – 320 kbit/s
	Samplingsfrekvens	16 KHz – 48 KHz
	Fungerar med	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
.wav	Fungerar med	PCM
.ogg	Fungerar med	Vorbis
.wma	Fungerar med	WMA

Bildfil som stöds

Filformat	Format	Alternativ
2D (jpeg, jpg, jpe)	JPEG	• Minst: 64 x 64 • Högst - Normal typ: 15 360 (B) x 8 640 (H) - Progressiv typ: 1 920 (B) x 1 440 (H)
2D (png)	PNG	• Minst: 64 x 64 • Högst: 1 920 (B) x 1 080 (H)
2D (bmp)	BMP	• Minst: 64 x 64 • Högst: 1 920 (B) x 1 080 (H)

Spela upp Videor

Spela videofiler på skärmen. Alla sparade videofiler visas på bildskärmen.

Så här spelar du upp videor på bildskärmen

HOME →  → **Videor**

Tips för uppspelning av Videor

- En del undertexter som skapats av användare kanske inte visas korrekt.
- Vissa specialtecken i undertexterna kanske inte återges på rätt sätt.
- HTML-taggar kan inte användas i undertexter.
- Undertexter finns bara tillgängliga för de språk som kan användas.
- Bilden kan störas (bildstopp, snabbare uppspelning osv.) när ljudspråket ändras.
- En skadad videofil kanske spelas upp felaktigt, och vissa uppspelningsfunktioner kanske inte går att använda.
- Videofiler som har skapats med vissa kodare kanske spelas upp på fel sätt.
- Om video- och ljudstrukturen på en inspelad fil inte är interfolierade, blir utsignalen antingen video eller ljud.
- Beroende på bildrutans storlek kan HD-videor visas med en maximal upplösning på 1 920 x 1 080 vid 25/30p eller 1 280 x 720 vid 50/60p.
- Beroende på bildrutans storlek kan videor med upplösningar högre än 1 920 x 1 080 vid 25/30p eller 1 280 x 720 vid 50/60p eventuellt spelas upp felaktigt.
- Videofiler andra än de angivna typerna och formaten fungerar inte på rätt sätt.
- Den maximala bithastigheten för en spelbar videofil är 20 Mbit/s. (Motion JPEG: endast 10 Mbit/s)
- Vi garanterar inte felfri uppspelning av filer som kodats i nivå 4.1 eller högre i H.264/AVC.
- Videofiler som är större än 30 GB kan inte användas.
- En DivX-videofil och dess undertextfil måste ligga i samma mapp.
- Namnet på videofilen och dess undertextfil måste vara identiska om de ska visas.
- Det är inte säkert att videouppspelning via en USB-anslutning som inte stöder höghastighetsanslutningar fungerar som den ska.
- GMC-kodade filer (Global Motion Compensation) kanske inte kan spelas upp.

OBS!

- Alternativvärden som ändras i **Videor** påverkar inte **Bilder** och **Musik** och påverkas sin i sin tur inte av alternativvärden som ändras i **Bilder** eller **Musik**.
- Alternativvärden som ändras i **Bilder** och **Musik** påverkar varandra.
- När du startar uppspelningen av videofilen igen efter att ha stoppat den, så kan du fortsätta uppspelningen från den punkt där den stoppades.
- Endast 10 000 synkroniseringsblock kan användas i undertextfilen.
- Koreansk undertextning kan endast användas när OSD-menyn visas på koreanska.
- Alternativen på kodsidan kan vara inaktiva beroende på undertextfilernas språk.
- Välj tillämplig kodsida för undertextfilerna.

Visa bilder

Visningen på skärmen kan skilja sig från exemplet.

Visa bildfiler

HOME →  **→ Bilder**

Lyssna på musik

Visningen på skärmen kan skilja sig från exemplet.

Visa musikfiler

HOME →  **→ Musik**

OBS!

- Filer med filtillägg som inte kan användas visas inte.
- Om en fil är ogiltig visas en trasig bild och meddelandet ”filen kändes inte igen” visas.
- Skadade musikfiler visas med längden 00:00, och går inte att spela upp.
- En musikfil som hämtats från en betalwebbplats med copyrightskydd kommer inte att gå att spela upp, och felaktig information kan visas under uppspelning.
- Du kan använda knapparna ▶, ⏸, ■, ⏩, ⏪ på fjärrkontrollen även i det här läget.
- Du kan använda knappen ⏩ för att välja nästa spår och knappen ⏪ för att välja föregående spår.
- Om du trycker på knappen ⏪ inom fem sekunder efter att du spelat en låt går du tillbaka till föregående låt. Om du trycker på knappen efter fem sekunder börjar låten om.

Inställningar

Du måste registrera produkten för att kunna spela DRM-skyddade DivX-videor.

För att kunna registrera/avregistrera köpt eller hyrt DivX® VOD-innehåll

HOME →  **→ Inställningar → DivX® VOD**

Om du vill spela upp DivX® VOD-material som du köpt eller hyrt bör du registrera enheten på *www.divx.com/vod* med DivX-registreringskoden på 10 siffror från enheten.

- **Registrering**: visa registreringskoden för bildskärmen.
- **Avregistrering**: avbryt registreringen.

OBS!

- Medan du kontrollerar registreringskoden kanske några av knapparna inte fungerar.
- Om du använder DivX-registreringskoden för någon annan enhet går det inte att spela upp de hyrda eller köpta DivX-filerna. Använd endast den DivX-registreringskod som tilldelats din produkt.
- Video- och ljudfiler som inte konverterats med en vanlig DivX-kodek kan vara skadade eller inte gå att spela upp.
- Med DivX® VOD-koden kan du aktivera upp till 6 enheter under ett konto.
- Efter avregistrering måste du registrera enheten igen för att kunna visa DivX® VOD-innehåll.

SuperSign-innehåll

Spelar lagrade filer med alternativet Export i SuperSign Editor.

Så här spelar du upp de lagrade filerna med alternativet Export:

HOME → 

Endast innehåll som distribuerats med hjälp av SuperSign Manager visas och kan väljas.

OBS!

- Om det finns en mapp för automatisk uppspelning på USB-lagringsenheten, och filerna är i något format som kan användas, så spelas de upp automatiskt när USB-lagringsenheten ansluts till bildskärmen.

Information

Så här kontrollerar du den grundläggande informationen om Signage-bildskärmen

HOME →

Du kan se grundläggande information på Signage-bildskärmen.

Filhanteraren

Du kan flytta, kopiera och ta bort filer.

Så här flyttar, kopierar och ta du bort filer

HOME → 

- Du kan flytta eller kopiera filer och mappar från det interna minnet till ett externt minne.
- Du kan flytta eller kopiera filer och mappar från ett externt minne till det interna minnet.
- Du kan ta bort filer och mappar från ett internt eller externt minne.

OBS!

- Den här appen används för att hantera filer och därför kan den inte spela upp mediefiler. Om du vill spela mediefiler kan du starta **Mina medier**.
- Filer som är större än det interna återstående minnet kan inte kopieras eller flyttas till internminnet.

ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR

Inställningar på huvudmenyn

Snabbinställningar

Konfigurerar inställningsmenyer som används ofta.

Så här slår du på och stänger av bildskärmen automatiskt

SETTINGS → Snabb → På timer/ Timer av

Du kan ställa in **På timer/ Timer av** för bildskärmen. Om du inte vill ställa in **På timer/ Timer av**, kan du välja **Av** på menyn Repetera.

Bildinställningar

Välja Bildläge

SETTINGS → Bild → Bildläge

Välj det bildläge som passar bäst för videotypen.

- **Livfull**: justerar videobilden för detaljhandelsmiljöer genom att öka **kontrast**, **ljusstyrka**, och **skärpa**.
- **Standard**: justerar videobilden för vanliga miljöer.

Så här finjusterar du Bildläge

SETTINGS → Bild → Bildjustering

- **Kontrast**: Justerar skillnaden mellan bildens ljusa och mörka områden. Ju närmare värdet är till 100, desto större är skillnaden.
- **Ljusstyrka**: Justerar skärmens ljusstyrka överlag. Ju närmare värdet är till 100, desto starkare lyser skärmen.
- **Skärpa**: Justerar skärpan för konturer i bilden. Ju närmare värdet är till 50, desto tydligare och skarpare blir konturerna.
- **Färg**: Gör nyanserna på skärmen mjukare eller djupare. Ju närmare värdet är till 100, desto djupare blir färgerna.
- **Nyanser**: Justerar färgbalansen mellan de röda och gröna nivåerna som visas på skärmen. Ju närmare värdet är till Röd 50, desto djupare blir de röda färgerna, och ju närmare värdet är till Grön 50, desto djupare blir de gröna färgerna.
- **Färgtemperatur**: Justerar nyanserna på skärmen för att skapa en känsla av värme eller kyla.
- **Återställ**: Återställer bildinställningarna.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Om en fast bild visas på bildskärmen under lång tid bränns den in och utgör en bestående störning på skärmen. Det här kallas inbränd bild eller inbränning och omfattas inte av garantin.

Nätverksinställningar

Så här anger du ett Signage-BILDSKÄRM namn

SETTINGS → Nätverk → Signage–BILDSKÄRM namn

Du kan ange ett namn för en Signage-bildskärm som ska användas på nätverket med hjälp av tangentbordet på skärmen.

Så här ställer du in ditt trådlösa nätverk

SETTINGS → Nätverk → Wi-Fi-anslutning

Om du har ställt in skärmen för ett trådlöst nätverk kan du söka efter och ansluta till tillgängliga trådlösa nätverk för internet.

- **Lägg till dolt trådlöst nätverk**: Du kan lägga till ett trådlöst nätverk genom att mata in nätverksnamnet direkt.
- **Avancerade Inställningar**: Om du matar in nätverksnamnet direkt kan du ange ett trådlöst nätverk. Om inget trådlöst nätverk finns tillgängligt klickar du på **Avancerade inställningar**. Du kan lägga till ett nätverk.

Tips för nätverksinställningar

- Många nätverksanslutningsproblem som uppstår vid installationen kan ofta lösas genom att man installerar om routern eller modemet. När du har anslutit bildskärmen till hemnätverket ska du snabbt stänga av strömmen och/eller koppla från strömkabeln till hemnätverkets router eller kabelmodem, och sedan slå på strömmen och/eller ansluta strömkabeln igen.
- Beroende på vilken internetleverantör du har kan antalet enheter som kan ta emot internettjänsten begränsas av tjänstevillkoren. Kontakta din internetleverantör för mer information.
- LG är inte ansvariga för eventuella funktionsproblem hos bildskärmen och/ eller internetanslutningen som beror på kommunikationsfel i din bredbandsanslutning eller annan ansluten utrustning.
- LG är inte ansvariga för problem med din internetanslutning.
- Du kanske får sämre resultat om hastigheten för nätverksanslutningen inte motsvarar den som innehållet kräver.
- Vissa åtgärder som kräver internetanslutning kanske inte kan genomföras pga. vissa internetleverantörers restriktioner.
- Eventuella avgifter som internetleverantören tar ut, inklusive men inte begränsat till anslutningsavgifter, är ditt eget ansvar.

OBS!

- En internetanslutning krävs för åtkomst till internet direkt från bildskärmen.
- Kontrollera nätverksförhållandena från en dator i nätverket om det inte går att ansluta till internet.
- Om du inte slutför nätverksinställningarna fungerar kanske inte nätverket som det ska.

VAR FÖRSIKTIG

- Eftersom det finns olika anslutningsmetoder rekommenderar vi att du följer anvisningarna från ditt telefonbolag eller din internetleverantör.
- Menyn Nätverksinställningar är inte tillgänglig förrän bildskärmen har anslutits till ett fysiskt nätverk.

Tips för trådlös nätverksinställning

- Trådlösa nätverk kan drabbas av störningar från andra enheter som använder frekvensen 2,4 GHz (trådlösa telefoner, Bluetooth-enheter och mikrovågsugnar). Det kan även förekomma störningar från enheter som använder frekvensen 5 GHz, exempelvis andra Wi-Fi-enheter.
- Den omgivande trådlösa miljön kan orsaka att den trådlösa nätverkstjänsten körs långsamt.
- Om du inte stänger av hela det lokala hemnätverket, kanske nätverkstrafik förekommer på vissa enheter.
- För trådlös anslutning med åtkomstpunkt krävs en åtkomstpunkt som har funktioner för trådlös anslutning, och den trådlösa anslutningen måste vara aktiverad på enheten. Kontakta tjänsteleverantören angående tillgång till trådlös anslutning via åtkomstpunkten.
- Kontrollera åtkomstpunktens SSID och säkerhetsinställningar för AP-anslutning. Läs i aktuell dokumentation för SSID och säkerhetsinställningar för AP.
- Ogiltiga inställningar på nätverksenheter (trådbunden/trådlös linjedelare, hubb) kan göra bildskärmen långsam eller göra att den inte fungerar som den ska. Installera enheterna på rätt sätt i enlighet med handboken och ställ in nätverket.
- Anslutningsmetod kan variera beroende på åtkomstpunktens tillverkare.

Allmänt Inställningar

Så här konfigurerar du språkinställningarna

SETTINGS → Allmänt → Menyspråk

Välj något av språken som visas i menyn på skärmen.

- **Menyspråk**: anger ett språk för Signage.

Så här ställer du in datum/ tid

SETTINGS → Allmänt → Tid och datum

Du kan kontrollera eller ändra tiden.

- **Tid**: du kan ställa in tiden manuellt.
- **Datum**: du kan ställa in datumet manuellt.

Ställa in Sommartid

SETTINGS → Allmänt → Sommartid

Du kan ställa in perioden för Sommartid och aktivera eller stänga av funktionen med **På**/ **Av**.

- **Starttid**/ **Sluttid**: Du kan ställa in tiden genom att ändra inställningarna för månad/vecka/dag/tid.

OBS!

- När du ställer in Sommartid, kan du ändra inställningarna för vecka och veckodag.
- Om Sommartid till exempel börjar 7 juli 2014, måndag, ställer du in tiden som juli/1:a/mån/00:00 eftersom det är den första måndagen i juli 2014.
- Beroende på månad kan antingen den fjärde eller femte veckan vara den sista.

Så här slår du på och stänger av bildskärmen automatiskt

SETTINGS → Allmänt → Timers

Du kan ställa in **På timer**/ **Timer av** för bildskärmen.

- **På timer**: du kan ställa in tiden då bildskärmen ska slås på.
- **Timer av**: du kan ställa in tiden då bildskärmen ska stängas av.

OBS!

- Påslagningstid/avstängningstid kan sparas för upp till sju scheman; bildskärmen slås på eller av på den förinställda tiden i schemalistan. Om flera förinställda tider är sparade i schemalistan fungerar den här funktionen vid den närmaste tidpunkten från den aktuella tiden.
- När påslagnings- eller avstängningstiden har angetts används de här funktionerna dagligen på de förinställda tiderna.
- Den schemalagda avstängningsfunktionen fungerar bara som den ska när enhetens tid är angiven på rätt sätt.
- När de schemalagda påslagnings- och avstängningstiderna är likadana, har avstängningstiden prioritet över påslagningstiden om bildskärmen är påslagen, och vice versa om den är avstängd.

Så här återställer du dina bildskärmsinställningar

SETTINGS → Allmänt → Återställ till ursprungliga inställningar

Återställer alla bildskärmsinställningar.

FELSÖKNING

Gå igenom den här listan innan du ringer efter service.
Det kan spara både tid och pengar.
Listan inkluderar vanliga händelser som inte beror på feltillverkning eller felaktiga material i den här apparaten.

Ingen bild visas.

Problem	Lösning
Är strömkabeln ansluten?	• Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten till eluttaget.

Efterbilder visas på produkten.

Problem	Lösning
Efterbilder visas när produkten är avstängd.	• Om du visar en stillbild länge kan bildpunkterna snabbt ta skada. Spela en video i stället för en stillbild. • När en mörk bild visas på skärmen efter en bild med hög kontrast (svartvit eller grå), kan det resultera i en inbränd bild. Det är normalt för LCD-skärmprodukter.

Ljudfunktionen fungerar inte.

Problem	Lösning
Inget ljud?	• Kontrollera att ljudkabeln är ansluten på rätt sätt. • Justera volymen.
Ljudet är för lågt.	• Justera volymen.

Skärmens färger är inte normala.

Problem	Lösning
Syns svarta fläckar på skärmen?	• Flera bildpunkter (röda, gröna, vita eller svarta) kan visas på skärmen. Det beror på LCD-panelens unika egenskaper. Det här är inte ett tillverkningsfel i LCD-panelen.

Det du vill utföra fungerar inte.

Problem	Lösning
Strömmen stängs plötsligt av.	• Är **Timers** inställda? • Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömmen bryts.
Skärmen är vit.	• Finns det några videofiler som väntar på att spelas upp? • Kontrollera om videouppspelningen är pausad. Kör appen **Mina medier** och spela upp videon igen.
Skärmen förblir genomskinlig.	• Kontrollera att dörren är ordentligt stängd.
Närhetssensorn reagerar även när ingen finns i närheten.	• Närhetssensorn kan reagera när främmande substanser som till exempel damm finns i installationsmiljön. • Ändra inställningsvärdet i Signage Setup > Närhetskänslighet från Hög till Medel eller Låg.
Skärmen är mer dämpad än tidigare	• När kylarens temperaturkontrollenhet är avstängd ökar temperaturen, så skärmen dämpas för att skydda produkten. • Kontrollera att dörren är ordentligt stängd.
Kylskåpet fungerar inte	• Nätkontakten sitter kanske inte i eluttaget. - Sätt i kontakten.
Kylfackets temperatur är för hög	• Temperaturkontrollenheten är inte inställd på rätt läge. - Se avsnittet Temperaturkontroll. • Apparaten är placerad nära en värmekälla. • Varmt väder-dörr som öppnas ofta. • Dörren har stått öppen en längre tid.
Vibrationer, skrammel eller onormalt ljud	• Golvet som kylskåpet är installerat på kanske är ojämnt, eller kanske kylskåpet står instabilt. • Onödiga föremål finns placerade vid kylskåpets baksida.
Kondens på höljets yta	• Detta fenomen inträffar ofta på fuktiga platser. Torka bort det med en torr handduk.
Kondens på insidan	• Dörren öppnas för ofta eller för länge. - Vid hög luftfuktighet kommer det in fukt i kylskåpet när dörrarna öppnas.
Kylskåpet luktar illa	• Matvaror med stark lukt ska förslutas eller slås in. • Kontrollera att ingen mat blivit dålig. • Insidan behöver rengöras. Se avsnittet RENGÖRING.
Dörren stängs inte ordentligt	• Kylskåpet står inte plant. • Golvet som kylskåpet är installerat på kanske är ojämnt, eller kanske kylskåpet står instabilt.
Närhetssensorn fungerar inte.	• Informationen från sensorn ignoreras när det finns något framför produkten i en minut. Men om det inte finns något framför sensorn i en minut börjar den fungera igen.

OBS!

- Det programvarurelaterade innehållet kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppdateringar av produktens funktioner.

RENGÖRING

Innan rengöring

- Se till att strömmen är urkopplad.

Utsida

- Rengör kylskåpets utsida med en mjuk och torr trasa.

Insida

- Samma som ovan.

Efter rengöring

- Kontrollera att strömkabeln inte har skadats, att nätkontakten inte är överhettad och att nätkontakten sitter fast i uttaget.

Rengöring av den rostfria stålytan på insidan och utsidan

- Skador på den rostfria stålytan på grund av felaktig användning av rengöringsprodukter eller icke rekommenderade produkter täcks INTE av produktgarantin.
- Göra
  - Använd varmt vatten med tvål och en mjuk och ren trasa eller skursvamp.
  - Skölj ytorna med rent varmt vatten och torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- ANVÄND INTE
  - Slipande eller starka rengöringsmedel
  - Ammoniak
  - Klorblekmedel
  - Koncentrerade diskmedel eller lösningsmedel
  - Skursvampar med texturerade ytor av metall eller plast
  - Ättiksbaserade produkter
  - Citrusbaserade rengöringsmedel

Rengöring av kondensorflänsarna

- För att upprätthålla kylningsfunktionen måste kondensorslingan vara fri från damm, smuts och fett. Detta kräver regelbunden rengöring. Kondensorflänsarna bör rengöras åtminstone var tredje månad (90 dagar) eller vid behov.

Rengör packningen

- Dörrens packning bör rengöras regelbundet för att bibehålla god tätning.

Kontrollera efter rengöring

- Gör en säkerhetskontroll av enheten.
- Kontrollera att enheten fungerar korrekt.

Används endast inomhus

- Installera kylaren inomhus så att det inte regnar på den.

⚠ VARNING

- Torka enheten med en trasa.
- Använd inte slipmedel, olja, bensen, alkohol, thinner, saltsyra, kokande vatten, grova borstar och så vidare eftersom de kan skada delar av kylskåpet.
- I följande fall gäller köparens ansvar.
  - Kompressorn får för låg spänning
  - Kompressorn står mer än 7 fot (2 meter) från elanslutningen
  - Kompressorn får instabil spänning
  - Kompressorn står inte under 220 V/ 50 Hz

⚠ VAR FÖRSIKTIG


- Inbrända bilder uppstår inte om du byter bild kontinuerligt, men kan uppstå om du använder en stillbild under en längre tid. Du bör därför följa nedanstående anvisningar för att minska risken för att inbränning uppstår i samband med stillbilder. Vi rekommenderar att du ändrar skärmen minst en gång per **12 timmar**. Om du byter bild oftare minskar risken för inbränning ytterligare.

Rekommenderade driftsförhållanden

1 Ändra bakgrund och teckenfärger med samma tidsintervall.



När du ändrar färger bör du använda kompletterande färger för att förhindra inbränning.



2 Ändra bild med samma tidsintervall.



Se till att tecken och bilder är på samma ställe som den gamla bilden efter att ha bytt bild.

Vad är inbrända bilder?

När LCD-panelen visar en stillbild under en längre tid kan det leda till en spänningsskillnad hos elektroderna som hanterar de flytande kristallerna. När spänningsskillnaden mellan elektroderna byggs upp med tiden har de flytande kristallerna en tendens att förbli riktade åt ett håll. Under den här processen förblir en tidigare visad bild synlig. Det här fenomenet kallas inbränning.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktspecifikationerna nedan kan ändras utan föregående meddelande på grund av uppgradering av produktens funktioner.

" ~ " hänvisar till växelström (AC), och " ⎓ " hänvisar till likström (DC).

LCD-skärm	Skärmtyp	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skärm (Liquid Crystal Display)
	Bildpunktsstorlek	0,1864 mm (H) x 0,5593 mm (B)
Videosignal	Maximal upplösning	1 920 x 1 080 vid 60 Hz
Ingångar	USB IN	
Inbyggt batteri	Används	
Strömförsörjning	Uppmätt ström	(220-240) V~ 50 Hz 2,5 A
Högtalare	RMS-ljudutgång	10 W + 10 W (H + V)
	Högtalarimpedans	8 Ω
Omgivningsförhållanden	Driftstemperatur	5 °C till 35 °C
	Luftfuktighet vid drift	10 % till 80 %
Mått (bredd x höjd x djup)/vikt		730 mm x 1 861 mm x 773 mm/ 114 kg
Kompressor	HKL27YE - 5	
Fläktevaporatorns motor	IS-3210 DWSD	
Kondenseringsfläktens motor	DAI-8204 DWST-V	
Temperaturkontrollenhet	GNA-serien	
Kylmedlets massa	R-134a/ 0,220 kg	
Max. märkvärde för inström för LED-lampa	63 W	
Kylsystem	Fläktkylning	
Atmosfärisk livslängd (år)[a]	13,8	
Global uppvärmningspotential (GWP)[a]	1 430 (kgCO2-eq)	
Sammansättning[b]	HFC-134a	
CO2-ekvivalent	0,315 (ton)	

N/A = Inte tillgänglig

[a]IPCC (2001)

[b]Calm och Hourahan (2001)

* Innehåller fluorerade växthusgaser.

* Hermetiskt sluten.

IR-KODER

Vissa modeller saknar stöd för HDMI/USB-funktionen.

Vissa koder kanske inte kan användas, beroende på modellen.

Kod (hexadecimal)	Funktion	Kommentar
08	⏻ (STRÖMKNAPP)	Fjärrkontrollknapp
C4	MONITOR ON	Fjärrkontrollknapp
C5	MONITOR OFF	Fjärrkontrollknapp
10	Sifferknapp 0	Fjärrkontrollknapp
11	Sifferknapp 1	Fjärrkontrollknapp
12	Sifferknapp 2	Fjärrkontrollknapp
13	Sifferknapp 3	Fjärrkontrollknapp
14	Sifferknapp 4	Fjärrkontrollknapp
15	Sifferknapp 5	Fjärrkontrollknapp
16	Sifferknapp 6	Fjärrkontrollknapp
17	Sifferknapp 7	Fjärrkontrollknapp
18	Sifferknapp 8	Fjärrkontrollknapp
19	Sifferknapp 9	Fjärrkontrollknapp
02	Volym ◢ (+)	Fjärrkontrollknapp
03	Volym ◢ (-)	Fjärrkontrollknapp
32	1/a/A	Fjärrkontrollknapp
2F	CLEAR	Fjärrkontrollknapp
4D	PSM (Bildläge)	Fjärrkontrollknapp
09	MUTE	Fjärrkontrollknapp
43	SETTINGS (Meny)	Fjärrkontrollknapp
40	Upp ▲	Fjärrkontrollknapp
41	Ned ▼	Fjärrkontrollknapp
06	Höger ▶	Fjärrkontrollknapp
07	Vänster ◀	Fjärrkontrollknapp
44	OK	Fjärrkontrollknapp
28	BACK	Fjärrkontrollknapp
5B	EXIT	Fjärrkontrollknapp
B1	■	Fjärrkontrollknapp
B0	▶	Fjärrkontrollknapp
BA	⏸	Fjärrkontrollknapp
8F	⏪	Fjärrkontrollknapp
8E	⏩	Fjärrkontrollknapp
7C	HOME	Fjärrkontrollknapp

Referenslista för kommandon

		KOMMANDO		Data (Hexadecimal)
		1	2	
01	Bildläge	d	x	Se Bildläge
02	Kontrast	k	g	00 till 64
03	Ljusstyrka	k	h	00 till 64
04	Skärpa	k	k	00 till 32
05	Färg	k	i	00 till 64
06	Nyanser	k	j	00 till 64
07	Färgtemperatur	x	u	00 till 64
08	Ljudlös	k	e	00 till 01
09	Volymkontroll	k	f	00 till 64
10	Tid 1 (år/månad/dag)	f	a	Se Tid 1
11	Tid 2 (timma/minut/sekund)	f	x	Se Tid 2
12	Schema för avstängningstid	f	c	00 till 01
13	Schema för påslagningstid	f	b	00 till 01
14	Timer av (Repetera/Tid)	f	e	Se Timer av
15	På timer (Repetera/Tid)	f	d	Se På timer
16	Språk	f	i	Se Språk
17	Återställ	f	k	00, 02
18	Nyckel	m	c	Se knapp
19	Förfluten tid	d	l	FF
20	Produktens serienummer	f	y	FF
21	Programvaruversion	f	z	FF
22	Fjärrkontrollslås	t	p	00 till 02
23	Högtalare	d	v	00 till 01
24	Sommartid	s	d	Se Sommartid

* Obs! Bara ström- och knappkommandon kan användas när mediefiler spelas upp från en USB-enhet eller från det interna eller externa minnet. Kommandon utöver ström- och knappkommandon behandlas som NG. Vissa kommandon kanske inte kan användas, beroende på modellen.

Protokoll för överföring/mottagning

Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Command1]: skiljer mellan lägena för fabriksinställningar och användarinställningar.
* [Command2]: styr bildskärmen.
* [Set ID]: Används för att välja en bildskärm som du vill styra. Under Inställningar på OSD-menyn kan ett unikt Set ID tilldelas varje bildskärm, från 1 till 1000 (01H~3E8H).
  Om du väljer "00H" som Set ID kan du styra alla anslutna bildskärmar samtidigt.
* [Data]: Överför kommandodata.
  Beroende på kommandot kan datamängden öka.
* [Cr]: Returknappen. Motsvarar '0x0D' i ASCII-kod.
* [ ]: Blanksteg. Motsvarar '0x20' i ASCII-kod.

Acknowledgement

[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Produkten överför ACK (bekräftelse) i det här formatet när den tar emot normal information. Om informationen är FF anger den aktuella statusdata vid det här tillfället. Om informationen är i dataskrivningsläge returneras informationen från datorn.
* Om ett kommando skickas med Set ID '00' (=0x00) får alla bildskärmarna informationen och de skickar ingen bekräftelse (ACK).
* Om datavärdet "FF" skickas i kontrolläge via RS-232C kan en funktions aktuella inställningsvärde kontrolleras (endast för vissa funktioner).
* Vissa kommandon stöds inte beroende på modellen.

01. Bildläge (Kommando: d x)

Väljer ett bildläge.

Transmission

[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Livfull
01: Standard

Acknowledgement

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

02. Kontrast (Kommando: k g)

Justerar skärmens kontrast.

Transmission

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 till 64: Kontrast 0 till 100

Acknowledgement

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

03. Ljusstyrka (Kommando: k h)

Justerar skärmens ljusstyrka.

Transmission

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 till 64: Ljusstyrka 0 till 100

Acknowledgement

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

04. Skärpa (Kommando: k k)

Ställer in skärmens skärpa.

Transmission

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 till 32: Skärpa 0 till 50

Acknowledgement

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

05. Färg (Kommando: k i)

När du vill justera skärmens färg.

Transmission

[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 till 64: Färg 0 till 100

Acknowledgement

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Nyanser (Kommando: k j)

Justerar skärmens nyanser.

Transmission

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 till 64: Nyanser röd 50 till grön 50

Acknowledgement

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Färgtemperatur (Kommando: x u)

Justerar skärmens färgtemperatur.

Transmission

[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 till 64: varm 50 till kall 50

Acknowledgement

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

08. Ljudlös (Kommando: k e)

Slår av/på ljudet.

Transmission

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Ljudlös
01: Sätter på ljudet

Acknowledgement

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. Volymkontroll (Kommando: k f)

Justerar volym för uppspelning.

Transmission

[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 till 64: Volym 0 till 100

Acknowledgement

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Tid 1 (år/månad/dag) (Kommando: f a)

Ställer in värdet för Tid 1 (år/månad/dag).

Transmission

[f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1 04~1B: år 2014 till 2037

Data2 01 till 0C: januari till december

Data3 01 till 1F: 1 till 31

* Ange “fa [Set ID] ff” för att visa inställningarna för Tid 1 (år/månad/dag).

Acknowledgement

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

11. Tid 2 (timma/minut/sekund) (Kommando: f x)

Ställer in värdet för Tid 2 (timma/minut/sekund).

Transmission

[f][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1 00 till 17: 00 till 23 timmar

Data2 00 till 3B: 00 till 59 minuter

Data3 00 till 3B: 00 till 59 sekunder

* Ange “fx [Set ID] ff” så visas inställningarna för Tid 2 (timma/minut/sekund).

* Funktionen är tillgänglig först när Tid 1 (år/månad/dag) har ställts in.

Acknowledgement

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

12. Schema för avstängningstid (Kommando: f c)

Aktivera/avaktivera Schema för avstängningstid.

Transmission

[f][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Av
01: På

Acknowledgement

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

13. Schema för påslagningstid (Kommando: f b)

Aktivera/avaktivera Schema för påslagningstid.

Transmission

[f][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Av
01: På

Acknowledgement

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

14. Timer av (Repetera/Tid) (Kommando: f e)

Konfigurerar inställningarna för Timer av (Repetera/Tid).

Transmission

[f][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1

1. f1h till f7h (läsa data)

F1: läser in den 1:a dataposten för Timer av

F2: läser in den 2:a dataposten för Timer av

F3: läser in den 3:e dataposten för Timer av

F4: läser in den 4:e dataposten för Timer av

F5: läser in den 5:e dataposten för Timer av

F6: läser in den 6:e dataposten för Timer av

F7: läser in den 7:e dataposten för Timer av

2. e1h–e7h (ta bort ett värde), e0h (ta bort alla värden)

E0: tar bort alla inställningar för Timer av

E1: tar bort den 1:a inställningen för Timer av

E2: tar bort den 2:a inställningen för Timer av

E3: tar bort den 3:e inställningen för Timer av

E4: tar bort den 4:e inställningen för Timer av

E5: tar bort den 5:e inställningen för Timer av

E6: tar bort den 6:e inställningen för Timer av

E7: tar bort den 7:e inställningen för Timer av

3. 01h till 0Ch (ställer in veckodag för Timer av)

01: En gång

02: Dagligen

03: mån –fre

04: mån –lör

05: lör –sön

06: Varje söndag

07: Varje måndag

08: Varje tisdag

09: Varje onsdag

0A: Varje torsdag

0B: Varje fredag

0C: Varje lördag

Data2 00 till 17: 00 till 23 timmar

Data3 00 till 3B: 00 till 59 minuter

* Om du vill läsa in eller ta bort listan Schema för avstängningstid måste [Data2][Data3] ställas in på FFH.

Exempel 1: fe 01 f1 ff ff – läser in den första dataposten i Timer av.

Exempel 2: fe 01 e1 ff ff – tar bort den första dataposten i Timer av.

Exempel 3: fe 01 04 02 03 – ställer in Timer av till 02:03 för måndag–lördag.

* Funktionen kan endast användas när Tid 1 (år/månad/dag) och Tid 2 (timma/minut/sekund) har ställts in.

Acknowledgement

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

15. På timer (Repetera/Tid) (Kommando: f d)

Konfigurerar inställningarna för På timer (Repetera/Tid).

Transmission

[f][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1

1. f1h till f7h (läsa data)

F1: läser in den 1:a posten för På timer

F2: läser in den 2:a posten för På timer

F3: läser in den 3:e posten för På timer

F4: läser in den 4:e posten för På timer

F5: läser in den 5:e posten för På timer

F6: läser in den 6:e posten för På timer

F7: läser in den 7:e posten för På timer

2. e1h–e7h (ta bort ett värde), e0h (ta bort alla värden)

E0: tar bort alla inställningar för På timer

E1: tar bort den 1:a inställningen för På timer

E2: tar bort den 2:a inställningen för På timer

E3: tar bort den 3:e inställningen för På timer

E4: tar bort den 4:e inställningen för På timer

E5: tar bort den 5:e inställningen för På timer

E6: tar bort den 6:e inställningen för På timer

E7: tar bort den 7:e inställningen för På timer

3. 01h till 0Ch (ställer in veckodag för På timer)

01: En gång

02. Dagligen

03: mån–fre

04: mån–lör

05: lör–sön

06. Varje söndag

07. Varje måndag

08. Varje tisdag

09. Varje onsdag

0A. Varje torsdag

0B. Varje fredag

0C. Varje lördag

Data2 00 till 17: 00 till 23 timmar

Data3 00 till 3B: 00 till 59 minuter

* Om du vill läsa in eller ta bort listan Schema för påslagningstid måste [Data2][Data3] ställas in på FFH.

Exempel 1: fd 01 f1 ff ff – läser in den första dataposten från På timer.

Exempel 2: fd 01 e1 ff ff – tar bort den första dataposten från På timer.

Exempel 3: fe 01 04 02 03 – ställer in På timer till 02:03 måndag–lördag.

* Funktionen kan endast användas när Tid 1 (år/månad/dag) och Tid 2 (timma/minut/sekund) har ställts in.

Acknowledgement

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

16. Språk (Kommando: f i)

Ställer in OSD-språk.

Transmission

[f][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Česky
01: Dansk
02: Deutsch
03: English
04: Español(EU)
05: Ελληνικά
06: Français
07: Italiano
08: Nederlands
09: Norsk
0A: Português
0B: Português do brasil
0C: Русский
0D: Suomi
0E: Swedish
0F: 한국어
10: 繁体
11: 日本語
12: 中文

Acknowledgement

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

17. Återställ (Kommando: f k)

Utför funktionerna för bild- och fabriksåterställningar.

Transmission

[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Bildåterställning
02: Ursprungsinställningar (fabriksåterställning)

Acknowledgement

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

18. Nyckel (Kommando: m c)

Sänder en nyckelkod för IR-fjärrkontrollen.

Transmission

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data IR_KEY_CODE

Acknowledgement

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Du hittar nyckelkoder under IR-koder.

* Vissa koder stöds inte på grund av modellen.

19. Förfluten tid (Kommando: d l)

Kontrollerar tiden som förflutit.

Transmission

[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Avläsa status

Acknowledgement

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Mottagna data visas som ett hexadecimalt värde.

20. Produktens serienummer (Kommando: f y)

Kontrollerar produktens serienummer.

Transmission

[f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Kontrollera produktens serienummer

Acknowledgement

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Dataformatet är ASCII-kod.

21. Produktens serienummer (Kommando: f z)

Kontrollerar produktens programversion.

Transmission

[f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Kontrollera programversion

Acknowledgement

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

22. Fjärrkontrollslås (Kommando: t p)

Konfigurerar produktens inställningar för IR-användning.

Transmission

[t][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: lås av för alla knappar
01: lås på för alla knappar förutom strömknappen
02: lås på för alla knappar

Acknowledgement

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Högtalare (Kommando: d v)

Ställer in högtalarna.

Transmission

[d][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Av
01: På

Acknowledgement

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

24. Sommartid (Kommando: s d)

Ställer in Sommartid.

Transmission

[s][d][ ][Set ID] [ ][Data1] [ ][Data2] [ ][Data3] [ ] [Data4] [ ][Data5] [Cr]

Data1 00: Av (Data2~5: FFH)
01: Starttid
02: Sluttid

Data2 01 till 0C: januari till december

Data3 01 till 06: Vecka 1–6

* Det maximala värdet på [Data3] kan variera beroende på datumet.

Data4 00 till 06 (söndag till lördag)

Data5 00 till 17: 00 till 23 timmar

* För att läsa av starttid/sluttid anger du FFH i [Data2] till [Data5].

(Ex. 1: sd 01 01 ff ff ff ff – Kontrollerar starttiden.

Ex. 2: sd 01 02 ff ff ff ff – Kontrollerar sluttiden.)

* Funktionen kan endast användas när Klocka 1 (år/månad/dag) och Klocka 2 (timma/minut/sekund) har ställts in.

Acknowledgement

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3] [Data3][Data4][Data5][x]

* Beroende på modellen kan den här funktionen saknas.



Se till att du läser säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Modell och serienummer för apparaten finns på baksidan av och på ena sidan av apparaten. Anteckna det nedan ifall du skulle behöva service i framtiden.

MODELL _____

SERIENUMMER _____

På webbplatsen *http://opensource.lge.com* kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

Det finns en CD-ROM-skiva med öppen källkod som du kan köpa från LG Electronics till självkostnadspris (inkl. mediakostnad, frakt och hanteringskostnader). Gör din beställning till LG Electroncis via e-post på *opensource@lge.com*. Erbjudandet gäller i tre (3) år från produktens inköpsdatum.

Tillfälligt brus är normalt när enhetens ström sätts på och stängs av.