LG
Life's Good

MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LÉGKONDICIONÁLÓ

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

TÍPUS: MENNYEZETBE REJTETT KÜRTŐS
Az eredeti utasítás fordítása

www.lg.com

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági óvintézkedések ...3

A használatba vétel előtt 6

A készülék bemutatása.....7

Kezelési útmutató 10

Karbantartás és szerviz 22

Mielőtt a szervizt hívná 24

FELJEGYZÉSEK

Írja be ide a típusszámot és a gyári számot:

Típusszám

Gyártási szám

Ezeket a számokat az egyes készülékek oldalán lévő címkén találja meg.

A forgalmazó neve

A vásárlás dátuma

■ Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a vásárlás időpontját, vagy ha jótállási problémák merülnének fel.

OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET

Számos hasznos útmutatást talál itt a klímaberendezés helyes kezelésére és karbantartására vonatkozóan. Egy kis megelőző karbantartással sok időt és pénzt takaríthat meg klímaberendezésének élete során.

A hibakeresési tippek táblázatában számos feleletet talál a gyakrabban előforduló problémákra.

Ha előbb elolvassa a **Hibakeresési tippeket**, valószínűleg nem kell a szervizhez fordulnia.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **A készülék javításával vagy karbantartásával kapcsolatban forduljon a márkaszervizhez.**
- **A készülék felszerelését szakemberrel végeztesse el.**
- **Kisgyermekek vagy hozzá nem értő személyek nem használhatják felügyelet nélkül a klímaberendezést.**
- **Ügyelni kell, hogy kisgyermekek ne játsszanak a klímaberendezéssel.**
- **Ha a tápkábelt cserélni kell, ezt csak felhatalmazott személy végezheti, eredeti tartalék-alkatrészek felhasználásával.**
- **A telepítést csak minősített szakember végezheti, a nemzeti elektromos törvényi előírásoknak megfelelően.**



Biztonsági óvintézkedések

A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése érdekében be kell tartani az alábbi előírásokat.

■ Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak jelzik.

⚠FIGYELEM	Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.
⚠VIGYÁZAT	Ez a jel csak sérülés vagy anyagi kár lehetőségére figyelmeztet.

■ A kézikönyvben használt jelképek jelentése a következő.

⃠	**Semmiképpen se tegye.**
!	**Feltétlenül kövesse az utasításokat.**

⚠FIGYELEM

■ Felszerelés

Ne használjon hibás vagy a szükségesnél kisebb megszakítót. A készüléket mindig külön erre a célra szolgáló megszakító után kell szerelni.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Az elektromos szerelési munkákat a márkakereskedővel, szakképzett villanyszerelővel vagy egy hivatalos szervizközponttal végeztesse el.

• Ön sohase szerelje szét vagy javítsa a készüléket. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Mindig földelje a készüléket.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Mindig külön áramkört és kismegszakítót használjon.

• A helytelen kábelezés tüzet vagy áramütést okozhat.

Megfelelően méretezett biztosítót vagy megszakítót használjon.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

A tápkábelt ne alakítsa át és ne toldja meg.

• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Ön (felhasználó) ne szerelje fel, le, vagy ne szerelje át a készüléket.

• Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.

Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése során.

• Éles peremek sérülést okozhatnak. Fokozottan ügyeljen a burkolat éleire,a kondenzátor és a párologtató ventilátorszárnyaira.

A felszereléshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.

• Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.

Ne szerelje a készüléket hibás állványra.

• Ez személyi sérülést és balesetet okozhat, vagy a készülék megrongálódhat.

Ügyeljen arra, hogy a felszerelési hely állapota az idő során ne romoljon.

• Ha a tartó összeomlik, a készülék vele együtt leeshet és anyagi kárt, személyi sérülést okozhat, illetve a készülék megsérülhet.

■ Használat

Ne járassa hosszabb ideig a klímaberendezést, ha nagyon nagy a levegő páratartalma és egy ajtó vagy ablak nyitva maradt.

- A kicsapódó pára vagy cseppvíz benedvesítheti vagy károsíthatja a bútorokat.

Ügyeljen, hogy üzem közben ne húzódhasson ki vagy sérüljön meg a tápkábel.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Semmit se tegyen a tápkábelre.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Működés közben ne húzza ki a hálózati kábelt.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Nedves kézzel ne érintse meg és ne üzemeltesse a készüléket.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

A tápkábel közelében ne legyen fűtőtest vagy más fűtőberendezés.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Ne kerüljön víz az elektromos alkatrészekre.

- Fennáll a tűz, a készülék meghibásodásának vagy az áramütés veszélye.

Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a készülék közelében.

- Fennáll a tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.

Hosszabb ideig ne használja a berendezést szorosan lezárt helyiségben.

- Oxigénhiány léphet fel.

Ha éghető gáz szivárog, zárja el a gázt mielőtt a készüléket bekapcsolná, és az ablakot kinyitva szellőztessen ki.

- Ne használja a telefont és ne működtessen villanykapcsolót. Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

Ha a készülék különös hangot ad, szag vagy füst jelenik meg. Kapcsolja le a kismegszakítót vagy csatlakoztassa le a hálózati kábelt.

- Fennáll az áramütés vagy a tűz veszélye.

Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a készüléket és zárja be az ablakot. Ha lehetséges, a hurrikán érkezése előtt vigye el a készüléket az ablaktól.

- Fennáll a tűz, a készülék meghibásodásának vagy az áramütés veszélye.

Üzem közben ne nyissa ki a készülék bemeneti rácsát. (Ha van elektrosztatikus szűrő, ne érintse meg.)

- Fennáll a fizikai sérülés, áramütés vagy a készülék tönkremenetelének veszélye.

Ha a készülékbe nedvesség jut (elárasztás vagy víz alá merülés), keressen fel egy hivatalos szakszervizt.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülékbe.

- Fennáll a tűz, áramütés, vagy a készülék megrongálódásának veszélye.

Rendszeresen szellőztesse a készüléket, ha kályhával stb. együtt használja.

- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor kapcsolja le a hálózati feszültséget.

- Fennáll az áramütés veszélye.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt vagy kapcsolja le a kismegszakítót.

- Fennáll a készülék sérülésének, károsodásának vagy nem szándékos működésének a veszélye.

Ügyeljen arra, hogy senki ne léphessen vagy eshessen rá a kültéri egységre.

- Ez személyi sérülést okozhat vagy a készülék károsodását eredményezheti.

⚠VIGYÁZAT

■ Felszerelés

A készülék felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizni kell, nincs-e gáz- (hűtőközeg-) szivárgás.

• Alacsony hűtőközeg-szint a készülék károsodását okozhatja.

A kondenzvíz megfelelő elvezetéséhez szerelje fel a cseppvíz tömlőt.

• Rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.

A készüléket vízszintezve kell felszerelni.

• A rezgés vagy vízszivárgás megelőzése érdekében.

A készüléket ne szerelje fel olyan helyen, ahol a kültéri egység zaja vagy az általa termelt hő kárt okozhat a szomszédságnak.

• Ez gondot jelenthet a szomszédoknak.

A készüléket két vagy több személynek kell felemelnie és szállítania.

• El kell kerülni a személyi sérülést.

Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sós permetnek).

• Ez a készülék korrózióját okozhatja. A korrózió, különösen kondenzátoron és a párologtató felületeken hibás vagy nem hatékony működést eredményezhet.

■ Használat

A hideg levegő ne érje hosszú ideig a bőrt. (Ne üljön a huzatban.)

• Ez egészségkárosodást okozhat.

Ne használja a készüléket speciális célokra, pl. étel, műalkotások stb. megóvására. Ez egy fogyasztói klímaberendezés, nem pedig precíziós hűtőrendszer.

• Fennáll a károsodás vagy vagyontárgyak elvesztésének veszélye.

Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot.

• Ez a készülék károsodását okozhatja.

A tisztogatáshoz puha rongyot használjon. Ne használjon agresszív tisztítószereket, oldószereket stb.

• Fennáll a tűz, az áramütés és a készülék műanyag részei sérülésének veszélye.

A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Ezek nagyon élesek!

• Fennáll a személyi sérülés veszélye.

Ne lépjen rá a készülékre és ne helyezzen rá semmit. (Kültéri egységek.)

• Fennáll a személyi sérülés és a készülék károsodásának veszélye.

Mindig gondosan helyezze vissza a szűrőt. A szűrőt kéthetenként, vagy ha kell, gyakrabban tisztítsa ki.

• A szennyezett szűrő csökkenti a légkondicionáló hatásfokát, működési hibát okozhat és a készülék megrongálódhat.

A készülék működése közben ne dugja be a kezét vagy más tárgyat a levegő be- vagy kilépő nyílásába.

• Az éles és mozgó alkatrészek személyi sérülést okozhatnak.

Ne igya meg a készülékből leengedett cseppvizet.

• Ez a víz nem tiszta és súlyos egészségügyi problémákat okozhat.

A készülék tisztításakor vagy karbantartásakor használjon biztosan álló széket vagy létrát.

• Legyen óvatos és kerülje el a sérülést.

A távvezérlőben lévő elemeket ugyanolyan típusúra cserélje le. Ne használjon vegyesen régi és új, vagy eltérő típusú elemeket.

• Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.

Az elemeket ne töltse újra és ne szedje szét. Az elemeket ne dobja tűzbe.

• Éléghetnek és felrobbanhatnak.

Ha az elemekből folyadék kerül bőrére vagy ruhájára, alaposan mossa le tiszta vízzel. Ha az elemek szivárognak, ne használja a távvezérlőt.

• Az elemekben lévő vegyi anyagok marást vagy más egészségkárosodást okozhatnak.

Ha szájába kerülne az elemekben lévő folyadék, mosson fogat és forduljon orvoshoz. Ha az elemek szivárognak, ne használja a távvezérlőt.

• Az elemekben lévő vegyi anyagok marást vagy más egészségkárosodást okozhatnak.

A használatba vétel előtt

Felkészülés az üzembe helyezésre

1. A szerelést szakember végezze.
2. Használjon külön áramkört.

Használat

1. Ha hosszú ideig tartózkodik a közvetlen légáramban, az veszélyeztetheti az egészségét. Az emberek, háziállatok és növények ne maradjanak hosszú ideig a közvetlen légáramlásban.
2. A lehetséges oxigénhiány miatt szellőztesse a helyiséget, ha ott kályha vagy egyéb fűtőberendezés van.
3. A légkondicionálót ne használja nem rendeltetésszerű célra (pl. precíziós eszközök, élelmiszer, háziállat, növény vagy műtárgy megóvására). Az ilyen használat károsodást okozhat.

Tisztítás és karbantartás


1. A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Az éles fémszélek sérülést okozhatnak.
2. A készülék belsejét ne tisztítsa vízzel. Ez tönkreteheti a szigetelést, ami áramütést okozhat.
3. A készülék tisztításakor kapcsolja ki a készüléket és a kismegszakítót. Működés közben a ventilátor nagyon nagy sebességgel forog. Ha tisztítás közben véletlenül bekapcsolják a tápfeszültséget, ez személyi sérülést okozhat.

Szerviz

A javítással vagy tisztítással kapcsolatban keresse fel a hivatalos szakszervizt.

A készülék bemutatása


Alkatrészek neve és funkciója




1: Beltéri egység
2: Kültéri egység
3: Távvezérlő
4: Levegőbemenet
5: Levegőkimenet
6: Hűtőcsövezés, elektromos kábelcsatlakozás
7: Elvezető cső
8: Földelővezeték
A kültéri egység földeléséhez az áramütés megelőzése érdekében.

Használatba vétel előtti teendők

Páros rendszer vagy szimultán működésű rendszer



Multi rendszer




Ha meglévő rendszerében egyedi vezérlőrendszer van, az LG forgalmazójától kérje az Ön rendszerének megfelelő konfigurációt.

1: Készülék távvezérlővel
2: Készülék távvezérlő nélkül (szimultán működésű rendszerben használva)

Üzemjelző jelzőfények

	Be/ki	: A rendszer működése közben világít.
	Szűrő jelzés	: A készülék első bekapcsolása után 2 400 órával kezd viláégítani.
	Időzítő	: Az időzítő működése közben világít.
	Jégtelenítés üzemmód	: A jégtelenítés vagy melegindítás üzemmódban világít(Csak hőszivattyús típus)
•	**Kényszerített**	: A készülék használata, ha a távvezérlő valamilyen okból nem használható.

Vezetékes távvezérlő



A tájékoztató címkét illessze az ajtó belsejére.
Válassza ki a megfelelő nyelvet.

1. **ÜZEMMÓDKIJELZÉS**
2. **HŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ GOMB**
3. **VENTILÁTORSEBESSÉG-GOMB**
4. **BE/KI GOMB**
5. **ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ GOMB**
6. **VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVVEZÉRLŐ VEVŐJE**
   - Egyes készülékek nem képesek a vezeték nélküli jelek vételére.
7. **LEVEGŐÁRAMLÁS-GOMB**
8. **SALFUNKCIÓ-GOMB**
9. **FUNKCIÓBEÁLLÍTÓ GOMB**
10. **SZELLŐZTETÉS-GOMB**
11. **IDŐZÍTÉS**
12. **FEL, LE, BAL, JOBB GOMB**
    - A beltéri hőmérséklet ellenőrzéséhez nyomja meg a gombot.
13. **SZOBAHŐMÉRSÉKLET-BEÁLLÍTÓ GOMB**
14. **BEÁLLÍTÁS/TÖRLÉS GOMB**
15. **EXIT (KILÉPÉS) GOMB**

※ A típustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók és nem jelennek meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS


※ A kijelzett hőmérséklet eltérhet a tényleges szobahőmérséklettől, ha a távvezérlőt napsütésnek kitett helyen vagy hőforrás közelében szerelte fel.

※ A típustól függően az Ön készüléke eltérhet az itt bemutatott készüléktől.

※ Szimultán működésű rendszer esetén a távvezérlő gombjának minden megnyomása után a rendszer kb. 1~2 perc múlva kezd működni.

Vezeték nélküli távvezérlő (tartozék)

A légkondicionáló alapvetően a vezetékes távvezérlővel használható.
Ha kívánja, vezeték nélküli távvezérlőt is vásárolhat hozzá.



PQWRHQ0FDB

VIGYÁZAT! A távvezérlő használata:

- **Irányítsa a vezetékes távvezérlő érzékelője felé.**
- **A távvezérlő hatótávolsága kb. 7 m.**
- **Ügyeljen arra, hogy a távvezérlő és a jelvevő között ne legyen akadály.**
- **A távvezérlőt ne ejtse le és ne dobja el.**
- **A távvezérlőt ne érje közvetlen napsütés, ne tegye a fűtőegység vagy hőforrás mellé.**
- **A jelvevőre eső erős fényt árnyékolja le függönnyel stb., ezzel megakadályozhatja a rendellenes működést (pl.: elektronikus gyújtóegység, ELBA, inverteres fluoreszcens lámpa).**


MEGJEGYZÉS

❉ A részletek a vezeték nélküli távvezérlő használati útmutatójában olvashatók.
❉ A típustól függően az Ön készüléke eltérhet az itt bemutatott készüléktől.
❉ A vezeték nélküli távvezérlő szimultán működő rendszer esetén nem használható..

Kezelési útmutató

Standard üzemmód – standard hűtés

Kényelmes és tiszta levegőáramlással hűti le a szobát.



1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a készüléket.



2 A hűtés üzemmód beállításához nyomja meg a OPER MODE gombot.




3 A △ ▽ gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A helyiség hőmérsékletét a ▷ gombbal ellenőrizheti.
Ha a beállított hőmérséklet nagyobb a szobahőmérsékletnél, a készülékből nem hideg levegő áramlik ki.



❊ A beállítható hőmérséklet-tartomány: 18 ˚C~30 ˚C)

Standard üzemmód - fűtés

Meleg levegőt fúj a helyiségbe



1 A ⏻ gombbal kapcsolja be a beltéri készüléket.



2 A fűtés üzemmód beállításához nyomja meg a OPER MODE gombot.
(A beltéri hőmérséklet ellenőrzéséhez nyomja meg a szobahőmérséklet-gombot.)



3 A △ ▽ gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.


Ha a beállított hőmérséklet kisebb a szobahőmérsékletnél, a készülékből nem meleg levegő áramlik ki.



- A fűtőmotor csak a hűtő-fűtő típusban működik.
- A csak hűtő típus esetén a fűtés nem működik.

Standard üzemmód - párátlanítás üzemmód

Levegőhűtés esetén eltávolítja a nedvességet.



1 A (⏻) gombbal kapcsolja be a készüléket.


2 A párátlanítás üzemmód beállításához nyomja meg a [OPER MODE] gombot. Ebben az üzemmódban nem lehet beállítani a hőmérsékletet.

3 A [FAN SPEED] gombot többször megnyomva a weak (gyenge)→medium (közepes)→ strong (erős)→automatic levegőáramlási sebesség választható. (A párátlanítás „weak" (gyenge) sebességgel indul.)

- Esős évszakban vagy nagyon párás klíma esetén a hatásos párátlanításhoz együtt lehet használni a párátlanító és hűtés üzemmódot.
- Egyes készülékeken az áramlási sebesség nem minden beállítása használható.

Automatikus átváltás

A hőmérséklet beállítása funkcióval beállítható, hogy a mesterséges intelligencia a hőmérsékletnek megfelelően automatikusan váltson a hűtés és a fűtés között.




1 Nyomja meg annyiszor a [⚙] gombot, hogy a AUTO ikon villogjon.

2 A módosításhoz nyomja meg a [∧] [∨] gombot.
※ Hőmérséklet-érték módosítása: 1
1 → 3

3 A [OK CLEAR] gombbal érvényesítheti a beállítást és kiléphet a funkcióból.
3

4 A [ESC] gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.
※ Ha a „set" gomb megnyomása nélkül zárul be, a módosított érték nem lép érvénybe.

Standard üzemmód – automatikus üzemmód




Automatikus működés során:

- Használható a FAN SPEED (ventilátorsebesség) gomb.
- Manuálisan módosítható az üzemmód.


Standard üzemmód - ventilátor üzemmód

A beltéri levegőt, és nem a hideg levegőt fújja ki.



- A szellőztető motor nem hideg levegőt fúj, hanem általános ventilátorként működik.
- Mivel a kifújt levegő hőmérséklete azonos a szoba hőmérsékletével, a belső levegőt keringteti.
- Egyes készülékeken az áramlási sebesség nem minden beállítása használható.

Standard üzemmód – hőmérséklet-beállítás/szobahőmérséklet ellenőrzése



Hőmérséklet-beállítás

1 Egyszerűen be lehet álltani a kívánt hőmérsékletet.

• A ∧ ∨ gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

∧ : A hőmérséklet minden gombnyomással 1 °C-ot nő
∨ : A hőmérséklet minden gombnyomással 1 °C-ot csökken

• Room temp. (helyiség hőm.): A pillanatnyi szobahőmérséklet jelenik meg.
• Set temp (beállított hőmérséklet): a beállítandó hőmérséklet.

✻ A vezérlő típusától függően a kívánt hőmérsékletet 0,5 ˚C pontossággal lehet beállítani.

Hűtés üzemmód:
- A hűtés-üzemmód nem működik, ha a kívánt hőmérséklet nagyobb, mint a szobahőmérséklet.

Fűtés üzemmód:
- A fűtés-üzemmód nem működik, ha a kívánt hőmérséklet kisebb, mint a szobahőmérséklet. Növelje a beállított hőmérsékletet.


Szobahőmérséklet ellenőrzése

1 A ⇧ > gomb megnyomásakor a tényleges szobahőmérséklet jelenik meg 5 másodpercig. 5 másodperc múlva ismét a kívánt hőmérséklet jelenik meg.
A vezérlő elhelyezkedésétől függően a kijelzett és a tényleges szobahőmérséklet eltérhet.

• Hűtés üzemmódban 18 °C és 30 °C között, fűtés üzemmódban pedig 16 °C és 30 °C között lehet beállítani a hőmérsékletet.
• A szobahőmérséklet és a külső hőmérséklet közötti 5 °C különbség megfelelő.

Funkcióbeállítás - gyerekzár

Ezzel a funkcióval meg lehet akadályozni, hogy a gyerekek vagy mások használják a készüléket.



1 Többször nyomja meg a ⚙ gombot, amíg a 🔒 villogni nem kezd.

2 Ha a < > gombbal a „beállítás” ikonra lép, az ikon villogni kezd, ha ekkor megnyomja a OK CLEAR gombot, akkor a gyerekzár bekapcsolódik.

3 Ha a < > gombbal a „törlés” ikonra lép és megnyomja a OK CLEAR gombot, akkor a gyerekzár kikapcsolódik.


4 A kilépéshez nyomja meg a ESC gombot.

※ Ha a beállítás után 25 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a beállítás-üzemmód automatikusan kikapcsolódik.

※ Ha a „set” gomb megnyomása nélkül zárul be, a módosított érték nem lép érvénybe.

Funkcióbeállítás – hőmérséklet módosítása

A hőmérséklet beállítása funkcióval beállítható, hogy a mesterséges intelligencia a hőmérsékletnek megfelelően automatikusan váltson a hűtés és a fűtés között.



1 Nyomja meg annyiszor a ⚙ gombot, hogy a AUTO ikon villogjon.

2 A módosításhoz nyomja meg a ∧ ∨ gombot.

※ Hőmérséklet-érték módosítása: 1

1 ➜ 3


3 A OK CLEAR gombbal érvényesítheti a beállítást és kiléphet a funkcióból.

3

4 A ESC gombbal kiléphet, vagy a rendszer 25 másodperc múlva automatikusan kilép, ha Ön egy gombot sem nyom meg.

※ Ha a „set” gomb megnyomása nélkül zárul be, a módosított érték nem lép érvénybe.

Funkcióbeállítás – óra beállítása



1 Nyomja meg a beállító gombot. A gombot többször megnyomva az órabeállítás funkcióra lehet lépni. Az időbeállítás ikon jelenik meg, és a kijelzőn villog az idő és a dátum.



Pl.) Az idő és a dátum módosítása:

„hétfő /10:20 AM (délelőtt)”.


2 A [<] [>] gombbal állítsa be a napot.



3 A [∨] gombbal álljon az AM/PM beállításra. (Az AM/PM szegmens villogni kezd.)



4 Az AM/PM beállítása a [∧] [∨] gombbal.




5 A [<] [>] gombbal álljon az óra értékére. (Az „óra” szegmens villogni kezd.)




6 Az óra beállítása a [∧] [∨] gombbal.






7 A ◁ ▷ gombbal álljon a perc értékére (A „perc” szegmens villogni kezd.)

AM 10:00



8 A perc beállítása a △ ▽ gombbal.

AM 10:20



9 A befejezéshez nyomja meg a OK CLEAR gombot.

AM 10:20




10 A beállítás során a ESC gombbal ki lehet lépni a műveletből. (Ha a beállítást még ne fejezte be, az előző beállítás fog visszaállni.)



❊ Ha a „set” gomb megnyomása nélkül zárul be, a módosított érték nem lép érvénybe.

Programozás - egyszerű időzítés

Az időzítést 1 órás lépésekben 1 óra és 7 óra között lehet beállítani.




1 A ⏲ gombbal lépjen a programozás menüjébe. (A SIMPLE szegmens villogni kezd.)



Pl.) A „3” egyszerű időzítés beállítása.

2 A △ ▽ gombbal állítsa be az időzítés időtartamát.

1 ➜ 3



3 A befejezéshez nyomja meg a OK CLEAR gombot.

3



4 A kilépéshez nyomja meg a ESC gombot.

❉ Ha a beállítás után 25 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a beállítás-üzemmód automatikusan kikapcsolódik.

❉ Ha a „set” gomb megnyomása nélkül zárul be, a módosított érték nem lép érvénybe.


❉ Egyszerű időzítés esetén a készülék a beállított idő eltelte után automatikusan bekapcsolódik vagy kikapcsolódik.

Programozás : Heti időzítés


A napi időzítéseket egy hétre lehet megadni.
A beállított heti időzítés addig működik, amíg az időzítést ki nem törli.

1 Az időzítés-gombbal álljon az időzítés beállításának üzemmódjába.
❊ Egy napra két heti időzítést lehet beállítani, így egy hétre legfeljebb tizennégy időzítés használható.
Például, a (kedd délelőtt 11:30 bekapcsolás ~ délután 12:30 kikapcsolás) beállítását a következőképpen kell végezni.


2 Az időzítés-gombot többször megnyomva álljon a „weekly” (heti) beállításra. A „weekly” jelzés villog.




3 A ∧ ∨ gombbal válassza a „heti időzítés1” vagy „heti időzítés2” lehetőséget.
❊ Egy napra két időzítést lehet beállítani: heti időzítés 1 és heti időzítés 2.




4 A < > gombbal álljon a dátum beállítására. Ha a „date” kijelzés villog, állítsa be a dátumot.
A dátumot hétfőtől vasárnapig lehet beállítani.



5 A ∧ ∨ gombbal álljon bekapcsolás „AM/PM” beállítására.



6 A < > gombbal álljon bekapcsolás „hour” (óra) beállítására.
- Itt lehet beállítani a légkondicionáló bekapcsolási idejét.




7 A ∧ ∨ gombbal állítsa be az időt.
- Az óra 0~12 között állítható.

8 A > gombbal álljon bekapcsolás „minute” (perc) beállítására.


9 Ha a „perc” kijelzés villog, a ∧ ∨ gombbal állítsa be a percet.

10 A [>] gombbal álljon kikapcsolás „AM/PM” beállítására.
- A beállítás módja ugyanaz, mint a bekapcsolási idő esetén.



11 A jobb gombbal álljon kikapcsolás „óra” beállítására.
- Itt lehet beállítani a légkondicionáló kikapcsolási időpontját.
- Ha a „hour” (óra) kijelzés villog, állítsa be az órát.


❊ Az órát és a percet a bekapcsolási időponthoz hasonlóan kell beállítani.



12 A programozás befejezése után nyomja meg a beállítás/törlés gombot. Ezzel a nap heti időzítésének beállítása befejeződött.

13 A többi nap programozását hasonlóképpen lehet elvégezni. Ha a bekapcsolási és kikapcsolási időpontot azonosra állítja be, akkor az időzítés nem fog működni.


Heti időzítés magyarázata



❊ A beltéri egység a heti programozott üzemidő alatt a fel/le gombbal beállított hőmérséklettel működik.
(Hőmérséklet-tartomány: 18°C~30°C)
- Ha a kívánt hőmérséklet nincs beállítva, akkor a készülék automatikusan az előző hőmérséklet-beállítással kapcsolódik be.

Programozás - elalvási időzítés

A légkondicionáló napközben működik, majd az elalvási időzítés kikapcsolja.
Az elalvási időzítés beállítása után a klímaberendezés a beállított idő letelte után kikapcsolódik.




1 A [⏲] gombbal lépjen a programozás menüjébe.
Pl.) A „3” elalvási időzítés beállítása.



2 A [⏲] gombot többször megnyomva lépjen a „SLEEP időzítés” beállításra.
(A [SLEEP] szegmens villogni kezd.)

3 A [∧] [∨] gombbal állítsa be az időzítés időtartamát.
Az elalvás-üzemmódban (SLEEP) 1-7 órát lehet beállítani.

1h ➜ 3h



4 A befejezéshez nyomja meg a [OK CLEAR] gombot.
A beállítás befejeződött.



5 A kilépéshez nyomja meg a [ESC] gombot.
❉ Ha a beállítás után 60 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a beállítás-üzemmód automatikusan kikapcsolódik.
❉ Ha a „set” gomb megnyomása nélkül zárul be, a módosított érték nem lép érvénybe.
- Az időzítés beállítása után az LCD-kijelző alján az „elalvási” jelzés jelenik meg.

6 Elalvási időzítés esetén a készülék a beállított idő eltelte után automatikusan kikapcsolódik.


⚠VIGYÁZAT

Használjon megfelelő időzítést. (A túlzott levegőhűtés nem tesz jót az egészségnek.)

- Mivel a funkció automatikusan beállítja a kényelmes elalvási hőmérsékletet, különbség lehet a távvezérlőn beállított hőmérséklet és a légkondicionálón beállított hőmérséklet között.
- Az elalvási időzítés kikapcsolási időzítésként működik olyan klímaberendezések esetén, amelyek hőmérséklet-beállítása nem 0,5 °C lépésekben történik.

Programozás : szabadság alatti időzítés


A légkondicionáló automatikus kikapcsolása a megadott napon.




1 Nyomja meg a [⏲] gombot.
Az időzítés beállítása üzemmód kapcsolódik be.




2 A [⏲] gombot többször megnyomva bal álljon a „holiday" (szabadság) beállításra.




3 A [<] [>] gombbal álljon az ünnepként beállítani kívánt nap dátumára.





4 A [^] [v] vagy [OK CLEAR] gombbal állítsa be vagy törölje az ünnepnapot. Például, ha a hétfőt/pénteket ünnepnapnak állítja be a hétfő és a péntek eltűnik.



5 A beállítás végén nyomja meg a [ESC] gombot.

❉ A kijelölt ünnepnapon a légkondicionáló leáll. Ha van beállított ünnepnap, a légkondicionáló egy órán belül automatikusan leáll, amíg nem törli a beállítást.

MAGYAR


Karbantartás és szerviz

VIGYÁZAT! : Minden karbantartási munka megkezdése előtt csatlakoztassa le a készülékről a hálózati feszültséget.

Rács, burkolat és távvezérlő


❑ A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a rendszert.
Puha, száraz törlőkendővel törölje le a készüléket.
Ne használjon fehérítő vagy súrolószert.

MEGJEGYZÉS A beltéri egység tisztítása előtt a készüléket le kell csatlakoztatni a hálózati feszültségről.



Levegőszűrők

Az előlap mögötti levegőszűrőket kéthetente, vagy szükség szerint sűrűbben ellenőrizni és tisztítani kell.



■ Ne használja a következőket:
- 40 ºC-nál melegebb víz.
  Ez deformációt vagy elszíneződést okozhat.
- Illó anyagok.
  Illékony anyagok károsíthatják a készülék felületét.



1. Vegye ki a levegőszűrőket.
■ A légszűrő eltávolításához fogja meg a fület és kissé húzza felfelé.

VIGYÁZAT! : A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Ez sérülést okozhat.

2. Porszívóval vagy vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.
■ Makacs szennyeződés esetén langyos, semleges mosogatószeres vízzel mossa ki.
■ Ha forró (40°C vagy melegebb) vizet használ, a szűrő deformálódhat.

3. Mosás után árnyékos helyen szárítsa meg a szűrőt.
■ Szárítás közben a levegőszűrőt ne érje közvetlen napsütés vagy tűz melege.

4. Szerelje vissza a levegőszűrőt.

Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót.

Ha hosszabb ideig nem használja.

1 **A következő beállításokkal üzemeltesse 2-3 órán keresztül a légkondicionálót.**
- Üzemeltetés típusa: Ventilátor-üzem.
- Ez kiszárítja a belső szerkezeteket.

2 **Kapcsolja le a kismegszakítót.**

⚠ VIGYÁZAT

Ha hosszabb ideig nem használja a légkondicionálót, kapcsolja le a kismegszakítót.

Por gyűlhet fel és ez tüzet okozhat.

Hasznos tájékoztatások

A levegőszűrők és az Ön villanyszámlája.
Ha a levegőszűrők eltömődnek, a hűtési kapacitás csökken és az elektromos energia 6%-a veszendőbe megy.

Ha a légkondicionálót ismét használatba veszi.

1 **Tisztítsa meg a levegőszűrőt és tegye vissza a beltéri egységbe.**

2 **Ellenőrizze, hogy a beltéri/kültéri egység bemenete/kimenete nincs-e eltömődve.**

3 **Ellenőrizze, hogy a földelőkábel csatlakoztatása megfelelő-e.**
Csatlakoztassa a kábelt a beltéri egységre.

Kezelési tippek

Ne hűtse túl a helyiséget.

Ez nem egészséges és pazarolja az áramot.

Tartsa zárva az ablaktáblákat vagy függönyöket.

A klímaberendezés üzeme alatt ne érje közvetlen napsugárzás a helyiséget.

Legyen a helyiség hőmérséklete egyenletes.

Úgy állítsa be a légáram függőleges és vízszintes irányát, hogy a helyiség hőmérséklete egyenletes legyen.

Ellenőrizze, hogy az ajtók és ablakok szorosan zárva vannak-e.

A lehetőséghez képest kerülje az ajtók és ablakok nyitását, hogy a hideg levegő ne szökjön el.

Rendszeresen tisztítsa a levegőszűrőt.

A levegőszűrő eltömődése csökkenti a légáramot és rontja a hűtő és páramentesítő hatást. Legalább kéthetenként tisztítsa a szűrőt.

Időnként szellőztesse ki a helyiséget.

Mivel az ablakokat zárva tartjuk, néha nyissa ki őket és szellőztessen.

Mielőtt a szervizt hívná...

Hibakeresési tippek Takarékoskodjék idővel és pénzzel.

Mielőtt értesítené a szervizt, kérjük, ellenőrizze a következőket....
Ha a probléma fennmarad, értesítse a forgalmazót.

A légkondicionáló nem működik.

- Rosszul állította be az időzítést?
- A biztosíték kiégett vagy a kismegszakító leoldott?

A helyiségben rossz szag van.

- Ellenőrizze, hogy a szag nem a helyiségben található falakból, szőnyegekből, bútorokból vagy ruhákból származik-e.

Úgy tűnik, hogy kondenzvíz szivárog a légkondicionálóból.

- Kondenzvíz akkor keletkezik, ha a légkondicionáló levegőárama lehűti a meleg beltéri levegőt.

A légkondicionáló újraindítás után kb. 3 percig nem működik.

- Ez a szerkezet védelme miatt van.
- Várjon kb. 3 percig és a készülék működni kezd.

A hűtés vagy fűtés hatékonysága leromlott.

- A levegőszűrő szennyezett? Lásd a levegőszűrő tisztítási előírásait.
- Lehet, hogy a légkondicionáló első bekapcsolásakor a helyiség túl meleg volt. Hagyjon időt arra, hogy lehűljön.
- Helytelen a beállított hőmérséklet?
- Akadály van a beltéri egység bemeneti vagy kimeneti nyílásai előtt?

A légkondicionáló zajosan működik.

- Vízfolyáshoz hasonló zaj hallható.
  - Ezt a hangot a légkondicionálóban áramló hűtőközeg adja.
- Sűrített levegő szabadba jutásához hasonló zaj hallható.
  - Ez a páramentesítés során keletkező víz légkondicionálón belüli feldolgozásának hangja.

Roppanáshoz hasonló hang.

- A hangot az előlap stb. hőmérsékletváltozás miatti összehúzódása/tágulása adja.

A szűrő jelzőlámpája világít.

- Szűrő tisztítása, a távvezérlő Timer és ◀ gombját egyidejűleg tartsa nyomva 3 mp-ig.

A távvezérlő kijelzője halvány, vagy egyáltalán nem működik.

- Az elemek kimerültek?
- Az elemek (+) és (-) pólusai a helyes irányban állnak?

MEGJEGYZÉS

VÍZÁLLÓSÁG: A készülék kültéri része VÍZÁLLÓ.
A beltéri rész nem vízálló, ezért ne érje túl sok víz.



[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA